17. APRIL 2024



ESP32 PROJEKT CNT WERKSTÄTTE

ELIAS DANZINGER, BATAEV SULIMAN 2DHIT

Inhalt

Einleitung	2
Aufgabe	2
Material	2
Libraries	2
DHT22	3
Aufbau DHT22	3
Funktionsweise DHT22	3
Servo SG90	6
Aufbau Servo SG90	6
Funktionsweise Servo SG90	6
Webserver	9
Aufbau Webserver	9
Funktionsweise Webserver	9
Telegram	12
Aufbau Telegram Interface	12
Funktionsweise Telegram Interface	12
ESP-Now	15
Aufbau ESP-Now	15
Funktionsweise ESP-Now	15
Befehle	19
Fazit	20

Einleitung

Aufgabe

Entwicklung eines Systems mit drei ESP32-Mikrocontrollern, das ESP-Now, einen Webserver, WhatsApp Interface integriert hat und durch eine Fernbedienung gesteuert werden kann, sowie Servos zur Tor-Simulation und DHT22-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren verwendet.

Jedoch mussten wir das Projekt etwas abändern, da wir nicht wussten, ob die Fernbedienung funktioniert und somit die Steuerung mit Fernbedienung über Antenne gestrichen haben.

Ebenfalls wurde das WhatsApp Interface gestrichen da dieses nicht funktioniert hat und immer wieder Probleme gemacht hat.

https://github.com/ObamaSuli/ESP32-Projekt.git <- Der Link zum vollständigen Code

Material

ESP32 (3x), SG90 Micro Servomotor 9G (3x), DHT22 AM2302 Temperatursensor (3x), Breadboard (3x), Widerstand 4,7k (3x), Jumperkabel

Libraries


Hier ist ein Bild von all den Libraries, die man für die Reproduktion dieses Projekts benötigt. Alle Libraries sind im Library Manager der Arduino DIE aufzufinden bis auf diese drei. Diese .zip Dateien muss man herunterladen und dann unter Sketch > Include Library > Add.ZIP Library hinzufügen.

- https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
- https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library/archive/master.zip
- https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot/archive/master.zip

```
#include <ESP32Servo.h>
13
14 #include <ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h>
15
   #include <Wire.h>
16 #include <WiFi.h>
17
    #include <esp now.h>
18 #include <AsyncTCP.h>
19 #include <ESPAsyncWebServer.h>
    #include <Adafruit Sensor.h>
20
    #include <DHT.h>
21
22 #include <WiFiClientSecure.h>
23 #include <UniversalTelegramBot.h>
24 #include <ArduinoJson.h>
```

Aufbau DHT22

- 1. Als erstes muss man diese beiden Libraries herunterladen damit der DHT22 funktioniert.
 - https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
 - https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library/archive/master.zip
- 2. Danach muss man sich entscheiden welchen GPIO-Pin auf dem ESP32 man für den DATA-Pin des DHT22 verwenden wird. In diesem Beispiel verwenden wir den GPIO-Pin 32



- 1. VCC 3,3 Volt
- 2. DATA Für Temperatur/Humidität
- 3. NC Not Connected
- 4. GND /

Funktionsweise DHT22

1. Diese Zeile initialisiert eine Instanz der DHT-Klasse zur Kommunikation mit einem DHT22-Sensor und gibt den GPIO-Pin sowie den Sensortyp an

```
60
61 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
62
```

2. Diese beiden Funktionen lesen die Temperatur bzw. die Luftfeuchtigkeit vom DHT22-Sensor und geben sie als Zeichenfolge zurück, wobei "--" zurückgegeben wird, wenn das Lesen fehlschlägt.

```
273
       String readDHTTemperature() {
  274
        // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  275
         // Read temperature as Celsius (the default)
        float t = dht.readTemperature();
 276
 277
        // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
        //float t = dht.readTemperature(true);
 278
 279
         // Check if any reads failed and exit early (to try again).
        if (isnan(t)) {
  280
          Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  281
          return "--";
 282
 283
 284
         else {
          Serial.println(t);
 286
           return String(t);
 287
291
      String readDHTHumidity() {
       // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
292
293
       float h = dht.readHumidity();
294
       if (isnan(h)) {
295
         Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return "--";
296
297
       1
298
       else {
299
        Serial.println(h);
300
         return String(h);
301
       }
302
```

3. In der später mit ESP - Now Versendeten Nachricht Outcome werden "temp", "hum" und "gateState" auf aktuelle Werte gesetzt

```
void sendAllData(byte dest){

448

449

outcome.temp = readDHTTemperature();

outcome.hum = readDHTHumidity();

451

outcome.gateState = gateStatus;

452

453

espNow(dest, 5);

454
}
```


4. Diese Funktion aktualisiert die Daten für drei verschiedene Sensoren. Sie verwendet readDHTHumidity() und readDHTTemperature() für die Feuchtigkeits- und Temperaturwerte vom DHT22-Sensor und speichert sie entsprechend in den Variablen humidity1, humidity2, humidity3,

temperature1, temperature2 und temperature3. Wenn das Lesen fehlschlägt, wird "--" zurückgegeben. Die Teile des Codes, die sich auf den Torstatus beziehen, sollten ignoriert werden, da sie für den Servo relevant sind.

```
522
                                                           if(3 != THIS){
      void refreshAllData(){
475
                                                  523
                                                             espNow(3, 0);
         Serial.println("refreshing");
476
                                                  524
                                                             delay(2000);
         if(1 != THIS){
477
                                                             humidity3 = income.hum;
                                                  525
478
           espNow(1, 0);
                                                             temperature3 = income.temp;
                                                  526
479
           delay(2000);
                                                             if(income.gateState){
                                                  527
           humidity1 = income.hum;
480
                                                               gateStatus3 = "offen";
                                                  528
           temperature1 = income.temp;
481
                                                  529
                                                             }else{
482
          if(income.gateState){
                                                               gateStatus3 = "zu";
                                                  530
483
            gateStatus1 = "offen";
                                                  531
484
           }else{
                                                  532
                                                           }else{
            gateStatus1 = "zu";
485
                                                             humidity3 = readDHTHumidity();
                                                  533
486
                                                  534
                                                             temperature3 = readDHTTemperature();
         }else{
487
                                                             if(gateStatus){
                                                  535
           humidity1 = readDHTHumidity();
488
                                                               gateStatus3 = "offen";
                                                  536
489
          temperature1 = readDHTTemperature();
                                                  537
                                                             }else{
490
          if(gateStatus){
                                                               gateStatus3 = "zu";
                                                  538
            gateStatus1 = "offen";
491
                                                  539
           }else{
492
                                                  540
            gateStatus1 = "zu";
493
                                                           income.temp = "--":
                                                  541
494
                                                  542
                                                           income.hum = "--";
495
                                                           Serial.println(generateLongText());
                                                  543
496
                                                  544
         income.temp = "--";
497
         income.hum = "--";
498
        if(2 != THIS){
500
          espNow(2, 0);
501
          delay(2000);
502
503
          humidity2 = income.hum;
          temperature2 = income.temp;
504
          if(income.gateState){
505
            gateStatus2 = "offen";
506
          }else{
507
            gateStatus2 = "zu";
508
509
         }else{
510
          humidity2 = readDHTHumidity();
511
512
          temperature2 = readDHTTemperature();
513
          if(gateStatus){
            gateStatus2 = "offen";
514
515
          }else{
            gateStatus2 = "zu";
516
517
518
        income.temp = "--";
519
        income.hum = "--";
520
```

Aufbau Servo SG90

- Als erstes muss man die ServoESP32 Library herunterladen (wähle Version 1.0.3 – die neuere Version haben derzeit Probleme)
- 2. Danach muss man sich entscheiden welchen GPIO-Pin auf dem ESP32 man für den PWM-Pin des Servo SG90 verwenden wird. In diesem Beispiel verwenden wir den GPIO-Pin 13. Es wird jedoch nicht empfohlen, die GPIOs 9, 10 und 11 zu verwenden, da sie mit dem integrierten SPI-Flash verbunden sind und nicht für andere Zwecke empfohlen werden.
- 3. Auf der Abbildung kann man sehen, dass der Servo mit einem Volt Wert von 5 betrieben wird, aber dieser kann auch mit 3,3 Volt betrieben werden.



Funktionsweise Servo SG90

 Diese Ziele definiert die Konstante TOR_OUT mit dem Wert 13. Diese Konstante wird verwendet, um den Output-Pin anzugeben, an dem das Tor angeschlossen ist. Dieser Pin wird zur Steuerung des Tors verwendet (Servo).

47 48 #define TOR_OUT 13 49

- 2. Diese Abschnitte des Codes definieren Funktionen zur Steuerung des Tors:
 - Die Funktion openGate() öffnet das Tor, indem sie den Servo-Motor auf eine Position von 90 Grad dreht und dann eine kurze Verzögerung von 500 Millisekunden einhält. Anschließend wird der Zustand des Tors auf "geöffnet" gesetzt.
 - Die Funktion closeGate() schließt das Tor, indem sie den Servo-Motor auf eine Position von 0 Grad dreht und dann eine kurze Verzögerung von 500 Millisekunden einhält. Danach wird der Zustand des Tors auf "geschlossen" gesetzt.
 - Die Funktion gate() überprüft den aktuellen Zustand des Tors. Wenn das Tor geöffnet ist (gateStatus ist true), wird die Funktion closeGate() aufgerufen, um das Tor zu schließen. Andernfalls wird die Funktion openGate() aufgerufen, um das Tor zu öffnen.

```
335
   // Ändert den Zustand des Tores
336 void openGate() {
      servo1.write(90);
                          // Oeffnet das TOR
337
      delay(500);
338
     gateStatus = true;
                                  // Speichert den Zustand des Tores
339
340 }
341 void closeGate() {
      servo1.write(0);
                                  // Schließt das TOR
342
343
      delay(500);
344
     gateStatus = false;
                                  // Speichert den Zustand des Tores
345
346
     void gate(){
      if(gateStatus){
347
       closeGate();
348
      }else{
349
       openGate();
350
351
352
```

- 3. Dieser Abschnitt definiert eine Funktion namens OnDataRecv, die aufgerufen wird, wenn Daten empfangen werden.
 - memcpy(&income, incomeData, sizeof(income)); kopiert die empfangenen Daten in die Variable income.
 - Serial.print("Bytes received: "); gibt die Anzahl der empfangenen Bytes über die serielle Schnittstelle aus.
 - Der Code führt je nach dem empfangenen action_income eine entsprechende Aktion aus:
 - Wenn action_income 0 ist, werden alle Daten an die Quelle zurückgesendet.
 - Wenn action_income 1 ist, wird das Tor geöffnet.
 - Wenn action_income 2 ist, wird das Tor geschlossen.
 - Wenn action_income 3 ist, wird eine Funktion aufgerufen, um das Tor zu öffnen oder zu schließen, je nach aktuellem Zustand.
 - Wenn action_income 5 ist, werden die Daten ignoriert.

```
void operateSerial(){
676
677
        String operationHereSerial = Serial.readStringUntil(' ');
678
        byte boardHereSerial = 0;
       if(Serial.available() > 0){
680
681
        boardHereSerial = Serial.parseInt();
682
       if(Serial.available() > 0){
        Serial.read();
684
685
686
687
        String\ input Here Serial\ =\ Serial\ . read String\ Until ('\n');\ //\ Eingabe\ lesen,\ bis\ ein\ Zeilenumbruch\ (\n)\ erreicht\ ist
688
        interpretText(inputHereSerial);
689
690
691
       income.temp = "--";
        income.hum = "--";
       income.gateState = false;
693
694
695
        if(Serial.available() > 0){
696
         Serial.read();
```

4. Diese Funktion operateSerial() liest die Eingabe von der seriellen Schnittstelle, interpretiert sie und setzt dann die Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den **Torzustand** auf Standardwerte zurück.

```
388
     void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomeData, int len){
       memcpy(&income, incomeData, sizeof(income));
389
       Serial.print("Bytes received: ");
390
       Serial.println(len);
391
392
       // Code der je nach income das Tor öffnet / schließt
393
394
       dest income = income.dest;
395
       action income = income.action;
       src_income = income.src;
396
       if(dest_income == THIS){
397
         // wenn dieses Board gemeint war: gehe in send, wodurch gleich die action gehandelt wird (board_income ist sicher THIS)
398
        if(action_income == 0){
399
400
           sendAllData(src_income);
401
         }else if(action_income == 1){
402
           openGate();
         }else if(action_income == 2){
403
404
           closeGate();
         }else if(action_income == 3){
           gate();
407
         }else if(action_income == 5){
408
           // alle Daten durch memcpy in income drin
409
```

Aufbau Webserver

 Als erstes muss man die AsyncTCP, ESPAsynsWebserver, ArduinoJson, Wifi, WifiClientSecure Library herunterladen

Funktionsweise Webserver

1. Erstellt einen AsyncWebServer auf dem Port 80

```
64
65 AsyncWebServer server(80); // Create AsyncWebServer object on port 80
66
```

 Als nächstes muss man seinen Webserver auch mit HTML/CSS/Javacript schreiben (von dem Code ist in dieser Dokumentation kein Bild da dieses zu groß ist) und kann darin Placeholders erstellen und kann diese durch diese Zeilen ersetzen

```
// Replaces placeholder with button section in your web page
244
      String processor(const String& var) {
245
        //Serial.println(var);
246
247
        if (var == "GATEONE") {
248
         return gateStatus1;
        } else if (var == "TEMPERATUREONE") {
249
        return temperature1;
250
        } else if (var == "HUMIDITYONE") {
251
252
        return humidity1;
        } else if (var == "GATETWO") {
253
        return gateStatus2;
254
        } else if (var == "TEMPERATURETWO") {
255
         return temperature2;
256
        } else if (var == "HUMIDITYTWO") {
257
258
         return humidity2;
259
        } else if (var == "GATETHREE") {
         return gateStatus3;
260
        } else if (var == "TEMPERATURETHREE") {
261
262
         return temperature3;
263
        } else if (var == "HUMIDITYTHREE") {
264
          return humidity3;
265
266
        return String();
267
```

- 3. Dieser Code ist ein Beispiel für einen ESP32-Webserver, der verschiedene Funktionen bereitstellt, darunter die Möglichkeit, mit verschiedenen Endpunkten zu interagieren und Parameter zu übergeben.
 - handleWebServer(): Diese Funktion wird aufgerufen, wenn der Endpunkt /doSomething aufgerufen wird. Sie erwartet zwei Parameter (param1 und param2). Wenn action den Wert 5 hat, wird refreshAllData() aufgerufen, dann wird der Webserver beendet (server.end()), die Verbindung zum WiFi wird neu hergestellt und der Webserver wird erneut gestartet. Andernfalls wird die Funktion espNow() aufgerufen.
 - connectToWifi(): Diese Funktion versucht, eine Verbindung zum WiFiNetzwerk herzustellen und den Webserver zu starten. Zuerst wird eine
 Verbindung zum WiFi hergestellt. Dann wird eine Schleife ausgeführt,
 um auf eine erfolgreiche Verbindung zu warten oder bis zu einer
 festgelegten Zeit (hier 3000 Millisekunden) zu warten. Wenn die
 Verbindung erfolgreich ist, wird der ESP32-Webserver gestartet und
 Routen für verschiedene Endpunkte festgelegt, einschließlich einer
 Root-Seite (/), einer Funktion zum Aktualisieren eines GPIO-Pins
 (/update), und einer Funktion zum Abfragen des Zustands des GPIOPins (/state). Es gibt auch auskommentierten Code für Endpunkte zum
 Lesen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit von Sensoren.

```
// WEB - Server
567
568
     void handleWebServer(AsyncWebServerRequest *request){
569
       int board = request->arg("param1").toInt(); // Erster Parameterwert aus der URL erfassen
570
        int action = request->arg("param2").toInt(); // Zweiter Parameterwert aus der URL erfassen
571
       if(action == 5){
         refreshAllData();
572
573
574
          server.end();
          //WiFi.end();
575
576
577
          connectToWifi();
578
579
          server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
580
581
            // Die HTML-Seite mit aktualisierten Werten zurücksenden
           request->send(200, "text/html", replacePlaceholders(index_html));
582
583
          });
584
        }else{
585
586
          espNow(board, action);
587
588
```

```
618
       void connectToWifi(){
619
         // Connect to Wi-Fi
620
         WiFi.begin(ssid, password);
621
622
         startTime = millis(); // Startzeit erfassen
         client.setCACert(TELEGRAM CERTIFICATE ROOT);
623
         while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startTime < 3000) {
624
625
           delay(1000);
626
           Serial.println("Connecting to WiFi..");
627
628
         if(WiFi.status() != WL CONNECTED){
629
           Serial.println("Could not connect to Wifi");
630
631
         }else{
632
           // Print ESP32 Local IP Address
           Serial.println(WiFi.localIP());
633
634
           // Route for root / web page
635
636
           server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
637
             request->send P(200, "text/html", index html, processor);
           });
638
649
        server.on("/doSomething", HTTP GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ handleWebServer(request); });
641
          // Send a GET request to <ESP_IP>/update?state=<inputMessage>
642
         server.on("/update", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* request) {
643
           String inputMessage;
644
           String inputParam;
645
           // GET input1 value on <ESP IP>/update?state=<inputMessage>
           if (request->hasParam("state")) {
646
647
             inputMessage = request->getParam("state")->value();
648
            digitalWrite(13, inputMessage.toInt());
 649
           } else {
            inputMessage = "No message sent";
650
 651
           Serial.println(inputMessage);
652
           request->send(200, "text/plain", "OK");
653
654
655
656
          // Send a GET request to <ESP_IP>/state
657
         server.on("/state", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* request) {
658
          request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(13)));
659
         });
656
            // Send a GET request to <ESP IP>/state
 657
            server.on("/state", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest* request) {
658
              request->send(200, "text/plain", String(digitalRead(13)));
659
            });
669
              server.on("/temperature", HTTP GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
 661
               request->send_P(200, "text/plain", readDHTTemperature().c_str());
662
 663
              });
              server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
664
                request->send P(200, "text/plain", readDHTHumidity().c_str());
 665
666
              });
            */
667
668
 669
            // Start server
679
           server.begin();
 671
```

Telegram

Aufbau Telegram Interface

- Als erstes muss man die UniversalTelegramBot Library herunterladen. (Es wird auch die Wifi Bibliothek verwendet – siehe Webserver)
- 2. Danach Telegram herunterladen und den Botfather verwenden um 3 Bots für die 3 ESP32 zu erstellen – Username und Name der Bots sind unrelevant aber es wichtig sich die Tokens der Bots zu speichern da diese für die Kommunikation gebraucht wird
- 3. Zusätzlich den IDBot anschreiben und seine ChatID beantragen diese ist ebenfalls für die Kommunikation benötigt

Funktionsweise Telegram Interface

- 1. Diese Teile des Codes konfigurieren die Verbindung zu einem Telegram-Bot für die Kommunikation mit einem Chat. Hier ist eine Zusammenfassung:
 - String token[]: Dieses Array enthält die Telegram-Bot-Token für verschiedene Boards. Die Indizes im Array entsprechen den Board-Nummern. token[THIS] wird verwendet, um das Bot-Token für das aktuelle Board zu wählen.
 - String BOTtoken: Diese Zeile setzt das Bot-Token auf das entsprechende Token für das aktuelle Board.
 - String CHAT_ID: Hier wird die Chat-ID festgelegt, mit der der Bot kommunizieren soll. Diese ID identifiziert den Chat oder die Gruppe, in der der Bot Nachrichten empfangen und senden soll.
 - WiFiClientSecure client: Hier wird ein sicheres WiFi-Client-Objekt erstellt, das für die Kommunikation mit dem Telegram-Server verwendet wird.
 - UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client): Hier wird ein UniversalTelegramBot-Objekt erstellt, das das Bot-Token und den Client verwendet, um Nachrichten an den Telegram-Server zu senden und zu empfangen.
 - lastUpdateTime und updateInterval: Diese Variablen und Konstanten werden für die Aktualisierung des Bots verwendet, um sicherzustellen, dass der Bot regelmäßig aktualisiert wird. Derzeit ist die Aktualisierungsintervall auf 0 Millisekunden eingestellt, was bedeutet, dass der Bot so oft wie möglich aktualisiert wird.

2. Dieser Abschnitt des Codes überprüft regelmäßig, ob es neue Nachrichten für den Bot gibt, indem er in bestimmten Zeitintervallen

```
String token[] = {" ", "7081776857:AAGZu1PSEB-_zNQeIemqdzPqNRixJOczMWI", "7184436868:AAF1fVyoowA9ns-H9hUX_xU0NsBxQBXoLCI", "6720615447:AAGt-R-hI56hcwnogYpZLOU_bw
// Initialize Telegram BOT
String BOTtoken =token[THI5]; // your Bot Token (Get from Botfather)
// Use @myidbot to find out the chat ID of an individual or a group
String CHAT_ID= "7009086441";
WificlientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
// Timer for bot update Check
unsigned long lastUpdateTime = 0;
const unsigned long updateInterval = 0; // Update interval in milliseconds (5 seconds)
```

- 3. Diese Funktion "handleNewMessages" verarbeitet neue Nachrichten, die vom Telegram-Bot empfangen wurden.
 - Die Funktion geht durch alle neuen Nachrichten, die vom Bot empfangen wurden, numNewMessages.
 - Für jede Nachricht wird die Chat-ID der Nachricht überprüft, um sicherzustellen, dass die Nachricht von einem autorisierten Benutzer kommt -> ChatID die oben schon definiert wurde
 - Wenn die Nachricht mit "/start" übereinstimmt, wird eine Willkommensnachricht mit einer Liste der verfügbaren Befehle gesendet.
 - Die Funktion ruft dann interpretText(text) auf, um den Text der Nachricht zu interpretieren und entsprechende Aktionen auszuführen.
 - Wenn die Nachricht den Befehl "/data" gefolgt von einer Zahl (1, 2 oder 3) enthält, wird eine Nachricht mit den Informationen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zustand des Tores) des entsprechenden ESPs zurückgesendet.
 - Am Ende wird dem Benutzer eine Bestätigungsnachricht gesendet, dass die Operation ausgeführt wurde -> Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsvariablen werden zurückgesetzt.

```
void handleNewMessages(int numNewMessages) {
942
        for (int i=0; i<numNewMessages; i++) {
943
944
          Serial.print("got telegram messages");
          String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id);
945
946
          if (chat_id != CHAT_ID) {
947
            bot.sendMessage(chat id, "Unauthorized user", "");
948
            continue;
949
950
951
          String text = bot.messages[i].text;
952
953
          if (text == "/start") {
954
            String welcome = "Welcome.\n";
955
            welcome += "Use the following commands:\n\n";
956
            welcome += "/data - get all Infos of an ESP\n";
957
            welcome += "/open - open gate of an ESP\n";
            welcome += "/close - close gate of an ESP\n";
958
            welcome += "Add a number 1 - 3 after the Text to choose ESP\n";
959
960
            bot.sendMessage(chat id, welcome, "");
961
            continue:
962
```

```
964
          interpretText(text);
965
          if(text == "data 1"){
966
            String outputString = "TOR 1";
            outputString += "\nTemperatur: " + income.temp;
967
            outputString += "\nHumidity: " + income.hum;
968
            if(income.gateState){
969
970
              outputString += "\nZustand: offen\n";
971
            }else{
              outputString += "\nZustand: geschlossen\n";
972
973
974
            bot.sendMessage(chat id, outputString, "");
975
976
          }else if(text == "data 2"){
977
            String outputString = "TOR 2";
            outputString += "\nTemperatur: " + income.temp;
978
            outputString += "\nHumidity: " + income.hum;
979
980
            if(income.gateState){
981
              outputString += "\nZustand: offen\n";
982
            }else{
              outputString += "\nZustand: geschlossen\n";
983
984
```

```
986
             bot.sendMessage(chat id, outputString, "");
           }else if(text == "data 3"){
 987
 988
             String outputString = "TOR 3";
             outputString += "\nTemperatur: " + income.temp;
 989
             outputString += "\nHumidity: " + income.hum;
 990
 991
             if(income.gateState){
              outputString += "\nZustand: offen\n";
 992
 993
             }else{
              outputString += "\nZustand: geschlossen\n";
 994
 995
 996
            bot.sendMessage(chat_id, outputString, "");
 997
 998
           income.temp = "--";
 999
           income.hum = "--";
1000
1001
           bot.sendMessage(chat id, "Operated", "");
1002
1003
1004
1005
```

ESP-Now

Aufbau ESP-Now

- Als erstes muss man die esp_now Library herunterladen. (Es wird auch die Wifi Bibliothek verwendet – siehe Webserver)
- Danach muss man die Mac-Adressen der einzelnen ESP32 herausfinden.

```
68 uint8_t ed[] = {0x08, 0x3A, 0xF2, 0xB6, 0x79, 0xD0};
69 uint8_t one[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x56, 0x82, 0x14};
70 uint8_t two[] = {0xB4, 0x8A, 0x0A, 0x57, 0xBE, 0x18};
71 uint8_t three[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x52, 0xE0, 0xEC};
```

Funktionsweise ESP-Now

Um über ESP – NOW die Kommunikation zwischen mehreren ESP32
 Boards zu ermöglichen ist es notwendig, die MAC – Adressen der jeweiligen
 Boards zu kennen. Hierzu wird folgender Code hochgeladen und
 durchgeführt:

```
#include "WiFi.h"

void setup(){
```

```
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_MODE_STA);
Serial.println(WiFi.macAddress());
}
void loop(){
}
```

im Serial Plotter eine Baud-rate von 115200 einstellen und anschließend den EN-Knopf am ESP32 drücken.

Die Mac Adressen könne aufgeschrieben und den jeweiligen Boards zugeordnet werden. Diese müssen später im ESP32 Code gespeichert werden.

```
// MAC - Adressen aller Boards
uint8_t one[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x56, 0x82, 0x14};
uint8_t two[] = {0xB4, 0x8A, 0x0A, 0x57, 0xBE, 0x18};
uint8_t three[] = {0x40, 0x22, 0xD8, 0x52, 0xE0, 0xEC};
```

- 2. ESP NOW erfordert die Libraries: <esp_now.h> und <WiFi.h>
- 3. Nun wird eine Struktur für die Nachrichten vorgegeben, von der einmal ein income und einmal ein outcome Variable erstellt wird, um dort eingehende oder zu versendende Daten hineinspeichern zu können. Zusätzlich werden peer info Variablen für die unterschiedlichen ESP32 Boards erstellt.

```
// Struktur von über ESP - NOW versendeten / eingelesenen Nachrichten
typedef struct struct_message {
  byte src;
  byte dest;
  byte action;

String temp;
  String hum;
  bool gateState;
} struct_message;

struct_message income;
struct_message outcome;

esp_now_peer_info_t peerInfoOne;
esp_now_peer_info_t peerInfoThree;
```

4. Folgende Variablen werden später zusätzlich verwendet:

```
bool dataReceived = false;
bool gateState = false;
                                            // false: zu, true: offen
byte dest_send;
                                              // Dest bei Nachricht senden
byte action_send;
                                             // zu versendende Aktion
                                             // Dest einer erhaltenen Nachricht
byte dest_income;
                                             // Erhaltene Aktion
byte action income;
                                              // Source ESP einer eingegangenen Nachricht
byte src income:
byte count_send = 0;
String temperature1, temperature2, temperature3;
String humidity1, humidity2, humidity3;
String gateState1, gateState2, gateState3;
String success;
int boardHere:
```

5. Folgende Methode wird ausgeführt, wenn Daten versendet wurden. Sie dient zur Erkennung, ob die Daten erfolgreich gesendet werden konnten:

```
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status){
    Serial.print("\r\nLast Packet Send Status:\t");
    Serial.print(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? " :) " : " :( ");
    if (status == 0) {
        success = " :) ";
    }else {
        success = " :( ";
        Serial.println(success);
        if(count_send < 5){
            // retry
            send(dest_send, action_send);
            count_send++;
        }
    }
}</pre>
```

6. Folgende Methode wird ausgeführt, wenn Daten erhalten werden. Hier ist der Code enthalten, der auf die Nachricht reagiert. In unserem Fall wird je nach eingehender action, eine unterschiedliche Aktion durchgeführt.

```
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomeData, int len){
 memcpy(&income, incomeData, sizeof(income));
 Serial.print("Bytes received: ");
 Serial.println(len);
 // Code der je nach income das Tor öffnet / schließt
 dataReceived = true;
 dest income = income.dest;
 action income = income.action:
  src income = income.src;
 if(dest_income == THIS){
   // wenn dieses Board gemeint war: gehe in send, wodurch gleich die action gehandelt wird (board_income ist sicher THIS
   if(action_income == 0){
     sendAllData(src_income);
   }else if(action_income == 1){
     openGate();
   }else if(action_income == 2){
     closeGate();
   }else if(action_income == 3){
   gate();
```

```
}else if(action_income == 5){
 if(src_income == 1){
   temperature1 = income.temp;
   humiditv1 = income.hum:
   if(income.gateState){
   gateState1 = "offen";
   }else{
    gateState1 = "geschlossen";
  }else if(src_income == 2){
   temperature2 = income.temp:
   humidity2 = income.hum;
   if(income.gateState){
    gateState2 = "offen";
   }else{
     gateState2 = "geschlossen";
 }else if(src income == 3){
   temperature3 = income.temp;
   humidity3 = income.hum;
   if(income.gateState){
     gateState3 = "offen"
```

7. Folgende Methode versendet Daten, nachdem in die Nachricht outcome die mindestens notwendigen Informationen gespeichert wurden

```
// as address 1, 2, 3 to define if it should go to board 1, 2, or 3
void send(byte toBoard, byte action){
   outcome.src = THIS;
   outcome.dest = toBoard:
   outcome.action = action;
   dest send = toBoard:
   action_send = action;
   esp_err_t result;
   switch(toBoard) {
       case 1:
         result = esp_now_send(one, (uint8_t *) &outcome, sizeof(outcome));
       case 2:
        result = esp_now_send(two, (uint8_t *) &outcome, sizeof(outcome));
       case 3:
         result = esp_now_send(three, (uint8_t *) &outcome, sizeof(outcome));
       default:
        result = ESP LOG ERROR:
        break;
     if (result == ESP_OK) {
     Serial.print("Sent with success. Further: ");
     }else if (result == ESP_LOG_ERROR) {
      Serial.println("Wrong board");
     }else {
     Serial.println("Error sending the data" + result);
 // Send message via ESP-NOW
 //esp_err_t result = esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &address, 1);
```

8. Folgende Methode wird vom Restlichen Programm aufgerufen, um Nachrichten zu senden (nicht direkt send). Hierdurch kann kontrolliert werden, ob sicher nicht das eigene Board gemeint ist, und dass mehrere Versuche, eine Nachricht zu versenden durchgeführt werden können, falls die Nachrichten nicht ankommen.

```
void espNow(int toBoard, int action){
 if(toBoard == THIS){
   switch(action){
     case 1:
       openGate();
      break;
     case 2:
      break;
     case 3:
     gate();
   count send = 0;
   dataReceived = false;
   send(toBoard, action);
   if(action == 0){
     requestStart = millis();
     while(!dataReceived && millis() - requestStart < 2000){</pre>
     // awaiting an answer
     }
   delay(500);
```

 Im setup(): folgender Code initialisiert ESP – NOW und die OnDataSent Methode

```
// Init ESP-NOW
if (esp_now_init() != ESP_OK) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
}else{
    Serial.println("Initialized ESP-NOW");
}

esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
```

10. Folgender Code fügt die Gesprächspartner für ESP – NOW hinzu. Ein ESP32 der hier nicht hinzugefügt wird, kann nicht angesprochen werden. Zuletzt wird noch die OnDataRecv Methode initialisiert.

```
if(THIS != 1){
 Serial.println("Adding peer one..");
 // Register peer
 memcpy(peerInfoOne.peer addr, one, 6);
 peerInfoOne.channel = 0:
 peerInfoOne.encrypt = false;
 if (esp_now_add_peer(&peerInfoOne) != ESP_OK){
  Serial.println("Failed to add peer one");
   return;
}
if(THIS != 2){
 Serial.println("Adding peer two..");
 // Register peer
 memcpy(peerInfoTwo.peer_addr, two, 6);
 peerInfoTwo.channel = 0;
 peerInfoTwo.encrypt = false;
 // Add peer
```

Befehle

Folgende Funktionen sind nun implementiert:

- Steuerung eines Servos, der ein Tor simuliert. (Bei jedem ESP32)
- Temperaturmessung über den DHT22. (Bei jedem ESP32 extra)
- Luftfeuchtigkeitsmessung über den DHT22. (Bei jedem ESP32 extra)
- (Wenn nun von "allen Daten" gesprochen wird sind folgende drei Dinge gemeint: Temperatur in °C, Luftfeuchtigkeit in % und der Zustand des Tores eines ESP32 (offen / geschlossen). Dies für alle 3 ESP32)
- Kommunikation zwischen den 3 ESP32 ermöglicht über ESP-NOW
- Jeder ESP32 hat einen Webserver. Über diesen können alle Tore gesteuert und alle Daten angezeigt werden.

- Jeder ESP32 hat ein Telegramm Interface. Hier kann man einige Befehle eingeben:
- /start : gibt eine Startnachricht aus, die die möglichen Befehle erklärt
- open 1 / open 2 / open 3: Öffnet das Tor des jeweiligen ESP32
- close 1 / close 2 / close 3: Schließt das Tor des jeweiligen ESP32
- Data 1 / Data 2 / Data 3: Gibt die Daten des jeweiligen ESP32 zurück
- Auch die Kommunikation über Serial ist mit einigen Befehlen möglich:
- open 1 / open 2 / open 3: Öffnet das Tor des jeweiligen ESP32
- close 1 / close 2 / close 3: Schließt das Tor des jeweiligen ESP32
- Data 1 / Data 2 / Data 3: Gibt die Daten des jeweiligen ESP32 zurück
- wifi: Wenn der ESP32 nicht mit dem WLAN verbunden ist, versucht er sich nun mit dem WLAN zu verbinden
- // Wenn der ESP32 die setup() Methode durchläuft, oder sich der Servo beweg, leuchtet die eingebaute LED auf.

Fazit

Allgemein ist uns das Projekt schwergefallen, da wir uns wenig mit der Arduino IDE und dem ESP32 auskannten und sind immer wieder auf Probleme gestoßen. So sei es das eine falsche Library hinzugefügt wurde oder, dass ein Fehler in einer Methode aufgetaucht ist. Im Endeffekt mussten wir die Idee mit der Antenne und Fernbedienung streichen da dieses nach vielem Versuchen nicht funktioniert hat, beziehungsweise die Fernbedienung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktioniert. Das gleiche für das WhatsApp Interface, welches Geld gekostet hätte. Jedoch konnten wir hier es durch ein Telegram Interface ersetzen. Um unser Projekt noch zu verbessern wollten wir auch ein OLED-Display hinzufügen und die DHT22 Werte anzeigen lassen, aber diese Idee musste auch nach langem Versuchen verworfen werden da es einfach nicht funktioniert hat. Wir hatten die Möglichkeit viel zu lernen und zu wachsen, aber die Schlaflosen Nächte die wir wegen Fehlerhaften Code durchleben mussten werden wir nie vergessen.