# Dispositivo di gestione di un parcheggio

Elaborato SIS - Relazione

Ghellere Nicolò, Milli Manuel, Sacchetto Riccardo

15 febbraio 2023

## **Indice**

Architettura del dispositivo	3
La FSM	3
Il DataPath	6
Gestione dei registri	7

### Architettura del dispositivo

Lo scopo del dispositivo descritto in questa relazione e realizzato sotto forma di circuito digitale in formato BLIF per SIS è quello di gestire un parcheggio con ingresso e uscita automatizzati, ricevendo in input l'azione dell'utente (ingresso o uscita) e il settore d'interesse (A, B o C) e aprendo la sbarra d'ingresso o uscita a patto che il settore selezionato non sia, rispettivamente, pieno o vuoto.

L'input è costituito da cinque bit: due per l'azione (ingresso=01, uscita=10) e tre per il settore (A=100, B=010, C=001); l'output è invece costituito da sei bit: uno che rappresenta la scelta di un settore non valido, due che comunicano quando aprire la sbarra d'ingresso (10) o quella d'uscita (01) e tre che segnalano i settori pieni (il primo per A, il secondo per B e il terzo per C).

I due componenti logici del dispositivo sono la FSM con i cinque stati che rappresentano le fasi del ciclo di funzionamento e il datapath che si occupa di memorizzare, aggiornare e analizzare la quantità di veicoli nei vari settori, tenendo conto che in A e B ci possono essere fino a un massimo di 31 veicoli e in C un massimo di 24.

#### La FSM

La FSM che funge da controller per il circuito di controllo del parcheggio presenta cinque stati diversi:

- OFF: Rappresenta lo stato d'inattività del dispositivo. Finchè si trova in questo stato il circuito attenderà la sequanza di avvio 11111 ignorando ogni altro input e ponendo a 0 ogni bit di output
- **READA**: Primo stato di avvio. L'input ricevuto in questo stato verrà interpretato come il numero di veicoli posizionatisi nel settore A durante l'inattività del sistema di controllo
- **READB**: Secondo stato di avvio. L'input ricevuto in questo stato verrà interpretato come il numero di veicoli posizionatisi nel settore B durante l'inattività del


sistema di controllo

- **READC**: Terzo stato di avvio. L'input ricevuto in questo stato verrà interpretato come il numero di veicoli posizionatisi nel settore C durante l'inattività del sistema di controllo
- RDY: Normale stato di funzionamento. Finchè si trova in questo stato il dispositivo risponderà alle richieste d'ingresso o uscita degli utenti, alzando e abbassando le sbarre e comunicando i settori pieni. Il sistema tornerà nello stato OFF quando riceverà la squenza 00000


Internamente, al fine di comunicare con il datapath e di controllarne il funzionamento la FSM utilizzerà i seguenti segnali:

- WA: Segnala al datapath quando interpretare l'input come numero di posti occupati in A durante la notte. Posto a 1 solo in READA
- WB: Segnala al datapath quando interpretare l'input come numero di posti occupati in B durante la notte. Posto a 1 solo in READB
- WC: Segnala al datapath quando interpretare l'input come numero di posti occupati in C durante la notte. Posto a 1 solo in READC
- OPENPARKS: Segnala quando il dispositivo è pronto a ricevere le query degli utenti aprendo le sbarre in risposta a esse. Posto a 1 da RDY
- SHOWFULLA: Segnala al datapath quando mostrare se il settore A è pieno. Posto a 1 da tutti gli stati consecutivi a READA
- SHOWFULLB: Segnala al datapath quando mostrare se il settore B è pieno. Posto a 1 da tutti gli stati consecutivi a READB
- SHOWFULLC: Segnala al datapath quando mostrare se il settore C è pieno. Posto a 1 da tutti gli stati consecutivi a READC
- INVSEC: Mappato al primo bit dell'output generale, segnala quando l'utente ha immesso un settore non valido. Può essere posto a 1 da RDY

Per meglio comprendere il funzionamento del controller segue il digramma degli stati della FSM che lo costituisce. I bit di input sono elencati come da specifica mentre quelli di output sono nell'ordine descritto dall'elenco appena riportato:



#### II DataPath



Come è possibile notare osservando il diagramma riportato, il datapath è composto da due parti principali: la logica di caricamento e di gestione dei registri e la logica di

aggiornamento del conteggio d'interesse per la richiesta effettuata dall'utente.

Le due parti sono separate dal one-hot multiplexer a tre ingressi collocato al centro del diagramma, il quale riceve in input tutti e tre i conteggi salvati al ciclo precedente e trasmette alla logica di calcolo solo quello che corrisponde al parcheggio d'interesse dell'utente.

#### Gestione dei registri

Nel datapath d'inserimento dei dati, l'operatore ha il compito di introdurre il numero di veicoli presenti nel parcheggio. Ad ogni ciclo di clock, i registri che memorizzano il numero dei veicoli per ogni settore vengono revisionati e modificati in base alle istruzioni fornite. Queste istruzioni possono prevedere un aumento, un decremento o la manutenzione del numero corrente di veicoli in un determinato settore.

Il datapath di calcolo del nuovo numero di parcheggi occupati dopo un ingresso o un'uscita è una componente fondamentale del sistema di gestione del parcheggio. In primo luogo, si considera il numero di automobili presenti in un parcheggio perché, se il parcheggio è pieno, il numero non può aumentare e quindi il risultato rimarrà uguale nel registro. Se invece si verifica una diminuzione del numero, questo si ridurrà di un'unità e il registro del contatore relativo a quel settore sarà aggiornato con il nuovo numero. D'altra parte, se il parcheggio è vuoto, il numero può solo aumentare e non diminuire. In tutti gli altri casi, il numero può essere modificato. Infine, se tutte le informazioni inserite sono corrette, l'output cambierà. Al contrario, se ad esempio il settore è errato, viene segnalato un errore tramite un bit di controllo. In questo modo, il datapath di calcolo garantisce la corretta gestione delle informazioni e l'aggiornamento costante del numero di parcheggi occupati.