# Университет ИТМО Кафедра Вычислительной Техники

# Лабораторная работа №2 по дисциплине "Встроенные системы"

Группа Р3401 Комаров Егор Андреевич Вариант 1

Принял: Ключев Аркадий Олегович

## Задание

Драйвер UART должен каждый принимаемый контроллером символ отсылать назад – так называемое «эхо». Каждое новое сообщение от стенда должно выводиться с новой строки.


Связь между стендом и персональным компьютером (ПК) осуществляется с использованием терминальной программы — например, putty. Физически связь между ПК и стендом осуществляется через тот же кабель USB, через который происходит прошивка и отладка — со стороны SDK находится микросхема, которая управляется с помощью USB и формирует последовательные сигналы UART, которые подаются на входы контроллера. Реализуется два варианта программы: с использованием прерываний и без.

Доработать программу «светофор», добавив возможность отключения кнопки и задание величины таймаута (период, в течение которого горит красный).

Должны обрабатываться следующие команды, посылаемые через UART:

- ? в ответ контроллер должен прислать состояние, которое отображается в данный момент на диодах: red, yellow, green, blinking green, режим mode 1 или mode 2, величину таймаута (сколько горит красный) timeout ..., и задействованы ли прерывания или нет символ I или P;
- set mode 1 или set mode 2 установить режим работы светофора, когда обрабатываются или игнорируются нажатия кнопки;
- set timeout X установить таймаут;
- set interrupts on или set interrupts off включить или выключить прерывания в драйвере.

## Блок-схема



# Инструментарий

## Аппаратные средства

#### <u>Uart</u>

В ходе работы инициализируется 2 интерфейса UART с целью подключения друг к другу, однако, из-за невозможности осуществить такую связь удаленно используется только один из них:

- UART2 на портах GPIO PA2 (TX) и PA3 (RX)
- UART3 на портах GPIO PB10 (TX) и PB11 (RX)

#### Характеристики:

- Асинхронный режим

- 115200 bps
- 8 бит сообщение
- Нет бита четности
- Стоп-бит 1
- Receive и Transmit

## Программные средства

#### Асинхронная передача через UART

Для асинхронной передачи через UART используются **HAL\_UART\_Receive\_IT** и **HAL\_UART\_Transmit\_IT**. При этом выполнение не блокируется, а при завершении операции возможно прерывание

#### Синхронная передача через UART

Для синхронной передачи через UART используются **HAL\_UART\_Receive** и **HAL\_UART\_Transmit**. При этом выполнение блокируется до тех пор, пока не будет передано/принято указанное количество байт либо истечет timeout

#### Использование прерываний UART

Для обработки прерываний использован callback HAL\_UART\_RxCpltCallback при завершении операции на прием (и HAL\_UART\_TxCpltCallback на передачу), переопределенный с пользовательским кодом

#### Инициализация UART

Для инициализации использовалась функция **HAL\_UART\_Init**, принимающая структуру с параметрами UART (скорость, длина слова, параметры стоп битов, бит четности, режим чтения/записи и др)

#### <u>Подключение UART к GPIO</u>

Для подключения UART к устройствам используются GPIO порты в режиме **GPIO\_MODE\_AF\_PP** и заданной альтернативной периферией в виде нужно UART

## Исходный код

#### **SDK**

В качестве основы была взят код из прошлой лабораторной работы.

#### <u>Uart</u>

В качестве API были добавлены функции для управления прерываниями и передачи данных известного размера. Приёмом управляет драйвер, который отсылает принятые данные обработчику команд.

#### SDK/interface.h

```
// uart
#define SDK_UART_HANDLE huart3
#define SDK_UART_TIMEOUT 3
#define SDK_UART_BUFFER_SIZE 128

// uart API
void SDK_UART_Init();
void SDK_UART_EnableInterrupts(bool interrupts);
void SDK_UART_Transmit(uint8_t* pData, size_t size);
bool SDK_UART_IsInterruptible();
```

Прием данных начинается с инициализации SDK\_UART. Сначала происходит ожидание получения первого байта в начало внутреннего буфера и затем побайтово записываются данные, пока не кончатся. После этого синхронно обрабатывается полученная команда и начинается новая итерация считывания.

#### SDK/uart.c

```
/// TYPES ///
typedef struct UartData
      bool m_interrupts;
      uint8_t m_buffer[SDK_UART_BUFFER_SIZE];
} UartData;
/// STATIC ///
static UartData s uartData;
static void SDK_UART_StartReceiving();
static void SDK UART_ContinueReceiving();
static void SDK_UART_Receive(uint8_t* pData, size_t size, size_t offset);
static void SDK_UART_StartReceiving()
{
      if(s_uartData.m_interrupts)
      {
             // will be <u>recieved</u> by callback
             HAL_UART_Receive_IT(&SDK_UART_HANDLE, s_uartData.m_buffer, 1);
      }
      else
             // wait for first byte
             while(HAL UART Receive(&SDK UART HANDLE, s uartData.m buffer, 1,
SDK UART_TIMEOUT) != HAL_OK) { }
             SDK UART ContinueReceiving();
static void SDK_UART_ContinueReceiving()
      SDK_UART_Receive(s_uartData.m_buffer, SDK_UART_BUFFER_SIZE, 1 );
      SDK_MAIN_ProcessCommand((const char*)s_uartData.m_buffer);
      SDK_UART_StartReceiving();
}
/// API ///
void SDK_UART_Init()
      s uartData.m interrupts = true;
      SDK UART StartReceiving();
void SDK_UART_EnableInterrupts(bool interrupts)
{
      s_uartData.m_interrupts = interrupts;
```

```
void SDK_UART_Transmit(uint8_t* pData, size_t size)
      HAL_UART_Transmit(&SDK_UART_HANDLE, pData, size, SDK_UART_TIMEOUT);
      SDK_DBG_Print("Uart: %s", pData);
}
void SDK_UART_Receive(uint8_t* pData, size_t size, size_t offset)
{
      uint32 t dataInd = offset;
      while(dataInd < size - 1 &&</pre>
                    HAL UART Receive(&SDK UART HANDLE, pData + dataInd, 1,
SDK_UART_TIMEOUT) == HAL_OK)
      {
             dataInd++;
      pData[dataInd] = 0;
      SDK_UART_Transmit(pData, dataInd);
}
bool SDK_UART_IsInterruptible()
{
      return s uartData.m interrupts;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
{
      SDK_UART_ContinueReceiving();
```

#### Timer

Для имитации приема команд аналогично нажатию кнопки из первой лабы были добавлены отложенные вызовы, но уже несколько штук и с аргументом. В остальном различий нет.

#### SDK/interface.h

```
// timer
#define SDK_TIM_INTERRUPT_MAX 5
#define SDK_TIM_DATA_INTERRUPT_MAX 15

// timer API
void SDK_TIM_Update();
void SDK_TIM_AddInterrupt(void(*callbackPtr)(), uint32_t delay, bool periodic);
void SDK_TIM_AddDataInterrupt(void(*callbackPtr)(void* data), void* data, uint32_t delay, bool periodic);
```

#### SDK/timer.c

```
typedef struct Interrupt
{
    void (*m_callbackPtr)();
    uint32_t m_delay;
    uint32_t m_timer;
    bool m_periodic;
} Interrupt;
typedef struct DataInterrupt
{
    void (*m_callbackPtr)(void* data);
```

```
void* m data;
      uint32_t m_delay;
      uint32 t m timer;
      bool m periodic;
} DataInterrupt;
/// STATIC ///
static Interrupt s_interrupt[SDK_TIM_INTERRUPT_MAX];
static uint32_t s_interruptCount = 0;
static DataInterrupt s_dataInterrupt[SDK_TIM_DATA_INTERRUPT_MAX];
static uint32 t s dataInterruptCount = 0;
/// API ///
void SDK_TIM_AddInterrupt(void(*callbackPtr)(), uint32_t delay, bool periodic)
      if(s_interruptCount < SDK_TIM_INTERRUPT_MAX)</pre>
             s_interrupt[s_interruptCount].m_callbackPtr = callbackPtr;
             s_interrupt[s_interruptCount].m_delay = delay;
             s_interrupt[s_interruptCount].m_timer = 0;
             s_interrupt[s_interruptCount].m_periodic = periodic;
             s_interruptCount++;
      }
}
void SDK TIM AddDataInterrupt(void(*callbackPtr)(void* data), void* data, uint32 t delay,
bool periodic)
      if(s_dataInterruptCount < SDK_TIM_DATA_INTERRUPT_MAX)</pre>
      {
             s_dataInterrupt[s_dataInterruptCount].m_callbackPtr = callbackPtr;
             s_dataInterrupt[s_dataInterruptCount].m_data = data;
             s_dataInterrupt[s_dataInterruptCount].m_delay = delay;
             s_dataInterrupt[s_dataInterruptCount].m_timer = 0;
             s_dataInterrupt[s_dataInterruptCount].m_periodic = periodic;
             s_dataInterruptCount++;
      }
void SDK_TIM_Update()
      for(int i = 0; i < s interruptCount; ++i)</pre>
             if(s_interrupt[i].m_callbackPtr && ++s_interrupt[i].m_timer >=
s_interrupt[i].m_delay)
                    s_interrupt[i].m_timer = 0;
                    s_interrupt[i].m_callbackPtr();
                    if(!s_interrupt[i].m_periodic)
                          s_interrupt[i].m_callbackPtr = 0;
                    }
             }
      }
      for(int i = 0; i < s_dataInterruptCount; ++i)</pre>
             if(s dataInterrupt[i].m callbackPtr && ++s dataInterrupt[i].m timer >=
s_dataInterrupt[i].m_delay)
```

#### Main

В главную обертку была добавлена функция для обработки данных, принятых из UART. Также требует определения в контексте приложения.

#### SDK/interface.h

```
void SDK_MAIN_ProcessCommand(const char* command);
```

### **Application**

#### **Semaphore**

К светофору было добавлено несколько новых свойств согласно заданию.

#### App/semaphore.h

```
/// TYPES ///
typedef enum eColorState
      ECS_Green,
      ECS_Yellow,
      ECS_Red,
      ECS BlinkingGreen
} eColorState;
typedef enum eSemaphoreMode
      ESM_ProcessPress = 1, // mode1
      ESM IgnorePress = 2
                             // mode2
} eSemaphoreMode;
typedef struct SemaphoreState
      eColorState m_color;
      eSemaphoreMode m_mode;
      uint32_t m_redTimeout;
} SemaphoreState;
SemaphoreState SEM GetState();
void SEM SetMode(eSemaphoreMode mode);
void SEM_SetRedTimeout(uint32_t timeout);
```

#### App/semaphore.c

```
case ECS Green:
             return SDK_LED_GREEN;
      case ECS Yellow:
             return SDK_LED_YELLOW;
      case ECS_Red:
             return SDK_LED_RED;
      case ECS_BlinkingGreen:
             return SDK_LED_GREEN;
      return 0;
static eColorState MapLedToColorState(uint16 t led, bool isBlinking)
{
      switch(led)
      {
      case SDK_LED_GREEN:
             return isBlinking ? ECS_BlinkingGreen : ECS_Green;
      case SDK_LED_YELLOW:
             return ECS_Yellow;
      case SDK_LED_RED:
             return ECS_Red;
      return 0;
}
/// API ///
void SEM Init()
      s_semaphoreState.m_color = ECS_Red;
      s_semaphoreState.m_mode = ESM_ProcessPress;
      s_semaphoreState.m_redTimeout = SEM_RED_PERIOD;
}
      // red
      SEM_Show(SDK_LED_RED, s_semaphoreState.m_redTimeout, s_semaphoreState.m_mode ==
ESM_ProcessPress);
SemaphoreState SEM_GetState()
      return s_semaphoreState;
void SEM SetMode(eSemaphoreMode mode)
{
      s_semaphoreState.m_mode = mode;
void SEM_SetRedTimeout(uint32_t timeout)
{
      s_semaphoreState.m_redTimeout = timeout;
```

#### App cycle

В цикле приложения при старте откладывается несколько тестовых команд.

#### App/application.c

```
void SDK_MAIN_PreLoop()
{
    SDK_DBG_Print("%s", "Begin simulation");
    // init semaphore
```

```
#if SDK_REMOTE_MODE
    // simulate button press
    SDK_TIM_AddInterrupt(&SDK_BTN_SetDown, SEM_BTN_PERIOD, true);

    // simulate command input
    SDK_TIM_AddDataInterrupt(&SDK_MAIN_ProcessCommand, "set interrupts 0", 100, false);
    SDK_TIM_AddDataInterrupt(&SDK_MAIN_ProcessCommand, "set timeout 100", 100, false);
    SDK_TIM_AddDataInterrupt(&SDK_MAIN_ProcessCommand, "set mode 2", 700, false);
    SDK_TIM_AddDataInterrupt(&SDK_MAIN_ProcessCommand, "?", 1000, false);

#endif
}

void SDK_MAIN_ProcessCommand(const char* command)
{
    CMD_ProcessCommand(command);
}
```

#### **Commands**

Модуль для обработки поступивших команд, перенаправленных через main\_wrapper из uart. В первую очередь вызывается функция **CMD\_ProcessCommand**, вызывающая **CMD\_ParseComand**. При успешном распознавании возвращаются вид и аргументы команды и только после происходит выполнение.

#### App/commands.h

```
/// TYPES ///
typedef enum eCmdType
{
                              // '?'
      ECT GetInfo,
                              // 'set mode X'
      ECT_SetMode,
                              // 'set timeout X'
      ECT_SetTimeout,
                               // 'set interrupts X'
      ECT_SetInterrupts,
      ECT_Undefined
} eCmdType;
typedef struct CmdData
      eCmdType m_type;
      uint32_t m_arg;
} CmdData;
/// API ///
void CMD ProcessCommand(const char* command);
void CMD GetInfo();
CmdData CMD_ParseComand(const char* command);
bool CMD_ParseGetInfo(const char* command, int strSize, CmdData* data);
bool CMD_ParseSet(const char* command, int strSize, CmdData* data);
bool CMD_ParseSetMode(const char* command, int strSize, CmdData* data);
bool CMD_ParseSetTimeout(const char* command, int strSize, CmdData* data);
bool CMD_ParseSetInterrupts(const char* command, int strSize, CmdData* data);
```

#### App/commands.c

```
/// STATIC ///
static char* MapColorStateToName(eColorState color)
{
    switch(color)
```

```
case ECS_Green:
             return "Green";
      case ECS Yellow:
             return "Yellow";
      case ECS_Red:
             return "Red";
      case ECS_BlinkingGreen:
             return "Blinking Green";
      return "";
static char* MapModeToName(eSemaphoreMode mode)
{
      switch(mode)
      case ESM_ProcessPress:
             return "Process";
      case ESM_IgnorePress:
             return "Ignore";
      }
      return "";
static char* MapBool(bool value)
      if(value)
      {
             return "true";
      return "false";
/// API ///
void CMD_ProcessCommand(const char* command)
      CmdData data = CMD_ParseComand(command);
      switch(data.m_type)
      {
      case ECT_GetInfo:
             CMD_GetInfo();
             break;
      case ECT_SetMode:
             SEM SetMode(data.m arg);
             break;
      case ECT_SetTimeout:
             SEM_SetRedTimeout(data.m_arg);
             break;
      case ECT_SetInterrupts:
             SDK_UART_EnableInterrupts(data.m_arg);
      default:
             break;
      }
void CMD GetInfo()
{
      SemaphoreState info = SEM_GetState();
      char buffer[128];
      sprintf(buffer, "\nColor: %s \nModeOnPress: %s \nRed timeout: %d \nInterrupts: %s
\n",
                    MapColorStateToName(info.m_color), MapModeToName(info.m_mode),
```

```
info.m redTimeout, MapBool(SDK UART IsInterruptible()));
      SDK_UART_Transmit((uint8_t*)buffer, strlen(buffer));
}
// parsing
CmdData CMD_ParseComand(const char* command)
      CmdData data;
      data.m_type = ECT_Undefined;
      data.m_arg = 0;
      size_t strSize = strlen(command);
      uint32 t commandStart = 0;
      // find first non-space symbol
      while (commandStart < strSize && isspace((int)command[commandStart]))</pre>
             commandStart++;
      if (commandStart == strSize)
             return data;
      command = command + commandStart;
      strSize -= commandStart;
      // try parse as different commands
      if (CMD_ParseGetInfo(command, strSize, &data))
      {
             return data;
      if (CMD ParseSet(command, strSize, &data))
      {
             return data;
      }
      return data;
}
bool CMD_ParseGetInfo(const char* command, int strSize, CmdData* data)
      char* pCh = strstr(command, "?");
      if (command && pCh == command &&
             (strSize == 1 || isspace((int)command[1])))
      {
             data->m_type = ECT_GetInfo;
             data->m_arg = 0;
             return true;
      return false;
}
bool CMD_ParseSet(const char* command, int strSize, CmdData* data)
{
      char* pCh = strstr(command, "set");
      if (command && pCh == command &&
             strSize > 3 && isspace((int)command[3]))
      {
             uint32 t commandStart = 3;
             while (commandStart < strSize && isspace((int)command[commandStart]))</pre>
```

```
commandStart++;
             if (commandStart == strSize)
                   return false;
             }
             command = command + commandStart;
             strSize -= commandStart;
             if (CMD_ParseSetMode(command, strSize, data))
                   return true;
             if (CMD ParseSetTimeout(command, strSize, data))
                   return true;
             if (CMD_ParseSetInterrupts(command, strSize, data))
                   return true;
      return false;
}
bool CMD ParseSetMode(const char* command, int strSize, CmdData* data)
      int value;
      uint32_t success = sscanf(command, "mode %d", &value);
      if (success == 1)
      {
             data->m_type = ECT_SetMode;
             data->m_arg = value;
             return true;
      return false;
bool CMD_ParseSetTimeout(const char* command, int strSize, CmdData* data)
{
      int value;
      uint32_t success = sscanf(command, "timeout %d", &value);
      if (success == 1)
      {
             data->m_type = ECT_SetTimeout;
             data->m_arg = value;
             return true;
      return false;
bool CMD_ParseSetInterrupts(const char* command, int strSize, CmdData* data)
      int value;
      uint32 t success = sscanf(command, "interrupts %d", &value);
      if (success == 1)
             data->m_type = ECT_SetInterrupts;
             data->m_arg = value;
             return true;
      return false;
```

#### Driver

#### Main

В функцию инициализации было добавлено создание двух UART

#### main.c

```
HAL_Init();
SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();
MX_IWDG_Init();
MX_USART2_UART_Init();
MX_USART3_UART_Init();
SDK_MAIN_Wrapper();
```

#### **UART**

Для инициализации uart создается структура с характеристиками, описанными в инструментарии, и вызывается **HAL\_UART\_Init** 

#### uart.c

```
void MX_USART2_UART_Init(void)
  huart2.Instance = USART2;
  huart2.Init.BaudRate = 115200;
  huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart2.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
  huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
/* USART3 init function */
void MX_USART3_UART_Init(void)
  huart3.Instance = USART3;
  huart3.Init.BaudRate = 115200;
  huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart3.Init.Parity = UART PARITY NONE;
  huart3.Init.Mode = UART MODE TX RX;
  huart3.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
  huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
```

## Выводы

Главной проблемой, приемлемого решения которой найти не удалось, оказалась невозможность отправки на UART каких-либо данных удаленно. В качестве примера на GitHub приведен как раз схожий случай, но на практике в данный момент нет соединенных друг с другом UART для возможности локальной посылки. В связи с этим поведение можно лишь примерно имитировать через отложенный ручной вызов команд.

Иных особых трудностей выполнение не вызывало. В процессе была освоены разные виды передачи через UART и обработка соответствующих прерываний.

Полный исходный код ЛР можно найти на github <a href="https://github.com/Old-Fritz/EmbededSystems">https://github.com/Old-Fritz/EmbededSystems</a>

#### Результат работы:



```
/****** SDK-1.1M Trace start (06.04.2021 15:53:02) ******/
1006.006: Uart:
Color: Red
ModeOnPress: Ignore
Red timeout: 100
Interrupts: false
/****************************/
```