决赛: SPO2检测模块开发

一、整体方案

需求分析

决赛需要在初赛基础上完成以下几点要求:

- 1. 使用开发板提供的传感器实现穿戴检测功能。
- 2. 开发板采集PPG数据,实时计算SPO2和PPG错误率和丢失率。
- 3. 发送SPO2数据到APP端并实时显示。

概要设计

基于初赛已完成的内容迭代开发。

- 1. 使用IMU, LOD, TMP, PPG传感器检测穿戴状态;
- 2. 在数据收集和处理的过程中添加错误率和数据丢失率检测功能,并且定时发送结果;
- 3. 嵌入式端使用SDK发送数据,APP端接收数据后使用WebView+Echarts方法实时显示数据。

二、穿戴检测设计

功能需求

- 1. 脱离和穿戴之间的状态变化要求在3秒内检测到;
- 2. 未穿戴时, 关闭不需要工作的传感器, 实现尽可能低的电流消耗;

设计方案

本设计方案基于以下前提:

- 1. 在非极限场景下,在穿戴设备时应当**会有动作**,人体**接触到传感器**;
- 2. 已知开发板的**IMU传感器电源无法关闭**;

穿戴检测的基本思想是:

- 脱离->穿戴: 检测到动作, 且检测到人体接触一段时间;
- 穿戴->脱离: 检测到人体脱离一段时间;

为了实现尽可能低功耗,在休眠(脱离状态)时,我们将所有可以关闭的传感器关闭,只保留IMU传感器的加速度传感器,用于检测设备运动状态;当IMU传感器检测到设备运动时(HighG中断触发),这时候还不能直接认为设备被穿戴,否则设备动一下就会启动,误报率太高,这时我们开启ECG传感器的LOD功能,当6次采样(间隔0.5秒)中有3次采样是阳性结果时,可以认为确实有物体接触传感器,但这时候还不能认为设备被穿戴(下面会解释这一点),还需要利用温度传感器,如果是人体接触传感器,设备的温度应当会有一定的升高,所以,我们在LOD采样之前和之后各采样一次温度,如果检测到温度上升或者温度已经在一个合适的范围(人体的体表温度范围),才能最终认为设备被穿戴。


根据我们的测试以及LOD芯片的Datasheet,LOD检测疑似利用生物电,当人体碰到开发板的铜片时,LOD的连接状态就会变为各种疑似连接的状态。经测试,使用任何导电的物体(如铅笔头)接触该铜片都会导致连接状态改变。因此,简单的使用LOD并不能比较准确的检测穿戴,想象一下设备被拿到一个金属家具上,传感器刚好和金属接触了。

设备穿戴之后,系统变为工作状态,此时会开启所有需要的传感器,进行PPG采样,开始SPO2的计算等。

系统工作时,由于此时PPG传感器是开启的,且正在持续采样,因此用PPG传感器进行检测会比较好。回想一下PPG传感器的原理:利用光的反射,检测血液对光的吸收或者血管的变化;PPG传感器实际上就是一个微型的距离传感器,其采样结果是跟人体接触传感器距离强相关的,实测结果也是如此,当人体远离时,PPG采样数据会骤降到几十,而合理的采样数据应当是大几千。因此,我们在采样数据的时候,对每秒采样的数据进行一个抽样,如果连续两次抽样的数据值(间隔1秒)都比较小,即可认为设备已经被脱下。

系统状态机

穿戴检测以一个状态机的方式整合到系统中。



三、数据采集

此次题目中,数据采集是比较重要的一部分,所有的算法都依赖于开发板采集的数据。而本次主要涉及的是PPG数据的采集,因此,我们主要关注开发板的PPG传感器。

PPG传感器的硬件初始化部分已在样例中给出,本文不再赘述,根据SDK文档的描述,我们需要初始化 ppg设备,并设置工作参数,根据开发过程中的实验情况,我们将PPG传感器的参数设置为如下:

• 采样率: 50hz

• 工作模式: PPG_MODE_REDIR

LED功率参数: 50adc范围: 32768

在此参数下,PPG传感器采集的正常数据,既不至于太大以至于溢出,又不至于太小难以体现波形。

根据SDK文档,PPG传感器利用中断来通知系统读取传感器数据,为了不影响系统实时性,我们需要一个单独的任务来收集数据。此外,已知PPG内置FIFO只有0x20大小,在REDIR模式下只能保存16组数据,并且根据测试,并不是每次中断时都能读取到数据,所以我们需要缓存从PPG传感器读到的数据,并在每次中断时sleep一段时间,50hz采样率下,PPG内置FIFO经过0.3秒就快满了,为了维持FIFO容量在一半左右,并考虑数据处理的时间,每次sleep 0.1秒是比较合理的。

因此,我们的数据采集任务步骤如下:

- 1, 创建数据采集任务;
- 2, 注册 EVENT_SEN_DATA_INTR 事件;
- 3, 循环监听 EVENT_SEN_DATA_INTR 事件;

这里的关键在于 EVENT_SEN_DATA_INTR 事件,在我们的系统中,只有PPG中断回调函数会触发这个事件,而且我们的PPG中断中也只做这一件事,每当PPG中断触发时,就会产生一个 EVENT_SEN_DATA_INTR 事件。

- 4, 开启中断, 唤醒PPG设备;
- 5,中断触发,产生 EVENT_SEN_DATA_INTR 事件;
- 6,数据采集任务监听到 EVENT_SEN_DATA_INTR 事件,开始读取并缓存数据,并设置数据标签;

在代码中,我们暂时缓存稍大于一秒钟的数据。考虑到数据收集任务调度比较频繁,而数据处理一秒钟只调用一次,因此我们在另一个任务中处理数据(注:数据处理任务监听 EVENT_SEN_DATA_READY 事件)。

当收集到足够的数据时,对数据进行抽样,如果连续两次抽样结果不合格,则认为设备已经被脱下,停止数据采样;如果数据采样合格,我们产生一个 EVENT_SEN_DATA_READY 事件,并将准备好数据句柄作为参数传递。由于另一个任务需要使用临时数据区的缓存的数据以及ppg,因此产生事件后不能立马继续执行后续代码,开启中断等,防止后续的中断修改临时数据区的数据,虽然后面有osal_sleep(100),但谨慎起见,我们用一个信号量进行同步。

7, 开启PPG中断, 等待下一次中断触发。

数据采集的部分和初赛中的设计相差不大。主要的区别有以下几点:

1. 设置了定时器, 每隔10秒计算数据丢失率;

定时器开始时记录开始时间,重置采样个数;在每次从ppg读取到数据时,记录采样数据的个数和 当前采样时间;当触发定时器时,用记录的最后一个采样时间减去采样开始时间得到总的采样时 间,再乘以采样频率,就可以得到期望的采样个数,根据实际采样个数和期望采样个数即可算出采 样丢失率;

2. 为每个数据添加了标签,用于检测数据出错;

数据采样任务使用了一个缓冲区保存数据,每次收集到超过一秒的数据时,就会通知数据处理任务进行数据处理,然后数据采样任务会重置缓冲区指针,准备接受后续数据。在这个过程中,后续采样数据可能覆盖之前还未处理的数据。我们在每次收集数据时,一对一的设置一个标签,标签每一轮更新一次。在数据处理时,如果发现数据对应的标签与当前的标签不一致,则该数据已经被覆

- 盖。根据实际采样的总数和错误数据的个数即可算出错误率。由于我们设置了信号量,在接收到数据预处理已完成的信号时才会重置缓冲区标签,因此实际几乎不会发送数据出错。
- 3. 每秒(当收集数据个数超过一秒的数据时)会对缓存的采样数据进行抽样,如果连续的抽样结果都小于特定阈值时,认为设备已被脱下,触发系统状态变更事件,停止采样和数据处理。


四、数据处理


对于采集到的数据,我们主要考虑发送原始数据到手机端和计算HRV并将HRV结果发送到手机端。处理数据时,需要考虑临时数据区的同步,应当尽快使用完临时数据区释放信号量,因此,我们将数据预处理部分从hrv算法中分离,一旦数据预处理完成,我们就不需要再使用临时数据区的数据,便可以提前释放信号量。

因此,我们的数据处理任务步骤如下:

- 1, 创建数据采集任务;
- 2, 注册 EVENT_SEN_DATA_READY 事件;
- 3, 循环监听 EVENT_SEN_DATA_READY 事件;
- 4, 监听到 EVENT_SEN_DATA_READY 事件, 开始处理数据;
- 6, 预处理数据;
- 7,释放信号量;
- 8, 计算SPO2;
- 9, 等待下一次 EVENT_SEN_DATA_READY。

在这个设计中,要想正常工作,关键的一点是必需能够随时开始和停止数据采集,我们用序列图来说明。整个数据采集和数据处理的工作流程如下:





我们在数据收集任务中设置了一个全局变量keep_collect,并将keep_collect的设置与开关中断使用mutex绑定为原子操作;此外,整个流程只有一个触发路径,即:ppg中断->data_collect_task->data_process_task。因此,只要控制ppg中断开关和keep_collect就能控制整个流程的开始与结束,又因为ppg中断开关和keep_collect设置是原子事务,因此不会存在keep_collect为0中断还能被开启的情况。

五、SPO2算法

算法原理

血氧饱和度(英语: Oxygen saturation),或称血氧浓度,是指血中氧饱和血红蛋白相对于总血红蛋白(不饱和+饱和)的比例。人体需要并调节血液中氧气的非常精确和特定的平衡。 人体的正常动脉血氧饱和度为95-100%。 如果该水平低于90%,则被认为是低氧血症。

仪器通过使用发光二极管(红光RED,红外IR,绿光GREEN和蓝光BLUE等)照射被测部位,同时使用一个光电二极管接收透射/反射的光线,将光信号转换为电信号。然后通过高精度的ADC测量反射回的电流大小,评估血液中的含氧量。

一个典型的PPG波形可分两部分,即DC signal直流信号和AC signal交流信号

计算血氧饱和度需要先计算R值,公式如下:

$$\mathrm{R} = rac{rac{AC_{red}}{DC_{red}}}{rac{AC_{ired}}{DC_{ired}}}$$

求出R值后可以通过查表即可得到血氧值,也可以通过美信拟合公式计算:

$$SPO2 = -45.060R^2 + 30.354R + 94.845$$

但是实际测试我们发现使用美信拟合的结果偏高,因此我们利用给定的数据重新利用一次和二次函数进行分段拟合,结果如下:

$$f(R) = egin{cases} -82.36R^2 + 46.451R + 93.39, & ext{if R} <= 0.6 \ 91.611 - 50(R - 0.6), & ext{if R} > 0.6 \end{cases}$$

算法实现

SPO2血氧饱和度算法步骤:

- 1. 实时逐秒读取PPG数据, 按奇偶分离出进行红光和红外数据并进行预处理; 预处理过程沿用了之前心率算法的设计, 使用51点平均去基线, 11点平均滤波。
- 2. 保存经过预处理的红光和红外数据,以及其基线数据,用于计算直流分量DC;
- 3. 每秒计算一次血氧饱和度, 数据窗口采用了5秒的长度;
- 4. 对red和ired数据进行二次差分, 求得波峰波谷坐标;
- 5. 利用波峰波谷的均值差, 求得交流分量AC, 利用波谷均值加上该窗口的基线均值作为直流分量DC; 实际实现过程中, 我们使用过直接使用原始数据的波峰波谷数据计算作为AC,DC, 但是出现剧烈的不稳定性, 原因在于采集的ppg本身便是不稳定的, 并且会出现骤变的现象, 因此我们使用了两种策略进行处理:
 - 不再原始数据上求AC和DC,而是使用基线数据与去基线数据对AC和DC进行还原,这样可以 保证算法的稳定性;
 - 在开发板上实测时,因为电流波动,去基线数据可能无法计算出波峰波谷,因此我们为每次的 波峰数组都至少添加一个最大,同时波谷数组添加一个最小值,防止波峰波谷未找到的情况。
- 6. 求得红光和红外的R值, 为保证算法稳定性, 采用R值衰减策略, 每次利用上一个有效的R值与当前 计算结果求平均作为最终有效R值, 最后利用拟合函数计算血氧饱和度;

SPO2中使用的数据预处理和寻找波峰波谷方法与HRV中相似,具体代码不再赘述。

六、发送数据

因为决赛不要求发送原始PPG数据,所以BLE发送遵循简单原则,只定义一种自定义消息包 Spo2Msg 传输所有数据(SPO2、丢失率和错误率和穿戴状态)。因为自定义数据包无法触发 EVENT_PDU_TRANSFER_STATUS 事件,所以再定义一个自定义请求包 AckMessage ,APP端每收到一个 Spo2Msg 都返回一个 ack ,数据结构如下:

```
typedef struct _Spo2Msg {
    uint16_t id;
    uint16_t spo2;
    uint16_t loss_rate;
    uint16_t error_rate;
    uint16_t lead_off;
} __attribute((__packed__)) Spo2Msg;

typedef struct _AckMessage{
    uint16_t flag;
    uint16_t id;
}__attribute((__packed__))AckMessage;
```

注意每一个 Spo2Msg 还含有一个 id 作为发送序号,与 AckMessage 的 id 值对应。这个值还会在动态显示数据时使用,作为每一个数据在折线图中的横坐标值。

参考手册描述的内存管理流程和自定协议, 自定义以下数据结构作为发送模块的数据缓冲区:

```
static RingBufCtrl *res_data_ctrl = NULL;
static uint8_t *res_data_buf = NULL;
static RingBufCtrl *res_fifo_ctrl = NULL;
static uint8_t *res_fifo_buf = NULL;
```

- 1. res_data_ctrl: SPO2数据缓冲区,使用SDK提供的环形队列。
- 2. res_fifo_ctrl: BLE数据包缓冲区,存放每一个 `Spo2Msg 对应的 BleTransmitData 结构。

由于不清楚底层蓝牙的具体发送原理,即BLE的task是否只是在发送数据是才读取 BleTransmitData,所以我们也使用一个缓冲区存储该结构。由于SDK的 Ring buffer 没有读取缓冲区中第n个数据的接口,所以每一次使用 vpi_ringbuf_peek 获得 BleTransmitData 后,都调用 vpi_ringbuf_pop 将它出队。因为 Ring buffer 出队可能只修改 wt_idx 值,只要缓冲区大小合适,数据就不会被重写。实践证明确实如此。

嵌入式端使用定时任务,在设备工作时每秒定时发送结果数据到APP;此外设备工作状态改变时也会发送数据包通知APP。

七、实时显示

APP端实时显示SPO2值。APP主要由一个 MainActivity 和以下四大部分组成:

- 1. Fragment: 三个 Fragment 子类,与 Navigation 配合显示界面。
- 2. Protocol: 请求与消息类,包括 Sp02Msg 和 AckMessage。
- 3. View: UI相关类,负责更新视图,包括 BleDeviceViewAdapter 和 ChartAdapter。
- 4. Manager: 事务相关类,包括蓝牙管理 BleManager 和数据管理 DataManager。

SPO2Fragment 负责显示数据,包括一个 WebView 和三个 TextView 。 WebView 加载百度提供的 <u>Echarts</u>来显示SPO2,剩余三个 TextView 用于显示丢失率、错误率和穿戴状态。 DataManager 负责把数据更新到 SPO2Fragment 中。

APP在收到 Spo2Msg 后,会调用 DataManager#getData 解析数据,并把数据保存在一个 LinkedList 中。 DataManager 的字段如下:

```
MainActivity activity;
public LinkedList<SpO2Msg> spO2Buffer; //存储数据的结构
public HashMap<Short, Boolean> judge; //根据id判断该包是否已经收到过
```

每一次加载 SPO2Fragment 都会先调用 ChartAdapter#parseInitString 接口,将 spo2Buffer 转换成 JsonArray ,并通过 Gson#toJson 返回对应的字符串。

```
Gson gson;
JsonArray jsonArray;

public String parseInitString(LinkedList<Sp02Msg> resMsgs) {
    Type type=new TypeToken<LinkedHashMap<Integer,Integer>>(){}.getType();
    for (Sp02Msg item : resMsgs) {
        int id=item.trans_id;
        int value=item.spo2;
        JsonArray array=new JsonArray();
        array.add(id);
        array.add(value);
        jsonArray.add(array);
    }
    return gson.toJson(jsonArray);
```

然后调用 webview#loadurl 执行定义的JavaScript的 init 函数显示已经收到的数据。参数 s 就是前面获得的字符串。

DataManager#getData 会调用 ChartAdapter#parseToString ,该接口功能与ChartAdapter#parseInitString 类似,返回新增数据对应的字符串。

```
public String parseToString(int id, int value) {
   int[] newData=new int[2];
   newData[0]=id;
   newData[1]=value;
   return gson.toJson(newData);
}
```

然后调用 webview#loadurl 执行定义的JavaScript的 addData 函数增加数据。

```
function addData(s) {
        var newdata = JSON.parse(s);
        data.push(newdata);
        option = {
            series: [
                {
                        data: data
                }
                ]
            }
        chart.setOption(option);
        if (data.length >= 10) {
            option = {
                datazoom: [
                    {
                        startValue: data[data.length-1][0] - 10,
                        endValue: data[data.length-1][0]
                    }
                ]
            }
            chart.setOption(option);
       }
   }
```