



Poncer, enduire et peindre, sans doute la partie la plus laborieuse de notre refit mais aussi la plus exigeante... Des heures de travail pour un résultat final plus que flatteur!

Texte: Paul Gury. Photos: François Van Malleghem et l'auteur.



SI LA PARTIE désaccastillage fut menée tambour battant, en partie grâce à la magie du tournevis à frapper, le ponçage des œuvres mortes fut en revanche long et fastidieux. Commencé dans les locaux de nos amis de Passe-Coque à St-Philibert l'été dernier, le décapage du pont était victime de son

exigence chronophage et du nombre réduit de bras mobilisables pour cette tâche clairement pénible... Mais l'installation du Super Arlequin dans les locaux de l'AFPA d'Auray, suite au partenariat noué avec cet organisme de formation professionnelle des adultes, a changé la donne. Après quelques sueurs

froides liées au transport du bateau, que vous avez pu suivre dans les épisodes précédents, notre Super Arlequin, bien au chaud dans son nouveau hangar, pouvait enfin espérer se refaire une beauté bien méritée... Au programme : fin du ponçage, reprise à l'enduit, peinture et antidérapant!

Ponçage et préparation : ingrat mais essentiel !

C'EST BIEN CONNU, pour réaliser un beau travail de peinture avec un rendu impeccable, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que le niveau d'exigence concernant la préparation du support n'est pas à prendre à la légère. Equipés de ponceuses orbitales, les stagiaires ont enlevé couche après couche la peinture et les résidus d'antidérapant qui avaient résisté au temps. Se relayant par équipes de deux, travaillant au grain assez fort pour poncer en profondeur, le tout dans une atmosphère saturée de poussière, nos valeureux stagiaires n'ont pas compté leurs heures. De la vraie pénibilité au travail en quelque sorte! Ils se sont ensuite attelés aux reprises des petits défauts, trous, griffures, enfoncements et autres imperfections visibles à l'œil nu qu'il a fallu ensuite enduire au mastic époxy et bien sûr reponcer pour repartir sur une surface plane et lisse. La condition sine qua none pour envisager de passer à la partie la plus gratifiante du travail : l'application du primaire et de la laque. Car, comme aime à le répéter Yves Le Moal, le formateur AFPA en charge de ce gros morceau du chantier, la peinture n'est pas un bouche-pores! Autrement dit, elle s'applique sur une surface aussi lisse et homogène que possible.



▲ Une bonne partie du poncage a été réalisée du temps où le bateau était encore à St-Philibert. Le pont peint et recouvert d'un antidérapant tenace a demandé de longues heures de travail.





s'est fait à l'aide d'une orbitale équipée d'un abrasif à gros grains. Le reste a été effectué à la main avec une cale et du papier de verre.



▲ Suite au ponçage, il s'agit désormais de s'attaquer aux imperfections (trous, traces de ponceuse, griffures...). On utilise un enduit époxy bicomposant pour repartir sur une surface plane.



▲ On opère avec une spatule. Après séchage, viendra le ponçage des patches d'enduit.



Une primaire époxy pour l'accroche

SOIGNEUSEMENT PREPARE

le pont du Super Arlequin de la rédaction est désormais prêt à recevoir sa première sous-couche: un primaire bicomposant époxy U2 de chez Nautix. Un bon coup d'aspirateur,

une bonne dose de dégraissant à passer au chiffon (privilégier le diluant du primaire pour dégraisser plutôt que l'acétone, histoire de s'assurer de la bonne compatibilité des produits entre eux), un dernier regard sur le pont et nous voilà enfin prêts à peindre. Si cette phase ne représente qu'une petite partie du temps de travail (20 % environ, à comparer aux 80 % du ponçage et des diverses reprises), il n'en demeure pas ▲ Nous avons utilisé un moins que l'on ne doit pas jouer primaire bicomposant à l'apprenti sorcier. Il est donc

fortement recommandé de se

référer aux fiches techniques des fabricants. En effet, pour chaque produit, on y retrouve les conditions d'application théoriques (dosage du diluant, température, hygrométrie...),

les temps de séchage et de délais de recouvrement, ou encore le pouvoir couvrant exprimé en m2/l. il faut savoir qu'une application au rouleau a un pouvoir couvrant en moyenne de 80 microns (l'extrait humide

> dans le jargon) qui, après évaporation, passe à 40 microns (l'extrait sec). Pour obtenir les 100 microns recommandés par le fabricant avec le primaire utilisé (pouvoir couvrant de 10 m²/l), il

faudra donc passer au moins deux couches. Le primaire époxy est réalisé au rouleau et au pinceau dans les coins difficiles d'accès – en l'absence de cabine de peinture, le pistolet n'est pas utilisable pour permettre de protéger le pont (fermer les « pores » s'il en reste) mais surtout de réaliser l'adhérence mécanique nécessaire époxy U2 de chez Nautix. à l'accroche de la peinture. Coup

de chance, le support ayant été bien préparé, la première couche de primaire, habituellement redoutable pour faire ressortir les imperfections, n'en dévoilera aucune.



▲ Si le dégraissage peut être effectué à l'acétone, il est conseillé d'utiliser le diluant du primaire.



▲ Vu l'état du chiffon (poussières et résidus de peinture), la phase dégraissage est indispensable.



▲ Se référer à la fiche technique du fabricant, c'est l'assurance d'un travail bien fait!



▲ La pose du primaire se fait ici au rouleau. Les déplacements sur le pont suivent une chronologie minutieuse...





La laque blanche, enfin!



▲ La pose de la laque, c'est sans nul doute le moment le plus gratifiant de l'opération peinture. Une deuxième couche viendra compléter le travail.

APRES UN RESPECT scrupuleux

du temps de séchage, les équipes de l'AFPA s'attaquent à la laque. Il s'agit d'une peinture blanche (la L2 de chez Nautix) traitée anti-UV, toujours en bicomposant, c'est-à-dire qu'un mélange avec le durcisseur correspondant est obligatoire, qui est ensuite appliquée en deux couches. Pour travailler au rouleau dans les règles de l'art, il est nécessaire d'appliquer la peinture en croisant les mouvements du rouleau. Facile en théorie, plus difficile à mettre en œuvre sur le pont de notre Super Arlequin qui n'affiche pas beaucoup de surfaces totalement droites... Une nouvelle fois, l'écueil est parfaitement maîtrisé : notre belle monture resplendit maintenant de mille feux.



▲ Sans cabine de peinture, donc dans l'impossibilité d'utiliser un pistolet, on opère au rouleau.



▲ Chaque recoin fait l'objet d'une attention particulière pour éviter les manques.





◀ Nous avons utilisé une peinture blanche L2 vendue par Nautix. Bicomposante, elle est constituée de la laque et d'un durcisseur. Encore une fois, bien suivre la fiche technique du fabricant pour réaliser une application aux petits oignons.



Antidérapant : des patches à bien masquer

RESTE A MASQUER le pont – des zones à délimiter avec soin à l'aide d'un scotch adapté – pour préparer le support à recevoir la peinture antidérapante KiwiGrip (Seaview Progress). Cette dernière va tout de même recouvrir 80 % du pont, alors ça bosse dur sous le hangar de l'AFPA d'Auray. Enfin, pour l'application de cette peinture un peu particulière - le KiwiGrip est très épais et se présente sous une forme caoutchouteuse -, le travail du grain demande une attention

particulière. C'est en effet celui-ci qui va déterminer la qualité de l'accroche : trop de grain et le pont deviendra franchement hostile pour les fesses comme pour les vêtements, pas assez et le pied glissera au moindre coup de gîte... Le rouleau à crépir sera de sortie pour la deuxième couche, quand il s'agira d'avoir une surface grumeleuse aussi antidérapante que possible. Et toujours en respectant le pouvoir couvrant du produit, cela va de soi.



⋖ Le KiwiGrip, un antidérapant distribué par Seaview Progress, s'applique comme une peinture.




▲ La découpe de l'adhésif de masquage demande de la précision : vive le cutter !



▲ La peinture ne se décolle pas au moment d'enlever les débords au niveau des coins, ouf...



▲ On utilise la réglette pour assurer une pose du masquage parfaitement rectiligne.



▲ Notre Super Arlequin est prêt à recevoir sa peinture antidérapante : masquage en place.







légèrement pelé sur la laque blanche: une petite reprise de ponçage s'impose. Le KiwiGrip est conditionné en sachet,

1 Un rouleau avait

- prêt à l'emploi. On verse la quantité voulue. Pour cette première couche, on ne cherche pas d'effet crépi.
- On y reviendra dans le prochain épisode! La teinte gris clair va foncer en séchant.

