: 5	Subpart		Chaj	oter		Informationsgehalt	Nachzuweisender Aspekt	Nachweis durch	Nachweis erbracht und/oder Kapitel im Dokument	Kommentar
		.303				Sicherheitsfaktor Wenn nicht anders beschrieben, gilt ein Sicherheitsfaktor von 1.5.	Faktor von 1,5	2		
		.305	(a)			Festigkeit und Verformungsverhalten Die Struktur darf bei maximalen Lastvielfachen sich weder unzuträglich, noch dauerhaft verformen. Verformungen dürfen einen sicheren Flug nicht beeinflussen.	Strukturauslegung	2,1		Struktur berücksichtigt maximale Lastvielfache
		.303	(b)			Die Struktur muss ultimative Lastfielfache für mindestens drei Sekunden aushalten. Lokales Versagen oder strukturelle Instabilitäten zwischen maximaler und ultimativer Lastvielfache sind akzeptabel, wenn die Struktur die ultimativen Lastfielfache für drei Sekunden aushält. Beweis für Strukturfestigkeit	Mindestens 3 Sekunden ultimative Lastvielfache aushalten ohne Verformung	2		
		.307	(a)			newess im stutkuntestigkeit und Verformungsverhalten aus CS 23.305 sind für jede kritische Last einzuhalten. Strukturanalyse darf nur verwendet werden, wenn Tests gezeigt haben, dass diese Methode wahrheitsgetreu funktioniert.	Für Jede kritische Last die Sicherheitsfaktoren berücksichtigen	2,0, 3, 4, 9		Testkorrekturfaktoren verwenden siehe AMC 23.307 Seite 173
			(b)			Spezille Strukturen müssen nach den Anforderungen von Subpart D von CS 23 getestet werden.	Flight Loads	10		
			(a)			Allgemein Fluglatsvielfache stellen ein Verhältnis von aerodynamischen Krüften (normal zur Längsachse des Flugzeuges) zum Gewicht des Flugzeuges dar. Positive Lastvielfache sind nach oben gerichtet.	general Lastvielfache	2		
		.321	(b)	(1)		Die Fluglastvielfache dieses Subparts sind einzuhalten. Bei jeder kritischen Höhe.	Höhen Gewicht	2		
			(0)	(3)		Bei jedem Gewicht, vom Leergewicht bis zum Maximalgewicht. Bei jedem Gewicht und jeder Höhe, bei jeder Verteilung der Fracht innerhalb der Betriebsgrenzen von CS 23.1583 bis 23.1589.	Frachtverteilung	2		
			(c)	_		Falls der Effekt der Kompressibilität sich stark bemerkbar macht, muss er beachtet werden. Symmetrische Flugbedingungen	große Kompressibilitäten beachten			
		.331	(a)			Die passenden ausgleichenden Lasten am Höhenleitwerk müssen auf rationelle oder konservative Weise bestimmt werden, wenn man die Flügellasten und Trägheitslasten für symmetrische Flugbedingungen nach CS 23.331 bis 23.341 bestimmt werden.		2	Kritische Fälle	
			(b)			Das Flugzeug muss auf schrittweise zunehmende Lasten am Höhenleitwerk aufgrund von Manövern, oder Böen mit einem Massenträgheitsmoment reagieren.	Lasten , konservativ oder rationell			
			(c)			Wechselseitige Beeinträchtigungen der aerodynamischen Flächen müssen berücksichtigt werden, wenn man die Fluglasten bestimmt.				
			(a)			Flugkurve Allgemein. Es muss bei jeder Kombination von Geschwindigkeit und Lastfielfache in den Grenzen der Flugeneloppe gezeigt werden, dass die Forderungen bezüglich der Struktur aus diesem Subpart erfüllt sind.	V-n-Diagramm			
						Jaupan erhan sind. Manöver-Kurve Aus symmetrischen Manövern, entstehen die folgenden Lastvielfache, außer wenn maximale Austriebsbeiwerte dies limitieren.	Manoeuvring curve			
			(b)	(1)		Der positive Manöver-Lastvielfache aus CS 23.337 gilt bis zu einer Geschwindigkeit VD.	Bis zu VD gilt die positive Manöverlastvielfache von 4,5	2	V-n-Diagram	Bis zu VD ein n von 4,5 verwenden
				(2)		Der negative Manöver-Lastvielfache aus CS 23.337 bei VC und Der Faktor verändert sich linear vom Wert bei VC bis zu 0.0 bei VD für Flugzeuge der Normal- oder Commuter-Kategorie und -1.0 für Flugzeuge der Aerobatic oder Utility- Kategorie.	VC zwischen VC und VD; ab VC verändert sich der Faktor linear bis zu 0.0 bei VD	2	V-n-Diagram V-n-Diagram	Bei VC nehmen wir n = 1,8
						Böen-Kurve Es wird angenommen, dass das Flugzeug während dem Horizontalflug nur symmetrischen	Gust load curve Horizontalflug, symmetrische Böen			
					(i)	Böen ausgesetzt ist. Positive (nach ohen) und negative (nach unten) Böen mit 50 fps bei VC zwischen Meeresnivau und 6096 m (20000 ft). Die Windgeschwindigkeit darf linear verringert werden, von 50 fps bei 6096 m (20000 ft) zu 25 fps bei 15240 m (50000 ft) und	positive und negative Böen mit Windgeschwindigkeit 50 fps bei VC auf Höhe 20000ft. U darf linear verringert werden von 50 fps zu 25 fps bei 50000ft	2	V-n-Diagram	
				(1)	(ii)	Positive und negative Böen mit 25 fps bei VD müssen zwischen 6096 m (20000ft) berücksichtigt werden. Die Windgeschwindigkeit darf linear verringert werden, von 25 fps bei 6096 m (20000 ft) zu 12.5 fps bei 15240 m (50000 ft).	U=25 fps bei VD; U darf linear verringert werden von $U=25$ fps bei 20000ft zu $U=12,5$ bei 5000 ft.	2	V-n-Diagram	
		.333	(c)		(iii)	Für Commuter müssen noch starke positive und negative Böen von 66 fps bei VB zwischen Meeresniveau und 6096 m (20000 ft) berücksichtigt werden. Die Windgeschwindigkeit darf linear verringert werden, von 66 fps bei 6096 m (20000 ft) zu 38 fps bei 15240 m (50000 ft).	n/A			
						Die folgende Annahme muss gelten: Die Gestalt einer Windböe ist: $U = \frac{U_{de}}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi s}{25 \bar{c}} \right)$				
				(2)	(1)	mit s=Strecke die von der Böe getroffen ist (ft.) C=Flügelniefe (ft.) Ung=Windgeschwindigkeit von Subparagraphen (1) Linearität mit der Geshwindigkeit von VC und VD.	Gestalt einer Windböe	-		
					(ii)	Die Lasten, welche sich aus Böen ergeben, verändern sich linear mit der Geschwindigkeit zwischen VC und VD.	Lasten einer Windböe verändern sich linear mit der Geschw. Zwischen VC und VD	2	Kritische Fälle	
			(d)			Fingkarve (Flight Encolope)				
						Design Airspeed Alle ausgewählten Geschwindigkeiten sind "equivalent airspeeds" (EAS), außer (a)(4).				
						Design cruising speed VC VC (in knots) darf nicht geringer sein, als	VC Vcmin			
				(1)	(i)	$33(W/S)^{1/2}$ für Flugzeuge der Normal-, Utility- und Commuter-Kategorie aund	Vcmin = $M*(W/S)^0.5$; $M = 33$	2		
			100		(11)	36(W/S) ^{1/2} für Flugzeuge der Aeropbatic-Kategorie. mit W/S-Flächenbelastung bei maximalem Abfluggewicht (lb/ft²)	P.: We . 20 M			Marking
			(a)	(2)		Bei Flächenbelastungen, die größer 20 sind, können die Multiplikatoren linear verringert werden bis zu einem Wert von 28,6 bei W/S=100.	Bei W/S > 20, M verringert sich linear bis 28,6 bei W/S = 100	2		Muss hier nicht berücksichtigt werden
				(3)		VC darf nicht mehr sein als 0,9 VH bei Meeresniveau. Bei Höhen, bei denen ein MD eingeführt wird, muss eine Cruise-Geschwindigkeit MC	Vcmax = 0,9 * VH; VH ist die Leistung	2		
			L	(4)		ausgewählt werden, die bei der Kompressibiliät limitert wird. Design dive speed VD	VD			
				(1)		VD/MD darf nicht weniger sein als 1,25 VC/MC und	VDmin = 1,25*Vc	2		
				(2)	(i)	mit VC_{min} , der minimum design cruising speed darf VD nicht geringer sein, als $1,40\ VC_{min}$ für Flugzeuge der Normal- oder Commuter-Kategorie.	VD Vdmin = 1,4*Vcmin	2		•
						1,50 VC _{min} für Flugzeuge der Utility-Kategorie. 1,55 VC _{min} für Flugzeuge der Aerobatie-Kategorie.	-			

		(3)		Bei Flächenbelastungen, die größer 20 sind, kann der Faktor linear verringert werden bis zu einem Wert von 1,35 bei W/S=100.	Multiplikationsfaktor kann linear verringert werden ab W/S > 20, Hier nicht umgesetzt	2			
.335	(b)			Es muss nicht gezeigt werden, dass die Annahmen aus Subparagrph (1) und (2) gelten, wenn der Unterschied zwischen VC/MC und VD/MD, der größere Wert der Folgenden ist:	1 und 2 sind zu vernachlässigen wenn VC minus VD der größere Wert ist von;	2			
		(4)	(i)	Eine resultierende Geschwindigkeitserhöhung, wenn ein Flugzeug von Ausgangsbedingungen, stahler Flug bei VC/MC, durch eine Störung für 20 Sekunden 7.5° unterhalb der Ausgangsstrecke fliegt und dann mit einem Lastvielfachen von 1.5 (0.5g Beschleunigungsschrift) nach oben gezogen wird. Bei mindestenn 75% der maximalen					
			(ii)	Dauerleistung für Kolbenmotoren und maximaler Reiseleistung für Turbinen. Mach 0.05 für Flugzeuge der Normal-, Utilit und Aerobatic-Kategorie. (Bei Höhen, für die MD gilt)	Mach 0.05				V-n-diagramm
				Mach 0.07 für Flugzeuge der Commuter-Kategorie (für Höhen, für die MD gilt).	-				
	ſ			Design manoeuvring speed VA VA darf nicht weniger sein als VS n ^{1/2}	VA VAmin = VS^0,5				
	(c)	(1)	(1)	VS ist eine errechnete Abrissgeschwindigkeit, wenn die Klappen eingefahren sind. Diese Geschwindigkeit basiert auf dem maximalem senkrecht wirkendem Kraftbeiwert CNA und	Vs ist die Geschwindigkeit bei maximalem CNA				
		(2)		n sind die Manöver-Lastvielfachen. Der Wert von VA soll nicht größer sein, als der von VC. Design speed for maximum gust intensity VB	n = Manöverlastvielfache = 4,5 VA <=VC VB				
	(d)	(1)		VB darf nicht größer sein, als die Linie, die den maximalen Auftriebsbeiwert CN MAX kennzeichnet, und die Linie, die die turbulente Windgeschwindigkeit im V-n-Diagramm repräsentiert, oder VSI n _g ¹² , welcher am geringsten ist.	Vbmax=Linie von CN MAX und Linie von turbulente Windgeschwindigkeit oder VS1n^0,5				
				n _g sind die positiven Lastvielfachen aufgrund von Böen, bei einer Geschwindigkeit VC VSI ist die Abrissgeschwindigkeit, wenn alle Klappen eingefahren sind.	n=Böenlastvielfache = 3,14 VS1 = 18,1 knoten				
		(2)		VB darf nicht größer sein als VC. Limit Manöver-Lastvielfache	VB <= VC				
	(a)	(1)		Der positive Manöver-Lasvielfache n darf nicht kleiner sein als 2.1 + 24000 / w + 10000 für Flugzuege der Normal- und Commuter-Kategorie. (n darf nicht größer sein als 3.8) 4.4 für Flugzeuge der Utility-Kategorie	$2.1 + \frac{24000}{W + 10000}$	2		CS23 Ausarbeitung, Kritische Fälle	Beim Gewicht von 5kg Lastvielfache von 4,5.Übers 3,8 Wir gehören zur Katego
.337	H	(3)		6.0 für Flugzeuge der Aerobatie-Kategorie Der negative Manöver-Lastvielfache darf nicht weniger sein, als			_		Normal
		(1)		0.4 mal dem positiven für Normal-, Utility- und Commuter-Kategorie	negative Manöverlastvielfache	2		CS23	negative n ist mindestens 1,
	(c)	(2)		0.5 mal dem positiven für Aerobatie-Kategoprie Lastvielfache, die geringer sind als die hier angegeben, dürfen verwendert werden, wenn das Flugzeug Technik besitzt, die so designt ist, dass es unmöglich ist, diese Werte zu überschreiten.	keine	2		_	
	(a)			Böen-Lastvielfache Jedes Flugzeug muss so designt sein, dass es Lastvielfache aus Böen auf jeder Tragfläche aushält.	Gust load factor Tragflächen				Jede Tragfläche; HLW, SLV
	(b)			Böen-Lastvielfache für Canard oder Tandemflügel müssen entweder analytisch berechnet werden, oder müssen mit Sub-Paragraphen (c) konservativ berechnet werden.	Canard oder Tandemflügel				
				$n = 1 \pm \frac{kg\rho_0 U_{de}V_{d}}{2(\frac{W}{S})}$					
.341	(c)			mit $k_B = \frac{0.88 \mu g}{5.3 + \mu g} = B0enabminderungsfaktor$ $\mu g = \frac{2(W/S)}{\rho C ag} = Flugzeugmassenverhältnis$ $U_{ac} = Abgeleitete Windgeschwindgekti (m/s) CS 23.333 (c) po-Dichte der Luft bei Mecresnivau (ke/m²) p=Dichte der Luft bei einer speziellen Höhe (ke/m²) W/S=Flächenbeöastung aufgrund des Gewichts des Flugzeuges (N/m²) C=Flügelheief (m) =E-Früßeschleunieung (m/s²) V=EAS (m/s)$	Böenlastvielfache		2	CS23 Kritische Fälle	
				a=Steigung der Kurve von CNA über den Radianten Design Kraftstoffzuladung		_			-
	(a)			Das Tankvolumen muss so gewählt werden, das alle Kraftstoffzuladungen von Null Kraftstoff bis zur maximaler Kraftstoffzuladung möglich sind.		_			_
	(b)			Wenn Treibstoff im Flügel befördert wird, muss das maximale Gewicht des Flugzeuges, ohne Kraftstoff in den Flügeltanks, als "maximum zero weight" etabliert werden, wenn es weniger als das maximale Gewicht ist.		_			_
.343				Für Flugzeuge, die der Commuter-Kategorie zugehörig sind, muss ein bestimmtes Volumen an Reservekraftstoff mitgeführt werden, das es ermöglicht 45 min bei maximum continuous power zu fliegen. Wenn diese Option gewählt wird, muss der Reservekraftstoff als minimum Kraftstoffzuladung gewählt werden. Die Vorgaben dieses Subparagraphen sind einzuhalten.			-		Strukturauslegung
	(c)	(1)		Die Struktur muss maximale Lastvielfache, wenn die Flügeltanks leer sind aushalten, mit 90 Prozent des Manöverlastvielfachen aus CS 23.337 und					-
			(ii)	Windgeschwindigkeiten bis zu 85 Prozent aus CS 23.333 (c)					-
		(2)		Die Ermüdungsberechnung der Struktur muss für jede Erhöhung der Spannungen im Betrieb					-
		(2)		aus Subparagraph (c)(1) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei leeren Flügeltanks		-			
		-		aus Subparagraph (c)(1) belegt werden.		_			
	(a) p	-		aus Subpangraph (O(I) belgt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei leeren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auftriebssysteme					
	(a)	(3)		aus Subpangraph (OXI) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei leeren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auffriebssysteme Werden zum Start, Landeanflug und Landung Klappen oder ühnliche Auftriebssysteme verwendet, wird angenommen, dass das Flügzeug mit allen Klappen ausgefahren bei VF symmetrischen Manövern und Böen aushalten muss. Manöver bis zu einem positiven Lastfaktor von 2.0 und	Ausgeschlagene Klappen bei VF bei symm Manöver und Böen $n=+2$	2		Berechnung der kritische Fälle	
	(a)	(3)		aus Subpangraph (c)(1) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei leeren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auffriebssysteme Werden zum Start, Landeanflug und Landung Klappen oder ähnliche Auftriebssysteme verwendet, wird angenommen, dass das Flugzeug mit allen Klappen ausgefahren bei VF symmetrischen Manövern und Böen aushalten muss. Manöver bis zu einem positiven Lastfaktor von 2.0 und Positive und negative Böen von 7.62 m (25 ft) pro Sekunde, welche normal zur Flugbahn im Horizontalflug wirken.	Ausgeschlagene Klappen bei VF bei symm Manöver und Böen $n=+2$	2 - 2		Berechnung der kritische Fälle unkritischer Fall	
	(a)	(3)		aus Subpangraph (OXI) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei leeren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auffriebssysteme Werden zum Start, Landeanflug und Landung Klappen oder ühnliche Auftriebssysteme verwendet, wird angenommen, dass das Flügzeug mit allen Klappen ausgefahren bei VF symmetrischen Manövern und Böen ausshalten muss. Manöver bis zu einem positiven Lastfaktor von 2.0 und Positive und negative Böen von 7.62 m (25 ft) pro Sekunde, welche normal zur Flügbahn im Horizontalflug wirken. VF darf nicht weniger sein, als der größere Wert von 1.4 VS oder 1.8 VSF VS ist eine errechnete Abrissgeschwindigkeit bei eingefahrenen Klappen und bei maximalem	Ausgeschlagene Klappen bei VF bei symm Manöver und Böen n = +2 1,8 VSF = 16.4 m/s	-		_	gewähltes VF ist größer als VF = 18 m/s
	(a) (b)	(1)		aus Subpangraph (OXI) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei keren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auffriebssysteme Werden zum Start, Landeanflug und Landung Klappen oder ähnliche Auffriebssysteme verwendet, wird angenommen, dass das Flügzeug mit allen Klappen ausgefahren bei VF symmetrischen Manövern und Böen aushalten muss. Manöver bis zu einem positiven Lastfaktor von 2.0 und Positive und negative Böen von 7.62 m (25 ft) pro Sekunde, welche normal zur Flügbahn im Horizontalflug wirken. VF darf nicht weniger sein, als der größere Wert von 1.4 VS oder 1.8 VSF	Ausgeschlagene Klappen bei VF bei symm Manöver und Böen n = +2	-		unkritischer Fall	
.345		(1)		aus Subpangraph (eXI) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei leeren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auffriebssysteme Werden zum Start, Landeanflug und Landung Klappen oder ühnliche Auftriebssysteme verwendet, wird angenommen, dass das Flugzaug mit allen Klappen ausgefahren bei VF symmetrischen Manövern und Böen aushalten muss. Manöver bis zu einem positiven Lastfaktor von 2.0 und Positive und negative Böen von 7.62 m (25 ft) pro Sekunde, welche normal zur Flugbahn im Horizontalflug wirken. VF darf nicht weniger sein, als der größere Wert von 1.4 VS oder 1.8 VSF VS ist eine errechnete Abrissgeschwindigkeit bei eingefahrenen Klappen und bei maximalem Gewicht. VSF ist eine errechnete Abrissgeschwindigkeit bei eingefahrenen Klappen und bei maximalem Gewicht.	Ausgeschlagene Klappen bei VF bei symm Manöver und Böen n = +2 1,8 VSF = 16,4 m/s	-		unkritischer Fall V-n-Diagram	gewähltes VF ist größer als i VF = 18 m/s kein Lastabminderungsgerä
.345		(1) (2)		aus Subpangraph (cX1) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei leeren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auftriebssysteme Werden zum Start, Landeanflug und Landung Klappen oder ühnliche Auftriebssysteme verwendet, wird angenommen, dass das Flugzaug mit allen Klappen ausgefahren bei VF symmetrischen Manövern und Böen aushalten muss. Manöver bis zu einem positiven Lastfaktor von 2.0 und Positive und negative Böen von 7.62 m (25 ft) pro Sekunde, welche normal zur Flugbahn im Horizontalflug wirken. VF darf nicht weniger sein, als der größere Wert von 1.4 VS oder 1.8 VSF VS ist eine errechnete Abrissgeschwindigkeit bei eingefahrenen Klappen und bei maximalem Gewicht. VSF ist eine errechnete Abrissgeschwindigkeit bei eingefahrenen Klappen und bei maximalem Gewicht. Wenn jedoch ein automatisiertes Lastabminderungsgerät verwendet wird, muss das Flugzeug für die kritische Kombination von Geschwindigkeit und Klappenposition, welche von dem	Ausgeschlagene Klappen bei VF bei symm Manöver und Böen n = +2 1,8 VSF = 16.4 m/s	-		unkritischer Fall V-n-Diagram	VF = 18 m/s
.345	(b)	(1) (2)		aus Subpangraph (cXI) belegt werden. Die Anforderungen an Flattern, Verformung und Vibration muss auch bei keren Flügeltanks berücksichtigt werden. Auffrebssysteme Werden zum Start, Landeanflug und Landung Klappen oder ähnliche Auffriebssysteme verwendet, wird angenommen, dass das Flugzeug mit allen Klappen ausgefahren bei VF symmetrischen Manövern und Böen aushalten muss. Manöver bis zu einem positiven Lastfaktor von 2.0 und Positive und negative Böen von 7.62 m (25 ft) pro Sekunde, welche normal zur Flugbahn im Horizontafflug wirken. VF darf nicht weniger sein, als der größere Wert von 1.4 VS oder 1.8 VSF VS ist eine errechnete Abrissgeschwindigkeit bei eingefahrenen Klappen und bei maximalem Gewicht. VSF sit eine errechnete Abrissgeschwindigkeit bei ausgefahrenen Klappen und bei maximalem Gewicht. Wenn jedoch ein automatisiertes Lastabminderungsgerit verwendet wird, muss das Flugzeug für die kritische Kombination von Geschwindigkeit und Klappenposition, welche von dem Gerät vorgegeben wird, berechnet werden.	Ausgeschlagene Klappen bei VF bei symm Manöver und Böen n = +2 1,8 VSF = 16,4 m/s 9,1 m/s 8,5 m/s	2		unkritischer Fall V-n-Diagram	VF = 18 m/s kein Lastabminderungsgerä Schub, Slipstream und Nikbeschleunigung sind gl null bei Gust und manoeuv

.347	(a)		Es wird angenimmen, dass das Flugzeug unsymmetrischen Flugbedingungen aus CS 23.349 und 23.351 ausgesetzt ist. Nicht ausbalancierte aerodynamische Momente um den Massenschwerpunkt müssen rationell oder konservativ entgegengewirkt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Hauptmassen die Trägheitsreaktionskräfte hervorrufen.	Balancing loads	2	kritische Fälle	
	(b)		Flugzeuge, die der Aerobatie-Kategorie zuegbörig sind, und zertifiziert sind, dass sie eine Snap-Roll durchführen können, müssen für zusätzliche unsymmetrische Lastvielfache, welche sich auf den Flügel und Höhenleitwerk beziehen, ausgelegt werden.	keine	-		Handelt sich um ein " Normal" Flugzeug
			Rollbewegungen Der Hügel und die Flügelausstiefung muss so ausgelgt werden, dass sie die folgenden Bedingungen aushalten:				
			Unsymmetrische Flügelbelastung, welche für die Kategorie gilt. Außer wenn die folgenden Werte zu unrealistischen Lasten führen. Die Rollbeschleunigung soll beitehalten werden, indem die symmetrischen Flugbedingungen aus CS 23.333 (d) modifiziert werden.				
	(a)	(1)	Für Flugzeuge, die der Aerobatie-Kategorie zugehörig sind, in den Zuständen A und F soll angenommen werden, dass 100% der Flügelluftbelastung der halben Spannweite auf der einen Seite und 60% dieser Last auf der anderen Seite wirken und				
.349		(2)	Für Flugzeuge, die der Normal-, Utility- und Commuter-Kategorie zugehörig sind, im Zustand A soll angenommen werden, dass 100% der Flügelluftbelastung der halben Spannweite auf der einen Seite und 75% dieser Last auf der anderen Seite wirken.				
	(b)		Die Kräfte, die aus einer Betätigung des Höhenleitwerks, oder von unterschiedlichen Geschwindigkeiten hervorgerufen werden, welche im Cs 23.455 spezifiziert werden, müssen in Kombination von mindestens 27 die Satswirfelchen für Manöre-Harswirfelche für die Auslegung des Flugzeuges gewählt werden. Falls die resultierenden Werte unrealistisch sind, muss der Effekt der Flügeltorsion in Folge einer Querruderverschiebung vernachlässigt werden, wenn man dafür das folgende Inkrement zum Momentenbeiwert addiert. CS 23.333(d) $\Delta C_m = 0.018 \ \text{wenn} \\ \Delta C_m = 0.018 \ \text{wenn} $	Höhenleitwerk	2	kritische Fillle	komplette Manöverlastvielfache ist berücksichtigt,
			δ die Querruderauslenkung nach unten in Grad ist, bei der kritischen Bedingung. Gierbewegung				
.351			Das Flugzeug muss für Kräfte aus dem Gieren designt sein, die sich aus den Lasten aus CS 23.441 bis 23.445 ergeben, wenn diese senkrecht auf die vertikalen Flächen wirken.	Seitenleitwerk; Overswing und Böen			
		(1)	Motornoment Jede Motorbefestigung und deren stützende Struktur muss für folgende Effekte ausgelegt werden Ein beschränkendes Motordrehmoment entsprechend der Startleistung und Propellergeschwindigkeit, welche simulan mit 75% der maximalen Lasten aus flight condition A aus CS 23.333(d) wirken;		-		
	(a)	(2)	Ein beschränkendes Motordrehmoment entsprechend max, continuous power welche simultan mit den maximalen Lasten aus flight condition A aus CS 23.333(d) wirken und			_	
.361		(3)	Für Turboprop Flugzeuge gilt zusätzlich zu (a) (1) und (a) (2) ein beschränkendes Motordrehmoment entsprechend der Startleistung und Propellergeschwindigkeit, welches mit einem Faktor, der ein Ausfallen des Propellerkontrollsystems beschreibt, welcher mit 1g im level flight wikt, multipliziert wird. Bei fehlender Berechnung muss ein Faktor von 1.6 verwendet werden.			Flugphasen	
			Für Flugzeuge mit Turbinen müssen die Engine Mounts und deren stürzende Struktur für folgende Effekte ausgelegt werden:			- -	
	(b)	(1)	Ein beschränkendes Motordrehmoment, welche durch ein abruptes stoppen durch Ausfall oder einen Versagen der Struktur hervorgerufen wird und			_	
		(2)	Ein beschränkendes Motordrehmoment, welches durch das maximale Beschleunigen des Motors hervorgerufen wird. Das beschränkende Motordrehmoment aus Subparagraph (a) muss durch Multiplikation des			_	
	(c)	(1)	Moments mit einem Faktor erhalten werden 1,25 für Turboprop 1,33 für Motoren mit fünf oder mehr Zylindern			=	
		(3)	Zwei, drei oder vier für Motoren mit vier, drei oder zwei Zylindern seitliche Kraft auf den engine mount Jeder Engine Mount und dessen tragende Struktur müssen für Lastvielfache in seitlicher Richtung ausgelegt werden	Engine mount, Triebwerkbefestigung			
.363	(a)	(1)	1.33 oder 1/3 der Lastvielfachen aus Flight Condition A			Kritische Fälle	
	(b)		Die seitliche Kraft, die in Subparagraph (a) definiert wurde, muss unabhängig von jeder Flugphase angewandt werden. Für jedes mit Druck beaufschlagte Kompartment gilt:	überall angewendet Druck beaufschlagte Bauteile			
	(a)		Die Struktur des Flugzeuges muss so ausgelgt werden, dass es die maximalen Kräfte aus Flugmanövern aushält und alle Kräfte die sich in Folge eines Druckunterschiedes von minimal Druck bis zum Druck, wenn das Relief Valve öffnet, einstellen.	Strukturauslegung so dass Flieger die Manöverkräfte und Kräfte infolge von Druckunterschied		Kritische Fälle	
	(b)		Die Druckverteilung auf der Außenhaut des Flugzeuges und jegliche Spannanungsspitzen müssen berücksichtigt werden.	Druckverteilung		Festigkeitsberechnung	
.365	(c)		Wenn beim Landen die Kabine noch mit Druck beaufschlagt ist, müssen die Landekräfte mit denen, die sich aus dem Differenzdruck, von minimal Druck bis zum Druck, wenn das Relief Valve öffnet, ergeben, addiert werden.	Landung wenn Kabine noch bedruckt ist			
	(d)		Die Struktur muss so ausgelegt werden, dass sie die Krifte bei maximalem Differnezdruck, wenn das Überdruckventil öffnet, mit einem Faktor von 1,33 multipliziert werden. Andere Lasten dürfen vernachlässigt werden.	n=1,33 beim Öffnen von Überdruckventil	2	Kritische Fälle	
	(e)		Wenn die Druckkabine aus zwei oder mehr Bereichen besteht, diese müssen durch eine Trennwand, oder Boden getrennt sein, muss diese so ausgelegt werden, dass sie die Kräfte aushält, wenn plötzlich Druck abfällt. Dieser Zustand muss für den Ausfall der größten Öffnung in dem jeweiligen Bereich betrachtet werden. Der Luftausgleich zwischen den einzelnen Bereichen muss dabei berticksichtigt werden.	keine			
			Unsymmetrische Kräfte aufgrund von Motorversagen Truboprop Flugzeuge mitsen für unsymmetrische Kräfte, welche durch den Ausfall des Motors mit gleichzeutigem Ausfall des Widerstand limitierenden Geräts einhergehen, ausgelegt werden. Es wird ungenommen, dass der Pilot richtig handelt.	Triebwerkausfall			
		(1)	Bei Geschwindigkeiten, die zwischen VMC und VD liegen, werden die Kräfte, die durch ein Unterbrechung des Kraftstoffzuflusses hervorgerufen werden, als Grenzlast angenommen.				
	(a)	(2)	Bei Geschwindigkeiten, die zwischen VMC und VC liegen, werden die Kräfte, die durch das Abschalten der Kompressors, oder das Ausbrechen von Turbinenschaufel entstehen, als Bruchlasten angenommen.				
.367		(3)	Die zeitliche Entwicklung Schubverfalls und Aufbau des Widerstands, was durch ein Triebwerksausfall resultiert, muss durch Tests fundiert oder durch andere anzuwendende Daten für die jeweilige Propeller Motor Konfiguration konkretisiert werden und		1,9		
		(4)	Die Zeit und Umfang, die ein Pilot braucht, um korrigierende Maßnahmen einzuleiten, muss konservativ geschätzt werden, dabei müssem die Charakteristika der jeweiligen Propeller Motor Konfiguration berücksichtigt werden.	Triebwerkauswahl	1,9		
	(b)		Es soll angenommen werden, dass die korrigierenden Maßnahmen des Piloten eingeleitet werden, wenn das Flugzeug die maximale Giergeschwindigkeit erreicht hat, jedoch nicht früher als 2 Sekunden nach Triebwertsaustall. Die Größe der korriegierenden Maßnahmen sollen auf die maximalen Kräfte des Piloten, welche in CS 23.97 gezeigt werden, basieren.				
			Hinterer Auftriebsträger				

	.369	(a)		bei Design Speed ausgelegt $V = 8.7 \sqrt{W/S} + 8.$ mit W/S Flügelbelastung be	7 (knots) ei maximalem Startgewicht (lb/ft²)					keine hinteren Auftriebsträger
		(b)		= -0,8 mit einer Verteilung	ynamische Daten für die Flügelkonfig entlang der Flügeltiefe, die dreieckig st und null an der Anströmkante. ne Kräfte		L			
	.371	(a)	(2) (ii)	Aerodynamik, dem Kreiselt Motor bei maximaler Drehz Die Bedingungen, die in C Eine mögliche Kombination Eine Giergeschwindigkeit v Einer Nickgeschwindigkeit	S 23.351 bis 23.423 beschrieben sind n der folgenden Bedingungen /on 2,5 rad/sec von 1 rad/sec	ür den Propeller und den	Triebwerkbefestigur	ng		Flügel ist für alle entstehende aerodynamische Kräfte ausgelegt
		(b)					<u>-</u>	_	_	
		(c)		Für Flugzeuge, die in die Co Subparagraphen (a) und zu Gerät zur Geschwindigkeits		23.341.				
	.373	(a)		Das Flugzeug muss für syn 23.342 beschrieben sind un	lle der Geschwindigkeit (wie Spoiler o metrische Manöver und Böen, welch d für Giermanöver und seitliche Böer	ne in CS 23.333, 23.337 und n aus CS 23.441 und 23.445	3,			
	.373	(b)		Geräts und Wenn das Gerät automatisc	en bei Geschwindigkeiten bis zur max eh funktioniert oder lastlimitierende Fr paragraph (a) ausgelegt werden, mit o	unktionen hat, muss das				
	.391			Stellungen, die der Mechan Die Kräfte auf den Regelun	ismus des Geräts hergibt. ngsflächen, welche in CS 23.397 bis 2	Regelun	gsflächen und Systemkräfte			
				Kräfte parallel zur Schnierli						
		(a)		Trägheitskräfte parallel zur	tragende Gelenkhalterung sind so aus Gelenkslinie aushalten. nelle Daten vorhanden sind, darf die '		Kontroll- bzw. Steuerflächen	2	Kritische Fälle	
	.393	(b)	(1)	angenommen werden K = 24 für vertikale Flächer		Hagnenskian als Kw	keine	_		
			(2)	K = 12 für horizontale Fläc W = Das Gewicht, der sich	hen		<u> </u>			
				Kräfte auf ein Steuersystem	n dessen stützende Struktur muss für 12	5% des errechneten				
					bewegenden Kontrollfläche, unter der					
	.395	(a)	(1)	automatisierte Geräte hervo zu denen des Piloten addier oder des Autopiloten ausge Autopilot und Pilot gegenst die geringeren Kräfte hervo	nicht größer sein, als die Kraft, die du rgerufen werden. Zeloch mitssen die twerden. Das System muss für ein let werden, je nach dem welche Krät itzlich arbeiten, soll das System die Au- rurft. Die Pilotenkräfte, die für die St s CS 23.397(b) überschreiten.	Kräfte des Autopiloten nich aximalen Kräfte des Piloten fte höher sind. Wenn beide, rbeit dessen ausführen, der				
		-	(2)	Taxying, Trägheit der Kont	i Fall, stabil ausgelegt werden, darunte trollsysteme und Reibung. Das Erfülle chtung der minimal Kräfte aus CS 23.	en dieses Subparagraphen				
		(b)			Berechnung von Schaniermomenten f der. Wenn die Daten aus Flugtest gew et werden.					
		(c)		Es wird angenommen, dass verwendet werden, nur an o Grenzkontrolllasten und -m	s die Kraft des Piloten, welche für die den jeweils zutreffenden Bedieneleme nomente	Berechnung der Struktur enten angreifen.				
		(a)		nicht die des Piloten im Flu wird, überschreiten. Beim	ne Teile und die dadurch entstehende g innerhalb der Range, welche in Sub Anwenden dieses Kriterium muss der Kräfte des Autopiloten müssen verwe nn, als der Pilot selbst.	paragraph (b) beschrieben Servomechanismus				
	.397	(b)			Maximum forces of tergene for design weight of the force of tergene for design weight of the force of tergene for design weight of the force of th	0 Th.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
					muss so ausgelegt werden, dass die F elne Pilotenkraft nicht größer sein, als		n			
	.399	(a)	(1)	folgenden 0,75 mal den Kräften aus C						
			(2)	Die minimale Kraft, welche Jedes duale Kontrollsystem	e in CS 23.397 (b) spezifiziert wird. muss so ausgelegt werden, dass die F					
		(b)		Eingaben machen, dabei wi verwendet.	ird eine einzelne Pilotenkraft von 0,75					
	.405				steme, wie Reifenbremsen, Spoiler un					
				so ausgeleft werden, dass si Trimklappeneffekte	ie die maximalen Pilotenkräfte aushal	ten.				
	.407			Der Effekt von Trimklappe wo die Steuerkräft durch di Klappen so ausgelenkt, das:	n auf die maximalen Kräfte muss nur e maximalen Pilotenkräfte limitiert sir s sie den Piloten unterstützen würden at of trim" berücksichtigt werden.	nd. In diesen Fällen sind die				
				Trimklappen						


.409			Die Fläche der Trimklappen muss für die ungünstigste von Fluggeschwindigkeit und Auslenkung der Trimklappen, welche im Flug innerhalb der Envelope möglich ist. Dabei is jeder nutzbare Lastfall anzuwenden		2	Kritische Lastfälle	
			Böen am Boden Es muss geprüft werden, ob das Kontrollsystem für die Kontrolllasten aufgrund von Böen	Ground gust nm			
		(1)	Boden oder Taxying ausgelegt ist. Wenn ein Überprüfen des Kontrollsystem für Böen am Boden in Subparagraphen (2) nicht geforder ist, der Nutze aber wählt ein Teil für das Kontrollsystem für diese Kräfte auszulegen, müssen die Lasten vom Ruderhorn nur bis zur nächsten Rudersperre und dere tragende Struktur getragen werden.				
	(a)	(2)	Wenn die Kräfte des Piloten geringer sind, als die minimalen Kräfte aus CS 23.397 (b), müssen die Effekte von Böen am Boden und Taxying auf die Kontrollflächen für das gesamte Kontrollsystem mit dieser Formel geprüft werden. H=KcSq mit H = geringstes Schaniermoment (fl lbs) c = mittlere Tiefe der Kontrollfläche (fl) S = die Kontrollflächen (sq ft)				
.415			$q=$ der dynamische Druck (psf), basierend auf der Design Speed, aber nicht weniger als 14 (W/S) $^{1/2}+14.6$ (fps) $K=$ geringster Schaniermomentfaktor für Böenlasten, der aus Subparagraph (b) hervorgeh				kritischste Böe ist berücksichtigt
	(b)		Der geringste Schaniermomentfaktor für Böen am Boden muss folgendermaßen bestimmt werden Surface K Position of controls (a) Ailøron 0.75 Constol column locked or Linked in mid-position. (b) Ailøron 20.90 Ailøron at full throw, moment on one ailøron, (c) Elevator 20.75 (c) Elevator full up (·) (d) Elevator full down (·) (d) Radder 20.75 (d) Rudder at full throw.				
	(c)		Für jedes Gewicht, das zwischen dem Leergewicht und dem maximalem Gewicht liegt, milssen alle Tie-Down-Punkte, deren tragende Struktur Kontrolflächen und Rudersperrsysteme ausgelegt werden, wenn das Hugzeug Tied-Down ist und Böen mit ein Stürke vin 120 km/n (65 knots) horizontal angreifen.	er			
			Ausgleichskräfte	Höhenleitwerksfläche			
.421	(a)		Die Kraft auf die horizontale Fläche ist eine notwendige Kraft, damit das Gleichgewicht be jeder Flugbedingung vorhanden ist und es zu keiner Nickbeschleunigung kommt.	Balancing loads			
	(b)		Horizontale Ausgleichstläichen müssen für jede Ausgleichskraft, die an jedem Punkt der Manöverkurve (Envelope) und für die Flapsstellung aus CS 23.345 ausgelegt werden. Manöverlasten				
	(a)		Jede horizontale Fläche und deren tragende Struktur und der Hauptflügel von einem Canar oder Tandenmflügler, wenn diese Fläche das Nicken kontrolliert, muss für folgende Manöverlasten ausgelegt werden:	Höhenleitwerk			
			Eine plötzliche Bewegung des Nickkontrollelements bei Geschwindigken bis VA, gefolgt einer Bewegung nach vorme des Nickkontrollelements wie vom Pilontenkraft begrengzt wi oder vom Steuerfläche begrenzt wird. (was immer zuerst eintritt)	rd Höhenleitwerk			
.423	(b)		Eine plotzliche Bewegung des Nickkontrollelements bei Geschwindigkeiten größer als VA gefolgt von einer Bewegung nach vorme des Nickkontrollelements führt zu den folgenden Normal- und Winkelbeschleunigungen:	Höhenleitwerk			
			Böenlasten Jede horizontale Fläche, außer dem Flügel, muss für Kräfte, die aus den folgenden	HLW, trim tabs sind mit diese Bedingungen			
	(a)	(1)	Bedingungen resultieren, ausgelegt werden Böengeschwindigkeiten, welche in CS 23.333 (c) spezifiziert sind, mit eingefahrenen Klappen und Bedingungen eine Pilon wir 7.6 m/s (25 fm) wir geminalle Internetitie bei VII. walden	gerechnet VF, VC, VD			
	(b)	(2)	Positive und negative Böen mit 7,62 m/s (25 fps) mit nomineller Intensität bei VF, welche mit CS 23.345 (a) (2) einhergehen. Zurückhaltend				
	(c)		Zurücksnätenu Beim bestimmen der kompletten Kraft auf die horizontale Fläche mit den Bedingungen aus Subparagraph (a), bei einem stetigen unbeschleunigtem Flug bei der relevanten Auslegungsträgheit müssen VF, VC und VD erst noch bestimmt werde. Das Inkrement de Kraft, welche aus den Böen resultiert muss zur Ausgleichsträgheit addiert werden, um die kompletten Lasten zu erhalten.	and VD mileson hastiment worden			
.425	(d)		Wenn eine genaue Bestimmung des Inkrements, aufgrund von Böen, nicht möglich ist, mt diese wie folgt bestimmt werden $\Delta L_{hx} = \frac{p_0 K_g U_{dx} V a_{hx} S_{hx}}{2} \left(1 - \frac{de}{da}\right)$ mit $\Delta L ht = \text{Inkrement der horizontalen Leitwerkskraft (N)}$ po = Dichte der Luft auf Meeresniveau (kg/m²) $K_g = B6enabninderungsfaktor, in CS 23.341 beschrieben Ude = abgeleitete Windgeschwindigkeit (m/s) V = \text{EAS }(m/s) aht = Neigung der Leitwerkskurve (pro Radiant) Sht = \text{Fläche des Leitwerks}(m²) \left(1 - \frac{de}{a^2}\right) = Abwindfaktor Unsymmetrische Lasten$	ss Hōhenleitwerk			
	(a)		Horizontale Flächen, außer dem Flügel, und deren tragende Struktur müssen für unsymmetrische Lasten, welchen durch Gieren oder Slipstream Effekte hervorgehen, in Kombination mit den Flugbedingungen aus CS 23.421 und 23.425 ausgelegt werden. Bei fehlenden Daten für Flugzeuge, deren Motoren, Flügel, horizontale Flächen und Rump	г			
.427	(b)	(1)	konventionell plaziert gilt 100% der maximalen Kraft von symmetrischen Flugbedingungen sollen auf einer Fläche a einer Seite der Symmetrie des Flugzeuges angenommen werden und	ıf unsymmetrische Lasten	1	Lastannahmen	
		(2)	Der folgende Prozentwert muss auf der anderen Seite des Flugzeuges angenommen werde $\%=100\text{-}10(\text{n-}1)$, wenn n die positiven Manöverlastvielfache sind, dieser Wert darf nicht weniger als 80% sein.	1			

	(c)			Für Flugzeuge die nicht konventionell ausgelegt werden, die Fläche und tragende Struktur muss für eine Kombination von vertikalen und horizontalen Flächenkräften, für jede einzeln bertachtet Flugbedingung, ausgelegt werden.	
				Se Manöverlasten	tenleitwerksfläche Manöverlastvielfache
				Für geschwindigkeiten bis zu VA muss die vertikale Fläche so ausgelegt sein, dass sie die	Cairadaimad
				folgenden Bedingungen aushält. Die Giergeschwindigkeit darf mit Null angenommen werden	Scattlenweix
	(a)	(1)		Das Flugzeug befindet sich in einem unbeschleunigtem Flug, ohne Gieren, wird angenommen dass die Ruderkontrolle plötzlich versagt und das Ruder maximal ausgelenkt ist, limitiert durch den Kontrollstop oder die maximalen Ruderkräfte.	maximale Ruderausschlag
		(2)		Das Ruder befindet sich in der Position, die im Subparagraphen (1) beschrieben ist, wird angenommen, dass das Flugzeug entsprechend dem sich vergrößernden Side-Stip-Winkel giert. Bei fehlenden Daten, muss ein Überschingwinkel von 1,5 mal dem statischen Side-Slip-Winkel aus Subparagraph (3) angenommen werden.	maximale Slipwinkel wird mit 1,5 multipliziert; 1,5*15° = 22,5°
		(3)		Ein Gierwinkel von 15°, wenn die Ruderkontrolle in der neutralen Position gehalten wird.	maximale Slipwinkel = 15°
	Г			Flugzeuge, die der Commuter-Kategorie zugehörig sind, müssen die folgenden Kräfte von $\mathbf{V}_{\mathbf{A}}$	
				bis V _D /M _D aushalten. Wenn die errechneten Seitenleitwerkskräfte:	
				Das Flugzeug muss bis zum maximalen Side-Slip-Angle gegiert werden, mit dem Ruder maximal ausgelenkt, welches durch eines der Folgenden hervorgerufen wird:	
.441				Ausfall der Kontrollflächen Maximaler Verstärkeraufwand	
		(iii	(iii)	Ruderkräfte des Piloten wie unten gezeigt: Maximum Pilot Rudder Force	
	(b)			1000	keine Flugzeug ist ein Normal u Commuterflugzeu
	(0)	(1)		Z 800 - 890 - 594	
				56 600 - 594 - 15 400 - 596 82 200 -	
				99 200 -	
				Vs Va Ve Vd	
				Design Airspeed	
		(2)		Das Ruder muss plötzlich von der maximalen Auslenkung zur Neutralpositon bewegt werden.	keine
				Der Gierwinkel, der im Subparagraphen (a) (3) spezifiziert wurde, darf, wenn der Gierwinkel bei einer bestimmten Geschwindigkeit nicht überschritten werden kann, wie folgt reduziert	keine
	(c)	(1)		werden Stetige Slip-Bedingungen	keine -
		(2)		Unkoordiniertes Rollen durch steile Schräglage	keine
		(3)		Plötzliches Versagen des kritischen Motors mit verspäteten korrigierenden Maßnahmen. Böenlasten	
	(a)			Vertikale Flächen müssen so ausgelegt werden, dass sie bein unbeschleunigtem Flug mit VC	
	()			seitliche Böen aushalten, die bei VC laut CS 23.333(c) auftreten, aushalten.	
	(b)			Zusätzlich gilt für Flugzeuge der Commuter-Kategorie, dass das Flugzeug senkrecht von abgeleiteten Böen im unbeschleunigten Flug bei VB, VC, VD und VF senkrecht getroffen wird. Es muss geprüft werden, ob das Flugzeug die Lasten aus CS 23.341 und 23.345 aushält. Die Gestalt der Böe ist in CS 23.333 (c) (2) (i) beschrieben.	keine - Kategorie "normal" nicht "commuter"
				Wenn eine genaue Bestimmung der Böenlast nicht möglich ist, muss diese wie folg errechnet	
				werden: $\rho_0 K_{as} V_{da} V_{ms} S_{as}$	o K II. V S
				$L_{vt} = \frac{ ho_0 K_{gt} U_{de} V_{avt} \Sigma_{vt}}{2}$	$L_{vt} = \frac{\rho_0 K_{gt} U_{de} V_{apt} S_{vt}}{2}$
.443				mit Lvt = Kraft auf die vertikale Fläche (N) $K_{gt} = \frac{0.88\mu_{gt}}{5.3 + \mu_{gt}} = B\"{o}enabminderungsfaktor$	
				· •	
	(c)			$\mu_{gt} = \frac{2W}{\rho C_{t} g a_{gt} S_{yt}} \left(\frac{K}{l v t}\right)^{2} = laterales \; \textit{Massenverh\"{a}ltnis}$	Böenlast (mit Böenabminderungsfaktor und Massenverhältnis)
				ρο = Dicht der Luft bei Meersniveau (kg/m³) Ude = abgeleitet Böengeschwindigkeit (m/s)	
				ρ = Dicht der Luft (kg/m³) W = Gewicht des Flugzeugs in dem jeweiligen Lastfall (N)	
				Svt = vertikale Fläche (m²) Ct = mittlere Tiefe der vertikalen Fläche (m)	
				avt = Neigung der vertikalen Fläche (pro Radiant) K = Radius der Drehung beim Gieren (m)	
				1v t = Abstand des Massenschwerpunkts zum Neutralpunkt (m) g= Erdbeschleunigung (m/sec²)	
				V= EAS (m/s) Äußere Finnen oder Winglets	
				Wenn äußere Finnen oder Winglets auf den horizontalen Flächen oder am Flügel angebaut	
	(a)			sind, müssen die horizontalen Flächen oder Flügel für deren maximale Last in Kombination mit induzierten Lasten von den Finnen oder Winglets aushalten. Außerdem müssen sie die	
				Kräfte und Momente auf den horizontalen Flächen durch Finnen oder Winglets aushalten.	
				Wenn sich die äußeren Finnen oder Winglets nach oben und unten der horizontalen Fläche	
	(h)			ausbreiten, müssen die kritischen vertikalen Flächenbelastungen (CS 23.441 und 23.443) auf Folgende angewandt werden	
.445	(b)	(1)		80% der Belastung muss die vertikale Fläche unterhalb der horizontalen Fläche aushalten.	keine keine fins oder wingl
		(2)		80% der Belastung muss die vertikale Fläche oberhalb der horizontalen Fläche aushalten.	
	(c)			Der Endplate-Effekt von Finnen oder Winglets muss beim Gieren, CS 23.441 und CS	
	,			23.443, auf die vertikale Fläche, Subparagraph (b), beachtet werden.	
				Wenn rationelle Methoden zur Berechnung der Lasten verwendet werden, müssen die Manöverlasten aus CS 23.441 auf die vertikalen Flächen und die ein-g auf die horizontale	
				Fläche mit den induzierten Lasten und Momenten oder Kräfte auf die horizontale Fläche, welche durch die vertikale Flächen ausgeübt werden, gleichzeitig für die Strukturlastzustände	
	(d)			verwendet werden.	
	(d)				
455 459	(d)				
	(d)			The limit ground loads specified in this subpart are considered to be external loads and inertia	
	(d)			The limit ground loads specified in this subpart are considered to be external loads and inertia forces that act upon an aeroplane structure. In each specified ground load condition, the external reactions must be placed in equilibrium with the linear and annual rinertia forces in a rational or conservative manner.	
459	(d)			forces that act upon an aeroplane structure. In each specified ground load condition, the external reactions must be placed in equilibrium with the linear and anngular inertia forves in a rational or conservative manner.	
459	(d)			forces that act upon an aeroplane structure. In each specified ground load condition, the external reactions must be placed in equilibrium with the linear and annual rinertia forces in	

	(1)	95 percent of the maximum weight if the minimum fuel capacity is enough for at least one- half hour of operation at maximum continuous power plus a capacity equal to a fuel weight which is the difference between the design maximum weight and the design landing weight; or				
	(2) (c)	The design maximum weight less the weight of 25 percent of the total fuel capacity. The design landing weight of a multiengine airplane may be less than that allowed under paragraph (b) of this section if—				
0,473		(2) Compliance is shown with the fuel jettisoning system requirements of Sec. 23.1001.				
	(d)	The selected limit vertical inertia load factor at the center of gravity of the airplane for the ground load conditions prescribed in this subpart may not be less than that which would be obtained when landling with a descent velocity (V), in feet per second, equal to 4.4 (W/S) except that this velocity need not be more than 10 feet per second and may not be less than seven feet per second.				
	(e)	Wing lift not exceeding two-thirds of the weight of the airplane may be assumed to exist throughout the landing impact and to act through the center of gravity. The ground reaction load factor may be equal to the inertia load factor minus the ratio of the above assumed wing lift to the airplane weight.				
477	(g)	No inertia load factor used for design purposes may be less than 2.67, nor may the limit ground reaction load factor be less than 2.0 at design maximum weight, unless these lower values will not be exceeded in taxiing at speeds up to takeoff speed over terrain as rough as that expected in service.	Lastvielfachen			
4//	(a)	Fahrwerksregelung				
	(1) (2)	For a level landing, the airplane is assumed to be in the following attitudes: For airplanes with tail wheels, a normal level flight attitude. For airplanes with nose wheels, attitudes in which- The nose and main wheels contact the ground simultaneously; and				
	(i	The main wheels contact the ground and the nose wheel is just clear of the ground. The attitude used in paragraph (a)(2)(i) of this section may be used in the analysis required under paragraph (a)(2)(ii) of this section.				
		Miles I accept the least the second later which does not be a second as the form of the second later when the				
	(b)	When investigating landing conditions, the drag components simulating the forces required to accelerate the tires and wheels up to the landing speed (spin-up) must be properly combined with the corresponding instantaneous vertical ground reactions, and the forward-				
.479	(b)	acting horizontal loads resulting from rapid reduction of the spin-up drag loads (spring- back) must be combined with vertical ground reactions at the instant of the peak forward load, assuming wing lift and a tire-sliding coefficient of friction of 0.8. However, the drag loads may not be less than 25 percent of the maximum vertical ground reactions	keine			Bodenreibung ist vernachlässigt
		(neglecting wing lift). In the absence of specific tests or a more rational analysis for determining the wheel spin-				
	(c)	up and spring-back loads for landing conditions, the method set forth in appendix D of this part must be used. If appendix D of this part is used, the drag components used for design must not be less than those given by appendix C of this part.]				
	(d)	For airplanes with tip tanks or large overhung masses (such as turbo-propeller or jet engines) supported by the wing, the tip tanks and the structure supporting the tanks or overhung masses must be designed for the effects of dynamic responses under the level landing conditions of either paragraph (a)(1) or (a)(2)(ii) of this section. In evaluating the effects of dynamic response, an airplane lift equal to the weight of the airplane may be assumed.				Auslegung ist mit A = G gerechnet also Auftrieb gleich Gewichtskraft
	(9)	Tail down landing conditions.				
	(a) (1)	For a tail down landing, the airplane is assumed to be in the following attitudes: For airplanes with tail wheels, an attitude in which the main and tail wheels contact the ground simultaneously.				
.481	(2)	For airplanes with nose wheels, a stalling attitude, or the maximum angle allowing ground	keine			
	(b)	clearance by each part of the airplane, whichever is less. For airplanes with either tail or nose wheels, ground reactions are assumed to be vertical,				
		with the wheels up to speed before the maximum vertical load is attained. One-wheel landing conditions.				
.483		For the one-wheel landing condition, the airplane is assumed to be in the level attitude and to contact the ground on one side of the main landing gear. In this attitude, the ground	keine			keine Ein-Rad Landung
		reactions must be the same as those obtained on that side under Sec. 23.479.				
	(a)	For the side load condition, the airplane is assumed to be in a level attitude with only the main wheels contacting the ground and with the shock absorbers and tires in their static				
	(b)	positions. The limit vertical load factor must be 1.33, with the vertical ground reaction divided equally between the main wheels.		2		nicht kritisch weil unser
.485	(c)	The limit side inertia factor must be 0.83, with the side ground reaction divided between the main wheels so that—	Lastvielfachen	2	kritische Fälle	Manöverlastvielfache größer sind als diese
	(1) (2)	0.5 (W) is acting inboard on one side; and 0.33 (W) is acting outboard on the other side.				
	(d)	The side loads prescribed in paragraph (c) of this section are assumed to be applied at the ground contact point and the drag loads may be assumed to be zero.				
		Braked roll conditions. Under braked roll conditions, with the shock absorbers and tires in their static positions, the following apply:	Bremslandung			
	(a)	The limit vertical load factor must be 1.33.	Alle vertikal ausgerichtete Bauteile am Flugzeug; z.B Seitenleitwerk		he Fälle	Seitliche Lastvielfache von 1,33 ist anzuwenden
.493	(b)	The attitudes and ground contacts must be those described in Sec. 23.479 for level landings. A drag reaction equal to the vertical reaction at the wheel multiplied by a coefficient of		2 kritisch	he Fälle	
	(c)	friction of 0.8 must be applied at the ground contact point of each wheel with brakes, except that the drag reaction need not exceed the maximum value based on limiting brake torque.	keine			Bodenreibung ist zu vernachlässigen
		Supplementary conditions for tail wheels.				
		In determining the ground loads on the tail wheel and affected supporting structures, the following apply:				
	(a)	For the obstruction load, the limit ground reaction obtained in the tail down landing condition is assumed to act up and aft through the axle at 45°. The shock absorber and tire may be assumed to be in their static positions.				
	(b)	For the side load, a limit vertical ground reaction equal to the static load on the tail wheel, in combination with a side component of equal magnitude, is assumed. In addition				
.497	(1)	If a swivel is used, the tail wheel is assumed to be swiveled 90° to the airplane longitudinal axis with the resultant ground load passing through the axle;				
	(2)	If a lock, steering device, or shimmy damper is used, the tail wheel is also assumed to be in the trailing position with the side load acting at the ground contact point; and				
	(3) (c)	The shock absorber and tire are assumed to be in their static positions. If a tail wheel, bumper, or an energy absorption device is provided to show compliance with Sec. 23.925(b), the following apply:				
	(1)	Suitable design loads must be established for the tail wheel, bumper, or energy absorption device; and				

	(2	2)	The supporting structure of the tail wheel, bumper, or energy absorption device designed to withstand the loads established in paragraph (c)(1) of this section.	e must be				
.499	(b) (1	2) 1) 2)	Supplementary conditions for nose wheels. In determining the ground loads on and affected supporting structures, and assuming that the shock absorbers and their static positions, the following conditions must be met: For aft loads, the limit force components at the aske must be— A vertical component of 0.2 St times the static load on the wheel; and A drag component of 0.8 times the vertical load. For forward loads, the limit force components at the axle must be— A vertical component of 0.2 St times the static load on the wheel; and A forward component of 0.2 St times the static load on the wheel; and A forward component of 0.2 St times the static load on the wheel; and A side component of 0.7 times the vertical load. For side loads, the limit force components at ground contact must be— A vertical component of 0.7 times the vertical load. For airplanes with a steerable nose wheel that is controlled by hydraulic or othe design takeoff weight with the nose wheel in any steerable position, the applica times the full steering torque combined with a vertical reaction equal to 1.3 stir maximum static reaction on the nose gear must be assumed. However, if a tord device is installed, the steering torque can be reduced to the maximum value all that device. For airplanes with a steerable nose wheel that has a direct mechanical connective derived in the control of the maximum value all that device.	er power, at tion of 1.33 mes the jue limiting lowed by on to the	keine			keine Fahrwerkauslegung
.507	(a) (1) (2) (b) (c)		[Jacking loads.] The airplane must be designed for the loads developed when the aircraft is supp jacks at the design maximum weight assuming the following load factors for lan jacking points at a three-point attitude and for primary flight structure jacking policy attitude: Vertical-load factor of 1.35 times the static reactions. Fore, aft, and lateral load factors of 0.4 times the vertical static reactions. The horizontal loads at the jack points must be reacted by inertia forces so as to change in the direction of the resultant loads at the jack points.	ding gear points in the oresult in no	Lastvielfache	2	kritische Fälle	Manöverlastvielfache und Böenlastvielfache sind größer als Jacking load factor;damit geklärt
.509	(a) (i) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d		The horizontal loads must be considered in all combinations with the vertical loal [Towing loads.] [The towing loads of this section must be applied to the design fittings and their immediate attaching structure. The towing loads specified in paragraph (6) of this section must be considered in These loads must be applied at the towing fittings and must act parallel to the graddition— A vertical load factor equal to 1.0 must be considered acting at the center of grathese shock struts and tires must be in their static positions. For towing points not on the landing gear but near the plane of symmetry of the the drag and side tow load components specified for the auxiliary gear apply. For points located outboard of the main gear, the drag and side tow load component or the main gear, the drag and side tow load component or the main gear apply. The the drag and side tow load component or the main gear apply and the static ground line of the towing load at the main gear must be reacted as for The side component of the towing load at the main gear must be reacted by a sthe static ground line of the wheel to which the load is applied. The towing loads at the auxiliary gear and the drag components of the towing loads at the auxiliary gear and the drag components of the towing loads. A reaction with a maximum value equal to the vertical reaction must be applied of the wheel to which the load is applied. Enough airplane inertia to achieve equals to the wheel to which the load sapplied.	en of tow eparately. round. In avity; and e airplane, or towing nts specified the ellows: ide force at bads at the lat the axle	Lastvielfache für Abschleppen des Flugzeugs	2	kritische Fille	All diese Lastvielfache sind unkritisch weil Manöver und Böenlastvielfache größer sind
.511	(b) (c)	11)	The prescribed towing loads are as follows, where W is the design maximum we [Ground load; unsymmetrical loads on multiple-wheel units.] Pivoting loads. The airplane is assumed to pivot about on side on the main gear The brakes on the pivoting unit locked; and Loads corresponding to a limit vertical load factor of 1, and coefficient of frictio applied to the main gear and its supporting structure. Unequal tire loads. The loads established under Secs. 23.471 through 23.483 m applied in turn, in a 60/40 percent distribution, to the dual wheels and tires in evideel landing gear unit. Defloted tire loads. For the deflated tire condition-60 percent of the loads established under Secs. 23.471 through 23.483 must be turn to each wheel in a landing gear unit; and 60 percent of the limit drag and side loads, and 100 percent of the limit trag and side loads, and 100 percent of the limit trag and side loads, and 100 percent of the limit trag and side loads, and 100 percent of the limit trag and side loads, and 100 percent of the limit trag and side loads, and 100 percent of the limit trag and side loads, and 100 percent of the limit trage and side loads, and 100 percent of the limit trage and side loads, and 100 percent of the limit trage and side loads, and 100 percent of the limit trage and side loads, and 100 percent of the limit trage and side loads, and 100 percent of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit of the limit trage and side loads and 100 percent of the limit of the limit trage and 100 percent of the limit of th	r with n of 0.8, nust be ach dual applied in load	Lastvielfache	2	kritische Fälle	Manöverlastvielfache und Böenlastvielfache sind größer als Jacking load factor; also ist es gedeckt
.523	(a) (b)		Design weights and center of gravity positions. Design weights. The water load requirements must be met at each operating w the design landing weight except that, for the takeoff condition prescribed in Se the design water takeoff weight (the maximum weight for water tax) and takeol be used. Center of gravity positions. The critical centers of gravity within the limits for w certification is requested must be considered to reach maximum design loads for of the seaplane structure. Application of loads.	c. 23.531, ff run) must hich	keine			kein Seaplane Design
.525	(a) (b) (c)		Unless otherwise prescribed, the seaplane as a whole is assumed to be subjecte loads corresponding to the load factors specified in Sec. 23.527. In applying the loads resulting from the load factors prescribed in Sec. 23.527, and be distributed over the hull or main float bottom (in order to avoid excessishear loads and bending moments at the location of water load application) usinot less than those prescribed in Sec. 23.533(c). For twin float seaplanes, each float must be treated as an equivalent hull on a fiseaplane with a weight equal to one-half the weight of the twin float seaplane. Except in the takeoff condition of Sec. 23.531, the aerodynamic lift on the seapl the impact is assumed to be 2/3 of the weight of the seaplane. Hull and main float landing conditions.	he loads ve local ng pressures ctitious	keine			kein Seaptane Design
	(C	1)	Symmetrical step, bow, and stern landing. For symmetrical step, bow, and stern the limit water reaction load factors are those computed under Sec. 23.527. In: For symmetrical step landings, the resultant water load must be applied at the in the center of gravity, and must be directed perpendicularly to the keel line; For symmetrical bow landings, the resultant water load must be applied at the fifth of the longitudinal distance from the bow to the step, and must be directed perpendicularly to the keel line; and For symmetrical stern landings, the resultant water load must be applied at the point 85 percent of the longitudinal distance from the step to the stern post, an directed perpendicularly to the keel line.	addition keel, through keel, one- i keel, at a		w	fgabenstellung gibt kein Seaplane	w

.529	(b)		Unsymmetrical landing for hull and single float seaplanes. Unsymmetrical step, bow, and stern landing conditions must be investigated. In addition—	keine		kein Seaplane Design
		(1)	The loading for each condition consists of an upward component and a side component equal, respectively, to 0.75 and 0.25 tan beta times the resultant load in the corresponding symmetrical landing condition; and			
		(2)	The point of application and direction of the upward component of the load is the same as that in the symmetrical condition, and the point of application of the side component is at the same longitudinal station as the upward component but is directed inward perpendicularly to the plane of symmetry at a point midway between the keel and the chine lines.			
	(c)		Unsymmetrical landing: twin float seaplanes. The unsymmetrical loading consists of an upward load at the step of each float of 0.75 and a side load of 0.25 tan beta at one float times the step landing load reached under Sec. 23.527. The side load is directed inboard, perpendicularly to the plane of symmetry midway between the keel and chine lines of the float, at the same longitudinal station as the upward load. General.			
	(a) (b)		The airplane, although it may be damaged in emergency landing conditions, must be designed as prescribed in this section to protect each occupant under those conditions. The structure must be designed to give each occupant every reasonable chance of escaping serious injury when		0	
		(1) (2)	Proper use is made of seats, safety belts, and shoulder harnesses provided for in the design; The occupant experiences the static inertia loads corresponding to the following ultimate load factors— Upward, 3.0g for normal, utility, and commuter category airplanes, or 4.5g for acrobatic statement about the statement of the s	Lastvielfache von 3.0	0 kritische Fälle	Manöverlastvielfache von 4,5
		(ii) (iii)	category airplanes; Forward, 9.0g; Sideward, 1.5g; and Downward, 6.0g when certification to the emergency exit provisions of Sec. 23.807(d)(4) is requested; and			grober
		(ii)	The Items of mass within the cabin, that could injure an occupant, experience the static inertia loads corresponding to the following ultimate load factors—Upward, 3.0g; — Upward, 3.0g; and — Sideward, 4.5g.			
.561	(c)		Each airplane with retractable landing gear must be designed to protect each occupant in a landing— With the wheels retracted; With moderate descort velocity; and Assuming, in the absence of a more rational analysis— A downward ultimate inertia force of 3g; and A coefficient of 76. S at the ground.		no design for landing gear	
	(d)	(1)	If it is not established that a turnover is unlikely during an emergency landing, the structure must be designed to protect the occupants in a complete turnover as follows: The likelihood of a turnover may be shown by an analysis assuming the following conditions— The most adverse combination of weight and center of gravity position;		kritische Fälle	Manöver und Böen ist berücksichtigt
		(ii)	Longitudinal load factor of 9.0g; Vertical load factor of 1.0g; and Per airclanae, with triving landing goar, the nose wheel strut failed with the nose contacting			
		(2)	ultimate inertia load factor of 3.0g and a coefficient of friction with the ground of 0.5 must be used. Except as provided in Sec. 23.787(c), the supporting structure must be designed to restrain,			Manöverlastvielfache ist 4,5g, also ist diese 3,0 nicht kritisch
	(e)	(1)	under loads up to those specified in paragraph (b)(3) of this section, each item of mass that could injure an occupant if it came loose in a minor crash landing. For engines mounted inside the fuselage, aft of the cabin, it must be shown by test or			
		(i)	analysis that the engine and attached accessories, and the engine mounting structure— Can withstand a forward acting static ultimate inertia load factor of 18.0 g plus the maximum takeoff engine thrust; or The airplane structure is designed to preclude the engine and its attached accessories		0,9	
		(ii)	from entering or protruding into the cabin should the engine mounts fail. Emergency landing dynamic conditions.		2,1	
	(a)	(1)	Each seat/restraint system for use in a normal, utility, or acrobatic category airplane, or in a commuter category jet airplane, must be designed to protect each occupant during an emergency landing when— Proper use is made of seats, safety belts, and shoulder harnesses provided for in the design; and			
		(2)	The occupant is exposed to the loads resulting from the conditions prescribed in this section.			
	(b)		Except for those seat/restraint systems that are required to meet paragraph (d) of this section, each seat/restraint system for crew or passenger occupancy in a normal, utility, or acrobatic category airplane, or in a commuter category let airplane, must successfully complete dynamic tests or be demonstrated by rational analysis supported by dynamic tests, in accordance with each of the following conditions. These tests must be conducted with an occupant simulated by an anthropomorphic test dummy (ATD) defined by 49 CFR part 572, subpart B, or an FAA-approved equivalent, with a nominal weight of 170 pounds and seated in the normal upright position.			
		(1)	For the first test, the change in velocity may not be less than 31 feet per second. The seat/restraint system must be oriented in its nominal position with respect to the airplane and with the horizontal plane of the airplane pitched up 60°, with no yaw, relative to the impact vector. For seat/restraint systems to be installed in the first row of the airplane, peak deceleration must occur in not more than 0.05 seconds after impact and must reach a minimum of 19g. For all other seat/restraint systems, peak deceleration must occur in not more than 0.06 seconds after impact and must reach a minimum of 15g.			
		(2)	For the second test, the change in velocity may not be less than 42 feet per second. The seat/restraint system must be oriented in its nominal position with respect to the airplane and with the vertical plane of the airplane yawed 10°, with no pitch, relative to the impact vector in a direction that results in the greatest load on the shoulder harness. For seat/restraint systems to be installed in the first row of the airplane, peak deceleration must occur in not more than 0.05 seconds after impact and must reach a minimum of 26g. For all other seat/restraint systems, peak deceleration must occur in not more than 0.06 seconds after impact and must reach a minimum of 21g.			
		(3)	To account for floor warpage, the floor rails or attachment devices used to attach the seat/restraint system to the airframe structure must be preloaded to misalign with respect to each other by at least 10° vertically (i.e., pitch out of parallel) and one of the rails or attachment devices must be preloaded to misalign by 10° in roll prior to conducting the test defined by paragraph (b)(2) of this section.			
	(c)	(1)	Compliance with the following requirements must be shown during the dynamic tests conducted in accordance with paragraph (b) of this section: The seat/restraint system must restrain the ATD although seat/restraint system components may experience deformation, elongation, displacement, or crushing intended as part of the design.			



-			
(ii)	design load to each critical bonded joint; or		
(6)	Structural components for which the damage tolerance method is shown to be impractical must be shown by component fatigue tests, or analysis supported by tests, to be able to withstand the repeated loads of variable magnitude expected in service. Sufficient component, subcomponent, element, or coupon tests must be done to establish the fatigue scatter factor and the environmental effects. Damage up to the threshold of detectability and ultimate load residual strength capability must be considered in the demonstration.		
		0=General establishments, declarations, definitions 1=Drawings, plans, descriptions, lists	5=Ground test 6=Flight test
		2=calculations	7=Inspections
		3=Safety analyses, error analyses	8=Simulations
		4=Laboratory Tests	9=Equipment-/Device qualification