	(c)		Für Flugzeuge die nicht konventionell ausgelegt werden, die Flüche und tragende Struktur muss für eine Kombination von vertikalen und horizontalen Flächenkräften, für jede einzeln bertachtet Flugbedingung, ausgelegt werden.	
			Manöverlasten	eitenleitwerksfläche Manöverlastvielfache
			Für geschwindigkeiten bis zu VA muss die vertikale Fläche so ausgelegt sein, dass sie die folgenden Bedingungen aushält. Die Giergeschwindigkeit darf mit Null angenommen werde	Seitenleitwerk
	(a)	(1)	Das Flugzeug befindet sich in einem unbeschleunigtem Flug, ohne Gieren, wird angenommen dass die Ruderkontrolle plötzlich versagt und das Ruder maximal ausgelenkt ist, limitiert durch den Kontrollstop oder die maximalen Ruderkräfte.	maximale Ruderausschlag
	(a)	(2)	Das Ruder befindet sich in der Position, die im Subpangraphen (1) beschrieben ist, wird angenommen, dass das Flugzeug entsprechend dem sich vergrößernden Side-Slip-Winkel giert. Bei fehlenden Daten, muss ein Überschingwinkel von 1,5 mal dem statischen Side-Sli Winkel aus Subpangraph (3) angenommen werden.	maximale Slipwinkel wird mit 1,5 - multipliziert; 1,5*15° = 22,5°
	(3)		Ein Gierwinkel von 15°, wenn die Ruderkontrolle in der neutralen Position gehalten wird.	maximale Slipwinkel = 15°
			Flugzeuge, die der Commuter-Kategorie zugehörig sind, müssen die folgenden Kräfte von V bis V_D/M_D aushalten. Wenn die errechneten Seitenleitwerkskräfte:	
			Das Flugzeug muss bis zum maximalen Side-Slip-Angle gegiert werden, mit dem Ruder maximal ausgelenkt, welches durch eines der Folgenden hervorgerufen wird:	
.441	(b)	-	i) Ausfall der Kontrollflächen ii) Maximaler Verstärkeraufwand	
.441		(iii)	ii) Ruderkräfte des Piloten wie unten gezeigt:	keine - Flugzeug ist ein Normal u Commuterflugzeug
			Maximum Pilot Rudder Force	
		(1)	Z 800 890	Communitage
		-		
		E	35 600 - 394	
		-	<u>₹</u> 200 +	
		F	Vs Va Vc Vd	
		E	Design Airspeed	
		(2)	Das Ruder muss plötzlich von der maximalen Auslenkung zur Neutralpositon bewegt werde	
			Der Gierwinkel, der im Subparagraphen (a) (3) spezifiziert wurde, darf, wenn der Gierwinke bei einer bestimmten Geschwindigkeit nicht überschritten werden kann, wie folgt reduziert	keine
	(c)	(1)	werden Stetige Slip-Bedingungen	keine -
	(-)	(2)	Unkoordiniertes Rollen durch steile Schräglage	keine
		(3)	Plötzliches Versagen des kritischen Motors mit verspäteten korrigierenden Maßnahmen.	
			Böenlasten	
	(a)		Vertikale Flächen müssen so ausgelegt werden, dass sie bein unbeschleunigtem Flug mit VC seitliche Böen aushalten, die bei VC laut CS 23.333(c) auftreten, aushalten.	
			sentiche Boen ausnahen, die bei VC laut CS 23.335(c) auftreien, ausnahen.	
			Zusätzlich gilt für Flugzeuge der Commuter-Kategorie, dass das Flugzeug senkrecht von abgeleiteten Böen im unbeschleunigten Flug bei VB, VC, VD und VF senkrecht getroffen	, . Kategorie "normal" nich
	(b)		wird. Es muss geprüft werden, ob das Flugzeug die Lasten aus CS 23.341 und 23.345	keine - Rategorie Ironna Irien
			aushält. Die Gestalt der Böe ist in CS 23.333 (c) (2) (i) beschrieben.	
			Wenn eine genaue Bestimmung der Böenlast nicht möglich ist, muss diese wie folg errechn- werden:	
			$L_{vt} = \frac{\rho_0 K_{gv} U_{de} V_{avt} S_{vt}}{2}$	$L_{vt} = \frac{ ho_0 K_{gt} U_{dv} V_{avt} S_{vt}}{2}$
			-	·· 2
			mit Lvt = Kraft auf die vertikale Fläche (N)	
.443			$K_{gt} = \frac{0.88 \mu_{gt}}{5.3 + \mu_{at}} = B\"{o}enabminderungsfaktor$	
			· w	
	(c)		$\mu_{gt} = \frac{2W}{\rho \overline{C_t} g a_{vt} S_{vt}} \left(\frac{K}{1vt}\right)^2 = laterales Massenverhältnis$	Böenlast (mit Böenabminderungsfaktor und
			ρο – Dicht der Luft bei Meersniveau (kg/m³)	Massenverhältnis)
			Ude = abgeleitet Böengeschwindigkeit (m/s)	
			ρ = Dicht der Luft (kg/m³) W = Gewicht des Flugzeugs in dem jeweiligen Lastfall (N)	
			Svt = vertikale Fläche (m ²)	
			Ct = mittlere Tiefe der vertikalen Fläche (m) avt = Neigung der vertikalen Fläche (pro Radiant)	
			K = Radius der Drehung beim Gieren (m) 1v t = Abstand des Massenschwerpunkts zum Neutralpunkt (m)	
			g= Erdbeschleunigung (m/sec ²)	
			V= EAS (m/s) Äußere Finnen oder Winglets	
			Wenn äußere Finnen oder Winglets auf den horizontalen Flächen oder am Flügel angebaut	
	(a)		sind, müssen die horizontalen Flächen oder Flügel für deren maximale Last in Kombination mit induzierten Lasten von den Finnen oder Winglets aushalten. Außerdem müssen sie die	
			Kräfte und Momente auf den horizontalen Flächen durch Finnen oder Winglets aushalten.	
			Wenn sich die äußeren Finnen oder Winglets nach oben und unten der horizontalen Fläche ausbreiten, müssen die kritischen vertikalen Flächenbelastungen (CS 23.441 und 23.443) au	r
	(b)		Folgende angewandt werden	
.445	(0)	(1)	80% der Belastung muss die vertikale Fläche unterhalb der horizontalen Fläche aushalten.	keine keine fins oder win
		(2)	80% der Belastung muss die vertikale Fläche oberhalb der horizontalen Fläche aushalten.	
		.,		
	(c)		Der Endplate-Effekt von Finnen oder Winglets muss beim Gieren, CS 23.441 und CS 23.443, auf die vertikale Fläche, Subparagraph (b), beachtet werden.	
			Wenn rationelle Methoden zur Berechnung der Lasten verwendet werden, müssen die	
	(1)		Manöverlasten aus CS 23.441 auf die vertikalen Flächen und die ein-g auf die horizontale	
	(d)		Fläche mit den induzierten Lasten und Momenten oder Kräfte auf die horizontale Fläche, welche durch die vertikale Flächen ausgeübt werden, gleichzeitig für die Strukturlastzuständ	
			verwendet werden.	
455				
459				
			The limit ground loads specified in this subpart are considered to be external loads and inerti- forces that act upon an aeroplane structure. In each specified ground load condition, the	
.471			external reactions must be placed in equilibrium with the linear and annualiar inertia forves in	
			a rational or conservative manner.	
			The ground load requirements of this subpart must be complied with at the design	
			maximum weight except that Secs. 23.479, 23.481, and 23.483 may be complied with at a	
	(a)		design landing weight (the highest weight for landing conditions at the maximum descent	The state of the s
	(a)		design landing weight (the highest weight for landing conditions at the maximum descent velocity) allowed under paragraphs (b) and (c) of this section. The design landing weight may be as low as	