該当シークエンス	エラー項目	該当エラー	それに対する例外処理	検証方法
OBC起動しない	さ	OBC 故障	CIBが溶断シークエンス	
IO_PIN_50セット	あ	ioピン不良 OBC出力の不良は経験ない CIB側の入力の不良が心配 井 手	どちらも溶断が始まってしまう可能性あり →時間差でうまく調整する? →EEPROMに溶断中かどうかを書き込む? ありだと思う。溶断ステータスを未溶断、溶断中、溶断済みでわけるのはいいと思う。井手	保留
			エラーが起きたらEPSキルをRXに送信? →出来なかったらそのままでもいい?ー応スイッチのリミットタイマーを打ち上げ前につけておく(30秒)・リミットタイマーは初期運用後に停止できるよね? 毎回30秒で止まってしまわないか心配. 岩	リミットタイマー関数デバック済みのため、特 に行わない
EPSスイッチ全オフ	А	OBC→EPS I2Cerror	崎	リミットタイマーはSW10のみの実装予定
溶断ステータス読み込み			SDに溶断ステータス書き込み さらにエラーでRXにリセットコマンド 無限ループに入る可能性 RXリセットコマンドをやめたとしてどうするか? 一読み込めないと溶断開始 別をエラーが出たらタスク停止、ioピン60を切っ てCIBが溶断 ただし、溶断シークエンスに入る前の読み込みは片方が溶断済とわかれば通常運用へ	i2cエラーがでたと想定してiopinを切ってタス クを停止 →CIBが溶断シークエンスに入れるかを確認 する
(溶断前に必ず読み込み)	В	OBC→EEPROMI2Cerror	エラーが起きたら通常溶断終了、冗長溶断	
通常溶断SW	A	OBC→EPS I2Cerror	へ 一通常ができなければ冗長予定だがUART 割り込みも失敗したらどうするのか? 一ioピンをきらない限りCIBの溶断にはならな い→どっちも失敗する可能性を考慮する必要 あり 一回失敗したら終わる処理ではなく、ループ で何度もUARTを送る処理になってなかっ たっけ? 井手	i2cエラーが出てもそのままプログラムが流れ るので特に検証を行わない
				i2cエラーが出てもそのままプログラムが流れ
通常溶断SW	お	EPS 溶断SW	通常溶断不可→冗長溶断へ	るので特に検証を行わない
OBCが通常溶断中	1	OBCのみ再起動	OBCのイニシャライズでEPS全スイッチオフ	溶断中にOBCを再起動させEPSの溶断SWを オフに出来るかを確認
			RXがOBCの起動確認してEPSキル →スイッチのリシットのタイマーつける(30秒) -タロム線の焼ききれる可能性があるが OBCだけオフになる可能性が低いため考慮	溶断中にOBCを再起動させEPSの溶断SWを オフに出来るかを確認
OBCが通常溶断中	2	OBCオフ	しない 何回溶断したかをEEPROMに保存、再起動	特に対策はしないことになった OBCを途中で再起動させ再度読み込みを行
アップリンク待ち	1	OBCのみ再起動	その値を読んで再開	うかを検証
溶断回数読み込み	В	OBC→EEPROMI2Cerror	エラーが出ると0からスタートして通常溶断になる ・溶断ステータスと同様にタスク停止でCIB に頼む? ・溶断するのが確定で回数で変わるのが溶断 時間だけなら OBCで溶断してもいい気がする 岩崎	溶断回数読み込み時にエラーを起こして0から始まるかを確認する
OPC宣長交回かぶ送信由	1	OPCの万更起動	TVボコーン/心味辛 CDCでけじけるけず	あえて途中で途切れたUARTを送信後OBC を再起動
OBC冗長系コマンド送信中 OBC冗長系コマンド送信中	1 *	OBCのみ再起動 マルチプレクサ	TXがコマンド破棄 CRCではじけるはず 冗長系溶断使用できない通常溶断へ	で世紀期
OBC冗長系コマンド送信中	C	OBC→TX UARTerror	元長系溶断使用できない通常溶断へ	今のuartの関数って返り値ないから成功の判 断をどうするかが問題だね 岩崎 IO PINのHigh, Lowの組み合わせでチェック できない? 井手