No	該当シークエンス	エラー項目	該当エラー	それに対する例外処理	検証方法	結果 (CIB)	結果 (OBC)
	OBC起動しない	ż	OBC 故障	CIBが溶断シークエンス			
	IO_PIN_50セット	b.	ioピン不良 OBC出力の不良は経験ない CIB側の入力の不良が心配 井手	どちら北部断が始まってしまう可能性あり ・・時間巻でうま(調整する) ・・一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	保留		
	EPSスイッチ全オフ	A	OBC→EPS I2Cerror	エラーが起きたらEPSキルをRXに送信?出来なかったらそのままでもしい? ア・応スイッチの リミットタイマーを打ち上げ前につけておく(30秒) ・リミットタイマーは初期進用後に停止できるよね? 毎回30秒で此まってしまわないか心配 岩崎	リミットタイマー関数デバック済みのため、特に行わない リミットタイマーはSW10のみの実装予定		
	溶断ステータス読み込み (溶断前に必ず読み込み)	В	OBC→EEPROMI2Cerror	SDに海豚スチータス書き込み さらにエラーでRXにリセットコマンド ・無限ループに入る可能性 RXリセットコマンドをやめたとしてどうするか? ・読み込めないと海豚開始 12cエラーが出たらタスク停止、ioピン50を切ってCIBが溶断 ただし、溶断シークエンスに入る前の読み込みは片方が溶断済とわかれば通常運用へ	i2cエラーがでたと想定してiopinを切ってタスクを停止 →CIBが溶断シークエンスに入れるかを確認する	iopinを切ることで死亡判定 →TXにUART送信して2秒間隔で溶 を確認のputcの文字間隔で確認)	断できてること
	通常溶断SW	A	OBC→EPS I2Cerror	エラーが起きたら通常溶断終了、冗長溶断へ ・通常ができなければ冗長予定だが仏ART割り込みも失敗したらどうするのか? ・同性のよい限りCIBの溶断にはならない・どっちも失敗する可能性を考慮する必要あり ・同失敗したら終わる処理ではなく、ループで何度もUARTを送る処理になってなかったっけ? 井手	i2cエラーが出てもそのままプログラムが流れるので特に検証を行わない		
	通常溶断SW	お	EPS 溶断SW	通常溶断不可→冗長溶断へ	i2cエラーが出てもそのままプログラムが流れるので特に検証を行わない		
	OBCが通常溶断中	1	OBCのみ再起動	OBCのイニシャライズでEPS全スイッチオフ	溶断中にOBCを再起動させEPSの溶断SWをオフに出来るかを確認		関数の機能確認済みだが別のデバックでおかし 関数修正終わり次第再確認
	OBCが通常溶断中	2	OBCオフ	RXがOBCの起動確認してEPSキル 	溶断中にOBCを再起動させEPSの溶断SWをオフに出来るかを確認 特に対策はしないことになった		
	アップリンク待ち	1	OBCのみ再起動	何回溶断したかをEEPROMに保存、再起動その値を読んで再開	OBCを途中で再起動させ再度読み込みを行うかを検証		0
	溶断回数読み込み	В	OBC→EEPROMI2Cerror	エラーが出るとのからスタートして通常溶断になる ・溶断ステータスと同様にタスク停止でCIBに頼む? ・溶断するのが確定で回数で変わるのが溶断時間だけなら OBCで溶断してもいい気がする 岩崎	溶断回数読み込み時にエラーを起こして0から始まるかを確認する		0
	OBC冗長系コマンド送信中	1	OBCのみ再起動	TXがコマンド破棄 CRCではじけるはず	あえて途中で途切れたUARTを送信後OBCを再起動		
	OBC冗長系コマンド送信中	ŧ	マルチプレクサ	冗長系溶断使用できない通常溶断へ			
	OBC冗長系コマンド送信中	С	OBC→TX UARTerror	冗長系溶断使用できない通常溶断へ	今のuartの関数って返り値ないから成功の判断をどうするかが問題だね 岩崎 IO_PINのHigh, Lowの組み合わせでチェックできない? 井手		