
318283165	אלון ויינשל
205960750	אורי זוהר

2.1. תכננו מלונת מצבים (FSM) מסוג Mealy השולטת על פעולת הכפל בתכן הנתון בסרטוט




Wave - Default =====	/ave - Default															
<b>\$</b> 1 →	Msgs															
/mult32x32_test/clk	1						$\Box$									
/mult32x32_test/reset	0															
/mult32x32_test/start	0															
→ /mult32x32_test/a	205960750			2	05960750											
→ /mult32x32_test/b	318283165			3	18283165											
/mult32x32_test/busy	0															
→ /mult32x32_test/pr		0					1856054	18817	. 18698	. 83103	83249	23152	14830	. 65553839	375773750	
/mult32x32_test/m	idle	idle				mlti1	mlti2	mlti3	mlti4	mlti5	mlti6	mlti7	mlti8	idle		
/mult32x32_test/m	idle	idle			mlti	1 mlti2	mlti3	mlti4	mlti5	mlti6	mlti7	mlti8	idle			
(zoom in)																
														,		
							+		$\longrightarrow$				$\longrightarrow$			
		2059607	50													
		3182831	65													
0					185605	4   18817.	18698	83	103	83249	23152.	148	30	65553839	375773750	
				Variation 1											57577575	
idle				mlti1	mlti2	mlti3	mlti4	mlt		mlti6	mlti7	mlti	5	idle		
idle			mlti1	mlti2	mlti3	mlti4	mlti5	, mlt	ti6 (	mlti7	mlti8	idle				


ראשית נשים לב מהדיאגרמה ניתן לראות שאורך מחזור של המערכת הינו 9 מחזורי שעון אותם נספור מרגע עליית הtart ועד לירידת הbusy בנוסף נשים לב שכמו שהתיכננו את המערכת הmlt1-mlt8 עובר ממצב ההתחלתי idle לפי הסדר מ mlt1-mlt8 ולבסוף חוזרת אליו .

. ( ת״ז ) מופיע המכפלה של הערכים אותם הזנו product ובסיום תהליך החישוב בערך של

## 2.2 מימוש של מכפל מהיר יותר המנצל מצבי 0




Msb b =0	Msb a = 0	מספר מחזורי שעון
1	1	3
1	0	4
0	1	6
0	0	8



חלק 1 הזנת ת״ז הרגילות כמו לפני הזנת השינויים

/mult32x32_fast_te	1										$\Box$			
/mult32x32_fast_te	0													
/mult32x32_fast_te	0													
/mult32x32_fast_te	13870		205960750											
/mult32x32_fast_te	7581		318283165											
/mult32x32_fast_te	0													
/mult32x32_fast_te	105148470	0				1856054	188179	186983	831031	640790	640938	655538	655538393	75773750
/mult32x32_fast_te	idle	idle			mlti1	mlti2	mlti3	mlti4	mlti5	mlti6	mlti7	mlti8	idle	
/mult32x32_fast_te	idle	idle		mlti1	mlti2	mlti3	mlti4	mlti5	mlti6	mlti7	mlti8	idle		


חלק 2 הזנת ת״ז עם אפסים בשני הבתים הראשונים



נשים לב שבחלק הראשון התוצאות יוצאות זהות לחלק הראשון ( כי במצב זה ערכי תעודת הזהות ללא בתים מאופסים ולכן אין ״דילוגים חכמים״ כפי שתיכננו את המערכת .

בחלק 2 נשים לב שתחילה הערך של product מתאפס כנדרש לפני תחילתו של חישוב , בגלל שעבור מצב זה המערכת מבצעת פחות מחזורי שעון ניתן לראות שהפעם עשינו רק את המצבים mlti1-mlti3 ובגלל שבכל אחד מהמצבים יש 2 בתים מאופסים החישוב מסתיים לאחר 3 מחזורי שעון

2.3 שאלה



האלגוריתם שלנו הוא כפל ארוך עם הזזות שמאלה ( slli )

. בעצם נכפול זוג מספרים באורך 8N סיביות

לצורת הנוחות את N - ס a מספרים באורך 8 סיביות N - ס  $a_i$  סיביות )  $a_0, a_1, ... a_N$  בצורה הבאה :  $a_0, a_1, ... a_N$ 

.../0

 $a_0, a_1, ... a_N,$ 

ואת b נסמן כ - N/2 מספרים באורך 16 סיביות


ונסמנם b<sub>0</sub>, b<sub>1</sub>, ... b<sub>N/2</sub> ונסמנם

 $a_i^*b_j$  נבצע הכפלה של כל בקומבינציות האפשריות כך שלכל  $a_i^*b_j$  נבצע הכפלה של כל בקומבינציות האפשריות . ביטים ולבסוף נסכום את כל המספרים .



big-o notation = n^2 לסיכום ניתן לומר שבקירוב טוב אנחנו עושים  $3(\frac{n^2}{2})$  פעולות כלומר

## 2.4. הקובץ mult 16X16 (הקובץ מצורף) זמן הריצה שלנו הוא 10 מחזורי שעון לכל חישוב נתון



```
1
    .data
     a: .word 0x00AD
 3
     b: .word 0x0000
 4
 5
     .text
 6
             # Load data from memory
     main:
 7
             la
                     t3, a
8
             lw
                     t3, 0(t3)
9
             la
                     t4, b
10
                     t4, 0(t4)
11
12
             # t6 will contain the result
13
             add
                    t6, x0, x0
14
15
             # Mask for 16x8=24 multiply
                     t0, x0, 0xff
16
             ori
                     t0, t0, 8
17
             slli
18
             ori
                     t0, t0, 0xff
                                                             הסבר) אם b שונה
                     t0, t0, 8
19
             slli
                                                             מאפס אז כופל את
20
             ori
                     t0, t0, 0xff
                                                                8 הסיביות
21
                                                              האחרונות (LSB)
     22
23
     # Start of your code
                                                                של a ב d
24
25
     # Use the code below for 16x8 multiplication
26
     # mul <PROD>, <FACTOR1>, <FACTOR2>
27
                <PROD>, <PROD>, t0
        and
                                                                            שינוי 1)
28
     beq t4,x0,finish
29
           t2, x0,t3 #t2=a
     add
                                                                       מטפל במקרה שבו 16
30
     srli t2,t2,8 #t2=a[8,15]
                                                שינוי 2)
                                                                       אפסים b הסיביות של
31
     beq t2,x0,MLT
32
     mul t2, t2, t4
                                                                       אז קופץ ישירות לסוף
                                                28במידה
33
     and t2, t2, t0
                                                                         התוכנית 0*X=0
34
     slli t2, t2, 8
                                                הסיביות
35
     MLT:
                                             a הראשונות של
36
     add
           t1, x0,t3 #t1=a
                                             כולן אפסים עובר
     andi t1,t1,0xff #t1=a[0,7]
37
                                               לסוף תהליך
     mul t1, t1, t4
38
                                             ההכפלה ושומר
39
     and t1, t1, t0
                                             את הערך כי הוא
40
     add t6,t1,t2
     # End of your code
41
                                               שונה מאפס
     42
43
44
     finish: addi
                    a0, x0, 1
45
                     a1, t6, 0
             addi
46
             ecall # print integer ecall
47
             addi
                     a0, x0, 10
48
             ecall # terminate ecall
```

## כעת נדון בשאלה האם שינוי זה היה משתלם או לא נחלק למקרים

B=0	Msb a = 0	First code (run time)	Second code (run time)
0	0	10	12
0	1	10	9
1	0	10	1
1	1	10	1

כפי שניתן לראות במקרי הקצה שינוי זה היה משתלם בשאר המקרים (להערכתי הרוב) שינוי זה לא ישתלם.