# ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอรา Prototype of a Remote Water Level Monitoring and Tracking System Using LoRa Communication

นายณัฐวุฒิ วัฒนมาลา รหัส 65021600 นายปุญชรัสมิ์ ชำนาญยา รหัส 65021879

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2567

# ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอรา Prototype of a Remote Water Level Monitoring and Tracking System Using LoRa Communication

นายณัฐวุฒิ วัฒนมาลา รหัส 65021600 นายปุญชรัสมิ์ ชำนาญยา รหัส 65021879

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2567 **หัวข้อโครงงาน** ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้

การสื่อสารลอรา

ผู้ดำเนินโครงงาน นายณัฐวุฒิ วัฒนมาลา รหัสประจำตัวนิสิต 65021600

นายปุญชรัสมิ์ ชำนาญยา รหัสประจำตัวนิสิต 65021879

**อาจารย์ที่ปรึกษา** อาจารย์ อภิวัฒน์ วิทยารัฐ

**สาขาวิชา** วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**ปีการศึกษา** 2567

# บทคัดย่อ

Project Title Prototype of a Remote Water Level Monitoring and

Tracking System Using LoRa Communication

Project Author Mr. Nattawut Wattannamala ID. 65021600

Mr. Puncharat Chamnanya ID. 65021879

Project Advisor Mr. Apiwat Witayarat

Major Computer Engineering

**Department** School of Information and Communication Technology

Academic Year 2024

.....

#### **Abstract**

# สารบัญ

หน้า	
บทคัดย่อภาษาไทย	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
สารบัญ	
สารบัญรูปVII	
สารบัญรูป (ต่อ)VIII	
สารบัญตารางIX	
4 -	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญ1	
1.2 วัตถุประสงค์1	
1.3 สมมติฐานของการศึกษา2	
1.4 ขอบเขตของการศึกษา	
1.5 ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในการทำโครงงาน	,
1.6 แผนดำเนินงาน	
1.7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้	
1.7.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบ	
1.7.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พัฒนา6	
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
1.9 โครงสร้างของการศึกษา6	
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 การวัดระดับน้ำ [2]	
2.1.1 หลักการวัดระดับน้ำ [3]9	

# สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
	2.1.2 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำในแม่น้ำ [4]
2.2	เทคโนโลยีลอรา (LoRa) [5]
	2.2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลอรามอดูเลตสัญญาณ (LoRa Modulation) 14
	2.2.2 การส่งข้อมูลด้วยลอรา (LoRa Transmission)
2.3	หลักการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์ [6]
	2.3.1 การประเมินความต้องการพลังงาน
	2.3.2 การเลือกแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บพลังงาน
	2.3.3 ตัวควบคุมการชาร์จ [7]20
	2.3.4 การเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน [8]
2.4	หลักการสร้างและออกแบบต้นแบบการวัดระดับน้ำ [9]21
	2.4.1 อาร์ดูอิโนไอดีอี (Arduino IDE ) [10]
	2.4.2 เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ( Ultrasonic Sensor ) [11]23
	2.4.3 อีเอสพี ( Espressif Systems Processor 32bit : ESP 32 ) [12]24
	2.4.4 โมคูลลอรา ( LoRa SX1278 Ra – 01 ) [13]24
2.5	หลักการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน [14]25
	2.5.1 เอชทีเอ็มแอลไฟท์ (Hypertext Markup Language5 : HTML5) [15]25
	2.5.2 หลักการตกแต่งหน้าเว็บด้วยซีเอสเอส (Cascading Style Sheets : CSS) [16]27
	2.5.3 หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยจาวาสคริปต์ (JavaScript) [17]28
	2.5.4 หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยโนดเจเอส (Node.JS) [18]30

# สารบัญ (ต่อ)

หน้า
2.5.5 มองโกดีบี (MongoDB) [19]
2.6 แผนภาพบริบท (Context Diagram) [20]
2.7 แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) [20]34
2.7.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล34
2.8 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ERD) [21]3
2.8.1 เอนติตี้ (Entity)38
2.8.2 แอททริบิวต์
2.8.3 ความสัมพันธ์ (Relationship)39
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9.1 Tributary Water Depth and Velocity Remote Monitoring [22]42
2.9.2 Research on water meter reading system based on LoRa [23]42
2.9.3 Design & Development of Smart River Water Level Monitoring [24]43
Jทที่ 3 วิเคราะห์และการออกแบบระบบ4 <sub>5</sub>
3.1 ภาพรวมกิจกรรมต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ4!
3.1.1 โมดูลวัดระดับน้ำ4
3.1.2 โมดูลส่งต่อข้อมูล4
3.1.3 โมดูลเกตเวย์48

# สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.1.4 การเก็บข้อมูล	49
3.1.5 เว็บแอพพลิเคชั่น	49
3.2 ภาพรวมต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ	50
3.3 แผนภาพบริบทต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ	50
3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล	53
3.4.1 ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ	53
3.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์รหะว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)	62
3.6 การทดสอบการส่งข้อมูลด้วยลอรา	62
3.6.1 การทดสอบเบื้องต้นแบบปราศจากสิ่งกีดขวาง	62
3.7 การทดสอบการใช้พลังงาน	66
3.8 บทสรุป	66
อกสารอ้างอิง	67

# สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	แผ่นวัดระดับน้ำ	9
2.2	ลูกลอย	9
2.3	ระบบโทรมาตร	10
2.4	เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดเรดาร์	10
2.5	เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดอัลตราโซนิก	11
2.6	เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดลูกลอย	11
2.7	เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดเชือกนำ	12
2.8	เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดความจุ	12
2.9	เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดแรงดัน	13
2.10	เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดความดันแตกต่าง	13
2.11	ลอรา	14
2.12	การส่งสัญญาณ	15
2.13	อัตราการส่งข้อมูล	17
2.14	อาร์ดูอิโนไอดีอี	22
2.15	เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก	23
2.16	สัญลักษณ์ของเอชทีเอ็มแอล	26
2.17	สัญลักษณ์ของซีเอสเอส	27
2.18	สัญลักษณ์ของจาวาสคริปต์	29
2.19	สัญลักษณ์ของโนดเจเอส	30
2.20	สัญลักษณ์ของมองโกดีบี	31
2.21	ความสัมพันธ์ของแผนภาพบริบทกับแผนภาพกระแสข้อมูล	33
2.22	ตัวอย่างแผนภาพบริบท	33
2.23	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล	34
2.24	ตัวอย่างประมวลผลการคำนวณผลผลิตสุทธิรายวันของโรงงาน	35
2.25	ตัวอย่างแหล่งเก็บข้อมูลแฟ้มบัญชีธนาคาร	36
2.26	แสดงภาพกระแสข้อมูล	36
2.27	ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ที่อยู่ภายนอก	37

# สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.28	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตี้ปกติ
2.29	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตี้ปกติ
2.30	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบแอททรีบิวต์
2.31	ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
2.32	ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม40
2.33	ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม
3.1	ภาพรวมกิจกรรมต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ46
3.2	โมดูลวัดระดับน้ำ47
3.3	โมดูลส่งต่อข้อมูล48
3.4	โมดูลเกตเวย์
3.5	การเก็บข้อมูล49
3.6	เว็บแอปพลิเคชั่น49
3.7	ภาพรวมต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ50
3.8	แผนภาพต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ
3.9	แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับที่ 1 ของต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ54
3.10	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของการแสดงผลการวัดระดับน้ำ
3.11	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของการแสดงผลการวัดระดับน้ำ
3.12	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 3 ของกระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง59
3.13	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 3 ของกระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง60
3.14	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการการเพิ่มผู้ใช้
3.15	แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการการลบผู้ใช้

# สารบัญตาราง

ตารา	งที่
1.1	แผนดำเนินงาน5
2.1	เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละงานวิจัย
3.1	แสดงรายชื่อกระบวนการของระบบในแผนภาพกระสข้อมูลระดับที่ 053
3.2	แสดงกระบวนการที่ 1.0 การแสดงผลการวัดระดับน้ำ55
3.3	แสดงกระบวนการที่ 2.0 การจัดการผู้ใช้งาน55
3.4	แสดงกระบวนการที่ 3.0 การตั้งค่า56
3.5	แสดงกระบวนการที่ 4.0 การบันทึกข้อมูลบนคลาวด์56
3.6	แสดงกระบวนการที่ 1.1 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำปัจจุบัน
3.7	แสดงกระบวนการที่ 1.2 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง
3.8	แสดงกระบวนการที่ 1.2.1 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังรายวัน59
3. 9	แสดงกระบวนการที่ 1.2.2 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังรายเดือน60
3.10	แสดงกระบวนการที่ 2.1 กระบวนการการเพิ่มผู้ใช้
3.11	แสดงกระบวนการที่ 2.2 กระบวนการการลบผู้ใช้
3.12	การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกีดขวางระยะทาง 100 เมตร
3.13	การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 200 เมตร
3.14	การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกีดขวางระยะทาง 300 เมตร
3.15	การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 400 เมตร
3.16	การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 500 เมตร
3. 17	การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกีดขวางระยะทาง 600 เมตร
3.18	สรุปการทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกีดขวาง

# บทที่ 1

## บทน้ำ

# 1.1 ที่มาและความสำคัญ

อุทกภัย ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน มี สาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนัก การเกิดฝนตกหนักหรือฝนต่อเนื่องเป็น เวลานาน การเกิดอุทกภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ทำลายป่าทำให้อาจเกิด น้ำป่าไหลหลาก การสร้างสิ่งกิดขวางทางน้ำไหล ถ้าหากประชาชนไม่สามารถอพยพเคลื่อนที่ ได้ทันก่อนเกิดน้ำท่วม [1] ก่อให้เกิดความสูญเสียที่ตามมาอีกมากมาย

การวัดระดับน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มี สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์และพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักหรือสภาพอากาศ แปรปรวน การติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง หรือพื้นที่ต่ำจะช่วยให้สามารถ ติดตามระดับน้ำได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า เมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลันจะช่วยให้ได้รับข้อมูลได้ทันที การติดตั้งระบบวัดระดับน้ำจะทำให้ได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็ว

จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมาทางคณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนา ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอราและการใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการวัดระดับน้ำในพื้นที่ห่างไกล เพื่อป้องกันอุทกภัย การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น ลอราจะช่วยส่งข้อมูลระดับน้ำได้แม้พื้นที่ไม่มีสัญญาณ อินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์ได้และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการให้พลังงานกับ ต้นแบบการวัดระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกล โดยคาดหวังว่าต้นแบบการวัดระดับน้ำในพื้นที่ ห่างไกลจะช่วยให้สามารถนำข้อมูลระดับน้ำไปวิเคราะห์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทัน

# 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล และไม่สามาร เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายพื้นฐานได้

- 2. เพื่อพัฒนาระบบจ่ายพลังงานด้วยโซล่าร์เซลล์และแบตเตอรี่ให้กับเครื่องมือวัดและ อุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ไกลจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าพื้นฐาน
  - 3. เพื่อพัฒนาและออกแบบเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ
  - 4. เพื่อพัฒนาการส่งข้อมูลระยะไกลแบบหลายฮอปบนเทคโนโลยีลอรา

## 1.3 สมมติฐานของการศึกษา

การออกแบบต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอ รา จำเป็นต้องนำองค์ความรู้และความสามารถทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การเขียน โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบผ่าน ArduinoIDE ด้วยภาษา C++ มาประยุกต์ร่วมกับ องค์ความรู้ เพื่อใช้ในการออกแบบการทำงานของระบบให้อยู่ในแผนภาพต่าง ๆ เพื่ออธิบาย ความสัมพันธ์ในการอำเนินงานของระบบ ได้แก่ แผนภาพกิจกรรม ผังบริบท (Context Diagram) เป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายรายละเอียดสภาพแวดล้อมของระบบ แผนภาพกระแส ข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ใช้เพื่ออธิบายกระบวนการและลำดับขั้นตอนการทำงาน ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูลนำเสนอในรูปแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram) ส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้งานทำการสร้างระบบด้วยเฮชทีเอ็มแอล (HTML) ร่วมกับซีเอซเอซ (CSS) และภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ในการพัฒนารูปแบบของ เว็บ แอปพลิเคชัน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวน์เซอร์ (Web Browser) ส่วนของ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่สร้างด้วยมองโกดีปี (MongoDB) ทำการเชื่อมต่อข้อมูลกับ ผู้ใช้งานด้วย (NodeJS) โดยคาดหวังว่าต้นแบบการวัดระดับน้ำในพื้นที่ห่างไกลจะช่วยให้ สามารถนำข้อมูลระดับน้ำไปวิเคราะห์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทัน

#### 1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตในการพัฒนาต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ สื่อสารลอราด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วย นำข้อมูลระดับน้ำไปวิเคราะห์สามารถแปลขอบเขตการศึกษาของระบบได้ 2 มุมคือมุมมองเชิง ความสามารถในการทำงานของระบบและมุมมองในเชิงความสามารถของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งมี รายละเกียดดังนี้

#### 1.4.1 มุมมองเชิงความสามารถในการทำงานของระบบ

- -ระบบสามารถวัดระดับน้ำ
- -ระบบสามารถส่งข้อมูลระยะไกล
- -ระบบสามารถส่งข้อมูลแบบหลายฮอป
- -ระบบสามารถใช้พลังงานจากระบบจ่ายพลังงานด้วยโซล่าร์เซลล์และแบตเตอรื่

# 1.4.2 มุมมองเชิงความสามารถในการทำงานของผู้ใช้

# 1.4.2.1 ผู้ใช้ทั่วไป

-ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลระดับน้ำปัจจุบันและระดับน้ำย้อนหลังได้

# 1.4.2.2 ผู้ดูแลระบบ

- -ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามข้อมูลระดับน้ำปัจจุบันและระดับน้ำย้อนหลังได้
- -ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดระดับความลึกของแหล่งน้ำเพื่อนำมาคำนวณ ระดับน้ำของแหล่งน้ำที่ต่างกันได้
- -ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้งานและลบผู้ใช้งาน

# 1.5 ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในการทำโครงงาน

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้ การสื่อสารลอรามาใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ต้องทำความเข้าใจหลักการ ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ หลักการพื้นฐานของการวัดระดับน้ำในแหล่งน้ำ หลักการส่งข้อมูลด้วยลอรา หลักการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์ หลักการออกแบบผังต่างๆ หลักการในการออกแบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับส่วนติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน รวมถึง ทฤษฎีในการสร้างและออกแบบต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ รายละเอียดของ หลักการต่าง ๆ มีดังนี้

- 1. หลักการวัดระดับน้ำ
  - 1.1 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำในแม่น้ำ
- 2. เทคโนโลยีลอรา
  - 2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลอรามอดูเลตสัญญาณ (LoRa Modulation)
  - 2.3 การส่งข้อมูลด้วยลอรา (LoRa Transmission)
  - 2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณการสื่อสาร

- 3. หลักการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์
  - 3.1 การประเมินพลังงาน
  - 3.2 ตัวควบคุมการชาร์จ
  - 3.3 การเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
- 4. หลักการสร้างและออกแบบต้นแบบการวัดระดับน้ำ
- 5. หลักการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน
  - 5.1 หลักการเขียนเว็บด้วยเอชทีเอ็มแอล (HTML)
  - 5.2 หลักการตกแต่งหน้าเว็บด้วยซีเอสเอส (CSS)
  - 5.3 หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยจาวาสคริปต์ (JavaScript)
  - 5.4 หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยจาวาสคริปต์ (Node.js)
- 6. หลักการออกแบบผังต่าง ๆ
  - 6.1 หลักการออกแบบผังบริบท
  - 6.2 หลักการออกแบบแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)
  - 6.3 หลักการออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram)

#### 1.6 แผนดำเนินงาน

สำหรับขั้นตอนการศึกษา และการจัดสร้างต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอรา เริ่มจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทฤษฎีของพัฒนา ต้นแบบการวัดระดับน้ำ กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ระบบ วิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบ ดำเนินการสร้างต้นแบบการวัดระดับน้ำ ทดสอบ โปรแกรม และแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ สรุปผล จัดทำรูปเล่ม นำเสนอ และส่งมอบงาน โดยช่วงเวลาของแผนการดำเนินงานแสดงดังตารางที่ 1.1

**ตารางที่ 1.1** แผนดำเนินงาน

ระยะเวลา	ปีการศึกษา 2567			ปีการศึกษา 2568								
ขั้นตอน	ଜ.ଜ.	M.B.	Ð.⋒.	ม.ค.	∩.W.	<u>چ</u> چ	พ.ค.	ភិ.ย.	ก.ค.	ଖ.ค.	ก.ย.	ଜା.ଜା.
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ												
ทฤษฎีของต้นแบบการวัดระดับ น้ำ	•			<b></b>								
2. กำหนดขอบเขตการศึกษา		<b>+</b>										
3. วิเคราะห์ปัญหาและการ		4										
ออกแบบ		,		`								
4.ดำเนินการขั้นตอนสร้าง			<b>←</b>						<b></b>			
5. ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด							•				<b></b>	
6. ประเมินผล ข้อเสนอแนะและ										4		
สรุปผล										,		
7. จัดทำเอกสาร		•										-
8. นำเสนอ					<b>+</b>							<b>←→</b>
9. ส่งมอบงาน												<b>←→</b>

# 1.7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

# 1.7.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบ

## • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- ESP 32
- LoRa module SX 1278
- HC-SR04
- Battery li-ion
- Solar cell
- Charge controller

## • ซอฟแวร์ (Software)

- Arduino IDE

# 1.7.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พัฒนา

#### • ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- CPU: Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz

- Memory: RAM 16 GB DDR4

- Solid State Drive: 240 GB

- GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060

#### • ซอฟแวร์ (Software)

- HTML
- CSS
- JavaScript

# 1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. ได้ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ
- 2. ได้ต้นแบบวิธีการส่งข้อมูลจากระยะไกลแบบหลายฮอป
- 3. ได้ระบบจ่ายพลังงานด้วยโซล่าร์เซลล์และแบตเตอรี่ให้กับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ สื่อสาร
- 4. ได้เว็บแอปพลิเคชันต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

#### 1.9 โครงสร้างของการศึกษา

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้แบ่ออกเป็น 5 บท แต่ละบทประกอบด้วยเนื้อหาดัต่อไปนี้

บทที่ 1 บทนำเนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญขอปัญหาวัตถุประสงค์ ขอการศึกษา สมมุติฐานขอการศึกษา ขอบเขตขอการศึกษา ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ใช้ในการทำ โครงงาน แผนการดำเนินงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ และประโยน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ โครงสร้างปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในบทนี้ะเป็นการกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ ใช้ ใน โครงงานประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับการวัดระดับน้ำ การออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบ หลักการใช้งานโซล่าร์เซลล์ บทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เนื้อหาในบทนี้เริ่มจากการสำรวจความต้องการ ของจัดสร้างพัฒนาต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอ รา การวิเคราะห์ ออกแบบสร้างต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้ การสื่อสารลอรา

บทที่ 4 ผลการทดสอบ เนื้อหาประกอบด้วยผลการออกแบบและสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างการทดสอบความถูกต้องของต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกล โดยใช้การสื่อสารลอรา การทดสอบความแม่นยำของเซ็นเซอร์ วิเคราะห์และอธิปรายผลการ ทดสอบ และบทสรุป

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาต่อไป

#### าเทที่ 2

# เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของบทที่ 2 จะกล่าวถึงทฤษฎี และหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักการ วัดระดับน้ำ หลักการส่งข้อมูลด้วยลอราหลักการออกแบบและสร้างฐานข้อมูล หลักการสร้าง และออกแบบต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอรา หลักการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์ หลักการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน หลักการเขียนเว็บด้วย เอชทีเอ็มแอล หลักการตกแต่งหน้าเว็บด้วยชีเอสเอส หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยจาวา สคริปต์ หลักการออกแบบผังต่าง ๆ หลักการออกแบบผังบริบท และหลักการออกแบบ แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

# 2.1 การวัดระดับน้ำ [2]

การวัดระดับน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ และคลอง มีเป้าหมายหลักเพื่อ การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันน้ำท่วม การเกษตร และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งการวัดระดับน้ำนั้นมักจะอ้างอิงกับค่า ระดับน้ำทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) หรือที่เรียกว่า ร.ท.ก. (ระดับทะเลปานกลาง) ระดับน้ำทะเลปานกลางนี้เป็นค่ามาตรฐานที่ได้จากการเฉลี่ยระดับน้ำทะเลสูงสุด (High Tide: HT) และระดับน้ำทะเลต่ำสุด (Low Tide: LT) ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยในประเทศไทย มี การกำหนดค่ามาตรฐานระดับน้ำทะเลปานกลางที่ตำบลเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการเก็บบันทึกระดับน้ำทะเลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ผลลัพธ์ที่ได้การ อ้างอิงค่าระดับน้ำทะเลปานกลางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้ สามารถเปรียบเทียบระดับน้ำในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับการวางแผนในงานด้านวิศวกรรม เช่น การก่อสร้างเชื่อน การวางระบบระบายน้ำ และ การติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วม ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลที่มีความแม่นยำและต่อเนื่องจะช่วย สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศในระยะยาวคือค่า ระดับน้ำทะเลปานกลางมีค่าเท่ากับ 0.000 เมตร และถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการวัด ระดับน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ


# 2.1.1 หลักการวัดระดับน้ำ [3]

1. การวัดระดับน้ำแบบไม่บันทึกข้อมูลต่อเนื่องการวัดระดับน้ำโดยใช้ แผ่นวัดระดับน้ำ ซึ่งมีชีดบอกระดับน้ำติดตั้งอยู่ในแหล่งน้ำ ผู้ปฏิบัติงานจะอ่านค่าระดับน้ำวันละ 1-2 ครั้ง หรือเมื่อจำเป็น วิธีนี้ไม่ซับซ้อนและใช้ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่ ต้องการข้อมูลระดับน้ำแบบต่อเนื่อง



**รูปที่ 2.1** แผ่นวัดระดับน้ำ [3]

2. ใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำแบบลูกลอย ต่อพ่วงกับอุปกรณ์เขียนกราฟเพื่อบันทึก ข้อมูลระดับน้ำต่อเนื่อง โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนเปลี่ยน กระดาษกราฟใหม่ วิธีนี้เริ่มใช้ในกรมชลประทานมานานกว่า 60 ปี ปัจจุบันมีการพัฒนา เพิ่ม Data Logger สำหรับบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล สะดวกและแม่นยำมากยิ่งขึ้น



รูปที่ 2.2 ลูกลอย [3]

3. การวัดระดับน้ำด้วย ระบบโทรมาตร เป็นวิธีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเก็บและส่ง ข้อมูลแบบอัตโนมัติในระยะไกล วิธีนี้เหมาะสำหรับการตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณฝนตก หรือค่าตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน




รูปที่ 2.3 ระบบโทรมาตร [3]

# 2.1.2 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำในแม่น้ำ [4]


เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำในแม่น้ำเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและตรวจสอบระดับน้ำใน แหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น แม่น้ำ เขื่อน และพื้นที่น้ำขึ้นน้ำลง มีเครื่องส่งสัญญาณหลายประเภท ที่นิยมใช้ ได้แก่ เรดาร์ อัลตราโซนิก ลูกลอย เชือกนำ ความจุ แรงดัน และความดัน แตกต่าง เครื่องส่งสัญญาณชนิดเรดาร์ถือเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ มากที่สุด

1. เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดเรดาร์ทำงานโดยการปล่อยคลื่นไมโครเวฟจาก เซ็นเซอร์ไปยังพื้นผิวของน้ำ แล้ววัดเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมา เพื่อคำนวณระยะทางและ ระดับน้ำ ข้อดีของเทคโนโลยีนี้คือไม่ถูกกระทบจากอุณหภูมิหรือก๊าซ และสามารถทำงาน ได้ดีในสภาวะที่มีฝุ่นหรือไอระเหย อาจมีข้อจำกัดเมื่อคลื่นสะท้อนทะลุผ่านวัตถุที่มีค่า สัมพัทธ์ต่ำ หรือเมื่อเกิดการควบแน่นของไอบนเพดานถัง




รูปที่ 2.4 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดเรดาร์ [4]

2. เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดอัลตราโซนิกใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการวัด ระดับน้ำ โดยปล่อยคลื่นเสียงจากเซ็นเซอร์ไปยังพื้นผิวของน้ำ แล้ววัดเวลาที่คลื่นสะท้อน กลับมา ข้อดีคือมีราคาประหยัดและไม่ต้องสัมผัสกับน้ำ แต่ข้อเสียคืออาจได้รับผลกระทบ จากฝุ่น ไอน้ำ หรือก๊าซ ซึ่งสามารถลดความแม่นยำของการวัดได้




รูปที่ 2.5 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดอัลตราโซนิก [4]

3. เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดลูกลอยบนผิวน้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลง ของระดับน้ำ โดยวัดความยาวของเทปสแตนเลสที่แขวนลูกลอย ข้อดีคือมีโครงสร้างเรียบ ง่ายและมีความแม่นยำสูง แต่ข้อเสียคืออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งสกปรกหรือวัตถุลอย ในน้ำที่เกาะติดกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ทำให้เกิดการตรวจจับที่ผิดพลาด




รูปที่ 2.6 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดลูกลอย [4]

4. เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดเชือกนำปล่อยคลื่นไมโครเวฟไปตามเชือกที่ห้อย ลงมาในถัง วัดเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมาเพื่อคำนวณระดับน้ำ ข้อดีคือสามารถวัดได้แม้ ในสภาวะที่มีฝุ่นหรือไอระเหย แต่ข้อเสียคืออาจมีปัญหาจากการยึดเกาะของสิ่งสกปรก บนเชือก ทำให้การวัดไม่แม่นยำ




รูปที่ 2.7 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดเชือกนำ [4]

5. เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดความจุไฟฟ้าระหว่างเซ็นเซอร์และน้ำซึ่งค่าความจุจะเปลี่ยนแปลงตามระดับน้ำ ข้อดีของเครื่องชนิดนี้คือมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ที่มีฝุ่นหรือไอระเหย และเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบหรือถังที่มีของเหลวหลายชนิด อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือต้องสอบเทียบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ และอาจได้รับผลกระทบจากคุณสมบัติของของเหลว เช่น ความหนืดหรือการเปลี่ยนแปลงของค่าความนำไฟฟ้า




รูปที่ 2.8 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดความจุ [4]

6. เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดแรงดันที่เกิดจากน้ำโดยตรง เซ็นเซอร์จะวางอยู่ ใต้ระดับน้ำและคำนวณความดันเพื่อแปลงค่าเป็นระดับน้ำ ข้อดีคือสามารถใช้งานได้ใน แหล่งน้ำที่ไม่เสถียรและเหมาะสำหรับถังน้ำที่มีความสูงหลากหลาย ข้อเสียคืออาจมี ปัญหาเมื่อเซ็นเซอร์ถูกสิ่งสกปรกหรือวัตถุแปลกปลอมเกาะติด



รูปที่ 2.9 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดแรงดัน [4]

7. เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดความดันแตกต่างเครื่องชนิดนี้ทำงานโดยการ เปรียบเทียบความดันระหว่างจุดสองจุด ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดระดับน้ำในถังปิดหรือ ระบบที่มีแรงดัน ข้อดีคือมีความแม่นยำสูงสำหรับของเหลวที่มีความหนาแน่นคงที่ แต่ ข้อเสียคือไม่เหมาะกับของเหลวที่มีความหนาแน่นเปลี่ยนแปลง หรือในสภาพแวดล้อมที่มี อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อย



รูปที่ 2.10 เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำชนิดความดันแตกต่าง [4]

# 2.2 เทคโนโลยีลอรา (LoRa) [5]

ลอราเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ได้รับความนิยมในงานระบบอินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IOT) ซึ่งเน้นการรวบรวมและส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ อุปกรณ์ที่รองรับลอราได้รับการพัฒนาจากบริษัทชั้นนำที่ผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อ รองรับการเชื่อมต่อในระบบ IoT อย่างแพร่หลาย มีความสามารถเด่นในด้านการสื่อสาร ระยะไกล โดยสามารถรับและส่งข้อมูลได้ในระยะทาง 5-15 กิโลเมตร มีข้อได้เปรียบในด้าน การใช้พลังงานต่ำ อุปกรณ์สามารถเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานในช่วงที่ไม่มีการส่งข้อมูล ช่วย ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยั่งยืนสำหรับระบบที่ใช้งานแบตเตอรี่ และใช้เทคนิคการส่งสัญญาณ แบบ Spread Spectrum ซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล ระยะไกล โดยมีความโดดเด่นกว่าระบบไร้สายอื่น ๆ เช่น Wi-Fi และ Bluetooth ซึ่งเหมาะ สำหรับการสื่อสารระยะไกลและการใช้พลังงานต่ำในระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง




**รูปที่ 2.11** ลอรา [5]

# 2.2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลอรามอดูเลตสัญญาณ (LoRa Modulation)

ลอรามอดูเลตสัญญาณ เป็นเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความ ทนทานของการสื่อสารต่อสัญญาณรบกวนและเพิ่มระยะการส่งข้อมูล โดยใช้สัญญาณที่ เรียกว่า (chirp) ซึ่งความถี่ของสัญญาณจะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง อย่างเป็นเส้นตรงหรือแบบเอ็กซ์ โพเนนเชียลในช่วงเวลา (Chirp Spread Spectrum : CSS) ได้รับการออกแบบให้ใช้แบนด์วิดท์ ทั้งหมดที่จัดสรรไว้เพื่อแพร่กระจายสัญญาณ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานต่อการ รบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอกและเพิ่มความเสถียรของระบบการสื่อสาร

## 2.2.1.1 การส่งสัญญาณ

- 1. Preamble ส่วนเริ่มต้นของการส่งสัญญาณ ประกอบด้วย chirp ขาขึ้น (up-chirp) อย่างน้อย 6 สัญลักษณ์ เพื่อเตรียมตัวรับให้พร้อมสำหรับการรับข้อมูล
- 2. Start of Frame ใช้ chirp ขาลง (down-chirp) 2 สัญลักษณ์ เพื่อระบุจุดเริ่มต้น ของข้อมูลและซิงโครไนซ์ระหว่างตัวส่งและตัวรับ
- 3. Data ส่วนการส่งข้อมูลจริง ใช้ chirp ขาขึ้น (up-chirp) โดยข้อมูลจะถูกเข้ารหัส ในรูปแบบ "chip" ซึ่ง chirp หนึ่งสัญญาณจะถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับความถี่ (chip levels) ตามค่าของ Spreading Factor (SF)



รูปที่ 2.12 การส่งสัญญาณ [25]

#### 2.2.1.2 การป้องกันปัญหาการสื่อสารระยะไกล (Chirp Spread Spectrum : CSS)

CSS มีความทนทานต่อ multi-path fading และ Doppler effect ซึ่งเป็นอุปสรรค สำคัญในการสื่อสารระยะไกล

1.Multi-Path Fading ปรากฏการณ์ที่เกิดจากสัญญาณเดินทางผ่านหลายเส้นทาง เนื่องจากการสะท้อนหรือหักเห ทำให้เกิดการเสริมและหักล้างของคลื่น ส่งผลให้ความ แรงของสัญญาณลดลงหรือไม่สม่ำเสมอ CSS ในลอราช่วยลดผลกระทบนี้ได้ด้วยการ แพร่กระจายพลังงานในแบนด์วิดท์ที่กว้าง

2.Doppler Effect การเปลี่ยนแปลงความถี่ของสัญญาณที่เกิดจากการเคลื่อนที่ ของแหล่งกำเนิดหรือตัวรับ ส่งผลต่อความแม่นยำของการรับ - ส่งข้อมูล CSS ในลอรา สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงความถี่นี้ได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ มีการเคลื่อนที่

# 2.2.1.3 อัตราการส่งข้อมูล (Data Rate)

อัตราการส่งข้อมูลในถูกกำหนดโดยปัจจัยหลักมี 3 แบบดังนี้

- 1. Spreading Factor (SF) ค่า SF ที่สูงจะเพิ่มความไวของตัวรับสัญญาณ (Sensitivity) แต่ลดอัตราการส่งข้อมูล
  - 2. แบนด์วิดท์ (Bandwidth BW) BW ที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มอัตราการส่งข้อมูล
- 3. อัตราการแก้ไขข้อผิดพลาด (Coding Rate CR) ช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูล ที่รับได้ แต่ลดอัตราการส่งข้อมูล

#### 2.2.2 การส่งข้อมูลด้วยลอรา (LoRa Transmission)

การส่งข้อมูลด้วยลอราเป็นกระบวนการส่งข้อมูลแบบไร้สายที่ใช้เทคนิค ลอรามอดูเลต สัญญาณ ซึ่งพัฒนาขึ้นบนหลักการ Chirp Spread Spectrum (CSS) การส่งข้อมูลของลอรา ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการสื่อสารระยะไกลที่มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวน โดยใช้ พลังงานต่ำรายละเอียดโครงสร้างการส่งข้อมูล

#### 2.2.2.1 ความถี่ที่ใช้ในลอรา

ลอราใช้ย่านความถี่ที่อยู่ในกลุ่มย่านความถี่ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต (Industrial Scientific and Medical : ISM)ความถี่ที่นิยมใช้มีดังนี้ ยุโรป (European Telecommunications Standards Institute : ETSI) 868 MHz สหรัฐอเมริกา (Federal Communications Commission : FCC) 915 MHz เอเชียและประเทศอื่น ๆ 433 MHz, 920-923 MHz ประเทศไทยกำหนดให้ใช้ย่านความถี่ 920-925 MHz สำหรับการ สื่อสารลอราแวนโดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กสทช. (กองกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ)

#### 2.2.2.2 ลอราแวน (LoRaWAN)

ลอราแวนคือโปรโตคอลสำหรับจัดการการสื่อสารในเครือข่ายลอราโดยทำงานใน ระดับ (MAC Layer) เพื่อจัดการการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และเกตเวย์ (Gateway) จะ แบ่งโครงสร้างเป็น 3 ประเภทดังนี้

- 1. อุปกรณ์ปลายทาง (End Devices) เช่น เซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์ IoT
- 2. เกตเวย์ (Gateway) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางและส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
- 3. เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (Network Server) ประมวลผลและจัดการข้อมูลที่ได้รับ

# 2.2.2.3 สเปรดดิ้งแฟกเตอร์ (Spreading Factor :SF)

สเปรดดิ้งแฟกเตอร์เป็นพารามิเตอร์สำคัญในระบบลอราที่กำหนดระดับการ แพร่กระจายของสัญญาณ โดยค่า SF มีผลต่อความไวของสัญญาณ (Sensitivity) อัตรา การส่งข้อมูล (Data Rate) และการใช้พลังงาน ค่า SF ที่ต่ำ เช่น SF 7 ช่วยเพิ่มอัตราการ ส่งข้อมูล ลดเวลาในการส่งสัญญาณ และเหมาะสำหรับการสื่อสารในระยะใกล้โดยใช้ พลังงานต่ำ ในขณะที่ค่า SF ที่สูง เช่น SF 12 ช่วยเพิ่มความไวของสัญญาณ รองรับการ สื่อสารในระยะไกล และมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนมากขึ้น แต่จะลดอัตราการ ส่งข้อมูลและเพิ่มการใช้พลังงาน ระบบลอราสามารถปรับค่า SF แบบอัตในมัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการสื่อสารในแต่ละสถานการณ์ผ่านเทคนิค Adaptive Data Rate เพื่อให้

เหมาะสมกับความต้องการในด้านระยะทางและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง แสดง ดังรูปที่ 2.13

DR	SF	BW	C/R	bps	Bps
5	7	125000	4/5	5468.750	683.594
4	8	125000	4/5	3125.000	390.625
3	9	125000	4/5	1757.813	219.727
2	10	125000	4/5	976.563	122.070
1	11	125000	4/5	537.109	67.139
0	12	125000	4/5	292.969	36.621

**รูปที่ 2.13** อัตราการส่งข้อมูล [25]

#### 2.2.2.4 แบนด์วิดท์ (Bandwidth :BW)

แบนด์วิดท์เป็นพารามิเตอร์สำคัญที่กำหนดช่วงความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารของ ลอ ราโดยค่า BW มีผลต่ออัตราการส่งข้อมูล (Data Rate) และความไวของสัญญาณ (Sensitivity) ค่า BW ที่ใช้ได้ในลอรามีดังนี้

- 125 kHz เป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ใน LoRaWAN สำหรับการสื่อสารที่เน้นความไกล และความทนทาน
  - 250 kHz เหมาะสำหรับการสื่อสารที่ต้องการอัตราการส่งข้อมูลสูงขึ้น
- 500 kHz ใช้สำหรับการส่งข้อมูลที่ต้องการแบนด์วิดท์กว้าง เช่น การใช้งานที่ ความถี่ 915 MHz

# 2.2.2.5 ระดับความแรงของสัญญาณ (Received Signal Strength Indicator : RSSI)

อาร์เอสเอสไอเป็นตัวชี้วัดระดับความแรงของสัญญาณที่ตัวรับสัญญาณ (Receiver) ได้รับจากตัวส่งสัญญาณ (Transmitter) โดยมีหน่วยวัดเป็น เดซิเบลมิลลิ วัตต์ (dBm) ค่านี้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการประเมินคุณภาพของการสื่อสารแบบไร้สาย ช่วงค่าของ อาร์เอสเอสไอโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง -120 dBm ถึง -50 dBm

- ค่าที่ดี อยู่ใกล้ -50 dBm ซึ่งหมายถึงสัญญาณมีความแรงสูง
- ค่าที่อ่อน ใกล้ -120 dBm ซึ่งหมายถึงสัญญาณมีความแรงต่ำ

#### 2.2.2.6 ความสำคัญของ RSSI

- 1. อาร์เอสเอสไอเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยประเมินคุณภาพของสัญญาณ โดย สัญญาณที่มีค่าอาร์เอสเอสไอต่ำมากอาจทำให้การสื่อสารล้มเหลวหรือข้อมูลสูญหาย
- 2. ลอรามีความไวต่อสัญญาณสูง จึงสามารถถอดรหัสข้อมูลได้ แม้ RSSI จะต่ำ ถึงประมาณ -120 dBm ซึ่งเหมาะสำหรับการสื่อสารระยะไกล

#### 2.2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณการสื่อสาร

ลอราเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่ใช้ในการส่งข้อมูลระยะไกล ซึ่งมีปัจจัยหลาย ประการที่ส่งผลต่อคุณภาพของสัญญาณและการส่งข้อมูลในเครือข่ายลอรารายงานนี้จะ พิจารณาปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพสัญญาณ และการส่งข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ สัญญาณ มี 4 อย่างดังนี้

- 1. กำลังส่งสัญญาณเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดระยะทางที่สัญญาณลอราสามารถ เดินทางได้ การเพิ่มกำลังส่งสัญญาณช่วยให้สัญญาณสามารถส่งถึงระยะทางไกลขึ้นและลด การสูญหายของข้อมูล แต่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดทางกฎหมายของแต่ละประเทศเกี่ยวกับกำลัง ส่งสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับอุปกรณ์อื่นในเครือข่ายเดียวกัน
- 2. ความถี่ที่ใช้ในการส่งสัญญาณลอรามีผลโดยตรงต่อระยะทางการส่งสัญญาณและ การทะลุผ่านสิ่งกีดขวาง ความถี่ต่ำ เช่น 433 MHz, 868 MHz หรือ 915 MHz ช่วยให้สัญญาณ สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นและทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีขึ้น แต่จะมีอัตราการส่งข้อมูลที่ต่ำกว่า ขณะที่ความถี่สูงสามารถเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลได้ แต่จะลดระยะทางการส่งสัญญาณและการ ทะลุผ่านสิ่งกีดขวาง
- 3. สภาพแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการกระจายสัญญาณลอราสิ่งกิดขวางเช่น อาคาร สูง หรือภูมิประเทศที่มีความชันหรือป่าไม้สามารถลดทอนคุณภาพของสัญญาณได้ การติดตั้ง เครือข่ายในพื้นที่ที่มีสิ่งกิดขวางหลายประเภทจำเป็นต้องคำนึงถึงการสะท้อนและการดูดซับ สัญญาณ
- 4. สัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกัน เช่น Wi-Fi หรือ Bluetooth สามารถ ลดคุณภาพของสัญญาณลอราได้ การเลือกความถี่ที่ไม่แออัดและช่วงเวลาที่มีการรบกวนต่ำ จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งข้อมูล

# ข้อดีของเทคโนโลยีลอรา

- 1. การสื่อสารระยะไกล รองรับระยะทางครอบคลุม 1-10 กิโลเมตร
- 2. การใช้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่หรือพลังงานแสงอาทิตย์

- 3. รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมาก สามารถจัดการการสื่อสารของอุปกรณ์ ในพื้นที่เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4. ความปลอดภัยของข้อมูล มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการดักฟังและเพิ่ม ความมั่นใจในระบบ

#### ข้อเสียของเทคโนโลยีลอรา

- 1. ความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำ ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการสื่อสารข้อมูล ปริมาณมากหรือความเร็วสูง
- 2. ข้อจำกัดด้านสิ่งกีดขวาง ระยะทางของสัญญาณอาจลดลงในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวาง เช่น อาคารหรือภูเขานั้นกีดขวางการสื่อสาร
- การออกแบบระบบ LoRa จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านระยะทาง พลังงาน และ การออกแบบเครือข่าย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

# 2.3 หลักการออกแบบระบบโซล่าร์เซลล์ [6]

โซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีบทบาทสำคัญในการช่วยประหยัดพลังงานและใช้พลังงาน สะอาดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะในบ้าน อาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ โซล่าเซลล์ ทำงานโดยการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านพื้นผิวของแผงเซลล์ ซึ่งมักมีลักษณะเป็นวัสดุ โลหะที่มีลวดลายเป็นเส้นตาราง เส้นตารางนี้จะช่วยกักเก็บพลังงานแสงที่ตกกระทบและนำไป แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า

#### 2.3.1 การประเมินความต้องการพลังงาน

การประเมินความต้องการพลังงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ช่วยให้กำหนดขนาด ของแผงโซล่าร์เซลล์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คำนวณโหลดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่ต้องการใช้ คำนวณกำลังไฟฟ้าที่แต่ละอุปกรณ์ต้องใช้ (วัตต์) คำนวณเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ในแต่ละวัน (ชั่วโมง) สูตรการคำนวณ

พลังงานที่ต้องการ (Wh) = กำลังไฟฟ้า (W) imes เวลาการใช้งาน (h)

#### 2.3.2 การเลือกแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บพลังงาน

แบตเตอรี่เป็นตัวเก็บพลังงานที่แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตได้เพื่อใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มี แสงแดด การเลือกแบตเตอรี่สำหรับระบบ IoT ต้องพิจารณาจากความต้องการพลังงาน ความทนทานสภาพแวดล้อม และความปลอดภัย เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ในระยะยาว ความจุแบตเตอรี่ คำนวณความจุแบตเตอรี่โดยใช้สูตร

ความจุแบตเตอรี่ (Ah) = แรงดันแบตเตอรี่ (V) ÷ พลังงานที่ต้องการ (Wh)

## 2.3.3 ตัวควบคุมการชาร์จ [7]

ตัวควบคุมการชาร์จเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบพลังงานแสงอาทิตย์
และระบบแบตเตอรี่ โดยทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการชาร์จไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานไป
ยังแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการชาร์จเกินและการคายประจุเกินที่อาจทำให้แบตเตอรี่เกิด
ความเสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร ตัวควบคุมจะทำหน้าที่ควบคุมแรงดัน
และกระแสไฟฟ้าที่ส่งไปยังแบตเตอรี่ให้เหมาะสม หยุดการชาร์จเมื่อแบตเตอรี่เต็ม
บ้องกันกระแสไฟย้อนกลับจากแบตเตอรี่ไปยังแผงโซลาร์เซลล์ในเวลากลางคืน และตัด
การจ่ายไฟเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ต่ำเกินไป นอกจากนี้ บางรุ่นยังมีระบบแสดง
สถานะการทำงาน เช่น ระดับแรงดันแบตเตอรี่ สถานะการชาร์จ และกระแสไฟที่จ่ายเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน ตัวควบคุมการชาร์จ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ แบบ
PWM (Pulse Width Modulation) ที่เหมาะสำหรับระบบขนาดเล็กและมีราคาประหยัด และ
แบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เหมาะสำหรับ
ระบบขนาดใหญ่หรือระบบที่ต้องการดึงพลังงานสูงสุดจากแผงโชลาร์เซลล์ การใช้ ตัว
ควบคุมการชาร์จ ช่วยป้องกันความเสียหาย ยึดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการชาร์จพลังงาน และลดความเสียหาย ยึดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ เพิ่ม

## 2.3.4 การเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน [8]

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า"แบตเตอรี่ลิเธียม" เป็นแหล่งพลังงาน ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ และได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีความจุพลังงานสูง น้ำหนักเบา และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่น ๆ โครงสร้างของแบตเตอรี่ประกอบด้วย ขั้วแคโทดที่ทำหน้าที่ปล่อยและเก็บไอออนลิเธียม ขั้วแอโนดที่เป็นตัวเก็บไอออนใน ระหว่างการชาร์จ อิเล็กโทรไลต์ที่ช่วยนำไอออนระหว่างขั้วทั้งสอง และตัวแยกที่ทำหน้าที่ ป้องกันไม่ให้ขั้วแคโทดและแอโนดสัมผัสกันโดยตรง หลักการทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน คือ ไอออนลิเธียมจะเคลื่อนที่จากขั้วแอโนดไปยังขั้วแคโทดในระหว่างการใช้งาน

หรือการคายประจุ และจะเคลื่อนที่กลับจากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอโนดในระหว่างการ ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีข้อดีหลายประการ เช่น มีความจุพลังงานสูง ทำให้เก็บ พลังงานได้มากในขนาดเล็ก มีอัตราการสูญเสียพลังงานในระหว่างการไม่ได้ใช้งานต่ำ รองรับการชาร์จซ้ำและใช้งานได้หลายรอบโดยไม่สูญเสียความจุ ไม่มีปัญหาเรื่องการ ลดทอนความจุ และไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ชนิดนี้ยังมี ข้อจำกัด เช่น มีความไวต่ออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากเกินไป ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพหรือ อายุการใช้งาน มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง และอาจเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น การลุกไหม้หรือระเบิด หากเกิดความร้อนสะสมสูงเกินไป

#### 2.3.4.1 หลักการของการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

การชาร์จแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้าจะถูกป้อนเข้าสู่แบตเตอรี่ในขั้นตอนแรก (Constant Current - CC) โดยกระแสจะคงที่จนกว่าแรงดันของแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้น จนถึงระดับที่กำหนด (ประมาณ 4.2 โวลต์สำหรับเซลล์ลิเธียมไอออน) จากนั้นจะ เข้าสู่ขั้นตอนที่สอง (Constant Voltage - CV) ซึ่งแรงดันจะคงที่และกระแสจะลดลง จนถึงระดับที่แบตเตอรี่เต็ม การชาร์จจะหยุดเมื่อกระแสลดลงถึงค่าที่กำหนดหรือ เมื่อแบตเตอรี่ถึงระดับการชาร์จเต็ม เพื่อป้องกันการชาร์จเกินและยืดอายุการใช้ งานของแบตเตอรี่

# 2.4 หลักการสร้างและออกแบบต้นแบบการวัดระดับน้ำ [9]

Internet of Things หมายถึงระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พร้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และระบบคลาวด์ รวมถึงระหว่างอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูกลงและ การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการสื่อสารด้วยแบนด์วิดท์ที่สูงทำให้โลกมีอุปกรณ์หลาย พันล้านเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ในปัจจุบัน สิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องดูดฝุ่น รถยนต์ หรือเครื่องจักรในโรงงาน ถูกติดตั้งเซ็นเซอร์และตัวประมวลผลที่สามารถ รวบรวมข้อมูล ตอบสนอง และปรับตัวตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด การ เชื่อมโยงนี้ได้เปลี่ยนสิ่งของธรรมดาให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับ ระบบอัจฉริยะอื่น ๆ ได้

# 2.4.1 อาร์ดูโนไอดีอี (Arduino Integrated Development Environment : Arduino IDE ) [10]

อาร์ดูโนไอดีอีคือซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเขียน แก้ไข และอับโหลด โค้ดไปยังบอร์ดอาร์ดูอิโนซึ่งช่วยให้นักพัฒนา นักเรียน และผู้ที่สนใจงานอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างสรรค์โปรเจกต์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาโปรเจกต์ได้อย่างครบวงจร ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการคอมไพล์และอัปโหลดโค้ดเข้าสู่ บอร์ดอาร์ดูอิโนซอฟต์แวร์นี้มาพร้อมเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด รวมถึงแสดงข้อผิดพลาดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีส่วนเสริมที่ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้งานไลบรารีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับโปรเจกต์ เช่น การเชื่อมต่อเซ็นแซอร์หรือมอเตอร์



#### ข้ากดี


- 1. อินเทอร์เฟซของ Arduino IDE ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ เริ่มต้น ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก
- 2. รองรับหลายระบบปฏิบัติการ Arduino IDE สามารถใช้งานได้บน Windows, macOS, และ Linux
- 3. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์นี้ได้ฟรี เป็นโอเพ่นซอร์สรวมถึง ปรับแต่งซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการ
- 4. ชุมชนผู้ใช้ที่แข็งแกร่ง Arduino IDE มีชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่และพร้อมให้ คำแนะนำ รวมถึงการแชร์โค้ดตัวอย่างและไอเดียต่าง ๆ

#### ข้อเสีย

- 1. ไม่เหมาะสำหรับงานที่ซับซ้อนหรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่ เพราะการจัดการไฟล์ และโค้ดทำได้ยาก
- 2. ไม่มีเครื่องมือดีบักแบบเรียลไทม์ ต้องใช้ Serial Monitor ซึ่งไม่สะดวกในบาง
  - 3. รองรับภาษาโปรแกรมน้อย ใช้ได้แค่ภาษา C และ C++ เท่านั้น

### 2.4.2 เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก ( Ultrasonic Sensor ) [11]

Ultrasonic Level Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasonic ในการตรวจจับระดับหรือระยะของวัตถุ โดยหลักการทำงานจะอาศัยการปล่อยคลื่นเสียง ความถี่สูง ซึ่งมีค่าความถี่เริ่มต้นที่ 20,000 Hz สูงกว่าความสามารถในการได้ยินของ มนุษย์ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ แก๊ส หรือของเหลว เมื่อคลื่นเสียงเดินทางไปกระทบกับ วัตถุเป้าหมาย มันจะสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณของเซ็นเซอร์ จากนั้นระบบจะ คำนวณระยะทางหรือระดับของวัตถุโดยอ้างอิงเวลาที่คลื่นเดินทางไปกลับ



**รูปที่ 2.15** เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก [11]

#### ข้อดีของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก

- 1. ความแม่นยำสูงสามารถวัดระดับหรือระยะได้อย่างแม่นยำในหลาย สภาพแวดลัคม
- 2. สามารถใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการตรวจจับวัตถุในสถานะ ต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีและของเหลวที่มีความหนืด

3. ไม่สัมผัสวัตถุ ลดความเสี่ยงของการสึกหรอและปนเปื้อน

#### ข้อเสียของเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก

- 1. คลื่น Ultrasonic อาจถูกรบกวนในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนความถื่ สูงหรือวัตถุที่ไม่สะท้อนคลื่นได้ดี เช่น พื้นผิวที่ดูดซับเสียง
- 2. ประสิทธิภาพอาจลดลงในตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงมาก เช่น โลหะ หนาแน่น

#### 2.4.3 อีเอสพี ( Espressif Systems Processor 32bit : ESP 32 ) [12]

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบ SoC (System-on-Chip) ที่รวมความสามารถ ด้านการสื่อสารไร้สายอย่าง WiFi และ Bluetooth 4.2 BLE (Bluetooth Low Energy) ถูก พัฒนาโดย Espressif Systems บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศจีน ESP32 ได้รับความ นิยมในหมู่นักพัฒนา IoT และอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูง มี ราคาประหยัด ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนา IoT โดยเฉพาะ รองรับการเชื่อมต่อกับ เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีพีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การจัด การพลังงาน (Power Management) และ GPIO (General Purpose Input/Output) ที่ สามารถตั้งโปรแกรมได้

#### ข้อดีของอีเอสพี

- 1. รองรับการสื่อสารทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth ในชิปเดียว
- 2. ขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย และราคาย่อมเยา
- 3. มีความยืดหยุ่นในการพัฒนา และรองรับแพลตฟอร์มยอดนิยม
- 4. ใช้งานพลังงานต่ำ เหมาะสำหรับการทำงานที่ใช้แบตเตอรื่

#### ข้อเสียของอีเอสพี

- 1. ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่นบางครั้งต้องอาศัยการปรับแต่ง
- 2. การใช้พลังงานในโหมดประมวลผลสูงยังคงใช้มากกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ แบบพื้นฐาน เช่น Arduino Uno

#### 2.4.4 โมดูลลอรา ( LoRa SX1278 Ra - 01 ) [13]

โมคูลลอราเป็นโมคูลสำหรับการสื่อสารไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี LoRa ร่วมกับระบบ คลื่นวิทยุ (Radio Frequency : RF) โมคูลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการส่งข้อมูลในระยะทางไกล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรโตคอลการสื่อสารสำหรับระยะใกล้ เช่น WiFi หรือ Bluetooth ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการสื่อสารที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง และมีเสถียรภาพสูง ใช้เทคนิคการส่งสัญญาณแบบกระจายสเปกตรัม (Spread Spectrum) ซึ่งช่วยลดการรบกวนจากสัญญาณอื่น และเพิ่มความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร โดยเฉพาะ ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน รองรับความถี่ 433 MHz เป็นช่วงความถี่ที่ได้รับความนิยมใน การสื่อสารไร้สาย

## ข้อดีของโมดูลลอรา

- 1. การรองรับการสื่อสารระยะไกลที่มีความน่าเชื่อถือสูง
- 2. พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรื่
- 3. ความยืดหยุ่นและรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

#### ข้อเสียของโมดูลลอรา

- 1. ไม่เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูง
- 2. ระยะการส่งข้อมูลอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวาง เช่น อาคารหรือภูเขา

## 2.5 หลักการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน [14]

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานผ่านเว็บ เบราว์เซอร์และสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน เฉพาะบนเครื่องมือ สามารถใช้งานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น และยังสามารถ ปรับให้เข้ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่าง ๆ ได้ ทุกที่ทุกเวลา กระบวนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเริ่มต้นจากการวางแผนที่รอบคอบ การ ออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการเลือกกรอบงาน (Framework) ที่ เหมาะสมกับความต้องการของแอปพลิเคชันและทีมพัฒนา ในขั้นตอนนี้ นักพัฒนาจะใช้ คุณสมบัติที่จำเป็นเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ความเข้ากันได้ของระบบ และ ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้

# 2.5.1 หลักการเขียนเว็บด้วยเอชทีเอ็มแอลไฟท์ (Hypertext Markup Language5 : HTML5) [15]

เอชทีเอ็มแอลไฟท์ คือ ภาษาหลักที่ใช้สร้างและจัดโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บเพจ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือลิงก์ให้เบราว์เซอร์สามารถแสดงผลได้ HTML ใช้แท็กเพื่อกำหนด แต่ละส่วนของเอกสาร ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น การสร้างหัวข้อ ย่อหน้า หรือการใส่สื่อ มัลติมีเดียภาษา HTML คำสั่งหรือแท็กที่ใช้ในเอชทีเอ็มแอลประกประกอบด้วยแท็กเริ่มต้น (<) เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นขององค์ประกอบ แท็กสิ้นสุด (>) เพื่อสิ้นสุดองค์ประกอบนั้น ใน แต่ละคำสั่งจะมีคำสั่งเริ่มต้นและสิ้นสุด คำสั่งสิ้นสุดของแต่ละคำสั่งจะมีลักษณะเหมือน คำสั่งเริ่มต้นแต่จะเพิ่ม / (Slash) นำหน้าคำสั่งสิ้นสุดเพื่อให้แตกต่างกัน และในคำสั่ง เริ่มต้นบางคำสั่งอาจมีส่วนขยายเพิ่มเติมการเขียนด้วยตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ทั้งหมด หรือ เขียนผสมกันได้ ซึ่งไม่มีผลต่อการทำงาน



รูปที่ 2.16 สัญลักษณ์ของเอชทีเอ็มแอล [15]

#### ข้อดีของเอชทีเอ็มแอลไฟท์

- 1. เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลไฟท์สามารถแสดงผลได้ดีในทุกเว็บ บราวเซอร์โดยไม่มีปัญหาความเข้ากันได้
- ง่ายต่อการเรียนรู้เอชทีเอ็มแอลไฟท์มีโครงสร้างที่เข้าใจง่ายและใช้แท็กที่ ชัดเจนในการกำหนดเนื้อหาของเว็บไซต์
- 3. การจัดรูปแบบเนื้อหาที่ช่วยในการกำหนดโครงสร้างเนื้อหาภายในเว็บไซต์ เช่น หัวข้อ ย่อหน้า และลิงก์ ทำให้การจัดระเบียบข้อมูลภายในเว็บไซต์ทำได้ง่าย และมีความเข้าใจที่ชัดเจน
- 4. มีการตรวจสอบและจัดการข้อผิดพลาดในโค้ดที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้การพัฒนา เว็บมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
- 5. เอชทีเอ็มแอลไฟท์สามารถทำงานควบคู่กับ CSS3 ได้ดีช่วยเพิ่มฟังก์ชัน ต่างๆบนเว็บไซต์ใหม้มีความสวยงามมากขึ้น

#### ข้อเสียเอชทีเอ็มแอลไฟท์

- 1. บางแท็กอาจไม่รองรับในเบราว์เซอร์บางตัว โดยเฉพาะเวอร์ชันเก่า ซึ่งอาจ ต้องใช้ JavaScript หรือ CSS เพื่อรองรับ
- 2. ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในตัวเอชทีเอ็มแอลไฟท์เองไม่ได้มีฟีเจอร์ด้าน ความปลอดภัย
- 3. เอชทีเอ็มแอลไฟท์จำกัดความโต้ตอบและไม่สามารถประมวลผลทาง คณิตศาสตร์หรือโลจิกได้ไม่รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนได้

# 2.5.2 หลักการตกแต่งหน้าเว็บด้วยซีเอสเอส (Cascading Style Sheets : CSS) [16]

ซีเอสเอส หรือสไตล์ชีต คือภาษาที่ใช้สำหรับการจัดรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร เอชทีเอ็มแอลโดยการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแสดงผล เช่น สีของข้อความ สีพื้น หลัง ประเภทของฟอนต์ และการจัดตำแหน่งข้อความ การใช้ซีเอสเอส ช่วยแยกส่วนของ เนื้อหาของเอกสารเอชทีเอ็มแอลออกจากคำสั่งที่ใช้ในการตกแต่งทำให้การจัดรูปแบบ เว็บไซต์ง่ายและมีความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถรักษาความสม่ำเสมอในการ แสดงผลบนทุกหน้าในเว็บไซต์เดียวกัน หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบ่อย ๆ ก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.17 สัญลักษณ์ของซีเอสเอส [16]

#### ข้อดีของซีเอสเอส

 การแยกการจัดรูปแบบจากเนื้อหาการใช้ซีเอสเอสในการจัดรูปแบบและ ตกแต่งเอกสารเว็บเพจช่วยลดการใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอลเหลือเพียงเนื้อหาทำให้ โค้ดดูสะอาด และเข้าใจง่ายขึ้นการแก้ไขเอกสารทำได้ง่ายและรวดเร็ว

- 2. การโหลดไฟล์เร็วขึ้นเนื่องจากไฟล์ซีเอสเอสมีขนาดเล็กลงจากการลดโค้ด เอชทีเอ็มแอลช่วยให้การโหลดหน้าเว็บเร็วขึ้น
- 3. การปรับปรุงหรือแก้ไขง่ายด้วยการกำหนดรูปแบบการแสดงผลจากข้อมูล ชุดเดียวกันทำให้การปรับแต่งหรือแก้ไขสามารถทำได้ทั่วทั้งเอกสารเอชทีเอ็มแอล โดยไม่ต้องแก้ไขแท็กในแต่ละหน้าหรือเอกสาร
- 4. การควบคุมการแสดงผลที่ยืดหยุ่นซีเอสเอสให้ความยืดหยุ่นในการควบคุม การแสดงผลขององค์ประกอบบนหน้าเว็บ เช่น ขนาด สี และตำแหน่ง ช่วยให้ เว็บไซต์สามารถปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ
- 5. การสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนอง (Responsive Design) ซีเอสเอสช่วยในการ ออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถผลได้ดีทั้งบนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ โดยการ ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ
- 6. การแสดงผลที่ เหมาะสมกับสื่อหลากหลายซี เอสเอสช่วยให้สามารถ กำหนดการแสดงผลที่ เหมาะสมกับสื่อที่ ต่างกัน เช่น การแสดงผลบนหน้าจอ การ พิมพ์ หรือการแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา

#### ข้อเสียของซีเอสเอส

- 1. ข้อจำกัดในการออกแบบบางประเภทในบางกรณี ซีเอสเอส อาจมี ข้อจำกัดในการออกแบบที่ซับซ้อนสูง เช่น การสร้างแอนิเมชันที่ซับซ้อนหรือการ จัดตำแหน่งที่ซับซ้อน
- 2. ความยากในการปรับแต่งบนหลายอุปกรณ์การจัดการกับสไตล์ที่แตกต่าง กันในหลายอุปกรณ์หรือขนาดหน้าจออาจทำให้เกิดความยุ่งยากและซับซ้อนใน การพัฒนาเว็บไซต์

## 2.5.3 หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยจาวาสคริปต์ (JavaScript) [17]

จาวาสคริปต์ คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุซึ่งในการสร้าง และพัฒนาเว็บไซต์ใช้ร่วมกับ เอชทีเอ็มแอล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย จาวาสคริปต์ กับเอชทีเอ็มแอลคือกระบวนการที่ฝั่งไคลเอ็นต์ (Client-side) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย เอชทีเอ็มแอลและ จาวาสคริปต์ทำการส่งคำขอข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่านทาง API (Application Programming Interface) โดยปกติจะใช้เทคโนโลยีเช่น AJAX หรือ Fetch API ในการส่งคำขอและรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เมื่อคำขอไปถึง เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลที่ต้องการ และส่งกลับ

ไปยังฝั่งไคลเอ็นต์ JavaScript จะทำหน้าที่ในการประมวลผลและแสดงผลข้อมูลที่ได้รับ จากเซิร์ฟเวอร์บนหน้าเว็บในลักษณะที่ไม่ต้องโหลดหน้าใหม่ โดยการทำงานนี้มักใช้ในการ สร้างเว็บที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้แบบทันที (Real-time) เช่น การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล การส่งข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก หรือการอัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บใหม่



รูปที่ 2.18 สัญลักษณ์ของจาวาสคริปต์ [17]

#### ข้อดีของจาวาสคริปต์

- 1. JavaScript เพิ่มความสามารถในการโต้ตอบกับผู้ใช้ เช่น การคลิกปุ่มและ กรอกข้อมูล โดยไม่ต้องโหลดใหม่ ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน
- 2. JavaScript ช่วยให้ทำงานฝั่งลูกค้า เช่น การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เซิร์ฟเวอร์ และอัปเดตข้อมูลโดยไม่ต้องส่งคำขอ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
- 3. JavaScript เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน เช่น การ จัดการฐานข้อมูลและการคำนวณภายในหน้าเว็บ

#### ข้อเสียของจาวาสคริปต์

- 1. JavaScript อาจมีข้อผิดพลาดที่ยากในการดีบัก และการทำงานข้าม เบราว์เซอร์หลายตัวอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันไม่ได้
- 2. การใช้งาน JavaScript ที่ไม่เหมาะสมหรือโค้ดที่ไม่ประสิทธิภาพสามารถลด ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้
- 3.ข้อจำกัดในฟังก์ชันแม้ JavaScript จะมีความสามารถมากมาย แต่ยังมี ข้อจำกัดในบางฟังก์ชัน เช่น การทำงานกับไฟล์ในระบบปฏิบัติการหรือการเข้าถึง ทรัพยากรที่ต้องการสิทธิพิเศษ

## 2.5.4 หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยโนดเจเอส (Node.JS) [18]

โนดเจเอสเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้จาวาสคริปต์ สามารถทำงานภายนอกเว็บเบราเซอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล โดยทำหน้าที่เป็น runtime สำหรับ จาวาสคริปต์ ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องจำกัดอยู่ในเว็บเบราเซอร์ ซึ่งทำ ให้ จาวาสคริปต์ สามารถทำงานได้เหมือนกับภาษาอื่น ๆ เช่น Java ที่มี runtime ของ ตัวเอง แนวคิดหลักของ โนดเจเอส คือ "เขียนครั้งเดียว ทำงานได้ทุกที่" ซึ่งทำให้สามารถ สร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายและสะดวกขึ้น ด้วยความเร็วในการ ประมวลผลจึงทำให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย โนดเจเอส เติบโตอย่างรวดเร็วและทำให้ การพัฒนาเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องมีความเร็วและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น



รูปที่ 2.19 สัญลักษณ์ของโนดเจเอส [18]

### ข้อดีของโนดเจเอส

- 1. มีความเร็วสูงในการประมวลผล
- 2. รองรับการทำงานแบบ asynchronous ทำให้จัดการคำขอหลาย ๆ คำขอได้ พร้อมกัน
  - 3. ข้ามแพลตฟอร์มรองรับทั้ง Windows macOS และ Linux
- 4. เหมาะกับฐานข้อมูล NoSQL และ real-time applications เช่น MongoDB และการทำงานแบบ real-time
- 5. ใช้ JavaScript ทั้งฝั่งไคลเอนต์และเชิร์ฟเวอร์ ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเค ชันสะดวกขึ้น

## ข้อเสียของโนดเจเอส

1. ข้อจำกัดของเครื่องมือและเฟรมเวิร์กบางครั้งยังขาดเครื่องมือที่เหมาะสม ในการพัฒนาแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ 2. การทำงาน synchronous ยุ่งยาก อาจยุ่งยากในการจัดการบางงานแบบ synchronous

## 2.5.5 มองโกดีบี (MongoDB) [19]

MongoDB เป็นระบบฐานข้อมูลประเภท (NoSQL) ที่ใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ เอกสารโดยมีโครงสร้างเป็น (JSON-like) ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความ หลากหลายและโครงสร้างที่ยืดหยุ่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างตายตัวเหมือน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งช่วยให้การจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง บ่อยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 2.20 สัญลักษณ์ของมองโกดีบี [19]

#### ข้อดีของมองโกดีบี

- ความยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
   คล้าย JSON ซึ่งแต่ละเอกสารสามารถมีโครงสร้างที่ต่างกันได้
- 2. การขยายตัวได้ดีรองรับการขยายฐานข้อมูลไปยังหลายโหนดซึ่งช่วยให้การ จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปได้ดี
- 3. รองรับการทำงานแบบกระจายระบบการทำสำเนาข้อมูลช่วยสำรองข้อมูล ในหลายโหนด ทำให้มั่นใจในความทนทานและสามารถกู้คืนข้อมูลได้หากเกิด ปัญหากับโหนดใด ๆ
- 4. ประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว โดยใช้ ดัชนี ซึ่ง สามารถสร้างได้ตามประเภทข้อมูลและการใช้งาน


#### ข้อเสียของมองโกดีบี

 ไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนมีพีเจอร์ การเชื่อมโยงข้อมูล ที่ รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหลายตาราง ดังนั้นการทำงานกับข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์เชิงซ้อนอาจจะยากขึ้น

- 2. ไม่มีฟีเจอร์ที่สมบูรณ์ในการทำธุรกรรมแบบ ACID แม้ว่าจะรองรับการทำ ธุรกรรมที่มีการตรวจสอบความถูกต้องแบบ ACID ในบางกรณี แต่ยังไม่เหมาะกับ ธุรกรรมที่ซับซ้อนหรือต้องการความแม่นยำสูงเหมือนฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- 3. ความสมบูรณ์ของข้อมูลไม่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดในการบังคับใช้ ข้อจำกัด เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูล จึงอาจทำให้การจัดการข้อมูลที่ต้องการความสมบูรณ์เป็นเรื่องยากในบางกรณี


## 2.6 แผนภาพบริบท (Context Diagram) [20]

แผนภาพบริบทเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระดับบนสุด (DFD Diagram Level-0) ที่แสดง ภาพรวมของระบบโดยมุ่งเน้นที่การแสดงขอบเขตของระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับ แหล่งข้อมูลภายนอก (External Entities) และเส้นทางการไหลของข้อมูลระหว่างระบบกับ องค์ประกอบภายนอกเหล่านั้น โดยไม่มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการภายในของ ระบบ ซึ่งแผนภาพบริบทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจขอบเขตของ ระบบอย่างชัดเจน โดยระบบทั้งหมดจะถูกแสดงเป็นเพียงกระบวนการเดียว ทำให้สามารถ มองเห็นภาพรวมของข้อมูลที่เข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้อย่างง่ายดาย แผนภาพบริบทมี บทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ เนื่องจากช่วยในการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและอธิบายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ใช้ ระบบอื่น หรือฐานข้อมูล โดยเมื่อมี ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับปัจจัยภายนอก เช่น ผู้ใช้ ระบบอื่น กรือฐานข้อมูล โดยเมื่อมี ความจำเป็นต้องลงลึกในรายละเอียด กระบวนการในแผนภาพบริบทสามารถถูกแยกย่อย ออกเป็นแผนภาพระดับถัดไป เช่น( DFD Diagram Level-1 )หรือ( DFD Diagram Level-2 ) เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในระบบ ทั้งนี้ แผนภาพบริบท จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการวางแผนและสื่อสารระหว่างทีมงานในการพัฒนาระบบ อย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ของแผนภาพบริบทกับแผนภาพกระแสข้อมูลแสดงได้ดังรูป ที่ 21



รูปที่ 2.21 ความสัมพันธ์ของแผนภาพบริบทกับแผนภาพกระแสข้อมูล

หลักการสร้างแผนภาพบริบทนั้น ระบุให้ระบบมีการสร้างแผนภาพบริบทเพียง 1 ภาพ เท่านั้น โดยแสดงกระบวนการทำงานหลักเพียง 1 กระบวนการ ซึ่งกำหนดชื่อกระบวนการ ดังกล่าวตามชื่อของระบบที่กำลังพัฒนาหรือออกแบบ และใช้หมายเลข 0 เพื่อระบุระดับของ กระบวนการทำงานดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดเอนทิตีภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบ จากนั้นทำ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในรูปแบบของกระแสข้อมูลที่รับและส่งระหว่างระบบกับเอนทิตี ทั้งหมด ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในแผนภาพตามที่ 22



รูปที่ 2.22 ตัวอย่างแผนภาพบริบท

## 2.7 แผนภาพกระแสการใหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) [20]

แผนภาพกระแสข้อมูล หรือแผนภาพการไหลของกระแสข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้แสดง ภาพรวมของการไหลของข้อมูลภายในระบบ โดยประกอบด้วยการแสดงกระบวนการ ประมวลผล ข้อมูลที่รับและส่ง รวมถึงความสัมพันธ์กับแหล่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ แผนภาพนี้ได้รับ การออกแบบเพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังลดความ ซับซ้อนในการสื่อสารระหว่างผู้วิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยการใช้สัญลักษณ์ มาตรฐาน

## 2.7.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล ประกอบด้วย 4 สัญลักษณ์หลัก ซึ่งแสดงถึงกระบวนการประมวลผล การไหลของข้อมูล แหล่งเก็บข้อมูล และสิ่งที่ เกี่ยวข้องภายนอกระบบ โดยมีการพัฒนาวิธีการที่เป็นมาตรฐานออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่พัฒนาโดย Gane and Sarson และกลุ่มที่พัฒนาโดย Yourdon and DeMarco ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในลักษณะของสัญลักษณ์ที่ใช้ แต่หลักการและ องค์ประกอบของแผนภาพกระแสข้อมูลที่ใช้ในการแสดงการไหลของข้อมูลและ กระบวนการประมวลผลในระบบนั้นยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถ วิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 23

ชื่อสัญลักษณ์	DeMarco & Yourdon symbols	Gane & Sarson symbols
การประมวลผล (Process)		
แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store)		
กระแสข้อมูล (Data Flow)		
ลิ่งที่อยู่ภายนอก (External Entity)		


รูปที่ 2.23 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล [20]

1.สัญลักษณ์การประมวลผล (Process Symbol) ใช้สัญลักษณ์วงกลมเพื่อแทน กระบวนการที่รับข้อมูลเข้า (Input) และแปลงเป็นข้อมูลออก (Output) ซึ่งการประมวลผล นี้ต้องมีการเชื่อมต่อกับสัญลักษณ์การไหลของข้อมูล (Data Flow) เสมอ โดยลูกศรที่ชี้เข้า แสดงข้อมูลที่ถูกป้อนเข้ามา และลูกศรที่ชี้ออกแสดงข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแล้ว กระบวนการเดียวสามารถมีข้อมูลเข้าและออกหลายเส้นได้ การตั้งชื่อกระบวนการควรให้ เหมาะสมและสื่อถึงการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งควรมีทั้งข้อมูลเข้าและออก ไม่สามารถ มีแค่ข้อมูลเข้า หรือออกเพียงเส้นเดียวได้




รูปที่ 2.24 ตัวอย่างประมวลผลการคำนวณผลผลิตสุทธิรายวันของโรงงาน

2.สัญลักษณ์แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) แสดงด้วยเส้นขนานสองเส้นและมักมีการ กำกับชื่อของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งแสดงถึงตำแหน่งที่ข้อมูลจะถูก จัดเก็บเพื่อการใช้งานในอนาคต การประมวลผลต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับ แหล่งเก็บข้อมูลนี้ โดยข้อมูลที่ถูกนำออกจากแหล่งเก็บข้อมูลจะถูกอ่านขึ้นมา ในขณะที่ข้อมูลที่ไหลเข้าสู่แหล่งเก็บข้อมูลจะถูกบันทึก แก้ไข หรือปรับปรุงตามความจำเป็น สัญลักษณ์นี้ต้องเชื่อมโยงกับกระบวนการประมวลผลเสมอ ซึ่งแสดงถึงข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคล สถานที่ หรือวัตถุ โดยมักใช้ชื่อของแหล่งเก็บข้อมูลด้วย คำนามและตัวอักษรย่อ "Dn" เพื่อระบุระดับการเก็บข้อมูล เช่น D1 D2 การทำด้วยมือหรือ เก็บในรูปแบบคอมพิวเตอร์คือแฟ้มข้อมูลหรือฐาน ดังรูปที่ 25



**รูปที่ 2.25** ตัวอย่างแหล่งเก็บข้อมูลแฟ้มบัญชีธนาคาร


3.สัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow) ใช้ลูกศรเพื่อแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล จากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งภายในระบบ ข้อมูลที่แสดงบนเส้นลูกศรสามารถเป็น ข้อความ ตัวเลข หรือข้อมูลที่ระบบสามารถนำไปประมวลผลได้ การไหลของข้อมูลจะ เกิดขึ้นจากปลายลูกศรไปยังหัวลูกศร โดยแต่ละกระบวนการประมวลผลจะต้องมีการ เชื่อมต่อกับกระแสข้อมูลเข้าอย่างน้อย 1 ทิศทาง และกระแสข้อมูลออกอย่างน้อย 1 ทิศทาง ข้อมูลที่ไหลผ่านเส้นลูกศรสามารถมีหลายรายการได้ตามความต้องการของ ระบบ



รูปที่ 2.26 แสดงภาพกระแสข้อมูล

4. สัญลักษณ์ของสิ่งภายนอก (External Entity Symbol) ใช้ในการแทนบุคคล หน่วยงาน หรือระบบอื่นที่ทำการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบที่กำลังออกแบบหรือ วิเคราะห์อยู่ในแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) สัญลักษณ์นี้มักจะถูกแสดงในรูปของ สี่เหลี่ยมผืนผ้า และจะมีการกำกับด้วยชื่อที่บ่งบอกถึงประเภทหรือชื่อของสิ่งนั้น ๆ ซึ่งอาจ เป็นแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร หรือองค์กรภายนอก ระบบอื่น ๆ ที่ทำการส่งข้อมูลเข้าสู่ ระบบหรือรับข้อมูลออกจากระบบ ในแผนภาพกระแสข้อมูล ข้อมูลที่ส่งเข้ามายังระบบ

จากภายนอกจะถูกแสดงด้วยลูกศรที่ชี้เข้าสู่ระบบ (input) ในขณะที่ข้อมูลที่ถูกส่งออกจาก ระบบไปยังภายนอกจะมีลูกศรที่ชื้ออกจากระบบ (output) สัญลักษณ์นี้มีบทบาทสำคัญใน การช่วยให้ผู้พัฒนาและผู้ใช้ระบบสามารถเข้าใจว่าระบบนั้นทำการติดต่อกับสิ่งภายนอก อย่างไรและข้อมูลเหล่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร



รูปที่ 2.27 ตัวอย่างการเขียนสัญลักษณ์ที่อยู่ภายนอก

# 2.8 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : ERD) [21]

เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ ช่วยให้นักพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ กระบวนการนี้มีความสำคัญในการสร้างระบบฐานข้อมูลที่มี ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภาพ(ER Diagram)ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดของ Peter Chen ในปี 1976 และเป็น หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการออกแบบฐานข้อมูล แผนภาพ (ER Diagram)ช่วย ในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพที่เข้าใจง่าย โดยมีส่วนประกอบหลัก ๆ ที่ช่วยอธิบาย โครงสร้างของฐานข้อมูล ดังนี้

- เอนทิตี้ (Entity) แทนข้อมูลที่สำคัญในระบบ เช่น บุคคล สถานที่ หรือวัตถุ ตัวอย่างเช่น ลูกค้า สินค้า คำสั่งซื้อ
- แอททริบิวต์ (Attribute) คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลข โทรศัพท์ ซึ่งช่วยคริบายรายละเคียดของเอนทิตี้

- ความสัมพันธ์ (Relationship) การเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตี้ในระบบ เพื่ออธิบายการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง "ลูกค้า" และ "คำสั่งซื้อ" ซึ่งอธิบาย ว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้า

## 2.8.1 เอนติตี้ (Entity)

เอนติตี้ หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่สามารถระบุเอกลักษณ์เฉพาะในระบบฐานข้อมูลได้ ซึ่ง อาจอยู่ในรูปของสิ่งที่จับต้องได้หรือมองเห็นได้ (เช่น ลูกค้า สินค้า หนังสือ นักเรียน อาจารย์) หรือในรูปของแนวคิดและการกระทำที่ไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ (เช่น การซื้อสินค้า การขายสินค้า การลงทะเบียน การทำงาน เอนติตี้สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เอนติตี้ปกติ (Regular Entity) หมายถึง เอนติตี้ที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเด่นที่ สามารถระบุเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจน เช่น การระบุสมาชิกที่แตกต่างกันใน กลุ่มที่มีความเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ เอนติตี้ จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วย แยกแยะนิสิตแต่ละคนได้ เช่น หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันเอนติตี้ปกติจะใช้สัญลักษณ์ เป็น สี่เหลี่ยมฝืนฝ้า และมีชื่อเอนติตี้อยู่ภายในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตี้ปกติ ดังรูปที่ 2.28

นิสิต

รูปที่ 2.28 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตี้ปกติ


2. เอนติตี้แบบอ่อน (Weak Entity) คือ เอนติตี้ที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ของ ตัวเองได้และต้องพึ่งพาเอนติตี้อื่น (เอนติตี้ปกติ) เพื่อระบุเอกลักษณ์ โดยมักจะมี ความสัมพันธ์กับเอนติตี้ปกติ ตัวอย่างเช่น ใบสั่งซื้อ ที่ต้องเชื่อมโยงกับ ลูกค้า เพื่อระบุเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ในการออกแบบจะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูปซ้อนกัน ดังรูปที่ 2.29



รูปที่ 2.29 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเอนติตี้ปกติ

#### 2.8.2 แอททริบิวต์

แอททริบิวต์ (Attribute) คือ คุณสมบัติหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเอนติตี้หรือ ความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งใช้เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีรายละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น สำหรับเอนติตี้ ลูกค้า แอททริบิวต์อาจประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ "หมายเลขโทรศัพท์ แอททริบิวต์สามารถเป็นข้อมูลที่สามารถระบุได้และเก็บไว้ในฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลประเภท ข้อความ ตัวเลข วันที่ เป็นต้น




รูปที่ 2.30 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบแอททรีบิวต์

## 2.8.3 ความสัมพันธ์ (Relationship)

การเชื่อมโยงระหว่างเอนทิตี้ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เข้าใจการทำงานร่วมกันของข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น ๆ ความสัมพันธ์สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภท มีดังนี้


- ความสัมพันธ์เอนทิตี้เดียว (Unary Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ เดียวกับตัวมันเอง
- ความสัมพันธ์สองเอนทิตี้ (Binary Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ สองตัว
- ความสัมพันธ์สามเอนทิตี้ (Ternary Relationship) คือ ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ เอนทิตี้สามตัวขึ้นไป

1. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship) คือ ความสัมพันธ์ที่แต่ ละระเบียนในเอนทิตี้หนึ่งจะเชื่อมโยงกับระเบียนเดียวในเอนทิตี้อื่น เช่น ในระบบฐานข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชน กับ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งแต่ละบุคคนจะ ได้รับหมายเลขบัตรเพียงหมายเลขเดียว




**รูปที่ 2.31** ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง

2. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many Relationship) เป็นความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ที่หนึ่งที่เชื่อมโยงกับหลายข้อมูลในเอนทิตี้ที่สอง แต่เอนทิตี้ที่สองเชื่อมโยง กับข้อมูลในเอนทิตี้แรกได้เพียงหนึ่ง เช่น ลูกค้าสามารถมีคำสั่งซื้อหลายรายการ แต่คำสั่ง ซื้อแต่ละรายการเชื่อมโยงกับลูกค้าเพียงคนเดียว



รูปที่ 2.32 ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม

3. ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) คือ ความสัมพันธ์ ที่ข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่งสามารถเชื่อมโยงกับหลายข้อมูลในเอนทิตี้อื่น ๆ และในทางกลับกัน ข้อมูลในเอนทิตี้ที่สองก็สามารถเชื่อมโยงกับหลายข้อมูลในเอนทิตี้แรกได้ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน กับ วิชา ซึ่งนักเรียนหนึ่งคนสามารถเรียนหลายวิชา และ วิชาหนึ่งก็สามารถมีนักเรียนหลายคน



รูปที่ 2.33 ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

ตารางที่2.5 สัญลักษณ์ ER DIAGRAM

Chen Model	Crow's Foot Model	ความหมาย
		Entity เส้นเชื่อมความสัมพันธ์
$\Diamond$		แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง Entity
	Entity Name Attribute1 Attribute2	แสดง Attribute ของEntity
Identifier	Entity Name Identifier Attribute2	ใช้แสดงคีย์หลัก
Fnttty		Associative Entity
		Weak Entity

## 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร อินเทอร์เน็ต และศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอรา เพื่อนำความรู้ที่ศึกษามาพัฒนาระบบไว้ทั้งหมด 3 หัวข้อดังนี้

# 2.9.1 Tributary Water Depth and Velocity Remote Monitoring System using Arduino and LoRa [22]

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบระดับน้ำและความเร็วของน้ำในแม่น้ำ โดยใช้เทคโนโลยีอาร์ดูโนและลอราเพื่อให้สามารถตรวจวัดและส่งข้อมูลระยะไกลไปยัง ศูนย์ควบคุมได้ ระบบนี้ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกที่ใช้วัดระดับน้ำ และ เซ็นเซอร์วัดความเร็วของน้ำ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกส่งผ่านโมดูลลอราที่ช่วยในการสื่อสาร ข้อมูลระยะไกลในพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตได้ โดยการ ออกแบบนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบที่สามารถติดตามระดับน้ำและกระแสน้ำอย่าง แม่นยำในเวลาจริง เพื่อประโยชน์ในการจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง

#### ข้อดี

- 1.วัดระดับและความเร็วของน้ำแบบเรียลไทม์
- 2.การส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านลอราช่วยให้สามารถส่งข้อมูลในระยะทางไกล โดยใช้พลังงานต่ำ

#### ข้อเสีย

- 1. ลอราจะเหมาะกับการส่งข้อมูลระยะไกล แต่หากมีสิ่งกิดขวางจำนวนมาก หรือใช้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนของสัญญาณสูง อาจทำให้ข้อมูลขาดหายหรือเกิด ความล่าช้า
- 2.ไม่มีแหล่งพลังงานสำรอง เช่น แผงโซลาร์เซลล์ อาจต้องเปลี่ยนหรือชาร์จ แบตเตกรี่คย่างสม่ำเสมก

# 2.9.2 Research on water meter reading system based on LoRa communication [23]

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการอ่านค่ามิเตอร์น้ำแบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี
ลอราสำหรับการสื่อสารข้อมูล ระบบนี้ออกแบบให้สามารถอ่านค่ามิเตอร์น้ำจาก
ระยะไกล โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบที่มิเตอร์น้ำด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลด
ข้อผิดพลาดจากการอ่านค่าด้วยมือ ระบบทำงานโดยการส่งข้อมูลจากมิเตอร์น้ำไปยังเกต
เวย์ผ่านเครือข่ายลอราและข้อมูลเหล่านั้นจะถูกประมวลผลและแสดงผลในฐานข้อมูล

หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้หรือการวิเคราะห์การใช้น้ำ ระบบนี้ ยังมีข้อดีในการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมิเตอร์น้ำ

#### ข้อดี

- 1. ลดความผิดพลาดจากการอ่านค่ามิเตอร์แบบแมนนวล
- 2. ลอราช่วยให้การส่งข้อมูลมีความเสถียรและครอบคลุมพื้นที่กว้าง
- 3. การใช้พลังงานต่ำช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์

#### ข้อเสีย

- 1. มีความล่าช้าในการส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางและสภาพแวดล้อม
- 2.ต้องมีการบำรุงรักษาแบตเตอรื่อย่างต่อเนื่อง
- 3.ไม่มีแหล่งพลังงานสำรอง เช่น แผงโซลาร์เซลล์ อาจต้องเปลี่ยนหรือชาร์จ แบตเตอรื่อย่างสม่ำเสมอ

# 2.9.3 Design & Development of Smart River Water Level Monitoring System [24]

งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำโดยใช้ เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกและเทคโนโลยีลอราระบบนี้สามารถตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำ แบบเรียลไทม์และส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายลอราแวนไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถ แสดงผลข้อมูลได้ทันที ระบบนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม และ ช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการใช้พลังงานต่ำและการส่งข้อมูล ระยะไกล ระบบนี้จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลและในสถานการณ์ที่ต้องการ การแจ้งเดือนภัยได้ทันเวลา

#### ข้อดี

- 1. ติดตามระดับน้ำได้แบบเรียลไทม์
- 2.ใช้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกล

#### ข้อเสีย

- 1. เซ็นเซอร์อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝน หรือสิ่งสกปรกใน แม่น้ำ
  - 2.ต้องมีการบำรุงรักษาแบตเตอรื่อย่างต่อเนื่อง

3.ไม่มีแหล่งพลังงานสำรอง เช่น แผงโซลาร์เซลล์ อาจต้องเปลี่ยนหรือชาร์จ แบตเตอรื่อย่างสม่ำเสมอ

## 2.10 เปรียบเทียบคุณสมบัติของงานวิจัย

ในหัวข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติแต่ละงานวิจัย จากการศึกษาค้นคว้าและ รวบรวมแนวคิดงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยกำหนดให้

งานวิจัยลำดับที่ 1 คือ Tributary Water Depth and Velocity Remote Monitoring System using Arduino and LoRa

งานวิจัยลำดับที่ 2 คือ Research on water meter reading system based on LoRa communication

งานวิจัยลำดับที่ 3 คือ Design & Development of Smart River Water Level Monitoring System

ตารางที่ 2.1เปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละงานวิจัย

ลักษณะเด่นของงานวิจัย	งานวิจัยที่ 1	งานวิจัยที่ 2	งานวิจัยที่ 3
การส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์	✓	*	✓
ส่งข้อมูลได้ไกล	✓	✓	✓
ส่งข้อมูลแบบหลายฮอป	*	*	*
การใช้พลังงานต่ำ	✓	✓	✓
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	*	*	*
การเก็บข้อมูลบนคลาวด์	*	✓	✓

## 2.8 บทสรุป

จากเนื้อหาข้างต้นที่กล่าวเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ สร้างต้นแบบการวัดระดับน้ำ โดยการออกแบบระบบในลักษณะของแผนภาพบริบท แผนภาพ กระแสข้อมูลจะนำเสนอในบทถัดไป


## บทที่ 3

# วิเคราะห์และการออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวการสร้างและออกแบบต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ โดย ประยุกต์ทฤษฎีและหลักการในบทที่ 2 มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบเริ่มจากภาพรวม ของระบบออกแบบด้วยการใช้แผนภาพบริบท (Context Diagram) การทำงานในแต่ละ กระบวนการจะถูก ออกแบบด้วยแผนภาพกระแสการไหลของข้อมูล (DFD Diagram) จากนั้น จะทำการออกแบบฐานข้อมูลของระบบซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้วยใช้แผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER-Diagram) นอกจะนี้ยังได้ทำการออกแบบส่วนติดต่อ ประสานงานกับผู้ใช้ใน ส่วนของระบบต้นแบบการวัดระดับน้ำ ประกอบไปด้วยข้อมูลซึ่งจะถูก แสดงให้อยู่ในรูปแบบของแผนภาพต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแสดงภาพความสัมพันธ์กระบวนการ วิเคราะห์ และภาพรวม ของฐานข้อมูลระบบให้มีความชัดเจนเป็นไปตามหลักการการออกแบบฐานข้อมูลรวมถึงแสดง แบบจำลองการออกแบบฐานข้อมูลประกอบไปด้วยแผนภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับ สิ่งแวดล้อมจะถูกแสดงให้อยู่ในรูปแบบแผนภาพบริบท แบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ ที่แสดงในรูปแบบของแผนภาพกระแสข้อมูล ในลำดับ สุดท้ายคือแผนภาพที่ใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับจำลอง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ดังรายละเดียดในหัวข้อต่อไปนี้

# 3.1 ภาพรวมกิจกรรมต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

แผนภาพกิจกรรมจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของระบบย่อยที่อยู่ภายนอกของ ต้นแบบการวัดระดับน้ำในรูปแบบของกระแสการไหลของระบบการทำงานมีการทำงานที่ละ ขั้นตอนจนกระทั่งจบกระบวนการทำงาน แสดงดังรูปที่ 3.1



**รูปที่ 3.1** ภาพรวมกิจกรรมตั้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

## 3.1.1 โมดูลวัดระดับน้ำ

โมดูลวัดระดับน้ำเป็นโมดูลที่ทำการวัดระดับน้ำและส่งข้อมูลให้โมดูลส่งต่อข้อมูล ไมโครคอนโทรลเลอร์อีเอสพี 32 เชื่อมต่อกับเซนเซอร์อัลตร้าโซนิควัดระดับน้ำ เชื่อมต่อ กับลอราเพื่อส่งข้อมูลระดับน้ำที่วัด และโซล่าเซลล์ แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยควบคุมพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับผ่านควบคุมการชาร์จในการให้ พลังงานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ แบตเตอรี่คอยกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ใน ตอนมีแสงอาทิตย์ เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้พลังงานไฟฟ้าผ่าน แบตเตอรี่ แสดงดังรูปที่ 3.2



**รูปที่ 3.2** โมดูลวัดระดับน้ำ

## 3.1.2 โมดูลส่งต่อข้อมูล

โมคูลส่งต่อข้อมูลเป็นโมคูลที่คอยรับข้อมูลจากโมคูลวัดระดับน้ำและส่งต่อข้อมูลให้ มูลเกตเวย์ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ อีเอสพี 32 เชื่อมต่อกับลอราเพื่อรับข้อมูลระดับน้ำ และส่งต่อข้อมูลระดับน้ำ เชื่อมต่อกับตัวควบคุมการชาร์จในการให้พลังงานกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบตเตอรี่คอยกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในตอนมี แสงอาทิตย์ เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ไมโครคอนโทรลเลอร์จะได้พลังงานไฟฟ้าผ่านแบตเตอรี่ แสดงดังรูปที่ 3.3



**รูปที่ 3.3** โมดูลส่งต่อข้อมูล

# 3.1.3 โมดูลเกตเวย์


โมดูลเกตเวย์เป็นโมดูลที่คอยรับข้อมูลจากโมดูลส่งต่อข้อมูลไมโครคอนโทรลเลอร์ อีเอสพี 32 เชื่อมต่อกับลอราเพื่อรับข้อมูลระดับน้ำ แสดงดังรูปที่ 3.4



**รูปที่ 3.4** โมดูลเกตเวย์

## 3.1.4 การเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลระดับน้ำที่ได้รับจากโมดูลเกตเวย์ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลแบบ คลาวด์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อีเอสพี 32 ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อบันทึก ข้อมูลลงฐานข้อมูลแบบคลาวด์ แสดงดังรูปที่ 3.5



**รูปที่ 3.5** การเก็บข้อมูล

### 3.1.5 เว็บแอปพลิเคชัน


เว็บแอปพลิเคชันเป็นการแสดงผลข้อมูลระดับน้ำ ระบบทำการดึงข้อมูลระดับน้ำ จากฐานข้อมูลแบบคลาวด์เพื่อนำมาแสดงผลให้กับผู้ใช้ แสดงดังรูปที่ 3.6



**รูปที่ 3.**6 เว็บแอปพลิเคชัน

## 3.2 ภาพรวมต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ


ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและบันทึก ข้อมูลระดับน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบระดับน้ำใน ปัจจุบันและย้อนหลัง รวมถึงจัดการผู้ใช้งานและตั้งค่าความลึกแหล่งน้ำได้ ระบบวัดและ ติดตามระดับน้ำสามารถแบ่งออกเป็น 3 โมดูลหลักได้แก่ หน้าหลัก ระบบจัดการผู้ใช้ และตั้งค่า โมดูลแรกใช้สำหรับแสดงข้อมูลระดับน้ำในรูปแบบปัจจุบัน และย้อนหลัง แบ่งเป็น 2 โมดูลย่อย คือ ระดับน้ำย้อนหลัง 1 วัน และระดับน้ำย้อนหลัง 1 เดือน โมดูลต่อมาเป็นระบบจัดการผู้ใช้ โมดูลนี้ใช้สำหรับการจัดการผู้ใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 2 โมดูลย่อยคือ เพิ่มผู้ใช้ ลบผู้ใช้ และ โมดูลตั้งค่าโมดูลนี้ใช้สำหรับปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ โดยมี 1 โมดูลย่อยคือ ตั้งค่าความลึก แหล่งน้ำแสดงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ภาพรวมต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

## 3.3 แผนภาพบริบทต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

แผนภาพบริบทเป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบแสดง ขั้นตอน การทำงานของระบบหรือโพรเซส (Process) ระบุแหล่งกำเนิดของข้อมูล การไหลของ ข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล โดยแผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ บนสุดที่แสดงภาพรวมการทำงานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก ระบบ ทั้งยังแสดงให้เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบที่ศึกษาและพัฒนาการสร้าง แบบจำลอง ขั้นตอนการทำงานของระบบ สามารถออกแบบแผนภาพบริบทของต้นแบบการวัดระดับน้ำ ซึ่ง มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เซนเซอร์ LoRa โซล่าร์ เซลล์ และผู้ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 3.8



**รูปที่ 3.8** แผนภาพต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

## 3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล


แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นแบบจำลองการทำงานของระบบเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงาน ที่ได้จากการศึกษา แผนภาพแสดงทิศทางการไหลของข้อมูล และความสัมพันธ์ในการ ดำเนินงานของระบบทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ทิศทางข้อมูล ปลายทางข้อมูล เกิด กิจกรรมใดกับข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของระบบ จัดเก็บข้อมูลที่ไหนส่ง ส่งข้อมูลไปที่ใด แผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงภาพรวมของระบบ และรายละเอียดบางอย่างที่อยู่ในระบบ

## 3.4.1 ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

แบบจำลองต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำสามารถออกแบบเป็นแผนผังการ ไหลของกระแสข้อมูลในรูปแบบกระบวนการของระบบแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 โดยต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ มีผู้เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 2 อุปกรณ์ ได้แก่ เซนเซอร์อัลต รำโซนิค LoRa module มีกระบวนการทำงานย่อย 3 กระบวนการ ดังตารางที่ 3.1

**ตารางที่ 3.1** แสดงรายชื่อกระบวนการของระบบในแผนภาพกระสข้อมูลระดับที่ 0

กระบวนการที่	รายละเอียดกระบวนการ
1.0	การแสดงผลการวัดระดับน้ำ
2.0	การจัดการผู้ใช้งาน
3.0	การตั้งค่า
4.0	การบันทึกข้อมูลบนคลาวด์



**รูปที่ 3.9** แผนภาพการใหลของข้อมูลระดับที่ 1 ของต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำ

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 1.0 กล่าวถึงการแสดงผลการวัดระดับ น้ำ โดยระบบทำการแสดงข้อมูลระดับน้ำและข้อมูลความแรงของสัญญาณจากแฟ้มข้อมูล ระดับน้ำ แฟ้มข้อมูลความแรงของสัญญาณ เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงกระบวนการที่ 1.0 การแสดงผลการวัดระดับน้ำ

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	1.0
ชื่อกระบวนการ :	การแสดงผลการวัดระดับน้ำ
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอข้อมูลระดับน้ำ
ข้อมูลออก :	ผลข้อมูลระดับน้ำ
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	- แฟ้มข้อมูลความแรงของสัญญาณ
คำอธิบายการ	1. ระบบแสดงผลข้อมูลระดับน้ำให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
ทำงาน :	2. ระบบดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลระดับน้ำ

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 2.0 กล่าวถึงการจัดการผู้ใช้งาน ผู้ดูแล ระบบสามารถจัดการผู้ใช้ ดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 แสดงกระบวนการที่ 2.0 การจัดการผู้ใช้งาน

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	2.0
ชื่อกระบวนการ :	การจัดการผู้ใช้งาน
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอการจัดการผู้ใช้งาน
ข้อมูลออก :	ผลการจัดการผู้ใช้งาน
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	-
คำอธิบายการ	1. ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้
ทำงาน :	

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 3.0 กล่าวถึงการตั้งค่า ผู้ดูแลระบบ สามารถตั้งค่าความลึกแหล่งน้ำ เพื่อให้ทราบถึงความลึกของแหล่งน้ำ ดังตารางที่ 3.4

**ตารางที่ 3.4** แสดงกระบวนการที่ 3.0 การตั้งค่า

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สือสารลอรา
กระบวนการที่ :	3.0
ชื่อกระบวนการ :	การตั้งค่า
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอการตั้งค่าความลึกแหล่งน้ำ
ข้อมูลออก :	ผลการตั้งค่าความสึกแหล่งน้ำ
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
คำอธิบายการ	1. ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าความลึกแหล่งน้ำ
ทำงาน :	

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 กระบวนการที่ 4.0 กล่าวถึงการบันทึกข้อมูลบน คลาวด์เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคและไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าระดับน้ำส่งข้อมูลระดับน้ำข้อมูล ความแรงของสัญญาณ ระบบทำการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลแบบคลาวด์ ดังตารางที่ 3.5

**ตารางที่ 3.5** แสดงกระบวนการที่ 4.0 การบันทึกข้อมูลบนคลาวด์

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	4.0
ชื่อกระบวนการ :	การบันทึกข้อมูลบนคลาวด์
ข้อมูลเข้า :	ข้อมูลระดับน้ำ/ข้อมูลความแรงของสัญญาณ
ข้อมูลออก :	ข้อมูลระดับน้ำ/ข้อมูลความแรงของสัญญาณ
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	- แฟ้มข้อมูลความแรงของสัญญาณ
คำอธิบายการ	1. เซนเซอร์อัลตร้าโซนิคส่งข้อมูลระดับน้ำ
ทำงาน :	2. ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าระดับน้ำส่งข้อมูลความแรงของ
	สัญญาณ
	3. ระบบทำการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลแบบคลาวด์

การแตกย่อยกระบวนการที่ 1.0 สามารถแยกย่อยกระบวนการออกเป็น 2 กระบวนการ กระบวนการที่ 1.1 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำปัจจุบัน กระบวนการที่ 1.2 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง แสดงดังที่ 3.6-3.7 และรูปที่ 3.10-3.11

**ตารางที่ 3.6** แสดงกระบวนการที่ 1.1 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำปัจจุบัน

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	1.1
ชื่อกระบวนการ :	กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำปัจจุบัน
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอข้อมูลระดับน้ำปัจจุบัน
ข้อมูลออก :	ผลข้อมูลระดับน้ำปัจจุบัน
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	- แฟ้มข้อมูลวันที่
	- แฟ้มข้อมูลเวลา
	2.
คำอธิบายการ	1. ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถทราบข้อมูลระดับน้ำปัจจุบัน
ทำงาน :	2. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	3. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลวันที่
	4. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเวลา



รูปที่ 3.10 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของการแสดงผลการวัดระดับน้ำ

**ตารางที่ 3.7** แสดงกระบวนการที่ 1.2 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	1.2
ชื่อกระบวนการ :	กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง
ข้อมูลออก :	ผลข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	- แฟ้มข้อมูลวันที่
	- แฟ้มข้อมูลเวลา
	¥
คำอธิบายการ	1. ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถทราบข้อมูลระดับน้ำย้อนหลัง
ทำงาน :	2. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	3. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลวันที่
	4. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเวลา



**รูปที่ 3.11** แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของการแสดงผลการวัดระดับน้ำ

การแตกย่อยกระบวนการที่ 1.2 สามารถแยกย่อยกระบวนการออกเป็น 2 กระบวนการ กระบวนการที่ 1.2.1 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังรายวัน กระบวนการที่ 1.2.2 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังรายเดือน แสดงดังที่ 3.8-3.9 และรูปที่ 3.12-3.13

**ตารางที่ 3.8** แสดงกระบวนการที่ 1.2.1 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังรายวัน

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	1.2.1
ชื่อกระบวนการ :	กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังรายวัน
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังรายวัน
ข้อมูลออก :	ผลข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังรายวัน
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	- แฟ้มข้อมูลวันที่
	- แฟ้มข้อมูลเวลา
°	4 292
คำอธิบายการ	1. ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถทราบข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังรายวัน
ทำงาน :	2. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	3. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลวันที่
	4. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเวลา



รูปที่ 3.12 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 3 ของกระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง

**ตารางที่ 3.9** แสดงกระบวนการที่ 1.2.2 กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังราย เดือน

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	1.2.2
ชื่อกระบวนการ :	กระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลังรายหลังรายเดือน
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังรายหลังรายเดือน
ข้อมูลออก :	ผลข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังรายหลังรายเดือน
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลวันที่
	- แฟ้มข้อมูลเวลา
คำอธิบายการ	1. ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถทราบข้อมูลระดับน้ำย้อนหลังราย
ทำงาน :	หลังรายเดือน
	2. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลระดับน้ำ
	3. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลวันที่
	4. ระบบทำการดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลเวลา



รูปที่ 3.13 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 3 ของกระบวนการแสดงผลการวัดระดับน้ำย้อนหลัง

การแตกย่อยกระบวนการที่ 2.0 สามารถแยกย่อยกระบวนการออกเป็น 2 กระบวนการ กระบวนการที่ 2.1 กระบวนการการเพิ่มผู้ใช้ กระบวนการที่ 2.2 กระบวนการลบ ผู้ใช้ แสดงดังที่ 3.10-3.11 และรูปที่ 3.14-3.15

**ตารางที่ 3.10** แสดงกระบวนการที่ 2.1 กระบวนการการเพิ่มผู้ใช้

ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	2.1
ชื่อกระบวนการ :	กระบวนการการเพิ่มผู้ใช้
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอการเพิ่มผู้ใช้
ข้อมูลออก :	ผลการเพิ่มผู้ใช้
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลผู้ใช้
คำอธิบายการ	1. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้งาน
ทำงาน :	



**รูปที่ 3.14** แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการการเพิ่มผู้ใช้

**ตารางที่ 3.11** แสดงกระบวนการที่ 2.2 กระบวนการการลบผู้ใช้


ชื่อระบบ :	ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การ
	สื่อสารลอรา
กระบวนการที่ :	2.2
ชื่อกระบวนการ :	กระบวนการการลบผู้ใช้
ข้อมูลเข้า :	คำร้องขอการลบผู้ใช้
ข้อมูลออก :	ผลการเพิ่มผู้ใช้
แหล่งจัดเก็บข้อมูล :	- แฟ้มข้อมูลผู้ใช้
คำอธิบายการ	1. ผู้ดูแลระบบสามารถลบผู้ใช้งาน
ทำงาน :	



**รูปที่ 3.15** แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 ของกระบวนการการลบผู้ใช้

# 3.5 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์รหะว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram)

ต้นแบบระบบวัดและติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอราแสดง ความสัมพันธ์ของตารางของฐานข้อมูล มีการออกแบบฐานข้อมูล 3 ตาราง ประกอบไปด้วย ตารางข้อมูลผู้ใช้งาน (User) ตารางข้อมูลระดับน้ำ (Data) และตารางบทบาท (Role) โดยแต่ละ ตารางจะมีรายละเอียดดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 แผนภาพการออกแบบฐานข้อมูลของระบบ

## 3.6 การทดสอบการส่งข้อมูลด้วยลอรา

## 3.6.1 การทดสอบเบื้องต้นแบบปราศจากสิ่งกีดขวาง

การทดสอบเบื้องต้นแบบปราศจากสิ่งกีดขวางเป็นการทดสอบการส่งข้อมูลด้วยคำ ว่า "Hello Test" แล้วตามด้วยเลข 1–10 มีการเก็บข้อมูลความแรงของสัญญาณทุกครั้งที่ มีการส่ง และทำการตั้งค่าความถี่ในการส่งอยู่ที่ 433 MHz Spreading Factor 7 แบนด์ วิดท์ 125 kHz Coding Rate 4/5 กำลังส่ง 17 dBm โดยการส่งข้อมูลทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้ง ละ 10 แพคเกจ เพื่อทดสอบหาระยะที่ข้อมูลสามารถส่งได้และหาอัตราความสำเร็จในแต่ ละระยะทางตั้งแต่ 100–600 เมตร ทำการเพิ่มระยะทางทุก 100 เมตร ดังตารางที่ 3.12–3.18

**ตารางที่ 3.12** การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 100 เมตร

แพคเกจที่	ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3	
	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ
1	-86	Hello Test 1	-90	Hello Test 1	-89	Hello Test 1
2	-93	Hello Test 2	-87	Hello Test 2	-87	Hello Test 2
3	-92	Hello Test 3	-87	Hello Test 3	-87	Hello Test 3
4	-91	Hello Test 4	-87	Hello Test 4	-87	Hello Test 4
5	-87	Hello Test 5	-87	Hello Test 5	-87	Hello Test 5
6	-87	Hello Test 6	-87	Hello Test 6	-87	Hello Test 6
7	-88	Hello Test 7	-87	Hello Test 7	-87	Hello Test 7
8	-88	Hello Test 8	-87	Hello Test 8	-87	Hello Test 8
9	-91	Hello Test 9	-87	Hello Test 9	-87	Hello Test 9
10	-94	Hello Test 10	-87	Hello Test 10	-87	Hello Test 10
ค่าเฉลี่ย	-89.7		-87.3		-87.2	
RSSI						

**ตารางที่ 3.13** การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 200 เมตร

แพคเกจที่	ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3	
	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ
1	-92	Hello Test 1	-95	Hell_)Teru!1	-95	Hello Test 1
2	-93	Hello Test 2	-93	Hello Test 2	-93	Hello Test 2
3	-93	Hello Test 3	-94	Hello Test 3	-94	Hello Test 3
4	-94	Hello Test 4	-95	Hello Test 4	-94	Hello Test 4
5	-94	Hello Test 5	-94	Hello Test 5	-94	Hello Test 5
6	-94	Hello Test 6	-95	Hello Test 6	-93	Hello Test 6
7	-94	Hello Test 7	-94	Hello Test 7	-97	Hello Test 7
8	-95	Hello Test 8	-94	Hello Test 8	-94	Hello Test 8
9	-94	Hello Test 9	-94	Hello Test 9	-94	Hello Test 9
10	-94	Hello Test 10	-95	Hello Test 10	-96	Hello Test 10
ค่าเฉลี่ย	-102.6		-99.4		-96	
RSSI						

**ตารางที่ 3.14** การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 300 เมตร

แพคเกจที่	ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3	
	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ
1	-100	Hello Test 1	-103	Hello Test 1	-105	Hello Test 1
2	-96	Hello Test 2	-103	Hello Test 2	-102	Hello Test 2
3	-97	Hello Test 3	-103	Hello Test 3	-102	Hello Test 3
4	-98	Hello Test 4	-101	Hello Test 4	-103	Hello Test 4
5	-97	Hello Test 5	-101	Hello Test 5	-102	Hello Test 5
6	-96	Hello Test 6	-102	Hello Test 6	-103	Hello Test 6
7	-99	Hello Test 7	-102	Hello Test 7	-102	Hello Test 7
8	-101	Hello Test 8	-102	Hello Test 8	-101	Hello Test 8
9	-99	Hello Test 9	-102	Hello Test 9	-101	Hello Test 9
10	-99	Hello Test 10	-102	Hello Test 10	-102	Hello Test 10
ค่าเฉลี่ย	-98.2		-102.1		-102.3	
RSSI						

**ตารางที่ 3.15** การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 400 เมตร

แพคเกจที่	ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3	
	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ
1	-96	Hello Test 1	-98	Hello Test 1	-103	Hello Test 1
2	-97	Hello Test 2	-99	Hello Test 2	-102	Hello Test 2
3	-97	Hello Test 3	-99	Hello Test 3	-102	Hello Test 3
4	-98	Hello Test 4	-98	Hello Test 4	-101	Hello Test 4
5	-97	Hello Test 5	-97	Hello Test 5	-101	Hello Test 5
6	-98	Hello Test 6	-98	Hello Test 6	-101	Hello Test 6
7	-97	Hello Test 7	-98	Hello Test 7	-101	Hello Test 7
8	-97	Hello Test 8	-98	Hello Test 8	-102	Hello Test 8
9	-97	Hello Test 9	-101	Hello Test 9	-101	Hello Test 9
10	-98	Hello Test 10	-97	Hello Test 10	-102	Hello Test 10
ค่าเฉลี่ย	-97.7		-98.3		-101.6	
RSSI						

**ตารางที่ 3.16** การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกีดขวางระยะทาง 500 เมตร

แพคเกจที่	ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3	
	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ
1	-103	Hello Test 1	-105	Hello Test 1	-104	Hello Test 1
2	-104	Hello Test 2	-104	Hello Test 2	-103	Hello Test 2
3	-103	Hello Test 3	-103	Hello Test 3	-103	Hello Test 3
4	-103	Hello Test 4	-104	Hello Test 4	-104	Hello Test 4
5	-105	Hello Test 5	-105	Hello Test 5	-103	Hello Test 5
6	-103	Hello Test 6	-104	Hello Test 6	-103	Hello Test 6
7	-103	Hello Test 7	-104	Hello Test 7	-103	Hello Test 7
8	-103	Hello Test 8	-103	Hello Test 8	-103	Hello Test 8
9	-103	Hello Test 9	-103	Hello Test 9	-103	Hello Test 9
10	-103	Hello Test 10	-103	Hello Test 10	-103	Hello Test 10
ค่าเฉลี่ย	-103.3		-103.8		-103.2	
RSSI						

**ตารางที่ 3. 17** การทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกิดขวางระยะทาง 600 เมตร

แพคเกจที่	ครั้งที่1		ครั้งที่2		ครั้งที่3	
	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ	RSSI	ข้อมูลที่ได้รับ
1			-104	Hello Test 1	-105	Hello Test 1
2	-104	Hello Test 2	-97	Hello Test 2	-98	Hello Test 2
3	-103	Hello Test 3	-98	Hello Test 3	-98	Hello Test 3
4	-103	Hello Test 4	-97	Hello Test 4	-99	Hello Test 4
5	-103	Hello Test 5	-96	Hello Test 5	-99	Hello Test 5
6	-101	Hello Test 6	-97	Hello Test 6	-99	Hello Test 6
7	-100	Hello Test 7	-97	Hello Test 7	-99	Hello Test 7
8	-102	Hello Test 8	-98	Hello Test 8	-100	Hello Test 8
9	-101	Hello Test 9	-99	Hello Test 9	-99	Hello Test 9
10	-103	Hello Test 10	-100	Hello Test 10	-100	Hello Test 10
ค่าเฉลี่ย	-102.2		-98.3		-99.6	
RSSI						

**ตารางที่ 3.18** สรุปการทดสอบการส่งข้อมูลแบบปราศจากสิ่งกีดขวาง

5282	ค่าเฉลี่ย RSSI	อัตราการส่งข้อมูลสำเร็จ
100	-88.07	100 %
200	-99.3	96.67 %
300	-100.87	100 %
400	-99.2	100 %
500	-103.43	100 %
600	-100.03	96.67 %

## 3.7 การทดสอบการใช้พลังงาน

การทดสอบการใช้พลังงานจากการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยการนำโมดูลวัดระดับน้ำและโมดูล ส่งต่อข้อมูลที่ใช้แหล่งจ่ายจากแบตเตอรี่ที่มีความจุเต็มมาวัดแรงดันไฟฟ้าขณะทำงานใน 1 ชั่วโมง แล้วทำการวัดแรงดันไฟฟ้าทุก ๆ 5 นาที เพื่อทดสอบการใช้แรงดันไฟฟ้าของแต่ละโมดูล

ทดสอบพลังงานจากการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยการนำโมดูลวัดระดับน้ำและโมดูลส่งต่อ ข้อมูลที่ใช้แหล่งจ่ายผ่าน USB ทำการวัดกระแสไฟฟ้าหากระแสไฟฟ้าสูงสุดเพื่อนำมา คำนวณหาความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งาน

## 3.8 บทสรุป

จากหัวข้อที่กล่าวข้างต้นเป็นหลักการออกแบบระบบที่ใช้ในการพัฒนาต้นแบบระบบวัด และติดตามระดับน้ำจากพื้นที่ห่างไกลโดยใช้การสื่อสารลอรา โดยแบ่งเป็น 4 แผนภาพ คือ แผนภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ แผนผังบริบทแสดงถึง ระบบมีการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และอุปกรณ์กับระบบอย่างไร แผนผังการไหลข้อมูลมี กระบวนการของระบบทั้งหมดกี่กระบวนการ แต่ละกระบวนการมีการเก็บข้อมูลการไหลของ ข้อมูลระหว่างกระบวนการ และแผนภาพการออกแบบฐานข้อมูลแสดงถึงข้อมูลที่เก็บรวมถึง แสดงความสัมพันธ์ของตาราง ทุกแผนภาพจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาระบบ

## เอกสารอ้างอิง

- [1] unhcr. "อุทกภัย สำรวจสาเหตุ และลักษณะของการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.unhcr.org/th/floods. วันที่สืบค้น 11 ชันวาคม 2567
- [2] kns-engineering. "เข้าใจกับเกณฑ์ระดับน้ำสมมุติ." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.kns-engineering.com/news/62-ทำความเข้าใจกับเกณฑ์ระดับ น้ำสมมุติ -. ทำความเข้าใจกับเกณฑ์ระดับน้ำสมมุติ วันที่สืบค้น 12 ธันวาคม 2567
- [3] วัดระดับน้ำ111ปี. "วัดระดับน้ำ111ปี." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://water.rid.go.th/flood/ridtele/data/water%20level%20111%20y.pdf. วันที่สืบคัน 14 ธันวาคม 2567
- [4] Matsushima. "เครื่องส่งสัญญาณระดับน้ำในแม่น้ำคืออะไร." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://sensing.matsushima-m-tech.com/en/3904269. วันที่ สืบค้น 2 มกราคม 2568
- [5] thethingsnetwork. "LoRa Physical Layer." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/lora-phy-format/. วันที่สืบค้น 5 มกราคม 2568
- [6] primo. "โซล่าเซลล์ คืออะไร." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://primo.co.th/ บทความ/โซล่าเซลล์-คืออะไร-และมี/. วันที่สืบค้น 10 มกราคม 2568
- [7] solarcellguru. "โซล่าชาร์จเจอร์ ทำหน้าที่อะไรในระบบโซล่าเซลล์." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://solarcellguru.com/solar-charger/. สืบค้น 13 มกราคม 2568
- [8] swapbatterystation. "แบตลิเธียมไอออนคืออะไร." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: www.swapbatterystation.com/lithium-ion-battery/. วันที่สืบค้น 13 มกราคม 2568

- [9] aws.amazon. "IoT (อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง) คืออะไร." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://aws.amazon.com/th/what-is/iot/. วันที่สืบค้น 10 มกราคม 2568
- [10] futurekit. "รู้จักกับโปรแกรม Arduino IDE." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: www.futurekit.com/blog/11488/. วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2568
- [11] omega. "อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ Ultrasonic Sensor." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.omi.co.th/th/article/ultrasonic-sensor. วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2568
- [12] artronshop. "ESP32 เบื้องต้น บทที่ 1 แนะนำ ESP32." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.artronshop.co.th/article/51/esp32-เบื้องต้น-บทที่-1-แนะนำ-esp32. วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2568
- [13] allnewstep. "Arduino ESP8266 ESP32 IoTการใช้งาน." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.allnewstep.com/article/137/2-lora-arduino-esp8266-esp32-iotการใช้งาน-arduino-กับ-lora-sx1278-ra-01-ra-02. วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2568
- [14] appmaster. "การพัฒนาเว็บแอปในปี 2024." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://appmaster.io/th/blog/kaarphathnaaewbae-p. วันที่สืบค้น 9 มกราคม 2568
- [15] mindphp. "HTMคืออะไร." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.mindphp.com/ คู่มือ/73-คืออะไร/2026-html-คืออะไร.html. วันที่สืบค้น 9 มกราคม 2568
- [16] kongruksiam. "พื้นฐานCSS3เพื่อการเรียนรู้." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://kongruksiam.medium.com/พื้นฐาน-css3-สำหรับการพัฒนาเว็บแอป พลิเคชัน-52947049bc56. วันที่สืบค้น 9 มกราคม 2568
- [17] amazon. "JavaScript คืออะไรหลักการำงานเป็นอย่างไร." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://aws.amazon.com/th/what-is/javascript/. วันที่สืบค้น 9 มกราคม 2568

- [18] medium. "[Beginner] Node.js คืออะไร." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://medium.com/@settawatjanpuk/https-medium-com-settawatjanpuk-beginner-node-js-970383cc6e3a. วันที่สืบค้น 9 มกราคม 2568
- [19] mongodb. "การใช้mongodbสำหรับผู้ เริ่มต้น." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://www.mongodb.com. วันที่สืบค้น 9 มกราคม 2568
- [20] analysisanddesignn. "ส์ญส์กษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://analysisanddesignn.blogspot.com/p/42-4.html. วันที่สืบค้น 11 มกราคม 2568
- [21] pumiphat. "แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล." (ออนไลน์). แหล่งที่มา:
   https://pumiphat.weebly.com/uploads/2/9/3/6/29364553/06.pdf. วันที่สืบค้น
   11 มกราคม 2568
- [22] Ammar Azizi Jasni , Yasser Asrul Ahmad. "Tributary Water Depth and Velocity Remote Monitoring System using Arduino and LoRa." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://ieeexplore.ieee.org/document/10009916. วันที่สืบค้น 6 มกราคม 2568
- [23] Yuezhong Li, Xiaoqiang Yan. "Research on water meter reading system based on LoRa communication." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://ieeexplore.ieee.org/document/8038585. วันที่สืบค้น 6 มกราคม 2568
- [24] Eldho Mathai, Akhil George. "Design & Development of Smart River Water Level Monitoring System." (ออนไลน์). แหล่งที่มา: https://ieeexplore.ieee.org/document/10695993. วันที่สืบค้น 6 มกราคม 2568
- [25] Witayarat, Apiwat. "Chirp Spread Spectrum." [Slide] University of Phayao: Witayarat, Apiwat. 2568