
頻率解調(FM)之 MATLAB 專題實作(微分法) 結報

通訊三 407430025 蘇沛錦

FM的解調可利用微分器後接一包跡檢測器。



原始FM訊號


$$s(t) = A\cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(t)dt\right)$$

將 FM 訊號微分

$$v(t) = -A\left[2\pi f_c + 2\pi k_f m(t)\right] \sin\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(t)dt\right]$$

訊號v(t)有以下的特性:

v(t)的包跡為,闡明於下面圖形中的正弦信息訊號。



通過差分器後的FM訊號


- v(t)其載波部分的頻率仍然根據m(t)來調制。
- 包跡檢波器的輸出和v(t)的載波瞬間頻率沒有關聯,只和訊號v(t)的 包跡有關。
- 因此,包跡檢波器的輸出包含一個與載波頻率成比例的直流項,和與 原始信息訊號成比例的時變項。
- 使用電容來獲得所要的解調訊號,可以濾出直流項。

MATLAB只能處理離散的訊號,因此我們可以做一個數位的微分器:

數位微分器-前後兩個訊號相減

$$v[n] = s[n] - s[n-1]$$

因此頻率解調的部份,如下圖所示。



而v[n]猶如一AM的調幅訊號,因此我們在其後,再通過一個包跡檢波器,即可將原始訊號還原。

此類型的調頻解調器通常稱之為斜率檢測器,也就是先將調頻訊號轉成調幅訊號,再以包跡檢波器對此 AM 解調,最後隔絕直流取出基頻訊號m[n]。


在非同步解調中,經由斜率檢測器,我們可將調頻訊號還原。此外,進一步我們也可以使用平衡式鑑頻器的調頻解調器。

實驗結果

- 1. 載入FM訊號
- 2. 設定
 - A. 低通路波器長度(這裡設定300)
 - B. 低通濾波器截止頻率(設定5k)
 - C. 訊號取樣頻率(64k)
- 3. 建立低通滤波器
- 4. 設定微分器脈波響應 hint: B=[1,-1];
- 5. 進行微分 hint: FM訊號與B做convolution
- 6. 全波整流 hint: abs(y);
- 7. 經過低通濾波器
- 8. 將聲音播放出來

以下是解調過程的MATLAB程式:

```
%%書出波形
load rxFM; %載入FM訊號
figure(1);
clf;
offset = 100000;
subplot(2,1,1);
plot(z(offset+1:offset+100)); %畫出訊息訊號
xlabel('Samples');
ylabel('Amplitude');
subplot (2,1,2);
plot(rxFM(offset+1:offset+100)); %畫出FM訊號
xlabel('Samples');
ylabel('Amplitude');
%設定
%A.低通濾波器長度(這裡設定300)
%B.低通瀘波器截止頻率(設定5k)
%C.訊號取樣頻率(64k)
for i = 1:300
   a(i) = sinc(5e3 * (i-300/2)/64e3);
end
%設定微分器脈波響應
B = [1, -1];
%進行微分
y = conv(rxFM, B);
%全波整流
x = abs(y);
%經過低通濾波器
result = conv(x,a);
%將聲音播放出來
```



圖一、調變前原始訊息訊號與調變後 FM 訊號之波形

實驗心得

本次實驗為透過 MATLAB 數學軟體,進行程式碼編寫,以模擬出 FM 調變及解調的過程。藉由頻率調變之解調機設計,我們可對原始樣本音訊進行取樣、調變,並利用接收機來對接收到的訊號做 FM 解調,以得到原始的訊息訊號。一開始我們要先調變出 FM 之訊號,不過要先對樣本音訊進行取樣的工作。藉由先將連續訊息訊號取樣,然後透過累加器對訊息m(t)做積分之動作,最後進行 FM 調變得到離散調變訊號s[n]。透過 MATLAB 的繪圖函式 plot(),我們可畫出原始的訊息訊號與調變後之 FM 訊號。首先自己嘗試使用簡報上面附的 FM 調變之程式碼,對樣本音訊訊號進行取樣、調變。然而在最後程式碼執行時,總會跑出讀取 wav 聲音檔案之函式:「wavread()」未定義之錯誤訊息,透過詢問助教們和他們的協助之下,改使用另一個讀取音訊檔案之函式:「audioread()」,便可完成樣本訊音訊讀取及進行 FM 調變之工作。而助教在過程中,也十分熱心教導自己如何查詢 MATLAB 內建函式的功能及定義,真的非常有幫助,十分感謝助教的協助!

接下來工作一為利用「微分法」對接收訊號進行 FM 解調,由於 MATLAB 只能處理離散的訊號,因此我們需做出一個數位的微分器,我們透過前後兩個訊 號相減,進而得到訊號v[n]。此訊號猶如一 AM 訊號,藉由在其後接一個包跡檢波器,即可將原始訊號還原。而這類型的調頻解調器通常也稱為「斜率檢測器」,也就是先將調頻訊號轉為調幅訊號,再以包跡檢波器進行 AM 解調,最後再使用電容隔絕直流訊號取出我們所要之基頻訊號m[n]。透過完成微分法解調器的程式碼編寫,我們以耳機聆聽解調後的音訊訊號,與原始的音訊訊號相比,發現解調出來的聲音有明顯失真之狀況。由此可知,「微分法」的解調方式存在著一些缺陷,因此我們將在工作二探討另一種類型的同步解調器。