QAM 解調之 MATLAB 專題實作 結報

通訊三 407430025 蘇沛錦

QAM(Quadrature amplitude modulation)是由兩個相位相差九十度的正交調幅載波所組成,假設每次傳送區塊中含有 k 個位元,其可以分割為兩組分別為 (k/2)位元的子區塊(假設 k 是偶數),這兩個區塊都使用(k/2)位元的 D/A 轉換器,以提供載波所需的調變電壓。

下面描述了一個產生16-QAM訊號的數學模型。

The 16-QAM signal is represented by $s(t) = A_R \cos(2\pi f_c t) + A_I \sin(2\pi f_c t)$ where A_R and A_I are real numbers. The mapping from the information vector to (A_R, A_I) is given in Figure 2.




Figure 1: QAM modulator




Figure 2: 16-QAM constellation




Figure 3: QAM demodulator

音訊取樣進行調變:

A voice transmission system with digital communication is shown in Figure 4.




Figure 4: The voice transmission system with 16-QAM.

The voice signal is sampled with sampling rate of $\,$ and Each sampled signal is then quantized to 8 bits (0~255) $\,$

The total bit rate for the voice stream = 64kbps(8bit × 8k)

The range and levels of the quantizer is shown in Figure 5.




Figure 5: Input/Output relation of the quantizer.

The voice stream is then modulated by a 16-QAM modulator.

Let (b_7, b_6, b_5, b_4) , b_3, b_2, b_1, b_0 be a voice sample. Each voice sample is then divided into two vectors, (b_3, b_2, b_1, b_0) and (b_7, b_6, b_5, b_4) .

The first vector (b_3, b_2, b_1, b_0) is modulated into the first 16-QAM signal and the second vector (b_7, b_6, b_5, b_4) is modulated into the second 16-QAM signal.

In our system, the carrier frequency is assumed to be $f_c = 64\,$ kHz, the symbol interval is $\frac{1}{(64 \text{kbps/4bits})} = 62.5 \mu \text{s}$ which corresponds to a baud rate of 16 kHz (64 kbps/4bits).


The signal s(t) is then transmitted over the channel.

In the channel, the signal is attenuated by a factor α .

In addition, an additive white Gaussian noise is added resulting the final received signal r(t) expressed as $r(t) = \alpha(A_R \cos(2\pi f_c t) + A_I \sin(2\pi f_c t)) + n(t)$

In order to estimate the attenuation factor α , a training symbol with $A_R = 1$ and $A_I = 1$ is transmitted prior to the actual data.

Figure 7: Signal format for voice transmission



以下是解調過程的MATLAB程式:


```
clc;
clear all;
load rxQAM16n; %載入QAM訊號
rx11 = rxQAM16(1:32).*phi1;
```

```
%phi1 = sin(2*pi*fc*[0:31]*Tsample);
rx12 = rxQAM16(1:32).*phi2;
phi2 = cos(2*pi*fc*[0:31]*Tsample);
q1 = zeros(length(rx11), 1);
q1(1) = rx11(1);
for i = 2:32
   q1(i) = q1(i-1) + rx11(i);
end
q2 = zeros(length(rx12), 1);
q2(1) = rx12(1);
for i = 2:32
   q2(i) = q2(i-1) + rx12(i);
end
alpha = (q1(32) + q2(32))/2;
A R1 = zeros(1, length(z));
A I1 = zeros(1, length(z));
A R2 = zeros(1,length(z));
A I2 = zeros(1, length(z));
A R = zeros(1,2*length(z));
A I = zeros(1,2*length(z));
for i = 1: length(z)
   rx1 = rxQAM16N((i-1)*64+1+32:(i-
1) *64+32+32).*phi1;
   rx2 = rxQAM16N((i-1)*64+1+32:(i-
1) *64+32+32).*phi2;
   q1 = zeros(length(rx1), 1);
   q1(1) = rx1(1);
   for j = 2:32
      q1(j) = q1(j-1) + rx1(j);
   end
```


```
q2 = zeros(length(rx2), 1);
   q2(1) = rx2(1);
   for k = 2:32
      q2(k) = q2(k-1) + rx2(k);
   end
   A R1(1,i) = q1(32)/alpha; %AR 1
   A I1(1,i) = q2(32)/alpha; %AI 1
end
for i = 1: length(z)
   rx21 = rxQAM16N((i-1)*64+33+32:(i-
1) *64+64+32).*phi1;
   1) *64+64+32).*phi2;
   q1 = zeros(length(rx21),1);
   q1(1) = rx21(1);
   for j = 2:32
      q1(j) = q1(j-1) + rx21(j);
   end
   q2 = zeros(length(rx22),1);
   q2(1) = rx22(1);
   for k = 2:32
      q2(k) = q2(k-1) + rx22(k);
   end
   A R2(1,i) = q1(32)/alpha; %AR 2
   A I2(1,i) = q2(32)/alpha; %AI 2
end
for i = 1: 2*length(z)
   if i <= length(z)</pre>
      A R(1,i) = A R1(1,i); %AR 1
      A I(1,i) = A I1(1,i); %AI 1
   else
```

```
A R(1,i) = A R2(1,i-80000); %AR 2
       A I(1,i) = A I2(1,i-80000); %AI 2
   end
end
%%%畫出 16-QAM Constellation
figure(1);
clf;
plot(A I, A R, 'x');
axis([-4, 4, -4, 4]);
grid on
xlabel('A R');
ylabel('A I');
title('16-QAM constellation');
m = zeros(length(z), 1);
for i = 1: length(z)
   temp = round(A R1(1,i));
   switch temp
      case -3
          m(i,1) = m(i,1);
       case -1
          m(i,1) = bitset(m(i,1),1);
          m(i,1) = bitset(m(i,1),2);
       case 3
          m(i,1) = bitset(m(i,1),1);
          m(i,1) = bitset(m(i,1),2);
   end
   temp2 = round(A I1(1,i));
   switch temp2
       case -3
          m(i,1) = m(i,1);
       case -1
          m(i,1) = bitset(m(i,1),3);
```

```
case 1
          m(i,1) = bitset(m(i,1),4);
      case 3
          m(i,1) = bitset(m(i,1),3);
          m(i,1) = bitset(m(i,1),4);
   end
   temp3 = round(A R2(1,i));
   switch temp3
      case -3
          m(i,1) = m(i,1);
      case -1
          m(i,1) = bitset(m(i,1),5);
      case 1
          m(i,1) = bitset(m(i,1),6);
      case 3
          m(i,1) = bitset(m(i,1),5);
          m(i,1) = bitset(m(i,1),6);
   end
   temp4 = round(A I2(1,i));
   switch temp4
      case -3
          m(i,1) = m(i,1);
      case -1
          m(i,1) = bitset(m(i,1),7);
      case 1
          m(i,1) = bitset(m(i,1),8);
      case 3
          m(i,1) = bitset(m(i,1),7);
          m(i,1) = bitset(m(i,1),8);
   end
end
result = (m-127)/120*max y + mean y;
%播放聲音
soundsc(m,FS);
```



圖一、QAM 星座圖 (針對 rxQAM16.m 之接收訊號)



圖二、QAM 星座圖 (針對 rxQAM16N.m 之接收訊號)

實驗心得

這週的 MATLAB 實作的實驗內容為 QAM 解調,首先 QAM(Quadrature Amplitude Modulation)的調變是由兩個正交調幅載波訊號所組成,也就是將Ag和 A_I ,分別乘上 $\cos(2\pi f_c t)$ 以及 $\sin(2\pi f_c t)$ 來合成訊號s(t)。當中 A_R 與 A_I 都是實數, 而 (A_R, A_I) 則是構成 information vector,例如: $\lceil 00 \rfloor$ 代表位置為 $\lceil -3 \rfloor$ \rceil $\lceil 01 \rfloor$ 代表 位置為「-1」、「10」代表位置為「+1」, 而「11」則代表位置為「+3」。關於 QAM 的解調,是將接收到的訊息r(t)分別各自乘上 $\cos(2\pi f_c t)$ 和 $\sin(2\pi f_c t)$,並透過積 分與 Decision Device 以得到 A_R 與 A_I 。而實驗一開始是將音訊進行取樣和做 QAM 調變,我們先將音訊以 8kHz 的取樣頻率做取樣,並將這些取樣訊號以 8bits 做量 化處理(也就是 0~255),最終可知總位元率為 64kbps。接下來將這 8bits 的訊號進 行 16-QAM 調變,由於 16-QAM 每次可調變 4bits 的訊號,因此我們將 8 個位元 分成二個 16-QAM 進行調變。也就是將(b₇, b₆, b₅, b₄, b₃, b₂, b₁, b₀)這 8 個位元, (b_3, b_2, b_1, b_0) 後 4bits 調變成第一組 16-QAM 訊號; (b_7, b_6, b_5, b_4) 前 4bits 調變成 第二組 16-QAM 的訊號,因此最終S(t)為兩組的 16-QAM 訊號所構成。要注意的 是,因為調變後的訊號經過通道除了會有雜訊(n(t))的干擾,還有衰減因子 α 的影 響。所以在解調的過程中,要先得知通道衰減因子α的值,才不會讓解調出來的 訊號失真。而為了瞭解α在通道當中的實際數值,我們會透過在調變訊號中加入 已知訊號,也就是 traning symbol,以便我們在解調一開始就計算出通道的α數值。

在藉由 MATLAB 撰寫 QAM 解調程式碼的過程中,自己試著從調變的程式 碼以及解調變的方塊圖理解、推導解調的步驟,首先是將已知的 training symbol 進行解調,以便得知通道內 α 的值。而由於 training symbol 為 $A_R = 1$ 和 $A_I = 1$,所 以在計算 α 值時,是將兩個分別解調出來的 A_{R} 與 A_{I} 相加取平均。透過程式碼編寫 並實際測試,我們算出通道中α的值為 16。在得知α的實際值後,接著便是將剩 下的接收訊號r(t)進行解調,最後再除上α才算得到正確的訊號。運用前面針對 training symbol 的解調過程,我們照著步驟一一解出 A_R 和 A_I ,並要記得除上 α ,才 算得到正確的訊號。自己也將所計算出的訊號,畫成課堂中用來討論 QAM 調變 的星座圖(Constellation)。而我們有兩種 QAM 調變的訊號,一是等同傳送訊號s(t) 的 rxQAM.m 接收訊號;另一個則是考慮通道雜訊n(t)的 rxQAMN.m 接收訊號。 藉由將兩種訊號解調記錄在星座圖上,我們發現 rxQAM.m 接收訊號的星座圖上 每個點的位置都精準地位於這 16 個點上;而考慮通道雜訊n(t)的 rxQAMN.m 接 收訊號,其星座圖中點的分布就大部分而言,都散布在這 16 個點的附近。不過 這16個點中每點的分布狀況都呈現像高斯分布,均勻地集中在每個中心點周圍。 最後我們將解調出的訊號 A_R 和 A_I ,轉換成原本 $(b_7,b_6,b_5,b_4,b_3,b_2,b_1,b_0)$ 的 8bits 音訊訊號。在這邊助教也十分熱心提醒我,在轉換過程中要注意這 8bits 的解調 順序,才不會有問題產生。非常感謝助教的提醒,最後自己也順利還原成原始的 音訊訊號,並成功得播放出來。透過實際寫程式碼對 QAM 訊號進行解調,並將 解調出的訊號透過座標標示在星座圖。除了感到非常有成就感之外,也能幫助自 己更加瞭解數位通訊課程中所教的各種數位調變的內容,非常充實!