

Projektdokumentation im Studiengang AIN

PIPCO

Private IP Camera Observation

Referent : Prof. Dr. Elmar Cochlovius

 $Vorgelegt\ am \quad : \quad 13.01.2019$

Abstract

Abstract

This is the project documentation of a group from the course of studies Computer Science at the Hochschule Furtwangen University located in Germany. The project is taking place in the sixth semester and the group is consisting of four members. The project is about the implementation of a software for remote camera observation, while a special focus is placed on the interchangeability of the hardware in use. Furthermore, registered users of the product shall be informed automatically when a motion is detected by the software. Many providers of similar solutions are using cloud based services to tackle such tasks. By making use of more direct connections between the IP camera and the end consumer, this project aims to achieve lower latency.

Dies ist die Dokumentation zum Semesterprojekt einer vierköpfigen Gruppe aus dem sechsten Semester des Studienganges Allgemeine Informatik der Hochschule in Furtwangen. Bei dem Projekt geht es um die Implementierung einer Software zur Kameraüberwachung, wobei ein besonderer Fokus auf die Austauschbarkeit der Hardware gelegt wird. Zudem sollen durch eine Bewegungserkennung ausgelöste Benachrichtigungen automatisch an registrierte Nutzer versendet werden können. Viele Anbieter ähnlicher Softwarelösungen greifen bei der Umsetzung auf Cloud-Dienste zurück. Durch eine direktere Verbindung zwischen IP-Kamera und Endanwender sollen zudem geringere Latenzzeiten als bei zuvor genannten, kommerziellen Produkten erzielt werden.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

ΑŁ	stract									•	 •		•	 •	 ٠	•	•	•		•	٠	 •	•	•	į
Inl	naltsve	erzeichn	nis .							•	 •				 •	•		•							٧
ΑŁ	bildur	ngsverze	eicl	าnis									•	 •	 •								•	•	vii
Та	bellen	verzeicł	hni	s.									•	 •	 •						•	 •	•	•	ix
ΑŁ	kürzu	ngsverz	zeic	hni	S.										 •	•					•	 •		•	хi
1	Einle	eitung									 •				 •	•		ī			•	 •			1
	1.1	Rahme	enb	edi	nunį	gen	•				 i		•	 •	 				•						1
2	Insta	llation									 •				 •						•	 •			3
	2.1	System	n.								 i		٠	 •	 				•						3
	2.2	Backer	nd								 è	i i	·	 •	 i i			•			•	 •	• •		3
	2.3	Fronte	end								 è	i i	·	 •	 i i			•			•	 •	• •		3
	2.4	Run or	n S	itari	tup						 è	i i	·	 •	 i i			•			•	 •	• •		4
3	Fron	t-End .													 •							 •			7
	3.1	Angula	ar								 i		•	 •	 			•	•		•				7
		3.1.1	В	egr	iffe						 è	i i	i	 •	 i i			•			•	 •	• •		8
	3.2	Bauste	eine	<u> </u>							 è	i i	·	 •	 i i			•			•	 •	• •		9
		3.2.1	Α	.ppl	Mod	ule	•				 i		•	 •	 				•						9
		3.2.2	R	out	ingN	Mod	dule	е.			 •				 • •			•	•			 •			9
		3.2.3	Α	.pp(Com	por	nen	t.			 •				 				•						9
		3.2.4	Н	lead	lerC	omi	por	าen	t.									•							9

iv Inhaltsverzeichnis

		3.2.5	LoginComponent	10
		3.2.6	MainPageComponent	10
		3.2.7	RangeSliderComponent	10
		3.2.8	VideoComponent	11
		3.2.9	VideoSettingsComponent	11
		3.2.10	TitleBarComponent	12
		3.2.11	EventLogComponent	12
		3.2.12	EmailNotificationComponent	12
		3.2.13	StatusButtonComponent	13
		3.2.14	SettingsPageComponent	13
		3.2.15	AuthService	13
		3.2.16	SettingsService	14
		3.2.17	EmailService	14
		3.2.18	EventService	14
		3.2.19	AuthGuard	14
		3.2.20	Model-Interfaces	14
	3.3	Kompo	onenten-Service-Diagramm	16
4	Tests	5		17
	4.1	Ziele .		17
	4.2	Rahme	nbedingungen	17
	4.3	Teststr	rategie	17
	4.4	Testen	des Front-Ends	18
		4.4.1	Unit-Tests	18
		4.4.2	Manuelle Tests	20
	4.5	Testen	des Gesamtsystems	36
		4.5.1	Manuelle System-Tests	37

Inhaltsverzeichnis	V

5	Ausblick	43
6	Fazit	45
Lit	eraturverzeichnis	47
Eic	lesstattliche Erklärung	49

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Komponenten-Service-Diagramm zum Front-End	16
Abbildung 2:	Ergebnisse der automatisierten Front-End-Tests	19

Tabellenverzeichnis ix

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Input- und Output-Variablen der RangeSlider-Komponente	11
Tabelle 2: Beschreibung der Model-Interfaces	15
Tabelle 3: Testarten der unterschiedlichen Softwareteile	18
Tabelle 4: Eingestellte Werte vor jedem manuellen Test	20
Tabelle 5: Manuelle Front-End-Tests	36
Tabelle 6: Manuelle Gesamtsystem-Tests	41

Abkürzungsverzeichnis

IP Internet Protocol

CLI Command Line Interface

URL Uniform Resource Locator

MIT Massachusetts Institute of Technology

CSS Cascading Style Sheets

HTML Hyper Text Markup Language

MJPEG Motion Joint Photographic Experts Group

1. Einleitung 1

1 Einleitung

1.1 Rahmenbedinungen

Dieses Projekt stellt das Semesterprojekt von vier Studenten des Studienganges Allgemeine Informatik der Hochschule in Furtwangen dar. Es handelt sich dabei um das zweite Semesterprojekt, welches im sechsten Semester stattfindet.

Ziel des Projektes ist es, eine Software zur Überwachung mittels IP-Kamera zu implementieren, wobei die genutzte Hardware austauschbar bleiben soll. Die Anwendung soll die Fähigkeit besitzen, Bewegungen im Kameralivestream zu detektieren und zuvor hinterlegte Nutzer per E-Mail über die erkannten Bewegungen in Kenntnis zu setzen. Außerdem sollen Aufnahmen dieser Bewegungen erstellt und für den Endanwender einsehbar hinterlegt werden. Neben diversen Einstellungsmöglichkeiten für den Nutzer, wie zum Beispiel für die Sensitivität der Bewegungserkennung oder einer maximalen Anzahl an gespeicherten Aufnahmen soll die Anwendung über eine benutzerfreundliche Weboberfläche mit Login-Maske verfügen.

Unter der Betreuung von Prof. Dr. Elmar Cochlovius und Judith Jakob wurde das Projekt weitestgehend selbstorganisiert durchgeführt. Ein für Testzwecke erforderlicher Hardware-Aufbau konnte im Smart-Home-Labor am Campus in Furtwangen genutzt werden. Dort waren auch ähnliche Lösungen von kommerziellen Anbietern vorhanden, welche während dem Projekt als Referenzen gedient haben.

2. Installation 3

2 Installation

2.1 System

Die Installationsanweisungen wurden auf einem Ubuntu Server der Version 18.10 durchgeführt.

Hierzu wurde ein bereits installiertes Image für VirtualBox von

https://www.osboxes.org/ubuntu-server/verwendet.

2.2 Backend

Für das Backend muss OpenCV, sowie der Flask-Webserver mit allen notwendigen Modulen installiert werden. Die Lightweight Installation von OpenCV, welche einfach mit pip installiert werden kann, enthält nicht den passenden Encoder für mp4, weshalb der aktuelle Stand selbst geladen und compiliert werden muss. Hierzu kann folgende Anleitung verwendet werden:

https://www.pyimagesearch.com/2018/05/28/ubuntu-18-04-how-to-install-opency/Zusätzlich zur Installation von OpenCV muss Flask mit pip installiert werden. Hierzu muss wie in der Anleitung beschrieben .bashrc mit

```
source ~/.bashrc
```

geladen werden. Anschließend kann mit

```
workon cv
```

in der Virtuellen Python-Umgebung gearbeitet bzw. flask wie folgt installiert werden:

```
pip install flask flask-cors
```

Nun muss nur noch das Repository ausgecheckt und ausgeführt werden.

```
git clone https://github.com/PIPCO-1819/PIPCO-Backend
cd PIPCO-Backend
python Main.py
```

2.3 Frontend

Für das Frontend wird Node.js, npm, sowie Angular verwendet.

4 2. Installation

```
apt-get install npm nodejs
sudo npm install -g npm@latest
sudo npm install -g @angular/cli
```

Repository auschecken und restliche dependencies installieren:

```
git clone https://github.com/PIPCO-1819/PIPCO-Frontend.git cd PIPCO-Frontend
npm install
```

Anschließend den Server wie folgt starten:

```
ng serve --host 0.0.0.0
```

2.4 Run on Startup

start backend.sh in PIPCO-Backend

```
#!/bin/sh
printf "<LOGIN>\n<PASSWORD>\n" | \
/home/osboxes/.virtualenvs/cv/bin/python Main.py
```

start frontend.sh in PIPCO-Frontend

```
#!/bin/sh
printf "<LOGIN>\n<PASSWORD>\n" | \
/home/osboxes/.virtualenvs/cv/bin/python Main.py
```

start frontend sh in PIPCO-Frontend

```
#!/bin/sh
ng serve --host 0.0.0.0
```

start pipco.sh

```
#!/bin/bash
screen -dmS frontend bash -c \
'cdu/home/osboxes/PIPCO-Frontend; ... / start_frontend.sh'
screen -dmS backend bash -c \
'cdu/home/osboxes/PIPCO-Backend; .ustart_backend.sh'
```

rc.local bei Start des Systems ausführen

```
printf '%s\n' '#!/bin/bash' 'exit_0' | sudo tee -a /etc/rc.local sudo chmod +x /etc/rc.local
```

2. Installation 5

Skript zu rc.local hinzufügen

```
...
/home/osboxes/start_pipco.sh
exit 0
```

3. Front-End 7

3 Front-End

Da zwei der vier Projektteilnehmer bereits im Praxissemester Erfahrungen damit gesammelt haben, viel unsere Wahl bei den Technologien für unser Front-End auf Angular. Auf diese Weise konnten wir produktiver arbeiten und deutlich übersichtlicheren Code produzieren. Grundlegende Informationen rund um Angular sowie ein Tutorial zur Entwicklung mit Angular gibt es unter https://angular.io/, der offiziellen Website zum Framework.

3.1 Angular

Angular ist ein unter der sehr freizügigen MIT-Lizenz verfügbares, auf TypeScript basierendes Front-End-Framework für Webanwendungen, wobei die Entwicklung dieser Software von Google geleitet wird. Dieses Framework ist grundsätzlich Client-seitig, was bedeutet, dass unter anderem Darstellung sowie Strukturierung von Inhalten beim Anwender und nicht auf der Host-Maschine berechnet werden. Eine Kommunikation mit dem Server findet demnach nur dann statt, wenn neue Inhalte abgerufen werden, oder wenn ein weiterer Datenaustausch vom Entwickler vorgesehen ist. Das hat den Vorteil, dass die Kapazitäten des Servers geschont werden.

Neben den offensichtlichen Vorteilen eines Frameworks, wie zum Beispiel dem Steigern der Produktivität des Entwicklers durch die Abstraktion häufig auftretender Problemstellungen, bietet Angular den Vorteil einer komponentenorientierten Herangehensweise bei der Strukturierung von damit erstellten Webanwendungen. Durch diese Unterteilung semantisch zusammengehöriger Codebausteine wird eine ansonsten komplexe Anwendung übersichtlicher und damit wartbarer. Zudem können solche Komponenten aufgrund ihrer Kapselung deutlich einfacher getestet oder auch an anderer Stelle wiederverwendet werden. Einer der Hauptgründe dafür, dass in Angular eine so strikte Trennung einzelner Komponenten überhaupt möglich ist, stellt dabei die fundamentale Unterstützung von Dependency Injection dar.

Durch die Verwendung der JavaScript-Spracherweiterung TypeScript als Primärsprache des Frameworks profitieren Angular-Entwickler zudem von den Vorteilen der Objektorientierung. Zusätzlich wurde in TypeScript eine statische Typisierung für Variablen eingeführt, was dem Entwickler dabei unterstützt, dahingehende Fehler bereits beim Bauen der Anwendung aufzudecken. [OWA19]

8 3. Front-End

3.1.1 Begriffe

Um Neulingen in Sachen Angular einen leichteren Einstieg zu bereiten, werden im folgenden einige Kernbegriffe im Bezug auf unser Projekt geschildert. Am besten sollte jedoch die Einführung auf der offiziellen Seite zu Angular unter https://angular.io/bearbeitet werden.

3.1.1.1 Components

Eine Angular-Component spiegelt in der Regel ein beliebig kleines Element in der Oberfläche einer Website dar. Eine Angular-Weboberfläche besteht ausschließlich aus einzelnen Components. Jede Component umfasst im Projekt drei Dateien, welche die Funktionalität der Komponente zur Verfügung stellen. Es gibt eine HTML-Datei für die HTML-Struktur, eine CSS-Datei für das Styling sowie eine TypeScript-Datei für die Dynamik der Inhalte. [OWA19]

3.1.1.2 Services

Angular-Services dienen in der Regel dazu, Daten mittels Http-Requests zu beschaffen und den Components der Anwendung zur Verfügung zu stellen. Dabei werden diese Services nicht direkt von den Komponenten erzeugt, sondern mittels dependency injection eingeschleust. Somit können unnötige Mehrfachinitialisierungen vermieden werden. Außerdem kann der Service damit zu einem für das Angular-Framework optimalen Zeitpunkt erzeugt werden. Ein Testen von Services nutzenden Komponenten kann durch das Verwenden der dependency injection ebenfalls besser umgesetzt werden, ohne auf die Implementierung der Services angewiesen zu sein, indem statt der eigentlichen Services Mock-Objekte injiziert werden. [OWA19]

3.1.1.3 Guards

Die Seitennavigation kann bei Angular, so wie es auch in diesem Projekt der Fall ist, mittels URL-Routen festgelegt werden. Sobald dann eine bestimmte URL aufgerufen wird, wird eine vordefinierte Komponente angezeigt. Damit manche Routen nur unter bestimmten Umständen erreicht werden können, kann man Guards verwenden. Diese prüfen dann beim Aufrufen einer Route, ob die benötigten Bedingungen erfüllt sind und leitet den Nutzer nur dann wirklich weiter. In dieser Anwendung kommt beispielsweise für die Login-Funktionalität ein Guard zum Einsatz. [OWA19]

3.1.1.4 Module

Angular-Module fassen eine inhaltlich sinnvoll vom Rest der Anwendung getrennte Sammlung von Programmelementen wie zum Beispiel Components oder Services

3. Front-End 9

zusammen. Services und Guards, welche innerhalb des Moduls mittels dependency injection erhalten können werden sollen, müssen im entsprechenden Modul angegeben werden. In dieser Anwendung gibt es neben dem Routing-Module (dazu später mehr) nur ein richtiges Module, welches Komponenten und Services bündelt, das App-Module. [OWA19]

3.2 Bausteine

Hier werden in kurzer Form alle von uns erzeugten Bausteine des Front-Ends vorgestellt und erläutert.

3.2.1 AppModule

Die AppModule-Klasse stellt das einzige richtige Modul in unserer Anwendung dar. Hier werden alle Components deklariert, externe Module und damit deren Funktionalität importiert. Außerdem werden hier die für die dependency injection benötigten Services angegeben und damit bereitgestellt.

3.2.2 RoutingModule

Der Sinn dieses Moduls besteht ausschließlich darin, das Routing der Anwendung zu realisieren. Hier werden alle URL-Routen und die jeweiligen Komponenten als deren Gegenstück definiert. Durch das Verwenden von canActivate-Guards wird bei den Routen, die zur Hauptseite oder der Settings-Seite führen verhindert, dass diese ohne einen erfolgreichen Login erreicht werden können. Außerdem werden alle Routern, die nicht explizit von uns definiert wurden, durch die Nutzung einer Wildcard-Route auf die Login-Seite der Anwendung weitergeleitet.

3.2.3 AppComponent

Diese Komponente ist die Root-Komponente der Anwendung. In ihr wird keine Funktionalität implementiert, sondern lediglich der Grundaufbau der Webseite durch HTMLsowie CSS-Code definiert. Im HTML-Teil ist dabei ein "router-outlet" genanntes Element auffällig. Dabei handelt es sich um einen Platzhalter für die jeweilige Komponente der aktuellen Route (siehe 3.2.2)

3.2.4 HeaderComponent

Die Header-Komponente stellt den Header der Weboberfläche dar und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass verschiedene Buttons je nach aktiver Router angezeigt werden. Neben einem permanenten Refresh-Button als Logo wird nur wenn der Anwender eingeloggt ist ein Logout-Button angezeigt, welcher den Anwender über den in

10 3. Front-End

3.2.15 beschriebenen AuthService ausloggt und anschließend zur Login-Seite weiterleitet. Zudem gibt es je nachdem, ob sich der Nutzer auf der Haupt- oder Settings-Seite der Webanwendung befindet, einen Button der zu der jeweils anderen Seite führt.

3.2.5 LoginComponent

Hier wird der Aufbau der Login-Seite definiert. Zudem wird die Eingabe von Login-Daten und die Abwicklung des Login-Prozesses durch den in 3.2.15 beschriebenen AuthService geregelt. Bei erfolgreichem Login wird der Anwender auf die Hauptseite der Anwendung weitergeleitet und bei einem fehlgeschlagenem Login wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

3.2.6 MainPageComponent

In dieser Komponente wird die Hauptseite der Anwendung beschrieben. Dabei geht es vor allem um den groben Aufbau und das Verhalten der Anwendung bei verschiedenen Bildschirmgrößen. Bei einer kleineren Auflösung rutschen die nebeneinander dargestellten Teilbereiche der Anwendung in eine Darstellung, bei der sie untereinander angeordnet werden. Das soll die Nutzung auf Geräten mit einer geringeren Auflösung oder einem anderen Bildformat verbessern. Die eigentlichen Inhalte der Hauptseite selbst, sind hierbei in anderen Komponenten definiert, welche hier lediglich eingebunden werden.

3.2.7 RangeSliderComponent

Die RangeSliderComponent nutzt die Funktionalitäten des HTML-Input-Elementes des Typs Range und fügt dem ein ansprechendes Styling hinzu. Die Implementierung dieser Komponente ist sehr stark auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt, da es sich um ein sehr unspezifisches Element handelt, was in komplett anderen Anwendungen ohne nennenswerte Änderungen sinnvoll sein kann. Aus diesem Grund können hier viele Werte zur Anpassung übergeben werden. In der folgenden Tabelle 1 werden alle Input- sowie Output-Parameter der Komponente beschrieben.

Art	Name	Тур	Beschreibung
Input	min	number	Minimalwert des Sliders. Kann größer sein als max.
			Kann eine Fließkommazahl sein.
Input	max	number	Maximalwert des Sliders. Kann kleiner sein als min.
			Kann eine Fließkommazahl sein.

3. Front-End 11

Input	value	number	Initialisierungswert des Sliders. Muss innerhalb von
			min und max liegen. Kann eine Fließkommazahl
			sein.
Input	step	number	Schrittweite des Sliders. Kann eine Fließkommazahl
			sein.
Input	color1	string	Hexcode der Hintergrundfarbe des Sliders linker-
			halb des Thumb-Elements (aktuelle Auswahl im
			Slider) in der gängigen Form eines Hexadezimal-
			Farbcodes (beispielsweise #fff).
Input	color2	string	Hexcode der Hintergrundfarbe des Sliders rechter-
			halb des Thumb-Elements (aktuelle Auswahl im
			Slider) in der gängigen Form eines Hexadezimal-
			Farbcodes (beispielsweise #000).
Output	value-	Event-	EventEmitter welcher bei Änderung des Slider-
	Change	Emitter-	Wertes ein Event mit dem neuen Slider-Wert aus-
		<number></number>	stößt. Kann dazu genutzt werden, um ein Data-
			Binding mittels (change)-Directive zu realisieren.

Tabelle 1: Input- und Output-Variablen der RangeSlider-Komponente

3.2.8 VideoComponent

In dieser Komponente wird sowohl der MJPEG-Livestream als auch die Wiedergabe der aufgezeichneten Video-Clips implementiert. Standardmäßig wird hier nur der Livestream angezeigt. Erst wenn der Anwender über die in beschriebene 3.2.11 EventLog-Component die Wiedergabe einer Aufzeichnung auslöst, wird der Livestream, welcher per HTML-img-Tag angezeigt wird, durch eben diese Clip-Wiedergabe ersetzt, welche per HTML-video-Tag angezeigt wird.

3.2.9 VideoSettingsComponent

Mithilfe dieser Komponente können die Bildeinstellungen des vom Back-End produzierten MJPEG-Streams durch mehrere RangeSlider (siehe 3.2.7) konfiguriert werden. Die neuen Einstellungen werden sobald der Anwender die Position eines Slider verändert hat, den Slider-Thumb also verschoben und losgelassen hat, über den in 3.2.16 beschriebenen SettingsService an das Back-End geschickt.

12 3. Front-End

3.2.10 TitleBarComponent

Diese Komponente wird in der EventLogComponent (siehe 3.2.11) sowie der Email-NotificationComponent (siehe 3.2.12) als Titelzeile verwendet. In ihr gibt es neben der Möglichkeit einen Titel von außerhalb der Komponente einzuschleusen auch eine Möglichkeit, einen boolschen Wert an einen Toggle-Switch zu binden. Dieser Schalter ist dazu gedacht, die Features, welche die beiden Komponenten zur Verfügung stellen, aktivieren beziehungsweise deaktivieren zu können.

3.2.11 EventLogComponent

Die EventLogComponent dient dazu, dem Anwender alle durch das System aufgezeichneten Clips von detektierten Bewegungen aufzulisten und das Starten dieser Aufnahmen per Klick auf das jeweilige Thumbnail zu ermöglichen. Dazu wird ein Event ausgestoßen, welches dazu genutzt wird in der MainPageComponent (siehe 3.2.6) eine Funktion auszulösen, welche wiederum in der VideoComponent (siehe 3.2.8) das eigentliche Abspielen des Videoclips auslöst. Zudem sollen Aufnahmen permanent gelöscht werden können. Die Bewegungserkennung kann zudem über eine in dieser Komponente enthaltene Instanz der TitleBarComponent (siehe 3.2.10) in dieser Komponente deaktiviert beziehungsweise aktiviert werden. Die angezeigte Tabelle mit den Aufzeichnungen ist dabei so implementiert, dass nicht sofort alle Einträge angezeigt werden. Es werden zunächst immer nur bis zu zehn Einträge angezeigt. Erst wenn der Nutzer an das Ende der Tabelle gescrollt hat, werden ihm bis zu zehn weitere Einträge aufgelistet, bis alle Einträge in der Tabelle enthalten sind. Auf diese weise müssen nicht immer alle Daten von Back-End abgerufen werden, obwohl der Anwender eventuell gar nicht an ihnen interessiert ist. Je nach Einstellungen und Situation könnte das Initialisieren der Liste andernfalls sehr lange dauern, wenn extrem viele Log-Einträge gespeichert sind. Über eine Polling-Funktion werden zudem im Abstand von wenigen Sekunden neue Listeneinträge vom Back-End abgefragt und in die Liste eingetragen

3.2.12 EmailNotificationComponent

In dieser Komponente werden dem Anwender alle im System registrierten E-Mail-Adressen aufgelistet. Alle registrierten E-Mail-Adressen werden bei der Detektion einer Bewegung über diese informiert. Es besteht hierbei die Möglichkeit, einzelne E-Mails über eine Checkbox bei jedem Eintrag von den Benachrichtigungen auszuschließen. Das Feature der E-Mail-Benachrichtigungen kann zudem über eine in dieser Komponente enthaltene Instanz der TitleBarComponent (siehe 3.2.10) in dieser Komponente deaktiviert beziehungsweise aktiviert werden. Neue E-Mail-Adressen können über ein

3. Front-End 13

Input-Feld eingetragen und gespeichert werden. Bereits eingetragene Adressen können über einen Button bei jedem Eintrag gelöscht werden.

3.2.13 StatusButtonComponent

Diese Komponente stellt einen Button mit Text dar, der zusätzlich je nach Statuswert neben dem Button-Text ein Status-Symbol anzeigt. Dazu wird eine Variable vom Type boolean verwendet. Ist diese Variable nicht initialisiert, so wird eine Ladeanimation angezeigt. Enthält sie jedoch den Wert true, so wird statt der Ladeanimation ein grüner Haken angezeigt. Bei false hingegen wird ein rotes Kreuz angezeigt. Beide Variablen, jene die den Button-Text beinhaltet sowie die andere von Typ boolean, können von außen in die Komponente gereicht werden.

3.2.14 SettingsPageComponent

Hierbei handelt es sich ähnlich wie bei der MainPageComponent (siehe 3.2.6) um eine Komponente für ein Seitenlayout. Die Settings-Seite ist dabei so aufgebaut, dass es für die einzelnen Einstellungen jeweils eine Eingabemöglichkeit sowie einen Status-Button (siehe 3.2.13) gibt. Beim Aufrufen der Komponente werden alle Input-Felder mit den vom Back-End erhaltenen, gespeicherten Einstellungen gefüllt. Alle Status-Buttons zeigen dann einen grünen Haken an. Bis zur Initialisierung hingegen zeigen sie eine Ladeanimation an. Sobald der Anwender die gespeicherten Werte eines Input-Feldes verändert, wird im entsprechenden Status-Button ein rotes Kreuz angezeigt, was dem Anwender signalisiert, das der dort eingegebene Wert von gespeicherten abweicht. Per Klick auf den Status-Button wird das Speichern des eingegeben Wertes über den in 3.2.16 beschriebenen SettingsService gestartet. Bei einer positiven Rückmeldung, nachdem der gespeicherte Wert mit der neuen Eingabe überschrieben wurde, zeigt der Status-Button wieder den grünen Haken an. Über zusätzlichen Button am unteren Ende der Komponente kann zudem ein Backup-File zum Back-End im zip-Format heruntergeladen werden.

3.2.15 AuthService

Der AuthService stellt die eigentlichen Login-Funktionalitäten zur Verfügung. Durch das Übergeben von LoginCredentials an die authenticate-Methode wird der Login-Prozess mit dem Back-End abgewickelt. Falls die eingegebenen Login-Daten korrekt waren, wird das öffentliche Attribut "isAuthenticated" von Typ boolean der Klasse auf true gesetzt und signalisiert so, dass der Anwender eingeloggt ist.

14 3. Front-End

3.2.16 SettingsService

In diesem Service können beim Back-End Systemeinstellungen gespeichert werden. Dabei wird ein Objekt vom Typ Settings die Methode "changeSettings" übergeben. Bei diesem Typ müssen nicht alle Member vorhanden sein, wodurch ein Objekt mir ausschließlich den Attributen übergeben werden kann, welche auch wirklich geändert werden sollen. Zusätzlich werden Methoden zum Abrufen der gespeicherten Einstellungen und zum Herunterladen einer Backup-Datei im zip-Format zur Verfügung gestellt.

3.2.17 EmailService

Der EmailService stellt innerhalb der Anwendung alle E-Mail-Daten-bezogenen Service-Funktionalitäten zur Verfügung. Dazu werden Methoden zum Abfragen aller gespeicherten E-Mails, zum togglen des Notification-Statuses einer bestimmten E-Mail, oder zum Hinzufügen beziehungsweise Löschen von E-Mails angeboten.

3.2.18 EventService

Beim EventService können alle den Event-Log betreffenden Service-Funktionalitäten gefunden werden. Über die Methode "getEventLogEntries" können durch die Übergabe von Seitenzahl sowie Seitengröße bestimmte Anteile der gespeicherten Event-Logs vom Back-End abgerufen werden. Zusätzlich gibt es eine Methode zum Löschen einzelner Event-Log-Einträge. Eine weitere Funktion dient zum Laden eines Videoclips zu einem solchen Eintrag. Der entsprechende Clip liegt dann als Blob vor.

3.2.19 AuthGuard

Bei der Klasse AuthGuard handelt es sich um eine Implementierung des "canActivate"-Interfaces. Sie wird im RoutingModule (siehe 3.2.2) dazu verwendet, um alle wesentlichen Routen der Anwendung zu sperren, falls der Nutzer nicht korrekt eingeloggt ist. Dazu wird im AuthService (siehe 3.2.15) geprüft, ob das Attribut "isAuthenticated" den Wert "true" aufweist. Andernfalls wird der Anwender zu der Route weitergeleitet, welche die LoginComponent darstellt.

3.2.20 Model-Interfaces

In der folgenden Tabelle 2 werden die in der Anwendung verwendeten Model-Interfaces aufgelistet und beschrieben.

3. Front-End 15

Name	Parameter	Beschreibung
	id	ld des Log-Eintrages. Vom Back-End generiert.
	message	Anzeigenachricht zum Log-Eintrag.
EventLogEntry	timestamp	Zeitpunkt der Erstellung des Log-Eintrages.
	thumbnail	Erster Frame des aufgezeichneten Videos als
		Base64-Image.
	recording	Dateiname des aufgezeichneten Videos. Dient
		als Id der Videodatei.
LoginCredentials	user	Username zum Einloggen.
Loginciedentials	password	Passwort zum Einloggen.
	id	ld der Benachrichtungs-E-Mail-Adresse. Vom
		Back-End generiert.
NotificationEmail	address	Die tatsächliche E-Mail-Adresse
	notify	Sagt aus, ob die Benachrichtigung für diese E-
		Mail-Adresse aktiviert ist.
	streamaddress	URL des Quelllivestreams.
	sensitivity	Sensitivität der Bewegungserkennung. Nimmt
Settings		am Back-End Werte zwischen 0 und 1 an.
	brightness	Helligkeit des Ergebnislivestreams. Nimmt am
		Back-End Werte zwischen 0 und 1 an.
	contrast	Kontrast des Ergebnislivestreams. Nimmt am
		Back-End Werte zwischen 0 und 1 an.
	globalnotify	Sagt aus, ob die E-Mail-Benachrichtigung im
		Allgemeinen aktiviert ist.
	log_enabled	Sagt aus, ob die Bewegungserkennung im All-
		gemeinen aktiviert ist.
	cliplength	Gibt die maximale Länge einer Aufzeichnung in
		Sekunden an.
	max_logs	Gibt die maximale Anzahl an Aufzeichnungen
		an Bei Überschuss werden die ältesten Auf-
		zeichnungen gelöscht.
	max_storage	Gibt den maximalen für Aufzeichnungen allo-
		kierbaren Speicherplatz im Megabyte an.

Tabelle 2: Beschreibung der Model-Interfaces

16 3. Front-End

3.3 Komponenten-Service-Diagramm

In der folgenden Abbildung 1 wird der Aufbau des Front-Ends im Bezug auf seine Komponenten und deren Nutzung von Services dargestellt.




Abbildung 1: Komponenten-Service-Diagramm zum Front-End

4 Tests

Diese Testdokumentation wurde erstellt, um die Herangehensweise, Durchführung sowie die Ergebnisse unseres Testprozesses festzuhalten.

4.1 Ziele

Ziel unseres Testprozesses ist es garantieren zu können, dass die in diesem Projekt geschaffene Software unter den von uns festgelegten Vorraussetzungen annähernd bis vollständig fehlerfrei und mit möglichst guter Performance betrieben werden kann. Auffälligkeiten sowie nach dem Testprozess bekannte und nicht behobene Fehler sollen am Ende des Testprozesses dokumentiert sein.

4.2 Rahmenbedingungen

Grundsätzlich wurde während der Entwicklung der Anwendung stets darauf geachtet, dass die jeweils neu implementierten Features einwandfrei funktionieren und auch, dass durch die Implementierung jener Features keine der zuvor vorhandenen Teile beschädigt werden. Dennoch haben wir in unserer Projektplanung eine gesonderte Testphase geplant, bei der wir im Zeitraum von zwei Wochen alle nötigen Schritte abschließen möchten, um die von uns erstellte Anwendung ausgiebig zu testen. In dieser zweiwöchigen Testphase soll der Testprozess vollständig abgeschlossen werden. Alle einzelnen Tests von Fron-End sowie Back-End wurden dabei jeweils in der selben Testumgebung durchgeführt.

4.3 Teststrategie

Um unser Testziel zu erreichen greifen wir auf verschiedene Testmethoden zurück. Da die Testphase sowohl durch einen kurzen Zeitraum, als auch die Anzahl der Tester eingeschränkt ist, müssen wir diese Ressourcen bestmöglich nutzen. Nach längeren Diskussionen innerhalb des Entwicklungsteams haben wir uns dazu entschlossen, auf eine Kombination von automatisierten Unit-Tests, manuellen System- und Ul-Tests, sowie Last-Test zu setzen. Auf diese Weise decken wir beim Testen nicht nur funktionale sondern auch qualitative Anforderungen der Software ab.

Welche Methodik bei den einzelnen Teilen der Anwendung verwendet wurde wird in der folgenden Tabelle 3 dargestellt.

Testobjekt	Art des Testens
Front-End	Unit-Tests,
Front-End	Manuelle Tests
Back-End	Unit-Tests
Dack-End	Manuelle Tests
Gesamtsystem	Manuelle Tests,
Gesamisystem	Last-Tests

Tabelle 3: Testarten der unterschiedlichen Softwareteile

Trotz dessen, dass wir eine eigene Testphase geplant haben, ist es uns wichtig über den gesamten Entwicklungsprozess der Software für eine stets einwandfrei lauffähige Anwendung zu sorgen. Dies entspricht nicht nur unserem agilen Softwareentwicklungsprozess nach Scrum, sondern erleichtert auch die gemeinsame Arbeit durch mehrere Entwickler jeweils an Front-End sowie Back-End. Um dies gewährleisten zu können, haben wir abseits der Testphase jedes neu implementierte Feature sowie die Auswirkungen der Implementierung auf den Rest der Anwendung manuell getestet.

4.4 Testen des Front-Ends

4.4.1 Unit-Tests

Bei unserem Front-End sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein automatisiertes Testen nur bedingt sinnvoll ist. Ein großer Teil der Implementierungen dort bezieht sich rein auf die Darstellung der vom Back-End erhaltenen Daten im Webbrowser, oder um das Beschaffen und Versenden eben dieser Daten. Ein automatiertes Testen der Weboberfläche ist dabei überproportional aufwändig und in unserem Falle in den meisten Fällen nicht sinnvoll, da es sich vor allem um statische Inhalte oder um Video- beziehungsweise Bildinhalte handelt. Außerdem muss beim Testen einer Weboberfläche auf Faktoren wie Browserkompatibilität geachtet werden, was durch manuelles Testen besser umsetzbar ist. Nichts desto trotz wurde für jede Komponente des Front-Ends ein eigener Unit-Test erstellt, der die vollständige Erzeugung eben dieser Komponente simuliert und testet. Dabei werden für die Komponente erforderliche Abhängigkeiten durch Mock-Objekte ersetzt, um ein unabhängiges Testen zu ermöglichen.

Standardgemäß verwenden wir beim automatisierten Testen unseres Angular-Front-Ends das Testframework Karma. Dieses ist bereits beim Erzeugen eines neuen Angular-Projektes per Angular-CLI integriert und vorkonfiguriert.

4.4.1.1 Ausführen der Unit-Tests

Nachdem das Projekt korrekt auf die in 2 Dargestellte Art und Weise installiert wurde und lauffähig ist, können die automatisierten Tests durch das Aufrufen eines Konsolenbefehls gestartet werden. Dazu muss im Projektordner ein Terminal geöffnet werden und der Befehl "ng test"ausgeführt werden.

4.4.1.2 Ergebnisse der Unit-Tests




Abbildung 2: Ergebnisse der automatisierten Front-End-Tests

4.4.2 Manuelle Tests

Beim manuellen testen handelt es sich um einen Testprozess, bei dem der Tester ohne die Verwendung von Automatisierungstools vorgeht. Dabei können durch die systematische Verwendung der Software und das Nutzen von Diagnosetools oft Fehler aufgedeckt werden, die etwa bei Unit-Tests häufig nicht gefunden werden. Insbesondere Benutzeroberflächen können auf diese Weise unkompliziert getestet werden. Im folgenden wird tabellarisch festgehalten, welche Aktionen getestet wurden und von welcher Ausgangssituation aus getestet wurde. Alle Tests wurden in den beiden Browsern Google Chrome (64-Bit Version 71.0.3578.98 Offizieller Build) und Mozilla Firefox (64-Bit Version 63.0.1 Offizieller Build) auf einem mit Windows 10 betriebenem Laptop mit einer Auflösung von 1920x1080 durchgeführt.

4.4.2.1 Ergebnisse der Manuellen Tests

Vorraussetzung für alle Tests ist selbsterklärend, dass Front-End sowie Back-End korrekt installiert und gestartet sind. Zudem sind alle Einstellungen sinnvoll gewählt. Das bedeutet beispielsweise, dass ein funktionierender MJPEG-Stream hinterlegt ist. Es sind außerdem fünf beliebige Clips mit allen nötigen Werten korrekt gespeichert sowie abrufbar. Es sind auch zwei gespeichert.

	F' . II		1	(I I	11	T	
Folgende	Einstellungen v	waren bei	den	tolgenden	manuellen	Lests vorha	anden.
i oigenae	Embedmangen v	TUGICII DCI	acii	Cigcilacii	mamachen	I CO CO V OI III	arracii.

Einstellung	Wert
sensitivity	0.0
brightness	0.5
contrast	1.0
global_notify	true
log_enabled	true
streamaddress	https://webcam1.lpl.org/axis-cgi/mjpg/video.cgi
cliplength	10
max_logs	20
max_storagee	1024

Tabelle 4: Eingestellte Werte vor jedem manuellen Test

Erklärung zur nachfolgenden Tabelle 5 der manuellen Front-End-Tests:

Bedeutung der Spalte C*: Der Test wurde in der zuvor genannten Version von Google Chrome erfolgreich durchgeführt.

Bedeutung der Spalte F*: Der Test wurde in der zuvor genannten Version von Mozilla

Firefox erfolgreich durchgeführt.

#	Kom- po- nen- te	Vorraussetz-ungen	Aktion	Erwartetes Ergeb- nis	C*	F*
1	Login	Der Anwender be- findet sich auf der Login-Seite und ist demnach nicht einge- loggt.	Der Anwender gibt beim Einloggen den richtigen Usernamen (user) und das richti- ge Passwort (geheim) ein.	Der Anwender wird auf die Hauptseite der Anwendung wei- tergeleitet und ist korrekt eingeloggt.	X	X
2	Login	Der Anwender be- findet sich auf der Login-Seite und ist demnach nicht einge- loggt.	Der Anwender gibt beim Einloggen einen falschen Usernamen (Verwendet: test) und das richtige Passwort (geheim) ein.	Rechts neben dem Login-Button er- scheint eine Nach- richt (Login failed) in roter Schrift.	X	X
3	Login	Der Anwender be- findet sich auf der Login-Seite und ist demnach nicht einge- loggt. Das Back-End ist nicht erreichbar.	Der Anwender versucht sich einzuloggen.	Rechts neben dem Login-Button er- scheint eine Nach- richt (Login failed) in roter Schrift.	X	X
4	Login	Der Anwender be- findet sich auf der Login-Seite und ist demnach nicht einge- loggt.	Der Anwender gibt beim Einloggen den richtigen Usernamen (user) und ein falsches Passwort ein. (Verwendet: test)	Rechts neben dem Login-Button er- scheint eine Nach- richt (Login failed) in roter Schrift.	X	X

F	Lowin	Dow Amuserday I	Dow Answersdam with	Doobto notice di		V
5	Login	Der Anwender be-	Der Anwender gibt	Rechts neben dem	Χ	X
		findet sich auf der	beim Einloggen so-	Login-Button er- scheint eine Nach-		
		Login-Seite und ist	wohl einen falschen			
		demnach nicht einge-	Usernamen (Verwen-	richt (Login failed)		
		loggt.	det: test1) als auch ein falsches Passwort	in roter Schrift.		
			(Verwendet: test2)			
-	Lanin	Day Answerden ke	ein.	7		V
6	Login	Der Anwender be-	Der Anwender gibt	Zwischen dem	Χ	X
		findet sich auf der	beim Einloggen einen	Absenden der Lo-		
		Login-Seite und ist	falschen Usernamen	gindaten und dem		
		demnach nicht einge-	(Verwendet: test)	Empfangen einer		
		loggt.	und das richtige	Antwort durch das		
			Passwort (geheim)	Back-End wird		
			ein.	rechts neben dem		
				Login-Button ei-		
				ne Ladeanimation		
		D A I I	D A 1 '1.	angezeigt	· · ·	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
7	Login	Der Anwender be-	Der Anwender gibt	Zwischen dem	Χ	X
		findet sich auf der	beim Einloggen den	Absenden der Lo-		
		Login-Seite und ist	richtigen Usernamen	gindaten und dem		
		demnach nicht einge-	(user) und das richti-	Empfangen einer		
		loggt.	ge Passwort (geheim)	Antwort durch das		
			ein.	Back-End wird		
				rechts neben dem		
				Login- Button ei-		
				ne Ladeanimation		
			D • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	angezeigt.		
8	Header	Der Anwender be-	Der Anwender klickt	Die Webseite wird	Χ	X
		findet sich auf der	auf das PIPCO-Logo	neu geladen.		
		Login-Seite und ist	auf der linken Seite			
		demnach nicht einge-	des Headers.			
		loggt.				

9	Header	Der Anwender be- findet sich auf der Settings-Seite und ist demnach bereits ein- geloggt.	Der Anwender klickt auf das PIPCO-Logo auf der linken Seite des Headers.	Die Webseite wird neu geladen. Der Anwender ist nicht länger eingeloggt und wird daher auf die Login-Seite weitergeleitet.	X	X
10	Header		Der Anwender hovert mit dem Cursor über das PIPCO-Logo auf der linken Siete des Headers.	Ein Tooltip (Refresh Page) wird neben dem Cursor ange- zeigt. Der Cursor ändert sein Styling zu Pointer.	X	X
11	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite		Auf der rechten Seite des headers befinden sich ein Settings- Button sowie ein Logout-Button (in dieser Reihenfolge)	X	X
12	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender hovert mit dem Cursor über den Settings-Button auf der rechten Seite des Headers.	Ein Tooltip (Settings) wird neben dem Cursor angezeigt. Der Cursor ändert sein Styling zu Pointer.	X	X
13	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender hovert mit dem Cursor über den Logout-Button auf der rechten Seite des Headers.	Ein Tooltip (Logout) wird neben dem Cur- sor angezeigt. Der Cursor ändert sein Styling zu Pointer.	X	X
14	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befinet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender klickt auf den Settings- Button auf der rechten Seite des Headers.	Der Anwender wird auf die Settings-Seite weitergeleitet.	X	X

15	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befinet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender klickt auf den Logout- Button auf der rechten Seite des Headers.	korrekt ausgeloggt und auf die Login- Seite weitergeleitet.	X	X
16	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befinet sich auf der Settings-Seite.		Auf der rechten Seite des Headers befinden sich ein Home- Button sowie ein Logout-Button (in dieser Reihenfolge)	X	X
17	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Settings-Seite.	Der Anwender klickt auf den Home- Button auf der rechten Seite des Headers.	Der Anwender wird auf die Hauptseite weitergeleitet	X	X
18	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Settings-Seite.	Der Anwender klickt auf den Logout- Button auf der rechten Seite des Headers.	Settings-Button sowie Logout-Button im Header sind nicht mehr da.	X	X
19	Header	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Settings-Seite.		Ein Tooltip (Home) wird neben dem Cur- sor angezeigt. Der Cursor ändert sein Styling zu Pointer.	X	X
20	Video	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Der in den Einstellungen hinterlegte MJPEG-Stream wird angezeigt.	X	X
21	Video	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Über dem MJPEG- Stream wird eine Überschrift dar- gestellt (Currentyl Watching: IP Camera Live Stream)	X	X

22	Video	Der Anwender ist	Aus der Event-	Der MJPEG-Stream	Х	Х
		korrekt eingeloggt	Log-Komponente	wird durch eine		
		und befindet sich auf	wird das Thumbnail	Video-Wiedergabe		
		der Hauptseite.	einer Aufnahme	des ausgewählten		
			angeklickt.	Clips ersetzt.		
23	Video	Der Anwender ist	Aus der Event-	Der Titel über der	Х	X
		korrekt eingeloggt	Log-Komponente	Clip-Wiedergabe än-		
		und befindet sich auf	wird das Thumbnail	dert sich (Current-		
		der Hauptseite.	einer Aufnahme	ly Watching: Motion		
			angeklickt.	Detection Clip)		
24	Video	Der Anwender ist	Aus der Event-	Neben dem Titel	Χ	X
		korrekt eingeloggt	Log-Komponente	über der Clip-		
		und befindet sich auf	wird das Thumbnail	Wiedergabe er-		
		der Hauptseite.	einer Aufnahme	scheint rechts ein		
			angeklickt.	Button (RETURN		
				TO LIVESTREAM)		
25	Video	Der Anwender ist	Es wird auf den	Die Clip-Wiedergabe	Χ	Х
		korrekt eingeloggt	Return-Button	wird durch den		
		und befindet sich	(RETURN TO LI-	MJPEG-Stream		
		auf der Hauptseite.	VESTREAM) rechts	ersetzt.		
		Über die Event-Log-	oben in der Kompo-			
		Komponente wurde	nente geklickt.			
		die Wiedergabe eines				
		Clips gestartet.				
26	Video	Der Anwender ist	Es wird auf den	Die Überschrift über	Χ	Х
		korrekt eingeloggt	Return-Button	der Wiedergabe wird		
		und befindet sich	(RETURN TO LI-	zurückgesetzt (Cur-		
		auf der Hauptseite	VESTREAM) rechts	rentyl Watching: IP		
		Über die Event-Log-	oben in der Kompo-	Camera Live Stream)		
		Komponente wurde	nente geklickt.	·		
		die Wiedergabe eines				
		Clips gestartet.				

27	Video	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Über die Event-Log-Komponente wurde die Wiedergabe eines Clips gestartet.	Es wird auf den Return-Button (RETURN TO LI- VESTREAM) rechts oben in der Kompo- nente geklickt.	Der eben betätig- te Return-Button verschwindet.	X	X
28	Range- Slider	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Der Range-Slider für die Einstellung Con- trast weist die richti- ge Hintergrundfarbe auf (#431ede)	X	X
29	Range- Slider	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Der Griff des Range- Sliders für die Einstellung Contrast weist die richtige Hintergrundfarbe auf (#c7c7c7)	X	X
30	Range- Slider	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender hovert mit dem Cursor über den Griff des Range- Sliders für die Ein- stellung Contrast	Der Cursor verändert sein Styling zu grab	X	X
31	Range- Slider	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender greift den Griff des Range-Sliders für die Einstellung Brightness und zieht diesen komplett nach rechts.	Der Griff des Range- Sliders für die Einstellung Bright- ness bewegt sich in 5 Sprüngen an den rechten Rand des Range-Sliders.	X	X
32	Range- Slider	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender greift den Griff des Range-Sliders für die Einstellung Brightness und zieht diesen komplett nach rechts.	Der Hintergrund des Range-Sliders für die Einstellung Brightness bleibt stets bis hinter seinen Griff mit der richtigen Farbe ausgefüllt.	X	X

33	Video- Settings	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Der Regler für die Einstellung Sensitivi- ty befindet sich auf seiner Minimalpositi- on (0.0)	X	X
34	Video- Settings	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Der Regler für die Einstellung Bright- ness befindet sich genau auf der mittle- ren Position (0.5)	X	X
35	Video- Settings	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Der Regler für die Einstellung Contrast befindet sich auf sei- ner Maxixmalpositi- on (1.0)	X	X
36	Title- Bar	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Die Titel-Leiste der Event-Log- Komponente zeigt den richtigen Titel an (Motion Detection)	X	X
37	Title- Bar	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		Der Toggle-Switch der Event-Log- Komponente weißt den richtigen Wert auf (true).	X	X
38	Title- Bar	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Der Toggle-Switch der Event-Log-Komponente weißt den richtigen Wert auf (true).	Der Anwender klickt auf den Toggle- Switch der Event- Log-Komponente.	Der Toggle-Switch der Event-Log- Komponente ändert seinen Wert (false).	X	X

39	Title-	Der Anwender ist	Der Anwender ho-	Der Cursor verändert	Χ	Х
	Bar	korrekt eingeloggt	vert mit dem Cur-	sein Styling zu poin-		
		und befindet sich auf	sor über den Toggle-	ter.		
		der Hauptseite.	Switch der Event-			
		I T	Log-Komponente			
40	Title-	Der Anwender ist	Der Anwender hovert	Neben dem Cursor	Χ	Χ
	Bar	korrekt eingeloggt	mit dem Cursor	wir ein Tool-Tip mit		
		und befindet sich auf	über abseits des	dem Titel der Kom-		
		der Hauptseite.	Toggle-Switches	ponente angezeigt		
		1	der Event-Log-	(Motion Detection).		
			Komponente über	,		
			die Titel-Leiste der-			
			selben Komponente.			
41	Event-	Der Anwender ist		In der Event-Log-	Χ	Χ
	Log	korrekt eingeloggt		Komponente werden		
		und befindet sich auf		fünf einträge darge-		
		der Hauptseite.		stellt.		
42	Event-	Der Anwender ist		Der Slider auf der	Χ	Χ
	Log	korrekt eingeloggt		rechten Seite ist aus-		
		und befindet sich auf		gegraut, da er noch		
		der Hauptseite		nicht benötigt wird.		
43	Event-	Der Anwender ist		Jeder ungerade Ein-	Χ	Χ
	Log	korrekt eingeloggt		trag in der Event-		
		und befindet sich auf		Log-Komponente hat		
		der Hauptseite		eine graue Hinter-		
				grundfarbe. Jeder ge-		
				rade Eintrag hat eine		
				weiße.		
44	Event-	Der Anwender ist		Bei jedem Eintrag	Χ	Χ
	Log	korrekt eingeloggt		in der Event-Log-		
		und befindet sich auf		Komponente wird in		
		der Hauptseite.		der Spalte Thumb-		
				nail das richtige		
				Thumbnail zum Clip		
				angezeigt		

45	Event-	Der Anwender ist		Bei jedem Eintrag	Χ	Х
	Log	korrekt eingeloggt		in der Event-Log-		
		und befindet sich auf		Komponente wird		
		der Hauptseite.		in der Spalte Time-		
				stamp der richtige		
				Zeitpunkt der Auf-		
				nahme angezeigt.		
46	Event-	Der Anwender ist		Bei jedem Eintrag	Χ	Χ
	Log	korrekt eingeloggt		in der Event-Log-		
		und befindet sich auf		Komponente wird in		
		der Hauptseite.		der Spalte Message		
				nichts angezeigt.		
47	Event-	Der Anwender ist		Bei jedem Eintrag	Χ	Х
	Log	korrekt eingeloggt		in der Event-Log-		
		und befindet sich auf		Komponente wird		
		der Hauptseite.		in der Spalte Delete		
				ein Delete-Button		
				als rotes Kreuz		
				angezeigt.		
48	Event-	Der Anwender ist	Der Anwender hovert	Der Cursor verändert	Х	X
	Log	korrekt eingeloggt	mit dem Cursor über	sein Styling zu poin-		
		und befindet sich auf	den Delete-Button	ter		
		der Hauptseite.	eines angezeig-			
			ten Eintrages in			
			der Event-Log-			
			Komponente			
49	Event-	Der Anwender ist	Der Anwender hovert	Das Thumbnail ver-	Х	X
	Log	korrekt eingeloggt	mit dem Cursor über	größert sich etwas.		
		und befindet sich auf	das Thumbnail ei-			
		der Hauptseite.	nes angezeigten Ein-			
			trages in der Event-			
			Log-Komponente			
50	Event-	Der Anwender ist	Der Anwender hovert	Der Cursor verändert	Х	X
	Log	korrekt eingeloggt	mit dem Cursor über	sein Styling zu poin-		
		und befindet sich auf	das Thumbnail ei-	ter.		
		der Hauptseite.	nes angezeigten Ein-			
			trages in der Event-			
			Log-Komponente			

51	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Der Cursor befindet sich über einem Thumbnail eines angezeigten Eintrages der Event-Log-Komponente.	Der Anwender bewegt den Cursor vom Thumbnail weg.	Das Thumbnail ver- kleinert sich auf seine ursprüngliche größe.	X	X
52	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es sind zwanzig Clips verfügbar.		In der Event-Log- Komponente werden zehn Einträge ange- zeigt.	X	X
53	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es sind zwanzig Clips verfügbar.		Der Slider auf der rechten Seite der Event-Log-Komponente ist nicht ausgegraut. Er kann benutzt werden um durch die Einträge zu scrollen.	X	X
54	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es sind zwanzig Clips verfügbar.	Der Anwender Scrollt über das Ende der angezeigten Einträ- ge in der Event-Log- Komponente hinaus.	Es werden weitere zehn Einträge nach- geladen und ange- zeigt.	X	X

		<u> </u>	I	I _		
55	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es sind zwanzig	Der Anwender Scrollt über das Ende der angezeigten Einträ- ge in der Event-Log- Komponente hinaus.	Es passiert nichts.	X	X
		Clips verfügbar. Es wurde bis zum Ende gescrollt, wodurch alle zwanzig Einträge aufgelistet werden.				
56	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender betätigt den Delete-Button des ersten Eintrags in der Event-Log-Komponente.	Der Eintrag wird aus der Tabelle gelöscht.	X	X
57	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender Klickt auf das Thumbnail des ersten Eintra- ges in der Event-Log- Komponente.	Die Video- Komponente schaltet zur Wiedergabe des entsprechenden Videoclips um.	X	X
58	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es sind zwanzig Clips verfügbar.		Alle fünf Sekunden werden von Back-End die neusten Event-Logs abgerufen.	X	X
59	Event- Log	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es sind zwanzig Clips verfügbar.	Das Back-End lie- fert einen neuen, einunzwanzigsten Event-Log Eintrag zurück.	Der älteste Eintrag wird aus der Liste al- ler Einträge gelöscht und der neue Eintrag wird am anderen En- de eingefügt.	X	X
60	Email- Notifi- cation	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.		In der Email- Notification- Komponente werden zwei E-Mail-Einträge angezeigt.	X	X

61	Email-	Der Anwender ist		Der Slider auf der	Х	Χ
	Notifi-	korrekt eingeloggt		rechten Seite ist aus-		
	cation	und befindet sich auf		gegraut, da er noch		
		der Hauptseite		nicht benötigt wird.		
62	Email-	Der Anwender ist		Jeder ungerade	Χ	Χ
	Notifi-	korrekt eingeloggt		Eintrag in der		
	cation	und befindet sich auf		Email-Notifcation-		
		der Hauptseite.		Komponente hat		
				eine graue Hinter-		
				grundfarbe. Jeder		
				gerade Eintrag hat		
				eine weiße		
63	Email-	Der Anwender ist		lm Input-Feld der	Χ	Χ
	Notifi-	korrekt eingeloggt		Email-Notification-		
	cation	und befindet sich auf		Komponente wird		
		der Hauptseite.		ein Platzhaltertext		
				(Add a new E-Mail		
				address) angezeigt		
64	Email-	Der Anwender ist		Links vom Input-	Χ	Χ
	Notifi-	korrekt eingeloggt		Feld der Email-		
	cation	und befindet sich auf		Notification-		
		der Hauptseite.		Komponente be-		
				findet sich ein runder		
				Submit-Button mit		
				einem Plus in der		
				Mitte.		
65	Email-	Der Anwender ist	Der Anwender	Der Platzhaltertext	Χ	Χ
	Notifi-	korrekt eingeloggt	schreibt etwas in	des Input-Feldes wird		
	cation	und befindet sich auf	das Input-Feld der	durch die Eingabe		
		der Hauptseite.	Email-Notification-	ersetzt.		
			Komponente.			

66	Email- Notifi- cation	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender schreibt eine neue E-Mail-Addresse (test1@test2.com) in das Input-Feld der Email-Notification-Komponente und klickt auf den Add-	Es wird ein neuer Eintrag in der Ta- belle angezeigt. Die angezeigte E-Mail- Addresse stimmt mit der Eingabe überein und die Notification- Checkbox zeigt true	X	X
			Button.	an.		
67	Email- Notifi- cation	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender schreibt eine bereits vorhandene E-Mail-Addresse in das Input-Feld der Email-Notification-Komponente und klickt auf den Add-Button.	Es passiert nichts.	X	X
68	Email- Notifi- cation	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender schreibt eine ungültige E-Mail-Addresse (iaintanemail) in das Input-Feld der Email-Notification-Komponente und klickt auf den Add-Button.	Es passiert nichts.	X	X
69	Email- Notifi- cation	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es sind zehn Email- Einträge verfügbar.		Der Slider auf der rechten Seite der Email-Notification-Komponente ist nicht ausgegraut. Er kann benutzt werden um durch die Einträge zu scrollen.	X	X

70	Status-	Der Anwender ist		Der Save-Button der	Χ	Χ
	Button	korrekt eingeloggt		neben dem Input-		
		und befindet sich auf		Feld der Einstellungs-		
		der Settings-Seite.		möglichkeit für die		
				Maximale Cliplänge		
				enthält den richtigen		
				Text (SAVE)		
71	Status-	Der Anwender ist		Der Save-Button	Χ	Χ
	Button	korrekt eingeloggt		der neben dem		
		und befindet sich auf		Input-Feld der Ein-		
		der Settings-Seite.		stellungsmöglichkeit		
				für die maximale		
				Cliplänge zeigt einen		
				grünen Haken an.		
72	Status-	Der Anwender ist	Der Anwender ver-	Der Save-Button der	Χ	Χ
	Button	korrekt eingeloggt	ändert den Inhalt	neben dem Input-		
		und befindet sich auf	des Input-Feldes der	Feld der Einstellungs-		
		der Settings-Seite.	Einstellungsmöglich-	möglichkeit für die		
			keit für die maximale	Maximale Cliplänge		
			Cliplänge (30).	zeigt ein rotes Kreuz		
				an.		
73	Status-	Der Anwender ist	Der Anwender betä-	Das rote Kreuz	Χ	Χ
	Button	korrekt eingeloggt	tigt den Save-Button	innerhalb des Save-		
		und befindet sich	neben diesem Input-	Buttons wird durch		
		auf der Settings-	Feld.	eine Ladeanimation		
		Seite. Der Inhalt des		ersetzt. Nachdem der		
		Input-Feldes der Ein-		neue Wert erfolgreich		
		stellungsmöglichkeit		gespeichert wurde,		
		für die maximale		wird diese wiederum		
		Cliplänge wurde		durch einen grünen		
		verändert (30).		Haken ersetzt.		
74	Settings	- Der Anwender ist		Das Input-Feld der	Χ	Х
	Page	korrekt eingeloggt		Einstellungsmöglich-		
		und befindet sich auf		keit streamaddress		
		der Settings-Seite.		enthält den richtigen		
				Wert (siehe Tabelle		
				4)		

75	Settings	- Der Anwender ist		Das Input-Feld der	Х	Х
	Page	korrekt eingeloggt		Einstellungsmög-		
		und befindet sich auf		lichkeit cliplength		
		der Settings-Seite.		enthält den richtigen		
		-		Wert (siehe Tabelle		
				4)		
76	Settings	- Der Anwender ist		Das Input-Feld der	Χ	Χ
	Page	korrekt eingeloggt		Einstellungsmög-		
		und befindet sich auf		lichkeit max_logs		
		der Settings-Seite		enthält den richtigen		
				Wert (siehe Tabelle		
				4)		
77	Settings	- Der Anwender ist		Das Input-Feld der	Χ	Χ
	Page	korrekt eingeloggt		Einstellungsmöglich-		
		und befindet sich auf		keit max_storage		
		der Settings-Seite		enthält den richtigen		
				Wert (siehe Tabelle		
				4)		
78	Settings	- Der Anwender ist	Der Anwender klickt	Bis die Backup-	Χ	Χ
	Page	korrekt eingeloggt	auf den Download-	Datei vom Back-End		
		und befindet sich auf	Backup-Button.	erhalten wird,		
		der Settings-Seite		erscheint neben		
				dem Download-		
				Backup-Button eine		
				Ladeanimation.		
79	Settings	- Der Anwender ist	Der Anwender klickt	Sobald die Backup-	Χ	
	Page	korrekt eingeloggt	auf den Download-	Datei vom Back-End		
		und befindet sich auf	Backup-Button.	erhalten wurde wird		
		der Settings-Seite.		diese automatisch		
				durch den Browser		
				heruntergeladen.		
80	Main-	Der Anwender ist		Am oberen Bild-	Χ	Χ
	Page	korrekt eingeloggt		schirmrand wird die		
		und befindet sich auf		Header-Komponente		
		der Hauptseite.		vollständig ange-		
	l	•		0 0		

81	Main-	Der Anwender ist		Unterhalb der	Χ	Χ
	Page	korrekt eingeloggt		Header-Komponente		
		und befindet sich auf		wird auf der lin-		
		der Hauptseite.		ken Seite erst die		
				Video-Komponente		
				und darunter die		
				Video-Settings-		
				Komponente korrekt		
				angezeigt.		
82	Main-	Der Anwender ist		Unterhalb der	Χ	Х
	Page	korrekt eingeloggt		Header-Komponente		
		und befindet sich auf		wird auf der rechten		
		der Hauptseite.		Seite erst die Event-		
				Log-Komponente		
				und darunter die		
				Email-Notification-		
				Komponente korrekt		
				angezeigt		
83	Main-	Der Anwender ist	Der Anwender verrin-	Die beiden rech-	Χ	X
	Page	korrekt eingeloggt	gert die Breite der	ten Komponenten		
		und befindet sich auf	Browserfensters auf	rutschen unter die		
		der Hauptseite.	weniger als 1200px.	beiden linken Kom-		
				ponenten. Alle vier		
				dieser Komponenten		
				nehmen absofort		
				die ganze breite der		
				Browserfensters in		
				Anspruch.		

Tabelle 5: Manuelle Front-End-Tests

4.5 Testen des Gesamtsystems

Da bereits sehr viele Funktionen des Gesamtsystems durch Front-End-Tests abgedeckt wurden, wird hier nur noch der ungetestete Teil der Gesamtanwendung getestet.

4.5.1 Manuelle System-Tests

In dieser Sektion werden die durchgeführten manuellen Tests für das Gesamtsystem dargestellt. Dabei wurde die Anwendung - wie es der Endanwender auch tun würde - über die Weboberfläche bedient. Es wurden auch hier die selben Softwareeinstellungen und Rahmenbedingungen wie bei den manuellen Front-End-Tests in 4.4.2 eingehalten. Erklärung zur nachfolgenden Tabelle 6 der manuellen Gesamtsystem-Tests:

Bedeutung der Spalte B*: Der Test wurde in durchgeführt und bestanden.

#	Vorraussetzungen	Aktion	Erwartetes Ergebnis	В*
1	Der Anwender befindet	Der Anwender versucht	Das Back-End erkennt	Х
	sich auf der Login-Seite	sich mit falschen Login-	die Login-Daten als	
	und ist nicht eingeloggt.	Daten einzuloggen	falsch und sendet eine	
		(user: a und passwort:	negative Antwort.	
		b).		
2	Der Anwender befindet	Der Anwender versucht	Der Login schlägt fehl.	Х
	sich auf der Login-Seite	sich mit falschen Login-		
	und ist nicht eingeloggt	Daten einzuloggen		
		(user: a und passwort:		
		b).		
3	Der Anwender befindet	Der Anwender versucht	Das Back-End erkennt	Х
	sich auf der Login-Seite	sich mit den richti-	die Login-Daten als	
	und ist nicht eingeloggt.	gen Login-Daten einzu-	richtig und sendet eine	
		loggen (user: user und	positive Antwort	
		passwort: geheim).		
4	Der Anwender befindet	Der Anwender versucht	Der Login erfolgt.	X
	sich auf der Login-Seite	sich mit den richti-		
	und ist nicht eingeloggt	gen Login-Daten einzu-		
		loggen (user: user und		
		passwort: geheim).		
5	Es wird eine neue Bewe-		Das Back-End erzeugt	X
	gung detektiert.		und speichert eine neue	
			Aufnahme.	

6	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es wird eine neue Bewegung detektiert.		Die erkannte Bewegung wird im im Output- Livestream hervorgeho- ben.	X
7	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Es wird eine neue Bewegung detektiert.		Ein neuer Eintrag wird in der EventLogCompo- nent angezeigt.	X
8	Es wird eine neue Bewegung über 12 Sekunden detektiert.		Das Back-End erzeugt und speichert eine neue Aufnahme mit einer Länge von nur 10 Sekunden.	X
9	Es wurden bereits 20 Aufnahmen gespeichert. Es wird eine neue Bewegung detektiert.		Die neue Bewegung wird aufgezeichnet und gespeichert.	X
10	Es wurden bereits 20 Aufnahmen gespeichert. Es wird eine neue Bewegung detektiert.		Die älteste gespeicherte Aufzeichnung wird ge- löscht.	X
11	Es wurden bereits 20 Aufnahmen gespeichert. Es wird eine neue Bewegung detektiert.		Die älteste gespeicherte Aufzeichnung wird ge- löscht.	X
12	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Settings-Seite.	Der Anwender betätigt den Button zum Down- loaden eines Backups.	Das Back-End er- zeugt eine einwand- freie zip-Datei aller Konfigurations- und Logdateien.	X

13	Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der Settings-Seite. Der Anwender ist korrekt eingeloggt und befindet sich auf der	den Button zum Down-	Eine einwandfreie zip-Datei aller Konfigurations- und Logdateien wird über den Browser heruntergeladen. Die neue Aufnahme ist über die EventLogComponent abspielbar.	X
	Hauptseite. Es wird eine neue Bewegung detektiert.			
15	Es wird eine neue Bewe- gung detektiert.		Zur neuen Aufnahme wurde eine neue einzig- artige ID erzeugt.	X
16	Es wird eine neue Bewe- gung detektiert.		Alle registrierten E-Mails wurden be- nachrichtigt.	X
17	Es wird eine neue Bewegung detektiert. Die E-Mail-Funktion wurde deaktiviert.		Es wurden keine E-Mail- Benachrichtigungen versendet.	X
18	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender fügt über die EmailNotifi- cationComponent eine neue E-Mail-Adresse hinzu (test@test.com).		X
19	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender löscht eine gespeicherte E-Mail über die EmailNotificationComponent.	Im Back-End wird die richtige E-Mail erfolg- reich aus dem Datenbe- stand gelöscht.	X
20	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender verschiebt in der VideoSettingsComponent den Regler zur Einstellung "sensitivity" ganz nach rechts.	Im Back-End wird der neue Einstellungs- wert (1.0) korrekt gespeichert.	X

21	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite. Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und		wirkt sich korrekt auf den Output-Livestream des Back-Ends aus.	X
	befindet sich auf der Hauptseite.	tingsComponent den Regler zur Einstellung "brightness" ganz nach rechts.	wert (1.0) korrekt gespeichert.	
23	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	schiebt in der VideoSet-	wirkt sich korrekt auf den Output-Livestream	X
24	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	schiebt in der VideoSet-	wert (1.0) korrekt	X
25	Der Anwender ist kor- rekt eingeloggt und befindet sich auf der Hauptseite.	Der Anwender verschiebt in der VideoSettingsComponent den Regler zur Einstellung "contrast" ganz nach rechts.	Die neue Einstellung wirkt sich korrekt auf den Output-Livestream des Back-Ends aus.	X
26	Die Funktion der Bewe- gungserkennung wurde deaktiviert. Es wird eine Bewegung detektiert.		Es wird keine Aufnah- me der erkannten Bewe- gung erzeugt.	X
27	Die Funktion der Bewe- gungserkennung wurde deaktiviert. Es wird eine Bewegung detektiert.		Die gespeicherten E- Mails werden nicht über die erkannte Bewegung in Kenntnis gesetzt.	X

28	Die Funktion der Bewe-		Die erkannte Bewegung	X
	gungserkennung wurde		wird noch immer im	
	deaktiviert. Es wird eine		Output-Livestream her-	
	Bewegung detektiert		vorgehoben.	
29	Der Anwender ist kor-	Der Anwender ver-	Die neue Adresse wird	Х
	rekt eingeloggt und	ändert und speichert	korrekt im Back-End	
	befindet sich auf der	die Einstellung "strea-	gespeichert.	
	Settings-Seite	maddress".		
30	Der Anwender ist kor-	Der Anwender ver-	Der Output-Livestream	X
	rekt eingeloggt und	ändert und speichert	beinhaltet nun den Live-	
	befindet sich auf der	die Einstellung "stre-	stream der eingegebe-	
	Settings-Seite	amaddress". Die neue	nen Adresse.	
		Adresse verweist auf		
		einen für die Anwen-		
		dung brauchbaren		
		Livestream.		
31	Der Anwender ist kor-	Der Anwender ver-	Es werden keine neu-	Х
	rekt eingeloggt und	ändert und speichert	en Frames über den	
	befindet sich auf der	die Einstellung "stre-	Output-Livestream aus-	
	Settings-Seite	amaddress". Die neue	gegeben.	
		Adresse verweist auf		
		einen für die Anwen-		
		dung nicht brauchbaren		
		Livestream.		
32	Der Anwender ist kor-	Der Anwender ver-	Die neue Einstellung	Х
	rekt eingeloggt und	ändert und speichert	wird korrekt im Back-	
	befindet sich auf der	die Einstellung "cli-	End gespeichert.	
	Settings-Seite	plength".		
33	Der Anwender ist kor-	Der Anwender ver-	Die neue Einstellung	X
	rekt eingeloggt und	ändert und spei-	wird korrekt im Back-	
	befindet sich auf der	chert die Einstellung	End gespeichert.	
	Settings-Seite.	"max_logs".		
34	Der Anwender ist kor-	Der Anwender ver-	Die neue Einstellung	X
	rekt eingeloggt und	ändert und spei-	wird korrekt im Back-	
	befindet sich auf der	chert die Einstellung	End gespeichert.	
	Settings-Seite.	"max_storage".		

Tabelle 6: Manuelle Gesamtsystem-Tests

5. Ausblick 43

5 Ausblick

6. Fazit 45

6 Fazit

Literaturverzeichnis 47

Literaturverzeichnis

[OWA19] Offizielle Website zu Angular. https://angular.io/. Version:Januar 2019

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit selbständig verfasst und hierzu keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen der Arbeit die wörtlich oder sinngemäß aus fremden Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keinem anderen Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt oder an anderer Stelle veröffentlicht.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben kann.

Furtwangen, den 13.01.2019