```
/*
1
 2
                Ovladač do učebny čisla 120.ino
    Name:
 3
               11/15/2018 11:07:53 PM
    Created:
               Pavel
 4
    Author:
 5
   */
 6
 7
 8
   //Inicializace knihoven
 9
   #include"IRremote2.h"
10 #include <Wire.h>
11 #include <Eeprom24C04 16.h>
12
13 //inicializace IR vysilani
14 IRsend irSend;
15 IRsend irSend2;
16
17 const int FrekvenceIR_Vysilani = 36;//frekvence vysilani IR LED
18
                                        //Prubeh signalu u platna
19 const unsigned int IrSignalPlatnoNahoru[] = { 1300,350, 1300,400, 1250,400,
                                                                                   ₽
     1250,400, 450,1250, 400,1250, 400,1300, 400,1250, 450,1200, 450,1250,
                                                                                   P
     1200,450, 500 }; //nahoru
  const unsigned int IrSignalPlatnoDolu[] = { 1200,450, 1300,400, 1250,400,
     1300,350, 450,1250, 500,1150, 450,1200, 450,1250, 450,1200, 1250,450,
                                                                                   P
     400,1250, 450 };
                       //dolu
21 const unsigned int IrSignalPlatnoStop[] = { 1300,400, 1250,400, 1250,400,
                                                                                   P
     1250,450, 400,1250, 400,1250, 450,1250, 450,1200, 400,1300, 400,1250,
                                                                                   P
     450,1200, 1300 };
22
23 //Prubeh signalu u Projektortu
24 const unsigned int IrSignalProjektorVipinani[] = { 8950,4450, 600,500,
                                                                                   P
     550,550, 600,500, 600,550, 600,500, 600,500, 600,500, 600,550, 600,500,
                                                                                   P
     600,500, 600,500, 600,550, 600,1600, 600,1650, 550,550, 600,500, 600,550,
                                                                                   P
     600,1600, 600,550, 600,500, 600,500, 600,500, 600,550, 600,500, 600,1650,
                                                                                   P
     550,550, 600,1600, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 550,1650, 600,1650,
                                                                                   P
     550 };//vypinani
25 const unsigned int IrSignalProjektorFreeze[] = { 8950,4400, 650,500, 600,500,
                                                                                   P
     550,550, 550,550, 650,500, 550,550, 650,450, 600,500, 650,500, 550,550,
                                                                                   P
     600,500, 600,500, 600,1650, 550,1700, 600,500, 600,500, 600,1650, 650,1600,
                                                                                   P
     600,500, 550,550, 600,500, 650,500, 600,500, 600,500, 600,550, 600,500,
                                                                                   P
     600,1600, 600,1650, 650,1600, 600,1650, 600,1600, 650,1600, 600 };//freeze
26 const unsigned int IrSignalProjektorSipkaNahoru[] = { 8900,4450, 600,500,
                                                                                   P
     600,550, 550,550, 550,550, 550,550, 600,550, 550,550, 550,550, 550,550,
     600,550, 550,550, 550,550, 550,1700, 550,1650, 600,550, 550,550, 550,1700,
     600,1600, 600,550, 550,1650, 600,550, 550,550, 600,500, 600,500, 600,550,
                                                                                   P
     550,550, 550,1700, 550,550, 550,1650, 600,1650, 600,1650, 550,1650, 600 };//
     nahoru
27 const unsigned int IrSignalProjektorSipkaDolu[] = { 8900,4450, 600,550,
                                                                                   P
     550,550, 600,500, 550,550, 600,550, 550,550, 600,500, 600,500, 600,550,
                                                                                   P
     600,500, 600,500, 600,500, 600,1650, 550,1700, 600,500, 550,600, 550,550,
     550,550, 550,1650, 600,1650, 600,500, 600,550, 550,550, 550,600, 550,1650,
     600,1650, 550,550, 550,550, 550,1700, 600,1600, 600,1650, 550,1700, 550 };//
28 const unsigned int IrSignalProjektorSource[] = { 8950,4450, 550,600, 500,600,
     500,550, 650,550, 500,550, 550,600, 550,650, 450,550, 550,600, 550,550,
                                                                                   P
     550,550, 550,550, 600,1650, 550,1650, 600,600, 450,600, 550,600, 550,550,
                                                                                   P
     500,1750, 550,600, 500,550, 550,550, 600,600, 500,600, 650,1550, 550,1700,
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
      500,600, 550,1700, 500,1700, 550,1700, 550,1700, 600,1650, 500 }; //
      UNKNOWN CC57C043
29 const unsigned int IrSignalProjektorOk[] = { 9000,4450, 600,500, 600,500,
                                                                                   P
      650,500, 600,500, 650,500, 600,500, 600,550, 600,500, 600,550, 600,500,
                                                                                   P
      600,550, 600,500, 600,1650, 600,1650, 600,500, 650,500, 600,500, 650,500,
                                                                                   P
      600,500, 650,500, 600,1650, 600,500, 600,550, 600,500, 600,1650, 600,1650,
                                                                                   P
      600,1650, 600,1650, 600,500, 650,1600, 650,1600, 600,1650, 600 }; // NEC
                                                                                  P
      C08F7
30
31
                                                                                   P
                                                                                   P
                                                                                   P
                                                              //Cislo tlacitek
32 #define TlacitkoZapVyp 0
33 #define TlacitkoMonitor 1
34 #define TlacitkoKamera 2
35 #define TlacitkoSpecial 3
36 #define TlacitkoFreeze 4
37 #define TlacitkoPlatno 5
38
39
                                                                                   P
                                                                                   P
                                                                                   P
                                                              //Systemove cislo
    nastavovacich mikrospinacu
40 #define MicroSpinSET 6
41 #define MicroSpinAUTO 7
42
                                                                                   P
                                                                                   P
                                                                                   P
                                                                                   P
                                                              //Vzstup z posuvneho →
     registru pri zjistovani stavu tlacitek a nastavovacich mikrospinacu
43 byte MozPrep[] =
      { B00000001,B00000010,B00000100,B00001000,B00010000,B00100000,B01000000,B100 →
      00000,B00000000 };
44
45 //Pini na ATmega328P
46 #define PinLatch 6 //RCLK
                                 (12)
47 #define PinClock 7 //SRCLK (11)
48 #define PinData 5
                       //Data
                                 (14)
49 #define PinIrLED 3
50 #define PinTlac 8
51 #define PinKont 2
52
53 //Moznasti specialniho tlacitka
54 #define Jako canal
55 #define Jako_STOP_platna
                                1
56 #define Jako bez funkce
                                2
57 #define Jako vypis Help
                                3
58 #define Jako_jine
                                4
59 #define Jako__Max_hodnot
                                5
60 byte Special Tlacitko = Jako STOP platna;
```

```
61
62 //Hlavni promene
63 char vykonavanyPrikaz = 'X';
                                          //Hlavní proměnná pro prepinani canalu: →
      V=Vip/Zap; M=Canal Monitor; C=Kamera; S=Canal Special; F=Freeze; P=Platno
      nahoru/dolu;
64 bool detekceZadaniPrikazu = false;
                                         //Detekce změni - detekce prikazu, ukonu
65 byte registrTlacitka = B000000000;
                                         //Registr na tlacitka - pomoci teho
      promene arduino zjistuje jake je zmačknute tlacitko
66 byte registrZobrazeni = B00000000;
                                       //Zobrazení na LED
67 bool StavProjektor = false; //zapinani/vypnuto projektor
68 bool StavPlatno = false;
                                 //Vytazene/nasunute platno
69 bool StavFreeze = false;
                                 //Zamrazen/odmrazen obraz
70 bool StavSpecial = false;
71 bool DetekceZmenyCanaluProjektoru = false;
72 char zadanyPrikaz = 0;
                                    //promena, ktera se pouziva pri nacitani
      tlacitek
73 char CanalCil;
74
75 //Pohyb pri posunovani na ve Source
76 char canalNow = 0;
77 char canalOld = 0;
78 char kroky = 0;
79
80 //Vypis konektoru projektoru v Source
81 #define KonektorCanalProjektor__Pocet
                                                    5
82 #define KonektorCanalProjktor YBp1Pr1 Pocitac1
83 #define KonektorCanalProjektor YBp2Pr2 Pocitac2 1
84 #define KonektorCanalProjektor HDMI
                                                    2
85 #define KonektorCanalProjekort_Vidio
                                                    3
                                                    4
86 #define KonektorCanalProjektor_S_Video
87
88 //Prizazeni canalu s kterymi pracujeme
89 #define Canal Monitor KonektorCanalProjktor YBp1Pr1 Pocitac1
90 #define Canal Camera
                            KonektorCanalProjekort Vidio
91 #define Canal_Special KonektorCanalProjektor_HDMI
92
93 //Instrukce pro cteni a zapis na Eeprom
94 #define EepromNow
                                    true
95 #define EepromOld
                                    false
96 #define RadekEepromNowOld
                                    20
97 #define RadekEepromProjektor
                                    0
98 #define RadekEepromPlatno
                                    1
99 #define RadekEepromFreeze
                                    2
100 #define RadekEepromKanal
                                    3
101 #define RadekEepromLed
                                    4
                                    5
102 #define RadekEepromSpecial
103 #define RadekEepromSpecialTyp
104 #define EEPROM ADDRESS 0x50
105 static Eeprom24C04 16 eeprom(EEPROM ADDRESS);
106 #define KontolaEeprom_pocet 5
107 byte KontolaEepromZadano[KontolaEeprom_pocet] = { 1,2,3,4,5 };
108 byte KontolaEepromPrecteno[KontolaEeprom pocet];
109 #define PocetMistZapisu 7
110 byte DataNactena[PocetMistZapisu];
111 #define PocatecniMistZapisu 10
112
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
```

```
113 //Ovladani signalizacni LED
114 #define LedKontOn
                        digitalWrite(PinKont, HIGH);
                                                        //Zapne se Signalizacni
      Led
115 #define LedKontOff digitalWrite(PinKont, LOW);
                                                        //Vipne se Signalizacni
                                                                                   P
116
    //Seznam cekani na ...
117
118 #define DobaCekaniTlacitka
                                    5 //ms
119 #define DobaCekaniNaOffProj
                                    1000//ms
120 #define DobaBlikuZakazFunkce
                                    100//ms
121
122 //klavesove prikazy
123 #define ZapVypKlaves0 'V'
124 #define ZapVypKlaves1 'v'
125 #define ZapVypKlaves2 'Z'
126 #define ZapVypKlaves3 'z'
127 #define PlatnoKlaves0 'P'
128 #define PlatnoKlaves1 'p'
129 #define FreezeKlaves0 'F'
130 #define FreezeKlaves1 'f'
131 #define MonitorKlaves0 'm'
132 #define MonitorKlaves1 'M'
133 #define KameraKlaves0 'C'
134 #define KameraKlaves1 'c'
135 #define KameraKlaves2 'K'
136 #define KameraKlaves3 'k'
137 #define SpecialKlaves0 'S'
138 #define SpecialKlaves1 's'
139 #define Special_SET_Klaves0 '#'
140 #define Langue_SET_Klaves0 '@'
141
142 //Zobrazeni LED
143 #define ZobVypOff
                        B00000001
144 #define ZobVypOn
                        B00000010
145 #define ZobMonitor
                        B00000100
146 #define ZobCamera
                        B00001000
147 #define ZobSpecial
                        B00010000
148 #define ZobFreeze
                        B00100000
149 #define ZobPlatNah
                        B01000000
150 #define ZobPlatDol B10000000
151 #define ZobPlat
                        B11000000
152 #define ZobCanalSSpecial
153 #define ZobCanalBezSpecial B11110011
154 byte ZobCanal = ZobCanalSSpecial;
155
156
157 void setup()
158 {
159
        //Inicilializovani pini
160
        pinMode(PinKont, OUTPUT);
        pinMode(PinTlac, INPUT);
161
        pinMode(PinLatch, OUTPUT);
162
        pinMode(PinClock, OUTPUT);
163
164
        pinMode(PinData, OUTPUT);
        //PinIrLED neni nutne nainicializovat
165
166
        LedKontOn
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
```

```
5
```

```
167
             eeprom.initialize();
168
         Serial.begin(9600);
                                  //Inicializace seriove komunikace
169
         delay(1000);
170
         NacteniEeprom();
171
         delay(1000);
         LedKontOff
172
173
    }
174
175
176 void loop()
177 {
         zadanyPrikaz = 0;
178
179
         detekceZadaniPrikazu = false;
180
         if (Serial.available() > 0)
181
182
             LedKontOn
183
                 zadanyPrikaz = Serial.read();
184
             detekceZadaniPrikazu = true;
185
         }
186
         else
187
         {
             zadanyPrikaz = 0;
188
189
             do
190
             {
191
                 registrTlacitka = MozPrep[zadanyPrikaz];
192
                 Registr();
193
                 delay(DobaCekaniTlacitka);
                 if (digitalRead(PinTlac) == HIGH)
194
195
                 {
                      LedKontOn
196
197
                          detekceZadaniPrikazu = true;
198
                 }
199
                 else
200
                 {
                      zadanyPrikaz += 1;
201
202
203
             } while (detekceZadaniPrikazu == false && zadanyPrikaz <= 5);</pre>
204
         }
205
206
         if (detekceZadaniPrikazu == true)
207
208
             delay(1000);
209
             PrvotniZpracovani();
210
             if (DetekceZmenyCanaluProjektoru == true)
211
             {
212
                 CanalyProjektoru();
213
             }
214
             do
215
             {
216
                 delay(100);
                 registrTlacitka = MozPrep[zadanyPrikaz];
217
218
                 Registr();
219
                 delay(DobaCekaniTlacitka);
220
             } while (digitalRead(PinTlac) == HIGH);
             EepromUkladani();
221
222
             LedKontOff
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
223
224 }
225
226
227 void NacteniEeprom()
228 {
229
         registrZobrazeni = ZobVypOff | ZobPlatNah;
230
         if (NacteniEepromNowOld() == EepromNow)
231
232
             //Inicializace
233
             eeprom.writeBytes(RadekEepromNowOld, KontolaEeprom pocet,
               KontolaEepromZadano);
234
235
             DataNactena[RadekEepromProjektor] = false;
236
             DataNactena[RadekEepromPlatno] = false;
237
             DataNactena[RadekEepromKanal] = Canal Monitor;
238
             DataNactena[RadekEepromFreeze] = false;
239
             DataNactena[RadekEepromLed] = registrZobrazeni;
240
             DataNactena[RadekEepromSpecial] = false;
241
             DataNactena[RadekEepromSpecialTyp] = Jako canal;
242
             eeprom.writeBytes(PocatecniMistZapisu, PocetMistZapisu, DataNactena);
243
             Chyba(1);
         }
244
245
         if (NacteniEepromNowOld() == EepromOld)
246
             eeprom.readBytes(PocatecniMistZapisu, PocetMistZapisu, DataNactena);
247
248
             StavProjektor = DataNactena[RadekEepromProjektor];
249
             StavPlatno = DataNactena[RadekEepromPlatno];
250
             StavFreeze = DataNactena[RadekEepromFreeze];
251
             canalOld = DataNactena[RadekEepromKanal];
252
             StavSpecial = DataNactena[RadekEepromSpecial];
253
             registrZobrazeni = DataNactena[RadekEepromLed];
254
             Special_Tlacitko = DataNactena[RadekEepromSpecialTyp];
255
         }
256
         else
257
258
             StavProjektor = true;
259
             StavPlatno = false;
260
             StavFreeze = false;
261
             canalOld = Canal_Monitor;
262
             Chyba(2);
         }
263
264
         Registr();
265
         delay(100);
266
         Registr();
267 }
268
269
270 bool NacteniEepromNowOld() //Old = 0
                                             Now = 1
271 {
272
         bool Potvrzeni = EepromOld;
         eeprom.readBytes(RadekEepromNowOld, KontolaEeprom pocet,
273
                                                                                      P
           KontolaEepromPrecteno);
         for (byte i = 0; i < KontolaEeprom_pocet; i++)</pre>
274
```

if (KontolaEepromPrecteno[i] != KontolaEepromZadano[i])

275

276

{

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
277
278
                 Potvrzeni = EepromNow;
279
             }
280
         }
281
         return Potvrzeni;
282
    }
283
284
285 void EepromUkladani()
286 {
287
         DataNactena[RadekEepromProjektor] = StavProjektor;
288
         DataNactena[RadekEepromPlatno] = StavPlatno;
         DataNactena[RadekEepromKanal] = canalOld;
289
290
         DataNactena[RadekEepromFreeze] = StavFreeze;
291
         DataNactena[RadekEepromLed] = registrZobrazeni;
292
         DataNactena[RadekEepromSpecial] = StavSpecial;
293
         DataNactena[RadekEepromSpecialTyp] = Special_Tlacitko;
294
         eeprom.writeBytes(PocatecniMistZapisu, PocetMistZapisu, DataNactena);
295 }
296
297
298 void PrvotniZpracovani()
299
300
         switch (zadanyPrikaz)
301
         case TlacitkoZapVyp:case ZapVypKlaves0:case ZapVypKlaves1:case
302
           ZapVypKlaves2:case ZapVypKlaves3://Zapnuti/vypnuti
303
            vykonavanyPrikaz = 'Z';//zapinani
304
             if (StavProjektor == true)
305
306
                 //vypinani
307
                 Serial.println(F("Vypinani projektoru"));
308
                 StavProjektor = false;
309
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni & ZobPlat;//nemenit, funkce
                   jsou nefunkcni
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobVypOff;
310
                 StavFreeze = false;
311
                 VysilaniIR('R', 'V');
312
313
                 delay(DobaCekaniNaOffProj);
                                                  //kvuli casove oddeleni potvryrni →
                   vipinaciho signalu
            }
314
            else
315
             {
316
317
                 //zapninani
                 Serial.println(F("Zapinani projektoru"));
318
319
                 StavProjektor = true;
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni & ~ZobVypOff;
320
321
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobVypOn;
322
                 switch (canalOld)
323
                 {
324
                 case Canal_Monitor:
                     registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobMonitor;
325
326
                     Serial.println(F("Obraz z monitoru (pocitace)"));
327
                     break;
328
                 case Canal Camera:
329
                     registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobCamera;
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
330
                     Serial.println(F("Obraz z kamery"));
331
                     canalNow = Canal Camera;
332
                     break;
333
                 case Canal Special:
334
                     if (Special Tlacitko == Jako canal)
335
                         registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobSpecial;
336
                         Serial.println(F("Obraz ze stavebnice"));
337
338
                         canalNow = Canal_Special;
339
                     }
340
                     break;
                 default:
341
342
                     break;
343
                 }
344
             VysilaniIR('R', 'V');//vzdi to bude vyslano
345
346
             if (AUTO() && StavProjektor != StavPlatno)
347
             {
348
                 delay(DobaCekaniNaOffProj);
                 PlatnoOvladani();
349
350
             }
             break;//Platno nic neudela pokud je mod SET nebo pokud Zap a Plat se
351
               rovnaj...
352
         case TlacitkoPlatno:case PlatnoKlaves0:case PlatnoKlaves1:
             PlatnoOvladani();
353
354
             break;
355
         case TlacitkoFreeze:case FreezeKlaves0:case FreezeKlaves1:
356
             vykonavanyPrikaz = 'F';//free
357
             FreezeOvladani();
358
             break;
359
         case TlacitkoMonitor:case MonitorKlaves0:case MonitorKlaves1:
             vykonavanyPrikaz = 'M';//pocitac
360
361
             DetekceZmenyCanaluProjektoru = true;
362
             registrZobrazeni = registrZobrazeni & ZobCanal;
             registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobMonitor;
363
364
             Registr();
             Serial.println(F("Obraz z monitoru (pocitace)"));
365
366
             canalNow = Canal Monitor;
367
             break:
368
         case TlacitkoKamera:case KameraKlaves0:case KameraKlaves1:case
           KameraKlaves2:case KameraKlaves3:
             vykonavanyPrikaz = 'C';//kamera
369
370
             DetekceZmenyCanaluProjektoru = true;
371
             registrZobrazeni = registrZobrazeni & ZobCanal;
372
             registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobCamera;
             Registr();
373
             Serial.println(F("Obraz z kamery"));
374
375
             canalNow = Canal_Camera;
376
             break;
377
         case TlacitkoSpecial:case SpecialKlaves0:case SpecialKlaves1://Bez funkce:
378
             vykonavanyPrikaz = 'S';
379
             switch (Special Tlacitko)
380
             {
381
             case Jako canal:
                 DetekceZmenyCanaluProjektoru = true;
382
383
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni & ZobCanal;
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
```

```
9
```

```
384
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobSpecial;
385
                 Registr();
                 Serial.println(F("Obraz ze stavebnice"));
386
387
                 canalNow = Canal_Special;
388
                 break;
             case Jako_STOP_platna:
389
390
                 if (StavSpecial == true)
391
                 {
392
                     StavSpecial = false;
393
                     registrZobrazeni = registrZobrazeni & ~ZobSpecial;
394
                     if (StavPlatno == true)
395
                     {
                         StavPlatno = false;
396
397
                     }
398
                     else
399
                     {
400
                         StavPlatno = true;
401
                     }
402
                     PlatnoOvladani();
403
                 }
404
                 else
405
                 {
406
                     StavSpecial = true;
407
                     registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobSpecial;
408
                     Serial.println(F("STOP platnu."));
409
                     VysilaniIR('L', 'S');
410
                 }
411
                 break;
412
             case Jako_bez_funkce:
413
                 break;
414
             case Jako_vypis_Help:
415
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobSpecial;
416
                 Registr();
417
                 Help();
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni & ~ZobSpecial;
418
419
                 Registr();
420
                 break;
421
             case Jako_jine:
422
                 break;
423
             default:
424
                 break;
425
             }
426
         case Langue_SET_Klaves0:
427
             break;
428
         case Special SET Klaves0:
429
             if (Special_Tlacitko == Jako__Max_hodnot - 1)
430
             {
431
                 Special_Tlacitko = 0;
432
             }
433
             else
434
             {
435
                 Special Tlacitko += 1;
436
             }
437
             if (Special_Tlacitko == Jako_canal)
438
             {
439
                 ZobCanal = ZobCanalSSpecial;
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
```

```
10
```

```
440
441
             else
442
             {
443
                 ZobCanal = ZobCanalBezSpecial;
444
             }
445
446
             break;
447
         default:
448
             Chyba(0);
449
         }
450 }
451
452
453 void CanalyProjektoru()
454
455
         if (StavProjektor == true)
456
457
             CanalCil = vykonavanyPrikaz;
458
             kroky = canalOld - canalNow;
459
             if (kroky != 0)
460
                 if (abs(kroky) > (KonektorCanalProjektor_Pocet / 2))
461
462
                 {
463
                      if (kroky < 0)
464
465
                          kroky += KonektorCanalProjektor__Pocet;
466
                      }
467
                     else
468
                      {
                          kroky -= KonektorCanalProjektor__Pocet;
469
470
471
                 if (StavFreeze == true)
472
473
                 {
474
                      FreezeOvladani();
475
                     delay(DobaCekaniNaOffProj);
476
                 VysilaniIR('R', 'S');
477
478
                 if (kroky > 0)
479
                 {
                      for (char i = 0; i < kroky; i++)</pre>
480
481
                      {
482
                          VysilaniIR('R', 'N');
483
                          delay(DobaCekaniNaOffProj);
484
                      }
485
                 }
486
                 else
487
                 {
488
                      for (char i = 0; i < ((-1)*kroky); i++)
489
                          VysilaniIR('R', 'D');
490
491
                          delay(DobaCekaniNaOffProj);
492
                      }
493
494
                 delay(DobaCekaniNaOffProj);
                 VysilaniIR('R', '0'); //VysilaniIR('R', 'S'); VysilaniIR('R',
495
```

```
'S');
496
             }
497
             canalOld = canalNow;
498
         }
499
         else
500
         {
501
             registrZobrazeni = registrZobrazeni & ZobCanal;
502
             Registr();
503
             ZakazFunkce();
504
505
         DetekceZmenyCanaluProjektoru = false;
506 }
507
508
509 void PlatnoOvladani()
510 {
         vykonavanyPrikaz = 'P';//platno
511
512
         if (StavPlatno == true)
513
514
             //zasunovani
515
             StavPlatno = false;
             registrZobrazeni = registrZobrazeni & ~ZobPlatDol;
516
             registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobPlatNah;
517
518
             Serial.println(F("Platno se zasunuje"));
519
             VysilaniIR('L', 'N');
         }
520
521
         else
522
         {
523
             //vytahovani
524
             StavPlatno = true;
525
             registrZobrazeni = registrZobrazeni & ~ZobPlatNah;
526
             registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobPlatDol;
527
             Serial.println(F("Platno se vysunuje"));
528
             VysilaniIR('L', 'D');
529
         }
530
    }
531
532
533 void FreezeOvladani()
534 {
         if (StavProjektor == true)
535
536
         {
537
             if (StavFreeze == true)
538
             {
539
                 //odmrazit
540
                 StavFreeze = false;
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni & ~ZobFreeze;
541
542
                 Serial.println(F("Obraz je spusten"));
543
                 VysilaniIR('R', 'F');
544
             }
             else
545
546
             {
547
                 //zamrazit
548
                 StavFreeze = true;
549
                 registrZobrazeni = registrZobrazeni | ZobFreeze;
550
                 Serial.println(F("Obraz je zamrazen"));
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
                                                                                     12
                 VysilaniIR('R', 'F');
551
552
             }
553
         }
554
         else
555
         {
556
             ZakazFunkce();
557
         }
558
    }
559
560
561 void ZakazFunkce()
562 {
         Serial.println(F("Projektor je vipnuty. Funkce mimo provoz."));
563
564
565
         Blikani(DobaBlikuZakazFunkce, DobaBlikuZakazFunkce, 8);
566 }
567
568
569 void VysilaniIR(char Typ, char Pokyn)
570 {
571
         Registr();
572
         if (WORK())
573
574
             delay(100);
575
             if (Typ == 'R')//platno
576
577
                 switch (Pokyn)
578
                 {
579
                 case 'V'://vypinani
                     irSend.sendRaw(IrSignalProjektorVipinani, sizeof
580
                       (IrSignalProjektorVipinani) / sizeof
                       (IrSignalProjektorVipinani[0]), FrekvenceIR_Vysilani);
581
                     break;
582
                 case 'F':
                     irSend.sendRaw(IrSignalProjektorFreeze, sizeof
583
                       (IrSignalProjektorFreeze) / sizeof(IrSignalProjektorFreeze
                       [0]), FrekvenceIR_Vysilani);
584
                     break;
585
                 case 'D':
586
                     irSend.sendRaw(IrSignalProjektorSipkaDolu, sizeof
                                                                                      P
                       (IrSignalProjektorSipkaDolu) / sizeof
                                                                                      P
                       (IrSignalProjektorSipkaDolu[0]), FrekvenceIR Vysilani);
587
                     break:
588
                 case 'N':
589
                     irSend.sendRaw(IrSignalProjektorSipkaNahoru, sizeof
                                                                                      P
                       (IrSignalProjektorSipkaNahoru) / sizeof
                       (IrSignalProjektorSipkaNahoru[0]), FrekvenceIR_Vysilani);
590
                     break;
591
                 case 'S':
592
                     irSend.sendRaw(IrSignalProjektorSource, sizeof
                       (IrSignalProjektorSource) / sizeof(IrSignalProjektorSource
                       [0]), FrekvenceIR Vysilani);
593
                     break:
594
                 case '0':
595
                     irSend.sendRaw(IrSignalProjektorOk, sizeof
                       (IrSignalProjektorOk) / sizeof(IrSignalProjektorOk[0]),
                                                                                      P
```

```
FrekvenceIR Vysilani);
596
                     break;
597
                 default:;
598
599
             }
             else
600
             {
601
602
                 switch (Pokyn)
603
604
                 case 'D':
                     irSend2.sendRaw(IrSignalPlatnoDolu, sizeof
605
                                                                                       P
                        (IrSignalPlatnoDolu) / sizeof(IrSignalPlatnoDolu[0]),
                                                                                       P
                        FrekvenceIR_Vysilani);
606
                     break;
                 case 'N':
607
608
                     irSend2.sendRaw(IrSignalPlatnoNahoru, sizeof
                        (IrSignalPlatnoNahoru) / sizeof(IrSignalPlatnoNahoru[0]),
                        FrekvenceIR_Vysilani);
609
                     break;
610
                 case 'S':
611
                     irSend2.sendRaw(IrSignalPlatnoStop, sizeof
                        (IrSignalPlatnoStop) / sizeof(IrSignalPlatnoStop[0]),
                                                                                       P
                        FrekvenceIR Vysilani);
612
                     break;
613
                 default:;
614
615
             }
616
         }
617
    }
618
619
620 bool WORK()
621 {
622
         registrTlacitka = MozPrep[MicroSpinSET];
623
         Registr();
624
         delay(DobaCekaniTlacitka);
625
         if (digitalRead(PinTlac) == HIGH)
626
         {
627
             Serial.println(F("Nastaven SET mod."));
628
             return false;//Mod SET
         }
629
630
         else
631
632
             return true;//Mos Work
633
634 }
635
636
637
    bool AUTO()
638 {
639
         registrTlacitka = MozPrep[MicroSpinAUTO];
640
         Registr();
641
         delay(DobaCekaniTlacitka);
642
         if (digitalRead(PinTlac) == HIGH)
643
         {
644
             Serial.print(F("Vypnutá automatika platna."));
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
```

```
645
             return false;//Vypla Automatika platna
646
         }
647
         else
648
         {
649
             return true;//Zapla Automatika platna
650
         }
651
    }
652
653
654 void Registr()//Zobrazeni obrazu
655 {
656
         digitalWrite(PinLatch, LOW);
657
         shiftOut(PinData, PinClock, MSBFIRST, registrTlacitka);
658
         shiftOut(PinData, PinClock, MSBFIRST, registrZobrazeni);
         digitalWrite(PinLatch, HIGH);
659
660 }
661
662
663 void Chyba(byte UsekProg)
664
665
         switch (UsekProg)
666
667
         case 0:
668
             Serial.println(F("ERROR 0"));
             Serial.println(F("Muze indikovat:"));
669
             Serial.println(F("Zmackli jste klavesu, ke ktere neni prirazena
670
               funkce."));
             Serial.println(F("Tlacitka maji poruchu nebo ma poruchu pridavna
671
               konzole."));
             Serial.println(F("Chyba softeweru."));
672
             Serial.println(F("Jina chyba."));
673
             ZakazFunkce();
674
             break;
675
676
         case 1:
             Serial.println(F("ERROR EEPROM 1"));
677
             Serial.println(F("Muze indikovat:"));
678
             Serial.println(F("Nova EEPROM."));
679
680
             Serial.println(F("Automaticka oprava:"));
681
             Serial.println(F("System nahrava na EEPROM predpripraveny defoltni
               zaznam o stavu ovladace."));
             Serial.println(F("Pokut byly na EEPROM data, budou vymazany."));
682
683
             Blikani(200, 200, 4);
684
             break;
685
         case 2:
             Serial.println(F("ERROR EEPROM 2"));
686
             Serial.println(F("Muze indikovat:"));
687
             Serial.println(F("Potize s komunikaci s EEPROM."));
688
689
             Serial.println(F("Oprava:"));
690
             Serial.println(F("Prosim zkontrolujte EEPROM."));
691
             Serial.println(F("Pri castem opakovani, vlozte novou EEPROM do
               zarizeni."));
             Serial.println(F("Softwerova oprava:"));
692
             Serial.println(F("System si sytvoril imaginarni EEPROM, jejiz hodnoty ➤
693
               jsou defoltne nastaveny."));
694
             Blikani(200, 400, 4);
695
             break;
```

```
...dač_do_učebny_čisla_120\Ovladač_do_učebny_čisla_120.ino
```

```
696
        default:
697
            break;
698
699
        Help();
700 }
701
702
703 void Help()
704 {
705
        Serial.println(F("HELP"));
706
        Serial.println(F("Pozadali jste o pomoc, zadali jste spatny prikaz, nebo
          nestala chyba."));
707
        Serial.println(F("Prikazova tabulka je nasledujici:"));
        Serial.println(F(" Tlacitko | Prikaz | Popis"));
708
709
        Serial.println(F("
                                  | Z,z,V,v | Vypne nebo zapne projektor. Pokud →
710
                            ?
           je Automatizace zapnuta, pak se plato samo sroluje nebo roztahne."));
711
                            MON
                                   | M,m | Obraz prepne na monitor (pocitac →
        Serial.println(F("
          u katedry)."));
712
        Serial.println(F("
                             C-
                                  C,c,K,k | Obraz prepne na kameru."));
713
714
        switch (Special Tlacitko)
715
716
        case Jako canal:
717
            Serial.println(F("
                                St
                                      П
                                          S,s
                                                 | Obraz prepne na
                                                                               P
              Stavebnici."));
718
            break;
719
        case Jako_STOP_platna:
720
            Serial.println(F("
                                 St
                                      П
                                          S,s
                                                 | Zastavi pohyb platna."));
721
            break;
722
        case Jako bez funkce: case Jako jine:
                                St
723
            Serial.println(F("
                                          S,s
                                                 | Nema funkci."));
724
            break;
725
        case Jako vypis Help:
726
            Serial.println(F("
                                      П
                                          S,s
                                                 | Vipise hlasku HELP."));
                                St
727
            break;
728
        default:
729
            break;
730
        }
731
        Serial.println(F(" -F-
                                      F,f
                                             Obraz se zamrazi/odmrazi."));
732
733
        Serial.println(F("[(90°otoc)|
                                      P,p
                                             | Vysouva/zasouva platno."));
734
735
        Serial.println(F("\nDalsi klavesove zkratky, ktere nemaji tlacitko."));
        Serial.println(F(" Prikaz | Popis"));
736
        Serial.println(F("==========>>"));
737
738
        Serial.println(F("
                          H,h
                                  | Vipise hlasku HELP.\n"));
                           #
        Serial.print(F("
739
                                 Zmeni funkce tlacitka special. Ted ma funkci 🤛
          pod cislem:")); Serial.println(Special_Tlacitko);
740
        Serial.println("0: Canal; 1: STOP platnu; 2: bez funkce; 3: vypis Help; 4: →
           Jine.\n");
741
742
        Serial.println(F("Nastavovaci microspinace:"));
743
        Serial.println(F("Cislo
                                      Nazev
                                                   | funkce"));
744
        Serial.println(F(" 1 | Napajeni ovladace | Napajeci ovladani ovladace. →
745
```

```
... da \v{c}\_do\_u\v{c}ebny\_\v{c}isla\_120 \backslash \texttt{Ovlada} \v{c}\_do\_u\v{c}ebny\_\v{c}isla\_120.ino
```

```
16
```

```
\n"));
         Serial.println(F(" 2 |
746
                                    Nastaveni modu
                                                      | V SET poloze se vypne IR
                                                                                    P
          LED => Pouzivejte, jen pri dezinchronizaci."));
        Serial.println(F(" 3 |
747
                                          PIEZO
                                                      | Spusti zvukovou
                                                                                    P
           signalizaci."));
         Serial.println(F(" 4 | Automatizace platna | V Off poloze se zapinani a →
748
          vipinani projektoru vysunuje zasunuje platno. V On nema zapinani a
           vypinan projektoru na platno vliv."));
749 }
750
751
752 void Blikani(int CasSviceni, int CasZhasnuti, byte Kolikrat)
753 {
754
        for (byte i = 0; i < Kolikrat; i++)</pre>
755
756
            LedKontOff
757
                delay(CasZhasnuti);
758
            LedKontOn
759
                delay(CasSviceni);
760
         }
761 }
```