# BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 4

Môn học: CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG 1- Mã lớp: CE437.N11

Giảng viên hướng dẫn thực hành: Phạm Minh Quân

	Mã số sinh viên	Họ và tên sinh viên
	19520887	Phạm Trung Quốc
Thông tin các sinh viên	19521651	Phạm Trọng Huỳnh
	19520928	Viên Minh Tân
	19520036	Phạm Quốc Đăng
Link các tài liệu tham		
khảo (nếu có)		
Đánh giá của giảng		
viên:		
+ Nhận xét		
+ Các lỗi trong chương		
trình		
+ Gợi ý		

# MỤC LỤC

1. Nội du	ing thực hành	
1.1. Ph	ần 1	3
	Sơ đồ giải thuật	
	Mã nguồn	
1.1.3.	Kết quả	7
1.2. Ph	iần 2	8
1.2.1.	Lưu đồ thuật toán	9
1.2.2.	Giải quyết bài toán	9
1.2.3.	Mã nguồn	
1.2.4.	Kết quả	14


#### 1. Nội dung thực hành

### 1.1. Phần 1

Trong phần này, sinh viên sẽ hiện thực dịch vụ \$22H – Read Data by Identifier để đọc và hiển thị qua UART giá trị ADC:

- Tester sẽ gửi yêu cầu tới ECU để đọc giá trị ADC.
- ECU sẽ đọc giá trị ADC từ biến trở và gửi lại cho Tester.
- Tester nhận được giá trị ADC từ ECU và hiển thị giá trị qua UART.
- Mỗi chu kỳ 1 giây, Tester sẽ thực hiện gửi lại yêu cầu đọc ADC 1 lần.


## 1.1.1. Sơ đồ giải thuật



Hình 1 Sơ đồ giải thuật

Với bài thực hanh này, sau mỗi 1000ms Tester gửi đến ECU một yêu cầu để đọc giá trị ADC, Ở đây nhóm sử dụng Timer 2 được thiết lập thời gian tràn là 1000ms. Sau khi Timer 2 tràn biến timer\_rq được bật lên 1 để Tester tiếp tục gửi một request khác đến ECU.

Ở bài toán này, vì giá trị ADC là 12 bits (1.5 bytes) nên nhóm sẽ sử dụng Single frame để giải quyết bài toán (vì single frame chứa được 7 bytes dữ liệu), Single frame được cấu hình như bên dưới.



Hình 2 Định nghĩa Single Frame

Tuy nhiên bài toán này chúng ta sử thực hiện dịch vụ \$22H (Read Data by Identifier) nên chúng ta chỉ còn 6 bytes chứa dữ liệu, tuy nhiên vẫn đủ để truyền giá trị ADC. Sau khi request được gửi đến ECU, ở ECU sẽ đọc giá trị ADC và gửi lại một gói tin có chứa dữ liệu ADC về Tester. Và người dùng đọc nó thông qua UART.

Clock system

## 1.1.2. Mã nguồn

#### 1.1.2.1. Giải thích timer

Cấu hình TIMER 2 với chu kỳ tràn là 1000ms. Sử dụng công thức sau để tính được chu kỳ tràn của 1 TIMER:

```
(Prescaler+1)(Counter Period+1) Over period

✓ Counter Settings

Prescaler (PSC - 16 bits va..8399

Counter Mode Up

Counter Period (AutoReloa..9999
```

Hình 3 Cấu hình Timer 2

Hình 4 Code interrupt Timer 2

Mỗi khi timer 2 tràn, biến timer\_rq được bật lên 1, phụ vụ cho việc thông báo đến Tester biết rằng đã đến lúc gửi một request đến ECU để đọc tín hiệu ADC.

## 1.1.2.2. Cấu hình các gói tin và đọc ADC

## a. Gói tin từ Tester request đến ECU để đọc ADC


Với Tester sẽ tương ứng sẽ là Node 1, chúng ta cần gán các giá trị của header cho Tester như sau trước khi gửi đi. Đồng thời ở phần data của Tester ở byte đầu tiên sẽ là 0x07 (bao gồm Frame Type và Data length) và byte thứ 2 là 0x22 là Service ID, xem hình bên dưới.

N_PDU									
N_PCI		N_SDU							
Byte #1	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte	Byte		
Byte #1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8		
7-4 3-0 FT DL	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7-0		
FT DL	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0		
Node1_TxHeader.DLC = 8; // data length Node1_TxHeader.IDE = CAN_ID_STD; Node1_TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA; Node1_TxHeader.StdId = 0x712; // ID									
Node1_TxData[0] = 0x07; //Type 0: Single Frame Node1 TxData[1] = 0x22: //Service ID									

Hình 5 Cấu hình cho Single Frame cho request từ Tester

### b. Gói tin từ ECU gửi lại Tester chứa dữ liệu ADC

Với ECU tương ứng sẽ là Node 2, chúng ta cần gán các giá trị của header cho ECU như sau trước khi gửi đi. Đồng thời ở phần data của ECU ở byte đầu tiên sẽ là 0x07 (bao gồm Frame Type và Data length), byte thứ 2 sẽ là SID + 0x040 (response), var1 là giá trị được đọc về từ ADC. Vì giá trị ADC 12 bit nên cần chứa giá trị này ở byte thứ 3 và 4 của ECU.



```
// Send response with ADC, Service id + 0x40
Node2_TxData[1] = Node2_RxData[1] + 0x40;
Node2_TxData[2] = (var1>>8) & 0xff; //high
Node2_TxData[3] = var1 & 0xff; //low
```

Hình 6 Cấu hình cho Single Frame cho response từ ECU

### c. Đọc giá trị ADC

Với hàm callback này của interrupt, mỗi khi biến trở thay đổi sẽ được gán vào biến var 1 để lưu trữ và sử dụng khi cần thiết, giá trị này sẽ được cập nhật liên tục.

```
543@void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
544 {
545 if(hadc->Instance == hadc1.Instance)
546 {
547 var1 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
548 }
549 }
```

Hình 7 Hàm callback cho việc đọc ADC

## **1.1.2.3.** Luồng xử lý

Trong vòng lặp While sẽ luôn kiểm tra liệu rằng timer 2 có tràn chưa (đồng nghĩa liệu rằng Tester đã đến lúc gửi request cho ECU để đọc ADC chưa). Gọi hàm HAL\_CAN\_AddTxMessage để tiến hành giá trị Tx của Tester lên buffer để sẵn sàng cho việc nhận từ ECU, và trong phần code nhóm đã thiết kế để khi gọi hàm này thì sẽ hoàn tất việc gửi request và nhận luôn cả response từ ECU để đọc ADC. Sau cùng là trả về giá trị cờ cho timer, chuẩn bị cho lần request tiếp theo.

Hình 8 Vòng lặp

Sau khi gọi HAL\_CAN\_AddTxMessage trong hàm while(), hàm HAL\_CAN\_RxFifo1MsgPendingCallback sẽ được kích hoạt. Bên trong hàm này, chúng ta gọi hàm HAL\_CAN\_GetRxMessage để lấy giá trị mà Tester đã gửi, và ECU nhận. Cần một hàm if để kiểm tra liêu rằng đã bắt đúng được gói có chứa dịch vụ mình cần. Nếu

đúng dịch vụ, cần thực hiện một số tác vụ sau để tiến hành trả về giá trị ADC mong muốn.

- Cộng thêm SID + 0x40 (response)
- Đọc giá trị ADC và chứa trong 2 byte của frame
- Cuối cùng là gọi hàm để response lại từ ECU về Tester.

```
105@void HAL_CAN_RxFifo1MsgPendingCallback(CAN HandleTypeDef *hcan)
107
        HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIF01, &Node2_RxHeader, Node2_RxData);
        if (Node2 RxHeader.DLC == 8 && Node2 RxData[1] == 0x22)
108
109
            HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED2_Pin);
110
111
            printf("Send response\r\n");
112
            // Send response with ADC, Service id + 0x40
113
            Node2_TxData[1] = Node2_RxData[1] + 0x40;
114
            Node2_TxData[2] = (var1>>8) & 0xff; //high
115
            Node2 TxData[3] = var1 & 0xff; //low
            HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &Node2_TxHeader, Node2_TxData,
116
117
                         &Node2_TxMailbox);
118
119 }
```

Hình 9 Call back Fifo1

Đọc gói tin mà Tester nhận được thông qua UART.

Hình 10 Call back Fifo0

# 1.1.3. Kết quả

Chương trình bắt đầu với dòng "Start programming ..." dùng để nhận biết chương trình đã bắt đầu thời thời điểm nào, thuận tiện cho việc debug các lỗi. Chúng ta thấy rằng mỗi khi Tester gửi một request đến ECU, dòng "Send response" sẽ được print ra terminal, nhận thấy mỗi khi "Send response" được in ra chúng cách nhau 1000ms (thỏa yêu cầu bài toán).

```
07:51.915 -> Start programming 1...
07:51.915 -> Send response
                                                09:41.904 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0
07:51.915 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0 09:42.899 -> Send response
                                                09:42.899 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0
07:52.910 -> Send response
07:52.910 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0 09:43.893 -> Send response
                                                09:43.893 -> Tester received: 7-62-c-3d-0-0-0
07:53.906 -> Send response
07:53.906 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0 09:44.921 -> Send response
                                                09:44.921 -> Tester received: 7-62-9-23-0-0-0
07:54.900 -> Send response
07:54.900 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0 09:45.916 -> Send response
                                                09:45.916 -> Tester received: 7-62-7-35-0-0-0
07:55.895 -> Send response
07:55.895 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0 09:46.911 -> Send response
                                                09:46.911 -> Tester received: 7-62-7-36-0-0-0
07:56.889 -> Send response
07:56.922 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0 09:47.905 -> Send response
                                                09:47.905 -> Tester received: 7-62-7-36-0-0-0
07:57.917 -> Send response
07:57.917 -> Tester received: 7-62-f-ff-0-0-0-0 09:48.899 -> Send response
                                                09:48.899 -> Tester received: 7-62-7-37-0-0-0
07:58.911 -> Send response
```

Hình 11 Đọc giá trị gói tin qua UART

Ngay sau khi Tester gửi một request đến ECU, ECU đọc giá trị ADC từ biến trở và phản hồi về cho Tester một gói tin, đọc gói tin đó thông qua UART, ta kiểm tra dòng "Tester recieved: 7-62-f-ff-0-0-0-0". Với byte thứ 3 và thứ 4 chứa giá trị ADC mà ECU đã đọc, khi tiến hành vặn núm xoay trên biến trở, giá trị này ngay lập tức thay đổi.


#### 1.2. Phần 2

Trong phần này, sinh viên sẽ hiện thực dịch vụ \$2EH – Write Data by Identifier để ghi một lượng dữ liệu xuống ECU. ECU sẽ hồi đáp và hiển thị các giá trị nhận được lên UART.

- Tester sẽ đọc vị trí của Joystick khi Joystick được nhấn.
- Sau đó Tester sẽ gửi yêu cầu tới ECU để ghi giá trị dữ liệu tương ứng với vị trí của Joystick. Lưu ý rằng, dữ liệu sẽ không đủ để truyền trong 1 khung gói tin riêng. Sinh viên phải hiện thực quá trình giao tiếp với phương pháp đa gói tin (CAN\_TP).
- ECU sẽ nhận yêu cầu và hiển thị toàn bộ gói tin lên UART.
- Các quy định về gói tin: Data ID: 0xF002; DID Length: 10 bytes; Format: Binary

Middle: 00 00 00 00 00 00 (hex)
Left: AA AA AA AA AA AA (hex)
Right: FF FF FF FF FF (hex)


# 1.2.1. Lưu đồ thuật toán



Hình 12: Lưu đồ giải thuật bài 2

# 1.2.2. Giải quyết bài toán

Theo đề ta thấy cần gửi đi một gói tin chứa 10 byte dữ liệu, tuy nhiên, single frame mà chúng ta đã làm ở bài thứ 1 chỉ giải quyết được bài toán tối đa 7 bytes dữ liệu. Vì thế cần một giải pháp khác, đó chính là Multi Frame.



Hình 13 Multi frame

Với First frame (FF) chứa tổng chiều dài frame cũng như một số cấu hình khác, Consecutive Frame (CF) với chức năng chứa dữ liệu chính cho Multi frame. Flow control (FC) dùng để điều khiển các gói tin CF. Vậy cần phân tích xem với 10 bytes dữ liệu thì cần gửi bao nhiều CF.

Với data mà Joystick có 6 byte dữ liệu, vì thế để thỏa như đề yêu cầu là 10 bytes chúng ta thêm 4 byte nữa vào đầu gói tinPhân tích First frame, Flow control và Consecutive frame ta được các frame như sau

	First frame								
Byte	e #1	Byte #2	Byte #3	Byte #4	Byte #5	Byte #6	Byte #7	Byte #8	
7-4	3-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	
FT	DL	, 0	, 0	, 0	, 0	, 0	, 0	, 0	
1	0	0A	2E	F0	02	0	0	0	


	Consecutive frame								
Byte	e #1	Byte	e #2	Byte #3	Byte #4	Byte #5	Byte #6	Byte #7	Byte #8
7-4 FT	3-0	7-4 DL	3-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0
3		000		0	6E	F0	02	0	0

	Flow control								
Byte	e #1	Byte #2	Byte #3	Byte #4	Byte #5	Byte #6	Byte #7	Byte #8	
7-4	3-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	7-0	
FT	FS	BS	ST min	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	1	0	Data	Data	Data	Data	Data	Data	

Qua việc phần tích Multi frame dành cho bài toán này, ta thấy chỉ cần 1 lần gửi CF thì đã hoàn tất một tác vụ cần thiết mà đề đã yêu cầu.

# 1.2.3. Mã nguồn

1.2.3.1. Giải thích phần interrupt cho Joystick



Hình 14 Schematic JOYSTICK

Kiểm tra phần schematic của board ta thấy được với chân PC4, PC7, PC13 lần lược tương ứng với kéo joystick sang trái, sang phải và nhấn giữa (hoặc kéo xuống). Thiết lập các GPIO bên dưới với chế độ interrupt và Pull-up.

PC4	n/a	n/a	External Interrupt Mode wit Pull-up	n/a	<b>✓</b>
PC7	n/a	n/a	External Interrupt Mode wit Pull-up	n/a	<b>✓</b>
PC13-A	n/a	n/a	External Interrupt Mode wit Pull-up	n/a	<b>✓</b>

Hình 15 Cấu hình GPIO trong ioc

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback( uint16_t GPIO_Pin)
{
    if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4){
        left_button = 1;
    }
    else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_7){
        right_button = 1;
    }
    else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_13){
        middle_button = 1;
    }
}
```

Hình 16 Code callback cho GPIO

Đối với hàm HAL\_GPIO\_EXTI\_Callback, có nhiệm vụ là một interrupt chờ khi có một tín hiệu từ các chân PC4, PC7, PC13, hàm sẽ được kích hoạt, các lệnh if bên trong để kiểm tra xem GPIO nào đang có tín hiệu và bật cờ để vòng bên trong vòng lặp xử lí.

## 1.2.3.2. Giải thích vòng lặp

```
while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin);
    if ((left_button == 1) || (right_button == 1) || (middle_button == 1))
         //Send first frame
        current_pos = 0;
        Node1_TxData[0] = 0x10;
        Node1_TxData[1] = 0x0A; // 0x019 : 0000 0001 1001
        Node1_TxData[2] = 0x2E;
        //DATA ID
        Node1 TxData[3] = 0xF0;
        Node1_TxData[4] = 0x02;
        if(left_button == 1)
             Node1_TxData[5] = LEFT_DATA[current_pos++];
Node1_TxData[6] = LEFT_DATA[current_pos++];
             Node1_TxData[7] = LEFT_DATA[current_pos++];
        else if(right_button == 1)
             Node1_TxData[5] = RIGHT_DATA[current_pos++];
             Node1_TxData[6] = RIGHT_DATA[current_pos++];
             Node1_TxData[7] = RIGHT_DATA[current_pos++];
        else if(middle button == 1)
             Node1_TxData[5] = MIDDLE_DATA[current_pos++];
             Node1_TxData[6] = MIDDLE_DATA[current_pos++];
Node1_TxData[7] = MIDDLE_DATA[current_pos++];
        data_length = (Node1_TxData[0] & 0x0f) + Node1_TxData[1];
        //printf("\n\n\nTester send FF: %x-%x-%x-%x-%x-%x-%x\r\n", Node1_TxData[0
        HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &Node1_TxHeader, Node1_TxData, &Node1_TxMailbox);
    HAL_Delay(10);
```

Hình 17: Code cho phần vòng lặp

Giải thích: Khi xuất hiện sự kiện Interrupt GPIO (Joystick được nhấn), đặt một biến **current\_po**s để lưu vị trí hiện tại của chuỗi data từ joystick vào phần data của CAN

Gán các byte cho first frame theo như đã giải thích ở trên. Với 3 bytes cuối, gán giá trị của data từ joystick với thứ tự tăng dần của **current\_pos** và ứng với từng phím joystick. Biến **data\_length** dùng để lưu độ dài của chuỗi data mình muốn gửi (cụ thể là 10: 0x00A)

Dùng HAL\_CAN\_AddTxMessage để gửi dữ liệu đi.

## 1.2.3.3. Giải thích phần callback FIFO0

Vì cả ba trường hợp phím chỉ thay đổi data joystick nên dưới đây chỉ giải thích cụ thể phần left joystick, các phần còn lại tương tự.

```
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
   HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIF00, &Node1_RxHeader, Node1_RxData);
   if (Node1_RxHeader.StdId == 0x7A2 && (Node1_RxData[0] >> 4) == 0x3) //Flow control
       HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin);
       //printf("Tester received FC: %x-%x-%x-%x-%x-%x-%x\r\n\n", Node1_RxData[0],Node1_Rx
       if((data length-3) % 7 == 0)
           number_CF = (data_length-3)/7;
            number_CF = ((data_length-3)/7) + 1;
       if(left_button == 1 && SNum <= 0x0F)</pre>
            for(int i = 0; i < number_CF; i++)</pre>
               Node1_TxData[0] = 0x21 + SNum;
               SNum += 0x01;
                for(int j = 1; j<8; j++)</pre>
                    if(current pos <= SIGNAL LEN)
                        Node1_TxData[j]=LEFT_DATA[current_pos++];
                        Node1_TxData[j] = 0x00;
                //printf("Tester send CF: %x-%x-%x-%x-%x-%x-%x\r\n", Node1_TxData[0],Node1
                HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &Node1_TxHeader, Node1_TxData, &Node1_TxMailbox);
       left_button = 0;
```

Hình 18: Code cho phần callback FIFO0

Khi call back fifo0 được gọi, trước tiên hàm HAL\_CAN\_GetRxMessage sẽ nhận data gửi từ MCU, sau đó kiểm tra StdId và 4bit đầu của gói để đảm bảo gói nhận được là gói Flow control.

Biến Snum (Sequence number) dùng để điền vào 4bit SN của gói Consecutive Frame

Xác định số lượng Consecutive frame cần sử dụng bằng data\_length, trừ ba byte đã được truyền ở first frame, còn lại sẽ chia 7, nếu chia không hết thì sẽ thêm 1 frame cho phần dư.

Number\_CF chứa số lượng Consecutive frame

Nếu bút left\_joystick đã được nhấn và Sequence number <= 0x0F thì sẽ dùng vòng lặp để gửi số lượng number\_CF frame. Với mỗi frame được gửi, byte đầu tiên là 0x21 + Snum. Các byte còn lại nếu current\_pos <= số lượng byte data muốn gửi thì gán byte đó vào vị trí của CAN data, nếu không thì gán 0x00.

Dùng HAL\_CAN\_AddTxMessage để gửi data và trả lại biến left\_button về 0.

# 1.2.3.4. Giải thích phần callback FIFO1

Hình 19: Code phần callback FIFO1

Khi call back fifo1 được gọi, trước tiên hàm HAL\_CAN\_GetRxMessage nhận data được gửi tới từ Tester. Kiểm tra headerStdId = 0x712, IdService = 2E, Frame Type = 0x01, DataID = 0xF002 (xác định là first frame) thì sẽ tiến hành in gói tin ra màn hình và gán lại giá trị cho gói tiếp theo là Flow Control đã được giải thích ở trên. Sau đó tiến hành gửi lại gói vừa cấu hình bằng hàm HAL\_CAN\_AddTxMessage.

Nếu điều kiện trên không đúng, kiểm tra tiếp điều kiện headerStdId = 0x712 và Frame Type = 0x02 để xác định đây là consecutive frame và lấy dữ liệu in ra màn hình thông qua UART.

# 1.2.4. Kết quả

Kết quả được đặt ở đường dẫn dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1xAwBOuZMRRcIcRW3pGcV3tdZ6LaOOJiQ/view?usp=share\_link

