BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 3

Môn học: CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG 1- Mã lớp: CE437.N11

Giảng viên hướng dẫn thực hành: Phạm Minh Quân

	Mã số sinh viên	Họ và tên sinh viên
	19520887 Phạm Trung Quốc	
Thông tin các sinh viên	19521651	Phạm Trọng Huỳnh
	19520928	Viên Minh Tân
	19520036	Phạm Quốc Đăng
Link các tài liệu tham		
khảo (nếu có)		
Đánh giá của giảng		
viên:		
+ Nhận xét		
+ Các lỗi trong chương		
trình		
+ Gợi ý		

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MỤC LỤC

1.	N	Nội dung thực hành		
2.	2. Thiết lập các cấu hình liên quan		3 5	
3.	N	Mã nguồn và kết quả	. 5	
a	ι.	Sơ đồ giải thuật	. 5	
b).	Mã nguồn	. 6	
c	: .	Kết quả	. 8	

1. Nội dung thực hành

Sinh viên lập trình giao tiếp giữa 2 module CAN1 và CAN2

CAN1 là node 1: (TX_ID: 0x012; RX_ID: 0x0A2)

CAN2 là node 2: (TX_ID: 0x0A2; RX_ID: 0x012)

Node 2 gửi gói tin gồm: byte 0 đến byte 6 đều có giá trị: 0xAA và byte còn lại chứa giá trị đếm số thứ tự của gói tin được gửi. (0x00-0xFF) đến Node 1. Node 1 nhận gói tin từ Node 2 và tăng giá trị của byte 7 lên 1 đơn vị. Sau đó gửi lại gói tin cho Node 2 gồm: byte 0 đến byte 5 có giá trị: 0x55. Byte 6 là giá trị nhận được từ byte 7 của gói tin nhận được tăng lên 1. Byte 7 là checksum của các dữ liệu byte0-byte6. Check sum được tính theo chuẩn CRC 8 SAE J1850. Chu kỳ gửi gói tin của CAN1 là 200ms và chu kỳ gửi gói tin của CAN2 là 500 ms. Sinh viên sử dụng cổng UART để hiển thị gói tin và các LEDs để hiển thị trạng thái kiểm tra checksum sau khi nhận được gói tin.

2. Thiết lập các cấu hình liên quan

Cấu hình sử dụng Xung từ thạch anh ngoại. Khi sử dụng thạch anh ngoại giúp tốc độ vi điều khiển đạt tối đa được khả năng của nó. Với HSE là nguồn xung chính để nuôi MCU và các ngoại vi, thường sử dụng thạch anh là 8Mhz (giá trị này sẽ được cấu hình ở tab Clock Configuration). LSE là nguồn xung cung cấp cho bộ RTC hoạt động và sử dụng cho việc backup khi nguồn VDD bị mất.

Cấu hình TIMER 2 và TIMER 3. Vì hai TIMER này chạy độc lập và song song với chương trình hệ thống. Với TIMER2 chù kỳ tràn là 200ms và TIMER3 chu kỳ tràn là 500ms. Sử dụng công thức sau để tính được chu kỳ tràn của 1 TIMER:

Counter Settings

Prescaler (PSC - 16 bits val... 8399 Counter Mode Up Counter Period (AutoReload... 4999

Cấu hình cho CAN 1 và CAN 2 tương tự nhau với các thông số như sau

∨ Bit Timings Parameters

Prescaler (for Time Quantum) 4

Time Quantum 95.23809523809524 ns

Time Quanta in Bit Segmen... 16 Times
Time Quanta in Bit Segmen... 4 Times
Time for one Bit 2000 ns
Baud Rate 500000 bit/s
ReSynchronization Jump Wi... 2 Times

∨ Basic Parameters


Time Triggered Communica... Disable
Automatic Bus-Off Manage... Enable
Automatic Wake-Up Mode Enable
Automatic Retransmission Disable
Receive Fifo Locked Mode Disable
Transmit Fifo Priority Disable

Cấu hình USART1 phục vụ cho mục đích nạp code, bật chế độ "Asynchronous mode". Với chân 2 chân TX và RX lần lượt là PA9 và PA10




Pin Name 🌲	Signal on Pin	GPIO outpu	GPIO mode	GPIO Pull-u	Maximum
PA9	USART1_TX	n/a	Alternate F	No pull-up	Very High
PA10	USART1_RX	n/a	Alternate F	No pull-up	Very High

Cấu hình xung tại tab Clock Configuration. Tại đây chúng ta cấu hình giá trị xung ngoại cũng như luồng đi để hệ thống tính toán xung cho hệ thống thông qua các bộ chia và bộ nhân.



3. Mã nguồn và kết quả

a. Sơ đồ giải thuật



Với bài thực hanh này, sau mỗi 500ms Node 2 gửi đến Node 1 một gói tin, đồng thời sau mỗi 200ms Node 1 gửi đến Node 2 một gói tin khác. Vì thế đây là hai tác vụ song song nhau, ở đây nhôm sử dụng hai timer để thiết lập thời gian gửi gói tin cho 2 Node. Với ý tưởng là cứ 500ms thì Timer 3 tràn thì Node 2 gửi đến Node 1 một gói tin và mỗi 200ms Timer 2 trà thì Node 1 gửi đến Node 2 một gói tin.

Mỗi khi hàm HAL_CAN_AddTxMessage được gọi gói tin được nằm sẵn trong Tx của node gửi sẽ được thêm vào buffer. Sau khi khi hàm này được gọi, hàm HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback được kích hoạt với chức năng callback, ở đây gọi hàm HAL_CAN_GetRxMessage để lấy gói tin từ buffer về Rx của node nhận.

b. Mã nguồn

Bằng việc cấu hình TIMER 2 và TIMER 3 như trên, sau mỗi lần timer tràn hàm HAL_TIM_PeriodElapsedCallback sẽ được gọi để thực hiện chức năng của một callback mà chúng ta đã thiết lập để bật cờ cho phép Node 2, Node 1 gửi các gói tin như theo yêu cầi bài toán. Với biến Node2to1 = 1 cho phép Node 2 gửi gói tin đến Node 1, tương tự với biến Node1to2. Với việc sử dụng 2 hàm if trong hàm callback này sẽ đảm bảo được mỗi khi có 1 timer tràn theo đúng chu kỳ của nó thì chương trình sẽ thực hiện việc gửi các gói tin.

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{
    if(htim->Instance == htim2.Instance)

    {
        if(htim->Instance == htim2.Instance)

        // HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED1_Pin);

        Nodelto2 = 1;

        Nodelto2 = 1;

    }

    if(htim->Instance == htim3.Instance)

    {
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, LED2_Pin);

        Node2to1 = 1;

        Node2to1 = 1;

    }

    // Node2to1 = 1;

}
```

Trước khi gửi cần chuẩn bị gói tin. Đối với Node 1 với ID là 0x012 và Node 2 là 0x0A2. Node 2 gửi gói tin gồm: byte 0 đến byte 6 đều có giá trị: 0xAA và byte còn lại chứa giá trị đếm số thứ tự của gói tin được gửi. (0x00-0xFF) đến Node 1. Node 1 nhận gói tin từ Node 2 và tăng giá trị của byte 7 lên 1 đơn vị. Sau đó gửi lại gói tin cho Node 2 gồm: byte 0 đến byte 5 có giá trị: 0x55. Byte 6 là giá trị nhận được từ byte 7 của gói tin nhận được tăng lên 1. Byte 7 là checksum của các dữ liệu byte0-byte6. Phần code này sẽ được đặt trong main.

```
Node2 TxHeader.DLC = 8; // data length
Nodel TxHeader.DLC = 8; // data length
                                            Node2 TxHeader.IDE = CAN ID STD;
Nodel TxHeader.IDE = CAN ID STD;
                                            Node2 TxHeader.RTR = CAN RTR DATA;
Node1 TxHeader.RTR = CAN RTR DATA;
                                            Node2 TxHeader.StdId = 0x0A2; // ID
Node1 TxHeader.StdId = 0 \times 012; // ID
Node1 TxData[0] = 0x55;
                                            Node2 TxData[0] = 0xAA;
Nodel TxData[1] = 0x55;
                                            Node2 TxData[1] = 0xAA;
                                            Node2 TxData[2] = 0xAA;
Node1 TxData[2] = 0x55;
                                            Node2 TxData[3] = 0xAA;
Node1 TxData[3] = 0x55;
                                            Node2 TxData[4] = 0xAA;
Node1 TxData[4] = 0x55;
Nodel TxData[5] = 0x55;
                                            Node2 TxData[5] = 0xAA;
                                            Node2 TxData[6] = 0xAA;
Node1 TxData[6] = 0;
                                            Node2 TxData[7] = 0x0;
Node1 TxData[7] = 0;
```

Với phần code sau được đặt trong vòng lặp while, có nghĩa hàm if này sẽ luôn được kiểm tra để biết răng liệu Node 1 hay Node 2 đã đến lúc gửi các gói tin của mình hay chưa, thời điểm gửi sẽ phụ thuộc vào timer 2 và 3 như đã thiết lập bên trên. Hàm printf được gọi để check gói tin trước khi gửi đi. Hàm HAL_CAN_AddTxMessage được gọi để tiến hành thêm gói tin vào buffer từ Node Tx để tiến hành gọi đến callback. Sau đó cờ Node2to1 hoặc Node1to2 sẽ được trả về 0 để chờ lần gửi tiếp theo.

Sau khi được hàm HAL_CAN_AddTxMessage được gọi sẽ kích hoạt hàm HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback. Hàm HAL_CAN_GetRxMessage đượ gọi để lấy gói tin từ Buffer về Node nhận. Ở đây có hàm printf để kiểm tra gói tin sau khi nhận được có giống như gói tin đã gửi từ Node gửi hay không.

```
void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
{
    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIF00, &Node1_RxHeader, Node1_RxData);
    if (Node1_RxHeader.DLC == 8)
    {
        printf("N1 get %x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.", Node1_RxData[0],Node1_RxData[1],Node1_RxData[2],Node1_RxData[3], Node1_RxData[4]
        printf("Header of Rx N1 %x.%x.%x.%x.%x."n",Node1_RxHeader.StdId,Node1_RxHeader.RTR, Node1_RxHeader.IDE, Node1_RxHeader.DLC);
        HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    }
}

void HAL_CAN_RxFifo1MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)
{
    HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIF01, &Node2_RxHeader, Node2_RxData[1],Node2_RxData[2],Node2_RxData[3], Node2_RxData[4]
        printf("N2 get [%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x."x.", Node2_RxData[0],Node2_RxData[1],Node2_RxData[2],Node2_RxData[3], Node2_RxData[4]
        printf("Header of Rx N2 %x.%x.%x.%x.%x."x.",n",Node2_RxData[0],Node2_RxHeader.RTR, Node2_RxHeader.IDE, Node2_RxHeader.DLC);
        HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    }
}
```

c. Kết quả

Δ Kiểm tra kết quả bằng Terminal

Kiếm tra kết quả băng terminal, thấy được quá trình gửi gói tin theo chu kỳ của các node đúng với yêu cầu bài toán (Node 2 gửi đến Node 1 theo chu kỳ 500ms, Node 1 gửi đến Node 2 theo chu kỳ 200ms). Bên cạnh đó, các yêu cầu như Node1_RxData[7] phụ trách nhiệm vụ đếm số gói tin nhận được từ Node2, Node2_RxData[6] = Node1_TxData[7] + 1 và Node2_Rxdata[7] là checksum của bit 0 đến bit 6 của gói tin nhận được từ Node 1, cũng được thực hiện đúng đắn.


Kiểm tra phần Header của các node bao gồm ID, RTR, IDE, DLC đã nhận đúng như mong đợi. Với ID lần lượt (node 1: (TX_ID: 0x012; RX_ID: 0x0A2) node 2: (TX_ID: 0x0A2; RX_ID: 0x012)), với RTR là bit 0 (Data Frame), IDE là bit 0 standard frame (phân biệt standard frame và extended frame), với DLC là số bytes data (ở đây mang giá trị có 8 bytes dữ liệu).

Ban đầu nhóm thực hiện xuất 2 thông tin gói tín trước và sau khi nhận để so sánh ra cùng một thời điểm terminal để tiện cho việc debug và quan sát tính đúng đắn của gói tin, nhưng đã bị

lỗi phần printf, in quá nhiều thông tin tại một thời điểm đã khiến dữ liệu in ra có phần không thuận mắt người xem, nên nhóm đã quyết định tác ra tiện cho việc ghi báo cáo.


Δ Kiểm tra kết quả bằng bộ dao động ký

Tiến hành kiểm tra gói tin trước và sau khi gửi ở cả 2 node. Đầu tiên là việc gửi từ node 2 qua node 1, và gói tin đầu tiên đó chính là gói tin trước khi gửi đi, nằm trong biến Node2_Tx.




Gói tin trên được viết lại như sau:


Kiểm tra gói tin mà Node1_Rx nhận được từ Node2_Tx.



Kiểm tra gói tin Node1_Tx trước khi gửi đi gói tin đến Node2



Kiểm tra gói tin Node2_Rx nhận được từ Node 1



Ở những lần đo bằng máy đo dao động, các tín hiệu nhận được không như mong đợi và nó giống với những gì đã hiển thị ở terminal. Đến nay nhóm vẫn chưa tìm ra nguyên nhân lỗi cũng như cách khắc phục nó.