
# Inteligentne systemy sterowania

Szymon Nowak 151862 April 10, 2025

## 1 Wstęp



## 2 Opis wielkości fizycznych

 $N_w$ - siła naciągu liny pomiędzy wałem wirnika a windą

 $N_p$ - siła naciągu liny pomiędzy wałem wirnika a przeciw<br/>wagą

 $Q_w$  - ciężar windy

 $Q_p$  - ciężar przeciwwagi

 $M_{obrw}$  - moment obrotowy wirnika

 $F_{wypw}$  - siła wypadkowa działająca na windę

 ${\cal F}_{wypp}$  - siła wypadkowa działająca na przeciwwagę

 ${\cal M}_{wypw}$  - moment wypadkowy działający na wirnik

 ${\cal R}$  - promień kołowrotka

 $M_l$  - masa ludzi i towaru w windzie (masa netto windy)

 $M_w$  - masa pustej windy (tara masy windy)

 $M_{pw}$  - masa przeciwwagi

A - przyspieszenie układu

G - przyspieszenie ziemskie

 $I_{bezw}$  - moment bezwładności wirnika

E - przyspieszenie kątowe wirnika

 ${\cal M}_{wir}$  - masa wirnika

 $U_z$  – napięcie zasilające wirnik

 $U_{pz}$  – napięcie poprzednie zasilające wirnik

 $I_w$  – prąd płynący w uzwojeniach wirnika

 $I_{wp}$  – prąd płynący w uzwojeniach wirnika poprzedni

 $R_w$  – rezystancja zastępcza uzwojeń wirnika

 $L_w$  – indukcyjność zastępcza uzwojeń wirnika

E – siła elektromotoryczna indukcji

 $\omega_s$  – prędkość kątowa wirnika

 $k_e$  – stała elektryczna, zależna m.in. od strumienia magnetycznego stojana oraz liczby zwojów w uzwojeniach wirnika

 $k_m$  – stała mechaniczna, zależna m.in. od strumienia magnetycznego stojana oraz liczby zwojów w uzwojeniach wirnika

B – współczynnik tarcia lepkiego zredukowany do wału wirnika

 $M_{obc}$  – stały moment obciążenia silnika

 $k_m$  – stała mechaniczna, zależna m.in. od strumienia magnetycznego stojana oraz liczby zwojów w uzwojeniach wirnika

B – współczynnik tarcia lepkiego zredukowany do wału wirnika

 $M_{obc}$  – stały moment obciążenia silnika

 $V_0$  - prędkość, którą miała winda przed rozpoczęciem nowego okresu czasu  ${\cal T}_p$ 


 $V_p$  - prędkość poprzednia windy

 $\mathcal{T}_p$  - czas próbkowania

H - wysokość aktualna windy

 $H_p$  - wysokość poprzednia windy (czas próbkowania temu)

### 3 Wyprowadzenie wzorów



#### 3.1 Rozkład sił w układzie

 ${\cal N}_w$ - siła naciągu liny pomiędzy wałem wirnika a windą

 $N_p$ - siła naciągu liny pomiędzy wałem wirnika a przeciw<br/>wagą

 $Q_w$  - ciężar windy

 ${\cal Q}_p$  - ciężar przeciwwagi

 $M_{obrw}$  - moment obrotowy wirnika

 ${\cal F}_{wypw}$ - siła wypadkowa działająca na windę

 ${\cal F}_{wypp}$ - siła wypadkowa działająca na przeciwwagę

 $M_{wypw}$  - moment wypadkowy działający na wirnik

R - promień kołowrotka

Równania opisują dynamikę ruchu windy, przeciwwagi i wirnika. Pierwsze dwa równania przedstawiają wypadkowe siły działające odpowiednio na windę i przeciwwagę. Trzecie równanie opisuje moment

wypadkowy działający na wirnik.

$$\begin{cases} F_{wypw} &= N_w - Q_w \\ F_{wypp} &= Q_p - N_p \\ M_{wypw} &= M_{obrw} + N_w R - N_p R \end{cases}$$

Ponieważ wszystkie elementy układu są połączone liną, poruszają się one z takim samym przyspieszeniem. Kierunek ruchu zależy od masy windy i przeciwwagi oraz od momentu obrotowego wirnika. Aby uprościć analizę, na początek skupimy się na zależnościach dotyczących samej windy i przeciwwagi.

 $M_l$  - masa ludzi i towaru w windzie (masa netto windy)

 $M_w$  - masa pustej windy (tara masy windy)

 $M_{pw}$  - masa przeciwwagi

A - przyspieszenie układu

 ${\cal G}$  - przyspieszenie ziemskie

$$\begin{cases}
(M_w + M_l)A &= N_w - (M_w + M_l)G \\
M_{pw}A &= M_{pw}G - N_p \\
\frac{M_{wypw} - M_{obrw}}{R} &= N_w - N_p
\end{cases}$$

Sumując równania windy i przeciwwagi otrzymamy

$$(M_w + M_l + M_{pw})A - (M_{pw} - M_w - M_l)G = N_w - N_p$$

Różnicę  $N_w - N_p$  poznamy z równania wirnika, dlatego wróćmy teraz do niego.

 $I_{bezw}$  - moment bezwładności wirnika

E - przyspieszenie katowe wirnika

 $M_{wir}$  - masa wirnika

Zgodnie z zasadą dynamiki ruchu obrotowego moment wypadkowy działający na wirnik jest równy iloczynowi momentu bezwładności oraz przyspieszenia kątowego:

$$M_{wupw} = I_{bezw}E$$

Moment bezwładności wirnika, ma on kształt walca, oznacza to, że:

$$I_{bezw} = \frac{M_{wir}R^2}{2}$$

Przyspieszenie kątowe wirnika jest powiązane z przyspieszeniem liniowym elementów układu poprzez zależność:

$$E = \frac{A}{R}$$

Podstawiając te zależności do równania momentu sił działających na wirnik, otrzymujemy:

$$\frac{M_{wypw} - M_{obrw}}{R} = N_w - N_p$$

$$\frac{M_{wir}A}{2} - \frac{M_{obrw}}{R} = N_w - N_p$$

Otrzymane równanie przedstawia zależność pomiędzy siłami naciągu liny, momentem obrotowym wirnika oraz przyspieszeniem układu. Pozostało nam tylko poznać ile wynosi  $M_{obrw}$ 

#### 3.2 Poruszanie się silnika

Skorzystamy z silnika elektrycznego prądu stałego z magnesem trwałym zgodnym z opisem na stronie <a href="https://home.agh.edu.pl/~pautom/pliki/laboratoria/lab2\_.pdf">https://home.agh.edu.pl/~pautom/pliki/laboratoria/lab2\_.pdf</a> W dokumencie podzielono na część elektryczną i mechaniczną.

Część elektryczna:

 $U_z$  – napięcie zasilające wirnik

 $U_{pz}$  – napięcie poprzednie zasilające wirnik

 $I_w$  – prąd płynący w uzwojeniach wirnika

 $I_{wp}$  – prąd płynący w uzwojeniach wirnika poprzedni

 $R_w$  – rezystancja zastępcza uzwojeń wirnika

 $L_w$  – indukcyjność zastępcza uzwojeń wirnika

E – siła elektromotoryczna indukcji

 $\omega_s$  – prędkość kątowa wirnika

 $k_e$  – stała elektryczna, zależna m.in. od strumienia magnetycznego stojana oraz liczby zwojów w uzwojeniach wirnika

Wzór:

$$U_z = R_w I_w + L_w \frac{dI_w}{dt} + k_e \omega_s$$

Zamieńmy z funkcji różniczkowej na funkcję różnicową:

$$U_z = R_w I_w + L_w \frac{(I_w - I_{wp})}{Tp} + k_e \omega_s$$

Wyciągnijmy  $I_w$  z równania i skorzystajmy z prawa Ohma:

$$I_w = \frac{U_z + \frac{L_w}{T_p} \frac{U_{pz}}{R_w} - k_e \omega_s}{R_w + \frac{L_w}{T_p}}$$

Część mechaniczna:

 $k_m$  – stała mechaniczna, zależna m.in. od strumienia magnetycznego stojana oraz liczby zwojów w uzwojeniach wirnika

B – współczynnik tarcia lepkiego zredukowany do wału wirnika

 $M_{obc}$  – stały moment obciążenia silnika

Wzór:

$$k_w I_w = M_{obrw} + B\omega_s + M_{obc}$$

Łącząc wzór elektryczny z mechanicznym otrzymujemy:

$$M_{obrw} = \frac{k_w}{R_w + \frac{L_w}{T_p}} \left( U_z + \frac{L_w}{T_p} \frac{U_{pz}}{R_w} - k_e \omega_s \right) - B\omega_s - M_{obc}$$

Łącząc go ze wzorem na siły w wirniku otrzymamy:

$$\frac{M_{wir}A}{2} - \frac{\frac{k_w}{R_w + \frac{L_w}{Tp}} \left( U_z + \frac{L_w}{R_w} \frac{U_{pz}}{R_w} - k_e \omega_s \right) - B\omega_s - M_{obc}}{R} = N_w - N_p$$

$$\frac{M_{wir}A}{2} - \frac{\frac{k_w}{R_w + \frac{L_w}{Tp}} \left( U_z + \frac{L_w}{Tp} \frac{U_{pz}}{R_w} - k_e \omega_s \right) - B\omega_s - M_{obc}}{R} = (M_w + M_l + M_{pw})A - (M_{pw} - M_w - M_l)G$$

Wyciągając przyspieszenie ze wzoru otrzymujemy:

$$A = \frac{\frac{\frac{k_w}{R_w + \frac{L_w}{Tp}} \left( U_z + \frac{L_w}{Tp} \frac{U_{pz}}{R_w} - k_e \omega_s \right) - B\omega_s - M_{obc}}{\frac{R}{\frac{M_{wir}}{2} - (M_w + M_l + M_{pw})} - (M_{pw} - M_w - M_l)G}}$$

Do obliczenia wysokości potrzebujemy prędkość początkową windy:

 $V_0$  - prędkość, którą miała winda przed rozpoczęciem nowego okresu czasu  ${\cal T}_p$ 

 ${\cal V}_p$  - prędkość poprzednia windy

 $T_p$  - czas próbkowania

$$V_0 = V_p + AT_P$$

Znając przyspieszenie i prędkość początkową z jaką poruszała się winda w czasie rozpoczęcia nowego okresu czasu  $T_p$  możemy obliczyć wysokość, na której będzie znajdowała się winda po czasie  $T_p$ 

H - wysokość aktualna windy

 $H_p$  - wysokość poprzednia windy (czas próbkowania temu)

$$H = H_p + V_0 T_p + \frac{A T_P^2}{2}$$

Tym sposobem dostosowując napięcie na silniku będziemy zmieniać wysokość na którą ma się dostać winda.

#### 4 Rachunek jednostek

$$\begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix} = \frac{\frac{[Nm/A]}{[\Omega] + \frac{[\Omega \cdot s]}{[s]}} \left( [V] + \frac{[\Omega \cdot s]}{[s]} \cdot \frac{[V]}{[\Omega]} - [V] \right) - [Nm] - [Nm]}{\frac{[kg]}{2} - ([kg] + [kg])} \\ \\ \begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix} = \frac{\frac{[m]}{[V]} \cdot [V] - [Nm]}{\frac{[V]}{[m]} - [kg] \cdot [\frac{m}{s^2}]} \\ \\ \begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix} = \frac{[N] - [kg] \cdot [\frac{m}{s^2}]}{[kg]} \\ \\ \begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix} = \frac{\frac{[kg \cdot m]}{s^2} - [kg] \cdot [\frac{m}{s^2}]}{[kg]} \\ \\ \begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix} = \frac{\frac{[kg \cdot m]}{s^2} - [kg] \cdot [\frac{m}{s^2}]}{[kg]} \\ \\ \begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix} = \frac{[mg] \cdot [\frac{m}{s^2}]}{[kg]} \\ \\ \begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m}{s^2} \end{bmatrix}$$

- 5 Symulacja
- 6 Wyniki symulacji