Universidad del Valle de Guatemala Digital 2 Kurt Kellner Pablo Mazariegos Pablo Rene Arellano Estrada 151379


PROYECTO No. 4 - PARQUEO-SPACE

Este proyecto consiste en el desarrollo de un circuito de un parqueo para cuatro vehículos, los cuales deben de ser leídos por sensores que determinen si hay disponibilidad de parqueo. Para el desarrollo de este proyecto se tiene como objetivo poner en practica los conocimientos obtenidos en el curso de Digital, los cuales consisten en el uso del microcontrolador TivaC usando código en C++ y el programa CodeComposer de la compañía Texas Instruments y conectarlo al microcontrolador ESP32 que es usado como un Web-Server para mandar los datos obtenidos a la nube.


1. Circuito TIVA y ESP32

Para mostrar la estructura del proyecto, se presenta a continuación la estructura del diagrama, en el cual se conecta a la Tiva-C los leds como salida para indicar al usuario si el parqueo esta disponible o no. Asimismo, se conecta a la salida de la Tiva-C el display de 7 segmentos para mostrar la cantidad de parqueos total disponible. Como Entrada para la Tiva-C se conectan los foto-resistores, los cuales indican al presencia de luz o no.


De parte del ESP32, se conecta un cable del **Tx** de la Tiva-C al **Rx** de este microcontrolador para recibir la comunicación UART a un Baud-rate de 115,200. Luego este con su modulo Wi-Fi sube los datos obtenidos al Web-Server indicando los parqueos disponibles.



El circuito físico se muestra a continuación, donde se usaron varios Jumpers y resistencias respectivas para suministrar la corriente necesaria al circuito. El voltaje se obtuvo del ESP32, y las tierras de ambos microprocesadores se *puentearon* para que existiera una sincronización para los leds, display y fotoresistencias.



2. Display



Para el 7 Segmentos se encendieron y apagaron los respectivos leds de la configuración para mostrar la numeración que se deseaba. Esto se realizó con la programación en la TivaWare y dependiendo del valor obtenido del total de parqueos disponibles, se coloca el numero correspondiente. Como son leds, al igual que los que muestran la disponibilidad de parqueos, se les colocó una resistencia de 230 Ω a cada pin de salida de la Tiva-C.


3. Circuito Foto-Resistor

Para la foto-resistencia se procedió a usar el manual de la Tiva-C, la Tabla 24-6. En esta se determinó que el voltaje correspondiente de salida del sensor sería un 1 lógico o 0 lógico dependiendo del valor de entrada del pin:

- Para el 0 lógico es el Vin*0.35, es decir 1.15V.
- Para el 1 lógico es el Vin*0.65, es decir 2.27V.


Por esta razón es que se usó una resistencia de 1K para una fotoresistencia de 100K, la cual al recibir luz permite el paso de la electricidad, y por lo tanto se convierte en un cable, por lo que según la ecuación mostrada a continuación el voltaje de salida queda:

- Si hay luz, la resistencia LDR es casi cero, por lo que el voltaje Vout = 3.5V.
- Si no hay luz, la resistencia LDR es grande, por lo que el voltaje Vout = 0V.



4. Web-Server

Para nuestra conexión a internet y la pagina desarrollada se usó el código HTML. Este lenguaje se baso en los ejemplos encontrados en la página **www.w3schoo.com**, la cual contiene ejemplos de como editar texto y de cómo dibujar tablas, insertar gráficos y refrescar la pagina cada tiempo determinado. Para este proyecto se graficó específicamente una tabla donde se mostraba la disponibilidad o no del parqueo con el color rojo y el verde, y al final se mostraba en fondo amarillo la cantidad de parqueos disponibles. En el código HTML al final se determino que cada medio segundo seria tiempo suficiente para actualizar la página, por lo que se programo de esa manera en el ESP32, el cual contiene el módulo Wifi que se conecto a la red.






5. Modulo UART

Para el modulo UART se uso el puerto C de la Tiva-C, exactamente el pin 6 que transmite **Tx**, y para el pin que recibe la información se uso el pin **Rx** del ESP32. Los datos enviados fueron separados con coma para separarlos en la recepción. Las características de la comunicación son las siguientes:

- BaudRate de 115,200
- Reloj del Sistema de 40 MHz
- 8 bits de datos tipo unsiged char en el envio
- Variables de ancho definido de 8 bits asimismo en la recepción
- Cadena enviada: "0,0,0,0,"

6. Funcionamiento

El funcionamiento final del proyecto se ve a continuación, donde dependiendo del valor obtenido en la lectura de datos, se muestra en el Display y en el WebServer la disponibilidad de parqueos.



7. Código TIVAC

```
// Variables <u>de</u> <u>Ancho</u> <u>Definido</u>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw_memmap.h"
                                      // True or False
                                      // <u>Mapa</u> <u>de</u> <u>Memoria</u>
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/systick.h"
#include "driverlib/systick.h"
                                      // Puertos
                                      // <u>Dirverlib</u>
// Timer
#include "driverlib/uart.h"
                                      // UART
                                     // Pines
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/interrupt.h" // Interrupciones
#include "driverlib/fpu.h"
#define XTAL 16000000
                                      // Frecuencia de Osilacion
uint8_t luz1;
                                      // <u>Sensores</u>
uint8_t luz2;
uint8_t luz3;
uint8_t luz4;
uint8_t cont1 = 0;
                                      // <u>Contadores</u> <u>Tiva</u>
uint8_t cont2 = 0;
uint8_t cont3 = 0;
uint8_t cont4 = 0;
uint8_t total = 0;
unsigned char char1 = '0';
                                      // UART para ESP32
unsigned char char2 = '0';
unsigned char char3 = '0';
unsigned char char4 = '0';
// <u>Rutina de</u> error <u>por</u> <u>si</u> hay error <u>en</u> <u>la</u> <u>libreria</u>
#ifdef DEBUG
void
 __error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line)
     while(1);
#endif
// Configuracion UART
void UART1config(void){
     // Enable <u>reloj</u> <u>del</u> UART1
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
     // <u>Colocar</u> GPIO C4 - C5 <u>como</u> pines <u>para</u> UART
     GPIOPinConfigure(GPIO_PC4_U1RX);
     GPIOPinConfigure(GPIO_PC5_U1TX);
     // Enable <u>los</u> pines <u>para</u> <u>ser</u> <u>perifericos</u>
     GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
     // <u>Inicio</u> Modulo UART: 115200, 8 bits <u>de</u> <u>datos</u>, 1 stop bit, No <u>Paridad</u>
    UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 115200,(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
    UART_CONFIG_PAR_NONE));
     // Enable del UART1
     UARTEnable(UART1 BASE);
```

```
//
// Main
int main(void)
      // Reloj del Sistema: Principal | 16 MHz | (400 MHz/2) = 200 MHz | (200MHz/5) = 40 MHz
     SysCtlClockSet(SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_SYSDIV_5 );
      // Enable <u>del reloj Puerto</u> A
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
      // <u>Verifica</u> <u>si</u> hay <u>acceso</u> a <u>perifericos</u>
     while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOA))
      // Enable <u>del</u> <u>reloj</u> <u>Puerto</u> E
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOE);
      // <u>Verifica</u> <u>si</u> hay <u>acceso</u> a <u>perifericos</u>
     while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOE))
     // Enable del reloj Puerto F
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
     // Verifica si hay acceso a perifericos
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOF))
      // Enable <u>del reloj</u> <u>Puerto</u> D
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
      // Verifica si hay acceso a perifericos
     while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOD))
      // Enable <u>del</u> <u>reloj</u> <u>Puerto</u> B
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
      // <u>Verifica</u> <u>si</u> hay <u>acceso</u> a <u>perifericos</u>
     while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOB))
      // Enable <u>del reloj Puerto</u> C
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOC);
     // Verifica si hay acceso a perifericos
while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOC))
      // Enable GPIO <u>para</u> el LED. Pines <u>de</u> <u>salida</u> y <u>digitales</u>
     GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_3 );
     GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_3 );
     // Enable GPIO <a href="mailto:para">para</a> el DISPLAY. Pines <a href="mailto:decomposition: general-serif">de salida</a> y <a href="mailto:digitales">digitales</a>
<a href="mailto:GPIO_PIN_1">GPIO_PIN_2</a> | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
      GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
     // Enable GPIO. Pines de entrada
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5);
GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_5);
     // <u>Configuracion</u>: <u>Puerto</u>, Pines, <u>Corriente</u>, Pull Up <u>de la Tiva</u>
GPIOPAdConfigSet(<u>GPIO_PORTA_BASE</u>, <u>GPIO_PIN_4</u>, <u>GPIO_STRENGTH_8MA</u>, <u>GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU</u>);
     GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_5, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
     GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5, GPIO_STRENGTH_8MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
      // Funcion Cofiguracion UART
     UART1config();
     while(1)
          luz1 = GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4); // Sensor uno recibe luz?
           if (luz1 == 0)
                GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_3);
                cont1 = 0;
                char1 = '1';
                                                                                    // Led <u>Rojo</u> y <u>contador</u> <u>en</u> 0
```

```
else
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_2);
    cont1 = 1;
char1 = '0';
                                                           // Led <u>Verde</u> y <u>contador</u> <u>en</u> 1
luz2 = GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_2);
                                                        // Sensor <u>uno recibe luz</u>?
if (luz2 == 0)
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);
    cont2 = 0;
char2 = '1';
                                                           // Led <u>Rojo</u> y <u>contador</u> <u>en</u> 0
else
{
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_6);
    cont2 = 1;
    char2 = '0';
                                                           // Led <u>Verde</u> y <u>contador</u> <u>en</u> 1
luz3 = GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_5);
                                                         // Sensor <u>uno</u> <u>recibe</u> <u>luz</u>?
if (luz3 == 0)
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_3);
    cont3 = 0;
char3 = '1';
                                                            // Led <u>Rojo</u> y <u>contador</u> <u>en</u> 0
else
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_1);
    cont3 = 1;
    char3 = '0';
                                                            // Led <u>Verde</u> y <u>contador</u> en 1
luz4 = GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5);
                                                         // Sensor <u>uno</u> <u>recibe</u> <u>luz</u>?
if (luz4 == 0)
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_6);
    cont4 = 0;
char4 = '1';
                                                            // Led <u>Rojo</u> y <u>contador</u> <u>en</u> 0
else
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_7);
    cont4 = 1;
char4 = '0';
                                                            // Led Verde y contador en 1
total = cont1 + cont2 + cont3 + cont4;
if (total == 0)
                                                           // Display <u>dependiendo</u> <u>del</u> <u>numero</u>
 GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
 GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6);
else if (total == 1)
 GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
 GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
else if (total == 2)
 GPIOPINWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
 GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4);
else if (total == 3)
```

}

```
GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
       GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_7);
      else if (total == 4)
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 |
       GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3);
UARTCharPut(UART1_BASE,char1);
                                     // 0 o 1
                                                   // La cadena enviada es 0,0,0,0,
      UARTCharPut(UART1_BASE,',');
UARTCharPut(UART1_BASE,char2);
                                     // 0 0 1
      UARTCharPut(UART1_BASE,',');
      UARTCharPut(UART1_BASE,char3);
                                     // 0 o 1
                                     // ,
// 0 o 1
      UARTCharPut(UART1_BASE,',');
      UARTCharPut(UART1_BASE,char4);
      UARTCharPut(UART1_BASE,',');
```

8. Código ESP32

```
// Librerías
//-----
#include <WiFi.h>
                                      // Wi-Fi
#include <WebServer.h>
                                      // WebServer
// Variables globales
const char* ssid = "TURBONETT_21E83C"; // SSID
const char* password = "1D36E8B5D6"; // Password
WebServer server(80);
                                       // Object of WebServer(puerto HTTP POR DEFAULT)
bool Parqueo1 = LOW;
                                       // pagina web
bool Parqueo2 = LOW;
bool Parqueo3 = LOW;
bool Parqueo4 = LOW;
uint8_t conteo1 = 0;
                                       // suma de total
uint8_t conteo2 = 0;
uint8_t conteo3 = 0;
uint8 t conteo4 = 0;
uint8_t total = 0;
String uart1 = "0";
String uart2 = "0";
String uart3 = "0";
String uart4 = "0";
// Configuración
//-----
void setup() {
 Serial.begin(115200);
                                           // BaudRate comunicacion serial
 Serial.println("Try Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
                                          // Conectarse al WIFI
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { // Se chequea si Wi-Fi esta conectado a la red
   delay(1000);
   Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected successfully");
 Serial.print("Got IP: ");
```

```
Serial.println(WiFi.localIP());
                                             // Mostrar la direccion IP del ESP32
  server.on("/", handle_OnConnect);
                                             // Conectarse deirectamente a una funcion desde la IP
  server.onNotFound(handle_NotFound);
                                              // Si no encuentra la IP se manda a la funcion error
  server.begin();
                                              // Inicia el servidor HTTP
  Serial.println("HTTP server started");
  delay(100);
// loop principal
void loop() {
  server.handleClient();
                                                    // Servidor conecta a los clientes
  total = conteo1 + conteo2 + conteo3 + conteo4;
  if (Serial.available()) {
                                                    // si hay caracter en el Rx
  uart1 = Serial.readStringUntil(',');
uart2 = Serial.readStringUntil(',');
uart3 = Serial.readStringUntil(',');
uart4 = Serial.readStringUntil(',');
                                                    // lee valor leido hasta que haya una coma
                                                   // lee valor leido hasta que haya una coma
                                                    // lee valor leido hasta que haya una coma
                                                    // lee valor leido hasta que haya una coma
  }
  if (uart1.toInt() == 0){
                                                    // Si es cero, es verde y el conteo 1
    Parqueo1 = LOW;
                                                    // Si es uno, es rojo y el conteo 0
    conteo1 = 1;}
  else{
    Parqueo1 = HIGH;
    conteo1 = 0;}
  if (uart2.toInt() == 0){
                                                    // Si es cero, es verde y el conteo 1
    Parqueo2 = LOW;
                                                    // Si es uno, es rojo y el conteo 0
    conteo2 = 1;}
  else{
   Parqueo2 = HIGH;
    conteo2 = 0;}
  if (uart3.toInt() == 0){
                                                    // Si es cero, es verde y el conteo 1
   Parqueo3 = LOW;
                                                    // Si es uno, es rojo y el conteo 0
    conteo3 = 1;}
  else{
    Parqueo3 = HIGH;
    conteo3 = 0;}
  if (uart4.toInt() == 0){
                                                    // Si es cero, es verde y el conteo 1
    Parqueo4 = LOW;
                                                    // Si es uno, es rojo y el conteo 0
    conteo4 = 1;}
  else{
   Parqueo4 = HIGH;
    conteo4 = 0;}
  Serial.print(uart1);
                                                    // Se imprimen en la consola
  Serial.print(uart2);
                                                    // los valores de los pines
  Serial.print(uart3);
  Serial.println(uart4);
}
// Handler de Inicio página
//-----
void handle_OnConnect() {
  Serial.println("Funcion exitosa");
  server.send(200, "text/html", SendHTML(Parqueo1, Parqueo2, Parqueo3, Parqueo4));
}
// Procesador de HTML
String SendHTML(uint8_t parqueo1, uint8_t parqueo2 ,uint8_t parqueo3 ,uint8_t parqueo4) {
 String ptr = "<!DOCTYPE html> <html>\n";
ptr += "<head>\n";
                                                                         // Pagina Principal, Titulo, Tabla y Total
  ptr += "<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align:center;}\n";
```

```
ptr += "table { width:50%;}}\n";
ptr += "th, td { padding: 5px; text-align: center;}\n";
ptr += "#t01 td:nth-child(odd) { background-color: #0E4BDA;}\n";
ptr += "</style>\n";
ptr += "</head>\n";
ptr += "<body>\n";
ptr += " <h1>&#128640 ParqueoSpace &#128640</h1>\n";
ptr += " \n";
ptr += "\t\n";
ptr += "\t  <h2> Parqueo1 </h2>\n";
                                                   // Parqueo 1
if (parqueo1)
                                                  // Si es uno, se coloca rojo
                                                   // Si es cero, se coloca verde
 ptr += "\t <h2> &#9940</h2>\t\n";
else
 ptr += "\t  <h2> &#9989</h2> \t\n";
ptr += "\t\n";
ptr += "\t\n";
ptr += "\t <h2> Parqueo2 </h2>\n";
                                                   // Parqueo 2
                                                   // Si es uno, se coloca rojo
 ptr += ''t <h2> &\#9940</h2>\t\n'';
else
{
 ptr += "\t  <h2> &\#9989</h2> 
ptr += "\t\n";
ptr += "\t\n";
ptr += "\t <h2> Parqueo3 </h2>\n";
                                                   // Parqueo 3
                                                  // Si es uno, se coloca rojo
if (parqueo3)
                                                   // Si es cero, se coloca verde
 ptr += "\t <h2> &#9940</h2>\t\n";
else
{
 ptr += "\t  <h2> &#9989</h2> 
ptr += "\t\n";
ptr += "\t\n";
ptr += "\t <h2> Parqueo4 </h2>\n";
                                                  // Si es uno, se coloca rojo
// Si es cero, se coloca verde
if (parqueo4)
 ptr += "\t <h2> &\#9940</h2>\t\n";
else
 ptr += "\t  <h2> &#9989</h2> \t\n";
ptr += "\t\n";
ptr += " \n"
        \n";
ptr += "\t <h2> TOTAL </h2>\n";
if (total == 0){
 ptr += "\t <h2>0</h2>\t\n";
else if (total == 1){
    ptr += "\t <h2>1</h2>\t\n";
else if (total == 2){
ptr += "\t <h2>2</h2>\t\n";
else if (total == 3){
```

```
ptr += "\t <h2>3</h2>\t\n";
 else if (total == 4){
   ptr += "\t <h2>4</h2>\t\n";
 ptr += "\t\n";
 //-----
 ptr += "<script>\n";
ptr += "<!--\n";
ptr += "function timedRefresh(timeoutPeriod) {\n";</pre>
                                                             // Actualizacion cada 0.5 segundos
 ptr += "\tsetTimeout(\"location.reload(true);\",timeoutPeriod);\n";
ptr += "}\n";
 ptr += "\n";
ptr += "\n";
ptr += "window.onload = timedRefresh(500);\n";
 ptr += "window.onioad
ptr += "\n";
ptr += "// -->\n";
ptr += "</script>";
ptr += "\n";
ptr += "\t/body>\n";
 ptr += "</html>";
 return ptr;
}
// Handler no encontrado
//-----
void handle_NotFound() {
 server.send(404, "text/plain", "Not found");
```