Universidad del Valle de Guatemala Electrónica Digital 2 Proyecto 3

### Estudiantes:

- Pablo Andres Figueroa Gámez 21775
- Sebastián Mayén Dávila 21215


### Introducción:

En el presente trabajo se detalla la información y análisis de los circuitos que se realizaron, en conjunto a la explicación del código utilizado para el correcto funcionamiento del proyecto 3 del curso digital 2 de la Universidad del Valle de Guatemala el cual consistió en la realización de un sistema de control de estacionamiento.

# Componentes utilizados:

- TM4C123 Tiva C Launch Pad
- Display 7 segmentos
- LED's
- Fotoresistores (LDR)
- Resistencias varias.

### Circuito realizado:



Como se puede observar en el diagrama anterior, donde se tiene MCU, se utilizó como Controlador la TM4C123 Tiva C Launch Pad. Cada Tiva C tiene conectados 4 sensores de presencia los cuales son las fotorresistencias (LDR) y los indicadores de presencia de carro los cuales son 2 leds por sensor de presencia. Ambas Tiva C se conectan al ESP32 por comunicación UART y el ESP32 se encuentra configurado como servidor, el cual tiene la funcionalidad de obtener el dato de parqueos disponibles en cada una de las Tiva C y luego lo transmite a la página web realizada en HTML donde se puede observar el indicador general de espacios libres.

### Código Tiva C #1:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw memmap.h"
#include "inc/hw types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/systick.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/pin map.h"
int i;
// Funciones para controlar los LEDs
void toggleRedLED(uint32 t index, bool state);
void toggleGreenLED(uint32_t index, bool state);
void InitUART(void);
int main(void)
  // Configura el sistema para 16MHz
         SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL XTAL 16MHZ);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOB); // Habilita el reloj para el puerto B
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOB)); // Espera a que el periférico esté listo
  // Se inicializa la comunicación UART
  InitUART();
  // Habilita los periféricos GPIO, los botones y los LEDs
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOD):
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOE);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOB);
```

```
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOA);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOC);
  while (!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOD) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOE) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOB) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOA) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOC)) {}
  // Configura los pines GPIO para los LEDs rojos en PD0, PD1, PD2 y PD3
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 |
GPIO PIN 3);
  // Configura los pines GPIO para los LEDs verdes en PE4, PE5, PB4 y PA5
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTE BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 5);
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 4);
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5);
  // Configura los pines GPIO para los botones en PC4, PC5, PC6 y PC7
     GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTC_BASE, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 |
GPIO PIN 7);
      GPIOPadConfigSet(GPIO PORTC BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 5 | GPIO PIN 6 |
GPIO_PIN_7, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
  // Inicialmente, todos los LEDs verdes están encendidos
  toggleGreenLED(0, true);
  toggleGreenLED(1, true);
  toggleGreenLED(2, true);
  toggleGreenLED(3, true);
  // Variables para controlar el estado de los botones
   bool buttonState[4] = {true, true, true, true}; // Inicialmente, todos los botones están en estado
soltado
  while (1)
  {
    // Evalúa el estado de los botones y controla los LEDs de forma independiente
    for (i = 0; i < 4; i++)
      bool isPressed = GPIOPinRead(GPIO PORTC BASE, 1 << (i + 4)) == 0;
      if (isPressed && buttonState[i])
        // Botón presionado
        buttonState[i] = false:
        toggleRedLED(i, true);
        toggleGreenLED(i, false);
```

```
// Lógica para el botón 0
  if (i == 0)
     UARTCharPut(UART1_BASE, '0');
  // Lógica para el botón 1
  else if (i == 1)
     UARTCharPut(UART1_BASE, '2');
  }
  // Lógica para el botón 2
  else if (i == 2)
     UARTCharPut(UART1_BASE, '4');
  }
  // Lógica para el botón 3
  else if (i == 3)
  {
     UARTCharPut(UART1_BASE, '6');
  }
}
else if (!isPressed && !buttonState[i])
  // Botón soltado
  buttonState[i] = true;
  toggleRedLED(i, false);
  toggleGreenLED(i, true);
  // Lógica para el botón 0 cuando se suelta
  if (i == 0)
  {
     UARTCharPut(UART1_BASE, '1');
  // Lógica para el botón 1 cuando se suelta
  else if (i == 1)
  {
     UARTCharPut(UART1_BASE, '3');
  // Lógica para el botón 2 cuando se suelta
  else if (i == 2)
  {
     UARTCharPut(UART1_BASE, '5');
  // Lógica para el botón 3 cuando se suelta
  else if (i == 3)
```

```
{
           UARTCharPut(UART1 BASE, '7');
         }
      }
    }
  }
}
// Función para controlar los LEDs rojos
void toggleRedLED(uint32 t index, bool state)
{
  if (state)
         GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, 1 << index, 1 << index); // Enciende el LED rojo
correspondiente
  else
    GPIOPinWrite(GPIO PORTD BASE, 1 << index, 0); // Apaga el LED rojo correspondiente
}
// Función para controlar los LEDs verdes
void toggleGreenLED(uint32_t index, bool state)
  switch (index)
  {
    case 0:
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_4, state ? GPIO_PIN_4 : 0);
      break;
    case 1:
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_5, state ? GPIO_PIN_5 : 0);
      break;
    case 2:
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, state ? GPIO_PIN_4 : 0);
      break;
    case 3:
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5, state ? GPIO_PIN_5 : 0);
      break:
    default:
       break;
  }
void InitUART(void)
  /Enable the GPIO Port A/
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
  /Enable the peripheral UART Module 0/
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART1);
```

```
/* Make the UART pins be peripheral controlled. */
   GPIOPinConfigure(GPIO_PB0_U1RX); // Configura los pines PA0 y PA1 para ser utilizados como
pines de UART
   GPIOPinConfigure(GPIO PB1 U1TX); // Configura los pines PA0 y PA1 para ser utilizados como
pines de UART
  GPIOPinTypeUART(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1);
  /* Sets the configuration of a UART. */
  UARTConfigSetExpClk(
    UART1 BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
    (UART CONFIG WLEN 8 | UART CONFIG STOP ONE | UART CONFIG PAR NONE));
}
Código Tiva C #2:
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "inc/hw memmap.h"
#include "inc/hw types.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "inc/tm4c123gh6pm.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/systick.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/pin map.h"
int i;
// Funciones para controlar los LEDs
void toggleRedLED(uint32 t index, bool state);
void toggleGreenLED(uint32 t index, bool state);
void InitUART(void);
int main(void)
  // Configura el sistema para 16MHz
         SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_XTAL_16MHZ);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOB); // Habilita el reloj para el puerto B
  while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOB)); // Espera a que el periférico esté listo
```

```
// Se inicializa la comunicación UART
  InitUART();
  // Habilita los periféricos GPIO, los botones y los LEDs
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOD);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOE);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOB);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOC);
  while (!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOD) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOE) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOB) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL PERIPH GPIOA) ||
      !SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOC)) {}
  // Configura los pines GPIO para los LEDs rojos en PD0, PD1, PD2 y PD3
    GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTD BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1 | GPIO PIN 2 |
GPIO PIN 3);
  // Configura los pines GPIO para los LEDs verdes en PE4, PE5, PB4 y PA5
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTE BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 5);
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTB BASE, GPIO PIN 4);
  GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO PORTA BASE, GPIO PIN 5);
  // Configura los pines GPIO para los botones en PC4, PC5, PC6 y PC7
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTC BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 5 | GPIO PIN 6 |
GPIO_PIN_7);
      GPIOPadConfigSet(GPIO PORTC BASE, GPIO PIN 4 | GPIO PIN 5 | GPIO PIN 6 |
GPIO PIN 7, GPIO STRENGTH 2MA, GPIO PIN TYPE STD WPU);
  // Inicialmente, todos los LEDs verdes están encendidos
  toggleGreenLED(0, true);
  toggleGreenLED(1, true);
  toggleGreenLED(2, true);
  toggleGreenLED(3, true);
  // Variables para controlar el estado de los botones
   bool buttonState[4] = {true, true, true}; // Inicialmente, todos los botones están en estado
soltado
  while (1)
    // Evalúa el estado de los botones y controla los LEDs de forma independiente
    for (i = 0; i < 4; i++)
    {
```

```
bool isPressed = GPIOPinRead(GPIO_PORTC_BASE, 1 << (i + 4)) == 0;
if (isPressed && buttonState[i])
{
  buttonState[i] = false;
  toggleRedLED(i, true);
  toggleGreenLED(i, false);
  // Lógica para fotorresistencia 0
  if (i == 0)
     UARTCharPut(UART1_BASE, '8');
  // Lógica para fotoresistencia 1
  else if (i == 1)
  {
     UARTCharPut(UART1_BASE, 'a');
  // Lógica para fotorresistencia 2
  else if (i == 2)
     UARTCharPut(UART1 BASE, 'c');
  // Lógica para fotorresistencia 3
  else if (i == 3)
  {
     UARTCharPut(UART1_BASE, 'e');
  }
}
else if (!isPressed && !buttonState[i])
  buttonState[i] = true;
  toggleRedLED(i, false);
  toggleGreenLED(i, true);
  // lógica cuando deja de detectar
  if (i == 0)
  {
     UARTCharPut(UART1_BASE, '9');
  else if (i == 1)
     UARTCharPut(UART1_BASE, 'b');
  }
```

```
else if (i == 2)
         {
           UARTCharPut(UART1_BASE, 'd');
         }
         else if (i == 3)
           UARTCharPut(UART1_BASE, 'f');
      }
    }
  }
}
// Función para controlar los LEDs rojos
void toggleRedLED(uint32_t index, bool state)
  if (state)
         GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, 1 << index, 1 << index); // Enciende el LED rojo
correspondiente
  else
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTD_BASE, 1 << index, 0); // Apaga el LED rojo correspondiente
}
// Función para controlar los LEDs verdes
void toggleGreenLED(uint32 t index, bool state)
  switch (index)
  {
    case 0:
       GPIOPinWrite(GPIO PORTE BASE, GPIO PIN 4, state ? GPIO PIN 4:0);
      break;
    case 1:
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, GPIO_PIN_5, state ? GPIO_PIN_5 : 0);
      break;
    case 2:
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4, state ? GPIO_PIN_4 : 0);
      break;
       GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5, state? GPIO_PIN_5:0);
      break;
    default:
       break;
  }
}
```

```
void InitUART(void)
  /Enable the GPIO Port A/
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOB);
  /Enable the peripheral UART Module 0/
  SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH UART1);
  /* Make the UART pins be peripheral controlled. */
  GPIOPinConfigure(GPIO PB0 U1RX); // Configura los pines PA0 y PA1 para ser utilizados como
pines de UART
  GPIOPinConfigure(GPIO PB1 U1TX); // Configura los pines PA0 y PA1 para ser utilizados como
pines de UART
  GPIOPinTypeUART(GPIO PORTB_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
  /* Sets the configuration of a UART. */
  UARTConfigSetExpClk(
    UART1 BASE, SysCtlClockGet(), 115200,
    (UART CONFIG WLEN 8 | UART CONFIG STOP ONE | UART CONFIG PAR NONE));
}
```

## **Explicación Código:**

Como se puede observar, anteriormente, el código en ámbas Tiva C es prácticamente el mismo, el único cambio es en la comunicación UART en donde el dato que se envía desde las Tiva C cambia para que el ESP32 pueda diferenciar que parqueo es en específico el que cambió de estado.

La comunicación UART se realiza con el RX0 & TX0 los cuales se encuentran en los pines PB0 y PB1 respectivamente. Los leds verdes se encuentran conectados a los pines PE4, PE5, PB4, PA5 y los leds rojos se encuentran conectados a los pines PD0, PD1, PD2, PD3 respectivamente de cada Tiva C. Estos pines se encuentran configurados como salidas digitales ya que su funcionalidad es cambiar únicamente de encendido a apagado y viceversa.

Los sensores en este caso son las fotorresistencias (LDR) las cuales se encuentran conectadas a los pines PC4, PC5, PC6 y PC7. Estos pines se configuran como entradas digitales ya que la fotoresistencia varía el valor de voltaje lo que produce un encendido o apagado (0 - 1 digital).

Las Tiva C constantemente están analizando el estado de las fotorresistencias y cuando cambia de estado manda por UART una bandera que en el ESP32 modifica el número de parqueos disponibles y luego el ESP32 actualiza el valor en la página web.

# Código ESP32:

```
//***************
// Librerías
//*********
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <HardwareSerial.h>
//*********
// Variables globales
//*********
// Definición de pines para el primer display (NIVEL 2)
#define DISPLAY1 A 13
#define DISPLAY1 B 12
#define DISPLAY1_C 14
#define DISPLAY1 D 27
#define DISPLAY1_E 26
#define DISPLAY1 F 25
#define DISPLAY1 G 23
// Definición de pines para el segundo display (NIVEL 1)
#define DISPLAY2 A 15
#define DISPLAY2_B 22
#define DISPLAY2 C 4
#define DISPLAY2_D 5
#define DISPLAY2 E 18
#define DISPLAY2 F 19
#define DISPLAY2_G 21
char datativa2:
char datativa1;
uint8_t Pstate;
int parqueo1 = 0;
int parqueo2 = 2;
int parqueo3 = 4;
int parqueo4 = 6;
int parqueo5 = 8;
int parqueo6 = 10;
int parqueo7 = 12;
int parqueo8 = 14;
int p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8;
int conteo = 0;
int conteo1 = 0;
```

```
int conteo2 = 0:
// SSID & Password
const char* ssid = "sebastian"; // Enter your SSID here
const char* password = "12345678"; //Enter your Password here
WebServer server(80); // Object of WebServer(HTTP port, 80 is defult)
//****************
// Configuración
//*********
void setup() {
 Serial.begin(115200); // Inicializa la comunicación serial en el puerto UARTO
 Serial2.begin(115200); // Inicializa la comunicación serial en el puerto UART2
 Serial.println("Try Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
// Connect to your wi-fi modem
 WiFi.begin(ssid, password);
 pinMode(DISPLAY1_A, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY1 B, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY1_C, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY1 D. OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY1_E, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY1 F, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY1 G, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY2 A, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY2 B, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY2_C, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY2 D, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY2 E, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY2 F, OUTPUT);
 pinMode(DISPLAY2_G, OUTPUT);
 // Check wi-fi is connected to wi-fi network
 while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected successfully");
 Serial.print("Got IP: ");
 Serial.println(WiFi.localIP()); //Show ESP32 IP on serial
```

```
server.on("/", handle OnConnect); // Directamente desde e.g. 192.168.0.8
 server.on("/actualizar", handle OnConnect);
 server.onNotFound(handle_NotFound);
 server.begin();
 Serial.println("HTTP server started");
 delay(100);
}
void mostrarNumero(int A, int B, int C, int D, int E, int F, int G, int display) {
 if (display == 2) {
  digitalWrite(DISPLAY1 A, A);
  digitalWrite(DISPLAY1_B, B);
  digitalWrite(DISPLAY1_C, C);
  digitalWrite(DISPLAY1_D, D);
  digitalWrite(DISPLAY1_E, E);
  digitalWrite(DISPLAY1_F, F);
  digitalWrite(DISPLAY1_G, G);
 } else if (display == 1) {
  digitalWrite(DISPLAY2 A, A);
  digitalWrite(DISPLAY2_B, B);
  digitalWrite(DISPLAY2_C, C);
  digitalWrite(DISPLAY2_D, D);
  digitalWrite(DISPLAY2 E, E);
  digitalWrite(DISPLAY2_F, F);
  digitalWrite(DISPLAY2_G, G);
 }
}
//****************
// loop principal
//**************
void loop() {
 server.handleClient();
 // Verifica si hay datos disponibles en UART0 (RX0)
 while (Serial.available()) {
  datativa1 = Serial.read();
 }
 switch (datativa1) {
 case '0':
  parqueo1 = 0;
  p1 = 0;
  break;
 case '1':
  parqueo1 = 1;
  p1 = 1;
```

```
break;
 case '2':
  parqueo2 = 0;
  p2 = 0;
  break;
 case '3':
  parqueo2 = 1;
  p2 = 1;
  break;
 case '4':
  parqueo3 = 0;
  p3 = 0;
  break;
 case '5':
  parqueo3 = 1;
  p3 = 1;
  break;
 case '6':
  parqueo4 = 0;
  p4 = 0;
  break;
 case '7':
  parqueo4 = 1;
  p4 = 1;
  break;
}
 // Verifica si hay datos disponibles en UART2 (RX2)
 while (Serial2.available()) {
  datativa2 = Serial2.read();
 }
 switch (datativa2) {
 case '8':
  parqueo5 = 0;
  p5 = 0;
  break;
 case '9':
  parqueo5 = 1;
  p5 = 1;
  break;
 case 'a':
  parqueo6 = 0;
  p6 = 0;
  break;
 case 'b':
```

```
parqueo6 = 1;
  p6 = 1;
  break;
 case 'c':
  parqueo7 = 0;
  p7 = 0;
  break;
 case 'd':
  parqueo7 = 1;
  p7 = 1;
  break;
 case 'e':
  parqueo8 = 0;
  p8 = 0;
  break;
 case 'f':
  parqueo8 = 1;
  p8 = 1;
  break;
}
 conteo1 = p1+p2+p3+p4;
 conteo2 = p5+p6+p7+p8;
if (conteo1 == 0) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1); // Mostrar "0"
 } else if (conteo1 == 1) {
  mostrarNumero(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1); // Mostrar "1"
 } else if (conteo1 == 2) {
  mostrarNumero(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1); // Mostrar "2"
 } else if (conteo1 == 3) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1); // Mostrar "3"
 } else if (conteo1 == 4) {
  mostrarNumero(0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1); // Mostrar "4"
 } else if (conteo1 == 5) {
   mostrarNumero(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1); // Mostrar "5"
 } else if (conteo1 == 6) {
  mostrarNumero(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1); // Mostrar "6"
 } else if (conteo1 == 7) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1); // Mostrar "7"
 } else if (conteo1 == 8) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); // Mostrar "8"
 }
 if (conteo2 == 0) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2); // Mostrar "0"
 } else if (conteo2 == 1) {
```

```
mostrarNumero(0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2); // Mostrar "1"
 } else if (conteo2 == 2) {
  mostrarNumero(1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2); // Mostrar "2"
 } else if (conteo2 == 3) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 2); // Mostrar "3"
 } else if (conteo2 == 4) {
  mostrarNumero(0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2); // Mostrar "4"
 } else if (conteo2 == 5) {
  mostrarNumero(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2); // Mostrar "5"
 } else if (conteo2 == 6) {
  mostrarNumero(1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2); // Mostrar "6"
 } else if (conteo2 == 7) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2); // Mostrar "7"
 } else if (conteo2 == 8) {
  mostrarNumero(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2); // Mostrar "8"
 }
//**********
// Handler de Inicio página
void handle OnConnect() {
 server.send(200, "text/html", SendHTML(Pstate));
}
// Procesador de HTML
//****************
String SendHTML(uint8_t state) {
String ptr = "<!DOCTYPE html>\n";
ptr += "<html lang=\"en\">\n";
ptr += "<head>\n";
ptr += "<meta charset=\"UTF-8\">\n";
ptr += "<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n";
ptr += "<title>Parqueomatic</title>\n";
ptr += "<style>\n";
ptr += "body{\n"};
ptr += "font-family:Arial,sans-serif;\n";
ptr += "margin:70px;\n";
ptr += "background-color:#f4f4f4;\n";
ptr += "\n";
ptr += h1{\n"};
ptr += "color:#2c3e50;\n";
ptr += "text-align:center;\n";
ptr += "}\n";
ptr += "p{\n"};
ptr += "text-align:center;\n";
```

```
ptr += "color:#2c3e50;\n";
ptr += "}\n";
ptr += "table{\n";
ptr += "width:80%;\n";
ptr += "border-collapse:collapse;\n";
ptr += "margin:70px auto;\n";
ptr += "background-color:#3498db;\n";
ptr += "}\n";
ptr += "th, td\{\n";
ptr += "border:1px solid #ddd;\n";
ptr += "padding:70px;\n";
ptr += "text-align:center;\n";
ptr += "width:150px;\n";
ptr += "}\n";
ptr += "th{\n"};
ptr += "background-color:#2c3e50;\n";
ptr += "color:white;\n";
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel2-parqueo5{\n";
if (parqueo5 == 1){
 p5 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
if (parqueo5 == 0){
 p5 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
}
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel2-parqueo6{\n";
if (parqueo6 == 1){
 p6 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
if (parqueo6 == 0){}
 p6 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel2-parqueo7{\n";
if (parqueo7 == 1){}
 p7 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
if (parqueo7 == 0){
 p7 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
```

```
}
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel2-parqueo8{\n";
if (parqueo8 == 1){}
 p8 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
if (parqueo8 == 0){}
 p8 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel1-parqueo1{\n";
if (parqueo1 == 1){
 p1 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
if (parqueo1 == 0){
 p1 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel1-parqueo2{\n";
if (parqueo2 == 1){}
 p2 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
if (parqueo2 == 0){
 p2 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel1-parqueo3{\n";
if (parqueo3 == 1){}
 p3 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
if (parqueo3 == 0){
 p3 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
ptr += "}\n";
ptr += ".nivel1-parqueo4{\n";
if (parqueo4 == 1){}
 p4 = 1;
 ptr += "background-color:#25d366;\n";
```

```
if (parqueo4 == 0){
 p4 = 0;
ptr += "background-color:#e74c3c;\n";
conteo = p1+p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8;
conteo1 = p1+p2+p3+p4;
conteo2 = p5+p6+p7+p8;
ptr += "}\n";
ptr += ".button{\n";}
ptr += "display:block;\n";
ptr += "width:150px;\n";
ptr += "margin:20px auto;\n";
ptr += "padding:10px;\n";
ptr += "text-align:center;\n";
ptr += "text-decoration:none;\n";
ptr += "font-size:16px;\n";
ptr += "border:2px solid #2c3e50;\n";
ptr += "border-radius:5px;\n";
ptr += "color:#2c3e50;\n";
ptr += "background-color:white;\n";
ptr += "cursor:pointer;\n";
ptr += "}\n";
ptr += ".button:hover{\n";
ptr += "background-color:#2c3e50;\n";
ptr += "color:white;\n";
ptr += "}\n";
ptr += "</style>n";
ptr += "</head>\n";
ptr += "<body>
n";
ptr += "<h1>Parqueomatic</h1>\n";
if (conteo == 0){
ptr += "Parqueos disponibles: 0\n";
if (conteo == 1){
ptr += "Parqueos disponibles: 1\n";
}
if (conteo == 2){
ptr += "Parqueos disponibles: 2\n";
}
if (conteo == 3){
ptr += "Parqueos disponibles: 3\n";
}
if (conteo == 4){
ptr += "Parqueos disponibles: 4\n";
}
```

```
if (conteo == 5){
ptr += "Parqueos disponibles: 5\n";
}
if (conteo == 6){
ptr += "Parqueos disponibles: 6\n";
if (conteo == 7){
ptr += "Parqueos disponibles: 7\n";
if (conteo == 8){
ptr += "Parqueos disponibles: 8\n";
ptr += "\n";
ptr += "\n";
ptr += "\n";
if (conteo2 == 0){
ptr += "Nivel 2 Parqueos Disponibles: 0\n";
if (conteo2 == 1)
ptr += "Nivel 2 Parqueos Disponibles: 1
if (conteo2 == 2){
ptr += "Nivel 2 Parqueos Disponibles: 2\n";
if (conteo2 == 3){
ptr += "Nivel 2 Parqueos Disponibles: 3\n";
}
if (conteo2 == 4){
ptr += "Nivel 2 Parqueos Disponibles: 4\n";
}
if (parqueo5 == 1){
ptr += "Parqueo 5 - Disponible\n";
}
if (parqueo5 == 0){
ptr += "Parqueo 5 - Ocupado\n";
}
if (parqueo6 == 1){
ptr += "Parqueo 6 - Disponible\n";
}
if (parqueo6 == 0){
ptr += "Parqueo 6 - Ocupado\n";
}
if (parqueo7 == 1){
ptr += "Parqueo 7 - Disponible\n";
if (parqueo7 == 0){
```

```
ptr += "Parqueo 7 - Ocupado\n";
if (parqueo8 == 1){}
ptr += "Parqueo 8 - Disponible\n";
if (parqueo8 == 0){
ptr += "Parqueo 8 - Ocupado\n";
ptr += "\n";
ptr += "\n";
if (conteo1 == 0){
ptr += "Nivel 1 Parqueos Disponibles: 0\n";
}
if (conteo1 == 1){
ptr += "Nivel 1 Parqueos Disponibles: 1
}
if (conteo1 == 2){
ptr += "Nivel 1 Parqueos Disponibles: 2\n";
}
if (conteo1 == 3){
ptr += "Nivel 1 Parqueos Disponibles: 3\n";
if (conteo1 == 4)
ptr += "Nivel 1 Parqueos Disponibles: 4
if (parqueo1 == 1){}
ptr += "Parqueo 1 - Disponible\n";
if (parqueo1 == 0){
ptr += "Parqueo 1 - Ocupado\n";
if (parqueo2 == 1){
ptr += "Parqueo 2 - Disponible\n";
if (parqueo2 == 0){
ptr += "Parqueo 2 - Ocupado\n";
}
if (parqueo3 == 1){
ptr += "Parqueo 3 - Disponible\n";
}
if (parqueo3 == 0){
ptr += "Parqueo 3 - Ocupado\n";
}
if (parqueo4 == 1){
ptr += "Parqueo 4 - Disponible\n";
}
```

# Explicación del Código del ESP32:

En este código, se configura el ESP32 para funcionar como un servidor web en una red local específica. El propósito principal es generar una página web accesible desde cualquier dispositivo conectado a esa red. La página web en cuestión proporciona información en tiempo real sobre el estado de un estacionamiento de dos niveles.

La comunicación es posible gracias a la conexión UART entre las plataformas Tiva C y el ESP32, establecida en los pines RX0 y RX2. Cada Tiva envía un valor correspondiente al estado actual de un espacio de estacionamiento, permitiendo así la actualización continua de la información.

Adicionalmente, se incorporan dos displays. El primero, conectado a los pines D13, D12, D14, D27, D26, D25 y D23, indica la disponibilidad de espacios en el nivel 2 del estacionamiento. El segundo display, conectado a los pines D15, D22, D4, D5, D18, D19 y D21, refleja la disponibilidad en el nivel 1.

La parte final del código presenta una página web en HTML, con condiciones dinámicas dependientes de la información recibida a través de la UART. Estas condiciones determinan la apariencia de la página, mostrando el estado de cada espacio de estacionamiento y contadores totales para cada nivel.