

Implementación de Manejadores de Dispositivos

Acelerómetro MPU9250 con I²C

Alumno: Pablo Daniel Folino Docente: Gonzalo Sanchez

2021

Índice

Registro de cambios	<u> </u>
Trabajo Final mpu9250_i2c_driver.c	
A) Generar un nuevo Device Tree	
B) Conectar el MPU9250	
C) Generar el módulo para la MPU9250	



Registro de cambios

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	13/11/2021
1.1	Generación del Device Tree	23/11/2021
1.2	Documentación de Hardware	25/11/2021



Trabajo Final mpu9250 i2c driver.c

A) Generar un nuevo Device Tree

Para generar el nuevo Device Tree se hizo:

- 1) Abrir una terminal en la PC y <u>setear las variables de entorno</u>
- \$ export PATH=\$PATH:\$HOME/ISO_II/toolchain/arm-mse-linux-gnueabihf/bin \$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-\$ export ARCH=arm
 - 2) Dirigirse al directorio:

&i2c1 {

/home/pablo/ISO_II/linux_kernel/linux-stable/arch/arm/boot/dts

```
Y copiar m335x-evm.dts a am335x-evm-boneblack-Folino.dts
```

3) Editar el archivo am335x-evm-boneblack-Folino.dts

Nota: el m335x-evm.dts ya tiene configurado los pines para la pinmux_i2c1_pins

Ir a la sección &i2c1 y agregar nuestro driver, el archivo queda:

```
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&i2c1_pins>;

status = "okay";
clock-frequency = <100000>;

my_mpu9250: my_mpu9250@68 {
    compatible = "mse,my_mpu9250";
    reg = <0x68>;
    status = "okay";
};

lis331dlh: lis331dlh@18 {
    compatible = "st,lis331dlh", "st,lis3lv02d";
    reg = <0x18>;
    Vdd-supply = <&lis3_reg>;
    Vdd_IO-supply = <&lis3_reg>;
    st,click-single-x;
```




4) En el directorio:

/home/pablo/ISO_II/linux_kernel/linux-stable/arch/arm/boot/dts

Editar el archivo Makefile, ir a la sección **tb-\$(CONFIG_SOC_AM33XX)** y agregar nuestro dts (am335x-evm-boneblack-Folino.dts)

El archivo queda:



5) Parados en el directorio /home/pablo/ISO_II/linux_kernel/linux-stable/ se ejecutó un make dtbs para compilar solamente los Device Tree.

```
pablo@pablo-MAX-G0101: ~/ISO_II/linux_kernel/linux-stable

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

pablo@pablo-MAX-G0101: ~/ISO_II/linux_kernel/linux-stable$ make dtbs

DTC arch/arm/boot/dts/am335x-evm-boneblack-Folino.dtb

pablo@pablo-MAX-G0101: ~/ISO_II/linux_kernel/linux-stable$
```

- 6) Copiar el am335x-evm-boneblack-Folino.dtb al directorio (servidor NFS) /home/pablo/var/lib/tftpboot.
- 7) Resetear la **SBC**, y ejecutar la siguiente secuencia de inicio, en el **GTkTerm**:
- => setenv ipaddr 192.168.0.100
- => setenv serverip 192.168.0.50
- => tftp 0x81000000 zImage
- => tftp 0x82000000 am335x-evm-boneblack-Folino.dtb
- => setenv bootargs console=ttyS0,115200n8
- => setenv bootargs root=/dev/nfs rw ip=192.168.0.100 console=ttyS0,115200n8 nfsroot=192.168.0.50:/home/pablo/ISO_II/nfsroot,nfsvers=3
- => bootz 0x81000000 0x82000000



```
GtkTerm - /dev/ttyUSB0 115200-8-N-1
File Edit Log Configuration Control signals View Help
 > setenv ipaddr 192.168.0.100
=> setenv ipaddr 192.168.0.100
=> setenv serverip 192.168.0.50
=> tftp 0x81000000 zImage
link up on port 0, speed 100, full duplex
Using ethernet@4a100000 device
 FITP from server 192.168.0.50; our IP address is 192.168.0.100 illename 'zImage'.
 oad address: 0x81000000
 6.7 MiB/s
done
Bytes transferred = 4554936 (4580b8 hex)


=> tftp 0x82000000 am335x-evm-boneblack-Folino.dtb
link up on port 0, speed 100, full duplex
Using ethernet@4a100000 device
TFTP from server 192.168.0.50; our IP address is 192.168.0.100
Filename 'am335x-evm-boneblack-Folino.dtb'.
 oad address: 0x82000000
 Loading: ####
5.7 MiB/s
done
Bytes transferred = 65867 (1014b hex)
=> setenv bootargs console=ttyS0,115200n8
=> setenv bootargs root=/dev/nfs rw ip=192.168.0.100 console=ttyS0,115200n8 nfsroot=192.1
68.0.50:/home/pablo/ISO_II/nfsroot,nfsvers=3
=> bootz 0x81000000 - 0x82000000 [
/dev/ttyUSB0 115200-8-N-1
                                                                                       DTR RTS CTS CD DSR RI
```

8) Cuando aparece **buildroot login:** escribir **root**, y el sistema estándar listo para poder trabajar en la **SBC**.





B) Conectar el MPU9250

Conectar al **Header P9** de la Beagle Bone Black el mòdulo:



PIN_OUT de la BeagleBoneBlack







C) Generar el módulo para la MPU9250

Para generar el nuevo Device Tree se hizo:

- 1) Abrir una terminal en la PC y setear las variables de entorno
- 2) Crear(o ir) el siguiente directorio;
 - \$ mkdir -p -v /home/pablo/ISO_II/nfsroot/root/mpu9250_i2c_driver \$ cd /home/pablo/ISO_II/nfsroot/root/mpu9250_i2c_driver
- 3) Se crea un archivo mpu9250_i2c_driver.c con el siguiente contenido:

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/of.h>
//#include <linux/uaccess.h>
static char message[256] = \{0\}; //< Memory for the string that is
passed from userspace
/* Private device structure */
struct mse_dev {
      struct i2c_client *client;
      struct miscdevice mse_miscdevice;
      char name[9]; /* msedrvXX */
};
 * Definicion de los ID correspondientes al Device Tree. Estos deben ser
 *informados al kernel mediante la macro MODULE_DEVICE_TABLE
 * NOTA: Esta seccion requiere que CONFIG_OF=y en el kernel
/* "mse,my_mpu9250" es el nombre que machea con el Device Tree*/
{ /* sentinel */ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, mse_dt_ids);
```



```
/* User is reading data from /dev/msedrvXX */
static ssize_t mse_read(struct file *file, char __user *userbuf, size_t count,
loff_t *ppos) {
      /* Instancio un pruntero a la estructura */
      struct mse dev *mse;
      int error_count = 0;
      int Ret;
      /* Se usa para obtener la estructura completa */
      mse = container_of(file->private_data, struct mse_dev, mse_miscdevice);
      /* Aqui ira las llamadas a i2c_transfer() que correspondan pasando
       * como dispositivo mse->client*/
      //pr_info("mse_read() fue invocada.");
      Ret = i2c_master_recv(mse->client, message, count);
// copy_to_user has the format ( * to, *from, size) and returns 0 on success
      error_count = copy_to_user(userbuf, message, count);
                                        // Todo OK
      if (error_count==0){
             return 0;
      else {
             pr_info("MPU9250: Error al enviar %d characteres al usuario\n",
             error_count);
             return -1;
      }
}
static ssize_t mse_write(struct file *file, const char __user *buffer, size_t len,
loff_t *offset) {
      struct mse_dev *mse;
      int error_count = 0;
      mse = container_of(file->private_data, struct mse_dev, mse_miscdevice);
      /* Aqui ira las llamadas a i2c_transfer() que correspondan pasando
       * como dispositivo mse->client*/
      error_count = copy_from_user(message , buffer, len);
      error_count = i2c_master_send(mse->client, message, len);
      //pr_info("mse_write() fue invocada.");
      return len;
}
```



```
static long mse_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg) {
      struct mse_dev *mse;
      mse = container_of(file->private_data, struct mse_dev, mse_miscdevice);
      /* Aqui ira las llamadas a i2c_transfer() que correspondan pasando
       * como dispositivo mse->client
      */
      pr_info("my_dev_ioctl() fue invocada. cmd = %d, arg = %ld\n", cmd, arg);
      return 0:
}
/* declaracion de una estructura del tipo file_operations */
static const struct file_operations mse_fops = {
      .owner = THIS MODULE,
      .read = mse read,
      .write = mse_write,
      .unlocked ioctl = mse ioctl,
};
static int mse_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
      struct mse_dev * mse;
      static int counter = 0;
      int ret_val;
      pr_info("MPU9250: Inicializando el driver...\n");
      /* Allocate new private structure */
      mse = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(struct mse_dev), GFP_KERNEL);
      /* Store pointer to the device-structure in bus device context */
      i2c_set_clientdata(client, mse);
      /* Store pointer to I2C client device in the private structure */
      mse->client = client;
      /* Initialize the misc device, mse is incremented after each probe call */
      sprintf(mse->name, "mse%02d", counter++);
      mse->mse_miscdevice.name = mse->name;
      mse->mse_miscdevice.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR;
      mse->mse_miscdevice.fops = &mse_fops;
      /* Register misc device */
      ret_val = misc_register(&mse->mse_miscdevice);
      if (ret_val != 0) {
             pr_err("No se pudo registrar el dispositivo %s\n", mse-
             >mse_miscdevice.name);
             return ret_val;
      }
      pr_info("Dispositivo %s: minor asignado: %i\n", mse->mse_miscdevice.name,
      mse->mse_miscdevice.minor);
      return 0;
}
```



```
static int mse_remove(struct i2c_client * client) {
            struct mse_dev * mse;
            pr_info("MPU9250: Removiendo el driver...\n");
            /* Get device structure from bus device context */
            mse = i2c_get_clientdata(client);
            /* Deregister misc device */
            misc_deregister(&mse->mse_miscdevice);
            return 0;
      }
/*-----*/
static struct i2c_driver mse_driver = {
      .probe= mse_probe,
      .remove= mse_remove,
      .driver = {
            .name = "mse_driver"
            .owner = THIS_MODULE,
            .of_match_table = of_match_ptr(mse_dt_ids),
      },
};
/**************************
 * Esta seccion define cuales funciones seran las ejecutadas al cargar o
 * remover el modulo respectivamente. Es hecho implicitamente,
* remover ex module .copies
* termina declarando init() exit()
* termina declarando init() exit()
module_i2c_driver(mse_driver);
 * Seccion sobre Informacion del modulo
MODULE_AUTHOR("Pablo Daniel Folino <pfolinos@gmail.com>");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Este modulo es un driver para MSE-IMD-2021");
MODULE_INFO(mse_imd, "Basado en el Drive de Gonzalo Sanchez");
MODULE_VERSION("1.1");
```

4) Crear el archivo Makefile, con el siguiente contenido:



- 5) Compilar con make.
- 6) Desde la terminal ir al directorio mpu9250_i2c_driver e instlar el módulo con insmod mpu9250_i2c_driver.ko

```
GtkTerm - /dev/ttyUSB0 115200-8-N-1

File Edit Log Configuration Control signals View Help

mpu9250_i2c_driver.ko

# insmod mpu9250_i2c_driver.ko

[ 87.253087] mpu9250_i2c_driver: loading out-of-tree module taints kernel.

[ 87.260954] MPU9250: Inicializando el driver...

[ 87.265893] Dispositivo mse00: minor asignado: 60


[ 87.284283] omap_gpio 44e07000.gpio: Could not set line 6 debounce to 200000 microseconds (-22)

[ 87.293152] sdhci-omap 48060000.mmc: Got CD GPIO


[ 87.298115] sdhci-omap 48060000.mmc: supply vqmmc not found, using dummy regulator
```

7) También se debe observar que el driver se registró a si mismo dentro del platform bus:

\$ ls -1 /sys/bus/i2c/drivers/




\$ ls -1 /sys/bus/i2c/devices






\$ ls /sys/bus/i2c/drivers/mse_driver




8) De la misma forma debe poder visualizarse el módulo dentro de /sys y el dispositivo registrado dentro de la clase correspondiente al framework utilizado:

\$ ls -1 /sys/module/mpu9250_i2c_driver/drivers




\$ ls /sys/class/misc



9) Al haberse creado la entrada en el sysfs, udev se encarga de crear el file device en **devtmpfs**

\$ 1s -1 /dev





10) En una terminal en la PC ir al directorio:

cd /home/pablo/ISO_II/nfsroot/root/mpu9250_i2c_driver

11) Crear en ese directorio el archivo mpu9250_test.c;

12) Compilarlo:

arm-linux-gcc -o mpu9250_test mpu9250_test.c

13) Ejecuar el archivo, desde la consola en la SBC:

./mpu9250_test GtkTerm - /dev/ttyUSB0 115200-8-N-1 File Edit Log Configuration Control signals View Help # ./mpu9250_test [175.157037] my_dev_ioctl() fue invocada. cmd = 100, arg = 110 # [/dev/ttyUSB0 115200-8-N-1 DTR RTS CTS CD DSR RI



14) Remover el módulo

\$ rmmod mpu9250_i2c_driver

```
GtkTerm - /dev/ttyUSB0 115200-8-N-1

File Edit Log Configuration Control signals View Help

# rmmod mpu9250_i2c_driver

[ 342.630398] MPU9250: Removiendo el driver...

# 

/dev/ttyUSB0 115200-8-N-1

DTR RTS CTS CD DSR RI
```

- 15) En Internet se busca un header en donde especifiquen los registros del MPU9250.h
- 16) Se adapta y reescribe un programa para testear el driver en Lenguaje C.

```
GtkTerm - /dev/ttyUSB0 115200-8-N-1

File Edit Log Configuration Control signals View Help

Giróscopo: (-0.041546, -0.034089, 0.004261) [rad/s]

Acelerómetro: (-1.048714, -0.172391, 7.245224) [m/s2]

Temperatura: 22.803097 [C]

DTR RTS CTS CD DSR RI
```

Programa principal:

```
Abrir▼ Æ
// Returns the die temperature, C
float mpu9250GetTemperature_C( void )
  return control._t;
int main(){
   int ret = 0;
printf("Starting device test code example...\n");
fd = open("/dev/nse00", O_RDWR);  // Open the device with read/write access
if (fd < 0){
    perror("Failed to open the device...");
}</pre>
        return errno:
           mpu9250Init( MPU9250_ADDRESS_0 );
           while(1){
     mpu9250Read();
                                     system("clear");
printf( "Giróscopo:
                                                 "Gîróscopo: (%f, %f, %f) [rad/s]\r\n", mpu9250GetGyroX_rads(),
                                                 mpu9250GetGyroY_rads(),
mpu9250GetGyroZ_rads()
                                  );
printf( "Acelerómetro:
                                                ;
Acelerómetro: (%f, %f, %f) [m/s2]\r\n",
mpu9250GetAccelX_mss(),
mpu9250GetAccelY_mss(),
mpu9250GetAccelZ_mss()
                                  usleep(2000000);
    printf("End of the program\n");
                                                                                          C ▼ Anchura del tabulador: 8 ▼ Ln 344, Col 27 ▼ INS
```