



# "Cyclone IV"

# ARQ. DE COMPUTADORAS I - INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PROYECTO INTEGRADOR

#### **PROFESOR**

Toledo, Luis Eduardo

#### **INTEGRANTES**

Carrizo, Matías (mcarrizo490@alumnos.iua.edu.ar)

Guillaumet, Gabriel (gguillaumet011@alumnos.iua.edu.ar)

14 de noviembre del año 2022



Índice General	1
Introducción	2
Objetivos	3
Desarrollo	4
Observaciones	4
Funcionamiento	6
Instrucciones	10
Menú	10
Selección	10
Secuencias	12
Conclusiones	16
Bibliografía	17



Arquitectura de Computadoras I

# Introducción

El siguiente trabajo consiste en la implementación de conceptos trabajados en la materia Arquitectura de Computadoras 1. La finalidad del proyecto es manipular una placa DE0-Nano con funcionalidades que permitan la interacción del usuario con secuencias de luces. Toda la codificación del proyecto se encuentra dada en el lenguaje de programación *Assembly*.





Este proyecto tiene como finalidad los siguientes objetivos:

- Realizar un menú, el cual dé a elegir cuatro secuencias de luces diferentes, dos de ellas tienen que ser el "Auto fantástico", ejecutada a través de un algoritmo, y el "Choque" ejecutada mediante tabla. Las otras dos, deberán crearlas los alumnos teniendo el mismo formato que las anteriores.
- Implementar el menú y las cuatro secuencias en el simulador del IDE Quartus 1.19.
- Cargar el código en hexadecimal a la placa "De0-nano" y ejecutarlo.
- Realizar una opción para cambiar las velocidades de las secuencias.



Arquitectura de Computadoras I

#### **Desarrollo**

A continuación vamos a explicar la operatoria que seguimos para llevar a cabo el proyecto

#### **Observaciones**

- > Distribución de pines
  - INport: A continuación se detalla los pines correspondientes a la señal de entrada INport del módulo top

1 1 1	E1	M15	В9	Т8	M1
-------	----	-----	----	----	----

Observar que, los tres bits más significativos no han sido asignados a ningún pin, lo que implica que, por defecto, su valor será 1.

 OUTport: A continuación se detalla los pines correspondientes a la señal de salida OUTport del módulo top

- resetE: Para esta señal utilizamos el botón key\_0 asignado al pin J15.
- clk: Para esta señal utilizamos el pin R8 asignado al clock de 50 MHz propio de la placa.
- Funcionamiento de la placa

Dado que los pines E1 y J15, correspondientes a los botones key\_0 y key\_1 tienen funcionamiento por bajo (es decir, mientras no están presionados, la señal que emiten corresponde a un uno lógico, mientras que cuando son presionados, emiten un cero lógico) realizamos la siguiente corrección al código del ARM reducido implementado para llevar a cabo el proyecto.

```
- module top(input
                                                      6 + module top(input logic
                                                                                          clk, resetE,
             input logic [7:0] INport,
                                                                       input logic [7:0] INport,
            output logic [7:0] OUTport);
                                                                       output logic [7:0] OUTport);
    logic [31:0] WriteData, DataAdr;
                                                              logic [31:0] WriteData, DataAdr;
                                                                           MemWrite, MemtoReg, PortSel;
                MemWrite, MemtoReg, PortSel;
                                                              logic [31:0] PC, Instr, ReadData, MemData;
    logic [31:0] PC, Instr, ReadData, MemData;
    logic [7:0] INData;
                                                              logic [7:0] INData;
                                                     15
                                                              logic reset;
                                                              assign reset = ~resetE;
                                                     16
```





La corrección consiste en la negación de la señal externa del clock (resetE en la imagen de la derecha) proveniente de la placa, valor que luego asignamos a una señal interna (reset) para sustituir la señal original.

#### > Lectura de tabla de datos

Para poder implementar secuencias leídas desde tabla, tuvimos que insertar las siguientes líneas de código al ARM reducido.

permitiendo así la lectura de una tabla de datos.

#### **Funcionamiento**

Entradas




Mediante la siguiente tabla presentamos las distintas combinaciones de la señal INport y su correspondencia a las distintas funcionalidades del programa.

Operación	Pin E1	Pin M15	Pin B9	Pin T8	Pin M1
Selección 1	1	Х	Х	Х	1
Salir Sel. 1	1	Х	Х	Х	0
Selección 2	1	Х	Х	1	0
Salir Sel. 2	1	Х	Х	0	Х
Selección 3	1	Х	1	0	0
Salir Sel. 3	1	Х	0	Х	Х
Selección 4	1	1	0	0	0
Salir Sel. 4	1	0	Х	Х	Х
Secuencia 1	0	Х	Х	Х	1
Salir Sec. 1	1	Х	Х	Х	0
Secuencia 2	0	Х	Х	1	Х
Salir Sec. 2	1	Х	Х	0	Х
Secuencia 3	0	Х	1	Х	Х
Salir Sec. 3	1	Х	0	Х	Х
Secuencia 4	0	1	Х	Х	Х
Salir Sec. 4	0	0	Х	Х	Х

Esta tabla también puede ser representada mediante el siguiente diagrama de estados







37

00000003 --> - - - - - \* \*


#### CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CÓRDOBA IUA





```
dmem.dat
 1
 2
 3
     00000000 --> Sin usar
 4
     003f0000 --> Valor del delay
 6
     /* Secuencia: El Choque */
 7
 8
     Con valores de tabla
 9
     00000081 --> * - - - - - *
10
     00000042 --> - * - - - * -
11
     00000024 --> - - * - - * - -
12
     00000018 --> - - - * * - - -
13
     00000018 --> - - * * - - -
14
     00000024 --> - - * - - * - -
15
16
     00000042 --> - * - - - * -
     00000081 --> * - - - - - *
17
18
     /* Secuencia: Choque de Poderes */
19
20
21
     Con valores de tabla
22
     00000081 --> * - - - - - *
23
                                     00000001 --> - - - - -
     00000042 --> - * - - - * -
                                     00000003 --> - - - - -
24
     00000024 --> - - * - - * - -
                                     00000007 --> - - - -
25
     00000018 --> - - - * * - - -
                                     000000F --> - - - * * *
26
     0000000C --> - - - * * - -
                                     0000001F --> - - * *
27
     00000018 --> - - * * - - -
28
                                     0000003F --> -
29
     00000030 --> - - * * - - - -
                                     0000007F --> - * * *
     00000060 --> - * * - - - -
30
                                     000000FF --> * * * * * * * *
     00000030 --> - - * * - - - -
                                     000000FE --> * * * * * * *
31
     00000018 --> - - * * - - -
                                     000000FC --> * * * * * *
32
                                     000000F8 --> * * * * *
33
     0000000C --> - - - * * - -
                                     000000F0 --> * * * * -
     00000006 --> - - - - * * -
34
     00000018 --> - - - * * - - -
                                     000000E0 --> * * * - - - -
35
                                     000000C0 --> * * - - - - -
     00000006 --> - - - - * * -
36
```

00000080 --> \* - - - - -





```
39
     /* Secuencia: Auto fantástico */
40
     Por algoritmo
41
42
     00000080 --> * - - - - - -
43
                                    00000002 --> - - - - - * -
                                    00000004 --> - - - - * - -
     00000040 --> - * - - - - -
44
     00000020 --> - - * - - - -
45
                                    00000008 --> - - - * - - -
     00000010 --> - - * - - - -
                                    00000010 --> - - * - - - -
46
     00000008 --> - - - * - - -
                                    00000020 --> - - * - - - -
47
     00000004 --> - - - - * - -
                                    00000040 --> - * - - - - -
48
49
     00000002 --> - - - - - * -
                                    00000080 --> * - - - - - -
     00000001 --> - - - - - *
50
51
52
     /* Secuencia: Fuego Artificial */
53
54
     Por algoritmo
55
     10000000 --> * - - - - - -
56
     01000000 --> - * - - - - -
57
     00100000 --> - - * - - - -
58
     00010000 --> - - - * - - - -
59
     00001000 --> - - - * - - -
60
     00010100 --> - - - * - * - -
61
62
     00100010 --> - - * - - - * -
     01000001 --> - * - - - - *
63
64
     00000000 --> - - - - - - -
```



Arquitectura de Computadoras I

### Instrucciones

#### Menú

```
/-----/
               SUB
                     R0, R15, R15
                                       ; E04F000F ; Utilizamos el PC para mover un 0 a R0
                                         ; E2802080 ; Movemos a R2 el valor #0x80, sera nuestra luz del menu
    inicio:
               ΔDD
                      R2, R0, #0x80
                     R2, [R0, #0x800] ; E5802800 ; Sacamos al puerto 0x800, correspondiente a la placa, el registro R2
               STR
6
    vuelta:
                       R3, R0, #2
               ADD
                                         ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
               SUBS
                      R3, R3, #1
                                         ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
    lectura:
                                        ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
10
               LDR
                       R1, [R0, #0x800]
                                         ; 1AFFFFFC ;
11
               BNE
                       lectura
12
                ANDS
                      R2, R1, #0x0F
                                         ; E211200F ; Primer mascara, verificamos la presencia de switches encendidos
13
                                         ; 0AFFFFF9 ;
                      vuelta
14
               BEQ
15
16
                ANDSNE R2, R1, #0x01
                                         ; 12112001 ; Segunda mascara, verificamos pin M1 encendido
                STRNE R0, [R0, #0x800]
                                        ; 15800800 ; Apagamos luces del menu
                                         ; 1A000009 ;
                ANDSEQ R2, R1, #0x02
                                         ; 02112002 ; Tercer mascara, verificamos pin T8 encendido
21
                STRNE R0, [R0, #0x800]
                                        ; 15800800 ; Apagamos luces del menu
22
                       sel2
                                         ; 1A000011 ;
23
24
                ANDSEQ R2, R1, #0x04
                                         ; 02112004 ; Cuarta mascara, verificamos pin B9 encendido
                                        ; 15800800 ; Apagamos luces del menu
25
                STRNE R0, [R0, #0x800]
                                         ; 1A000019 ;
26
                BNE
                     sel3
27
28
                ANDSEQ R2, R1, #0x08
                                         ; 02112008 ; Quinta mascara, verificamos pin M15 encendido
                                        ; 15800800 ; Apagamos luces del menu
29
                STRNE R0, [R0, #0x800]
30
                BNE
                       sel4
                                         ; 1A000021 ;
                                         ; EAFFFFEA ; Si ninguna condicion se cumplio, volvemos al inicio
31
                В
                       inicio
```

#### Selección

```
/-----/
37
                                         ; E2012001 ; Movemos un 1 a R2
                    R2, [R0, #0x800] ; E5802800 ; Sacamos al puerto la luz 1, correspondiente a la opcion elegida
40
41
42
    vuelta:
               ADD
                     R3, R0, #2
                                        ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
43
44
               SUBS
                      R3, R3, #1
                                        ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
45
               LDR
                       R1, [R0, #0x800]
                                        ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
46
                      lectura
                                         ; 1AFFFFFC ;
               BNE
47
48
               ANDS
                       R2,R1, #0x10
                                         ; E2112010 ; Primer mascara, verificamos pin E1 apagado (boton presionado)
                                         ; 0A000023 ;
40
               BEO
                       sec1
50
               ANDSNE R2, R1, #0x01
                                        ; 12112001 ; Segunda mascara, verificamos pin M1 apagado
51
               BEQ
                      inicio
                                         ; ØAFFFFE0 ;
52
               BNE
                       vuelta
                                         ; 1AFFFFF6 ; Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
53
```

112



#### CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CÓRDOBA IUA

```
/-----/
    /-----/
56
57
              AND
                     R2, R1, #0x02
                                     ; E2012002 ; Movemos un 2 a R2
58
    sel2:
    STR R2, [R0, #0x800] ; E5802800 ; Sacamos al puerto la luz 2, correspondiente a la opcion elegida
59
60
    vuelta:
              ADD
                    R3, R0, #2
                                     ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
61
62
    lectura:
              SUBS
                     R3, R3, #1
                                     : E2533001 : Restamos uno al contador v actualizamos banderas
63
                     R1, [R0, #0x800] ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
64
              LDR
                                     ; 1AFFFFFC ;
65
              BNE
                     lectura
66
              ANDS
                    R2, R1, #0x10
                                     ; E2112010 ; Primer mascara, verificamos pin E1 apagado (boton presionado)
67
                                     ; 0A00002B :
68
              BEO
                     sec2
                                    ; 12112002 ; Segunda mascara, verificamos pin T8 apagado
              ANDSNE R2, R1, #0x02
69
                                     ; 0AFFFFD5 ;
70
              BEO
                   inicio
71
              BNE
                     vuelta
                                     ; 1AFFFFF6 ; Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
72
73
74
    /-----/
75
76
                   R2, R1, #0x04 ; E2012004 ; Movemos un 4 a R2
R2, [R0, #0x800] ; E5802800 ; Sacamos al puerto la luz 3, correspondiente a la opcion elegida
77
              AND
    STR
78
79
80
    vuelta:
                    R3, R0, #2
                                    ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
              ADD
    lectura:
              SUBS
                     R3, R3, #1
                                     ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                     R1, [R0, #0x800] ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
83
              BNE
                     lectura
                                    ; 1AFFFFFC ;
85
86
              ANDS
                     R2, R1, #0x10
                                     ; E2112010 ; Primer mascara, verificamos pin E1 apagado (boton presionado)
87
                                     ; 0A000048 ;
                    sec3
              BEQ
88
              ANDSNE R2, R1, #0x04 ; 12112004 ; Segunda mascara, verificamos pin B9 apagado
89
                                     ; ØAFFFFCA ;
90
              BEQ
                     inicio
                                     ; 1AFFFFF6 ; Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
91
              BNE
                     vuelta
92
94
     95
     /-----/
96
97 v sel4:
              AND
                    R2, R1, #0x08
                                    ; E2012008 ; Movemos un 8 a R2
    STR
                    R2, [R0, #0x800] ; E5802800 ; Sacamos al puerto la luz 4, correspondiente a la opcion elegida
98
99
     vuelta: ADD
100
                     R3, R0, #2
                                     ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
101
102 v lectura:
               SUBS
                     R3, R3, #1
                                      ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                      R1, [R0, #0x800] ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
103
               LDR
104
               BNF
                     lectura
                                     ; 1AFFFFFC ;
105
                                    ; E2112010 ; Primer mascara, verificamos pin E1 apagado (boton presionado)
106
               ANDS
                     R2, R1, #0x10
107
               BEQ
                      sec4
                                      ; 0A00004F ;
108
               ANDSNE R2, R1, #0x08
                                    ; 12112008 ; Segunda mascara, verificamos pin M15 apagado
109
                                      ; 0AFFFFBF ;
110
               BEO
                      inicio
                                      ; 1AFFFFF6 ; Si el pin M1 sigue encendido, esperamos a E1 apagado o M1 apagado
111
               BNE
                      vuelta
```





Arquitectura de Computadoras I

#### **Secuencias**

```
113
     /-----/
114
     /-----/
116
117
      sec1:
                 LDR r5, [r0, #4]
                                         ; E5905004 ; Cargamos el valor de tabla del delay
                ADD r7, r0, #12
                                         ; E2807008 ; Guardamos el valor de la primer palabra de la secuencia
118
119
                ADD r8,r0,#8
                                        ; E2808008 ; Contador de palabras de la tabla
120
                LDR r9, [r7] ; E5979000 ; Lee el dato guardado en R7 (led a prender)
STR r9, [r0, #0x800] ; E5809800 ; Saca la luz al puerto
ADD r6,r0.r5
121
      loop1:
122
123
                ADD r6,r0,r5
                                        ; E0806005 ; Guardamos en r6 el valor del delay en r5
124
                SUBS r6, r6, #1
                                         ; E2566001 ; Restamos hasta llegar a cero
125
     delay:
                BNE #0x120
                                         ; 1AFFFFFD ;
126
127
                                        ; E2877004 ; Aumentamos en 4 para pasar a la proxima palabra de tabla
128
                 ADD r7, r7, #4
                                        ; E2588001 ; Restamos 1 al contador de instrucciones
129
                SUBS r8,r8,#1
                                       ; 02807008 ; Si llega a cero, suma la cantidad de lineas de la tabla
130
                ADDEQ r7,r0,#12
                                        ; 02888008 ; Y vuelve a la primer palabra de la secuencia
131
                ADDEO r8.r8.#8
                                         ; E2803002 ; Contador de doble lectura
132
                ADD R3,R0,#0x2
133
134
     lectura:
                SUBS R3,R3,#1
                                        ; E2533001 ; Lectura del puerto
                 LDR R1,[R0,#0x800]
                                         ; E5901800 ;
135
136
                BNE lectura
                                         ; 1AFFFFFC ;
137
                 ANDS R1,R1,#0x01
                                       ; E2111001 ; Mascara: verifica que se haya apagado el pin_M1
138
139
                 BEQ inicio
                                         ; ØAFFFFAC ;
                 BNE loop1
                                         ; 1AFFFFEF ; Si no se apaga el PIN_M1 vuelve a la secuencia
140
```

142





#### CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CÓRDOBA IUA

```
/-----/
143
144
      /-----/
145
146
                  ADD
                          R4, R0, #7
                                              ; E2804007 ; Movemos un 7 al registro R4, contador del loop1
                                             ; E2808000 ; Movemos un 0 al registro R8, contador de luces encendidas
; E2806080 ; Movemos el valor 0x80 al registro R6, este sera nuestro registro de luces
147
                  ADD
                          R8, R0, #0
148
                          R6, R0, #0x80
                  ADD
150
                  STR
                          R6, [R0, #0x800] ; E5806800 ; Sacamos la luz de la secuencia al puerto
      loop1:
151
                  ADD
                          R5, R0, #6
                                              ; E2805006 ; Movemos un 6 al registro R5, contador de la division
                                              ; E2807001 ; Movemos un 1 al registro R7, acumulador para division
; E0555008 ; Corregimos R5 segun la cantidad de luces que hayamos encendido y actualiza banderas
152
                  ADD
                          R7, R0, #1
153
                  SUBS
                          R5, R5, R8
                  BEQ
                          salto
                                              ; 0A000002 ; En caso de ser 0, debemos evitar el loop division
155
156
     division:
                  SUBS
                          R5, R5, #1
                                              ; E2555001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                                              ; E0877007 ; Acumulamos R7
                  ADD
                          R7, R7, R7
157
                          division
                                              ; 1AFFFFFC ;
158
                  BNE
160
      salto:
                  ADD
                          R8, R8, #1
                                              ; E2888001 ; Sumamos 1 al registro R8, correspondiente a la luz que sacamos
161
                  SUB
                          R6, R6, R7
                                              ; E0466007 ; Division por 2 de R6
                          R9, [R0, #0x4]
162
                  LDR
                                              ; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
163
164
      delay
                  SUBS
                          R9, R9, #1
                                              ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
165
                  BNE
                          delay
                                              ; 1AFFFFFD ;
166
                  SUBS
                                              ; E2544001 ; Restamos uno al contador del loop1
167
                          R4, R4, #1
                                              ; 1AFFFFF0 ;
168
                          loop1
169
172
173
                  ADD
                          R3,R0,#0x2
                                              ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura
174
175
                                              ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
     lectura:
                  SUBS
                          R3,R3,#1
                  LDR
                          R1,[R0,#0x800]
                                              ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
176
177
                                              ; 1AFFFFFC ;
                  BNE
178
179
                  ANDS
                          R1.R1.#0x02
                                              ; E2111002 ; Primer mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado
                                              : 0AFFFF91 :
180
                  BEO
                          inicio
181
                          R6, R6, R6
                                              ; E0866006 ; Multiplicamos R6 por 2
182
      loop2:
                  ADD
183
                  LDR
                          R9, [R0, #0x4]
                                              ; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
184
185
     delay
                  SUBS
                          R9, R9, #1
                                              ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                          delay
                                              ; 1AFFFFFD ;
186
                  BNE
187
188
                  STR
                          R6, [R0, 0x800]
                                              ; E5806800 ; Sacamos la luz al puerto
189
                  SUBS
                          R4, R4, #1
                                              ; E2544001 ; Restamos uno al contador del loop2
190
                                              : 1AFFFFF8 :
                  BNE
                          100p2
191
192
                  ADD
                          R3,R0,#0x2
                                              ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R2, contador para el bucle de lectura
193
194
     lectura:
                  SUBS
                          R3.R3.#1
                                              : E2533001 : Restamos uno al contador v actualizamos banderas
195
                  LDR
                          R1,[R0,#0x800]
                                              ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
196
                  BNE
                          lectura
                                              ; 1AFFFFFC ;
197
198
                  ANDS
                          R1,R1,#0x02
                                              ; E2111002 ; Segunda mascara, verificamos que el pin T8 se haya apagado
                                              ; 0AFFFF84 :
199
                  BEQ
                          inicio
                                              : 1AFFFFD7 : De no haberse apagado el pin T8, se reinicia la secuencia
200
                  BNE
                          sec2
```





```
202
     /-----/
203
     /------ Secuencia 3 ------/
     /-----/
204
205
                ADD r4, r0, #0x1f ; E280401F ; Contador de palabras de la tabla
206
     sec3:
207
                ADD r5, r0, #44
                                         ; E2805028 ; Guardamos el valor de la primer palabra de la secuencia
208
                                        ; E5952000 ; Lee el dato de la tabla guardado en r2
209
     loop1:
                LDR r2, [r5]
                STR r2, [r0, #0x800] ; E5802800 ; Sacamos la luz al puerto del LED LDR r9, [r0, #4] ; E5909004 ; Cargamos en el registro el valor de tabla del delay
210
                LDR r9, [r0, #4]
211
212
213
     delay:
                SUBS r9, r9, #1
                                         ; E2599001 ; Resta 1 hasta llegar a cero
214
                BNE delay
                                         ; 1AFFFFFD ;
215
                                        ; E2855004 ; Aumentamos en 4 para pasar a la proxima palabra de tabla
216
                ADD r5, r5, #4
                                        ; E2544001 ; Restamos 1 al contador de instrucciones
; 0280401F ; Si llega a cero, suma la cantidad de lineas de la tabla
217
                SUBS r4, r4, #1
218
                ADDEQ r4,r0,#0x1f
                ADDEQ r5,r0,#44
                                        ; 02805028 ; Y vuelve a la primer palabra de la secuencia
219
                                         ; E2803002 ; Contador de doble lectura
220
                ADD R3,R0,#0x2
221
                                        ; E2533001 ; Lectura del puerto
222
     lectura:
                SUBS R3,R3,#1
223
                LDR R1,[R0,#0x800]
                                         ; E5901800 ;
224
                BNE lectura
                                         ; 1AFFFFFC ;
225
226
                ANDS R1,R1,#0x04
                                         ; E2111004 ; Mascara: verifica que se haya apagado el pin_B9
                BEO inicio
                                         ; 0AFFFF72 ;
227
228
                BNE loop1
                                        ; 1AFFFFEF ; Si no se apaga el PIN_B9 vuelve a la secuencia
```





```
/-----/
231
232
233
                         R4. R0. #5
                                             ; E2804005 ; Movemos un 5 al registro R5, contador del loop1
234
      sec4:
                  ADD
                                             ; E2808000 ; Movemos un 0 al registro R8, contador de luces encendidas
                  ADD
                          R8, R0, #0
235
                         R6, R0, #0x80
                                             ; E2806080 ; Movemos el valor 0x80 al registro R6, sera nuestro registro de luces
236
                  ADD
237
238
      loop1:
                  STR
                          R6, [R0, #0x800]
                                           ; E5806800 ; Sacamos luz al puerto
                                             ; E2805006 ; Movemos un 6 al registro R5, contador de la division
239
                  ADD
                          R5, R0, #6
240
                  ADD
                          R7, R0, #1
                                             ; E2807001 ; Movemos un 1 al registro R7, acumulador de la division
241
                  SUB
                         R5, R5, R8
                                             ; E0455008 ; Corregimos R5 segun la cantidad de luces que hemos encendido
242
243
      division:
                 SUBS
                         R5, R5, #1
                                             ; E2555001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
244
                         R7, R7, R7
                                             : E0877007 : Acumulamos R7
                  ADD
                                             ; 1AFFFFFC ;
245
                         division
                  BNE
247
                  ADD
                          R8, R8, #1
                                             ; E2888001 ; Sumamos uno a R8, correspondiente a la luz encendida
248
                                             ; E0466007 ; Division de R6 por 2
                  SUB
                          R6, R6, R7
249
                          R9, [R0, #0x4]
                                             ; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
                  LDR
250
251
      delay
                  SUBS
                          R9, R9, #1
                                             ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
252
                  BNE
                         delay
                                             : 1AFFFFFD :
253
                  SUBS
                          R4, R4, #1
                                             ; E2544001 ; Restamos uno al contador del loop y actualizamos banderas
254
                  BNE
                                             ; 1AFFFFF1 ;
                         loop1
256
257
                  ADD
                          R6, R0, #0x08
                                             ; E2806008 ; Movemos a R6 el valor 0x08, correspondiente al cuarto led menos significativo
258
                                             ; E2804003 ; Movemos un 3 al registro R4, contador del loop2
                  ADD
                          R4, R0, #3
259
                  ADD
                          R10, R6, R6
                                             ; E086A006 ; Multiplicamos R6 por 2 y lo guardamos en R10
269
                  ΔDD
                          R8, R0, #0
                                             ; E2808000 ; Volvemos R8 a 0, cumplira el mismo proposito
261
                  ADD
                         R3,R0,#0x2
                                             ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
262
263 v lectura:
                  SUBS
                         R3,R3,#1
                                             ; E2533001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                                             ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
                          R1,[R0,#0x800]
264
                  LDR
265
                                             : 1AFFFFFC :
                  BNE
                         lectura
266
267
                  ANDS
                          R1,R1,#0x08
                                             ; E2111008 ; Primer mascara, verificamos que el pin_M15 se haya apagado
268
                  BEQ
                          inicio
                                             ; 0AFFFF56 ;
269
270 v loop2:
                  ΔDD
                          R5, R0, #2
                                             ; E2805002 ; Movemos un 2 al registro R5, contador de la division
271
                  ADD
                          R7, R0, #1
                                            ; E2807001 ; Movemos un 1 al registro R7, acumulador de la division
272
                  SUBS
                         R5, R5, R8
                                             ; E0555008 ; Corregimos R5 segun la cantidad de luces que hayamos encendido
273
                  BEO
                          salto
                                             ; 0A000002 ; En caso de ser 0, debemos evitar el loop division
274
275 v division:
                  SUBS
                          R5, R5, #1
                                             ; E2555001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                          R7, R7, R7
                                             ; E0877007 ; Acumulamos R7
276
                  ADD
277
                  BNE
                          division
                                             ; 1AFFFFFC ;
279
                  ADD
                          R8, R8, #1
                                             ; E2888001 ; Sumamos uno a R8, correspondiente a la luz encendida
280
                  SUB
                          R6, R6, R7
                                             ; E0466007 ; Division de R6 por 2
281
                  ORR
                          R11, R10, R6
                                             ; E18AB006 ; Mediante una OR logica, unimos las 2 señales para formar una sola
                  STR
                          R11, [R0, 0x800]
                                             ; E580B800 ; Sacamos luz al puerto
282
                          R10, R10, R10
                                             ; E08AA00A ; Multiplicamos R10 por 2
283
                  ADD
284
                  LDR
                          R9, [R0, #0x8]
                                             ; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
285
286
      delay
                  SUBS
                          R9, R9, #1
                                             ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
287
                  BNE
                          delay
                                             ; 1AFFFFFD ;
288
                          R4, R4, #1
                                             : E2544001 : Restamos uno al contador del loop
289
                  SUBS
290
                  BNE
                                             : 1AFFFFEE :
                          10002
291
292
                  ADD
                          R6, R0, #0x00
                                             ; E2806000 ; Movemos un 0 al registro R6, correspondiente a la ultima luz de la secuencia
293
                  STR
                          R6, [R0, 0x800]
                                             ; E5806800 ; Sacamos luz al puerto
294
295
                  LDR
                          R9, [R0, #0x8]
                                              ; E5909004 ; Lectura del delay desde tabla, guardamos en el registro R9
296
297
      delay
                  SUBS
                          R9, R9, #1
                                             ; E2599001 ; Restamos uno al contador y actualizamos banderas
                          delay
298
                  BNE
                                              ; 1AFFFFFD ;
299
300
                  ADD
                          R3.R0.#0x2
                                             ; E2803002 ; Movemos un 2 al registro R3, contador para el bucle de lectura
301
302
                  SUBS
                          R3.R3.#1
                                             : E2533001 : Restamos uno al contador v actualizamos banderas
      lectura:
                                             ; E5901800 ; Leemos el puerto, guardando en R1 los valores de los switches y del key_1
303
                          R1,[R0,#0x800]
                  LDR
304
                  BNE
                          lectura
                                             : 1AFFFFFC :
305
306
                  ANDS
                          R1,R1,#0x08
                                             ; E2111008 ; Segunda mascara, verificamos que el pin_M15 se haya apagado
307
                  BEQ
                          inicio
                                             ; 0AFFFF3D ;
308
                  BNE
                          sec4
                                             ; 1AFFFFCA ; De no haberse apagado, repetimos la secuencia
```





Arquitectura de Computadoras I

# **Conclusiones**

El trabajar con un lenguaje de bajo nivel como *Assembly* nos ha permitido observar más de cerca cómo funcionan los microprocesadores y qué operaciones llevan a cabo. Al realizar las distintas operaciones que nos permitían introducir secuencias a la placa, pudimos familiarizarnos un poco más con dicha complejidad de un lenguaje de bajo nivel. A su vez, dicha complejidad se vió reforzada por el uso de una ARM con operaciones reducidas, pero que al final logramos entender y encontrar las soluciones para sus distintas limitaciones, lo que nos permitió cumplir, en su gran mayoría, con los objetivos planteados al comienzo del trabajo.

# Bibliografía

- Harris, S. L., & Harris, D. (2015). *Digital design and computer architecture*. Morgan Kaufmann.
- Terasic Technologies (2003). DE0-Nano User Manual.