# รายงานความคืบหน้า Mini-Project การสร้าง GUI Application ด้วย MATLAP App Designer

#### จัดทำโดย

นาย ปริญญา ใจหาญ 6201012620155
 นาย ปัณณวัฒน์ กิ่งแก้ว 6201012620163
 นางสาว ตุลยา สารโพคา 6201012620341
 นาย ธนากร บริบูรณ์ 6201012630045

เสนอ

อาจารย์เรวัต ศิริโภคาภิรมย์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

### Mini-Project: การสร้าง GUI Application ด้วย MATLAP App Designer

หัวข้อที่เลือก: การวิเคราะห์วงจร RLC และหาผลตอบสนองต่อสัญญาณ input

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้าง Application ที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์วงจร RLC และดูผลตอบสนองที่ออกมา ได้ด้วย MATLAB App Design

#### ขอบเขตของงาน:

- ผู้ใช้สามารถตั้งค่าของ Resistor, Inductor และ Capacitor ได้
- ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้แรงดันตกคร่อมที่ตัวใดเป็น output ได้
- โปรแกรมสามารถแสดงผลตอบสนองต่อสัญญาณ input เป็นรูปกราฟในช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนดได้
- โปรแกรมสามารถแสดงรูปกราฟสำหรับ Frequency Response ได้

#### หลักการและทฤษฎีที่นำมาใช้:

Transfer Function คือ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปอัตราส่วนระหว่าง output กับ input ใน s โดเมน เขียนได้เป็น

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

โดยที่ Y(s) คือ output และ X(s) คือ input

ใน RLC สามารถหา Transfer Function ได้จากการแปลง Laplace กับสมการเหล่านี้

Kirchoff's voltage law

$$v(t) - v_R(t) - v_L(t) - v_C(t) = 0$$
 (eq. 1)

· Resistor (Ohm's law)

$$v_R(t) = Ri(t) \tag{eq. 2}$$

• Inductor

$$v_L(t) = L \frac{di}{dt}$$
 (eq. 3)

· Capacitor

$$i(t) = C \frac{dv_C}{dt}$$
 (eq. 4)

เมื่อแปลง Laplace ออกมาแล้วจะได้เป็น

$$V(s) - V_R(s) - V_L(s) - V_C(s) = 0$$

$$V_R(s) = RI(s)$$

$$V_L(s) = LsI(s)$$

$$I(s) = CsV_C(s)$$

โดยเมื่อเราแก้ 4 สมการข้างต้นจะทำให้ได้ค่าของแรงดันตกคร่อมและค่ากระแสดังนี้

$$I(s) = \frac{V(s)}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

$$V_R(s) = \frac{RV(s)}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

$$V_L(s) = \frac{sLV(s)}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

$$V_C(s) = \frac{V(s)}{RCs + LCs^2 + 1}$$

เมื่อทำการย้ายข้างสมการแล้วจะได้

$$\frac{V_R(s)}{V(s)} = \frac{R}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$


$$\frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{Ls}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{V_C(s)}{V(s)} = \frac{1}{RCs + LCs^2 + 1}$$

ซึ่งเป็นสมการที่อยู่ในรูปของ  $V_{out}/V_{in}$  หรือ Transfer Function


#### สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว:

- GUI ของ application จาก MATLAB App Design





# ใน GUI จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้

## 1. ส่วนแสดงผลของกราฟต่างๆ




- 2. ส่วนของ panel ตั้งค่า
  - 2.1 ส่วนของการตั้งค่า R, L และ C ของตัว Circuit ประกอบไปด้วย
    - รูปตัวอย่างของ circuit
    - Slide-bar และ Field ไว้รับค่าของ R, L และ C ที่กำหนด
    - Dropdown ใช้เลือกขนาดของหน่วย  $oldsymbol{\Omega}$ , H และ F
    - Field แสดงประเภทของ Damp





# 2.2 ส่วนของการตั้งค่า input signal


- Dropdown ใช้เลือกรูปแบบของสัญญาณ input
- รูปตัวอย่างของสัญญาณ input ที่ได้เลือกไว้
- Spinner สำหรับเพิ่มหรือลด Frequency
- Dropdown ใช้เลือกขนาดของหน่วย Hz
- Spinner สำหรับเพิ่มหรือลด Amplitude





# 2.3 ส่วนของการตั้งค่า output waveform

- Button Group สำหรับเลือกว่าจะใช้แรงดันตกคร่อมที่ R, L หรือ C เป็น output
- Display Panel สำหรับตั้งค่าช่วงเวลาที่จะแสดงรูปของกราฟออกมา



#### หลักการทำงาน

การทำงานของโปรแกรมนี้คือเมื่อเราเริ่มตั้งค่าต่างๆ ใน panel โปรแกรมจะทำการคำนวณแล้วแสดง กราฟออกมาตามค่าที่เราได้ตั้งเอาไว้ทันที โดยฟังก์ชันหลักๆที่จะใช้มีอยู่ 3 ฟังก์ชันคือ ฟังก์ชันที่ใช้หาประเภท ของ damp, ฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดง Frequency Response และฟังก์ชันที่ใช้แสดงผลตอบสนองต่อ สัญญาณ input ซึ่ง 3 ฟังก์ชันนี้จะทำงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน panel ตั้งค่า

#### ตัวอย่างโค้ด

- โค้ดที่ใช้ในการหาประเภทของ Damp

```
methods (Access = public)
  function results = finddamp(app)
    rx = app.r*app.ru ;
    lx = app.l*app.lu ;
    cx = app.c*app.cu ;

    z=(rx/2)*(sqrt(cx/lx));
    if z>1
        app.TypeOfDamp.Value = "Overdamped" ;
    elseif z==1
        app.TypeOfDamp.Value = "Critically damped" ;
    elseif z<1
        app.TypeOfDamp.Value = "Underdamped" ;
    end
    end
end</pre>
```

โค้ดนี้จะใช้ในการหาประเภทของ damp โดยจะใช้ค่าของ R, L และ C ที่เราตั้งค่าเอาไว้นำมาคูณกับ ขนาดของหน่วยแล้วนำมาคำนวณหาค่า Z เพื่อนำไปเทียบกับ 1 โดยอ้างอิงจาก

Circuit Type	Series RLC	Parallel RLC
Damping Factor	$\zeta = rac{R}{2} \sqrt{rac{C}{L}}$	$\zeta = rac{1}{2R}\sqrt{rac{L}{C}}$
Resonance Frequency	$\omega_o = rac{1}{\sqrt{LC}}$	$\omega_o = rac{1}{\sqrt{LC}}$

ที่มา https://en.wikibooks.org/wiki/Circuit\_Theory/RLC\_Circuits

The damping ratio is a system parameter, denoted by  $\zeta$  (zeta), that can vary from **undamped** ( $\zeta$  = 0), **underdamped** ( $\zeta$  < 1) through **critically damped** ( $\zeta$  < 1) to **overdamped** ( $\zeta$  > 1).

ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Damping

- โค้ดที่ใช้ในการแสดงกราฟของ Frequency Response

```
methods (Access = public)
    function results = cal_tranfer(app)
       rx = app.r*app.ru ;
      lx = app.l*app.lu;
       cx = app.c*app.cu;
       if app.vout == "R"
           G = tf([rx 0],[lx rx 1/cx]);
      elseif app.vout == "L"
           G = tf([lx 0 0],[lx rx 1/cx]);
       elseif app.vout == "C"
           G = tf([1],[1x*cx rx*cx 1]);
       end
       [mag,phase] = bode(G);
       plot(app.Magnitude_Graph,squeeze(mag),'LineWidth',2);
      plot(app.Phase_Graph,squeeze(phase),'LineWidth',2);
end
```

โค้ดนี้จะใช้ในการแสดงกราฟของ Frequency Response โดยจะนำค่าของ R, L และ C ที่เราตั้งค่า เอาไว้นำมาคูณกับขนาดของหน่วย แล้วตรวจเช็คว่าเราเลือกที่จะดูแรงดันตกคร่อมของ R, L หรือ C เพื่อ เลือกใช้ Transfer Function จากนั้นนำไปเป็น input ให้ฟังก์ชัน tf ของ MATLAB เพื่อใช้ในการสร้าง Frequency Response จาก Transfer Function แล้วให้แสดงเป็นกราฟออกมาโดยจะแยกเป็นกราฟ Magnitude และ Phase โดย Transfer Function นั้นได้ทำการอ้างอิงมาจาก

$$\frac{V_R(s)}{V(s)} = \frac{R}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{Ls}{R + Ls + \frac{1}{Cs}}$$

$$\frac{V_C(s)}{V(s)} = \frac{1}{RCs + LCs^2 + 1}$$

ที่มา https://cookierobotics.com/010/?fbclid=IwAR1i8X52EsnoUNnklDRdgRqSg6KT7Wz4KLugsTyhQd3BbVdWlbKhBlGkO2A

#### โค้ดที่ใช้ในการแสดงกราฟของ output

```
methods (Access = private)
                                                                    elseif app.vout == "L"
                                                                        G = tf([lx 0 0],[lx rx 1/cx]);
                                                                        if app.SignalType.Value == "Step"
    function results = cal_vout(app)
                                                                             vl = app.a*unitstep;
       rx = app.r*app.ru ;
                                                                        elseif app.SignalType.Value == "Ramp"
       lx = app.l*app.lu;
                                                                            vl = app.a*t.*unitstep;
                                                                             %vl = app.a*sawtooth((2*pi*app.f*t));
       cx = app.c*app.cu ;
                                                                        elseif app.SignalType.Value =="Sine"
                                                                            vl = app.a*sin((2*pi*app.f*t));
       t=(app.st:1/(app.f*100):app.lt);
                                                                        [y,t] = lsim(G,vl,t);
       unitstep = t>=0;
                                                                        plot(app.Input_wave,t,vl,'LineWidth',2);
                                                                        plot(app.Output_wave,t,vl,t,y,'LineWidth',2);
       if app.vout == "R"
           G = tf([rx 0],[lx rx 1/cx]);
                                                                     elseif app.vout == "C"
                                                                         G = tf([1],[1x*cx rx*cx 1]);
           if app.SignalType.Value == "Step"
                                                                         if app.SignalType.Value == "Step"
                vr = app.a*unitstep;
                                                                             vc = app.a*unitstep;
           elseif app.SignalType.Value == "Ramp"
                                                                         elseif app.SignalType.Value == "Ramp"
                                                                            vc = app.a*t.*unitstep;
                vr = app.a*t.*unitstep;
                                                                             %vc = app.a*sawtooth((2*pi*app.f*t));
                %vr = app.a*sawtooth(2*pi*app.f*t);
                                                                         elseif app.SignalType.Value == "Sine"
           elseif app.SignalType.Value =="Sine"
                                                                            vc = app.a*sin((2*pi*app.f*t));
                vr = app.a*sin((2*pi*app.f*t));
                                                                         [y,t] = lsim(G,vc,t);
           end
                                                                         plot(app.Input_wave,t,vc,'LineWidth',2);
           [y,t] = lsim(G,vr,t);
                                                                         plot(app.Output_wave,t,vc,t,y,'LineWidth',2);
           plot(app.Input_wave,t,vr,'LineWidth',2);
                                                                 end
           plot(app.Output wave,t,vr,t,y,'LineWidth',2);
```

โค้ดนี้จะใช้ในการแสดงกราฟของผลตอบสนองต่อสัญญาณ input โดยจะนำค่าของ R, L และ C ที่เรา ตั้งค่าเอาไว้นำมาคูณกับขนาดของหน่วย จากนั้นไปทำการเช็คว่าเราเลือกที่จะดูแรงดันตกคร่อมของ R, L หรือ C เพื่อเลือกใช้ Transfer Function ของตัวนั้นๆ แล้วทำการเช็คว่าสัญญาณที่ได้รับเป็นสัญญาณแบบใด เพื่อที่จะได้เลือกใช้ Vin ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นใช้ Isim ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ MATLAB มาช่วยในการแสดง กราฟโดยจะใช้ Transfer Function, Vin และ t ซึ่งเป็นช่วงที่จะเราจะดูรูปกราฟมาใช้เป็น input

### ปัญหาและอุปสรรค

- ชนงานโปรเจค CPF จากวิชา Software Engineering
- ผู้จัดทำยังไม่สามารถระบุได้ว่ารูปกราฟเมื่อมีสัญญาณ input เป็นรูปแบบของ ramp ที่ออกมามีความ ถูกต้องหรือไม่
- สามารถขยับกราฟได้เมื่อนำเมาส์ไปคลิกค้างแล้วลาก ส่งผลให้เมื่อกราฟเปลี่ยนแปลงจะแสดงผล ผิดพลาด

## เอกสารอ้างอิง

https://www.mathworks.com/help/control/ref/lti.bode.html

https://cookierobotics.com/010/?fbclid=IwAR1i8X52EsnoUNnklDRdgRqSg6KT7Wz4KLugsTyhQd3BbVdWlbKhBlGkO2A

https://en.wikipedia.org/wiki/Damping

https://en.wikibooks.org/wiki/Circuit\_Theory/RLC\_Circuits

https://www.mathworks.com/help/control/ref/lti.lsim.html

https://www.youtube.com/watch?v=iga-YS6VbyE&list=PLDzzooPYRJ\_XNBUkbCkOM-TBWFeO5Ud4I