# گزارش فاز چهارم پروژه درس معماری کامپیوتر

تهیه کنندگان: پارمیدا جوادیان پرنیان رضوی پور دنیا نوابی کیانا موسی زاده

دانشگاه صنعتی شریف تابستان 1401

# فهرست

3	ىقدمە
	حوه پیاده سازی
	ر " باژولهای مورد استفاده در پردازش دستورالعملهای مربوط به اعداد اعشاری
	1) ماژول floatAdder ا
5	2) ماژول floatMultiplier ماژول
6	3) ماژول floatDivider ماژول
6	4) ماژول aluf4
9	5) ماژول CU_f5
9	6) ماژول coprocessor ماژول (6

## مقدمه

در سه فاز قبلی پروژه پردازنده میپس همراه به دسترسی به حافظه و با قابلیت اجرای دستورات به صورت خط لوله طراحی کردیم. در این فاز قصد داریم به پردازنده خود قابلیت پردازش دستورات دارای عملوندهای اعشاری را نیز اضافه کنیم.


.

## نحوه پیاده سازی

پردازنده پیاده سازی شده در این فاز به صورت جداگانه طراحی شده و تمامی بخشهای آن از جمله regfile، در این فاز به صورت جداگانه طراحی شده و تمامی بخشهای آن از جمله control unit و control و mux و aluControl و mux های مربوط به پردازنده، نیازی به پیاده سازی برخی از واحدهای پردازنده اصلی مانند branch و mux های مربوط به jump و branch ها نبوده و این پردازنده شامل این قسمتها نمی شود). طراحی ارتباطات این واحدها نیز مطابق ارتباطات پردازنده اصلی قبل از پیاده سازی معماری خط لوله است.

تنها بخشی از این پردازنده که وابسته به پردازنده اصلی است، دو واحد instruction memory)memory و data memory) است.

طراحی حدودی چنین کمک پردازنده ای در شکل زیر قابل مشاهده است:



## ماژولهای مورد استفاده در پردازش دستورالعملهای مربوط به اعداد اعشاری

حال به بررسی ماژولهای اضافه شده به طور دقیق تر می پردازیم:

## 1) ماژول floatAdder

این ماژول دو عدد floating point و در فرم IEEE 754 را به عنوان ورودی دریافت کرده و حاصل جمع IEEE 754 و در فرم IEEE 754 حساب می کند.

میدانیم هنگام جمع شدن دو عدد، علامت حاصل جمع برابر با علامت عددی است که قدرمطلق بزرگتری داشته باشد. بنابراین بیت sign حاصل را برابر با بیت sign عدد بزرگتر قرار میدهیم.

برای محاسبه بخش mantissa حاصل جمع، در ابتدا بخش mantissa هر دو عدد را با یک بیت 1 از سمت چپ concat می کنیم.

در ادامه بخش mantissa عدد با کوچکتر را به اندازه اخلاف توانهای دو عدد به سمت راست shift میدهیم و در صورت هم علامت بودن دو عدد ورودی، حاصل بدست آمده را با mantissa عدد بزرگتر جمع میکنیم و در غیر این صورت حاصل بدست آمده را از mantissa عدد بزرگتر کم میکنیم.

توجه کنید که پس از shift دادن، توان عدد کوچکتر نیز برابر با توان عدد بزرگتر میشود. بنابراین توان حاصل جمع را برابر با توان عدد بزرگتر قرار میدهیم.

در صورتی که بیت carry تولید شده باشد، آن بیت را وارد mantissa کرده و به exp یک واحد اضافه می کنیم.

حال میدانیم که اعداد در فرمت 1EEE 754 به فرمت 1.X نوشته می شوند که ما بخش X را ذخیره می کنیم. بنابراین باید عدد 24 بیتی که از جمع mantissa ها بدست آمده را تا جایی به سمت چپ شیفت دهیم که بیت پرارزش آن برابر با 1 شود تا ما 23 بیت سمت راست آن را به عنوان mantissa ذخیره کنیم. توجه کنید هر شیفت به چپ، 1 واحد از  $\exp$  کم می کند.

## 2) ماژول floatMultiplier

این ماژول دو عدد floating point و در فرم IEEE 754 را به عنوان ورودی دریافت کرده و حاصل ضرب آنها را به صورت floating point و در فرم IEEE 754 حساب می کند.

میدانیم وقتی دو عدد دارای پایه مشترک در هم ضرب میشوند توانهای آنها با هم جمع میشوند. بنابراین برای حساب کردن توان خروجی میتوان بخشهای  $\exp$  دو عدد  $\exp$  را با یکدیگر جمع کرد. ولی با توجه به

اینکه هر یک از  $\exp$  ها دارای بایاسی برابر با 127 میباشند، باید حاصل جمع  $\exp$  ها  $\exp$  و  $\exp$  را منهای 127 کرد.

$$\operatorname{Exp}(A*B) =$$
توان  $\operatorname{(A*B)} + 127 = \operatorname{(A*B)} + 127 = \operatorname{(A*B)} + \operatorname{(A*B)} + \operatorname{(A*B)} + \operatorname{(B*B)} + \operatorname{(A*B)} + \operatorname{(A*B)}$ 

برای محاسبه بخش mantissa در ابتدا بخشهای mantissa اعداد A و B را با یک بیت 1 در سمت چپ concat می کنیم و سپس حاصل ضرب اعداد بدست آمده را حساب می کنیم. در صورتی که بیت اندیس A حاصل ضرب برابر با یک بود، بیتهای اندیس A تا A حاصل ضرب را به عنوان بخش mantissa حاصل ضرب قرار می دهیم و در غیر این صورت بیتهای اندیس A تا A

در نهایت به تعیین بیت  $\sin$  حاصل ضرب می رسیم. در صورتی که دو عدد A و B هم علامت باشند، بیت  $\sin$  حاصل ضرب برابر با 0 می شود (به معنی مثبت بودن حاصل ضرب) و در صورتی که دو عدد A و B مختلف العلامت باشند، بیت  $\sin$  حاصل ضرب برابر با a می شود (به معنی منفی بودن حاصل ضرب).

## 3) ماژول floatDivider

این ماژول دو عدد floating point و در فرم IEEE 754 را به عنوان ورودی دریافت کرده و حاصل تقسیم عدد اول بر عدد دوم را به صورت floating point و در فرم IEEE 754 حساب می کند.

میدانیم تقسیم کردن A بر B به معنای ضرب کردن A در معکوس B است. بنابراین در این ماژول در ابتدا به معکوس B را بدست آورده و سپس با استفاده از ماژول ضرب کننده که قبلا به آن پرداختیم، A را در معکوس B ضرب میکنیم.

برای محاسبه معکوس B، از روشی مبتنی بر چند مرحله پیمایش استفاده می شود. در این روش ابتدا تخمینی اولیه از معکوس B را از روی mantissa و  $\exp$  عدد  $\exp$  محاسبه کرده و سپس در چند مرحله دقت آن را تا حد نیاز زیاد می کنیم.

## 4) ماژول aluf

این ماژول به انجام محاسبات لازم برای دستورات Sub ،Add ،Sub ،Add و SNaN ،C.LE ،C.EQ ،Div ،Mul ،Sub ،Add و SNaN ،QNaN ،division by zero های SW ،LW ،Round و SNaN ،QNaN ،division by zero را برحسب شرط برقراری هرکدام محاسبه می کند.

در ادامه به نحوه انجام هر یک از این عملیاتها می پردازیم:

#### Add (1

وظیفه این دستور محاسبه حاصل جمع دو عدد ورودی است و این کار را به instance گرفتن از ماژول وظیفه این دستور محاسبه حاصل جمع دو عدل ورودی است و این کار را به floatAdder که در بخشهای قبلی نحوه عملکردش را توضیح دادیم انجام می دهد.

#### Sub (2

وظیفه این دستور تفریق دو عدد ورودی است. می دانیم تفریق عدد B از A به معنی جمع کردن A با قرینه عدد B است. بنابراین برای انجام این دستور عدد دوم را قرینه کرده (اگر بیت  $\sin$  آن 0 بود آن را به 0 تغییر می دهیم و اگر بیت  $\sin$  آن 0 بود آن را به 0 تغییر می دهیم) و سپس عدد بدست آمده را با استفاده از  $\sin$   $\sin$  آن که در بخش قبل به آن پرداختیم با o جمع می کنیم.

#### Mul (3

وظیفه این دستور ضرب کردن دو عددی ورودی و قرار دادن حاصل در خروجی است که این کار را به instance گرفتن از ماژول floatMultiplier که در بخشهای قبلی نحوه عملکردش را توضیح دادیم انجام می شود.

#### Div (4

وظیفه این دستور تقسیم کردن عدد اول ورودی بر عدد دوم ورودی است که برای این کار از ماژول instance که در بخش قبل به آن پرداختیم floatDivider گرفته می شود.

### **C.EQ** (5

وظیفه این دستور این است که دو عدد را با هم مقایسه کرده و در صورت برابر بودن result را یک کرده و در غیر این صورت آن را صفر کند.

با توجه به اینکه هر عدد در فرم IEEE 754 حالت یکتایی برای نمایش دارد، در صورتی که توان، علامت و بخش اعشاری(mantissa) دو عدد با هم یکسان باشند، آن دو عدد برابرند.

### C.LE (6

وظیفه این دستور این است که دو عدد را با هم مقایسه کرده و در صورتی که عدد اول کوچکتر یا مساوی عدد دوم باشد یا دو عدد مساوی باشند، خروجی result را یک کرده و در غیر این صورت آن را صفر کند.

در ابتدا به بررسی علامت دو عدد می پردازیم. در صورتی که دو عدد علامت متفاوت داشته باشند، عددی که علامت منفی دارد کوچکتر از عددی که علامت مثبت دارد است. در صورتی که علامت ها یکسان باشند، به مقایسه توانها میپردازیم. در صورتی که علامت دو عدد مثبت باشد، عددی کوچکتر است که توان کمتری دارد و در صورتی که علامت دو عدد منفی باشد، عددی کوچکتر است که توان بزرگتر دارد. در صورتی که توان ها نیز برابر بودند، به مقایسه بخش اعشاری می پردازیم. اگر توان هر دو عدد مثبت بود، عددی کوچکتر است که بخش اعشاری کوچکتر داشته باشد و اگر توان هر دو عدد منفی بود، عددی

کوچکتر است که بخش اعشاری بزرگتر داشته باشد. در صورتی که هیچ کدام از حالات فوق برقرار نبود(یعنی توان و علامت و بخش اعشاری مساوی بودند)، دو عدد با هم برابرند که در این دستور، این حالت نیز مطلوب ما است.

#### C.LT (7

وظیفه این دستور این است که دو عدد را با هم مقایسه کرده و در صورتی که عدد اول کوچکتر یا مساوی عدد دوم باشد، خروجی result را یک کرده و در غیر این صورت آن را صفر کند. شیوه بررسی کوچکتر بودن مشابه با توضیحات بالا است به این معنی که در ابتدا به مقایسه علامت و سپس به مقایسه توان و در نهایت به مقایسه بخش اعشاری می پردازیم. در صورتی که تمامی موارد فوق برابر بودند، دو عدد با هم برابرند که در این دستور، این حالت مطلوب ما نیست.

### Neg (8

وظیفه این دستور قرینه کردن عدد ورودی است.

برای قرینه کردن اعداد کافیست بیت علامت آنها را قرینه کنیم. به این صورت که در صورت 1 بودن بیت علامت(منفی بودن عدد)، بیت علامت را به 0 تغییر می دهیم(عدد مثبت می شود) و در صورت 0 بودن بیت علامت را به 1 تغییر می دهیم(عدد منفی می شود).

#### Round (9

وظیفه این دستور گرد کردن عدد اعشاری ورودی داده شده است. در صورتی که توان عدد کوچکتر از منفی دو باشد، گرده شده آن برابر با صفر می شود. در صورتی که توان عدد منفی یک باشد، گرد شده عدد برابر با 1 می شود. برای حالاتی که توان عدد بین صفر و 22 باشد، یک بیت 1 را با n بیت پرارزش از بخش اعشاری concat می کنیم (n) برابر با توان عدد است). در انتها عدد خروجی را با n عدد صفر از سمت چپ concat می کنیم. (n+1) = 32 اینجای کار عدد قطع شده را محاسبه کرده ایم. در ادامه در صورتی که بیت n ام برابر با یک بود (بخش اعشاری عدد بزرگتر یا مساوی n0.5 بود)، خروجی را به علاوه یک می کنیم تا به مقدار گرد شده برسیم.

در این مرحله یک عدد صحیح داریم که فرمت ذخیره آن به صورت عادی است. در صورتی که باید در فرمت IEEE 754 به صورت زیر عمل فرمت IEEE 754 به صورت زیر عمل می کنیم:

پس از مشاهده اولین 1 در سمت چپ عدد، بخش سمت راست 1 را به عنوان mantissa خروجی قرار می دهیم و در صورتی که mantissa بدست آمده 23 بیتی نباشد، آن را تعدادی 0 (به اندازه اختلاف تعداد ارقام آن و عدد 23) از سمت راست concat می کنیم. بخش  $\exp$  را هم برابر با تعداد ارقام سمت

راست اولین 1 قرار میدهیم و بخش sign را نیز برابر با sign عدد ورودی قرار میدهیم. به این تربیت عدد بدست آمده در فرمت IEEE 754 قرار می گیرد.

#### LW (10

برای انجام این دستور در alu صرفا آدرس مورد نیاز باید تولید شود که این کار مطابق طراحی پردازنده اصلی قبل از پیاده سازی معماری خط لوله انجام می شود.

### SW (11

انجام این دستور نیز مشابه دستور LW صرفا با تولید آدرس مورد نیاز انجام می شود و بقیه مراحل آن مطابق پردازنده اصلی است.

#### Lui (12

این دستور به معنای loadUpperImmediate است و به معنای ذخیره 16 بیت کم ارزش ورودی در 0 بیت و بیت

### 5) ماژول CU\_f) ما

این ماژول مشابه ماژول control است که در فازهای قبل به آن پرداختیم. با این تفاوت که مربوط به دستورات مربوط به آن پرداختیم. با این تفاوت که مربوط به دستورات مربوط به floatingPoint کمتر از در تبط با floatingPoint است. لازم به ذکر است که تعداد دستورات مربوط به control کمتر از دستورات عادی است؛ به همین دلیل قسمتی از ماژول control در این ماژول وجود ندارد و بخشهایی اعم از تشخیص مقصد و ... باقی میمانند.

## 6) ماژول coprocessor

این ماژول مشابه ماژول mips\_core است و عملکرد آن به این صورت است که یک دستورالعمل را به عنوان ورودی دریافت کرده و با استفاده از ماژولهایی که از آنها instance گرفته است، دستور را هدایت میکند تا به ماژول aluf برسد و در آنجا عملیات مربوط به آن انجام شده و در صورت نیاز به حافظه دسترسی پیدا کند و یا نتیجه را در regfile ذخیره کند.

همانطور که پیش تر گفته شد واحدهای instruction memory و data memory به طور مستقل در instruction memory وجود ندارند و کمک پردازنده باید جهت دریافت دستورات از instruction memory و store و load و store و کردن، به وسیله ورودیها و خروجیها با پردازنده اصلی ارتباط برقرار کند.

جهت گرفتن دستورات از instruction memory، بعد از اجرای مرحله fetch در پردازنده اصلی، در صورتی که opcode دستور، تعیین کننده یک دستور floatingPoint بود، دستور مورد نظر به جای انتقال به مراحل بعدی pipeline، به کمک پردازنده داده می شود.

برای ارتباط با data memory هم مشابه فازهای قبلی، ارتباط بین کمک پردازنده و cache برقرار می شود و ارتباطات لازم با memory توسط cache مدیریت می شود. بنابراین خروجی های لازم جهت این ارتباط توسط coprocessor تولید شده و به واحد cache که در memStage در پردازنده اصلی قرار دارد، داده می شوند تا پردازش های لازم انجام شده و در صورت نیاز، ورودی ها از این واحد به coprocessor داده شوند.