

## 设计思路:

SX00主程序设计方案采用多进程方案,分为A、B、C三个进程,每个进程独立运行在ARM上,进程之间交互采用socket方式。进程A为UI进程,负责UI展示以及前面板按键旋钮相关所有功能;进程B为守护进程,负责SCPI指令服务相关所有功能,是主程序中所有进程的服务端;进程C为电源板服务进程,负责电源板上业务相关所有功能(包括电源板上的IO)。

采用多进程方案便于将功能模块化独立出来,方便后期维护,也便于各模块独立调试。

## 进程阐述:

进程A: UI进程,所有UI展示、控件相关、前面板相关服务均在UI进程中实现。

进程B:守护进程,所有SCPI实际服务相关所有功能均在守护进程中实现,是设备工作的核心进程,单独进程能和其他非UI界面设备直接对接。

进程C: 电源服务进程,所有电源板相关业务逻辑、IO切换均在电源服务进程,单独进程能适应没有电源板服务的设备也能正常使用A、B进程工作。

```
Class ProcessB
       class threadA;
       class threadB;
       class threadC;
       public:
             /* IO服务、SCPI执行服务 */
             processServerListen();
                                                       //启动进程服务
                                                      //进程数据传输
             processDataTransfer();
                                                       //关闭进程服务
             processServerClose();
             /* 特殊命令交互 */
                                                       //读取scpi io命令
             scpiServerRead();
                                                       //向scpi io写入数据
             scpiServerWrite();
       private:
                                                       //输入命令队列
             Quequ mlnQue;
                                                       //输出结果队列
             Quequ mOutQue;
};
Class threadA
                                                       //网络用户
       class QtTcp;
       class QtCom;
                                                       //电源板服务
       class Uilo;
                                                       //UI用户
       public:
             /* 与用户IO通信 */
             netServerListen();
             CommListen();
             UiloListen();
             netClose();
             CommClose();
             UiloClose();
             UiReadUserData();
             UiWriteToUser();
             netReadUserData();
             netWriteToUser();
             CommReadUserData();
             CommWriteToUser();
             /* 与SCPI执行服务端通信 */
             clientReadData();
                                                       //读取执行服务端数据
                                                       //向执行服务端写入数据
             clientWriteData();
             /* 与线程C通信 */
                                                      //特殊指令
             cmdWrite();
       private:
                                                       //输入命令队列
             Quequ mlnQue;
                                                       //输出结果队列
             Quequ mOutQue;
};
Class threadB
                                                       //scpi指令解析
       class scpi;
                                                       //功能子板
       class board;
       public:
             /* 执行服务 */
                                                       //启动scpi执行服务
             serverListen();
                                                      //关闭scpi执行服务
             serverClose();
             serverRead();
                                                      //读取scpi io数据
                                                       //向scpi io写入数据
             serverWrite();
             /* 子板通信 */
             boardRead();
                                                       //读子板返回数据
                                                       //向子板写入数据
             boardWrite();
       private:
                                                       //输入命令队列
             Quequ mlnQue;
                                                       //输出结果队列
             Quequ mOutQue;
};
Class threadC
       public:
                                                      //启动线程
             startThread();
                                                      //停止线程
             stopThread();
             /* 与scpi io通信 */
             cmdRead();
                                                       //读取特殊指令
};
```

## 进程B流程:

```
ProcessB main()
       pthread_t handlePid = 0, sx00loPid = 0;
       /* 当前主线程为C, 负责调度和管理线程A、B*/
       pthread_create(handlePid);
       pthread_create(sx00IoPid);
       while(1)
               /* 特殊管理命令处理 */
               switch(cmd)
                       case 0: restart(handlePid);
                       case 1: stop(handlePid);
                       case 2: restart(sx00loPid);
                       case 3: stop(sx00loPid);
                       default: break;
       pthread_join(sx00IoPid);
       pthread join(handlePid);
handle_thread()
       while(1)
               /* 数据处理 */
               scpi_handle();
               /* 功能执行 */
               board_handle();
               /* 结果返回 */
               result_out();
sx00io_thread()
       /* 网络监听 */
       net_io_listen();
       /* 串口监听 */
       uart_io_listen();
       /* UI IO监听 */
       ui_io_listen();
       while(1)
```

/\* UI数据传输 \*/

transfer\_ui\_data();

/\* 网络数据传输 \*/

transfer\_net\_data();

/\* 串口数据传输 \*/ transfer\_uart\_data();