



### TER M1 Informatique

## Analyse et conception d'algorithmes économes en énergie dans les réseaux de capteurs

Auteurs : Chloé DESDOUITS Sofiane Zahir KALI Rabah LAOUADI Samuel ROUQUIE  $Encadrante: \\ Anne-élisabeth BAERT$ 

# Table des matières

1	Introduction			3	
	1.1	Capte	urs	3	
	1.2	Carac	téristiques techniques des capteurs actuels	5	
	1.3	Réseau de capteurs sans fil (Wireless sensors network)			
		1.3.1	Architecture	6	
		1.3.2	Caractéristiques	7	
		1.3.3	Problématique et Défis	7	
2	Éta	État de l'art			
	2.1	Modél	lisation des Réseaux de Capteurs sans fil	9	
		2.1.1	Modèle de base	9	
		2.1.2	Modèle énergétique	11	
		2.1.3	Initialisation et mise à jour d'un capteur	11	
		2.1.4	Broadcast	12	
	2.2	Classi	fication	13	
		2.2.1	Elements de classification	13	
		2.2.2	Algorithmes sans balisage	14	
		2.2.3	Algorthimes globaux	15	
		2.2.4	Algorithmes de 2-voisinages	16	
		2.2.5	Probalistics	18	
		2.2.6	Protocoles	18	
		2.2.7	Synthèse	19	
		2.2.8	Lifetime	21	
3	Ana	Analyse et réflexion 2			
4	Sim	Simulations et résultats 2			
5	Cor	Conclusion			

## Introduction

Les réseaux sans fil font depuis plus d'une dizaine d'années partie intégrante de la vie quotidienne des entreprises, des particuliers, de l'industrie et d'autres organisations. Ils représentent aujourd'hui une des briques de base sur lesquelles vont se fonder les systèmes intelligents omniprésents qui vont constituer une des technologies de l'avenir. Cependant, la majeure partie de ces technologies sans fils, à commencer par le Wifi, elle est basée sur des infrastructures fixes, limitant la mobilité des utilisateurs. Pour faciliter cette mobilité, il existe un autre type de réseau, de plus en plus courant, qui permet aux nœuds du réseau de communiquer directement entre eux sans nécessiter d'infrastructure : ce sont les réseaux ad hoc.



FIGURE 1.1 – Réseau ad hoc

On distingue donc deux principales classes de réseaux sans fils, les classiques structurés et les non structurés comme les réseaux ad hoc. Les réseaux ad hoc offrent la possibilité de connecter différents dispositifs sans avoir à préinstaller une infrastructure fixe comme dans les réseaux traditionnels. Dans les réseaux ad hoc, l'ensemble des nœuds communiquent directement entre eux (voir figure 1.1). Nous allons nous intéresser à un type particulier de réseau ad hoc : les réseaux de capteurs. Ces réseaux ont de nombreuses applications pratiques dans le médicale, la physique, la chimie, le multimédia, l'automobile, la climatologie...

### 1.1 Capteurs

Les capteurs sont des petites entités électroniques à faible coût qui ont pour but de récolter des informations dans leur environnement proche comme la température, la vitesse, le bruit, la pression,

le mouvement, la chaleur ou la lumière... La valeur mesurée est convertie dans une représentation analogique ou numérique.



FIGURE 1.2 - Capteur sans fil

Il existe des **capteurs intelligents** (Smart Sensors) dans lesquels coexistent le(s) capteur(s) et les circuits de traitement et de communication. Leurs relations avec des couches de traitement supérieures vont bien au-delà d'une simple « transduction de signal ». Les capteurs intelligents sont des « capteurs d'informations » et non pas simplement des capteurs et des circuits de traitement du signal juxtaposés. De plus, les « Smart Sensors » ne sont pas des dispositifs banalisés car chacun de leurs constituants a été conçu dans l'objectif d'une application bien spécifique.

Lorsque nous parlerons de capteur plus loin dans ce rapport, il s'agira d'un capteur intelligent. Un tel capteur contient quatre unités de base (voir Figure 1.3) :




FIGURE 1.3 – Architecture d'un capteur

- L'unité d'acquisition est composée d'un capteur qui obtient des mesures sur les paramètres environnementaux et d'un convertisseur Analogique/Numérique qui convertit l'information relevée et la transmet à l'unité de traitement. La perception d'un capteur est limitée par un rayon de sensation (Rs). La Figure 1.4 illustre ce principe.
- L'unité de traitement est composée d'un processeur et d'une mémoire intégrant un système d'exploitation spécifique. Cette unité possède deux interfaces, une interface pour l'unité d'acquisition et une interface pour l'unité de communication. Elle acquiert les informations en provenance de l'unité d'acquisition et les envoie à l'unité de communication. Cette unité est chargée aussi d'exécuter les protocoles de communications qui permettent de faire collaborer le capteur avec d'autres capteurs. Elle peut aussi analyser les données captées.
- L'unité de communication est l'unité responsable de toutes les émissions et réceptions de données via un support de communication radio. Elle peut être de type optique, ou de type radiofréquence. Fonctionnellement chaque capteur possède un rayon de communication (Rc). La figure 1.4 montre la zone dans laquelle le capteur peut communiquer. Certains capteurs peuvent moduler leur rayon de communication.
- L'unité de contrôle d'énergie (batterie) sert à alimenter tous les composants. Cependant, à cause de la taille réduite du capteur, la batterie est limitée et généralement irremplaçable. Ainsi, l'énergie est la ressource la plus précieuse puisqu'elle influe directement sur la durée de vie des capteurs.

Selon son domaine d'application, un capteur peut contenir des modules supplémentaires comme le système de positionnement GPS (Global Positioning System) ou un système lui permettant de se déplacer.




Figure 1.4 – Rayon de communication et de sensation

### 1.2 Caractéristiques techniques des capteurs actuels

Une faible puissance de calcul: quand les ordinateurs peuvent avoir jusqu'à 4 processeurs, chacun cadencé à 3GHz, ou quand les derniers Smartphones peuvent fonctionner jusqu'à 800MHz, un capteur actuel est à peine plus puissant qu'une calculatrice graphique produite dans les années 90.

Un espace de stockage mémoire limité à quelques kilo-octets ou quelques méga-octets impose l'utilisation d'algorithmes distribués, localisés et collaboratifs.

Une puissance radio limitée : l'ordre de grandeur des portées actuellement atteignables par les principaux capteurs est d'une centaine de mètres en extérieur et de quelques dizaines de mètres en intérieur. Cette portée est largement dépendante de la fréquence utilisée et de l'environnement. Elle nécessite un routage multi-saut pour l'acheminement des données vers une entité de collecte : le puits. Les capteurs ne peuvent communiquer qu'avec leur voisinage direct qui va relayer les communications.

Un débit faible : les composants radio d'un capteur sont limités à quelques centaines de kilo-octets par seconde.

Une réserve d'énergie réduite : même s'il existe des mécanismes de recharge d'énergie, la durée de vie d'un capteur reste directement liée au niveau de sa batterie. Cette réserve d'énergie est partagée par chaque unité d'un capteur mais l'unité de communication va en consommer près de 95% lors du fonctionnement actif du capteur. Les enjeux actuels portent donc sur :

- l'augmentation des capacités des batteries
- les dispositifs de transmission radio ultra-basse consommation
- les architectures basse consommation
- des mécanismes d'endormissement
- des protocoles de communication spécifiques

### 1.3 Réseau de capteurs sans fil (Wireless sensors network)

Les réseaux de capteurs sans fil sont un type particulier de réseau ad-hoc. Ces réseaux sont formés d'une multitude de capteurs, capables de s'auto-organiser et ainsi de travailler pour la collecte, le partage et le traitement coopératif des informations sur leur environnement; le tout sans intervention humaine. Ces dispositifs sont peu coûteux, mais peu performants. Depuis quelques décennies, le besoin croissant




FIGURE 1.5 – Réseaux de capteurs

d'observer et de contrôler des phénomènes physiques tels que la température, la pression ou encore la luminosité a conduit au déploiement de nombreux réseaux de capteurs.

Dans l'exemple de la figure 1.5, les capteurs sont déployés d'une manière aléatoire dans une zone d'intérêt, et une station de base, située à l'extrémité de cette zone, est chargée de récupérer les données collectées par les capteurs. Lorsqu'un capteur détecte un événement pertinent, un message d'alerte est envoyé à la station de base par le biais d'une communication entre les capteurs. Les données collectées sont traitées et analysées par des machines puissantes.

#### 1.3.1 Architecture




FIGURE 1.6 – architecture d'un réseau WSN

Les réseaux de capteurs sans fils sont construits autour des quatre principales entités suivantes :

Les capteurs décrits précédemment.

**L'agrégateur** est en charge d'agréger les messages qu'il reçoit de plusieurs capteurs puis de les envoyer en un seul message au puits. Cette opération a pour principal but de limiter le trafic sur le réseau et donc de prolonger la durée de vie globale du réseau de capteur.

Le puits est le nœud final du réseau. C'est à lui qu'est envoyé l'ensemble des valeurs mesurées par le réseau. Il peut arriver qu'il y ait plusieurs puits sur un même réseau de capteurs.

La passerelle est un dispositif qui a la particularité d'avoir deux interfaces réseau. Elle permet de relier le réseau de capteurs sans fils à un réseau plus traditionnel, typiquement l'internet. Habituellement le réseau de capteurs ne sert qu'à faire remonter les mesures, les applications traitant ces informations étant exécutées sur la machine de l'utilisateur final.

#### 1.3.2 Caractéristiques

L'absence d'infrastructure préexistante et de tout genre d'administration centralisée.

Des interférences : les liens radio ne sont pas isolés, deux transmissions simultanées sur une même fréquence, ou utilisant des fréquences proches, peuvent interférer.

Une taille importante : un réseau de capteurs peut contenir des milliers de nœuds.

L'hétérogénéité des nœuds : plusieurs types de capteurs différents connectés entre eux.

Une topologie dynamique : les capteurs peuvent être attachés à des objets mobiles qui se déplacent d'une façon libre et arbitraire rendant ainsi la topologie du réseau fréquemment changeante.

Des contraintes énergétiques : la caractéristique la plus critique dans les réseaux de capteurs est la modestie de ses ressources énergétiques (batterie).

La capacité de stockage et la puissance de calcul sont limitées dans un capteur.

Une bande passante limitée en raison des caractéristiques techniques des radios.

Le faible coût du matériel qui facilite une redondance des liens pour assurer une connexité du réseau en cas de panne d'un ou plusieurs capteurs.

L'impossibilité de remplacer manuellement les nœuds dans le cas où leur position est inconnue (déploiement rapide dans des conditions difficiles; absence de puce GPS...).

Le caractère aléatoire de la topologie du réseau : celui-ci est déployé en fonction des zones d'intérêt ou aléatoirement.

#### 1.3.3 Problématique et Défis

Les caractéristiques particulières des réseaux de capteurs modifient les critères de performance par rapport aux réseaux sans fil traditionnels. Dans les réseaux locaux filaires ou les réseaux cellulaires, les critères les plus pertinents sont le débit, la latence et la qualité de service. En effet, les nouvelles activités telles que le transfert d'images, le transfert de vidéos, et la navigation sur Internet requièrent de bonnes performances selon ces trois critères.

En revanche, dans les réseaux de capteurs conçus pour surveiller une zone d'intérêt, la longévité du réseau est fondamentale. De ce fait, la conservation de l'énergie est devenue un critère de performance prépondérant et se pose en premier lieu tandis que les autres critères comme le débit ou l'utilisation de la bande passante sont devenus secondaires.

Les perspectives d'application des réseaux de capteurs sont enthousiasmantes mais les défis qu'elles posent n'en sont pas moins nombreux et complexes. Parmi les problématiques cruciales, nous pouvons citer :

L'énergie : cette contrainte impose de concevoir des protocoles économes en énergie.

Le routage : le problème de routage consiste à déterminer un acheminement optimal des paquets à travers le réseau au sens d'un certain critère de performance (l'énergie par exemple).

La sécurité : la puissance de calcul limitée d'un capteur ouvre de véritables défis pour concevoir des algorithmes de cryptages distribués et des politiques de confiance spécifiques.

La collecte de données : récupérer les données des capteurs et les assembler.

- L'auto-configuration : une partie des applications visées appartient au domaine des applications domestiques. Il est donc important que le routage, l'intégration et l'adaptation à l'environnement soient transparents pour l'utilisateur.
- L'autoréparation : les capteurs sont parfois inaccessibles (intégrés dans un mur, installés chez un particulier, déployés dans une zone dangereuse, etc.) et de conception peu sûre (faible coût de production). Une solution complète doit donc gérer efficacement la perte ou l'ajout d'un nœud dans le réseau.
- La localisation : il s'agit de concevoir des mécanismes de localisation réalistes vis-à-vis des contraintes et des applications propres aux réseaux de capteurs. Les solutions actuellement proposées sont soit imprécises, soit coûteuses en énergie ou en matériel.

## État de l'art

### 2.1 Modélisation des Réseaux de Capteurs sans fil

#### 2.1.1 Modèle de base




FIGURE 2.1 – Les couches dans les WSNs

Pour l'étude et la conception d'algorithmes dans les réseaux de capteurs sans fil (WSN), il est indispensable de définir le problème précis, d'établir un cadre rigoureux, formel et sans ambiguïtés. Au vue de la figure 2.1, notre étude se placera dans la couche 'Broadcast Protocols'. Nous ne développerons pas la couche MAC ni la couche application.

La modélisation de base des réseaux de capteurs sans fil  $M_1$ :

- Tout les capteurs sont identiques (batterie, portée, capacité de calcul..).
- le réseau est initialement connexe (chaque capteur est lié directement ou indirectement à tout les autres).
- Dans un plan euclidien à deux dimensions (distance euclidienne)
- Sans mobilité des capteurs : nous supposerons que les capteurs sont fixes
- Sans ajout de capteurs : le réseau comprend un nombre fixe de capteurs n. Aucun ajout de capteurs en cours de fonctionnement n'est possible.
- Dans des conditions de transmission de message idéale : aucune interférence entre les messages, pas de perturbations des ondes, système d'identifiants unique.

- Fiabilité des capteurs : aucune panne possible, énergie des capteurs infinie

La modélisation  $M_2$  prendra de plus en compte :

- Chaque capteur a une énergie initiale  $E_i$  donnée. L'envoi de messages consomme une quantité d'énergie en fonction du modèle choisi. Un capteur est éliminé lorsqu'il n'a plus d'énergie ou que son énergie restante ne permet plus aucun envoi de message. Les capteurs ne tombent pas en panne en raison d'autres facteurs.
- L'ajout de capteurs : le réseau comprend un nombre variable de capteurs n. Les ajouts de capteurs en cours de fonctionnement sont possibles.

La modélisation  $M_3$  prendra de plus en compte :

- Les capteurs peuvent tomber en panne en raisons de divers facteurs. Une loi de probabilité modélise ce phénomène.
- La mobilité des capteurs.

Un WSN peut être représenté par un graphe  $G=(V,E,\gamma)$  ou V est un ensemble de noeuds (capteurs),  $\gamma$  le rayon d'émission maximum et  $E\subseteq V^2$  l'ensemble des arêtes représentant les communications possibles entre les capteurs : (u,v) appartient à E signifie que u peut envoyer un message à v. On note n=|V| la taille du WSN. En fait les éléments de E dépendent de la position des capteurs ainsi que de leur portée. Nous supposerons que tout les capteurs ont la même portée maximale notée  $\gamma$ . Nous noterons  $d_e(u,v)$  la distance euclidienne dans  $\mathbb{R}^2$  entre u et v.

$$E = \{(u, v) \in V^2 \mid d(u, v) \le R\}$$

**Définition 1.** On appelera  $G = (V, E, \gamma)$  le graphe unité du WSN et  $\gamma$  son rayon de communication.

**Définition 2.** On note le 1-voisinage de  $u: N_1(u) = \{v \in V \mid (u,v) \in E\}$ On note le 2-voisinage de  $u: N_2(u) = \{v \in V \mid \exists w \in V : \{(u,w); (w,v)\} \in E^2\}$ On note le k-voisinage de  $u, k \in \mathbb{N}: N_k(u) = \{v \in V \mid \exists \text{ un chemin } c(u,v): |c| \leq k\}$  On parlera de 1- 2-et k-voisins de i pour désigner des noeuds appartenant respectivement à  $N_1(i), N_2(i), N_k(i)$ . Soit  $A \subseteq V$ , on note  $N(A) = \{v \in V \setminus A \mid \forall u \in A, (u,v) \in E\}$ 

**Définition 3.** On appelera diamètre de G diametre<sub>G</sub> =  $\max_{i,j \in [1,n], i < j} (d_G(i,j))$ .



FIGURE 2.2 – Graphe unité

**Définition 4.** Le degré de u est le nombre  $N(u) = |N_1(u)|$ . On note d(u,v) la distance entre u et  $v: d_G(u,v) = \min_{k \in \mathbb{N}} (k \mid v \in N_k(u))$ 

 $\bf D\acute{e}finition~\bf 5.~$  La densité de G est la moyenne des degrés :

$$N_G = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} N(i)$$

La distance de G est la moyenne des distances entre toutes paires de sommets :

$$d_G = \sum_{i,j \in [1,n], i < j} \frac{1}{n} d_G(i,j)$$

La distance euclidienne de G est la moyenne des distances euclidienne entre toutes paires de sommets :

$$d_e(G) = \sum_{i,j \in [1,n], i < j} \frac{1}{n} d_e 1(i,j)$$

#### 2.1.2 Modèle énergétique

#### Energie d'un capteur

Tous les capteurs i offrant les mêmes caractéristiques, ils peuvent modifier leur rayon d'émission  $r_i$  entre  $r_i = 0$  et  $r_i = \gamma$ . Nous considèrerons que chaque capteur i a une énergie initiale  $E_{init} = \beta$ . Nous noterons  $E_i$  l'énergie restante de i. L'envoi d'un message de i à j  $(d_e(i,j) \leq \gamma)$  coûte  $E_{ij} = E(d_e(i,j))$ . L'énergie consommée lors de la réception de message, du traitement et des calculs propres aux capteurs est négligée.

#### Energie globale

Définition 6. L'énergie potentielle de G est la somme des énergies des capteurs :

$$E_G = \sum_{i=1}^n E_i$$

La consommation de G est :

$$C_G = n\beta - E_G$$

Le coût moyen de transmition de G est :

$$c_G = E(d_e(G))$$

#### 2.1.3 Initialisation et mise à jour d'un capteur

Un capteur 'prend naissance', c'est à dire débute son activité dès qu'il est en place dans le réseaux et ce automatiquement. Deux choix sont possibles : soit le capteur est immédiatement opérationel soit il nécessite une phase d'initialisation. Il existe donc deux type d'algorithmes : sans balisage (beaconless) et avec balisage. Les algorithmes 'beaconless' ne nécessitent pas de phase d'initialisation ni de mise à jour. Les nouveaux capteurs sont immédiatement opérationels mais n'ont aucune connaissance de leur environnement et notement de leur voisinage dans G. Dans les algorithmes avec balisage, tout capteur, lorsqu'il 'prend naissance' commence par une procédure d'initialisation et stocke en mémoire un certain nombre d'informations(voisins,groupe,topologie locale...). Au cour de l'algorithme, chaque noeud met périodiquement à jour ces informations.

The broadcast schemes may require different neighborhood information, which is reflected in the contents of messages sent by nodes when they move, react to topological changes, change activity status, or simply send periodically update messages. Commonly seen 'hello' message may contain, in addition to its own ID, its position, one bit for dominating set status (one bit saying to neighbors whether or not node considers itself to be in dominating set), list of l-hop neighbors, its degree (number of its neighbors). Other content is also possible, such as list ofl- hop neighbors with their positions, or list of 2-hop neighbors, or even global network information. Global Position System (GPS) provides geographic location information

(if required) to hosts in a wireless network by communication with a satellite network. Alternatively, nodes may measure time delays or signal strengths of incoming messages and determine the relative location of its neighbors.

Quelle type d'informations est utilisée dans l'algorithme : informations globale du reseau ou informations locales? La distinction entre global est local n'est pas toujours évidente. Des algorithmes centralisés peuvent etre implémentés d'une maniere distribuée en décidant par exemple d'un noeud possedant la connaissance globale du réseau. Sinon, au travers d'un échange séquentiel d'informations tres locales (1 ou 2-voisinage par example), chaque noeud peut combiner sa connaissance avec celle de ses voisins et ainsi obtenir une vision globale du réseau. Cepandant, une telle phase de propagation coute tres cher en terme de nombre de messages échangés et de temps. Si le reseau est dynamique (mobilité des capteurs), maintenir une connaissance locale du reseau devient plus complexe tandis que tenir a jour la topologie globale de celui-ci devient impossible par le moyen cité précedement. Ainsi, la quantité et la nature des informations nécessaire au déroulement de l'algorithme sont une bonne mesure de la capacité d'adaptation du protocol à un environement dynamique.

- Global : protocol de broadcast, centralisé ou distribué nécessitant une connaissance globale du reseau(ex : BIP).
- Quasi-global : protocol distribué de broadcast nécessitant une connaissance quasi-globale du reseau.
- 3. Quasi-local : protocol distribué nécessitant une connaissance du réseau principalement locale et occasionellement globale. (ex : Cluster networks : tandis que les groupes peuvent etres construits de maniere locale , des reactions en chaines peuvent arrivées).
- 4. **Local** : protocol distribué nécessitant une connaissance tres locale du réseau. Tout les algorithmes de 1 ou 2-voisinage appartienent à cette catégorie.

#### 2.1.4 Broadcast

Dans un WSN  $G(V, E, \gamma)$ , deux capteurs peuvent communiquer directment uniquement si ils sont 1-voisins dans G. A cause de la perte de propagation des messages, le rayon de transmition est relativement limité, c'est pourquoi les communications doivent se faire par multi-sauts, parfois meme si le destinataire est a distance 1 dans le graphe unité(pour des raison énergetiques). Pour établir une connection entre deux noeud non voisins, les messages doivent effectues des sauts via des noeuds intermediaires. Dans un large WSN, il est bien trop difficile pour un capteur voulant transmettre un message à un autre de trouver une route, à cause de l'absence d'infrastructures. Pour ce faire, il lance une procedure de requette de route DSR (Dynamic Source Routing) via un broadcast. La procédure de Broadcast est un mécanisme fondamentale pour la propagation des données ainsi que pour la decouverte de route. C'est pourquoi, concevoir des algorithmes efficaces et economes en énergie est un probleme primordial dans les WSN.

 Notations				
$G(V, E, \gamma)$	Graphe unité			
n	Nombre de capteur			
$\gamma$	Rayon d'émission maximum			
$\alpha$	constante de consommation énergetique			
c	constante de consommation énergetique			
β	Energie initiale des capteur			
$E_i$	Energie restante de $i$			
$E_{ij}$	Cout d'envoie d'un message de $i$ à $j$			
N(u)	Degre de u			
$d_G(i,j)$	distance dans G entre $i$ et $j$			
$d_e(i,j)$	distance euclidienne entre $i$ et $j$			
$N_k(u)$	nombre de k-voisins de u			
$N_G$	densité de G			
$d_G$	distance de G			
$d_e(G)$	distance euclidienne de G			
$diametre_G$	diametre de G			

#### 2.2 Classification

#### 2.2.1 Elements de classification

- 1. rayon de transmission fixe ou variable
- 2. probabiliste ou deterministe
- 3. basé sur les clusters
- 4. Grid Partitioning-Based Backbone
- 5. Clustering-Based Backbone
- 6. Connected Dominating Set (CDS)-Based Backbone
- 7. Activity scheduling and power-aware broadcasting
- 8. Broadcasting with directional antennas
- 9. Flooding scheme
- 10. Probabilistic flooding
- 11. 1-Hop Neighbor Knowledge Methods
- 12. Flooding with Self Pruning (FSP)
- 13. 2-Hop or More Neighbor Knowledge Methods
- 14. Multipoint Relaying (MPRs)
- 15. Using Connected Dominating Set (CDS)
- 16. Area Based Methods.....

power saving, power control for TR, Blackbone,1,2,k-hop neighborhood, initialisation(beaconless), flooding, gossiping, clustering, coverage, probabilistic based, area based, selecting forwarding, nes, election, time out, optimal range,

Les éléments de classification cités ci dessous sont inspirés des articles [?],[7],[?]

#### Extensibilité

Il est facile d'admettre que l'extensibilité d'un WSN est inversement proportionelle à la localité du protocol. Pour qu'un protocol soit extensible, il doit etre avant tout distribué et local : le comportement de chaque noeud bien qu'il nécessite qu'une connaissance locale du reseau, permet d'atteindre l'objectif global.

Intelligent and scalable broadcasting and activity scheduling solutions are based on the concept of dominating sets. Clusterheads and gateway nodes in a cluster structure define such a set, and were first 'Intelligent' flooding solution proposed in literature. However, the node mobility either worsens the quality of the structure dramatically, or otherwise causes chain reaction (local changes in the structure could trigger global updates). Localized connected dominating set concepts, proposed recently, avoid such chain reaction, and have similar or better rebroadcast savings. Their maintenance does not require any communication overhead in addition to maintaining positions of neighboring nodes, or information about 2-hop neighbors. One such concept is based on covering of all 2-hop neighbors by a minimal set of l-hop neighbors. The other is based on creating a fixed dominating set, where nodes that do not have two unconnected neighbors, and nodes that are 'covered' by one or two neighbors (each neighbor of a covered node is neighbor of one of nodes that cover it) are eliminated. Neighbor elimination was also applied (solely or in conjunction with other concepts), where nodes give up retransmitting if they are not aware of any neighbor that did not already receive the same message. This chapter will survey known techniques based on dominating sets, and will discuss their advantages and drawbacks.

#### Connectivité

. Reliability is the ability of a broadcast protocol to reach all the nodes in the network. It can be considered at the network or at the medium access layer. We will classify protocols according to their network layer performance. That is, assuming that MAC layer is ideal (every message sent by a node reaches all its neighbors), location update protocol provides accurate desired information to all nodes about their neighborhood, and the network is connected, broadcast protocols can be reliable or unreliable. In a reliable protocol, every node in the network is reached. The set of nodes that rebroadcast message in a reliable broadcasting scheme define a connected dominating set. A dominating set D(S) of a set S is a set of nodes such that each node from S either belongs to D(S) or has a neighboring node that belongs to D(S). It is easy to observe that all nodes will receive the message if it is retransmitted only by nodes that belong to a connected dominating set. Connectivity provides propagation through the whole network, while domination assures reachability by all nodes. Broadcasting task can therefore be solved optimally by finding a connected dominating set of minimal size. Optimality here is measured by percentage of saved retransmissions in a reliable broadcasting scheme. Unfortunately, the problem of finding connected dominating set of minimal size is NP-complete, even if a node has global knowledge about the network [HH, LK, QVL]. Therefore one needs to apply heuristics to flood intelligently. Note also that a protocol that is reliable on the network layer may be very unreliable at the MAC layer, such as blind flooding. Excess messages in any protocol affect node's power and bandwidth available, thus the main goal is to describe a reliable broadcast protocol with minimal number of retransmissions, that is, to construct connected dominating set of minimal size. Note also that MAC layer cannot guarantee 100% reliability, due to the hidden terminal problem (a node simultaneously receiving messages from two other nodes that are not aware of each other transmission) and the probabilistic nature of protocols used.

#### Deterministe vs probabilistique

. A broadcast scheme may use probabilistic or deterministic protocol, based on whether or not a random number selection was used to make decisions. The random number usage here is limited to the network layer decision; the underlying medium access control (MAC) protocol may still use random back-off counters, for example, in a network layer deterministic scheme.

#### Métriques

. The performance of broadcast protocols can be measured by variety of metrics. A commonly used metric is the number of message retransmissions (or the total power used in case of broadcasting with adjusted transmission radii) with respect to the number of nodes (alternatively, rebroadcast savings, a complementary measure, can be used). The next important metric is reachability, or the ratio of nodes connected to the source that received the broadcast message. Time delay or latency is sometimes used, which is the time needed for the last node to receive broadcast message initiated at the source. Note that retransmissions at MAC layer are normally deferred, to avoid message collisions. Some authors consider alternative more restricted indicator, whether or not the path fiom source to any node is always following a shortest path. This measure may be important ifused as part of routing scheme, since route paths are created during the broadcast process.

### 2.2.2 Algorithmes sans balisage

#### **Bling Flooding**

Le blind flooding ou broadcast aveugle est un algortihme glouton de broadcast. Lors de la reception d'un message par un noeud, si c'est la premiere fois qu'il le recoit, il le broadcast à ses voivins(avec le rayon maximum), sinon il ne fait rien.

#### Algorithme ABBA

'Area-based beaconless reliable broadcasting in sensor networks'[8].

L'idée maitresse de ABBA est assez simple. Nous supposons que les noeuds n'ont aucunes connaissance de leur voisinage. Cepandant ceux ci connaissent leurs position géographique (GPS par exemple). A la premiere réception d'un message broadcasté, le noeud initialise un timer. Avant expiration du timer, le noeud peut recoivoir d'autre copie du meme message. Chaque capteur a un rayon d'emission fixe R et couvre une zone circulaire. Si un noeud u recoit le meme message de differente source et que ces sources couvrent sa zone, alors u ne retransmet pas le message. Cela signifie que chaqun de ses voisins potentiel a déjà reçu le message. Si un noeud est couvert avant que son timer n'expire, il ne fait rien. Sinon il retransmet. Comme chaque couverture est un cercle de rayon R, le critere de couverture peut etre simplifié : au lieu de s'interesser au disque entier, un noeud verifie uniquement si le perimetre de sa zone est couvert par ses voisins lui ayant envoyé le message.

### Algorithm 1 ABBA

```
Require: : A source node s broadcasts a message M

Reception par u du message M broadcasté par s

Set perimeter covered by the transmission of M;

Set timeout;

repeat

Wait until another copy of M is received or timeout expires;

if another copy is received then

Update perimeter covered;

update timeout;

end if

until timeout expires;

if still uncovered then

Retransmit;

end if

Ignore further copies of M;
```

#### 2.2.3 Algorthimes globaux

#### Algorithme BIP

Article [9]

- Pas de mobilité.
- Conditions de transmition des messages ideale(aucunes interferences,identifiants donnés ...) et fixe
- Desavantage des transmition longue portée : interférence, cout energetique ( rappelons que le modele de consommation energetique des noeuds est non linéaire par rapport au rayon à cause de l'attenuation du signal radio)
- Trouver le bon compromis entre le rayon de transmition et le nombre de messages circulant : un large rayon de transmittion coute cher mais ateind beaucoup de neouds; un court rayon cout tres peu cher mais augmente le nombre de messages. Facteurs de choix : topologie du reseau,

L'algorithme de Prim est un algorithme permettant de construire un arbre couvrant minimal d'un graphe.

Le principe de l'algorithme de Prim est de construire l'arbre couvrant minimal arête par arête : pour ajouter une arête à un arbre partiellement construit, il considère l'ensemble des arêtes dont une extrémité est connectée à l'arbre déjà construit, et l'autre extrémité ne l'est pas, et il choisit dans cet ensemble une arête de poids minimal qu'il ajoute à l'arbre. L'algorithme commence avec un arbre couvrant contenant un nœud et zéro arêtes, et ajoute successivement n-1 arêtes.

La formation d'un arbre couvrant de poids minimun dans BIP suit le meme principe dans le sens ou les noeuds sont un par un ajouté à l'arbre. En fait, Bip utilise l'algorithme de Prim avec une difference fondamentale : au lieu d'utiliser les couts fixes  $P_{ij}$  sur les aretes (demeurant inchangés au court de la procedure), Bip actualise dynamiquement ces couts à chaques étapes (i.e. à chaque ajout d'un noeud), ce qui traduit le fait que le cout d'ajout d'un neoud depends de ceux qui sont déja dans l'abre. Par exemple, supposons que chaque noueds i appartient a l'abre et un noeuds j pas encore dans celui ci. Pour chaque noeuds j, et chaque noeuds j:

$$P_{ij'} = P_{ij} - P(i)$$

ou  $P_{ij}$  est le cout reel de transmition et P(i) le cout de broadcast de i dans l'arbre (P(i) = 0 si i est une feuille).  $P_{ij'}$  represente donc le cout d'ajout de j par un noeud appartenant au sous ensemble des feuilles directes de i(ou i lui meme si c'est une feuille). La paire  $\{i, j\}$  minimisant  $P_{ij'}$  est selectionnée et i transmet à j. Ainsi, un nouveau noeud est ajouté a chaque etape de l'algo.

.....Algo a voir.....

#### Algorithm 2 Procédure Construction BIP-Tree

```
Require: :
```

```
- Paramètres locaux : source du broadcast s, graphe G, Bip-tree B
  Variables:
   -entier i, m, y
   -r\acute{e}el:v
   -ensemble : M
   -branche: pp
   -poids : d
B \leftarrow graphe_{vide}
M \leftarrow Ensemble_{vide}
for i = 0 \rightarrow N do
   d[i] \leftarrow P_s i
   pp[i] \leftarrow s
   M \leftarrow Ajouter(i, M)
end for
M \leftarrow Supprimer(s, M)
while M \neq Ensemble_{vide} do
   m \leftarrow Choisir(M, d)
   M \leftarrow Supprimer(m, M)
   z \leftarrow pp[m]
   v \leftarrow coflt(m, z, G)
   T \leftarrow Ajoutarte < m, z > decofltvT
   for i = 1 \rightarrow d fl m \in G do
      y \leftarrow iime_succ_demdansG
     if yMet(cout(m, y, G) < d[y]) then
        d[y] \leftarrow coflt(m, y, G)
        pp[y] \leftarrow m
      end if
   end for
end while
```

Contairement a Prim qui garantie l'optimalité de l'abre couvrant en termes de cout total, Bip de construit pas forcement un arbre de poids minimum.

#### 2.2.4 Algorithmes de 2-voisinages

#### Algorithme LBIP

'Localized Broadcast Incremental Power Protocol for Wireless Ad Hoc Networks':[6]

```
Algorithm 3 LBIP setup phase
  for each node N_i do
    Broadcast a HELLO message
  On receiving a message, put the sender in the 1-hop neighborhood
  for each node N_i do
    Broadcast a HELLO message which contains the N_i 1-hop neighborhood to compute the N_i 2-hops
    neighborhood
  end for
  {each node has a BIP tree of its 2-hops neighborhood}
Algorithm 4 LBIP
  The source node s sends a packet which contains instructions for relayer nodes
  if A node u receives a packet from a node v for the first time : then
    if The packet contains some instructions for u then
      u starts constructing a BIP tree within its own 2-hop neighborhood with ranges previously com-
      puted
    end if
  end if
Algorithme RRS
   [3]
Algorithme DLBIP
   [?]
Algorithme RBOP
   [2]
Algorithme LBOP
   [2]
Algorithme DLBOP
```

Algorithme TR-LBOP

[6]

[4]


# Algorithme FONIA 2.2.5Probalistics ${\bf Algorithme~BWGOSSIP}$ [?] Algorithme Duty-Cycle-Aware Broadcast in WSN $\,$ [?],[?]Algorithme HEED [10] Algorithme WMH [1] ${\bf Algorithme~IRRIGATOR~Firework}$ [?] Algorithme ML2B [?] Algorithme MLE [?] Algorithme MPR Algorithme Power Adaptive Broadcasting with Local Information [?]

Protocoles

2.2.6

NES

### 2.2.7 Synthèse



#### 2.2.8 Lifetime

Les definitions et critères de durée de vie d'un WSN sont tirés des articles [5],[?],[?].

Durée de vie du reseau, problématique

Energy-Efficiency (EE)

Time To First Fail (TTFF)

Operative Nodes Percentage (ONP)

Monitored Interest Points Percentage (MIPP)

The time there is at least a certain fraction  $\beta$  of surviving nodes in the network

The time until all nodes have been drained of their energy

K-coverage: the time the area of interest is covered by at least k nodes

100

a. The time each target is covered by at least one node; b. The time the whole area is covered by at least one node;

#### $\alpha$ -coverage

a. The accumulated time during which at least  $\alpha$  portion of the region is covered by at least one node; b. The time until the coverage drops below a predefined threshold  $\alpha$  (until last drop below threshold); c. The continuous operational time of the system before either the coverage or delivery ratio first drops below a predefined threshold;

The number of successful data-gathering trips

The number of total transmitted messages

The percentage of nodes that have a path to the base station

Expectation of the entire interval during which the probability of guaranteeing connectivity and k-coverage simultaneously is at least  $\alpha$ 

The time until connectivity or coverage are lost

The time until the network no longer provides an acceptable event detection ratio

The time period during which the network continuously satisfies the application requirement

min(t1, t2, t3)

with t1: time for cardinality of largest connected component of communication graph to drop below c1  $\times$  n(t), t2: time for n(t) to drop below c2  $\times$  n, t3: time for the covered volume to drop below c3  $\times$  l

 ${\bf d}$  .

# Analyse et réflexion

# Simulations et résultats

# Conclusion

## Bibliographie

- [1] Manish Agarwal, Lixin Gao, Joon Ho Cho, and Jie Wu. Energy Efficient Broadcast in Wireless Ad hoc Networks with Hitch-hiking. *MONET*, 10(6):897–910, 2005.
- [2] J. Cartigny, F. Ingelrest, D. Simplot-Ryl, and I. Stojmenovic. Localized lmst and rng based minimum-energy broadcast protocols in ad hoc networks. *Ad Hoc Networks*, 3(1):1–16, 2005.
- [3] Julien Cartigny, François Ingelrest, and David Simplot. RNG Relay Subset Flooding Protocols in Mobile Ad-Hoc Networks. *Int. J. Found. Comput. Sci.*, 14(2):253–265, 2003.
- [4] Julien Cartigny, David Simplot-Ryl, and Ivan Stojmenovic. An Adaptive Localized Scheme for Energy-Efficient Broadcasting in Ad Hoc Networks with Directional Antennas. In Ignas G. Niemegeers and Sonia M. Heemstra de Groot, editors, PWC, volume 3260 of Lecture Notes in Computer Science, pages 399–413. Springer, 2004.
- [5] Isabel Dietrich and Falko Dressler. On the lifetime of wireless sensor networks. TOSN, 5(1), 2009.
- [6] F. Ingelrest, D. Simplot-Ryl, and I. Stojmenovic. Target transmission radius over LMST for energy-efficient broadcast protocol in ad hoc networks. In *Communications*, 2004 IEEE International Conference on, volume 7, pages 4044–4049. IEEE, 2004.
- [7] F. Ingelrest, D. Simplot-Ryl, and I. Stojmenović. Energy-efficient broadcasting in wireless mobile ad hoc networks. *Resource Management in Wireless Networking*, pages 543–582, 2005.
- [8] Francisco Javier Ovalle-Martínez, Amiya Nayak, Ivan Stojmenovic, Jean Carle, and David Simplot-Ryl. Area-based beaconless reliable broadcasting in sensor networks. *IJSNet*, 1(1/2):20–33, 2006.
- [9] Jeffrey E. Wieselthier, Gam D. Nguyen, and Anthony Ephremides. On the Construction of Energy-Efficient Broadcast and Multicast Trees in Wireless Networks. In *INFOCOM*, pages 585–594, 2000.
- [10] O. Younis and S. Fahmy. Heed: a hybrid, energy-efficient, distributed clustering approach for ad hoc sensor networks. *Mobile Computing, IEEE Transactions on*, 3(4):366–379, 2004.