## บทที่ 1

#### บทนำ

# ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย

เมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาสถานการณ์ฝุ่นละอองหรือ Particulate Matter เกินค่ามาตรฐานได้แผ่ กระจายไปทั่วพื้นที่ของอากาศที่ปกคลุมในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งฝุ่นละอองที่กระจายอยู่ ในอากาศเป็นทั้งของแข็งและของเหลงมีหลายขนาคตั้งแต่ฝุ่นละอองขนาคใหญ่ไม่เกิน 100 ไมคอน ฝุ่นหยาบ ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนฝุ่นละเอียดขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และฝุ่นละเอียดขนาดเล็กมีขนาดไม่เกิน 0.1 ใมครอน ฝุ่นละอองที่กำลังแผ่กระจายและสร้างมลพิษทางอากาศคือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่ายและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปัญหาระยะยาวต่อ ้สุขภาพ โดยฝุ่นละอองที่แผ่กระจายทั่วกรุงเทพมหานครมีสาเหตุหลักมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่ การคมนาคมหนาแน่นและการก่อสร้างทางอุตสาหกรรมจึงทำให้พื้นที่ในบริเวณของกรุงเทพมหานครได้รับ ผลกระทบจากการแผ่กระจายของฝุ่นละอองขนาเล็ก ส่งผลกระทบไปทั่วทุกพื้นที่และก่อให้เกิดปัญหาทั้ง ทางด้านสุขภาพและทางด้านทัศนพิสัยในการมองเห็นและปัญหาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือลักษณะการ ้ เคลื่อนที่ของลมมี่พัดผ่านไปทางพื้นที่ต่างๆและเมื่อไม่มีลมพัดจะทำให้สภาพอากาศนิ่งหรือสภาพอากาศปิดจะ ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นเมื่อไม่มีการถ่ายเทของลมและเนื่องจากมลพิษฝุ่นละลองเกิน ก่ามาตรฐานนั้นได้แผ่กระไปทั่วประเทศลมที่พัดมาแทนที่หรือลมที่พัดออกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะ เป็นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่และจึงทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองมากยิ่งโดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถถ่ายเทอากาศออกไปได้เนื่องจากตึกที่มากและความสูงของตึกก็เป็นเป็นปัญหา หนึ่งที่ไม่สามารที่จะหลีกเสี่ยงได้จึงทำให้สภาพอากาศของกรุงเทพมหานครรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่า

เนื่องจากมลพิษทางอากาศที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นผู้วิจัยจึงเล่งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่สามารถที่จะ หลีกเลี่ยงและ ไม่สามารถยับยั้งการเกิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ในขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขปัญหา ทางด้านการคมนาคมและปัญหาการเผ่าไหม้ แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถรับรู้ถึงความรุนแรงของมลพิษทาง อากาศในเบื้องต้นโดยการตรวจสอบข้อมูลค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ได้ด้วยเครื่องวัดคุณภาพอากาศ โดย ระบบการทำงานของวัดคุณภาพมีตั้งแต่การวัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบอินฟราเรดทำงานโดยให้อากาศ ไหลผ่านท่อที่มีปลายด้านหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์ เมื่อฝุ่นเคลื่อน ผ่านลำแสงก็จะปิดกั้นแสงตรงนั้นๆให้จางลง ตัวเซ็นเซอร์ก็จะตรวจพบการจางลงของแสง ณ ฉากรับ ทำให้นับ จำนวนจุดที่แสงจางลงได้ว่าเป็นปริมาณฝุ่นเท่าใด เครื่อวัดคุณภาพอากาศแบบอินฟราเรดไม่สามารถแยกความ

แตกต่างระหว่าง PM 2.5 กับ PM 10 ถ้าฝุ่นละอองทั้งสองชนิดนี้อยู่ติดกัน และแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายลือ แบบ Beta Attenuation Mass Monitoring ทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านแผ่นกรองฝุ่นที่ติดมากับอากาศก็จะถูก แผ่นกรองจับเอาไว้ จากนั้นก็ฉายรังสีเบตาไปที่แผ่นกรอง ฝุ่น PM 10 หรือ PM 2.5 โดยทีแผ่นกรองจะดูดซับ รังสีเบตาไว้ทำให้เครื่องอ่านอีกด้านหนึ่งของแผ่นกรองรับรู้ได้ จากนั้นก็ใช้ระบบคำนวนปริมาณฝุ่นออกมา และ แบบสุดท้ายคือแบบแสงเลเซอร์ทำงานโดยให้อากาศไหลผ่านท่อที่กำหนดปริมาณอากาศโดยพัดลมดูดจากปลาย อีกด้าน แล้วยิงแสงเลเซอร์ในแนวตั้งฉาก จากนั้นจึงทำการตรวจวัดความเข้มของแสง (Photometer)และจะ ตรวจจับการกระเจิงแสง ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดค้นที่จะทำเครื่องวัดคุณภาพอากาศโดยใช้หลักการกระเจิงของแสง (Light scattering) เมื่ออากาศที่มีฝุ่นละอองผ่านเข้าไปในเครื่องกระทบกับแสงที่ถูกยิงจากเซนเซอร์จะเกิดการหัก เหไปกระทบกับไดโอดและจะแปลงไปเป็นค่าทางไฟฟ้าซึ่งจะถูกคำนวณเป็นค่าความเข้มข้นของฝุ่น ณ เวลานั้น

จากที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดผู้วิจัยจึงได้คิดและประดิษฐ์เครื่องวัดคุณภาพอากาศขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยใช้หลักการแบบแสงเลเซอร์เพื่อที่สามารถเลือกระบบของเซนเซอร์ในการศึกษาการะเจิงของอนุภาคระดับ ไมครอน

# จุดมุ่งหมายของงานวิจัย

- 1.ศึกษาการกระเจิงของอนุภาคในระดับไมคอนโดยใช้คุณสมบัติการกระเจิงของแสง
- 2.ศึกษาการกระเจิงของอนุภาคในระดับไมคอนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น
- 3.ศึกษาการทำงานของใมโครคอนโทเลอร์

### ขอบเขตของงานวิจัย

- 1.ศึกษาการแผ่การจายระดับ ใมคอนของอนุภาคฝุ่นPM 10 และ PM2.5 รอบบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนคริน วิโรฒ
- 2.ศึกษาการแผ่การจายระดับ ไมคอนของอนุภาคฝุ่นPM 10 และPM2.5 รอบบริเวณถนนสี่แยกอโศกถึงถนนสี่ แยกดินแดง
- 3.ศึกษาการแผ่การจายระดับ ใมคอนของอนุภาคฝุ่นPM 10 และPM2.5 ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ระหว่างสถานีหมอ ชิตถึงสถานีสยาม

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ทราบถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนอนุภาคฝุ่นระดับไมคอนที่ความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้น
- 2. ได้ทราบการทำงานร่วมกันของ ไมโครคอนโทรเลอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

## บทที่ 2

# ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอเป็นหัวข้อต่อไปนี้

- 1. อนุภาคฝุ่นละออง
- 2. ทฤษฎีของเลเซอร์
- 3.การกระเจิง
- 4.อุปกรณ์ตัวรับแสง
- 5.ระบบการทำงานของเซ็นเซอร์
- 6.ความรู้พื้นฐานของโปรแกรม Ardunio

ฝุ่นละออง (Particulate Matter)

## 1.1ความรู้ทั่วไปของฝุ่นละออง

ผุ่นละอองหมายถึงอนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวที่แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคที่
แขวนลอยอยู่ในอากาศบางชนิดมีขนาดใหญ่และสีดำมองเห็นเป็นเขม่าและควันแต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจน
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศโดยทั่วไปมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาและก่อ
ให้เกิผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทำให้เกิดความ
เดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน บดบังทัศนวิสัยทำให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง นานาประเทศจึงได้มี
การกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศขึ้นสำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยUS.EPA(United State
Environmental Protection Agency)ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่นรวม (Total Suspended Particulate)
และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน (PM10) แต่เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยพบว่าฝุ่นขนาดเล็กนั้น จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่นรวม เนื่องจากสามารถผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างและมีผลต่อ
สุขภาพมากกว่าฝุ่นรวมดังนั้น US.EPA จึงได้มีการยกเลิกค่ามาตรฐานฝุ่นรวมและกำหนดค่าฝุ่นขนาดเล็กเป็น 2
ชนิด คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5)

PM10 ตามคำจำกัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-10 ใมครอนมีแหล่งกำเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางจากการขนส่งวัสดุฝุ่น จากกิจกรรมบด ย่อย หิน

PM2.5 ตามคำจำกัดความของ US.EPA หมายถึงฝุ่นละเอียด (Fine Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ใมครอนฝุ่นละเอียดมีแหล่งกำเนิดจากควันเสียของรถยนต์ โรงใฟฟ้า โรงงาอุตสาหกรรม ควันที่เกิดจากหุงต้มอาหาร โดยใช้ฟื้น นอกจากนี้ ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ออกไซต์ของในโตรเจน (NOX) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) จะทำปฏิกิริยากับสารอื่นในอากาศทำให้เกิดเป็นฝุ่นละเอียดได้

ในประเทศไทยได้มีการให้ความหมายของคำว่าฝุ่นละออง หมายถึงฝุ่นละอองรวม (TotalSuspended Particulate :TSP) ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครองลงมาส่วนฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) (นพภาพรและคณะ,2547)

#### 1.2 การจำแนกของฝุ่นละออง

การจำแนกฝุ่นละอองจะจำแนกตามรูปร่าง ส่วนประกอบ และขนาด ในการจำแนกตามขนาดซึ่งจะ สมมติให้อนุภาคเป็นทรงกลม สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ฝุ่นละอองแบบหยาบ (Coarse) ฝุ่น ละอองแบบละเอียด (Fine) และฝุ่นละอองแบบละเอียดมาก (Ultrafine) ขนาดของฝุ่นละอองทั้งสามประเภท จะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 ถึง 1  $\mu m$ 

ผุ้นละอองแบบหยาบ (Coarse mode, ≥1µm) จะประกอบไปด้วย เถ้าละอองแร่ เถ้าภูเขาไฟ และ เถ้า ลอย (fly ash) ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการทางกายภาพจำนวนของอนุภาคต่อปริมาณมีค่าน้อย (Seinfeld and Pandis 1998) มีช่วงอายุที่สั้นเนื่องจากอัตราการตกตะกอนจาก dry deposition สูง แต่มีความสำคัญต่อคุณสมบัติ ทางแสงเนื่องจากอนุภาคมีขนาดใหญ่

ฝุ่นละอองแบบละเอียคสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคังนี้

- Accumulation mode (0.1-1 µm) เกิดจากกระบวนการจับตัวกันเป็นก้อนของอนุภาคเล็กๆ และจาก กระบวนการควบแน่นของก๊าซบนอนุภาค เนื่องจากมืองค์ประกอบทางเคมี จึงทำให้เกิดกระบวนการออกซิเดชัน จำนวนความหนาแน่นต่อหน่วยอนุภาคของฝุ่นละอองแบบนี้มีมากกว่าฝุ่นละอองแบบหยาบ และช่วงเวลาที่อยู่ ในบรรยากาศยาวนานประมาณ 1 สัปดาห์ wet deposition มีอิทธิพลต่อความหนาแน่นของฝุ่นละอองแบบนี้
- Nucleation mode (0.01–0.1  $\mu$ m) เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำอิ่มตัวจากการเผาไหม้ และการจับตัว กันเป็นก้อนของอนุภาคเล็กๆ โดยอนุภาคฝุ่นละอองเล็กๆเหล่านี้เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากก๊าซไป เป็นอนุภาคในบรรยากาศ โดยส่วนใหญ่อนุภาคจะประกอบด้วย สารประกอบกำมะถันที่เกิดจากการออกซิเดชัน ของกำมะถันเป็นสารตั้งต้น ได้แก่ SO2, H2S, CS2, COS, CH3SCH3 และ CH3SSCH3 การเผาไหม้จาก เครื่องยนต์เป็นแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่นละอองแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนความหนาแน่นต่อหน่วยอนุภาคสูง แต่มวลโดยรวมมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับฝุ่นละอองแบบอื่นๆ อนุภาคนี้มีการการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนมี อัตราการชนกันของอนุภาคค่อนข้างสูง เมื่อมีการจับตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ขึ้นจะกลายเป็นฝุ่นละอองแบบ หยาบ

ผุ่นละอองแบบละเอียดมาก (≤0.01µm)เกิดขึ้นจากกระบวนการ nucleation ของก๊าซ เช่นฝุ่นละอองของกรดซัลฟูริคเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กแต่จำนวนความหนาแน่นต่อหน่วยอนุภาคสูง โดยฝุ่นละอองแบบนี้จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในก่อตัวเป็นอนุภาค ที่มีขนาดใหญ่ การก่อตัวจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากก๊าซไปเป็นอนุภาค และกระบวนการจับตัวกันเป็นก้อน ฝุ่นละอองแบบนี้มีช่วงเวลาที่อยู่ในบรรยากาศสั้นกว่าอนุภาคแบบอื่น ดังนั้นเราจะพบเห็นอนุภา ฝุ่นละอองแบบนี้เหล่านี้ใกล้ๆ กับแหล่งกำเนิดเท่านั้น ถึงแม้ว่าฝุ่นละอองที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกันแต่จะมีขนาดไม่เท่ากัน ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการศึกษาการแจกแจงขนาดของฝุ่นละออง(Size distribution) และได้มีการเสนอสมการการแจกแจงขึ้นมาหลายแบบโดยสมการการแจกแจงที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางได้แก่ การแจกแจงแบบ log-normal

$$f(r)dr = \frac{C}{\sqrt[r]{2\pi \ln^2 \sigma_g}} \left\{ \frac{-\ln(r/r_2)}{2\ln^2 \sigma_2} \right\} dr$$

เมื่อ f(r)dr เป็นความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคของฝุ่นละอองที่มีรัศมีอยู่ในช่วง r ถึง r+ dr

r เป็นรัศมีของอนุภาคของฝุ่นละออง

C เป็นจำนวนอนุภาคทั้งหมด

 $r_{\scriptscriptstyle c}$  เป็นค่าเฉลี่ยรัศมีเชิงเรขาคณิต

 $\sigma_{\scriptscriptstyle g}$  เป็นค่ามาตรฐานเชิงเรขาคณิต

ค่า  $r_{s}$  หาได้จากสมการ

$$\bar{x} = \ln r_g$$

เมื่อ  $\bar{x}$  เป็นค่าเฉลี่ยของรัศมีอนุภาค

และค่า  $\sigma$  หาใค้จากสมการ

$$\sigma = \ln \sigma_g$$

เมื่อ  $\sigma$  เป็นความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

## 1.3 การเกิดของฝุ่นละออง

สามารถแบ่งการเกิดฝุ่นละอองได้ดังนี้

1.3.1 ฝุ่นละอองที่เกิดในทะเล (sea-salt aerosol)

ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในทะเลจะเป็นฝุ่นละอองเกลือ (sea-salt aerosol) ซึ่งเกิดจากการแตกของฟองอากาศที่ผิว ทะเลฟองเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทางชีววิทยาปฏิกิริยาทางเคมี หรือการกระเพื่อมของน้ำทะเล เนื่องจากลมถ้าความเร็วลมมีค่ามากกว่า 3m/s จะทำให้สันคลื่นแตกกระจายเป็นฝอยและเกิดฟองอากาศขึ้น โดย ขนาดของฟองอากาศมีค่าตั้งแต่ 2-3 μm จนถึง 10mmฟองเหล่านี้จะมีผิวเป็นแผ่นบางๆของน้ำทะเลซึ่งเมื่อแตก ออกก็จะเกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆ (droplet) จำนวนมาก และถูกกระแสลมพัดฟุ้งกระจายไปในอากาศหยดน้ำเหล่านี้ จะมีการระเหยกลายเป็นไอและอนุภาคของเกลือฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศโดยมี ขนาดตั้งแต่ 0.25-2 μm

- 1.3.2 ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเปลี่ยนจากแก๊สไปเป็นอนุภาค (gas-to-particles) เป็นฝุ่นละอองแบบละเอียด (Fine particles) ที่พบอยู่เหนือน้ำทะเลส่วนใหญ่เป็นกรดซัลเฟอริกประมาณ 40% และ ammonium neutralized sulphate ประมาณ 60% ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของกรดซัลเฟอริก จะพบในบรรยากาศเหนือพื้นดินที่ปลอดปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามมีการค้นพบสาร ดังกล่าวมาจากแพลงตอนในน้ำทะเล ฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวจะมีขนาดเล็ก เพราะเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนแปลงจากสารเดิมที่มีสภาพเป็นก๊าซและเกิดสารใหม่ที่มีสภาพเป็น ของเหลว
- 1.3.3 ฝุ่นละอองที่มีแหล่งกำเนิดจากเปลือกโลก ผุ่นละอองชนิดนี้มีกระบวนการเกิดจากแรงทางกลศาสตร์เป็นหลัก โดยทั่วไปจะเกิดจากการสึกร่อนของดิน หิน หรือของแข็งอื่นๆ อันเนื่องมาจากแรงลม โดยลมจะทำให้อนุภาคของแข็งหลุดออกมาจากวัตถุและฟุ้งกระจายไป ตามทิศทางการไหลของกระแสลมซึ่งอนุภาคของฝุ่นละอองจะมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอ (Irregular sharp) และเป็น อนุภาคแบบหยาบ (coarse particles) ซึ่งมีอนุภาคตั้งแต่ 40-10 µm
- 1.3.4 ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
  เป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจากกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมและยวดยานต่างๆ ซึ่ง
  ส่วนใหญ่จะเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ ของเครื่องยนต์ต่างๆ มีทั้งอนุภาคแบบละเอียดและแบบหยาบ เช่น
  เขม่าและควันไฟ เป็นต้น บางครั้งอาจจะอยู่ในรูปของของเหลวหรือของผสมระหว่างของเหลวและ ของแข็งมี
  การกระจายอยู่หนาแน่นในย่านอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง

## 1.4 วิวัฒนาการของฝุ่นละออง (Aerosol evolution)

เมื่อฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากแหล่งกำเนิดขึ้นสู่บรรยากาศโดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาครูปร่าง และจำนวนอนุภาค ซึ่งบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเคมีด้วยซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

1.4.1 การจับก้อน (coagulation) เป็นกระบวนการที่อนุภาคของฝุ่นละอองซึ่งมีการเคลื่อนที่แบบราว เนียน (Brownian motion) มาชนกันและเชื่อมติดกันเป็นอนุภาคเคียว กระบวนการนี้จะทำให้อนุภาคขนาดเล็กลด จำนวนลงและอนุภาคขนาดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปกระบวนการเชื่อมติดกันนี้จะเกิดขึ้นจากอนุภาค ขนาดเล็กเท่านั้น

# 1.4.2 การกลั่นตัวของใอที่สารไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogeneous condensation)


ไอสารดังกล่าวอาจเป็นใอน้ำหรือไอของสารอื่นๆ ซึ่งกระบวนการนี้เกิดได้จากสารในบรรยากาศบนอนุภาคของ ผู่นละอองที่เป็นของแข็งกลั่นตัวทำให้อนุภาคของแข็งขนาดใหญ่ขึ้นโดยจะเกิดขึ้นจนกระทั้งถึงจุดสมคุล กล่าวคือ เมื่อถึงจุดสมคุลอัตราการกลั่นตัวจะเท่ากับอัตราการระเหยโดยทั่วไปอัตราการโตขึ้นของอนุภาค ของแข็งเนื่องจากการกลั่นตัวจะถูกควบคุมด้วยอัตราการชนระหว่างอนุภาคของไอกับอนุภาคของแข็งโดยอัตรา ดังกล่าวจะแปรตามพื้นที่ผิวยังผล (Effective surface) ของอนุภาคของแข็งซึ่งหาได้จากสมการ

$$S_{\it eff}\left(r
ight) = rac{s(r)}{1+rac{2r}{\pi\lambda_1}}$$
 เมื่อ  $S_{\it eff}\left(r
ight)$  เป็นพื้นผิวยังผล  $S(r)$  เป็นพื้นผิวของอนุภาค  $r$  เป็นรัศมีของอนุภาค  $\lambda_1$  เป็น Mean free path อนุภาคของเหลว

จากสมการดังกล่าว  $S_{eff}(r)$  ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อรัศมีของอนุภาคมีขนาดใหญ่กว่า  $0.3~\mu m$  ดังนั้นกระบวนการ กลั่นตัวเป็นเนื้อเดียวกันจะเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่ออนุภาคมีค่า 0.1- $0.5~\mu m$ 

# 1.4.3 การ โตขึ้นของอนุภาคของประเภทสารประเภทดูดความชื้น

ฝุ่นละอองสามารถคูดและคายความชื้นได้ ดังนั้นฝุ่นละองในบรรยากาศที่คูดกลื่นความชื้นเข้าไปจะมี มวล เพิ่มขึ้นขณะที่ฝุ่นละอองที่คายความชื้นออกสู่บรรยากาศจะมีมวลลดลง การคูดและคายความชื้นกับชนิดของฝุ่น ละออง ความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของบรรยากาศ Warneck (1988) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดของ ฝุ่น ละอองที่เป็นอนุภาคโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ความชื้นสัมพัทธ์ค่าต่างๆ ผลที่ได้แสดงไว้ในรูปที่ จากราฟจะ เห็นว่าการเพิ่มขึ้นและลดลงของ ขนาดของอนุภาคจะไม่ย้อนรอยเดิมแต่มีลักษณะเป็น hysteretic cycles ซึ่งเป็น คุณสมบัติโดยทั่วไปของสารคูดความชื้น



รูปที่ 2.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอนุภาค NaCl ที่ความชื้นต่างๆ โดยเส้นทึบแสดงการเพิ่มขึ้นของขนาดเมื่อ ความชื้นลดลง 1.4.4 กระบวนการที่ฝุ่นละอองหายออกไปจากบรรยากาศ (Removal mechanisms)

ฝุ่นละออง ที่เกิดจากแหล่งกำเนิดต่างๆ มีการปลดปล่อยขึ้นสู่บรรยากาศและระหว่างที่อยู่ในบรรยากาศจะมีการ เปลี่ยนแปลงขนาดและจำนวนด้วยกระบวนการต่างๆ ดังที่ฝุ่นละอองจะมีการหายออกไปจากบรรยากาศด้วย กระบวนการดังนี้

- การร่วงหล่นลงสู่พื้นของสสารแห้งโดยไม่เกี่ยวกับการกลั่นตัว

กระบวนการที่เกิดจากการที่ฝุ่นละอองถูกแรงโน้มถ่วงดึงคูดให้ตกลงสู่พื้นผิวโลก โดยไม่มีการควบแน่น เข้ามา เกี่ยวข้อง กระบวนการดังกล่าวจะขึ้นกับเงื่อนไขทางด้านอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวโลก ความหยาบของผิวโลก (Surface roughness) คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของอนุภาคฝุ่นละออง โดยทั่วไปจะวัดอัตราการร่วงหล่น ใน รูปฟลักซ์ของอนุภาคต่อความเข้มอนุภาคใกล้พื้นผิวโลก โดยอัตราการร่วงหล่นจะถูกควบคุมโดยแรงโน้นถ่วง และความปั่นป่วน (turbulent) ของบรรยากาศ การร่วงหล่นโดยอิทธิพลของแรงโน้นถ่วงของอนุภาคที่มีขนาด ใหญ่กว่า 1 μm การศึกษาความเร็วของการร่วงหล่นของฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคต่างๆ และความเร็วลมค่า ต่างๆเหนือพื้นน้ำทะเลซึ่งมีชื้นความสัมพัทธ์ 98.3% พบว่าอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 μm จะมีความเร็วของ การร่วงหล่นด้วยอิทธิพลเหมือนกับกรณีที่การร่ วงหล่นเกิดจากเฉพาะแรงโน้มถ่วง ส่วนอนุภาคที่มีขนาด 1-10 μm ความเร็วการร่วงหล่นจะขึ้นกับความเร็วลม

# - การร่วงหล่นลงสู่พื้นของสสารเปียกโดยเกี่ยวข้องกับการกลั่นตัว

กระบวนการนี้เป็นกรณีการลดฝุ่นละอองในบรรยากาศเนื่องจากการกลั่นตัวของเมฆกลายเป็นฝนตกลงสู่พื้นโลก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่กระบวนการเกิดในเมฆ (in-cloud process) และ กระบวนการที่เกิดใต้ เมฆ (below-cloud process) กระบวนการที่เกิดในเมฆเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำบน ฝุ่นละอองจนมีขนาด ใหญ่กลายเป็นฝนตกลงสู่พื้นผิวโลก กระบวนการ นี้จะเกิดกับอนุภากที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.1 μm โดยการเกิดกับ อนุภาคขนาดใหญ่ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดกับอนุภาคที่มีขนาดเล็ก โดยทั่วไปอัตราการกลั่นตัวจะซ้าลงเมื่อหยด น้ำมีขนาดใหญ่ขึ้น กรณีกระบวนการที่เกิดใต้เมฆจะเกิดขึ้นเมื่อเมฆกลั่นตัวเป็นฝนจะเกิดการชนกันของละออง เมฆเล็กๆ (cloud droplet) ซึ่งจะจับกับฝุ่นละอองเข้าไว้และเมื่อเมฆกลั่นตัวกลายเป็นฝนฝุ่นละอองเหล่านี้จะถูกน นำออกสู่บรรยากาศลงสู่พื้นผิวโลกพร้อมกับฝน นอกจากฝุ่นละอองที่อยู่ในแนวทางการเคลื่อนที่ของเม็ดฝุ่นที่จะ ถูกจับร่วงหล่นลงสู่พื้นผิวโลกเช่นเดียวกันกระบวนการที่เกิดขึ้นมากกับอนุภาคที่มีขนาดโตกว่า 2 μm แต่ฝุ่น ละออง ที่มีขนาด 0-1.2 μm จะไม่ได้รับผลจากกระบวนการดังกล่าว จึงเป็นผลที่สำคัญต่อฝุ่นละอองที่มีขนาด ใหญ่กว่าเท่านั้น

# ทฤษฎีเกี่ยวกับเลเซอร์

#### 2.1 ความหมายของเลเซอร์

คำว่าเลเซอร์ มาจากภาษาอังกฤษว่า L.A.S.E.R. ย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation แปลเป็นภาษาไทย จะได้ว่า ''การขยายแสงโดยการปล่อยแสงแบบถูกกระตุ้น'' ขยายแสง หมายความว่า การเพิ่มจำนวนโฟตอน หรืออาจจะหมายถึงการเพิ่มความเข้มแสงให้มากขึ้นก็ได้ คำว่า Emission of Radiation คือการปล่อยแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง เรียกอีกอย่างสั้นๆว่า emission ส่วนคำว่า stimulated ที่อยู่ด้านหน้าเป็นการบ่งบอกว่าการปล่อยแสงแบบที่ถูกกระตุ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากคำที่หลายๆ คนส่วนมากจะรู้จักคือการปล่อยแสงแบบที่เกิดขึ้นเอง (spontaneous emission) แสงเซอร์เป็นแสงที่มีสมบัติพิเศษ แตกต่างจากแสงทั่วไปคือตามสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย

#### 2.2 สมบัติของเลเซอร์

2.2.1 เป็นแสงสีเดียว (monochomaticity) แสงเลเซอร์มีความยาวคลื่นเพียงค่าเคียว แสงกำเนิดแสงที่เรา พบเห็นในชีวิตประจำวัน เช่น หลอดไฟฟ้า และ ควงอาทิตย์จะเป็นแสงสีขาว ถ้าให้แสงสีขาวนี้ผ่านปริซึม จะ เห็นแถบสีต่างๆเรียงกันอย่างต่อเนื่องจากสีม่วงถึงสีแดง เรียกว่า แถบสเปกตรัมของแสงเลเซอร์ เช่น เลเซอร์ ฮีเลียม- นีออน เมื่อให้แสงสีแดงของเลเซอร์ฮีเลียม-นีออนผ่านปริซึม จะไม่มีการแยกเป็นหลายเส้นแต่ยังคงมี เพียง 1 เส้นที่มีความยาวคลื่น 632.8 นาโนเมตร

- 2.2.2 มีความอาพันธ์ (coherence) หลอดไฟฟ้าที่เปล่งแสงประกอบด้วยอะตอมที่เล็กจำนวนมาก โดยแต่ ละอะตอมจะทำหน้าที่เป็นต้นกำเนิดแสง ดังนั้นแต่ละอะตอมก็ปล่อยแสงออกมาอย่างอิสระซึ่งกันและกัน แสงที่ ถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟจึงมีเฟส และความยาวคลื่นต่างๆกัน ยิ่งกว่านั้นแต่ละคลื่นที่ถูกปล่อยออกมามี ทิศทางไม่แน่นอน หรือเป็น random แสงจากแหล่งต้นกำเนิดแสงธรรมดาโดยทั่วไปจะเรียกว่า แสงอินโคฮีเรนต์ (incoherence light)ต้นกำเนิดของแสงเลเซอร์นอกจากจะให้แสงสีเดียวทุกๆ คลื่นของแสงเลเซอร์จะมีเฟส เดียวกันหมด ดังนั้นแสงเลเซอร์จึงเรียกว่า แสงโคฮีเรนต์ (coherence light)
- 2.2.3 มีทิสทางที่แน่นอน (directionality) ถำแสงเลเซอร์จะขนานกันไปตลอดระยะทางไกลๆ ไม่มีการ บานปลายออก ดังนั้นความเข้มของแสงเลเซอร์จะลดลงน้อยมากในระยะทางไกลๆ
- 2.2.4 มีความเข้มขัน (Intensity หรือ Brightness) สูงมากแสงเลเซอร์มีลักษณะ โคคเค่น ไม่ซ้ำแหล่งกำเนิด แสงชนิดอื่น ในเชิงความเข้มสูง และเมื่อลำแสงตกกระทบวัตถุ ก็เกิดความระยิบระยับของลำแสงขึ้น(Laser Speackle) โดยเฉพาะเมื่อวัตถุนั้นมีความหยาบหรือแม้แต่ ในบรรยากาศที่มีฝุ่นละอองหรือควันซึ่งเป็นอนุภาค แขวนลอยอยู่อย่างrandom ทั้งนี้เนื่องจากแสงเลเซอร์เกิดการสะท้อนแบบ ไม่มีทิศทางกับอนุภาค หรือผิวของวัตถุ และเกิดการแทรกสอดของลำแสง ทำให้เกิดความระยิบระยับขึ้นจึงเป็นมิติของการมองเห็น โดยใช้ Laser displays แสงเลเซอร์กำลังต่ำๆ เช่น เลเซอร์ฮีเลียม-นีออน ขนาด 1 mW ก็มีความเข้มสูงกว่าแสงพระอาทิตย์ ฉะนั้นถ้าฉายเข้าตามนุษย์โดยตรงแล้ว จะเป็นอันตรายต่อนัยน์ตาถึงตาบอดได้


สมบัติดังกล่าวจึงทำให้แสงเลเซอร์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน เช่น ทางด้านการสื่อสาร การทหาร ด้านความบันเทิง ด้านอุตสาหกรรม และด้านการแพทย์

### 2.3 องค์ประกอบของเลเซอร์

- 2.3.1 ตัวกลางเลเซอร์ (laser medium) เป็นวัสดุที่ถูกกระตุ้นแล้วให้แสงเลเซอร์ออกมาซึ่งอาจเป็น แก๊ส ของเหลว หรือสารกึ่งตัวนำ
- 2.3.2 ออปติคัลเรโซนเตอร์ (optical resonator) เป็นส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดเลเซอร์ ที่ทำให้เกิดการปล่อย แสงแบบถูกกระตุ้นซ้ำไปซ้ำมา จนทำให้เกิดจุดเลสซิง จะประกอบไปด้วยกระจก 2 แผ่น เอามาวางหันหน้าเข้า หากัน โดยตรงกลางจะมีตัวกลางเลเซอร์อยู่
- 3.3.3 แหล่งกำเนิดพลังงาน (energy source) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้อะตอม อยู่ในสภาวะที่เป็นประชากร ผกผัน

#### 2.4 การเกิดของแสงเลเซอร์


การกำเนิดแสงเลเซอร์ต้องเริ่มทำความเข้าใจตั้งแต่โครงสร้างของอะตอมซึ่งเป็นหน่วยย่อย ของธาตุหรือ สสาร นักฟิสิกส์ได้เสนอแบบจำลองอะตอมว่าประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง ซึ่งมีประจุบวก และมี อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุอบโคจรอยู่โดยรอบ การอยู่หรือการจัดวางของอิเล็กตรอนในอะตอมทำให้อะตอม มี พลังงานค่าหนึ่ง ซึ่งอะตอมจะมีพลังงานได้เพียงบางค่าเท่านั้น (quantized energy) ขึ้นอยู่กับจำนวนอิเล็กตรอน และประจุบวกที่อยู่ในนิวเคลียสของอะตอมนั้น เมื่อพิจารณาหลักการหากอะตอมได้รับพลังงานกระตุ้นที่ เหมาะสม จะมีผลทำให้อะตอมมีพลังงานสูงขึ้นหรือเกิดการสะสมพลังงานนั่นเอง เมื่อเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อะตอมจะคายพลังงานส่วนเกินที่ได้รับออกมา เพื่อให้มีพลังงานต่ำลง เพื่อให้ยังคงความเสถียรภาพเอาไว้ได้ เนื่องจากอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสในวงโคจรที่ต่างกันจะมีพลังงานที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ซึ่งพลังงาน ดังกล่าวบ่งชี้ถึงพลังงานของอะตอมนั่นเอง เมื่อทำการจัดเรียงพลังงานต่างๆ ของอะตอมที่สามารถมีได้ จากค่า น้อยไปหาค่ามาก สามารถเขียนแผนภาพชั้นพลังงาน (energy level) ของอะตอมได้



รุปที่ 2.1 แสดงระดับชั้นพลังงานของอะตอม

(ที่มา http://www.satriwit3.ac.th/external\_newsblog.php?links=1357)

อะตอมที่มีพลังงานE<sub>1</sub> เป็นอะตอมที่อยู่ในสถานะพื้น(ground state)เป็นระดับที่มีความเสถียรภาพมากที่ สุดแต่ถ้าอะตอมที่มีพลังงานสูงขึ้นไป จะอยู่ในสถานกระตุ้น (excited states) หรือ อะตอมคูดซับพลังงานเข้าไป จึงมีพลังงานสะสมสูงขึ้นและย้ายมาอยู่ในสถานะนี้ ในสภาวะสมคุลความร้อน เมื่อพิจารณาอะตอมหนึ่งๆ จะมีพลังงานอยู่ค่าหนึ่ง ซึ่งจะสามารถอยู่ในชั้น พลังงานใคชั้นพลังงานหนึ่งได้ แต่ในธรรมชาติ ธาตุและสารประกอบจะประกอบคัวขอะตอมจำนวนมาก คังนั้น ในชั้นพลังงานของอะตอมสำหรับธาตุหรือสารประกอบจึงมีอะตอมหรือประชากรอะตอมกระจาขอยู่ในจำนวน ที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยปรกติ ประชากรอะตอมในชั้นพลังงานต่ำจะมีมากกว่าประชากรอะตอมในชั้นพลังงานสูง การเปลี่ยนชั้นพลังงานของประชากรอะตอมสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อมีพลังงานจากภาขนอกมากระตุ้น เช่นการ กระตุ้นโดยโฟตอนแสง (อนุภาคของแสง) ที่มีพลังงานเท่ากับความแตกต่างของระดับพลังงานพอดี กล่าวคือ ถ้า ต้องการกระตุ้นอะตอมที่เดิมอยู่ในสถานพื้น ให้ไปอยู่ในสถานะกระตุ้นที่ 2 โฟตอนแสงที่ไปกระตุ้นต้องมี พลังงานเท่ากับขนาดของผลต่าง  $E_2 - E_1$  การเปลี่ยนชั้นพลังงานของอะตอมที่เกิดขึ้นโดยการดูดกลืนโฟตอนแสง เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การดูดกลืนแสง (light absorption) แต่อะตอมที่อยู่ในชั้นพลังงาน  $E_2$  จะไม่เสถียร เมื่อ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อะตอมนั้นจะกลับมาอยู่ในชั้นพลังงาน  $E_3$  เช่นเดิม โดยปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิน ออกมาในรูปของโฟตอนแสง ที่มีพลังงานเท่ากับ  $E_2 - E_1$  ปรากฏการณ์ปลดปล่อยโฟตอนโดยธรรมชาตินี้เรียกว่า การปล่อยแสงแบบเกิดขึ้นเอง(spontaneous emission)



รูปที่ 2.2 แสดงปรากฏการณ์ปลดปล่อยโฟตอนแบบเกิดขึ้นเอง

(ที่มา Gould, R. Gordon (1959). "The LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". in Franken, P.A. and Sands, R.H. (Eds.). The Ann Arbor Conference on Optical Pumping, the University of Michigan,)

โดยที่

E = พลังงาน ( J )

v = ความถี่ของคลื่น ( s -1 )


h = ค่าคงที่ของแพลงค์มีค่าเท่ากับ 6.626 X 10 -34 Js

ในปี ค.ศ. 1917 ใอน์สไตน์[6] เสนองบวนการปลดปล่อยโฟตอนงองอะตอมแบบกระตุ้น (stimulated emission) โดยพิจารณาอันตรกิริยางองโฟตอนกับอะตอม มี 3 แบบ ด้วยกันคือ ( วุฒิ 2537 )

- แบบที่ 1 การคูคกลื่นแบบกระตุ้น (Stimulated absorbtion)

ถ้ามีโฟตอนจากภายนอกมากระตุ้นให้อะตอมเปลี่ยนระดับพลังงาน จากระดับพลังงานต่ำ  $E_1$  ไปสู่ระดับพลังงาน ที่สูงกว่า  $E_2$  อะตอมจะดูดกลืนโฟตอนที่มีพลังงานเท่ากับผลต่างของระดับพลังงาน เรียกขบวนการดูดกลืนแบบ กระตุ้นดังภาพประกอบที่ โดยเขียนสมการพลังงานของการดูดกลืนตามหลักของพลังค์ได้ดังนี้

 $h\mathbf{U}$ 21 = E2-E1 = $\Delta$ E เมื่อ  $\mathbf{U}$ 21 = ความถี่ของโฟตอนที่ถูกดูคกลืน  $\mathbf{h}$  = ค่าคงตัวของพลังค์




รูปที่ 2.3 แสดงการดูดกลืนแบบกระตุ้น

(ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/285/19/laser/k06.htm)

- แบบที่ 2 การปลดปล่อยโฟตอนด้วยตัวเอง (Sponteous emission)

ถ้าอะตอมที่อยู่ระดับพลังงานที่สูงกว่า  $E_1$  อะตอมจะอยู่ที่ระดับพลังงานนั้นได้ไม่นาน ประมาณ(  $10^4-10^8$  วินาที) ก็จะปลดปล่อยโฟตอนออกมาเนื่องจากอะตอมไม่เสถียรและพลังงานี่ปลดปล่อยออกมามีความถี่  $\mathbf{U}_{21}$  เท่ากับ (  $E_2-E_1$  )/h หลังจากนั้นอะตอมจะกลับมาอยู่ในระดับพลังงานต่ำ  $E_1$  ดังภาพประกอบที่




รูปที่ 2.4 แสดงการปลดปล่อยโฟตอนด้วยตัวเอง

(ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/285/19/laser/k06.htm)

- แบบที่ 3 การปลดปล่อยโฟตอนแบบกระตุ้น (Stimulated emission )

ถ้าอะตอมขณะเริ่มต้นที่ระดับพลังงาน  $E_2$  และมีโฟตอนภายนอกความถี่  $\mathbf{U}=(E_2-E_1)/h$  เข้ามากระตุ้นทำให้ อะตอมเปลี่ยนระดับพลังงาน  $E_2$  และในที่สุดอะตอมจะกลับมายังระดับพลังงาน  $E_1$  และขณะเดียวกัน จะมีการ ปลดปล่อยโฟตอนออกมาเพิ่มอีกตัวรวมกับตัวเดิมอีก 1 ตัว กลายเป็น 2 ตัว จุดสำคัญของการปลดปล่อยแบบ กระตุ้นมี 2 ประการ คือพลังงานของโฟตอนตัวที่สอง ที่เกิดจากการกระตุ้นจะเท่ากับพลังงานของโฟตอนตัวแรก นั่นคือความถี่หรือความยาวคลื่นของโฟตอนทั้งสองเท่ากัน และโฟตอนทั้งสองจะมีเฟสเดียวกัน ซึ้งจะมีความ เป็นอาพันธ์ (coherent wave )



รูปที่ 2.5 แสดงการปล่อยโฟตอนแบบกระตุ้น

(ที่มา http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/285/19/laser/k06.htm )

การปลดปล่อยโฟตอนแบบกระตุ้น เป็นขบวนการสำคัญในการเกิดเลเซอร์ ในการกระตุ้นอะตอมออก จากระดับชั้นพลังงาน  $\mathbf{E}_1$  ให้ไปอยู่ที่ระดับชั้นพลังงาน  $\mathbf{E}_2$  ที่จะจำเป็นต้องใช้พลังงานงานป้อนเข้าไปและจะต้อง กระตุ้นจำนวนอะตอมเพื่อให้ไปอยู่ระดับพลังงานชั้น  $\mathbf{E}_2$  ถึงจะเกิดเลเซอร์ออกมาได้ ขบวนการที่จะอธิบาย หลักการนี้เรียกว่า "ขบวนการประชาชนผกผัน (population inversion)"

ขบวนการประชาชนผกผัน (population inversion)

เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเกิดเลเซอร์คือขบวนการเกิดประชากรผกผัน (population inversion) โดยหลักการที่ จะทำให้เกิดขบวนการประชากรผกผันก็คือจะต้องทำให้จำนวนประชากร (อะตอมหรือ โมเลกุล) ที่ระดับ พลังงานสูงกว่าจำนวนประชากรที่ระดับต่ำกว่า ในสภาวะปกติไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอะตอมและ โมเลกุลจะ พยายามอยู่ที่สถานะต่ำกว่าซึ่งเป็นไปตามหลักการของโบล์ซมานน์ ที่เสนอแนวคิดที่ว่าในสภาพสมคุลเชิงความ ร้อนตามธรรมชาติ โดยทั่วไปอะตอมที่อยู่ระดับพลังงานสูงกว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าอะตอมที่อยู่ระดับต่ำกว่า เสมอ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนอะตอมและระดับพลังงาน จะเป็นไปตามกฎการแจกแจงสมการโบล์ซ มานน์ดังสมการ

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{kT}\right)$$

โดยที่  $E_2 > E_1$ 

เมื่อ  $\mathbf{N}_{_{1}}$  คือจำนวนอะตอมที่ระดับชั้นพลังงานที่ 1


 $N_2$ คือจำนวนอะตอมที่ระดับชั้นพลังงานที่ 2

 $\mathbf{E}_{_{1}}$  คือค่าพลังงานที่ระดับชั้นพลังงานที่ 1

E<sub>2</sub> คือค่าพลังงานที่ระดับชั้นพลังงานที่ 2

 ${\bf k}$  คือค่าคงตัวของโบล์ซมานน์ เท่ากับ  $1.38{
m X}10^{-23}$  จูล/เคลวิน

T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคลวิน



รูปที่ 2.6 แสดงลักษณะการแจกแจงประชากรของโบล์ซมานน์

จากรปูที่ แสดงให้เห็นว่า  $E_2 > E_1$  ดังนั้นจากสมการนี้  $N_1$  จึงมีค่ามากกว่า  $N_2$  เสมอ ดังนั้นอะตอมทั่วไปจะไม่เกิด ปรากฏการณ์ประชากรผกผัน

ในการทำให้เกิดประชากรผกผันได้นั้นจจะต้องเลือกอะตอมที่มีเวลาอายุ  $\mathbf{T}_2$  (life time ) ที่ระดับพลังงาน สูงซึ่งมีค่ายาวนานกว่าเวลาอายุ  $\mathbf{T}_1$  ที่ระดับพลังงานต่ำ นั้นคือ  $\mathbf{E}_2 > \mathbf{E}_1$  และต้องทำให้เวลา  $\mathbf{T}_2 > \mathbf{T}_1$  ดังนั้นเรา จะต้องทำการกระตุ้นอะตอมจำนวนมากๆ จะทำให้ได้ความสัพมพันธ์  $\mathbf{N}_2 > \mathbf{N}_1$  ซึ่งก็คือเงื่อนไขประชากรผกผัน ขึ้นมา เราสามารถแสดงปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยสมการ

$$\frac{N_1}{N_2} = \exp\left(\frac{-E_2 - E_1}{kT}\right)$$

เนื่องจาก  $E_2 > E_1$  ดังนั้นจากสมการจะได้  $N_2 > N_1$  ก็ต่อเมื่อ T < 0 แต่ในสภาพเป็นจริงอุณหภูมิมีค่าติด ลบไม่ได้ เราจึงมีการเรียกชื่อสภาพของประชากรผกผันได้อีกชื่อหนึ่งว่า "การแจกแจงอุณหภูมิเชิงลบ" (negative temperature distribution) เงื่อนไขประชากรผกผันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปล่งแสงแบบเร่งเร้า หรือการ เกิดเลเซอร์

#### 2.5 ชนิดของเลเซอร์

- 2.5.1 Gas Laser เป็นสารตัวกลางเลเซอร์ที่มีลักษณะเป็นก๊าซ ใด้แก่ CO2 Laser, Argon Laser , Xenon Laser , He-Ne Laser
  - 2.5.1.1 Carbon dioxide Laser คาร์บอนไดออกไซด์ เลเซอร์

เลเซอร์ชนิดนี้มีลักษณะเป็นก๊าซ มีส่วนประกอบคือ ก๊าซคาร์บอนใดออกใชด์ ก๊าซในโตรเจน และก๊าซฮีเลียมในอัตราส่วน 1:1:10 เพื่อทำให้ประสิทธิภาพของเลเซอร์ดีขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากเลเซอร์ก๊าซประเภทอื่น ๆ มาก เพราะแสงเลเซอร์ชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของอะตอม แต่เกิดจากการหมุนและการสั่นของโมเลกุลก๊าซ โมเลกุลของคาร์บอนใดออกใชด์ ตามปกติจะมีลักษณะเป็นเส้นตรง โดยมีออกซิเจนอยู่สองข้างและคาร์บอนอยู่ตรงกลาง ลักษณะของการสั่นของโมเลกุลจะเป็นการสั่นของโมเลกุลจะมีค่าประมาณ 0.1 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งจะให้ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์อยู่ที่ 10.6 ใมครอน (10.6X10-6 เมตร) ซึ่งจัดว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงของอินฟราเรด จากการที่พลังงานจากการเปลี่ยนระดับพลังงานมีค่าต่ำ ทำให้ pumpโดยใช้ electrical discharge ใต้ง่าย แถมยังมีประสิทธิภาพสูงมากถึง 20% ซึ่งถือว่ามากถ้าหากเทียบกับเลเซอร์ ทั่วไป ที่มีประสิทธิภาพประมาณ 1%

### 2.5.1.2 Argon-ion Laser อาร์กอน-อิออน เลเซอร์

เป็นตัวกลางที่เป็นค้นกำเนิดของแสงเลเซอร์ ซึ่งเกิดจากการกระคุ้นอะตอมของอาร์กอน จนอิเล็กตรอน บาง อนุภาคหลุดออกไป Pumping source ที่ใช้เป็นแบบ electrical discharge จึงทำให้อิออนและอาร์กอนถูกกระคุ้น ไปอยู่ที่ชั้นพลังงานที่สูง เรียกว่า metastable state โดยในส่วนที่เป็น metastable states จะมีอยู่หลายชั้นย่อย ซึ่ง สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานได้หลายแบบ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ แสงเลเซอร์ชนิดนี้จะมีความ ยาวคลื่น 514 นาโนเมตร (สีเขียว) และ 488 นาโนเมตร (สีน้ำเงิน) กำลังของแสงเลเซอร์ชนิดนี้จะอยู่ที่ 1-20 วัตต์ ซึ่งมีข้อเสียคือ ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการ Pump สูงมาก เพราะต้องทำหน้าที่สองอย่างคือ การทำให้อะตอม เป็นอิออน และกระตุ้นอิออนให้เกิดประชากรผกผัน จึงทำให้เกิดความร้อนสูง จำเป็นต้องมีระบบหล่อเย็น อาร์กอน-อิออน เลเซอร์ ซึ่งการใช้เลเซอร์ชนิดนี้จะถูกใช้ในวงการแพทย์ในด้านการผ่าตัด การสร้างโฮโลแกรม (Holography) และงานด้าน Specto photometry

### 2.5.1.3 He-Ne Laser ฮีเลียม-นีออน เลเซอร์

จัดว่าเป็นเลเซอร์ชนิดแรก ประกอบไปด้วยก๊าซฮีเลียม (He) และนีออน (Ne) ในอัตราส่วน 10:1 แหล่งกำเนิด พลังงานที่กระตุ้นให้เกิดประชากรผกผัน มีชื่อเรียกว่า pumping source ที่จะใช้เป็น electrical discharge ซึ่งจะทำ ให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านและชนกัน ส่วนก๊าซที่บรรจุอยู่ในหลอดเลเซอร์ จะมีแสงเลเซอร์เป็นสีแคง ซึ่งจะมีความ ยาวคลื่นอยู่ที่ 632.8 นาโนเมตร และจะมีกำลังอยู่ประมาณ 0.5 – 50 มิลลิวัตต์ สามารถเปลี่ยนพลังงานของอะตอม ให้กลายเป็นเลเซอร์สีเขียวและอินฟราเรดได้ แต่ไม่นิยม เพราะมีความยุ่งยากและมีต้นทุนสูง ส่วนมากจะใช้ใน

การศึกษาวิจัย การวัด การสร้างภาพโฮโลแกรม ได้มีการนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ใช้เป็นมาตราฐานในการ สถาแทียบการวัดเชิงมิติ

2.5.2 Solid State Laser : เป็นสารตัวกลางเลเซอร์ที่มีลักษณะเป็นแท่งผลึกแข็ง ได้แก่ Nd:YAG Laser, Ruby Laser

## 2.5.2.1 Nd:YAG Laser นิโอดิเมียมแย็กเลเซอร์

จัดว่าเป็นเลเซอร์ชนิดของแข็ง โดยมี host เป็นผลึกของ Yttrium-aluminium garnet (Y3A15012) ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า YAG ส่วนของ Impurity คือ Nd3+ ซึ่งจะถูก dope เข้าไปประมาณ 1% โดยน้ำหนัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนี โอดิเนียม แย็กเลเซอร์ จะมีกำลังเฉลี่ยอยู่ที่ 3-1,000 วัตต์ สามารถให้แสงได้ทั้งแบบ (Pulse) และแบบต่อเนื่องได้ (continuouse) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ pumping source ที่นำมาใช้เป็นแบบ หลอดไฟแฟลช หรือหลอดไฟอาร์ค เลเซอร์ นี้มีความยาวคลื่นอยู่ที่ 1064 นาโนเมตร อยู่ในช่วงคลื่นอินฟราเรด ซึ่งนิยมนำมาใช้ควบคู่กับ second harmonic crystal ยกตัวอย่างเช่น KTP ที่ทำให้ได้ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร เป็นแสงสีเขียวออกมาได้ เลเซอร์ชนิดนี้ สามารถทำให้เกิดค่ากำลังสูงสุดได้มากถึง 2,000 วัตต์ ซึ่งเลเซอร์ชนิดนี้จัดว่าเป็นเลเซอร์ขนาดเล็ก จึงนิยมในไป ทำการเจาะ ตัด หรือการแกะสลักวัสดุที่มีความแข็งสูง วัสดุประเภทโลหะ เช่น แก้ว เซรามิก หรืออัญมณีได้เป็น อย่างดี

#### 2.5.2.3 Ruby Laser

จัดว่าเป็นเลเซอร์ชนิดของแข็ง ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญคือ ตัวกลางของเลเซอร์จะเป็นแท่งผลึกของฉนวน จะทำ หน้าที่เป็น host และมีการฉาบ (dope) โครเมียม (เป็น impurity) เข้าไป ซึ่งเลเซอร์ชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า doped insulator laser และมีตัวอย่างเลเซอร์หลัก ๆ 2 ชนิดที่ใช้เทคนิคนี้ ซึ่งได้แก่ เลเซอร์ทับทิม และNd:YAG เลเซอร์ โดยเลเซอร์ทับทิมนั้น เป็นเลเซอร์ชนิดแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดย Theodore Maiman ในปี ค.ส. 1960 สาร ตัวกลางของเลเซอร์ชนิดนี้คือ Cr3+:A1203 เป็นการ dope Cr3+ ลงไปใน A1203 นั้นก็คือ ทับทิมสังเคราะห์ pumping source ที่ใช้เป็นแบบ optical ซึ่งนิยมใช้กันคือ หลอดไฟแฟลช (Xenon flash lamp ซึ่งเป็นหลอดแก้ว เกลียว ซึ่งโอบรอบแท่งผลึกทับทิมอยู่ตรงกลาง) ซึ่งการทำให้เกิดประชากรผกผันในเลเซอร์ทับทิมนั้นทำได้ยาก และจะได้เลเซอร์แบบที่เป็นพัลล์เท่านั้น ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ชนิดนี้คือ 634.3 นาโนเมตร และมีระดับ พลังงานในระดับ มิลลิจูลต่อพัลล์ถึงกิโลจูลต่อพัลล์

2.5.3 Dye Laser : เป็นสารตัวกลางเลเซอร์ที่มีลักษณะเป็นของเหลวป็นเลเซอร์ที่ใช้สำหรับรักษาความ ผิดปกติของเส้นเลือด โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อ หรือ ผิวบริเวณที่ทำการรักษาค่ะ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ใช้รักษา โดย มีความยาวคลื่น 959 nm ได้แก่ Rhodamin 6G Laser 2.5.4 Semiconductor Laser : นับว่ามีจำนวนมากที่สุด โดยมีลักษณะคล้ายกับ LED (light emitting diode) ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ที่ทำให้แสงออกมาเป็นเลเซอร์ โดย LED จะให้แสงจาก spontaneous emission สำหรับ แสงเลเซอร์ชนิดนี้เกิดจากการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับหลุม โดยจะมีความยาวคลื่นหลัก ๆ 650, 770, 809, 1100 และ 1500 นาโนเมตร สามารถใช้ประยุกต์กับอุปกรณ์หลายชนิด เช่น ปรินเตอร์ เลเซอร์พอยน์เตอร์และเป็น เลเซอร์ที่จะใช้สารตัวกลางของเลเซอร์เป็นสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ Diode Laser ชนิดต่าง ๆ

### 1.38X10-23จูล/เคลวิน

#### การกระเจิงของแสง (scattering of light)

การกระเจิงของแสง (scattering of light) เป็นกระบวนการที่เกิดเมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่ตกกระทบโมเลกุล หรืออนุภาคต่างๆในบรรยากาศแล้วเกิดการกระเจิงออกมา โดยมีปัจจัยของความยาวคลื่น ถ้าความยาวคลื่นสั้น การกระเจิงของแสงก็จะสามารถกระเจิงได้โดยง่าย ขนาดของสิ่งกีดขวางมีผลต่อการกระเจิงของแสงเมื่อสิ่งกีด ขว้างที่มีขนาดใหญ่จะทำให้แสงเกิดการกระเจิงได้โดยง่ายเนื่องจากไปขว้างการเคลื่อนที่ของคลื่น และความ หนาแน่นของอนุภาค ถ้าในบริเวณที่มีความหนาแน่นมากแสงก็จะกระเจิงได้มาก โดยแสงที่กระเจิงออกมา จำนวนมากหรือน้อยนั้นขึ้นกับขนาดของโมเลกุลหรืออนุภาคที่คลื่นแสงตกกระทบโดยแบ่งลักษณะของการ กระเจิงของแสงได้ 2 ประเภทคือดังนี้

- การกระเจิงแบบยืดหยุ่น (elastic scatering) คือการกระเจิงที่ความถี่ของแสงตกกระทบเท่ากับความถี่ ของแสงหลังเกิดการกระเจิง
- การกระเจิงแบบไม่ยืดหยุ่น (noth elastic scattering) คือการกระเจิงที่ความถี่ของแสงตกกระทบและ ความถี่ของแสงหลังเกิดการกระเจิงมีค่าไม่เท่ากันเนื่องมาจากมีการสูญเสียพลังงานบางส่วนให้กับโมเลกุลหรือ อนุภาคที่แสงตกกระทบซึ่งทำให้แสงที่ถูกกระเจิงออกมามีความถี่เปลี่ยนไปการกระเจิงของแสงเนื่องจาก โมเลกุลหรืออนุภาคในชั้นบรรยากาศยังสามารถบอกคุณสมบัติของโมเลกุลหรืออนุภาคในชั้นบรรยากาศได้โดย จำแนกตามอันตรกิริยาเชิงแสงเนื่องจากแสงเลเซอร์กับโมเลกุลหรืออนุภาคที่อยู่ในชั้นบรรยากาศดังนี้

## 3.1 การกระเจิงแบบเรย์ถีห์ (Rayleight scattering)

การกระเจิงแบบเรย์ลีห์เป็นการกระเจิงแบบยืดหยุ่นเกิดขึ้นเมื่อ โมเลกุลหรืออนุภาคทรงกลมที่แสงจะถูก กระเจิงมีขนาดรัศมี (r) น้อยกว่าความยาวคลื่นของแสงตกกระทบ โดยการกระเจิงแบบเรยลีห์นั้นถูกนิยามตาม สมการด้านล่าง

$$S(\theta) = a^3 \left(\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2}\right)$$
 สำหรับโพลาไรเซซันในแนวตั้งฉาก

$$s(\theta)=-a^3\bigg(rac{n^2-1}{n^2+2}\bigg)\cos( heta)$$
 สำหรับโพลาไรเซซันในแนวขนาน เมื่อ  $a=kr=rac{2\pi r}{2}$ 

ถ้า r คือ รัศมีของโมเลกุลและอนุภาค

 $\lambda$  คือ ความยาวคลื่นของแสงในสุญญากาศ

n คือ คัชนีหักเหของโมเลกุลและอนุภาค

ความเข้มข้นของแสงที่ถูกกระเจิงคือ

$$I_{\perp} = I_{\perp 0} \frac{\left(S_{1}(\theta)\right)^{2}}{k^{2}d^{2}} = I_{\perp 0} \frac{16\pi^{4}r^{6}\left(rac{n^{2}-1}{n^{2}+2}
ight)^{2}}{\lambda^{4}d^{2}}$$
 สำหรับโพลาไรเซซันในแนวตั้งฉาก

$$I_{\mathrm{I}} = I_{\mathrm{II}} \frac{\left(S_{\mathrm{I}}(\theta)\right)^2}{k^2 d^2} = I_{\mathrm{II}0} \frac{16\pi^4 r^6 \!\! \left(rac{n^2-1}{n^2+2}
ight)^2}{\lambda^4 d^2} \!\! \cos^2\!\left( heta
ight)$$
 สำหรับโพลาไรเซซันในแนวขนาน


d คือ ระยะทางระหว่าง โมเลกุลหรืออนุภาค กับจุดที่ทำการสังเกต (observing point) เมื่อ n และ d เป็นค่าคงที่ จะ สังเกตได้ว่าความเข้มของแสงจากการกระเจิงแบบเรย์สีห์นั้นเป็นสัดส่วนผกผันกับกำลังสี่ของความยาวคลื่นและ เป็นสัดส่วน โดยตรงกับกำลังหกของรัสมีของโมเลกุลหรืออนุภาคที่แสงตกกระทบ

## 3.2 การกระเจิงแบบมี (Mie scattering)

การกระเจิงแบบมีเป็นการกระเจิงแบบยืดหยุ่น ซึ่งมีสัญญาณที่กระเจิงกลับมาจากชั้นบรรยากาศจะมี ขนาดของความยาวคลื่น และความถี่หลังการกระเจิงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นและความถี่ของ แสงที่ปล่อยออกไปจากแหล่งกำเนิด

### 3.3 การกระเจิงแบบรามาน (Raman scatering)

การกระเจิงแบบรามานเป็นการกระเจิงแบบ ไม่ยืดหยุ่นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปหลังการกระเจิงซึ่ง เปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยขึ้นกับลักษณะของโมเลกุลความแตกต่างของพลังงานระหว่างโฟตอนที่ตกกระทบ กับโฟตอนที่คายออกมาขึ้นกับโมเลกุลที่แสงตกกระทบ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับของ ควอนตัม ในการศึกษารามานสเปกเคล้มได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษามลพิษเช่นการกระเจิงที่เกิดจากการ ยิงแสงเลเซอร์เข้าไปในกลุ่มควันของโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อนำไปวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงขนาดของโมเลกุลของสิ่งที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น



รูปที่ 2.7 แสดง อันตรกิริยาระหว่งเลเซอร์ กับ โมเลกุลหรืออนุภาคที่ตกกระทบ (a) แบบเรย์ลีย์ (b) แบบมี (c) แบบรามาน ที่มา Schoulepnikoff, L.; Van Den Bergh, H., & Calpini, B. (1990), Tropospheric air pollution monitoring lidar, P. 4878

## อุปกรณ์ตัวรับแสง

อุปกรณ์ตัวรับแสง (photodetector) ที่เป็นโฟโต้ใดโอด จะต้องพิจารณาถึงตัวเปล่งแสง (LED) เสมอ โฟโต้ใดโอดใช้เป็นอุปกรณ์ในการนำแสงเข้าและส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมา ตามหลักการทำงานของโฟโต้ใดโอดจะต้องอยู่กับเปล่งแสง ตัวรับแสงจะดูดโฟตอนและปล่อยอิเล็กตรอนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าใหล

## 4.1 คุณสมบัติของตัวรับแสงที่ดี

ตัวรับแสงที่ดีควรจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังนี้


- 4.1.1 ความไวแสงสูง (hig hly sensitive) กระแสไฟฟ้าควรจะมีค่าสูงพอในการตอบสนองต่อสัญญาณที่ เกิดจากแสงเพราะตัวรับแสงจะเลือกย่านความยาวคลื่นในการตอบสนอง (การตอบสนองจะเกิดในช่วงของ ความยาวคลื่นที่จำกัด) ความไวแสงควรในช่วงความยาวคลื่นที่ใช้งาน
- 4.1.2 เวลาในการตอบสนอง (response time) ต้องรวดเร็ว ตัวรับแสงควรจะตอบสนองในช่วงเวลาที่สั้น ที่สุดของคลื่นแสงทำให้การทำงานเกิดขึ้นในลักษณะอัตราสัญญาณข้อมูลและจะมีผลต่อประสิทธิภาพของ ระบบโทรคมนาคม
- 4.1.3 การส่งสัญญาณแบบเชิงอุปมาน (analog) สัญญาณของตัวรับแสงจะต้องมีความสัมพันธ์ลักษณะ เป็นเชิงเส้น (linearity) สำหรับการเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดโดยจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างกำลังของ แสงที่ตกกระทบกับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

- 4.1.4 สัญญาณรบกวนภายใน (internal noise) ขึ้นจะต้องมีค่าน้อยที่สุดขณะที่มีการนำสัญญาณแสงเข้า
- 4.1.5 คุณลักษณะอื่นๆ ที่สำคัญเช่นความเชื่อถือได้ (realiability) ความมีเสถียรภาพ (stability) ความไม่ ไวแสง (Insensitivity) ภายใต้สภาวะแวคล้อมที่ไม่เหมาะสมและราคาของตัวรับแสง

## 4.2 หลักการตัวรับแสง (Printciples of photodetection)

มา

ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนโฟตอนแต่ล่ะตัวจะปล่อยอิเล็กตรอนออกมา 1 อนุภาค การเปล่ง (emission) หมายถึงการปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนอิสระซึ่งจะเคลื่อนที่และเป็นผลให้เกิด กระแสไฟฟ้าไหลเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม อิเล็กตรอนอิสระที่เกิดขึ้นโดยการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากแถบ เวเลนซ์ในโครงสร้างอะตอมไปยังแถบการนำ (conduction band) หลังจากอิเล็กตรอนหลุดจากแถบเวเลนซ์ก็จะ มีสภาพเป็นโฮล (holes) กระบวนการในการเกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮล เราเรียกว่าตัวกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นจาก อิเล็กตรอน-โฮล (electron-hole photogeneration)



รูปที่ 2.8 แสดงการเคลื่อนของอิเล็กตรอนโฮล์ (ที่มา Callister and Rethwisch, 2010)

ตอบสนองในย่านความถี่ของตัวรับแสงโดยที่  $E_p$  มีค่ามากกว่า  $E_g$  (หรือเท่ากับ  $E_g$  ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน) โดยที่  $E_p \geq E_p$ 

ตัวรับจะไม่ตอบสนองในช่วงความถี่  $f_c = E_g \, / h$  หรือในช่วงที่ความยาวคลื่นที่สูงตามสมการ  $\pmb{\lambda}_c = \left( rac{ch}{E_g} 
ight)$ 

โดยให้ความถี่ช่วงตัด (cutoff frequency :  $f_c$ )และช่วงความยาวคลื่น (cutoof wavelength :  $\lambda_c$ ) ของตัวรับแสงที่มี ระดับพลังงานเท่ากับ  $E_g$ 

ประสิทธิภาพตัวรับแสงจะพิจารณาจาก สัมประสิทธิ์ควอมตัม  $\left(\eta_{_Q}\right)$  ซึ้งคล้ายกับประสิทธิภาพของ LED ตามสมการ  $\eta_{_Q}=\frac{N_{_e}}{N_{_p}}$  นั่นคือจำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ส่วนค้วยจำนวนของโฟตอนที่ตกกระทบ โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาค่า  $\eta_{_Q}$  เท่ากับ 1 ซึ่งกี่หมายถึงทุก ๆ ครั้งที่โฟตอนถูกคูคซับก็จะทำให้เกิดอิเล็กตรอน เคลื่อนที่หลุดออกมาโดยปกติ  $\eta_{_Q}$  จะมีค่าประมาณ 70-80%

ในทางปฏิบัติเราจะพิจารณาความสัมพันธ์ช่วงการทำงานของตัวรับแสงว่ามีค่าความไวในการ ตอบสนองสัญญาณแสงอย่างไร (Responsivity: R) หรือเรียกว่าความไวต่อการแผ่รังสี (Radiant Sensitivity: R) โดยอาจจะนิยามอัตราส่วนของกระแสที่เกิดจากการรับแสง (ก็คือกระแสที่เกิดขึ้นจากการคูดกลืนของโฟตอน) ต่อกำลังของโฟตอนที่ตกกระทบ ตามสมการ

$$R = \frac{I_p}{P_i}$$

เมื่อ R ความไวต่อการแผ่รังสี มีหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อวัตต์ (A/W) หรือเป็นไมโครแอมแปร์ต่อไมโคร วัตต์  $\left(\mu\!A/\mu\!W\right)$ 

I เป็นกระแสที่เกิดจากการรับแสง (A)

P: เป็นกำลังของแสงที่ตกกระทบ (W)

สามารถใช้ความสัมพันธ์ของ R กับ  $\eta_Q$  จะได้ว่า  $I_p = \frac{\left(N_e \times e\right)}{s}$  (1)

เมื่อ e เป็นประจุของอิเล็กตรอน  $(1.602 \times 10^{-19})$ คูลอมบ์

N<sub>e</sub> เป็นจำนวนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่

จากสมการ 
$$P_i = \frac{\left(N_p \times E_p\right)}{s}$$
 (2)

เมื่อ E เป็นพลังงานของโฟตอน

 $\mathbf{N}_{_{\mathrm{p}}}$  เป็นจำนวนโฟตอนที่ตกกระทบ

เมื่อแทนสมการ(1)และสมการที่(2) ในสมการ  $F_c$ - $F_v$ >  $E_c$ - $E_v$ =  $h\omega/2\pi$ 

จะได้ 
$${\bf R}=\left(N_e \times e\right)\!/\!\left(N_p \times E_p\right)$$
 
$$=\left(\eta_Q \times e\right)\!/\!\left(E_p\right)$$

ถ้าคิด  $\mathbf{R} = \left(\eta_Q \times e\right)/E_p$ ,  $E_p$  จะ ได้ค่าออกมาเป็นจูล แตถ้าคิด  $\mathbf{R} = \eta_\circ / E_p$ ,  $E_p$  จะ ได้ค่าออกมาเป็นอิเล็กตรอน โวตต์ (eV)

$$R = (\eta_Q \times e)/(h \times f)$$

$$\eta_Q \times (e \times \lambda)/(h \times c)$$
(3)

เมื่อ  $\eta_o$  เป็นค่าสัมประสิทธิ์ควอนตัม

 $\lambda$  เป็นค่าความยาวคลื่นมีหน่วย

R เป็นเมตรเป็นความไวต่อการตอบสนองสัญญาณแสงมีหน่วยเป็นแอมแปร์ต่อวัตต์

- c เป็นความเร็วแสงมีหน่วย
- e เป็นเมตรต่อวินาทีเป็นประจุของอิเล็กตรอนมีหน่วยเป็นคูลอมบ์

ค่าสัมประสิทธิ์ควอนตัมและค่าการตอบสนองสัญญาณแสงจะคิดเฉพาะค่าความยาวคลื่นที่จุดซึ่งมีการ ตอบสนองสัญญาณสูงสุดจากสมการ (3)เขียนได้เป็นสมการใหม่คือ (4)


$$R = (\eta_O \times \lambda)/1.24 \tag{4}$$

จากสมการ (3) และสมการ (4) แสดงให้เห็นว่าการตอบสนองสัญญาณแสงจะเพิ่มขึ้นตามความถี่แสงที่ตก
กระทบจะผ่านสารกึ่งตัวนำชนิดพี (หรือสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น) มาที่บริเวณปลอดพาหะ (depletion region) หรือ
ส่วนที่ไม่มีการเจือสาร (intrinsic region) โฟโตไดโอดจะมีโครงด้านข้างเป็นลักษณะแคปซูล (capsulate) และมี
พลาสติกหรือแก้วครอบไว้ด้านบน (สำหรับให้แสงลอดผ่าน) ทั้งสารกึ่งตัวนำชนิดพี (หรือสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น)
และส่วนที่เป็นโครงแคปซูลจะมีวัสดุที่สามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อน (filtering effect )กำลังของ
แสงที่ตกกระทบจะแปรตามความยาวคลื่น ในการแสดงค่าการตอบสนองสัญญาณแสงกับฟังก์ชันของความยาว
กลื่นจะต้องมีสัญญาณการตอบสนองเหมือนกันทั้งสองด้าน

#### 4.3 ตัวรับแสง (Photodetector)

### 4.3.1 พี-เอ็นโฟโต้ใดโอด (P-N photodiode)

โฟโต้ไคโอคเป็นตัวรับแสงชนิคหนึ่งที่ส่วนใหญ่นิยมใช้กัน โดยโคโอคแบบนี้จะมีการทำงานลักษณะ เป็นการไบแอสย้อนกลับ (reverse bias) จะทำให้ที่บริเวณปลอดพาหะ (depletion region) มีกำลังที่เกิดจากแสง ขึ้นถ้าไคโอคไม่มีการไบแอสก็จะทำให้ส่วนบริเวณปลอดพาหะมี ระยะแคบ (narrow) ส่วนนี้ก็จะมีประจุเคลื่อน (อิเล็กตรอนและโฮล) ที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยกรณีที่มีการใบแอสเพิ่มขึ้นส่วนปลอดพาหะก็จะมีระยะเพิ่มขึ้น ด้วยโฟตอนที่ตกกระทบบนส่วนปลอดพาหะจะเป็นผลให้เกิดคู่อิเล็กตรอนโฮล (electron-hole pairs) ซึ่งจะ สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อมีแรงดันตกคร่อมที่จุดนี้



รูปที่ 2.9 แสดงสัญลักษณ์ของโพโต้ใดโอด

ภายในบริเวณปลอดพาหะอิเล็กตรอนและโฮลจะเกิดการเคลื่อนที่เมื่อให้แรงดันไฟฟ้าตกคร่อม เนื่องจากบริเวณปลอดพาหะนี้จะมีความด้านทานสูง จึงทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า E ขึ้นได้ง่ายและเป็นตัวเร่งให้ อนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคโฮลเคลื่อนที่ มีเพียงอนุภาคโฟตอนบางตัวหลุดออกส่วนปลอดพาหะเข้าไปอยู่ใน ส่วน P และส่วน N ลักษณะของประจุที่เคลื่อนที่จะกระจายออกทำให้มีความเร็วต่ำและส่วนใหญ่จะกลับมา รวมตัวกันตลอดระยะการเคลื่อนที่ซึ่งจะส่งผลให้กระแสที่เกิดจากแสงที่มีค่าต่ำไปด้วย

ถ้าเราขยายส่วนปลอดพาหะให้มีระยะกว้างขึ้น ก็จะทำให้โอกาสที่จะสามารถดูดกลืนโฟตอนมีมากขึ้น เป็นผลให้กระแสที่เกิดจากแสงมีมากขึ้นด้วย จากผลดังกล่าวและผลจากการเพิ่มพื้นที่ในการตอบสนองสัญญาณ แสงทำให้เกิดมีใดโอดชนิดใหม่ คือพิน-ใดโอด (Positive Intrinsic-Negetive: PIN) นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับ กระแสที่ใด้จะมีตัวเดียวกับกระแสย้อนกลับของใดโอด (กระแสเกิดการรั่วใหล) ทำให้ค่ากระแสเกิดการรั่วใหล (leakage current) หรือกระแสที่เกิดในช่วงที่แสงมืด (dark current) มีค่าน้อย


# 4.3.2 พิน-โฟโต้ใคโอค (PIN- photodiode)

โครงสร้างของพิน-โฟโต้ใดโอดจะประกอบด้วยส่วนPและส่วน N ที่มีส่วนซึ่งเป็นวัสดุบริสุทธิ์ (intrinsic material region) โดยวัสดุนี้ปราสจากการโด็ปสารในส่วนนี้จะเป็นสารกึ่งตัวนำ (semiconductor) เช่น ซิลิกอน (silicon) ก็จะเรียกว่าซิลิกอนใดโอด (silicon diode), เจอร์มันเนียม (germanium) ก็จะเรียกว่าเจอร์มัน เนียมใดโอด (germanium diode) หรืออื่นๆ

ส่วนที่เป็นวัสดุบริสุทธิ์จะมีประจุที่เคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยสำหรับสารกึ่งตัวนำทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วน ปลอดพาหะ แต่ในทางตรงกันข้ามพิน-โฟโด้ใดโอดที่ส่วนปลอดพาหะนี้ จะมีพาหะ(สารโด๊ป)ปนอยู่ก่อน เล็กน้อย จึงทำให้ไม่มีความจำเป็นที่ให้ไดโอดเกิดการไบแอสย้อนกลับเพื่อขยายส่วนปลอดพาหะให้กว้างขึ้น พิน-โฟโด้ใดโอดนี้ทำงานแล้วจะให้การไบอัสย้อนกลับสำหรับระดับแรงเคลื่อนที่เกิดจากแสง (photovoltaic mode) และระดับของความนำไฟฟ้าที่เกิดจากแสง (photoconductive mode) มีค่าเป็นศูนย์

พื้นที่ของการตอบสนองต่อสัญญาณแสงที่ตกกระทบ (photosensitive area) จะเพิ่มขึ้นตามส่วนที่ ปราสจากการ โด๊ปสาร (intrinsic region) มีผลทำให้สัญญาณแสงมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเทียบกับพี-เอ็นโฟโต้ไดโอด เวลาในการตอบสนองสัญญาณแสงจะมีค่าลดลงทั้งนี้เนื่องจากประการแรกไม่ต้องมีตัวกำเนิดแสง (photogeneration) ที่ส่วน P และส่วน N (ส่วนที่ประจุมีการเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ ) เป็นสาเหตุให้การตอบสนอง สัญญาณแสงเกิดขึ้นช้า ประการที่สองเนื่องจากส่วนปลอดพาหะมีขนาดกว้างขึ้นสภาพความเป็นตัวนำมีน้อยกว่า จึงทำให้การตอบสนองสัญญาณแสงเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น

ข้อดีทั้งสองข้อของพิน-โฟโต้ไดโอด จะได้เปรียบตัวรับแสงส่วนใหญ่ในเรื่องของความเร็วในการ ตอบสนองสัญญาณแสงและทำงานที่แรงดันต่ำพี-เอ็นโฟโต้ไดโอดจะทำงานที่ 20-30 โวลต์หรือสูงกว่าระดับค่า ความนำของแสงที่เกิดขึ้น ในขณะพินโฟโต้ไดโอดจะทำงานที่ค่าแรงดันใบแอสย้อนกลับเท่ากับ 8-10 โวลต์ สำหรับค่าที่ระดับความนำที่เกิดจากแสงหรือที่แรงดันศูนย์โวลต์สำหรับระดับค่าแรงเคลื่อนที่เกิดจากแสงทั้งสอง กรณีที่กล่าวมานั้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการไบแอสย้อนกลับ มีผลทำให้การตอบสนองสัญญาณแสงไวขึ้นและ เวลาในการเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนจากส่วน P ไปสู่ส่วน N ได้เร็วขึ้นด้วย



รูปที่ 2.10 แสคงฟิน-โฟโต้ใคโอค

4.3.3 อวาลานซ์โฟโต้ใคโอค (Avalanche photodiodes)

อวาลานซ์ โฟโต้ ได โอด (avalanche photodiode: APD) จะมีคุณลักษณะพื้นฐาน (basic characteristic) เหมือนกับอวาลานซ์ ได โอดอนุภาคอิเล็กตรอนที่เป็นตัวกำเนิดแสง (photogenerated electrons) จะถูกเร่งด้วย แรงคันย้อนกลับที่มีค่าสูงพอและเกิดการชนกับอะตอมอื่นๆ เกิดเป็นอนุภาคอิเล็กตรอนอิสระขึ้นมาใหม่แล้วเป็น ผลให้เกิดการชนอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายก็จะได้เป็นอนุภาคอิเล็กตรอนที่มีค่าความนำ (Conduction electrons) อนุภาคอิเล็กตรอนที่เป็นตัวกำเนิดเกิดแสงเพียงหนึ่งอนุภาคสามารถเพิ่มเป็นทวีคูณได้อนุภาคอิเล็กตรอนอิสระ มากกว่า 100 อนุภาคโดยปรากฏการณ์เพิ่มทวีคูณแบบอวาลานซ์ (avalanche multiplication effect) สนามที่ เกิดขึ้นนี้มีการตอบสนองสัญญาณแสงของตัวรับแสงค่อนข้างสูง ที่ความไวแสงประมาณ 25-100 แอมแปร์ต่อ วัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับพี-เอ็นโฟโต้ไดโอดจะมีค่าเพียง 0.5-0.8 แอมแปร์ต่อวัตต์


ผลของการเกิดปรากฏการณ์อวาลานซ์แรงคัน ใบแอสย้อนกลับที่ใช้จะมีค่าสูงซึ่งปกติ APD จะทำงานที่ ค่าแรงคันใบอัสย้อนกลับประมาณ 40-400 โวลต์ ยิ่งแรงคันที่ใช้มีค่าสูงเวลาในการตอบสนองสัญญาณแสงจะมี ระยะเวลาสั้น อนุภาคอิเล็กตรอนที่ได้จะมีความเร็วสูงหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ผ่านส่วน P และส่วน N

APD จะมีสัญญาณรบกวนภายในสูงกว่าพี-เอ็นโฟโด้ใดโอดหรือพิน-โฟโด้ใดโอดและมีการตอบสนอง ต่ออุณหภูมิมากกว่าด้วยสัญญาณรบกวนภายในเราจะสามารถทำการแก้ใจได้โดยต้องระมัดระวังค่าแรงดันที่ใช้

### 4.3.4 ตัวรับแสงชนิดอื่น

ตัวรับแสง 2 ชนิคที่มีลักษณะการทำงานเป็นแบบมีอัตราขยายจริง (active gain) คือ โต้ทรานซิสเตอร์ (phototransister) และพิน-เฟต (PIN-FET: Positive Intrinsic Negative-Field Effect Transister) ซึ่งทั้งสองสามารถทำงานที่ระดับแสงต่ำมากๆ

- โฟโต้ทรานซิสเตอร์สามารถที่จะทำงานเหมือนกับทรานซิสเตอร์ธรรมคาซึ่งกระแสที่ใค้จะขึ้นอยู่กับ แสงที่ตกกระทบ (incident light) โดยแสงผ่านโฟโต้ใคโอคมาที่ขาเบส (base) เข้าวงจรโดยสัญลักษณ์ของโฟโต้ ใคโอค และอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันก็คือโฟโต้ดาร์ลิงตัน (photodarlington) ที่มีวงจรเป็นคาร์ลิง ต้นการนำสัญญาณเข้าผ่านมาทางขาเบสกระแสที่ผ่านมาจะถูกเปลี่ยนมาจากกำลังเข้าของ โดยตัวโฟโต้ ทรานซิสเตอร์จะช้าและเหมาะกับการใช้งานที่ความเร็วต่ำ (ประมาณ 10 ไมโครวินาที)
- พิน-เฟตเป็นวงจรอินติเกรต (integrated circuit) ที่มีตัวรับแสงเป็นแบบพิน โฟโต้ ใด โอค (PIN detecter) และส่วนขยายสัญญาณเป็นเฟ็ต (FEI amplifier) ในการปรับความไวในการรับแสงและลคสัญญาณรบกวนลงจะ ทำได้ โดยการเพิ่มส่วนขยายสัญญาณที่เป็นเฟ็ตเข้ากับพิน-โฟโต้ ใด โอครวมเป็นวงจรเดียวกันการรวมเป็นวงจรเดียวกันการรวมเป็นวงจรเดียวกันการรวมเป็นวงจรเดียวกันการรวมเป็นวงจรเดียวกันการรวมเป็นวงจร



รูปที่ 2.11 แสดงสัญลักษณ์ของโฟโต้ทรานซิสเตอร์(ขวา)และสัญลักษณ์ตัวตรวจจับโฟโต้ดาร์ลิงตัน

### 4.4 คุณลักษณะของตัวรับแสง Characteristics of photodetectors)

ความไม่เสถียรของตัวรับแสงจะพิจารณาจากคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบของตัวรับแสงเองจำนวน พารามิเตอร์ (parameters) มาตรฐานเปลี่ยนไปอย่างไรองค์ประกอบที่เกิดกับความไวในการรับแสงกระแสที่ เกิดขึ้นในช่วงมืด (dark current) ขนาดของความยาวคลื่นที่ความเข้มค่ายอด (peak wavelength) ช่วงเวลาขาขึ้น ของสัญญาณตอบสนอง (rise time) กำลังสมมูลย์ของสัญญาณรบกวน (noise-equivalent power) และพื้นที่ใน การรับแสงจริง (active area)จะส่งผลต่อการทำงานของตัวรับแสงที่ประกอบมาดังนี้

- 4.4.1 บอกลักษณะรูปทรงของตัวรับ (outline) ว่ามีลักษณะอย่างไร
- 4.4.2 พื้นที่ส่วนรับแสงหรือพื้นที่ประสิทธิผล (the effective area) จะบอกมาเป็นขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง
  - 4.4.3 บอกช่วงของความยาวคลื่น (range) ใช้สำหรับ ใดโอคที่สามารถที่จะตอบสนองสัญญาณ ได้
  - 4.4.4 บอกความไวในการรับรังสี (radiant sensitivity) หรือความไวในการตอบสนองสัญญาณ

(responsivity) ในรูปของช่วงความยาวคลื่นเช่นเลเซอร์ชนิคฮีเลียมนีออน (helium neon laser) มีความ ยาวคลื่น 633 นาโนเมตรหรือเลเซอร์ชนิคแกลเลียมอาเซไนค์ (GaAs laser) มีความยาวคลื่น 930 นาโน เมตร

- 4.4.5 บอกค่าของกระแสลัควงจร (short-circuit current ซึ่งเป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดแสง เฉพาะ (particular light source) เช่นที่กำลังแสง 100 ลักซ์ในขณะที่ใดโอคไม่มีการใบแอสเกิดขึ้น ( $V_D$ = 0)
- 4.4.6 กระแสที่เกิดขึ้นในช่วงมืด (dark current: I<sub>D</sub>) เป็นกระแสที่เกิดจากไดโอดมีการไบแอสย้อนกลับ ในขณะที่ไม่มีแสงตกกระทบกระแสนี้จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนภายในขึ้น (interal noise) และในการ ออกแบบวงจรต้องคำนวณค่ากระแสรั่วไหลของไดโอด (leakage current) ด้วย

- 4.4.7 ช่วงเวลาขาขึ้นของสัญญาณ (rise time: t,) ขณะที่โหลดมีค่า 50 โอห์ม (ohms) ค่า t, จะเพิ่มขึ้นใน ลักษณะเป็นเส้นตรงกับค่า  $R_L$  ที่เพิ่มขึ้นถ้าช่วงทำงานมีความเร็วสูงภาระที่ต่อก็ควรจะมีค่าต่ำแต่ในทางกลับกัน นั้นจะมีผลทำให้ขนาดแอมปลิจูด (amplitude) ของสัญญาณลดลง
- 4.4.8 ความถี่ช่วงตัด (cutoff fequency: f) ปกติจะอยู่ที่ความถี่ 3 เคซิเบลเป็นจุคที่มีการตอบสนองคีที่สุด กระแสที่เกิดขึ้นจะลดลงเมื่อตวามถี่ต่ำกว่าจุดนี้
- 4.4.9 สัญญาณรบกวนที่เนื่องจากความไม่สมมูลของกำลัง (noise quivalent power: NEP) เป็นกำลังของ แสงที่ทำให้เกิดกระแสไหลผ่านโหลดจะต้องเท่ากับกระแสที่เกิดขึ้นกับสัญญาณรบกวนขณะที่ใดโอดเกิดการ ใบแอสย้อนกลับและไม่มีสัญญาณที่ด้านเข้ามา (ไม่มีแสงสัญญาณเกิดขึ้น) อิทธิพลที่ช่วยทำให้เกิดกระแส สัญญาณรบกวนก็คือกระแสที่เกิดในช่วงมืดของไดโอดเมื่อกระแสไหลผ่านก็จะมีกระแสที่เกิดจากสัญญาณ รบกวนเกิดขึ้นในอัตราส่วนกับรากที่สองของช่วงความกว้างแถบที่ใช้ (bandwidth) หรือ NEP จะมีค่าเป็นวัตต์ ต่อรากที่สองของความกว้างแถบ (W / (BW)) หรือวัตต์ต่อรากที่สองของค่ากวามเป็นเฮิรตซ์

## 4.5 ความตรวจจับได้ของสัญญาณรบกวนและความกว้างและแคบของสัญญาณ

สำหรับสัญญาณแสงที่ถูกตรวจจับได้นั้น ควรจะมีขนาดเท่ากับสัญญาณรบกวนของตัวตรวจจับหรือ มากกว่า นั่นคือความตรวจจับได้ (detectibility) ซึ่งจะหาได้จากสัญญาณรบกวนโดยทั่วไปของตัวตรวจจับ โดย จะไม่สนใจสัญญาณรบกวนภายนอกเนื่องจากขึ้นอยู่กับตัวแปรของวงจรเพราะว่าสัญญาณนี้ถูกตรวจจับจะอยู่ใน นิพจน์ของกำลังด้านเข้าและสัญญาณรบกวนเป็นกระแสแบบสุ่มภายในค่า NEP ใช้เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง กระแสสัญญาณรบกวนและกำลังด้านเข้า

สัญญาณรบกวนภายในถูกกำหนดเป็นนิพจน์ของกระแสภายใน 2 ส่วนคือกระแสสัญญาณรบกวนแบบ ความร้อน (thermal noise current) หรือสัญญาณรบกวนจอห์นสัน (Johnson noise) ซึ่งมีสาเหตุมาจากกระแส แบบสุ่มในความต้านทานของตัวตรวจจับแสงและสัญญาณรบกวนแบบชื่อต (shot noise มีสาเหตุมาจากกระแส ไฟตรงของไดโอดกระแสสัญญาณรบกวนทั้งหมด

Photo	Peak	Reponsivity	Dark Current	Rise time (ns)	Operating	NEP	Note
detector	Wavelength	(A/W)	Approxinate	(50 $\Omega$ load)	Voltage	(W/Hz)	
	(nm)		(nA)				
Silicon P-N	550-850	0.4-0.7	1-5	5-10	20-40	10 <sup>-13</sup> -10 <sup>-14</sup>	
Silicon PIN	850-950	0.6-0.8	3-300	1-5	5-40	10 <sup>-13</sup> -10 <sup>-14</sup>	High Speed,
							highly linear
InGaAs PIN	300-1500	0.8	10-30	1-3	5-40	10 <sup>-13</sup> -10 <sup>-14</sup>	Long wavelength,

Silicon APD	650-900	74-100	1	0.5-2	60-120	10 <sup>-14</sup>	highly linear High R, needs
Phototrasister	800-900	70	25-100	5-15 μs	10	No data	Bias stability High R, stable
							operation

#### เซ็นเซอร์ (sensor)

เป็นอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาณทางฟิสิกส์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เสียง แสง แรงทางกล ความ ดันบรรยากาศ ระยะกระจัด ความเร็ว อัตราเร่ง ระดับของๆเหลว และอัตราการใหล จากนั้นจะทำหน้าที่ เปลี่ยนเป็นสัญญาณออก หรือปริมาณเอาต์พุตที่ได้จากการวัดในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามรถนำไปประมวลผลต่อ ได้


#### 5.1 เซ็นเซอร์แบบ Photoelectric sensor

Photoelectric Sensor คือ เครื่องเซ็นเซอร์ที่ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส โดยมี
คุณสมบัติพิเศษคือ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ระยะการตรวจจับไกล และ ที่สำคัญไม่ว่าวัตถุใดๆ
Photoelectric Sensor ก็จะสามารถตรวจจับได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับและ
ไม่มีการสัมผัสกับตัววัตถุ แต่การใช้งานเซ็นเซอร์ประเภทนี้ จะไม่ค่อยเหมาะกับการติดตั้งในบริเวณ ที่มีฝุ่นหรือ
สารเคมีที่สามารถกัดกร่อนอย่างรุ่นแรงได้ เนื่องจากจะทำให้ระยะในการตรวจจับ และความแม่นยำในการ
ตรวจจับลดลงเป็นอย่างมาก

## 5.2 หลักการทำงานของเซ็นเซอร์แบบ Photoelectric sensor

Photoelectric Sensor จะอาศัยหลักการสะท้อนหรือการหักเหของแสง จากตัวส่ง ไปยังตัวรับ โดยภายใน โครงสร้างของตัว Photoelectric Sensor จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ภาคส่งสัญญาณ Emitter และภาครับ สัญญาณ Receiver

ซึ่งภาคส่งสัญญาณแสงนั้น จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Lignt Emitting Diode หรือ LED โดย LED จะ มีหน้าที่สร้างแสงที่เป็นพัลส์ เพื่อส่งออกไปโดยแสงที่ส่งออกไปนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของ LED ว่าจะเป็นแบบ Visible Light หรือ Non Visible Light โดย Visible Light ก็จะเป็นแสงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เมื่อแสงที่ถูกส่งออกมาจากตัว LED ของ Emitter ถูกส่งต่อไปยังตัว Receiver โดยภายในประกอบด้วยตัว Photo Diode หรือ อีกชื่อหนึ่ง คือ Photo Transistor ซึ่งทำหน้าที่ในการรับแสง และ เปลี่ยนพลังงานแสงที่ได้รับให้เป็น พลังงานไฟฟ้า เพื่อถูกส่งไปยังวงจรฟิลเตอร์ความถี่ PLL หรือ (Phase Lock Loop) ต่อจากนั้นจะเป็นการกรอง เฉพาะความถี่ ให้ตรงกับแสงที่ตัวส่งเป็นผู้ส่งมาเท่านั้น โดยจะตัดตัวความถี่อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเมื่อมีวัตถุ หรือชิ้นงานวิ่งผ่าน ก็จะทำให้ตัวรับไม่สามารถรับสัญญาณแสงได้ ซึ่งทำให้ภาควงจรตรวจจับสามารถรับรู้ได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะส่งต่อไปยังภาคขับเอาท์พุต เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะเอาท์พุทต่อได้




รูปที่ 2.12 แสดงการทำงานของ Photoelectronic Sensor

(ที่มา https://mall.factomart.com/principle-of-photoelectric-sensor/)

#### 5.3 ประเภทของเซ็นเซอร์แบบ Photoelectric sensor

#### 5.3.1 ประเภท Opposed Mode, Through Beam Photoelectric sensor

เป็นโฟโต้เซ็นเซอร์แบบตัวรับ-ตัวส่ง อยู่แยกกันเมื่อถึงเวลาการใช้งานจะวางให้อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่ง
เป็นโฟโต้เซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดใหญ่ และช่วงระยะในการตรวจจับมากที่สุด ซึ่งในสภาวะ
การทำงานปกติตัวรับ Receiver จะสามารถรับสัญญาณแสงจากตัวส่ง Emitter ได้ตลอดเวลา โดยเซ็นเซอร์แบบนี้
จะทำหน้าตรวจจับวัตถุที่เกลื่อนที่ตัดผ่านหน้าเซ็นเซอร์ ซึ่งวัตถุหรือชิ้นงานที่ผ่านหน้าเซ็นเซอร์จะขวางลำแสงที่
ส่งจากตัวส่ง Emitter ไปยังตัวรับ Receiverเมื่อลำแสงไม่สามารถถึงตัวรับ จะทำให้วงจรภายในรับรู้ได้ว่า มีวัตถุ
หรือชิ้นงานขวางอยู่ ทำให้สถานะของเอาท์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป โดยเราเรียกลักษณะการทำงานแบบนี้
ว่า Dark On หรือ Dark Operate




รูปที่ 2.13 แสดงการทำงานPhotoelectric sensor แบบ Opposed Mode (ที่มา https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/)

#### 5.3.2 ประเภท Retro-reflective Photoelectric sensor

Receiver ติดตั้งภายในตัวเดียวกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟทั้งสองผึ่งเหมือนแบบ Opposed Mode ทำให้ การติดตั้งภายในตัวเดียวกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟทั้งสองผึ่งเหมือนแบบ Opposed Mode ทำให้ การติดตั้งใช้งานได้ง่ายกว่า แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องติดตั้งตัวแผ่นสะท้อนหรือ Reflector ไว้ตรงข้ามกับตัว เชิ้นเซอร์เอง โดยโฟโด้เซิ่นเซอร์แบบที่ใช้แผ่นสะท้อนแบบนี้จะเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะทึบแสงไม่เป็น มันวาว เนื่องจากอาจทำให้ตัวเซิ่นเซอร์เข้าใจผิดว่าเป็นตัวแผ่นสะท้อน และทำให้ทำงานผิดพลาดได้เซิ่นเซอร์ แบบนี้จะมีช่วงในการทำงานหรือระยะในการตรวจจับจะได้ใกล้กว่าแบบ Opposed mode ซึ่งในสภาวะการ ทำงานปกติตัวรับ Receiver จะสามารถรับสัญญาณแสงจากตัวส่ง Emitter ได้ตลอดเวลา เนื่องจากลำแสงจะ สะท้อนกับแผ่นสะท้อน Reflector อยู่ตลอดเวลาหน้าที่หลักของเซ็นเซอร์ แล้วจะการขวางลำแสงที่ส่งจากตัวส่ง Emitter ที่ส่งไปยังแผ่นสะท้อน จึงทำให้ตัวรับ Receiver ไม่สามารถรับลำแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้ซึ่งจะทำให้ วงจรภายในรับรู้ได้ว่า มีวัตถุหรือชิ้นงานขางอยู่ ทำให้สถานะของเอาท์พุดของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป โดยเรา เรียกลักษณะการทำงานแบบนี้ว่า Dark On หรือ Dark Operate นอกจากนี้ตัว Photoelectric sensor ที่ใช้แผ่น สะท้อน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้ดังนี้ Non Polarization Photoelectric sensor / Polarization

Photoelectric sensor



The sensor contains both the emitter and receiver elements. The effective beam is established by the size of the retroreflector. As with an opposed-mode sensor, an object is sensed when it interrupts or breaks the effective beam.

รูปที่ 2.14 แสดงการทำงานPhotoelectric sensor แบบ Retro-reflective


(พี่มา https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/)

#### 5.3.3 ประเภท Diffuse mode, Proximity mode

โฟโต้เซ็นเซอร์แบบสะท้อนกับวัตถุโดยตรงภายในตัวเซ็นเซอร์แบบนี้จะมีตัวส่ง Emitter และตัวรับ Receiver ติดตั้งภายในตัวเดียวกัน ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟทั้งสองฝั่งเหมือนแบบ Opposed Mode ทำให้ การติดตั้งใช้งานได้ง่ายกว่า โฟโต้เซ็นเซอร์แบบสะท้อนกับวัตถุเซ็นเซอร์ชนิดนี้จะใช้ในการ ตรวจจับชิ้นงานที่มี ลักษณะทึบแสงและโปร่งแสงได้ ซึ่งในสภาะการทำงานปกติตัวรับ Receiver จะไม่สามารถรับสัญญาณจากตัว ส่ง Emitter ได้ เนื่องจากไม่มีวัตถุที่จะทำหน้าที่เป็นตัวสะท้อนลำแสงกลับมายังตัวรับ Receiverโดยเซ็นเซอร์ แบบนี้จะทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ตัดผ่านที่หน้าของเซ็นเซอร์ โดยวัตถุหรือชิ้นงานที่ผ่านหน้าเซ็นเซอร์ จะทำหน้าที่สะท้อนลำแสงที่ส่งมาจากตัวส่ง Emitter กลับไปยังตัวรับ จึงทำให้ตัวรับ Receiver สามารถรับ ลำแสงที่จะสะท้อนกลับมาได้ ซึ่งจะทำให้วงจรภายในรับรู้ได้ว่า มีวัตถุหรือชิ้นงานขวางอยู่ ทำให้สถานะของ เอาท์พุตของตัวรับเปลี่ยนแปลงไป โดยเราเรียกลักษณะการทำงานแบบนี้ว่า Light On หรือ Light Operate นอกจากนี้ตัว Photoelectric sensor ที่ใช้แผ่นสะท้อน สามารถแบ่งประเภทย่อยได้ดังนี้

#### 5.3.3.1 ประเภท Diffuse Mode

เป็นโหมดการทำงานพื้นฐานสุดของ Photoelectric sensor แบบ Diffuse mode ซึ่งแสงที่ส่งออกจากตัว Emitter นั้น จะทำมุมกับตัวเซ็นเซอร์เอง แต่ตัวรับหรือ Receiver นั้นจะรับเฉพาะแส่งที่สะท้อนกับวัตถุแล้ว ส่งกลับมาตั้งฉากกับตัวรับเท่านั้น ซึ่งการทำงานแบบนี้ ในเรื่องของสี ขนาด และความสว่างของวัดถุ มีผลต่อ ระยะทางในการตรวจจับทั้งสิ้น



Light from the emitter strikes a surface of an object at some arbitrary angle and is diffused from the surface at all angles.

รูปที่ 2.15 แสดงการทำงานPhotoelectric sensor แบบ Diffuse

(ที่มา https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/)

#### 5.3.3.2 Background Suppression

เป็นโฟโต้เซ็นเซอร์ชนิคหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ Diffuse Mode โดยโฟโต้เซ็นเซอร์แบบ Background Suppression นั้น ถูกออกแบบมาให้แก้ปัญหาในการตรวจจับวัตถุที่มีตำแหน่งในการตรวจจับวางอยู่ใกล้กับตัว พื้นหลัง ซึ่งอาจมีลักษณะของพื้นผิวที่ใกล้เคียงกับชิ้นงานจนทำให้บางครั้งตัวเซ็นเซอร์แบบธรรมคาไม่สามารถ แยกแยะระหว่างชิ้นงานกับพื้นหลังได้ ทำให้การทำงานแก้คความผิดพลาดแต่สำหหรับ Photoelectric sensor background suppression นั้นจะอาศัยหลักการทำงานแบบสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยตัว Emitter จะส่งสัญญาณแสง เป็นเส้นตรงโดยตั้งฉากกับเลนส์ ส่วนภาครับจะติดตั้งให้ทำมุมกับภาคส่ง เพื่อแสงสะท้อนกับชิ้นงานแล้วกล้บ มายังภาครับ ซึ่งภาครับของตัว Photosensor แบบ Background Suppression จะประกอบไปด้วย Photo Transistor 2 ชุด ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาณแสงที่จะท้อนกลับมา และทำการเปรียบเทียบกับเป็นวงจร Window Comparator เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่าตำแหน่งที่ต้องการตรวจจับอยู่ที่ตรงไหน โดย Photo Transistor ทั้งสองชุดจะจดจำค่า ระคับของแสงที่รับได้เอาไว้ ก็จะสามารถจำกัดระยะทางในการตรวจจับได้ ตามขนาดของมุมที่สะท้อนกลับมา




Background suppression models for reliable detection of objects when the background condition is not controlled or fixed

รูปที่ 2.16 แสดงการทำงานPhotoelectric sensor แบบ Background Suppression

(ที่มา https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/)

#### 5.3.3.3 Convergent

เป็นโฟโต้เซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ Diffuse Mode โดยโฟโต้เซ็นเซอร์แบบ Convergent นั้น ถูกออกแบบมาให้ตรวจจับวัตถุในลักษณะของการจำกัดพื้นที่ หรือ ย่านในการตรวจจับ โดยจะตรวจจับชิ้นงาน หรือวัตถุเฉพาะที่อยู่ในย่านการตรวจจับเท่านั้น โดยอาศัยการสร้างพื้นที่ในการตรวจจับจากการทำมุมของตัวส่ง และตัวรับภายในเซ็นเซอร์เอง




Uses additional optics to create a small, intense and well-defined spot at a fixed distance from the front of the sensor lens.

รูปที่ 2.17 แสดงการทำงานPhotoelectric sensor แบบ Convergent

(พื่มา https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/)

#### 5.3.3.4 Divergent

เป็นโฟโด้เซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ Diffuse Mode โดยโฟโด้เซ็นเซอร์แบบ Divergent ถูกออกแบบมา ให้แก้ปัญหาในการตรวจจับวัตถุที่มีความมันวาว หรือมีขนาดเล็กๆ ซึ่งในบางครั้งการใช้ตัวเซ็นเซอร์แบบ ธรรมดานั้น ไม่สามารถตรวจจับและทำให้การทำงานผิดพลาดได้แต่สำหรับ Divergent นั้น จะอาศัยหลักการ ทำงานโดยการลดย่านในการตรวจจับให้สั้นลง เพื่อให้สามารถตรวจจับวัตถุที่มีความมันวาวได้ โดยจะทำให้เกิด การกระจายแสง หรือสะท้อนกลับของแสงแบบกระจาย แต่จะมีแสงบางส่วนเท่านั้นที่สะท้อนมาตรงกับตัว เซ็นเซอร์ ซึ่งเป็นผลทำให้ให้ระยะในการตรวจจับสั้นลง



Light from the emitter strikes a surface of an object at some arbitrary angle and is diffused from the surface at all angles. The emitted beam and receiver's field-of-view are very wide.

รูปที่ 2.18 แสดงการทำงานPhotoelectric sensor แบบ Divergent

(ที่มา https://mall.factomart.com/type-of-photoelectric-sensor/)

# ความรู้พื้นฐานของบอร์ดArdunio และโปรแกรมArdunio

#### 6.1 ความเป็นมาของ Ardunio

Ardonio เป็นบอร์คใมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู AVR ใช้ในการเขียนโปรแกรมในการควบคุมในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อต่อกับชนิดของมอเตอร์ เซนเซอร์และอุปกรณ์มีการพัฒนาทั้งค้านฮาร์คแวร์และ ซอฟต์แวร์

## 6.1.1 ฮาร์ตแวร์ (Hardware)

เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มีใมโครคอนโทรลเลอร์เป็นชิ้นส่วนหลักประกอบร่วมกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เรียกว่า "บอร์ด Arduino" โดยในแต่ล่ะรุ่นมีความแตกต่างกันของขนาดและสเปก

- 6.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
- 6.1.2.1 ภาษาที่ใช้เขียนโค้ดควบคุมบอร์ด Arduino เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมที่มี ไวยากรณ์แบบเดียวกับภาษา C/C++
- 6.1.2.2 Arduino IDE เป็นเครื่องมือสำหรับเขียนโค้ดโปรแกรม การคอมไพล์โปรแกรม (การแปลงไฟล์ ภาษาซีให้เป็นภาษาเครื่อง) และอัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ด

## 6.2 บอร์ดอาดุ่ยโน

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาคุ่ยโน่) เป็นบอร์คไมโกรกอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ในรูปแบบ โอเพนซอร์ส (Open Source) คือการเปิดเผยข้อมูลทั้งค้านฮาร์คแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) โดย ตัวฮาร์คแวร์ใช้งานง่ายลากาถูก ส่วนค้านซอฟต์แวร์จะเป็นกำสั่งที่ไม่ซับซ้อนสามารถพัฒนาได้ จึงเหมาะสม สำหรับผู้เริ่มค้นพัฒนาจนไปถึงการพัฒนาแบบขั้นสูง เนื่องจากสามารถพัฒนาต่อร่วมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน ได้ง่าย โดยการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนั้นผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามา ที่ขา I/O ของบอร์คได้ บอร์ดอาคุ่ยโน่ที่ถูกพัฒนาจาก Wiring ได้พัฒนาบอร์ดอาคุ่ยให้มีความเหมาะสมกับการใช้ งานเพิ่มขึ้นและ ได้ลดข้อจำกัดของบอร์คตระกูลไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATmega128 ลงโดยได้ พัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ขนาดเล็กคือ ATMega8 และ ATMega168 ทำให้ได้รับความนิยมจนถึง ปัจจุบัน บอร์ค Arduino Uno R3 เป็นบอร์ครุ่นแรกที่ผลิตออกมามีขนาตประมาณ 68. 6x53. 4 mm. เป็นบอร์ค มาตรฐานที่นิยมใช้งานมากที่สุดเนื่องจากเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Arduino และมี Shields ให้ เลือกใช้งานได้มากกว่าบอร์ค Arduino รุ่นอื่นและได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากราคาไม่แพง ส่วนใหญ่โปร

เจคและ Library ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา Support จะอ้างอิงกับบอร์คนี้เป็นหลักข้อคีอีกอย่างคือกรณีที่ MCU เสีย ผู้ใช้งานสามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้ง่าย



รูปที่ 2.19 บอร์ค Arduino รุ่น Uno R3

(ที่มา https://www.myarduino.net)


## ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะของบอร์ด Arduino Uno R3

ข้อมูล	รายละเอียด
ชิปใอซีใมโครคอนโทรเลอร์	ATmega328
แรงดันไฟฟ้า	5 V
รองรับการจ่ายแรงคันไฟฟ้า (แนะนำ)	7-12 V
รองรับการจ่ายแรงคันไฟฟ้า (จำกัค)	6-20 V
พอร์ต Digital input/output	14 พอร์ต (มี 6 พอร์ต PWW output)
พอร์ต Analog input	6 พอร์ต
กระแสไฟที่จ่ายได้ในแต่ละพอร์ต	40 mA
กระแสไฟที่จ่ายได้ใน 3.3 V	50 mA
พื้นที่โปรแกรมภายใน	32 KB พื้นที่โปรแกรม,500B ใช้โดย Boot Loader
พื้นที่แรม	2 KB
พื้นที่หน่วยความจำถาวร (EEPROM)	1 KB
ความถี่คริสตัส	16 MHz
ขนาด	68.6 x 53.4 mm
น้ำหนัก	25 กรัม

## ตารางแสดงคุณสมบัติต่างๆ ของบอร์ค Arduino แต่ละรุ่น

	Processor						Input / Output								wer		Connectivity				
	Family	SRAM	FLASH	EEPROM	Clock	Digital I/O	Analog In	ADC Bits	PWM	UART	Analog Out	DAC Bits	VCC	Vin Range	5V	3V3	USB - Serial	I2C	Ethernet	USB-Host	SD Card
Arduino UNO R3	ATmega328	2k	32k	1k	16MHz	14	6	10	6	1	N/A	N/A	5∨	7- 12V	Yes	Yes	ATmega16U2	1	No	No	No
Arduino UNO SMD	ATmega328	2k	32k	1k	16MHz	14	6	10	6	1	N/A	N/A	5V	7- 12V	Yes	Yes	ATmega16U2	1	No	No	No
Arduino Mega 2560 R3	ATmega2560	8k	256k	4k	16MHz	54	16	10	14	4	N/A	N/A	5V	7- 18V	Yes	Yes	ATmega16U2	1	No	No	No
Arduino Mega ADK	ATmega2560	8k	256k	4k	16MHz	54	16	10	14	4	N/A	N/A	5V	7- 18V	Yes	Yes	ATmega16U2	1	MAX3421E	No	No
Arduino Leonardo	ATmega32U4	2.5k	32k	1k	16MHz	25	12	10	7	1	N/A	N/A	5V	7- 12V	Yes	Yes	Built-In	1	No	No	No
Arduino Mini 05	ATmega328	2k	32k	1k	16MHz	14	6	10	6	1	N/A	N/A	5V	7V- 9V	Yes	No	N/A	1	No	No	No
Arduino Pro Mini 328 - 3.3V	ATmega328	2k	32k	1k	8MHz	14	6	10	6	1	N/A	N/A	3.3V	5V- 12V	No	Yes	N/A	1	No	No	No
Arduino Pro Mini 328 – 5V	ATmega328	2k	32k	1k	16MHz	14	6	10	6	1	N/A	N/A	5V	7V- 12V	Yes	No	N/A	1	No	No	No
Arduino Ethernet with PoE module	ATmega328	2k	32k	1k	16MHz	9	6	10	4	1	N/A	N/A	5V	6- 18V	Yes	Yes	N/A	1	No	No	No
Arduino Ethernet without PoE module	ATmega328	2k	32k	1k	16MHz	9	6	10	4	1	N/A	N/A	5V	6- 18V	Yes	Yes	N/A	1	No	No	No
Arduino DUE	SAM3X8E	96kb	512k	N/A	84MHz	70	12	12	12	4	2	12	3.3V	7- 12V	No	VC C	Built-In	2	No	Yes	No

## ส่วนประกอบของบอร์ค Arduino Uno R3




(ที่มา <u>https://www.thaieasyelec.com</u>)

- 1. USB Port: ใช้สำหรับต่อกับ Computer เพื่ออับโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด
- 2. Reset Button: เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการทำงานใหม่
- 3. ICSP Port ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2
- 4. I/OPort:Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะทำหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx,Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM
- 5. ICSP Port: Atmega328 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader
- 6. MCU: Atmega328 เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino
- 7. I/OPort: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0-A5
- 8. Power Port: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, Vin
- 9. Power Jack: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงคันอยู่ระหว่าง 7-12 V
- 10. MCU ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ทำหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2

### 6.3 โปรแกรมสำหรับการใช้งานบอร์ดอาดุ่ยโน

สำหรับการสั่งการ โดยใช้บอร์ดอาคุ่ย โน่เพื่อควบคุมการทำงานจะต้องดาวน์โหลดโปรมแกรม Arduino IDE Program ลงคอมพิวเตอร์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.arduino.cc/en/main/software สำหรับ คำสั่งที่ใช้ในการพิมพ์ในโปรแกรม Arduino IDE จะต้องเป็นภาษาซี

#### 6.3.1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Arduino IDE




- 1) Verify/compile ตรวจสอบโค้ดโปรแกรม
- 2) Upload คอมไพล์พร้อมกับอัพโหลดโปรแกรมไปที่บอร์ค Arduino
- 3) New สร้างไฟล์ใหม่
- 4) Open เปิดไฟล์ที่ได้บันทึกไว้ รวมถึงโคคโปรแกรมตัวอย่าง
- 5) Save บันทึกไฟล์

โน่

- 6) Serial Monitor แสดงผลเอาท์พุทจากบอร์ดมายังจอกอมพิวเตอร์
  - 6.3.2 การใช้งานเบื้องต้นสำหรับโปรแกรม Arduino IDE

ขั้นที่ 1 เปิดโปรแกรม Arduino IDE Program ---> Tools ---> Board เพื่อเลือก Board ให้ตรงกับ บอร์ดอาดุ่ยโน่ที่ใช้งาน



รูปที่ 2.22 แสคงขั้นตอนการเลือกบอร์คอาคุ่ยโน่

ขั้นที่ 2 เปิดโปรแกรม Arduino IDE Program ---> Tools ---> Port เพื่อเลือก Port ให้ตรงกับบอร์ดอาคุ่ย



รูปที่ 2.23 แสดงการเลือกPort ให้ตรงกับที่ใช้งาน

### 6.3.3 โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซีที่ใช้กับ Arduino IDE

ภาษาซีของ Arduino จะจัดรูปแบบโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยหลายๆส่วน โดย เรียกแต่ละส่วนว่าฟังก์ชั่นและเมื่อนำฟังก์ชั่นมารวมเข้าด้วยกัน ก็จะเรียกว่าโปรแกรม โดยโครงสร้างการเขียน โปรแกรมของ Arduino นั้น ทุกๆโปรแกรมจะต้องประกอบไปด้วยฟังก์ชั่นจำนวนเท่าใดก็ได้ แต่อย่างน้อยที่สุด ต้องมีฟังก์ชั่น จำนวน 2 ฟังก์ชั่น คือ setup() และ loop() ซึ่งฟังก์ชั่น ทั้ง 2 ส่วนนี้มีรูปแบบโครงสร้างที่เหมือนกัน แต่ถูกกำหนดด้วยชื่อฟังก์ชั่นเป็นการเฉพาะ คือ setup() และ loop() โดย setup() จะเขียนไว้ก่อน loop() ซึ่งทัง 2 ฟังก์ชั่นนี้ มีขอบเขต เริ่มต้นและสิ้นสุด อยู่ภายใต้เครื่องหมาย{}

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

โครงสร้างพื้นฐานของภาษาซีที่ใช้กับ Arduino นั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน คือ

1. Header ในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีต้องกำหนดไว้ในส่วนเริ่มต้นของโปรแกรม ซึ่งส่วนของ Header ได้แก่ ส่วนที่เป็น Compiler Directive ต่างๆรวมไปถึงส่วนของการประกาศตัวแปร และค่าคงที่ต่างๆที่ จะใช้ในโปรแกรม

2.setup() ในส่วนนี้เป็นฟังก์ชั่นบังคับที่ต้องกำหนดให้มีในทุกๆ โปรแกรม ถึงแม้ว่าในบางโปรแกรมจะ ไม่ต้องการใช้งานก็ยังจำเป็นต้องประกาศไว้ด้วยเสมอ เพียงแต่ไม่ต้องเขียนคำสั่งใคๆไว้ในระหว่างวงเล็บปีกกา {} ที่ใช้เป็นตัวกำหนดของเขตของฟังก์ชั่น โดยฟังก์ชั่นนี้จะใช้สำหรับบรรจุคำสั่งในส่วนที่ต้องกาให้โปรแกรม ทำงานเพียงรอบเคียวตอนเริ่มต้นทำงานของโปรแกรมครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งได้แก่คำสั่งเกี่ยวกับการ Setup ค่าการ ทำงานต่างๆ เช่น การกำหนดหน้าที่การใช้งานของ PinMode และการกำหนดค่า Baudrate สำหรับใช้งานพอร์ต สื่อสารอนุกรม เป็นต้น

3.loop() เป็นส่วนฟังก์ชั่นบังคับที่ต้องกำหนดให้มีในทุกๆ โปรแกรมเช่นเดียวกันกับฟังก์ชั่น setup() โดย ฟังก์ชั่น loop() นี้จะใช้บรรจุคำสั่งที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานเป็นวงรอลซ้ำๆกันไปไม่รู้จบ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบ กับรูปแบบของ ANSI-C ส่วนนี้ก็คือ ฟังก์ชั่น main() นั่นเอง

#### #include <header.h>

เมื่อพบคำสั่ง #include ตัวแปลภาษาของ Arduino จะไปค้นหาไฟล์ที่ระบุไว้ในเครื่องหมาย <> หลังคำสั่ง #include จากตำแหน่ง Directory ที่เก็บไฟล์ Library ของโปรแกรม Arduino ไว้

ซึ่งแน่นอนว่าส่วนของ Header จะนับรวมไปถึง คำสั่งส่วนที่ใช้ประกาศสร้าง ตัวแปร(Variable Declaration)และ ค่าคงที่(Constant Declaration) รวมทั้ง ฟังก์ชั่นต่างๆ (Function Declaration) ด้วย ซึ่งจากตัวอย่างได้แก่ส่วนที่ เป็นคำสั่ง

# บทที่ 3 ขั้นตอนดำเนินการ


## 3.1 วัสดุอุปกรณ์

1.บอร์คอาดูโน่ (Arduino UNO R3)	1 ตัว
2.เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และ ความชื้น (Humidity and Temperature Sensor DHT11)	1 ตัว
3.เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น (dust sensor PMS3003)	1 ตัว
4.บอร์ดทคลอง 830 รู (protoboard)	1 ตัว
5.ขอ LCD ขนาด 20*4 (Character Display 20x4 + I2C interface board)	1 ตั′
6.สายไฟ	

## 3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2.1 ขั้นตอนการออกแบบวงจรและการทำงานของวงจร


ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบวงจรตามภาพ




รูปที่ 3.1 แสดงการออกแบบการต่อวงจร

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.arduino.cc/en/main/software เพื่อนำมาใช้เขียนคำสั่งให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์


ขั้นตอนที่ 3 นำบอร์ดอาคุ่ย โน่ต่อเข้ากับ computer พร้อมทั้งเลือก Board และ Port ตาม Arduino ที่ใช้




รูปที่ 3.2 แสดงการเลือก Board และ Port ตาม Arduino ที่ใช้งาน ขั้นตอนที่ 4 นำบอร์ดอาคุ่ย โน่ต่อกับ จอ LCD ขนาด 20\*4 ตามรูป เขียน code ผ่านโปรแกรม Arduino IDE พร้อมทำการทดสอบ



รูปที่ 3.3 แสดงการนำบอร์คอาดุ่ย โน่ต่อกับ จอ LCD ขนาค 20\*4




รูปที่ 3.4แสดงการเขียน code ผ่านโปรแกรม Arduino IDE ขั้นตอนที่ 5 นำบอร์ดอาดูโน่ต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Humidity and Temperature Sensor DHT11) ตามรูป เขียน code ผ่านโปรแกรม Arduino IDE พร้อมทำ การทดสอบ



รูปที่ 3.5 แสดงการนำบอร์ดอาดู โน่ต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Humidity and Sensor DHT11)

รูปที่ 3.6 แสดงการเขียน code ผ่านโปรแกรม Arduino IDE ขั้นตอนที่ 7 นำอุปกรณ์ที่ทดสอบแล้วทั้งหมดมาต่อเข้ากับบอร์ดอาคุ่ยโน่ ตามรูป เขียน code ผ่าน โปรแกรม Arduino IDE พร้อมทั้งทดสอบการทำงานร่วมกันของเซนเซอร์



รูปที่ 3.6 แสดงการต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับบอร์ดอาคุ่ยโน่

```
pms3031|Arduino 1.8.10
File Edit Sketch Tools Help

pms3031|

pms3031|

finclude <arduino.h>
finclude <arduino.h

finclude <arduino.h
```

รูปที่ 3.7 แสดง code ผ่านโปรแกรม Arduino IDE

ขั้นตอนที่ 8 ประกอบอุปกรณ์และนำไปทคลองและบันทึกค่า

### 3.2.2 ขั้นตอนการแสดงการทำงานของวงจร

## แผนผังขั้นตอนการทำงาน (Flow chart)

