## 1 Programmation du composant

Afin de générer le composant RTMaps, nous avons dû, à partir d'un squelette fourni, écrire les fonctions C++ nécessaires au calcul de l'odométrie du robot.

Trois classes nous étaient fournies :

- OdometryComponent
- PositionViewer
- Wifibot

Il nous a fallu remplir le corps des fonctions de **odometryComponent.cpp** et de **wifibot.cpp**.

## 1.1 odometry-component.cpp

Cette classe représente le composant RTMaps. Elle gère toute la durée de vie du composant : naissance, fonctionnement et mort (arrêt du composant) ainsi que sa réinitialisation. Voici le code que nous avons complété, commenté :

```
C++
//...
const double NB_TICKS_PER_WHEEL_TURN = 2448; // = 2Pi
const double WIFIBOT_ENTRAX_IN_METER = 0.3;
const double WIFIBOT_RADIUS_IN_METER = 0.0625;
const double TWOPI = 2 * M_PI;
//...
// RTMaps - Birth
OdometryComponent::Birth()
 // Appel du constructeur avec les paramètres requis
 mWifibot=Wifibot(WIFIBOT_ENTRAX_IN_METER,WIFIBOT_RADIUS_IN_METER);
 // On stocke le timestamp (temps) actuel en microsecondes
 mPreviousTimestamp = MAPS::CurrentTime();
// RTMaps - Core
OdometryComponent::Core()
 //...
 // On stocke le temps écoulé en secondes depuis le dernier appel de la fonction
 double elapsedTime = (MAPS::CurrentTime() - mPreviousTimestamp) / 1000000;
 // Vitesse actuelles des roues gauche et droite en tick/s
 double vLeft = static_cast<double>(input->Integer32(0));
```

```
double vRight = static_cast<double>(input->Integer32(1));
  // Conversion de tick/s vers radian/s
 vLeft = (vLeft*TWOPI)/NB_TICKS_PER_WHEEL_TURN;
 vRight = (vRight*TWOPI)/NB_TICKS_PER_WHEEL_TURN;
  // Appel de la méthode updateOdometry de l'objet mWifibot pour mettre à jour son
     odométrie en fonction du temps écoulé, de la vitesse des roues gauche et droite
     en radian/s
 mWifibot.updateOdometry(elapsedTime,vLeft,vRight);
 //...
 // On stocke le timestamp actuel en nmicrosecondes
 mPreviousTimestamp = MAPS::CurrentTime();
}
void
OdometryComponent::reset()
 mWifibot.resetOdometry(); // On réinitialise l'odométrie du robot (toutes les
     valeurs à zéro)
}
//...
```

## 1.2 wifibot.cpp

Cette classe représente le Wifibot. Elle permet de modifier les paramètres du robot (l'entrax, le rayon des roues ou l'odométrie). Elle permet également d'obtenir des informations sur le robot (la vitesse linéaire et la vitesse angulaire).

Pour la plupart des fonctions, nous avons réutilisé les formules fournies dans l'énoncé du TP. Voici le code que nous avons complété, expliqué en commentaires :

```
C++
//...
// Constructeur qui prend comme paramètres l'entraxe et le rayon des roues
Wifibot::Wifibot(double entrax, double wheelRadius)
 mEntrax = entrax;
 mWheelRadius = wheelRadius;
}
// Mise à jour de l'odométrie du robot. On fournit en entrée le temps écoulé depuis
   la dernière mise à jour de l'odométrie (en secondes), ainsi que la vitesse des
   roues gauche et droite (en mètres/s)
void
Wifibot::updateOdometry(double dt, double left, double right)
 // La position (en x ou en y) est mise à jour de la manière suivante : on ajoute à
     l'ancienne position la vitesse linéaire actuelle, multipliée par le cosinus de l
     'orientation actuelle. La vitesse linéaire est obtenue grâce à une méthode de la
      même classe (voir plus bas).
```

```
mPosition.x += dt * getLinearSpeed(left, right)*cos(mPosition.th);
 mPosition.y += dt * getLinearSpeed(left, right)*sin(mPosition.th);
 // L'orientation est mise à jour de la façon suivante : on ajoute à l'ancienne
     orientation la valeur négative du rayon des roues, multipliée par la position x
     additionnée à y, divisées par l'entraxe.
 mPosition.th += -mWheelRadius*(mPosition.x+mPosition.y)/mEntrax;
// Remise à zéro de toutes les valeurs de l'odométrie
Wifibot::resetOdometry()
 mPosition.x = 0.0;
 mPosition.y = 0.0;
 mPosition.th = 0.0;
}
// Modifie l'entraxe
void
Wifibot::setEntrax(double entrax)
 mEntrax = entrax;
}
// Modifie le rayon des roues
void
Wifibot::setWheelRadius(double radius)
 mWheelRadius = radius;
// Retourne la vitesse linéaire en fonction de la vitesse des roues de gauche et de
   droite
double
Wifibot::getLinearSpeed(double left, double right) const
  // Vitesse linéaire = rayon multiplié par la vitesse des roues gauche + la vitesse
     des roues droite, le tout divisé par 2
 return mWheelRadius*( left + right ) / 2;
// Retourne la vitesse angulaire en fonction de la vitesse des roues de gauche et de
   droite
double
Wifibot::getAngularSpeed(double left, double right) const
  // Vitesse angulaire = rayon multiplié par la vitesse des roues gauche - la vitesse
      des roues droites, le tout divisé par l'entraxe
 return -mWheelRadius*(left - right) / mEntrax;
}
```