1093319-魏博彥 project3 說明文件

Input:

老師網站上面一模一樣,然後每個 instruction 要執行幾個 cycle 我是照著影片裏面的寫,也就是 ADD、SUB 是 2, MUL 是 10, DIV 是 40。

ADDI F1, F2, 1
SUB F1, F3, F4
DIV F1, F2, F3
MUL F2, F3, F4
ADD F2, F4, F2
ADDI F4, F1, 2
MUL F5, F5, F5
ADD F1, F4, F4

● 我自己的手算模擬:

				SVB.
Inst.	Is	EX	Wr	ADD.5
ADDI FI, F2, 1		2	4	MUL:10
5UB F1, F3, F4	2	4	6	DIV:40
DIV ED F2. F3	3	4	44	
MUL F2 F3. F4	4	44	54	
ADD F2. F4. F2	5	55	51	
ADDIEW. D. Z	6	45	(41)	
MUL Ft F5. F5	44	54	64	
ADD FI. FD, F4	45	48	50	

※ 我不管怎麼算,最後面結束的 cycle 都是在 64 而不是在 63 (老師給的 範列答案最後一個是 63),但其他都一樣,所以我是先照著我的這張表去對的。

• Output 範列有另外附上。

● 我有三個 struct 分別用來宣告我的 input (data)、RS、buffer。

```
□typedef struct A//data
     string Reg;
     int Fa;
     int Fb;
     int Fc;
}A;
□typedef struct B//rs
     char Operator;
     int b;
    bool ready_all = false;//true means ready
     bool ready_b = false;
    bool ready_c = false;
     bool empty = true;//true means empty
}B;

ptypedef struct C//buffer

     int rs;
     int b;
     char opert;
     int cycl;//紀錄run幾個cycle後可以wr
}c;
```

```
int RF[6] = { -1,0,2,4,6,8 };//第一個-1不要用

vector<int> RAT[5] = {};//始終指每項只能有一個數字

//vector<stack<int>>RAT[5];

B RS_add[3] = {};

Int cycle = 0;

const int add_cycle = 2, mul_cycle = 10, div_cycle = 40;

bool unit_add = true;//ALU unit//true means empty

bool unit_mul = true;

C buffer_add = {};

C buffer_mul = {};

bool out = false;//決定output與否

lint RS_posa, RS_posm;//紀錄現在正在unit執行的RS為RS幾

//防止遞迴呼叫時多做

bool checkdis_a = false;//true時表示再次呼叫 但總共只讓他做一次

bool checkdis_m = false;
```

● Main 裡面讀檔後將資料放入 data queue,然後就呼叫 Tomasulo 開始模擬。

```
Tomasulo(Data);

506

infile.close();

return 0;

509

}
```

Tomasulo:

```
| Bool | First = true; | First | Firs
```

第一次進來的話直接 issue 就好,第一次以外的我會先做 dispatch 再 issue 因為我 cpature 會在 dispatch 裡呼叫 write_back 做,然後 issue 成功的時候 inst.會 pop 掉。這整組的循環會做到 data 為空為止,即為沒東西可以 issue 時,我再接續著做 dispatch 直到所有 operator unit 都閒置下來,結束。

Issue:

```
RS_add[i].b = RAT[inst.Fb - 1][0];//給予RS編號
//RAT[inst.Fa - 1].push_back(i + 1);//RAT給予對應的RSi//inst.Fa表示為Fx//ex: inst.Fa=1 表F1
   if (inst.Reg == "ADDI")
        RS_add[i].c = inst.Fc;//addi , so inst.Fc is a number//ready is already true
        RS_add[i].ready_c = true;
        if (RAT[inst.Fc - 1].empty())//RAT沒東西
           RS_add[i].c = RF[inst.Fc];//則Fx值為RF裡的值
RS_add[i].ready_c = true;
            //RS_add is not ready
RS_add[i].ready_c = false;//就算RS.b is true但這邊RS.c還是false
RS_add[i].c = RAT[inst.Fc - 1][0];//給予RS編號
   if (!RAT[inst.Fa - 1].empty())RAT[inst.Fa - 1].clear();//若RAT已有RS則先清掉在新增
RAT[inst.Fa - 1].push_back(i + 1);//RAT給予對應的RSi//inst.Fa表示為FX//ex; inst.Fa=1 表F1
   /***更新整體ready sate***/
if (RS_add[i].ready_b && RS_add[i].ready_c)RS_add[i].ready_all = true;//already for dispatch
for (int i = 0; i < 2; i++)//從第一個開始找有空的RS
    if (RS_mul[i].empty)
         RS_mul[i].empty = false;//更新為不為空
         find_empty = true;//RS有位子可以issue
         whrs = i + 1;
         if (inst.Reg == "MUL")RS_mul[i].Operator = '*';
         else RS_mul[i].Operator = '/';
          //check RAT
         if (RAT[inst.Fb - 1].empty())//RAT沒東西
              RS_mul[i].b = RF[inst.Fb];//則Fx值為RF裡的值
              RS_mul[i].ready_b = true;//RS.b is already
              RS_mul[i].ready_b = false;
RS_mul[i].b = RAT[inst.Fb - 1][0];//給予RS編號
         /****************************/
if (RAT[inst.Fc - 1].empty())//RAT沒東西
              RS_mul[i].c = RF[inst.Fc];//則Fx值為RF裡的值
```

主要想法就是:

- 1.IQ 進 instruction 到 RS。
- 2.check RAT 中有無紀錄,沒有的話值就是 RF 的值,有的話就是 RS 未知數。
- 3.RAT 裡對應的 F 給予 RS 編號,如果已有編號->取代

4.IQ pop

細部操作請洽註解,然後我這會回傳一個 bool 值,true 代表 issue 成功,所以 IQ(就是我的 data)會 pop(),false 則相反。

Dispatch:

分兩個 unit 做,分別是 ADD 的與 MUL 的,然後我只要 unit 是空的,我就會去 RS 裡面找 ready 的做,然後放入 buffer 裡,並給予對應運算所要花的 cycle 是多少。在我 unit 裡面有東西的時候我先檢查他的剩餘 cycle,如果不為 0 則表這個還沒算完,所以繼續 -1;為 0 的時候,代表運算完成,所以可以做 write back 了,並釋放 RS 與 unit。

```
⊟void dispatch()
            if (unit_add && checkdis_a)checkdis_a = false;
            else if (unit_add)//add unit is empty
                 for (int i = 0; i < 3; i++)
                     if (RS_add[i].ready_all)//選一個ready進入buffer
246
247
248
                         out = true;
RS_posa = i;
                         buffer_add.rs = i;
                         unit_add = false;
                         buffer_add.opert = RS_add[i].Operator;
                        buffer_add.b = RS_add[i].b;
buffer_add.c = RS_add[i].c;
                         buffer_add.cycl = 2 - 1;//假設ADD ADDi SUB 均要做2 cycle
            else
                if (buffer_add.cycl == 0)//可以wr
263
264
                     int result;
                     if (buffer_add.opert == '+')result = buffer_add.b + buffer_add.c;//count the result
                     else result = buffer_add.b - buffer_add.c;
```

```
else result = buffer_add.b - buffer_add.c;
          RS_add[RS_posa] = {};//RS釋放
         write_back(buffer_add.rs, result);//wr to that rs
buffer_add = {};//buffer become empty
unit_add = true;//become empty
          checkdis_m = true;
dispatch();//unit空間釋出 所以可以找一個ready的作dispatch//直接地回會多檢一次1
     else buffer_add.cycl--;
if (checkdis_m)
     checkdis_m = false;
     return;
else if (unit_mul && checkdis_m)checkdis_m = false;
else if (unit_mul)//mul unit is empty
     for (int i = 0; i < 2; i++)
          if (RS_mul[i].ready_all)//選一個ready進入buffer
               out = true;
RS_posm = i;
               buffer_mul.rs = i;
               unit_mul = false;
               buffer_mul.opert = RS_mul[i].Operator;
               buffer_mul.b = RS_mul[i].b;
```

```
buffer_mul.b = RS_mul[i].b;
             buffer_mul.c = RS_mul[i].c;
//假設MUL DIV個別需要10/40個cycle
             if (buffer_mul.opert == '/')buffer_mul.cycl = 40 - 1;
             else buffer_mul.cycl = 10 - 1;
             break:
else
    if (buffer_mul.cycl == 0)//可以wr
         out = true;
         int result;
        if (buffer_mul.opert == '/')result = buffer_mul.b / buffer_mul.c;
else result = buffer_mul.b * buffer_mul.c;
        RS_mul[RS_posm] = {};
         write_back(buffer_mul.rs + 3, result);//wr to that rs
        buffer_mul = {};//buffer become empty
         unit_mul = true;//become empty
        //checkdis_a = true;
dispatch();//unit空間釋出 所以可以找一個ready的作dispatch
    else buffer_mul.cycl--;
```

Write back:

```
∃void write_back(int rs, int result)//RS=rs+1
      for (auto& u: RS_add)//RS中的未知數給值
         if (u.ready_all)continue;
         else if (u.empty)continue;
         if (!u.ready_b && u.b == rs + 1)
             u.b = result;
             u.ready_b = true;//get value ---> become ready
         if (!u.ready_c && u.c == rs + 1)
I
             u.ready_c = true;//get value ---> become ready
         if (u.ready_b && u.ready_c)
             u.ready_all = true;
             checkdis_a = true;
      for (auto& u: RS_mul)//RS中的未知數給值
          if (u.ready_all)continue;
         else if (u.empty)continue;
```

我會先做 capture,將運算結果給到對應的 RS 中,給值完後更新個別 RS 的 狀態,如果 ready 就表示可以 dispatch 了,最後做 RAT 釋放以及 RF 更新。

● 之後呼叫 output 與 cout_RS 輸出結果,並且有一個 bool 值會紀錄是否有變化,有的話輸出,沒有的話則進入下一個 cycle。