HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT HOLLABRUNN

Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik

Jahrgang:		Gegenstand:	Lehrer:	
	5AHEL	DIC	Professor Reisinger	
			S	
Projektende:		Projekt:		
	22.03.2023	2. DIC Projekt - DTMF		
Datum der Abgabe:		Schüler:	Unterschrift:	
	16.03.2023	Marvin Perzi		

Inhaltsverzeichnis

2 Versuchsaufbau 1 4 2.1 Erste Überlegung 4 2.2 Aufbau 4 2.3 Erster Entwurf der Band- und Tiefpässe 4 2.3.1 Bandpässe 4 2.3.1.1 Oberer Zweig (1633Hz) 5 2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz) 5 2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz) 6 2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz) 6 2.4 Vorgangsweise 6 2.5 Messungen ohne Taster 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 2.5.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.6 Entscheider 11 2.5.5.7 Nach Verdopplung - Spektrum 10 2.5.5.8 Signale one Verstärkung 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3.8 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen	1 Aufgabenstellung		
2.2 Aufbau 4 2.3 Erster Entwurf der Band- und Tiefpässe 4 2.3.1.1 Doberer Zweig (1633Hz) 5 2.3.1.2 Unterer Zweig (852Hz) 5 2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz) 6 2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz) 6 2.4 Vorgangsweise 6 2.5 Messungen ohne "Taster" 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Sepektrum 8 2.5.3 Addiertes Signal – Sepektrum 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Sepektrum 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 – Spektrum 9 2.5.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.1 Nach Sandpass – Spektrum 10 2.5.5.1 Nach Sandpass – Spektrum	2	Versuchsaufbau 1	4
2.3. Erster Entwurf der Band- und Tiefpässe 4 2.3.1. Bandpässe 4 2.3.1.2 Unterer Zweig (1633Hz) 5 2.3.2.1.2 Unterer Zweig (1633Hz) 5 2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz) 6 2.3.2.2 Unterer Zweig (1633Hz) 6 2.5.4 Vorgangsweise 6 2.5 Messungen ohne "Taster" 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 – Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung – Spektrum 10 2.5.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 – Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Delay – Hohe Filterordnung 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.5.1 Einstellungen		2.1 Erste Überlegung	4
2.3.1 Bandpässe 4 2.3.1.1 Unterer Zweig (1633Hz) 5 2.3.2 Tiefpässe 5 2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz) 6 2.3.2.2 Unterer Zweig (862Hz) 6 2.4 Vorgangsweise 6 2.5 Messungen ohne "Taster" 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Zeitbereich 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppeten Frequenz 10 2.5.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer - Spektrum 13 3.3.5 Niedrigere Filterordnung 15 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
2.3.1.1 Oberer Zweig (1633Hz) 5 2.3.2 Tiefpässe 5 2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz) 6 2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz) 6 2.4 Vorgangsweise 6 2.5 Messungen ohne "Taster" 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.5.1 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Eriklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 10 2.5.5.3 Nach Wer		2.3 Erster Entwurf der Band- und Tiefpässe	4
2.3.1.2 Unterer Zweig (852Hz) 5 2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz) 6 2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz) 6 2.4 Vorgangsweise 6 2.5 Messungen ohne "Taster" 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Zeitbereich 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau		2.3.1 Bandpässe	4
2.3.2 Tiefpässe 5 2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz) 6 2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz) 6 2.4 Vorgangsweise 6 2.5 Messungen ohne "Taster" 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitberginal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Zeitbereich 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 9 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5.1 Einstellungen 15		2.3.1.1 Oberer Zweig (1633Hz)	5
2.3.2.1 Oberer Zweig (852Hz)		2.3.1.2 Unterer Zweig (852Hz)	5
2.4 Vorgangsweise. 6 2.5 Messungen ohne, Taster". 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal. 7 2.5.2 Addiertes Signal – Zeitbereich. 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633H2). 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multipilkation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung. 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen		2.3.2 Tiefpässe	5
2.4 Vorgangsweise		2.3.2.1 Oberer Zweig (1633Hz)	6
2.5 Messungen ohne "Taster" 7 2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 11 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaribau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschle hohe Frequenzen </td <td></td> <td>2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz)</td> <td> 6</td>		2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz)	6
2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal 7 2.5.2 Addiertes Signal – Seitbereich 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen		2.4 Vorgangsweise	6
2.5.2 Addiertes Signal – Zeitbereich 8 2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung		2.5 Messungen ohne "Taster"	7
2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum 8 2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 9 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 4.5 Tendaufbau 17		2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal	7
2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz) 8 2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 4.5 Endaufbau 17 4.1 Tiedrigeries Signal 18 <		2.5.2 Addiertes Signal – Zeitbereich	8
2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich 8 2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 4.1 Tierpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 <		2.5.3 Addiertes Signal – Spektrum	8
2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum. 8 2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3.1 Aufbau 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 4.1 Tierpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer <td></td> <td>2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz)</td> <td> 8</td>		2.5.4 Oberer Zweig (1633Hz)	8
2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich 9 2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19		2.5.4.1 Nach Bandpass – Zeitbereich	8
2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum 10 1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filterierstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3<		2.5.4.2 Nach Bandpass – Spektrum	8
1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz 10 2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 4.5 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3 Zeitverlauf nach Verstärkung		2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich	9
2.5.5 Unterer Zweig (852Hz) 10 2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach V		2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum	. 10
2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum 10 2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 15 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5		1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz	. 10
2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum 11 2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer - Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 4.5 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 17 4.1.2 Filtereinstellungen 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.2 Symboldauer 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 <		2.5.5 Unterer Zweig (852Hz)	. 10
2.5.6 Entscheider 11 2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufb		2.5.5.1 Nach Bandpass – Spektrum	. 10
2.5.7 Ausgang 12 3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum	. 11
3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster" 12 3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		2.5.6 Entscheider	. 11
3.1 Aufbau 12 3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		2.5.7 Ausgang	. 12
3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24	3	Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster"	. 12
3.2 Nach Multiplizierer – Spektrum 13 3.3 Signale ohne Verstärkung 13 3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		3.1 Aufbau	. 12
3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen 14 3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24			
3.5 Niedrigere Filterordnung 15 3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		3.3 Signale ohne Verstärkung	. 13
3.5.1 Einstellungen 16 3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen	. 14
3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung 17 3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		3.5 Niedrigere Filterordnung	. 15
3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung 17 4 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		3.5.1 Einstellungen	. 16
4 Endaufbau 17 4.1 Tiefpässe 17 4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung	. 17
4.1 Tiefpässe		3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung	. 17
4.1.1 Quadriertes Signal 18 4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24	4	Endaufbau	. 17
4.1.2 Filtereinstellungen 19 4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		4.1 Tiefpässe	. 17
4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		4.1.1 Quadriertes Signal	. 18
4.1.3 Filterordnung 19 4.2 Symboldauer 19 4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren 20 4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass 21 4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10 22 4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle 22 4.6 Endaufbau 24 4.7 Endergebnis 24		4.1.2 Filtereinstellungen	. 19
4.3Anpassung der Verstärkungsfaktoren204.3.1Zeitbereich nach Tiefpass214.4Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10224.5Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle224.6Endaufbau244.7Endergebnis24		4.1.3 Filterordnung	. 19
4.3Anpassung der Verstärkungsfaktoren204.3.1Zeitbereich nach Tiefpass214.4Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10224.5Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle224.6Endaufbau244.7Endergebnis24		4.2 Symboldauer	. 19
4.3.1Zeitbereich nach Tiefpass214.4Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10224.5Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle224.6Endaufbau244.7Endergebnis24		•	
4.4Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10224.5Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle224.6Endaufbau244.7Endergebnis24			
4.5Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle224.6Endaufbau244.7Endergebnis24		·	
4.6Endaufbau244.7Endergebnis24		•	
4.7 Endergebnis			
	5		


5.1 1477Hz und 770Hz	25
5.1.1 Einstellungen	25
5.1.2 Messungen	
5.1.2.1 Spektrum – Nach Multiplizierer	
5.1.2.2 Zeitsignal	26
5.2 1805Hz und 941Hz	
5.2.1 Einstellungen	26
5.2.2 Messungen	
5.2.2.1 Spektrum	
5 2 2 2 Zeitsignal	27

1 Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung besteht darin, ein analoges Modell des DTMF – Auswerters mit Simulink zu erstellen und zu simulieren.

Abtastrate: 16kSamle / s Symboldauer: 5ms

Das Modell soll anhand dieses Blockschaltbildes designt werden:



In dieser Aufgabenstellung soll die Funktionsweise eines Simulink-Modells erläutert werden und der Gesamtaufbau des Modells soll beschrieben werden. Die einzelnen Bandpass-Filter sollen dimensioniert werden, wobei darauf geachtet werden soll, dass sie eine möglichst geringe Ordnung haben, um den Rechenaufwand zu minimieren. Der Aufbau und die Funktionsweise des Entscheiders sollen erläutert werden und verschiedene Überlegungen sollen eine Rolle spielen. Schließlich soll nachgewiesen werden, dass die Ziffer erkannt wird, während benachbarte Ziffern nicht erkannt werden. Hierbei sollen das Spektrum und das Zeitsignal analysiert werden.

Als Katalognummer 12 ist folgende "Taste" zu realisieren:

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz	1805 Hz
697 Hz	1	2	3	10	17
770 Hz	4	5	6	11	18
852 Hz	7	8	9	12	19
941 Hz	13	14	15	16	20
1039 Hz	21	22	23	24	25

2 Versuchsaufbau 1

2.1 Erste Überlegung

Zuerst wurden die Signalquellen hergenommen und entsprechend eingestellt. Um aus den 2 Signalen eines zu machen wird ein Addierelement verwendet. Dies entspricht dem "Tastendrucksignal" bei analogen Telefonen. Damit dies aber nicht dauernd anliegt, wird ein "Taster" benötigt mit dem man den Druck der Taste simuliert. Dieser wurde mithilfe eines Diskreten Rechteckimpulsgenerator, in Kombination mit einem Multipliziertem realisiert, aber noch nicht eingebaut.


Auf der Leitung werden zuerst alle anderen Frequenzen, als die erste/zweite Frequenz aus der der Wahlton besteht mittels einem Bandpass weggefiltert. Anschließend wird um das Signal vergleichen zu können quadriert/der Betrag gebildet und dadurch entsteht ein Signal, dass nur eine positive Amplitude hat, und das man mit einem Vergleicherelement benutzen kann.

Anschließend werden auch alle höheren Frequenzen (Oberwellen/Störungen) weggefiltert und das Signal verstärkt, damit man nach den beiden Filtern wieder eine größere Amplitude bekommt und damit diese anschließend beim Vergleicherelement benutzt werden kann. (Diese Überlegung erwies sich als nicht so optimal und wurde später geändert)

Bei dem ersten Versuch wurde der Verstärkungsfaktor 2 und später 4 genommen. Wenn das Signal größer als die eingestellte Schwelle ist, wird High/1V am Oszi angezeigt. Der Rechteckimpuls wird ebenfalls am Oszi angezeigt, damit man sehen kann, ob das Ganze auch wirklich durch den Impuls ausgelöst wird.

2.2 Aufbau

Der erste Versuch war noch mit Fehlern behaftet und basierte auf falschen Überlegungen.




2.3 Erster Entwurf der Band- und Tiefpässe

2.3.1 Bandpässe


Die Bandpässe wurden zuerst so gewählt, dass Fpass1 und Fstop1 zwischen der gewünschten Frequenz (1633Hz/852Hz) und den benachbarten (**niedrigeren**) Frequenzen liegen (mit Fpass näher bei der gewünschten Frequenz).

Fpass2 und Fstop2 wurden zuerst ebenfalls so gewählt, dass sie zwischen der gewünschten Frequenz (1633Hz/852Hz) und den benachbarten (höheren) Frequenzen liegen (mit Fpass näher bei der gewünschten Frequenz). (Diese Überlegung war falsch und wurde später noch geändert.) Die Fstop Frequenzen sollten jedoch immer noch genug Abstand zu den Nachbarfrequenzen haben. Fs wurde wie in der Angabe gefordert auf 16000Hz gesetzt.

2.3.1.1 **Oberer Zweig (1633Hz)**




2.3.1.2 **Unterer Zweig (852Hz)**




2.3.2 Tiefpässe

Die Grenzfrequenz fc (bei -3dB) wurde hier ebenfalls zwischen der gewünschten Frequenz (1633Hz/852Hz) und den benachbarten Frequenzen gesetzt. D.h. wenn man diese genau auf die gewünschte Frequenz setzten würde, wäre dort schon 3dB Dämpfung. Fs wurde wie in der Angabe gefordert auf 16000Hz gesetzt.

2.3.2.1 **Oberer Zweig (1633Hz)**



2.3.2.2 Unterer Zweig (852Hz)




2.4 Vorgangsweise

Zuerst wurde die Schaltung ohne den Taster (ohne Multipliziererteil, mit Impulsgenerator) aufgebaut, damit man die beiden Filter leichter anpassen und überprüfen kann.

Für Fs wurde eine Variable erstellt die den Wert 16000 hat.

Anschließend wurde für alle Elemente die gegebene Abtastrate/-zeit eingestellt:




Mit dem Oszi und dem Spektrum Analysator wurden die jeweiligen Signale gemessen.

2.5 Messungen ohne "Taster"

2.5.1 Signalquellen – Zeitsignal

Hier sieht man das die entsprechenden Signale erzeugt werden.



Im Bezug auf das Blockschaltbild gilt folgendes -

Oben: Sine Wave (Signal 1 – 1633Hz) Mitte: Sine Wave1 (Signal 2 – 852Hz)


Unten: Rechteckimpuls

2.5.2 Addiertes Signal - Zeitbereich

Anschließend werden die Signale mit dem Addierelement summiert:



2.5.3 Addiertes Signal - Spektrum




Mit dem Spektrumanalysator kann man sehen, dass das addierte Signal aus den beiden gewünschten Frequenzen besteht (Cursor 1 und 2; mit etwas Toleranz).

2.5.4 **Oberer Zweig (1633Hz)**


2.5.4.1 Nach Bandpass - Zeitbereich

Nach dem Bandpass besteht das Signal wieder nur aus einer Frequenz.




2.5.4.2 Nach Bandpass - Spektrum

Mit dem Spektrumanalysator kann man sehen, dass das Signal wirklich nur mehr aus einer Frequenz (~1633Hz) besteht:




2.5.4.3 Nach Quadrierung – Zeitbereich



Das Signal hat jetzt nur mehr positive Amplituden.

2.5.4.4 Nach Multiplikation mal 2 - Spektrum



Das Signal hat jetzt statt 1633Hz die doppelte Frequenz (3266Hz, Cursor 2).

1.1.1.1 Erklärung der verdoppelten Frequenz

Die Frequenzverdopplung lässt sich durch die Quadrierung erklären:

Mathematisch ausgedrückt, ist das ursprüngliche Signal gegeben durch:

$$x(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$$

wobei A die Amplitude, f die Frequenz, t die Zeit und ϕ der Phasenwinkel sind. Dann kann das Quadrat des Betrags des Signals wie folgt ausgedrückt werden:

$$|x(t)|^2 = A^2 \sin^2(2\pi f t + \phi)$$

Durch Verwendung der Identität $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$ können wir diesen Ausdruck vereinfachen:


$$|x(t)|^2 = \frac{A^2}{2}(1 - \cos(4\pi f t + 2\phi))$$

Dieses neue Signal ist immer noch ein Sinussignal, aber mit doppelter Frequenz des ursprünglichen Signals und einer Verschiebung von $A^2/2$ in seiner Amplitude aufgrund des DC-Terms. Der Phasenwinkel ist auch um 2ϕ verschoben.


2.5.5 Unterer Zweig (852Hz)

2.5.5.1 Nach Bandpass - Spektrum

Das Zeitsignal wurde weggelassen. Mit dem Spektrumanalysator kann man sehen, dass das Signal wirklich nur mehr aus einer Frequenz (~852Hz) besteht:



2.5.5.2 Nach Verdopplung - Spektrum




Auch hier hat sich die Frequenz durch die Quadrierung verdoppelt.

2.5.6 Entscheider

Es wurde der Entscheider aus dem Beispiel-DIC-Projekt genommen und die Schwelle, aus der Überlegung, dass die Amplitude (die Anfangs 1 ist) bei der gewünschten Frequenz nicht so stark gedämpft wird, auf 0.5 gesetzt. Dies wird später aber noch geändert.

2.5.7 Ausgang




Da die Signale/Tasten jetzt immer eingeschalten/"gedrückt" sind, wird der Tastendruck als immer an/High erkannt.

3 Versuchsaufbau 2 - Messungen mit "Taster"

Auch dieser Aufbau hatte noch Fehler eingebaut.


3.1 Aufbau

Anschließend wurde der Multiplizierer eingebaut und entsprechend verbunden und Signale gemessen. Der Impulsgenerator generiert nun periodisch einen 5ms langen "Tastendruck" (=High Signal, 1V) und ist sonst immer Low/0V und de-/aktiviert die generierten Signale. Das Multiplizierte Signal wird anschließend auf die zwei Kanäle verteilt.




DIC DTMF

3.2 Nach Multiplizierer - Spektrum




Auch hier sind die Beiden Frequenzen als Peaks, nur ist das Signal mehr Welligkeit hat.



3.3 Signale ohne Verstärkung

Anschließend wurden die geschalteten Signale angeschaut.




Oben: Sine Wave (Signal 1 – 1633Hz) Mitte: Sine Wave1 (Signal 2 – 852Hz)

Es ist zu sehen, dass die Amplituden kurz nach dem Schalten immer auf ~0.25V ansteigen. Da als Schwellenwert 0.5 genommen wurde, wurde entschieden die Verstärkung von 2 auf 4 zu ändern, damit dieser Wert auch sicher, und für die später folgende Und-Verknüpfung (Entscheiderlogik) genügend lang, erreicht wird.

3.4 Unerwünschte hohe Frequenzen

Zu diesem Zeitpunkt wurde auch bemerkt, dass die Tiefpässe falsch eingestellt wurden und es noch unerwünschte hohe Frequenzen gab, die um die Entscheiderschwellen herum schwanken können:




Oben: Signal ohne Verstärkung Unten: Signal mit Verstärkung

3.5 Niedrigere Filterordnung


Es wurde auch mit den Filtereinstellungen herumgespielt, um diese auf eine niedrigere Ordnung zu bringen und damit diese schneller sind. Wenn beide Zweige dann auch noch die gleichen Filterordnungen haben, brauchen diese gleich lange und die Entscheiderlogik (Und-Verknüpfung) kann damit arbeiten.

HTBL – Hollabrunn Marvin Perzi / 5AHEL Seite 15 von 28


3.5.1 Einstellungen



3.5.2 Delay - Hohe Filterordnung



3.5.3 Delay - niedrige (und gleiche) Filterordnung




Man kann sehen, dass die "Tastendrücke" schneller erkannt werden, da die Filter nicht so lange berechnen benötigen.

4 Endaufbau

4.1 Tiefpässe

Da es durch die Quadrierung sowieso einen konstanten Gleichanteil (der 0Hz hat) im Signal gibt, wurden die Tiefpässe geändert und auf eine Grenzfrequenz von 5Hz gelegt und mit diesem Gleichanteil dann die Entscheiderlogik gebaut.


4.1.1 Quadriertes Signal



Oben: Quadrierte Sine Wave (Signal 1 – 1633Hz) Mitte: Quadrierte Sine Wave1 (Signal 2 – 852Hz)

Unten: Rechteckimpuls

4.1.2 Filtereinstellungen



4.1.3 Filterordnung

Die vier Filter wurden mit der Option "Specify Order" auf Ordnung 2 gestellt. Die wurde getan, damit die beiden Signale für die spätere Und-Verknüpfung gleich lange verzögert sind und die Filter eine möglichst niedrige Ordnung haben. Sonst würde die Gefahr bestehen, dass die beiden Signale nach den Filtern so stark zeitlich verschoben sind, dass sie durch die Entscheidungslogik nicht erkannt werden.


4.2 Symboldauer

Da in der Aufgabenstellung spezifiziert ist, dass die Symboldauer (Länge) des Impuls 5ms lang sein soll und dies noch nicht richtig eingestellt wurde, wurde dies gemacht.

Da die Abtastrate (fs) 16kSamle / s ist:

$$Ts = \frac{1}{Fs} = \frac{1}{16000} = 625us$$
 $n_{pulse\ width} = \frac{T_{Symbol}}{T_s} = \frac{5ms}{625us} = 80$


Daher wird die Pulse Width auf 80 Samples gestellt, damit eine Symboldauer von 5ms erreicht wird.



4.3 Anpassung der Verstärkungsfaktoren

Da durch die Änderung der Symboldauer und der Filter die Schaltung nicht mehr funktionierte, wurden die Zweige noch einmal gemessen und die Filter und die Verstärkungsfaktoren angepasst.

4.3.1 Zeitbereich nach Tiefpass




Oben: Gefilterte Sine Wave (Signal 1 – 1633Hz) Mitte: Gefilterte Sine Wave1 (Signal 2 – 852Hz)

Unten: Rechteckimpuls

Die gefilterten Signale sind nun um einiges schwächer als zuvor. Daher wurde der Verstärkungsfaktor auf 10 erhöht und die Entscheiderschwelle auf 0.1 angepasst.

4.4 Zeitverlauf nach Verstärkung Mal 10




Oben: Verstärktes Signal von Sine Wave (Signal 1 – 1633Hz) Mitte: Verstärktes Signal von Sine Wave1 (Signal 2 – 852Hz) Unten: Rechteckimpuls


Um die Entscheiderschwelle leicht zu erreichen, wurde sie auf 0.1 gelegt.

4.5 Zeitverlauf nach Entscheiderschwelle

Alles funktioniert nun wieder wie gewollt.




Oben: Ausgang von Sine Wave (Signal 1 – 1633Hz) Mitte: Ausgang von Sine Wave1 (Signal 2 – 852Hz) Unten: Rechteckimpuls DIC DTMF




Das Rechteckimpulssignal ist jetzt 5ms lang.

4.6 Endaufbau

Anschließend wurde die Und-Verknüpfung eingebaut, die die beiden Kanäle wieder verknüpft und um das Ergebnis auf einen Kanal binärisch anzuzeigen, ob die entsprechende Taste "gedrückt" wird.



4.7 Endergebnis



Oben: Und-Verknüpftes Ergebnis Unten: Rechteckimpuls ("Tastendruck")

Wie jetzt zu sehen ist, wird ein Tastendruck erkannt und in ein binäres Ergebnis umgewandelt.


5 Probe mit anderen "Tasten"

Es wurden die benachbarten Frequenzen vor der Und-Verknüpfung am Ende der 2 Zweige gemessen, damit man sehen kann, dass beide Zweige die einzelnen benachbarten Frequenzen dämpfen.

5.1 1477Hz und 770Hz


5.1.1 Einstellungen

Die Quellen wurden entsprechend eingestellt.



5.1.2 Messungen


5.1.2.1 **Spektrum – Nach Multiplizierer**



Die entsprechenden Frequenzen sind im multiplizierten Signal enthalten.

5.1.2.2 Zeitsignal


Am Oszi/Ausgang wird kein Signal erkannt.



5.2 **1805Hz und 941Hz**


5.2.1 Einstellungen

Die Quellen wurden entsprechend eingestellt.



5.2.2 Messungen

5.2.2.1 **Spektrum**



Die entsprechenden Frequenzen sind im multiplizierten Signal enthalten.

5.2.2.2 Zeitsignal

Am Oszi/Ausgang wird kein Signal erkannt.

