## Predmetni projekat

Projektovanje softvera nadzorno-upravljačkih sistema


Implementirati SCADA sistem koji podržava sledeće funkcionalnosti:

- dodavanje i uklanjanje analognih i digitalnih veličina (blocks, tags) sa sledećim osobinama:

<b>DI</b> (digital input)	DO (digital output)	AI (analog input)	AO (analog output)
- tag name (id) - description - I/O address - scan time - on/off scan	<ul> <li>tag name (id)</li> <li>description</li> <li>I/O address</li> <li>initial value</li> </ul>	<ul> <li>tag name (id)</li> <li>description</li> <li>I/O address</li> <li>scan time</li> <li>alarms</li> <li>on/off scan</li> <li>low limit</li> <li>high limit</li> <li>units</li> </ul>	- tag name (id) - description - I/O address - initial value - low limit - high limit - units

- dodavanje i uklanjanje alarma nad ulaznim analognim veličinama sa sledećim osobinama:
  - \* vrednost granice veličine,
  - \* da li se alarm aktivira kada vrednost veličine pređe iznad ili ispod vrednosti granice,
  - \* poruku o alarmu.
- pisanje vrednosti u digitalnu ili analognu izlaznu veličinu
- uključivanje i isključivanje skeniranja ulaznih tagova ( $on/off\ scan$ ).
- čuvanje/iščitavanje konfiguracije (veličine i alarmi nad veličinama) u/iz fajl Configuration.xml pri zatvaranju/pokretanju SCADA aplikacije. Dozvoljena je i implementacija konfiguracije kao izdvojene tabele u bazi podataka.

Arhitektura SCADA sistema prikazana je na slici ispod.



Scada WPF app predstavlja grafički interfejs pomoću kojeg korisnik može da doda/ukloni veličine, doda/ukloni alarme nad veličinama, upiše vrednost u određenu veličinu i služi za prikaz najnovijih informacija o promeni vrednosti veličina i informacija o najnovijim alarmima koji su se desili u sistemu. Data Concentrator predstavlja softversku komponentu koja sadrži sve trenutne vrednosti veličina i sve informacije o veličinama i alarmima. Data Concentrator na svaku promenu vrednosti veličine ispisuje da li je veličina u alarmnoj zoni. Ako jeste, izvršavaju se sledeći koraci:

- 1. U bazu podataka upisuju se informacije o alarmu koji se desio:
  - id alarma,
  - naziv veličine nad kojom se desio alarm,
  - poruka o alarmu,
  - vreme alarma.
- 2. Aktivira se događaj da se alarm sa datim ID-em desio. **Data Concentrator** je **publisher**, a **Scada WPF app** je **subscriber**.
- 3. **Scada WPF app** obradi događaj tako što pročita iz baze podataka vrednost alarma sa datim ID-em i prikaže informacije na korisničkom interfejsu.

PLC Simulator predstavlja izvor vrednosti veličina koje se simuliraju. Veličine koje se definišu u Scada WPF komponenti preko atributa I/O address mapiraju se na određenu vrednost iz kolekcije u PLC Simulator-u. Potrebno je obezbediti zaključavanje pri čitanju/pisanju iz PLC Simulator-a.