# Wizualizacja procesu na panelu HMI

## Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Przyjęte nazewnictwo	2
3.	ContentInfo	2
	Event Binding	3
	Wyświetlanie stanów pracy maszyny oraz stanów PLC	5
	NumericOutput	5
4.	ContentHeader	6
	Event Binding	6
	Ustawienia Ogólne	6
	Login	7
5.	ContentNavi	8
	Widoczność i interaktywność	9
6.	ContentMainPage	9
	Event Binding	10
	NumericInput	13
	Świecące diody	13
	Widoczność i interaktywność	13
7.	ContentTrends	13
	TrendsHDA	14
	Widget Paper	14
8.	ContentVelTrends	15
9.	contentAlarm	16
	Event binding	17
10	. ContentHistoricAlarms	17
11	. contentAxisSettings	18
12	. System tekstów	18
13	. System użytkowników	19
	Role	19
	Hżytkownicy	20

## 1. Wstęp

W niniejszej części dokumentacji opisane zostanie w jaki sposób została przygotowana wizualizacja oraz ogólny pomysł na realizowanie poszczególnych funkcjonalności w niej zawartych.

Wizualizacja została wykonana przy pomocy technologii mappView dostarczonej przez firmę B&R. Ponadto zrealizowana wizualizacja jest kompatybilna z wyświetlaczami o proporcjach rozdzielczości 16:9. Należy jednak nadmienić, że przeznaczona jest do wyświetlaczy o większej przekątnej. Wyświetlacze o mniejszej przekątnej także wyświetlą przygotowaną wizualizację jednakże niektóre jej elementy mogą nie być wystarczająco duże to płynnego nawigowania po wizualizacji.

## 2. Przyjęte nazewnictwo

W projekcie została przyjęta konwencja aby w miarę możliwości jednolicie kierować się przy nazywaniu poszczególnych elementów. Należy dodać, że przez staranie się aby ukończyć projekt w czasie nie wszędzie udało się zastosować do przedstawionej poniżej konwencji.

Konwencja opiera się na prostej metodologii nazewnictwa: Nazwa elementu składa się z dwóch członów słowo kluczowe, np. page, content oraz nazwy wyróżniającej ten element. Tak też możemy dla przykładu przytoczyć nazwę **pageHistoricAlarms**, po samej nazwie możemy domyślić się, że jest to strona dedykowana do historii alarmów.

Poniżej przedstawione zostaną główne nazwy elementów:

• Strony: page<Nazwa>

• Kontenty: content<Nazwa>

Layout: layout<Nazwa>

• Elementy kontentów takie jak przyciski, pola do wpisywania, pola do wyświetlania tekstu, wykresy, itp.: <Nazwa elementu><Nazwa nadana przez użytkownika>

• Pliki Localizable Text: <Nazwa>Translate


Poniżej zostaną opisane kontenty zrealizowane w wizualizacji oraz funkcjonalności w nich zaimplementowane.

#### Contentinfo

Na opisywanym kontencie znajdują się informacje ogólne o stanach maszyny, stanach trybu automatycznego oraz stanach osi zgodnie z założeniami standardu PLCOpen. Ponadto dla każdej osi wyświetlana jest informacja o aktualnej pozycji oraz aktualnej prędkości osi, wyjątkiem jest osi wrzeciona dla, której wyświetlana jest tylko wartość prędkości osi.

Dodatkowo na tym kontencie umieszczony jest przycisk STOP-u awaryjnego oraz ikona błędu, która mruga przy aktywnym alarmie.

ContentInfo jest widoczny na każdej stronie w wizualizacji co pozwala na ciągłe monitorowanie zmian na nim zachodzących przez osobę obsługującą maszynę. Jako jeden z dwóch kontentów jest widoczny oraz interaktywny dla wszystkich użytkowników maszyny.



Rysunek 1. Wygląd contentinfo w uruchomionej symulacji. Na zamieszczonym rysunku nie zaprezentowana jest ikona alarmu.

#### **Event Binding**

W kontencie Info występuje kilka event binding-ów są one związane z STOP-em Awaryjnym oraz występowaniem alarmów.

#### **STOP Awaryjny**


Z STOP-em Awaryjnym związane są dwa event bidingi. Pierwszym z nich związany jest z kliknięciem przycisku. Powoduje on zmianę stanu zmiennej współczielonej po OPC UA.

Powiązanym z tym zdarzeneiem jest event od zmiany wartości zmiennej *diEmergencyStop*. Zmienna wartości zmiennej wywołuje 2 akcje zależne od ustalonej wartości zmiennej.

W przypadku gdy *diEmergencyStop* ustawiane jest na FALSE (przycisk jest wciśnięty) zmienia się przycisk STOP-u. Wizualnie wydaje się on wciśnięty. Realizowane jest to przez podmianę obrazu, na którym przycisk wygląda na wciśnięty.

Drugą akcją przy tym warunku jest ustawienie zmiennej sesyjnej *SwitchOffButton* na TRUE, zmienna ta jest wykorzystywana w contenMainPage aby ustawiać wszystkie przyciski sterujące w stan niewciśnięty.

W przypadku gdy *diEmergencyStop=TRUE* są wykonywane analogiczne akcje, jednakże ich rezultat jest przeciwny, tj. Obraz przycisku jest ustawiany na "niewciśniętym" a zmienna sesyjna otrzymuje wartość FALSE.




Rysunek 2. Deklaracje event bindingów związanych z przyciskiem awaryjnego STOP-u.

#### Ikona błędu

Miganie ikony błędu realizowane jest z wykorzystaniem timer-a sesyjnego. W tym celu potrzebne jest zdefiniowanie w konfiguracji wizualizacji plik *Config.mappview* Timera , w naszym przypadku o okresie **1000ms**.

Aby poprawnie zaimplementować miganie należało wykorzystać 2 eventy. Pierwszym od zmiany wartości flagi *ActiveAlarms* ze zmiennej *AlarmCore*. W przypadku gdy Flaga jest nieaktywna ustawiana jest zmienna sesyjna *AlarmVisible* na FALSE, co oznacza, że ikona nie będzie wyświetlana. W przypadku gdy jest Flaga od alarmu jest aktywna uruchamiany jest timer.

Drugim zdarzeniem jest event od timer-a sesyjnego, który zmienia wartość zmiennej sesyjnej co wartość swojego okresu. Zatem okres migania ikony wynosi w naszym przypadku **2000ms**.



Rysunek 3. Deklaracje event bindingów związanych z ikoną błędu.

## Wyświetlanie stanów pracy maszyny oraz stanów PLC

Z faktu, że stany maszyny, trybu automatycznego oraz stanów PLCOpen zapisanie są w formie enumeratorów nie jest możliwe wprost wyświetlanie ich przy pomocy *TextOutput*. W celu wyświetlenia ich w formie napisu zostały wykorzystane snippety.

Idea opierała się na stworzeniu pliku .tmx w którym zdefiniowane zostały ID stanów oraz nazwy w formie stringów. Następnie został stworzony snippet, który dostawał się do odpowiedniej nazwy stanu po numerze indeksu, który jest pobierany z enumeratora. Ostatnim elementem jest stworzenie dwóch binding-ów wpisanych na "sztywno" w pliku związany z bindingami. Jeden binding łączy zmienna przechowującą enumerator ze smippetem, natomiast drugi binding łączy snippet z wyjściem *TextOutput*. Ważne jest aby typy bindingów były jedno stronne.

```
<Binding mode="oneWay">
<Source xsi:type="opcUa" refId="::Program:MpAxisBasic_Z.Info.PLCopenState" attribute="value" />
<Target xsi:type="snippet" refId="IndexTextSnippetOpcUaZ" attribute="value" />
</Binding>
<Binding mode="oneWay">
<Source xsi:type="snippet" refId="IndexTextSnippetOpcUaZ" attribute="value" />
<Target xsi:type="brease" contentRefId="contentInfo" widgetRefId="TextOutput5" attribute="value" />
</Binding>
```

Rysunek 4. Realizacja binding-ów wykorzystywanych do wyświetlania stanów PLCOpen dla osi Z.

#### NumericOutput

Wigdety NumericOutput zostały wykorzystane w ramach tego kontenu do wyświetlania wartości pozycji 3 osi CNC oraz prędkości na wszystkich osiach.

W celu wyświetlania wartości z jednostkami oraz z wartościami dynamicznie zmieniającymi się w zależności od wybranego systemu metrycznego wszystkie bindingi do tych widgetów zostały zrealizowane jako połączenia przez **node**.

## 4. ContentHeader

Kontent ten jest wyświetlany na każdej stronie. Pozwala on na logowanie się użytkowników, zmianę ogólnych ustawień. Prezentuje się też na nim logo firmy B&R. Jako jeden z dwóch kontentów jest widoczny oraz interaktywny dla wszystkich użytkowników maszyny.

#### **Event Binding**

W tym kontencie znajdują się dwa eventy. Oba związane są kliknięciem w odpowiednią ikone lub przycisk oraz otwarciu okna dialogowego.



Rysunek 5. Widok contentHeader na wizualizacji.

#### **Settings**

Eventem związanym z ustawieniami jest zdarzenie od kliknięcia ikony "Ustawień". Powoduje ono otwarcie okna dialogowego z ustawieniami. Okno to zostanie opisane w dalszej części rozdziału.

#### Login

Event od kliknięcia w przycisk "Login" powoduje otwarcie okna dialogowego do Logowania użytkowników. Okno dialogowe zostanie opisane w dalszej części rozdziału.

## Ustawienia Ogólne

Ustawienia Ogólne są realizowane przez okno dialogowe, na którym są zamieszczone możliwości **zmiany języka** oraz zmiana **systemu jednostek.** 

W celu wyświetlenia tego okna dialogowego wcześniej został zdefiniowany *layoutDialogSetting*, który określa wielkość wyświetlanego okna.

W oknie dialogowym zostały wykorzystane ikony z biblioteki Symbol oraz selektory do wyboru języka oraz sytemu jednostek.



Rysunek 6. Widok okna dialogowego ustawień ogólnych.

#### Login

Sekcja logowania jest najbardziej rozbudowaną sekcją w kontencie Header. Oprócz ikon pomagających rozpoznać przyciski zalogowywania oraz wylogowywania, a także ikony użytkownika zawierają wcześniej przyciski "Login", "Logout" oraz widget do wyświetlania aktualnie zalogowanego użytkownika.

Jak zostało wspomniane w sekcji *Event binding* wciśnięcie przycisku "*Login*" powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym możliwe jest wpisanie danych do logowania. Okno posiada także funkcje automatycznego zamknięcia w przypadku, gdy wprowadzone dane są poprawne/logowanie zostało zakończone sukcesem. Zrealizowane zostało to przy pomocy event binding-u.

Ponadto użyty zostały przycisk "Logout", który w sobie ma zapisaną funkcjonalność automatycznego wylogowania użytkownika po wciśnięciu tego przycisku.




Rysunek 7. Widok okna dialogowego do logowania użytkowników.

## 5. ContentNavi

Jest to kontent nawigacyjny, pozwalający na przechodzenie między stronami wizualizacji. Kontent jest widoczny na wszystkich stronach. Jednakże nie wszystkie elementy z tego kontentu są widoczne lub interaktywne dla wszystkich użytkowników.

W kontencie tym znajdują się tylko przyciski nawigacyjne, które przenoszą użytkownika na wybraną stronę.



Rysunek 8. Widok contentNavi z wszytkimi widocznymi oraz aktywnymi przyciskami nawigacyjnymi.

#### Widoczność i interaktywność

Widoczny i możliwy do wciśnięcia dla wszystkich użytkowników jest przycisk *Strony Głównej*. Natomiast przycisk *Strony Ustawień Osi* możliwy do interakcji jest dla **Manager-a** (osoby o najwyższych uprawnieniach).


Pozostałe przyciski, tj. do strony z wykresami pozycji i prędkości oraz alarmów i historii alarmów są możliwe do kliknięcia dla **Operatora, Serwisanta** oraz **Manager-a.** 

## 6. ContentMainPage

Jest go główny kontent wizualizacji, na którym realizowana jest główna logika związana z wykonywaniem programu. Na tym kontencie możemy wyróżnić 3 sekcje.

Sekcje związaną z trybem automatycznym, trybem manualnym oraz sekcje zasilającą i sygnalizacyjną.

Widoczność elementów tej strony oraz możliwość interakcji z nimi jest uzależniona od przypisanej roli użytkownika.



Rysunek 9.Widok contentMainPage z aktywnymi i widocznymi wszytkimi wigdetami.

#### **Event Binding**


W prezentowanym kontencie znajduje się najwięcej event bidingów. Jednakże mimo, że jest ich tak duża ilość możemy je zgrupować do kilku grup o wspólnych funkcjonalnościach.

## Wyłączanie przycisków po wciśnięciu przycisków

Mowa jest tu o wykluczaniu się przycisków, tj gdy wciśnięty zostanie przycisk *AutoMode START* przycisk *ManualMode START* jest ustawiany jako niewciśnięty. Zachowanie takie zachodzi także dla pary *START Program – STOP Program*.

#### Wyłączenie przycisków po aktywacji Emergency STOP

Realizacja tego następuje przez zmienną sesyjną *SwitchOffButton*, która jest ustawiana w *contentIfno*, przez wciśniecie STOP-u awaryjnego.



Rysunek 10. Deklaracja ackji po zdarzeniu zmiany wartości zmiennej sesyjne na stan wysoki.

#### Ustawianie wartości zmiennej przy trzymaniu przycisku

Eventy te wykorzystywane są do pracy w trybie JOG. Wciśniecie odpowiedniego przycisku JOG oraz trzymanie go powoduje, że zmienna ustawiana jest w stan wysoki, natomiast puszczenie ustawia zmienną w stan niski. W akcji tych zdarzeń wykorzystywane jest ustawianie wartości zmiennej udostępnianej przez OPC UA.



Rysunek 11. Przykład realizacji ustawiania wartości zmiennej przy zdarzeniu na trzymanie przycisku oraz resetowania tej wartości po puszczeniu przycisku.


#### Wyłączanie dostępu do przycisków JOG

Realizacja tego zadania pozwala na uniknięcie sytuacji nieumyślnego przekroczenia limitów osi przez zbyt długie przytrzymanie przycisku JOG.

Realizacja oparta jest na dwóch eventach. Pierwszym jest event od zmiany wartości flagi, która określa czy oś znajduję się w pozycji bliskiej limitu osi. Jeśli flaga jest w stanie wysokim dostępność przycisku jest wyłączana przez akcje na widgecie i ustawieniu *SetEnable*. Natomiast gdy jest w stanie niskim dostępność elementu ustawiana jest na TRUE.

Drugim zdarzeniem jest zdarzenie od zmiany dostępności. Gdy przycisk nie jest dostępny wyświetlany jest komunikat, że oś jest blisko limitu osi i możliwy jest tylko ruch przez zadanie wartości pozycji.

Drugą akcją w tym zdarzeniu jest zresetowanie zmiennej podpiętej pod przycisk, w celu wyłączenia ruchu w trybie JOG w danym kierunku.



Rysunek 12. Przykładowa konfiguracja zdarzeń wyłączenia dostępności przycisku JOG w pobliżu limitu osi.

#### Wyłączenie dostępności przycisków w przypadku ruchu,

Zdarzenie z tym związanie jest inicjalizowane przez flagę określającą czy ruch w osiach X, Y, Z jest aktywny. Jeśli tak to przyciski potwierdzania ruchu absolutnego wyżej wymienionych osi są nieaktywne. Jest to dodatkowe zabezpieczenie aby nie było możliwe wywołanie ruchów w którejś tych osi gdy inna się porusza.



Rysunek 13. Konfiguracja event binding-u dla wyłaczania dostepości w przycisków aktywaci ruchu absolutnego osi X, Y, Z w przyoadku gdy któraś z tch osi jest w ruchu.

#### Wyświetlanie informacji o zmianie litery

Po zmianie litery w drop boxie użytkownik otrzymuje informacje o dokonanej zmianie.

Zostało to zrealizowane na zdarzeniu od zmiany wybranego indeksu.



Rysunek 14.Konfiguracja eventu zwiazanego ze zmianą litery.

#### NumericInput

Wszystkie okna NumericInput zamieszczone na contenMainPage zostały połączone ze zmiennymi przez node, co pozwala na poprawne wyświetlanie jednostek i konwersje danych po zmianie systemu jednostek. Dodatkowo z wykorzystaniem zakresów zdefiniowanych w OPC UA wartości mogą być wpisywane w odpowiednich zakresach co pozwala nam na uniknięcie przekroczenia limitów osi.

#### Świecące diody

Na kontencie znajdują się dwie lampki/diody sygnalizujące znajdujący się obiekt w przestrzeni roboczej oraz aktywne wrzeciono. W celu prezentacji tych lampek w dwóch kolorach (włączona/wyłączona) wykorzystałem dwa takie same obiekty o różnych kolorach i nałożyłem jeden na drugi. Kolor nieaktywny jest widoczny cały czas i ułożony jest pod spodem. Natomiast obiekt z kolorem aktywnym jest ustawiany na widoczny, tylko gdy występuje zdarzenie powodujące załączenie lampek.


#### Widoczność i interaktywność

ContentMainPage jest najbardziej zróżnicowany pod względem widoczności i interaktywności elementów ze względu na role użytkownika. Tak więc rola:

- Everyone widzi tylko przycisk PowerOn oraz lamki sygnalizacyjne, jednakże nie może wejść w interakcje z przyciskiem
- Operator Posiada widoczność i interaktywność przycisków i elementów sekcji AutoMode oraz przycisku PowerOn
- Service Posiada widoczność i interaktywność wszystkich elementów kontentu
- Manager tak jak Service

#### 7. ContentTrends


Jest to kontent zawierający wykresy prezentujące zmianę pozycji w osiach w czasie. Zawiera także widget Paper, na którym jest wyświetlany aktualnie wykonywany program CNC.



Rysunek 15. Widok contentTrends podczas wykownywania grawerunku literi "i".

#### **TrendsHDA**

Są to widgety które pozwalają na prezentacje zmian położeń osi w czasie. W celu zapisywania zmian przy nie aktywnym kontencie włączone zostało zapisywanie danych w buferze. Pozwala to na aktualizacje wykresu mimo nie aktywnej strony z wykresami.



Rysunek 16.Konfiguracja zmiennej pozycji X w konfiguracji OPC UA. Włączenie buferowania zmiennej.

W celu prawidłowego wyświetlania jednostek oraz konwertowania wartości w zależności od systemu jednostek wszystkie bindingi zostały zrealizowane przez node.


#### Widget Paper

Widget pozwala na aktualne rysowanie trajektorii generowanej przez kody g-code.

W celu jego wykorzystania należy wcześniej skonfigurować w ustawieniach CNC feature PathPreview, a także stworzyć zmienną string o wystarczająco dużej ilości miejsca na zapisywanie pliku SVG.

W aplikacji został wykorzystany fragment do rysowania fragmentów g-code, które będą grawerowane z wyprzedzeniem oraz aktualna pozycja wrzeciona. Dodatkowo wykorzystane zostały

M-funkcje, które zezwalają na zapisywanie pozycji w pliku svg oraz blokują zapisywanie. W tym celu zdefiniowane zostały funkcje M40 oraz M41.




Rysunek 17.Konfiguracja PathPreview w konfiguracji Axesgroupfeature.

## 8. ContentVelTrends

Podobnie jak contentTrends składa się z samych wykresów, jednakże wykresy na tym kontekście prezentują zmianę wartości prędkości wszystkich osi.


Wszystkie połączenia zrealizowane zostały przez node, w celu poprawnej konwersji wartości przy zmianie jednostek. Zmienne wyświetlane zostały także zapisywane do bufora. Ponadto tak jak w contentTrends oś czasu została ustawiona na długość 5 minut.



Rysunek 18. Widok contentVelTrends przy aktywnym trybie automatycznym i wykonywanym programie.

#### 9. contentAlarm

Kontent ten zawiera tylko kilka elementów: liste alarmów oraz dwa przyciski do ptwierdzenia pojedynczych alarmów oraz potwierdzenia wszystkich zarejestrowanych alarmów.




Rysunek 19. Widok kontentu z aktywnymi alarmami.

#### **Event binding**

W związku, że na kontencie są przyciski do potwierdzania alarmów występują zdarzenia od kliknięć tych przycisków.


Zdarzeniem od kliknięcia przycisku "Acknowledge Alarm" jest akcja, w której potwierdzony zostaje zaznaczony alarm. Natomiast zdarzeniem od kliknięcia przycisku "Acknowledge All Alarm" wywołuje akcje potwierdzenia wszystkich zarejestrowanych alarmów. W obu przypadkach Potwierdzenie następuje po kliknięciu odpowiedniego przycisku na wyskakującym oknie dialogowym.



Rysunek 20.Konfiguracja zdarzeń i akcji związanych z potwierdzaniem alarmów przez kliknięcie przycisków.

## 10. ContentHistoricAlarms

Kontent ten zawiera tylko jeden element jakim jest lista historii alarmów.




Rysunek 21. Widok historii alarmów w contentHistoricAlarms.

## 11. contentAxisSettings

Kontent zawiera pola numeryczne pozwalające na wpisywanie nowych wartości pod zmienne odpowiadające za parametry osi.

Wszystkie połączenia są realizowane przez node, ma to na celu prawidłowe skalowanie wartości przy zmianie systemu jednostek.



Rysunek 22. Widok contentAxisSettings z domyślnymi wartościami.

## 12. System tekstów

W projekcie został zastosowany system tłumaczenia tekstów na język angielski oraz polski. Realizowane jest to z wykorzystaniem plików .tmx w których zapisywane są tłumaczone frazy wraz z unikalnymi ID w danym pliku.

Przystapie do opisania co znajduje się w poszczególnych plikach:

 PLCOpenStateText – znajdują się w nim nazwy stanów PLCOpen stosowany jest do wyświetlania na TextOutput

- MainTranslate znajdują się w nim wszystkie teksty zlokalizowane na stronie głównej oraz na contentNavi
- InfoTranslate Zawiera teksty znajdujące się na pasku Info
- **TrendsPosTranslate** Zawiera teksty znajdujące się na contentTrends
- AlarmTranslate Zawiera teksty znajdujące się na contentAlarm
- SettingTranslate Zawiera teksty znajdujące się w oknie dialogowym ustawień domyślnych
- HeaderTranslate Zawiera teksty znajdujące się na contentHeader
- **LoginTranslate** Zawiera teksty znajdujące się w oknie dialogowym Login tłumaczone są w nim także napisy na przyciskach zdefiniowanych przez środowisko
- TrendsVelTranslate Zawiera teksty znajdujące się na contentVelTrends
- **PopUpWinTranslate** Zawiera teksty znajdujące się na wyskakujących oknach
- AxisStateTranslate Zawiera tłumaczenie nazw stanów maszyny wypisywanych na TextOutput
- AutoStateTranslate Zawiera tłumaczenie nazw stanów trybu automatycznego wypisywanych na TextOutput
- LetterTranslate Zawiera nazwy liter wypisywanych na TextOutput, na podstawie enumeratora
- AxisSettingsTranslate Zawiera teksty znajdujące się na contentAxisSettings
- AlarmNamespaceTranslate Zawiera teksty alarmów, które monitorują wartość zmiennej.
   Jako jedyny plik ma namespace inny niż IAT, wynika to z faktu aby można było wyświetlić te teksty z wykorzystaniem snipetu


## 13. System użytkowników

W wizualizacji zastosowany został system użytkowników oraz ról. Ma on na celu ograniczenie dostępu dla pewnych użytkowników.

#### Role

Zastosowane zostały 4 role:

- Everyone Posiada ją użytkownik niezalogowany, ma on dostęp i możliwość zobaczenia w
  pełni tylko contetInfo oraz contentHeader. Nie może obsługiwać maszyny. Jedynie może ją
  wyłączyć awaryjnie.
- Service jest to rola z większością opcji dostępu. Nie posiada ona jedynie dostępu do strony z parametrami osi.
- Operator Rola pozwala na obsługę maszyny tylko w trybie manualnym oraz przeglądanie zakładek wykresów oraz alarmów.
- MainServiceman Rola pozwala na pełny dostęp do maszyny, włacznie ze zmianą parametrów osi.




Rysunek 23. Stworzone role.

## Użytkownicy

W systemie zostały wyróżnieni czterej użytkownicy:

- Anonymous osoba niezalogowana, posiada role Everyone, nie ma dostępu do obsługi maszyny.
- Serviceman1 osoba z uprawnieniami Service, posiada on role Service, Operator oraz
   Everyone co pozwala mu na obsługę maszyny bez zmiany parametrów osi. Hasło: Service
- Manager Posiada wszystkie możliwe uprawnienia. Hasło: Manager
- Operator1 Osoba mająca tylko uprawnienia operatora, może obsługiwać maszynę tylko w trybie automatycznym. Hasło: Operator



Rysunek 24. Zdefinowani użytkownicy oraz przypisane do nich role.