باسمه تعالى



امنیت در اینترنت اشیاء دکتر احمدی

تمرین پنجم پیاده سازی CoAP

پوريا دادخواه

401201381

1. راهاندازی CoAP Server

برای ایجاد یک سرور روی esp-32 با استفاده از esp-idf از نمونه پیادهسازی coap_server از مجموعه مثالهای esp-idf به عنوان پایه پیاده سازی خود استفاده کرده و سپس برای هدف تمرین خود شخصی سازی می کنیم.

سرور coap تو سط تابع ()coap_example_server پیاده سازی شده و به هندل کردن اتصال کلاینتها و درخواستهای آنها می پردازد.

در این تابع پس از تعریف متغیرهای لازم در طول برنامه و لاگها در یک حلقه true ارتباط سرور را آغاز می کنیم؛ به اینصورت که پس از اتصال به شبکه محلی (مثل وای فای هات اسپات لپتاپ که در این تمرین استفاده می کنیم و یک IP , Port سرور را طبق پیشفرض coap تنظیم می کنیم و یک endpoint جدید برای برقراری ارتباط از سمت کلاینتها ایجاد می شود که آن را در مسیر "espressif" می سازیم.

سپس توابع handler مربوط به هر متد (GET, PUT,DELETE,POST) را فراخوانی می کنیم.

هندلرهای GET,PUT,DELETE در نمونه کد پیاده شده بودند که نیازی به توضیح مفصل آنها نیست و تنها به شرح هدف هرکدام اکتفا میکنیم:

• در این نمونه یک مقدار اولیه Initial data با مقدار "hello world" تعریف شده است که با درخوا ست GET از کلاینتها این مقدار برای او در پا سخ ار سال می شود و صرفا جنبه تست و برقرار بودن صحیح ارتباط را دارد. با استفاده از متد PUT و ارسال مقدار جدید، این data تغییر یافته و از آن به بعد مقدار جدید در response بازگردانده می شود. با متد DELETE هم این مقدار جدید اختصاص یافته را حذف کرده و دوباره همان مقدار اولیه جایگزین data می شود.

در آخر به توضیح هندلر ()hnd_espressif_post که خودمان به کد اضافه کردیم میپردازیم که باید دستور on , off را روشن و خاموش کنیم.

در این تابع ابتدا مقدار data ارسالی از کاربر را دریافت می کنیم و بر اساس آن به اقدام واکنش مناسب می اوط gpio می دازیم. توضیحات on, off کردن led در تمرینات قبل آورده شده و کافیست پس از ست کردن config و نوشتن و فراخوانی config آن در ابتدای اجرای برنامه در این قسمت، سطح led را به 0 و 1 تغییر دهیم.

در صورت دریافت مقداری غیر از on, off هم پیام ارور مناسب به کلاینت بازگردانده می شود.

در response هم پیام تغییر سطح روشنایی led را به کلاینت ارسال می کنیم:


```
static void
hnd espressif post(coap resource t *resource,
                   coap_session_t *session,
                   const coap pdu t *request,
                   const coap_string_t *query,
                   coap_pdu_t *response)
    size t size;
    const unsigned char *data;
    // Get the payload data from the request
    (void)coap_get_data(request, &size, &data);
    if (size > 0) {
        if (strncmp((const char *)data, "on", size) == 0) {
            // Turn on the LED
            gpio_set_level(LED_PIN, 1);
            ESP LOGI(TAG, "LED turned ON!");
        } else if (strncmp((const char *)data, "off", size) == 0) {
            // Turn off the LED
            gpio_set_level(LED_PIN, 0);
            ESP_LOGI(TAG, "LED turned OFF!");
        } else {
            // Invalid payload, respond with an error
            coap pdu set code(response, COAP RESPONSE CODE BAD REQUEST);
            ESP_LOGE(TAG, "Invalid Payload!!");
            return;
    } else {
        // Empty payload, respond with an error
        coap_pdu_set_code(response, COAP_RESPONSE_CODE_BAD_REQUEST);
        return;
    // Notify observers about the change
    coap_resource_notify_observers(resource, NULL);
    // Set the response code to indicate success
    coap_pdu_set_code(response, COAP_RESPONSE_CODE_CHANGED);
```

پس از اجرای برنامه coap_server_example_main، م شابه تمرین قبل از طریق تنظیم sSID, pass به وای فای سیستم خود متصل می شود و IP سرور ایجاد شده را نمایش می دهد و آماده است می شود و Port که کلاینتها به آن متصل شوند. در پیاده سازی ما این آدرس برابر 192.168.137.133:5683 بوده که Port پیشفرض coap می باشد. در ادامه کلاینت را نیز آماده می کنیم و نتایج را نمایش می دهیم.

2. راه اندازی CoAP Client

برای این قسمت از extention Copper روی مرورگر extention Copper استفاده کردیم (چرا که نسخه extention Copper آن deprecate شدهبود) و مراحل نصب و راهاندازی آن را مطابق دستورالعمل خود توسعهدهندگان اجرا کردیم. ایس از نصب copper کافی است آدرس سرور coap که در قسمت قبل بهدستآوردیم را وارد کنیم تا با صفحه کلاینت مواجه شویم.


در این قسمت همان طور که انتظار داشتیم یک endpoint با نام espressif ایجاد شده که می توان در آن با متدهای مختلف به سرور درخواست ارسال کرد.




صفحه کلاینت copper و نمونهای از درخواست GET ساده، که همان initial data تعریف شده در سرور را در یاسخ بازمی گرداند.

-


¹ https://github.com/mkovatsc/Copper4Cr




صفحه اصلی و صفحه endpoint ایجاد شده برای کلاینت پس از ارسال درخواست




روشن کردن LED با ارسال دستور POST و POST




وضعيت LED



payload = off و POST با ارسال دستور LED و \pm




وضعيت LED




ارسال Payload غيرقابل قبول

Wireshark .3

در آخر با استفاده از wirshark و capture کردن ترافیک local area connection سیستم (چرا که به hotspot لپتاپ متصل شده و میتوان از شبکه داخلی ترافیک را مورد بررسی قرار داد) را میبینیم (شکل اول) و سپس تنها بستههای coap را با اعمال فیلتر coap روی ترافیک جدا میکنیم.




کل ترافیک عبوری از این شبکه hotspot




ترافیک coap


اکنون می توان هر بسته را با جزییات بیشتری آنالیز کرد و محتوای بسته، فریم کلی، payload (در صورت udp stream برخی از این موارد را برای plain بودن) و follow کردن dp stream بسته از مشاهده کرد که در ادامه برخی از این موارد را برای مثال می آوریم.



دنبال (follow) کردن udp stream درخواست post با post



جزییات یک بسته حاوی درخواست GET از کلاینت که شامل فریم، اطلاعات لایه ethernet 2، پروتکل و جزییات بسته coap میباشد.



جزییات بسته درخواست POST که به دلیل plain بودن و عدم استفاده از DTLS می توان Payload جزییات بسته، مشاهده کرد. درخواست را که برابر off است با sniff کردن بسته، مشاهده کرد.

• کد سرور coap_server و پوشه copper extention در فایل تمرین ضمیمه شده است.