

Sunflower

จัดทำโดย

ธนธร แตงอ่อน 64010315 กลุ่ม 118 บดินทร์ภัทร์ ราชัย 64010451 กลุ่ม 118 อนาวิล ธรรมเจริญทิพย์ 64010965 กลุ่ม 120 กฤตพร บุริยเมธากุล 64011041 กลุ่ม 120

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชา 01076006 Digital System Fundamental

> เสนอ รศ.ดร.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ปีการศึกษา 2565

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาด้านพลังงงานไฟฟ้าซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ คณะ ผู้จัดทำจึงได้เลือกทำโครงงานการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดจากโซล่าร์เซลล์ เนื่องจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้ได้มากที่สุดนั้นจำเป็นต้องให้รังสีของ ดวงอาทิตย์กระทบกับหน้าของโซล่าเซลล์ให้ได้ประมาณ 35 องศา และจากเงื่อนไข ดังกล่าวทำให้การผลิตพลังงานมีเวลาจำกัดอยู่แค่ช่วงนึงของวัน เนื่องจากโลกหมุนรอบ ดวงอาทิตย์

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้กลุ่มของเราจึงเลือกที่จะทำการพัฒนาระบบที่สามารถทำ ให้แผงโซล่าเซลล์สามารถติดตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ เพื่อช่วยเพิ่มการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ให้มีประสิทธิภาพและได้ปริมาณสูงสุด

> คณะผู้จัดทำ 13 ธันวาคม พ.ศ.2565

กระบวนการหาข้อมูล

1.ขั้นตอนกำหนดหัวข้อ

ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งแหล่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นที่ นิยมในปัจจุบันอย่างหนึ่งก็คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้ ได้มากที่สุดนั้นจำเป็นต้องให้รังสีของดวงอาทิตย์กระทบกับหน้าของโซล่าเซลล์ให้ได้ประมาณ 35 องศา คณะ ผู้จัดทำจึงได้ตัดสินใจทำเครื่องหมุนโซล่าเซลล์เพื่อหมุนโซล่าเซลล์ไปหารังสีของดวงอาทิตย์ที่ทำให้โซล่าเซลล์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด

2.ขั้นตอนค้นหาข้อมูล

ค้นหาการทำงานของบอร์ดFGPAเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาบอร์ดอีกตัว ศึกษษการทำงานของเซนเซอร์รับ แสง ศึกำษาการทำงานของ servo ศึกษาการใช้งานบอร์ด Arduino กับตัวบอร์ด FPGA และ syntax ในการเขียน โค้ดกับ Arduino

3.ขั้นตอนการเลือกแหล่งข้อมูล

ค้นหาแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เว็บ AMD Xilinx เว็บ Arduino

4.ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

เริ่มวิเคราะห์จากสิ่งที่จะทำ โดยแบ่งอุปกรณ์ออกเป็นทั้งหมด2ส่วน คือ

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บอร์ด FGPA 2 ตัว, บอร์ด Arduino, LDR, 7-Segment, Jumper Wire, Solar Cell. Servo 2 ตัว
- อุปกรณ์ส่วน Packaging ได้แก่ ไม้อัด, เทปกาวสองหน้า, น็อต, กล่องพลาสติกใส่ชิ้นงาน, 3D Printที่ หมุนโซล่าเซลล์

5.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลทุติยภุมิและนำมาวิเคราะห์เก็บไว้เป็นแหล่งข้อมูล


6.ขั้นตอนพิจารณาและสรุป

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการค้นหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลมาพิจารณาและหาข้อสรุปตามที่ ต้องการ ตามหัวข้อที่กำหนด จากนั้นจึงนำเสนอข้อมูล

กระบวนการออกแบบ

โหมดควบคุมด้วยปุ่มกดติดปล่อยดับ (Manual)










Motor FPGA

รับค่าจาก Arduino mega และทำการควบคุมเซอร์โว มอเตอร์

Servo Motor

รับค่าจาก Motor FPGA และทำการหมุน Solar Panel ไปในทิศทางนั้น



Control Button

Increase Button : เพิ่มองศาการหมุนของเซอร์โว Decrease Button : ลดองศาการหมุนของเซอร์โว Change Mode Button : สลับโหมดระหว่าง

Auto -> Horizontal -> Vertical



Monitor FPGA

รับค่าการผลิตพลังงานจาก Arduino Mega และนำค่านั้น ไปแสดงผลผ่าน 7segment

โหมดควบคุมอัตโนมัติ (Auto)





Solar Panel

ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์




LDR Sensor

อ่านค่าจากแสงอาทิตย์และส่งให้ Arduino Mega



Arduino Mega

อ่านค่าจากการกดปุ่ม และอ่านค่าจาก LDR Sensor เพื่อทำการประมวลผลเพื่อหมุน Solar panel ไป ตามปุ่มที่ถูกกด และส่งค่านั้นไปให้ Motor FPGA หมุนให้ แล้วยังมีการส่งค่าพลังงานที่ผลิตได้ไปยัง Monitor FPGA





Motor FPGA

รับค่าจาก Arduino mega และทำการควบคุมเซอร์โว มอเตอร์



Servo Motor

รับค่าจาก Motor FPGA และทำการหมุน Solar Panel ไปในทิศทางนั้น



Monitor FPGA


รับคำการผลิตพลังงานจาก Arduino Mega และนำค่านั้น ไปแสดงผลผ่าน 7segment



7segment

แสดงค่าการผลิตพลังงาน ที่ FPGA ส่งให้เป็นหน่วย โวลต์ และโหมดปัจจุบัน

Circuit Diagram




ตัวอย่าง Code Arduino


```
1 // LDR pin connections
  2 int ldrTR = A0; // LDR top right
3 int ldrTL = A1; // LDR top left
  4 int ldrBR = A2; // LDR bottom right
  5 int ldrBL = A3; // LDR bottom left
  7 // Servo horizontal;
  8 int servoh = 90;
 10 int servohLimitHigh = 155;
 11 int servohLimitLow = 40;
 13 // Servo vertical;
 14 int servov = 90;
 16 int servovLimitHigh = 120;
 17 int servovLimitLow = 15;
 20 bool isPressed = false;
 MSB LSB MSB LSB
 24 int pin[24] = { 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 };
 26 void servo(int vertical, int horizontal) {
 39 void segment(int unit, int floating) {
 54 void modeCheck(int mode) {
 85
 87 void automaticSolarTracker() {
149
150 void controlHorizontal() {
164 void controlVertical() {
1788 void calculateVoltage() {
194 void setup() {
195 Serial.begin(9600);
196 for (int i = 0; i < 16; i++)
197
       pinMode(pin[i], OUTPUT);
198
198 pinMode (ldrTR, INPUT);
200 pinMode (ldrTL, INPUT);
201 pinMode (ldrBR, INPUT);
202 pinMode (ldrBL, INPUT);
203 pinMode (2, INPUT_PULLUP);
204 pinMode (3, INPUT_PULLUP);
205 pinMode (4, INPUT_PULLUP);
206 }
207
208Evoid loop() {
209
     int stateMode = digitalRead(3);
2118 if (stateMode == 0 && !isPressed) {
      isPressed = true;
       mode = mode + 1;
214⊟
       if (mode > 2) {
         mode = 0;
216
217 }
2188 else if (stateMode == 1) {
221 if (mode == 0) {
222 modeCheck(mode);
        automaticSolarTracker();
224 }
225 if (mode == 1) {
      modeCheck(mode);
226
       controlHorizontal();
229 if (mode == 2) {
     modeCheck(mode);
        controlVertical();
232 }
2338 if (mode == 3) {
       servo(0, 0);
234
235 }
     calculateVoltage();
```

ขั้นตอนการออกแบบ Top Down Design ของบอร์ด FPGAตัวที่หนึ่ง

First Layer



Second Layer



Third Layer ของ servoReadPin

ตัวอย่าง Code VHDL servoReadPin


```
library IEEE;
use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
entity servoReadPin is
    Port (
                 clk : in STD LOGIC;
                                         s : in STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
                                         Qpwm : out STD LOGIC
                               );
end servoReadPin;
architecture Behavioral of servoReadPin is
    signal COUNT : integer range 0 to 2048 ;
          signal sq : std logic;
          signal spwm : STD_LOGIC_VECTOR(174 DOWNTO 0);
          component DIVIDER is
                    port
                                         CLK : in std_logic;
                                         Q : out std logic
                    );
   end component;
begin
process (sq)
begin
                 if sq'event and sq = '1' then
                          if (COUNT >= 2000) then
                                  COUNT <= 0;
                                  COUNT <= COUNT +1;
                          end if;
                 end if;
end process;
process (COUNT)
        begin
                 if (COUNT <= 100) then spwm(0) <= '1'; else spwm(0) <= '0'; end if; if (COUNT <= 101) then spwm(1) <= '1'; else spwm(1) <= '0'; end if; if (COUNT <= 102) then spwm(2) <= '1'; else spwm(2) <= '0'; end if;
```




VHDL servoReadPin


ขั้นตอนการออกแบบ Top Down Design ของบอร์ด FPGAตัวที่สอง

First Layer



Second Layer





Third Layer ของ MOD 100K

```
1 library IEEE;
 2 use IEEE.STD LOGIC 1164.ALL;
 3 use IEEE.NUMERIC STD.ALL;
    entity MOD_100K is
 5
 6
      port (
         clk_in : in std_logic;
 7
         clk_out : out std_logic
 8
      );
 9
10 end MOD_100K;
11
    architecture Behavioral of MOD 100K is
13 begin
14
     process (clk_in)
          variable counter : natural;
15
         variable c_out : std_logic := '0';
16
     begin
17
         if rising edge(clk in) then
18
             counter := counter + 1;
19
            if counter = 50000 then
20
               counter := 0;
21
22
               c_out := NOT(c_out);
            end if;
23
          end if;
24
         clk out <= c out;
25
      end process;
26
27 end Behavioral;
```

Third Layer ของ COUNTER0 2

```
1 library IEEE;
 2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3 use IEEE.NUMERIC STD.ALL;
   entity COUNTER_0_2 is
 5
      port (
 6
         clk : in std_logic;
 8
          cnt_out : out std_logic_vector (1 downto 0);
          clk tc : out std logic;
 9
          clk_clear : in std_logic
10
      );
11
12 end COUNTER_0_2;
13
    architecture Behavioral of COUNTER_0_2 is
15 begin
     process (clk,clk_clear)
16
          constant COUNT INCREMENT : integer := 1;
17
          constant COUNT_START : integer := 0;
18
19
          constant COUNT END : integer := 2;
          constant COUNT_TERMINAL : natural := 2;
21
          variable counter : integer := COUNT START;
      begin
         cnt_out <= std_logic_vector(to_unsigned(counter, cnt_out'length));
if clk_clear = '1' then</pre>
22
23
24
                counter := COUNT START;
25
          elsif rising edge(clk) then
26
            counter := counter + COUNT INCREMENT;
27
             if counter = COUNT END + COUNT INCREMENT then
28
                counter := COUNT_START;
29
30
             end if;
             if counter = COUNT TERMINAL then
31
32
                clk_tc <= '1';
33
             else
               clk tc <= '0';
34
             end if:
35
36
          end if:
      end process;
38 end Behavioral;
```

กระบวนการพัฒนา

การเตรียมการ

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการทำโครงงาน เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน

การลงมือพัฒนา

อัพโหลดโค้ดจาก Arduino ส่งให้ตัวบอร์ด FPGA และ อัพโหลดรันโค้ดทั้งหมด เพื่อให้ FPGA ทำ การสั่ง servo พบปัญหาในการสั่ง servo ที่องศาผิดเพี้ยนไป แก้ไขโดยการmapค่าองศาที่จะใช้ในการ สั่งservo เพื่อให้ค่าที่ทำการหมุนไม่ผิดเพี้ยนไป จนแก้ไขได้ในที่สุด

การทดสอบผลงานและแก้ไข

ทำการรันโค้ดทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเทสวงจร และ หากเกิดข้อผิดพลาดในการ ทำงานก็ทำการตรวจหาสาเหตุ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ

ใช้บอร์ด Arduino ในการประมวลผลและส่งข้อมูลการทำงานให้กับบอร์ด FPGAตัวแรก ใน การควบคุมการทำงานของ servo และ FPGAตัวที่สองในส่วนของการแสดงผลค่าพลังงานไฟฟ้าใน หน่วยโวลต์และโหมดการทำงานต่างๆ

การเตรียมการ

เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการทำโครงงาน เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน

การลงมือพัฒนา

อัพโหลดโค้ดจาก Arduino ส่งให้ตัวบอร์ด FPGA และ อัพโหลดรันโค้ดทั้งหมด เพื่อให้ FPGA ทำ การสั่ง servo พบปัญหาในการสั่ง servo ที่องศาผิดเพี้ยนไป แก้ไขโดยการmapค่าองศาที่จะใช้ในการ สั่งservo เพื่อให้ค่าที่ทำการหมุนไม่ผิดเพี้ยนไป จนแก้ไขได้ในที่สุด

การทดสอบผลงานและแก้ไข

ทำการรันโค้ดทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเทสวงจร และ หากเกิดข้อผิดพลาดในการ ทำงานก็ทำการตรวจหาสาเหตุ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ


ใช้บอร์ด Arduino ในการประมวลผลและส่งข้อมูลการทำงานให้กับบอร์ด FPGAตัวแรก ใน การควบคุมการทำงานของ servo และ FPGAตัวที่สองในส่วนของการแสดงผลค่าพลังงานไฟฟ้าใน หน่วยโวลต์และโหมดการทำงานต่างๆ

แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ

โปรแกรม Xilinx ที่ใช้ในการวาดวงจร อาจมีปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ ทำให้การทำงานไม่ค่อย เสถียร แต่การเขียนวงจรด้วยโค้ด จะไม่พบปัญหามากนัก อีกทั้งยังตรวจสอบการเขียนวงจรได้ง่ายกว่า มาก

Packaging

3D Modeling



ชิ้นงานจริง




กระบวนการทดสอบ

1. เมื่อเปิดระบบจะเข้าสู่โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode : A) เป็นโหมดแรก (Default) และสามารถกดปุ่มสี เหลืองเพื่อสลับโหมดได้ทั้งหมด 3 โหมด (Auto -> Horizontal -> Vertical) ตามลำดับ



เมื่อเปิดเครื่อง(รูปซ้าย)



ปุ่มเปลี่ยนโหมด(รูปขวา)

โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode : A) เมื่อโซล่าเซลล์ได้รับแสง ระบบจะทำการประมวลผลเพื่อหันหันโซล่าเซลล์ไปในทิศทางนั้น และจะทำการ ปรับองศาของหน้าโซล่าเซลล์เพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้สูงที่สุด



หมายเหตุ : เมื่ออยู่ในโหมดอัตโนมัติ จะไม่สามารถกดปุ่มเพิ่ม หรือลดองศาได้




โหมดอัตโนมัติ (Auto Mode : A)

3. โหมดปรับองศาแนวราบ(Horizontal Mode : H)

ในโหมดนี้ จะสามารถใช้ปุ่มสีแดง ในการเพิ่มองศาของเซอร์โวแนวราบได้ (Horizontal Servo) และยัง สามารถใช้ปุ่มสีเขียว ในการลดองศาของเซอร์โวแนวราบ ได้เช่นกัน



กดปุ่มลดองศา(รูปซ้าย)




กดปุ่มเพิ่มองศา(รูปขวา)



โหมดปรับองศาแนวราบ(Horizontal Mode : H)

4. โหมดปรับองศาแนวดิ่ง(Vertical Mode : U)

ในโหมดนี้ จะสามารถใช้ปุ่มสีแดง ในการเพิ่มองศาของเซอร์โวแนวดิ่งได้ (Vertical Servo) และ ยัง สามารถใช้ปุ่มสีเขียว ในการลดองศาของเซอร์โวแนวดิ่ง ได้เช่นกัน



กดปุ่มลดองศา(รูปซ้าย)



กดปุ่มเพิ่มองศา(รูปขวา)



โหมดปรับองศาแนวดิ่ง(Vertical Mode : U)

5. เมื่ออยู่ในโหมดปรับองศาแนวดิ่ง(Vertical Mode : U) และกดปุ่มสีเหลืองอีกครั้ง จะกลับเป็นโหมด อัตโนมัติ (Auto Mode : A) อีกครั้ง

QR CODE วิดีทัศน์แนะนำชิ้นงานและวิธีการใช้งาน และ Google Driveรวมข้อมูลไฟล์ วิดีทัศน์แนะนำชิ้นงานและวิธีการใช้งาน

Google Drive รวมข้อมูลไฟล์