

# Laboratorio de Microprocesadores (86.07)

# Proyecto:

Trabajo Practico Nº2 Entradas / Salidas - Interrupciones Externas

Profesor:	Ing. Guillermo Campiglio
Cuatrimestre / Año:	1 er cuatrimestre 2021
Turno de clases prácticas:	Miércoles
Jefe de Trabajos Prácticos:	Ing. Pedro Ignacio Martos
Docente guía:	Ing. Fabricio Baglivo

Autores			Seguimiento del proyecto							
Nombre	Apellido	Padrón								
Gonzalo	Puy	99784								

Observacion	es:		
	Fecha de aprobación	Firma J.T.P	

COLOQUIO			
Nota Final			
Firma Profesor			



# Índice

1.	Introducción	2						
2.	Desarrollo							
	2.1. Banco de mediciones							
	2.2. Primeros cálculos	4						
	2.3. Programa a implementar	ŗ						
2.4. Problemas encontrados y soluciones								
	2.4.1. Conexión de los pulsadores							
	2.4.2. Valores de los siete segmentos del display							
	2.4.3. Problema de 'switch bounce' o rebote del pulsador							
2.5. Planteos extra								
	2.6. Código del programa	8						
2	Conclusiones	1/						



## 1. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo controlar un display de 7 segmentos a partir de pulsadores. Para las entradas se trabajará tanto con lectura programada como con interrupciones. Se buscará comprender las características DC del microcontrolador, analizando los consumos de corriente requeridos y disponibles, de acuerdo a las hojas de datos.



## 2. Desarrollo

#### 2.1. Banco de mediciones

Para la realización del trabajo se utilizará el siguiente banco de mediciones, compuesto por:

- Placa de desarrollo Arduino "UNO" y su respectivo cable para conectar la placa a la PC.
- El microcontrolador a usar, es el que viene integrado en la placa Arduino: Atmega328P.
- Display de 7 segmentos cátodo común 5611AH.
- Protoboard
- Cables macho-macho para conexión del protoboard y de la placa Arduino.
- 7 resistencias de  $330 \Omega$ .
- 2 Pulsadores.




Figura 1: Placa de desarrollo Arduino UNO.

La conexión se muestra en las siguientes figuras




Figura 2: Diagrama de bloques






Figura 3: Conexión utilizada para el trabajo.

#### 2.2. Primeros cálculos

Como la lista de los materiales fue provista por la cátedra, se procederá a verificar las resistencias elegidas para este trabajo.

Para comenzar, analizando la hoja de datos del microcontrolador, cada pin I/O puede dar una corriente de hasta  $20 \,\text{mA}$  para  $V_{CC} = 5 \,\text{V}$ .

Por otro lado, como el display de 7 segmentos es de cátodo común, se tiene una conexión que se puede ver simplificadamente por la siguiente figura.




Figura 4: Modelo del display de 7 segmentos cátodo común.

Dada esta conexión, el LED se encenderá con un '1' logico. La tensión que otorga un '1' logico



en el pin de salida del microcontrolador  $V_{OH}$  es, según la hoja de datos, de aproximadamente  $4.2\,\mathrm{V}.$ 

Además, viendo la hoja de datos del display de 7 segmentos, se obtuvo un valor típico de la tensión en directa de los LEDS. Para este display en particular se tiene que  $V_F = 1.8 \,\mathrm{V} \,$  (@  $I_F = 10 \,\mathrm{mA}$ ).

Con los datos obtenidos de las hojas de datos podemos ver que que la corriente que pasa por cada uno de los LEDS, cuando se quiere encender, es aproximadamente

$$I_{LED} = \frac{4.2 \,\mathrm{V} - 1.8 \,\mathrm{V}}{330 \,\Omega} = 7.27 \,\mathrm{mA}$$

Lo cual tiene sentido, ya que se busca una corriente de entre 5 mA y 10 mA, para que el LED tenga una buena luminosidad que no sea la máxima (la cual se da aproximadamente a 20 mA) para prolongar su vida útil. Además, como se menciono anteriormente, cada pin I/O del microcontrolador puede entregar hasta 40 mA. Por lo que el valor encontrado esta dentro del rango de valores posibles que puede entregar cada pin del microcontrolador.

Cuando se impone un '0' logico. EL LED queda en inversa, por lo tanto, no se encenderá.

### 2.3. Programa a implementar

La idea del programa es que el display inicialmente mostrará el dígito "5". Presionando el pulsador conectado a PD2 se ordenara un cambio de dígito y el pulsador PD3 proverá el sentido (incremento o decremento). Es decir que, si al presionar el pulsador conectado a PD2, el pulsador en PD3 también esta presionado, entonces se incrementará el dígito decimal. En cambio, si PD3 no esta presionado y se presiona PD2, se decrementará el valor decimal mostrado. Cuando se esta incrementando, al llegar al valor máximo (dígito "9"), si se ordena otro incremento el display se quedara en dicho valor máximo. Lo mismo sucede en el caso contrario con el valor minino (dígito "0").

El manejo de PD2 será usando interrupciones con modalidad de flanco descendente. Por otro lado, el manejo de PD3 será por lectura explícita del valor instantáneo del pin.

A continuación se presentará el diagrama de flujo del programa en la figura 5, con el cual se explica de forma simplificada el funcionamiento del programa.






Figura 5: Diagrama de flujo del programa.

## 2.4. Problemas encontrados y soluciones

#### 2.4.1. Conexión de los pulsadores

Según el esquemático de la conexión dado en la figura 3, se puede ver que los pulsadores  $S_1$  y  $S_2$  tienen una conexión de tipo Pull-up. Esta conexión fuerza en el pin un '1' logico al no estar los pulsadores presionados y un '0' logico cuando estos se presionan.

Como se puede notar en el esquema, en este caso, si los pulsadores no se presionan queda circuitalmente "flotando", es decir, no es ni un '1' ni un '0' lógico. Para evitar esto se puede



incorporar un resistor adicional para cada uno de los pulsadores. Dicho resistor se conectaría a  $V_{CC}$  y entre el pin y el pulsador. Sin embargo, el microcontrolador nos permite activar las resistencias de Pull-up en los pines correspondientes a los pulsadores (PD2 y PD3), por lo que tenemos la posibilidad de solucionar este problema por software, evitándose así el agregado de un componente externo adicional.

#### 2.4.2. Valores de los siete segmentos del display

Según el enunciado provisto para este trabajo práctico, los valores de los siete segmentos de cada uno de los diez símbolos decimales deben estar declarados en una tabla almacenada en la memoria de programa (ROM).

Esto presento una dificultad a la hora de implementar las rutinas de incremento y decremento, ya que la instrucción para la lectura de datos indirectos (mediante punteros) de la memoria de programa (LPM o "Load program memory"), permite solamente una lectura y un post-incremento del puntero. Esto presento una complicación a la hora de el decremento de los dígitos, ya que se necesito volver a las posiciones anteriores de la tabla almacenada en ROM.

La solución implementada fue la de copiar la tabla que esta almacenada en ROM a la memoria SRAM. Con esto, es posible mediante la instrucción LD o "Load indirect", leer los datos con un pre-decremento del puntero. Debido a esto, se pudo avanzar secuencialmente para "atrás" y "adelante" en la tabla almacenada en SRAM, simplificando la tarea de incrementar y decrementar.

#### 2.4.3. Problema de 'switch bounce' o rebote del pulsador

Durante la realización del trabajo se noto que al presionar el pulsador  $S_1$ , se producía de vez en cuando un avance de mas de un dígito en el display. Esta circunstancia indeseada se llama "bounce" o "rebote" y esta vinculada al ruido originado en la mecánica del pulsador.

Básicamente, cuando se presiona el pulsador, aunque este haya sido presionado una sola vez, debido al rebote mecánico se producen falsas "pulsaciones". Esto hace que al terminar la rutina de interrupción del programa, el microcontrolador tome alguna de las "pulsaciones" extra como otra interrupción, por lo que se aumenta (o decrementa) un dígito nuevamente.

Dicho efecto también sucede al soltar el pulsador, pero debido a las características del programa, esto no presenta una dificultad.

Este problema puede solucionarse mediante el agregado de un capacitor en paralelo al switch, donde el circuito RC formado "filtrará" los rebotes.

A pesar de esto, en este trabajo se propuso una solución mediante "software". Donde se agrego un pequeño loop con un delay de 10 ms al principio la rutina de interrupción. En este loop se hace el hace el pequeño delay de 10 ms y luego se lee el valor del pin donde esta conectado el interruptor  $S_1$ . Si este valor es '1', significa que la interrupción que se produjo fue a causa de un rebote, por lo tanto se retorna de la rutina. En cambio, si el valor del pin es '0' entonces la interrupción se produjo efectivamente por presionar el pulsador  $S_1$ , entonces la rutina de interrupción continuara normalmente.

Además, antes de retornar mediante la instrucción RETI, se hace un *clear* del bit INTFO del registro EIFR. Esto hace que se ignoren las interrupciones que puedan haberse producido mientras la rutina de interrupción estaba ejecutándose.



#### 2.5. Planteos extra

El enunciado del trabajo practico propone algunas preguntas extras. Estas preguntas fueron colocadas en esta sección del trabajo, y son las siguientes

- 1. ¿Si en vez de colocar siete resistores se coloca uno solo en el nodo común, qué ocurre?
- 2. ¿Si en el programa se eliminase el manejo por la interrupción del pin PD2 y se quisiera conseguir, no obstante, que el programa siga funcionando de la misma forma, cómo lo modificaría?

1.

Esta pregunta esta relacionada con lo visto en la sección 2.2. Si se colocase un solo resistor en el nodo común, para que circule por los LEDS aproximadamente una corriente de entre  $5\,\mathrm{mA}$  y  $10\,\mathrm{mA}$  (como en el caso de este trabajo), se necesitaría un resistor de resistencia mas pequeña que  $330\,\Omega$ . Estro provocará que la corriente que circule por este resistor sea de una magnitud elevada (aproximadamente 7 veces mayor a la que circula por cada LED). Esto parece tener sentido, solo si se supone que se encienden todos los LEDS. El problema se encuentra cuando se necesitan prender algunos si y otros no. En este caso, la corriente que circula por el nuevo resistor no se dividirá en partes iguales provocando en en alguno de los LEDS encendidos circule mas corriente que la deseada. Esto puede provocar que los LEDS se quemen y un mal funcionamiento del circuito en general.

Con este simple análisis realizado, se llega a la conclusión de que cambiar los siete resistores por uno solo conectado en común perjudica al funcionamiento del circuito. Por lo que no conviene ahorrar en los resistores de los LEDS en este caso.

**2**.

Para que el programa funcionase de la misma forma, eliminándose la interrupción del pin PD2, se propusieron 2 soluciones.

Para la primer solución, se asumió que se busca que el programa siga funcionando mediante interrupciones. En este caso, si eliminamos la interrupción del pin PD2, podemos simplemente conectar el pulsador a cualquiera de los pinchange (PCINT23:0), y seguir usando interrupciones. La única diferencia es que esta interrupción actúa sin modalidad de flanco, por lo tanto, se ejecuta la interrupción con cualquier cambio de estado del pin.

En cambio, paras la segunda solución, se asumió que la idea es que el programa funcione de la misma forma pero sin interrupción alguna. En este caso se puede hacer una lectura directa del pin PD2 como se realizo en el caso del pin PD3. La desventaja de esto, es que se pierde el flujo asincrónico provisto por las interrupciones.

## 2.6. Código del programa

A continuación, se adjuntará el código realizado. Y por último, se agrega un enlace al vídeo en el cual se muestra el resultado del trabajo funcionando.

```
1  ;
2  ; Macros.inc
3  ;
4  ; Created: 5/6/2021 01:43:15
5  ; Autor : Puy Gonzalo
```



```
Padron : 99784
6
    Esta macro inicializa el puntero Z a una posicion en ROM
                          <Etiqueta>
10
    Uso:
                initZ
   .macro
            initZ
11
                 ldi
                          Zh, HIGH (@0 << 1)
12
                 ldi
                          Z1 , LOW (@0 <<1)</pre>
13
   .endmacro
14
   ; Esta macro inicializa el puntero X a una posicion en RAM
16
   ; Uso:
                initX
                          <Etiqueta>
17
   .macro
            initX
18
                 ldi
                          Xh, HIGH (@0)
19
                 ldi
                          X1,LOW(@0)
20
   .endmacro
21
22
   ; Esta macro inicializa el stack pointer
23
                initSP
   ; Uso:
24
            initSP
   .macro
25
                 ldi dummyreg,LOW(RAMEND)
                 out spl, dummyreg
27
                 ldi dummyreg,HIGH(RAMEND)
28
                out sph, dummyreg
29
   .endmacro
30
31
   ; Esta macro: setea el puerto C como salida, el puerto PB5 como
32
      salida
   ;el puerto D como entrada
33
   ;activa las resistencias de pull-up en los puertos D
34
      correspondientes
   ; Uso:
            setPorts
35
            setPorts
   .macro
36
            ldi
                     dummyreg, 0x7F
37
            out
                     DDRC, dummyreg
                                                      ;PC0-PC5 como salida
38
            sbi
                     DDRB,5
                                                      ;PB5 como salida
39
            ldi
                     dummyreg,0x00
40
            out
                     DDRD, dummyreg
                                                      ; Puerto D como
41
      entrada
            sbi
                     PORTD, 2
                                                      ; Activo las
42
      resistencias de Pull-up en el puerto PD2 y PD3
            sbi
                     PORTD, 3
43
   .endmacro
44
45
    Esta macro setea la interrupcion externa en INTO
   ; Uso: setINTO
47
   .macro setInt0
48
            ldi
                     dummyreg, EICRA_MASK
49
            \mathbf{sts}
                     EICRA, dummyreg
50
            ldi
                     dummyreg, EIMSK_MASK
51
            out
                     EIMSK, dummyreg
52
            sei
53
```



```
.endmacro
54
55
   ; Esta macro shiftea un registro 5 veces hacia la izquierda
56
   ; Uso: shift5BitsL <Rd>
57
            shift5BitsL
   .macro
58
            swap
                     @0
59
            andi
                     @0,0xF0
60
            lsl
                     00
61
   .endmacro
62
63
   ; Esta macro decrementa el registro que se pasa como argumento 1
64
      y si llega a cero,
   ; salta a la etiqueta que se pasa como argumento 2
65
   ; Uso:
                djnz
                         <Rd>, <Etiqueta>
66
            djnz
67
   .macro
                 dec
                          @0
                 \mathbf{tst}
                          00
69
                 brne
                          @1
70
   .endmacro
71
```

Listing 1: Archivo '.inc' utilizado para las macros usadas en el código

```
TP2.asm
   ;
3
    Created: 4/6/2021 20:57:45
4
    Autor : Puy Gonzalo
    Padron : 99784
6
   ; Correcion del codigo del TP2
   .include "m328pdef.inc"
10
   .include "Macros.inc"
11
12
  ; .equ y .def necesarios para el codigo
13
           NUEVE = 0x7B
   .equ
           CERO = 0x7E
15
   .equ
                                 ;Define la posicion inicial del
           POS_INICIAL = 6
   .equ
16
      display. Si quiero que empiece en el digito 'n' POS_INICIAL =
           LEN_TABLA = 10
   .equ
17
           BYTES_TABLA_RAM = 10
   .equ
18
           PIN_S1 = 2
   .equ
19
           PIN_S2 = 3
   .equ
20
           C_MASK = 0b011111110
   .equ
21
           B_MASK = 0b00000001
   .equ
22
           EICRA_MASK = 0b0010
23
   .equ
           EIMSK_MASK = 0b01
   .equ
25
26
   .def
           dummyreg = r16
27
  .def
           aux1 = r17
```



```
.def
            aux2 = r18
   .def
            contador = r19
30
31
   .dseg
32
   .org SRAM_START
33
   DISPLAY_NUMEROS_RAM: .byte BYTES_TABLA_RAM
34
35
36
   .cseg
37
   .org 0x0000
38
                     config
            jmp
39
40
   .org INTOaddr
41
42
            jmp
                      isr_int0
43
   .org INT_VECTORS_SIZE
45
   config:
46
   ; Inicializo el stack pointer
47
            initSP
48
   ; Seteo los puertos de entrada y salida. Ademas activo las
      resistencias de pull-up correspondientes
            setPorts
50
   ; Seteo interrupciones externas
51
            setINT0
52
53
   main:
54
            call
                      copiar_a_RAM
55
            call
                      inicio
56
            clr
                      dummyreg
57
            clt
58
59
   loop:
60
            brts
                      cambio_digito
61
            jmp
                     loop
62
63
   ;Copio la tabla ROM en la memora SRAM
64
   ; Con esto tengo mejor control sobre los datos
65
   copiar_a_RAM:
                 initZ
                          DISPLAY_NUMEROS_ROM
67
                          DISPLAY_NUMEROS_RAM
                 initX
68
                 ldi
                          contador, LEN_TABLA
69
                 lpm
                          dummyreg,z+
   copy:
70
                 \mathbf{st}
                          x+, dummyreg
71
                 djnz
                          contador, copy
72
                 ret
73
74
   inicio:
75
                     DISPLAY_NUMEROS_RAM
            initX
                                                      ; Vuevlo a iniciar el
76
      puntero X
            clr
                      dummyreg
                                                      ;ya que despues de
      copiar a RAM quedo en la ultima posicion de la tabla
```



```
ldi
                      contador, POS_INICIAL
78
79
   posicion_inicial:
                                                       ; Seteo la posicion
80
       inicial del display ('5')
             ld
                      dummyreg,x+
81
             djnz
                      contador, posicion_inicial
82
                      setear_display
             call
83
             ld
                      dummyreg, -x
                                                       ; Con esto me aseguro
84
       de dejar el puntero X apuntando en la direccion de 5
86
   ;Rutina para setear el display con el numero que esta en dummyreg
87
   setear_display:
88
            mov
                      aux1, dummyreg
89
            mov
                      aux2, dummyreg
91
             andi
                      aux1,C_MASK
92
             lsr
                      aux1
93
             out
                      PORTC, aux1
94
95
             andi
                      aux2, B_MASK
             shift5BitsL
                               aux2
97
                      PORTB, aux2
             out
98
             ret
99
100
   ;Rutina para el incremento o decremento del digito.
101
   cambio_digito:
102
             sbis
                      PIND, PIN_S2
103
            jmp
                      incrementar
104
            jmp
                      decrementar
105
106
   incrementar:
107
                      dummyreg, x
             ld
108
                      dummyreg, NUEVE
             cpi
109
             breq
                      fin_incremento
                                        ;Si el valor que lei es el numero
110
        '9' -> Voy hacia fin incremento
             ld
                      dummyreg,x+
                                        ; Hago una lectura solo para
111
       avanzar al suiguiente valor
             ld
                                        ;Leo el valor y dejo el puntero
112
                      dummyreg, x
       en esta direccion.
113
             call
                      setear_display
114
                      retorno
            jmp
115
   fin_incremento:
116
             call
                      setear_display
117
            jmp
                      retorno
118
119
   decrementar:
120
             ld
                      dummyreg, x
121
                      dummyreg, CERO
             cpi
122
             breq
                      fin_decremento ;Si el valor que lei es '0' ->
123
       Voy hacia fin_decremento
```



```
124
             ld
                       dummyreg,-x
                                          ;Decremento el puntero y leo el
125
       valor
126
             call
                       setear_display
127
             jmp
                       retorno
128
    fin_decremento:
129
             call
                       setear_display
130
             jmp
                       retorno
131
132
   retorno:
             clt
                                          ;Limpio el flag T
133
             jmp
                       loop
                                          ; Salto a Loop
134
135
136
    ;Rutina de interrupciones
    isr_int0:
138
139
    bucle_delay:
140
             nop
141
             call
142
                       delay
             nop
143
             sbic
                       PIND, PIN_S1
144
                       retorno_isr
             jmp
145
146
    activar_cambio_digito:
147
                                          ; Seteo el bit T del SREG
             set
148
    ; Seteo en 1 el bit 0 de EIFR (INTFO) antes de RETI
150
    ;Con esto, me aseguro de ignorar las interrupciones
151
    ; que pueden haberse dado mientras estaba en esta rutina.
152
   retorno_isr:
153
             sbi
                       EIFR,0
154
             reti
155
156
    ;Delay de 10 ms
157
    delay:
158
        ldi
              r21, 208
159
        ldi
              r22, 202
160
   L1:
161
        dec
              r22
162
        brne L1
163
        dec
              r21
164
        brne L1
165
        nop
166
        ret
167
168
   ;Tabla ROM con los valores de los numeros para el display de 7
169
       segmentos
    .cseg
170
    .org 0x500
171
   DISPLAY_NUMEROS_ROM: .db 0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0X5F,0x70
172
       ,0x7F,0x7B
```



Listing 2: Código del programa

## 3. Conclusiones

En conclusión, se puede aclarar que esta experiencia permitió ver el funcionamiento de las interrupciones externas, las cuales presentan una clara ventaja cuando se requiere un accionar externo, como por ejemplo, un pulsador para realizar una determinada acción. Permitiendo un flujo asincrónico del código.

Por otro lado, también se pudo aprender mas sobre las características DC del microcontrolador y además, se obtuvo una idea clara de las posibilidades que se tienen a la hora de solucionar los problemas que se nos puedan presentar externamente o circuitalmente, mediante software. Si bien, a veces las soluciones no suelen ser las mas óptimas, o más elegantes, es importante tener en cuenta estas opciones que pueden, entre otras cosas, lograr el ahorro de componentes.