## Université Paris 8

#### FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

MASTER ARITHMÉIQUES, CODAGE ET CRYPTOLOGIE

# Programmation Carte à puce projet SIM

Auteur : NKANJE TIOMOU Kevin LINON Romuald AMAOUCHE Kaci

Sous la direction de Loïc DEMANGE

2021/2022



## Contents

	Introduction.			
2	Le cycle de vie de la carte.  Description des commandes et codes d'erreurs			
3				
	3.1 La fonction perso()			
	3.2 La fonction intro pin()			
	3.3 La fonction intro puk()			
	3.4 La fonction changer pin()			
	3.5 La fonction etat()			

#### 1 Introduction.


La carte SIM "Subscriber Identity Module" est une puce à mémoire qui stocke des informations sensibles, sécurisées par un code PIN "Personal Identification Number", qui est introduit à chaque fois que la carte est verrouillée. Au bout de la troisième tentative, si le code PIN rentré n'est pas correct, la carte sera bloquée, et il sera demandé d'introduire une autre clé de déblocage: le code PUK "Personal Unlock Code".

Dans ce rapport nous allons étudier les différents états possibles d'une carte dès sa sortie d'usine, et comment sera-t-elle programmée.

### 2 Le cycle de vie de la carte.

La sortie d'une carte de l'usine est suivie d'autres étapes, nous allons nous intéresser à deux étapes: Personnalisation de la carte : qui permet de modifier la structure de la mémoire et aussi de stocker les codes secrets par le propriétaire dans la carte. Ce qui permettra d'assurer une certaine sécurité de la carte, et de la passer en état verrouillé après qu'elle soit précédemment vierge.

Vie de la carte: dans cette étape la carte a la possibilité de se mettre en état déverrouillée en utilisant le code PIN. Malheureusement, il arrive parfois d'oublier son code PIN ou de saisir par inadvertance à trois reprises un code erroné. Dans ce cas là, la carte passe à l'état bloquée dans lequel il sera demandé de saisir le code PUK de déblocage, ce qui garantira la vie de cette carte et la possibilité de réinitialiser le code PIN qui sera choisi par l'utilisateur et remettra la carte à son état précédent, c'est-à-dire l'état verrouillé.



- <u>Code PIN</u>; code numérique personnel à taper lors de la mise en marche du téléphone pour déverrouiller la carte SIM. Ce code comportant 4 chiffres est fourni à l'achat par l'opérateur et modifiable par l'utilisateur stocké dans la mémoire EEPROM.
- <u>Code PUK</u>: est un code comportant généralement 8 chiffres, non modifiable par l'utilisateur, stocké par l'opérateur dans la mémoire EEPROM.

#### 3 Description des commandes et codes d'erreurs

#### 3.1 La fonction perso()

Après la sortie de la carte de l'usine, la carte est vierge et elle n'accepte que cette fonction qui lui permet d'avoir deux codes pour authentifier l'utilisateur, elle a comme commande : a0 40 00 00 10 (8 octets pour PUK) (8 octets pour PIN).

Les status word:

- 91 00 : si l'état de la carte est différent de vierge.
- 6c 16 : si le P3 est différent de 16. (P3 la taille du code saisi)
- 90 00 : si tout va bien.

```
void perso(){
          if(Etat != Vierge){
137 ▼
              sw1=0x91; // P3 incorrect
              sw2=16; // sw2 contient l'information de la taille correcte
              return;
          }
142
          sendbytet0(ins); //acquittement
          uint8_t puk[8];
144
          uint8_t pin[8];
          int i;
146
          for(i=0; i<8; i++){
              puk[i]=recbytet0();
          for(i=0; i<8; i++){
              pin[i]=recbytet0();
          }
          eeprom_write_block(puk, eepuk, 8);
          eeprom_write_block(pin, eepin, 8);
154
          eeprom_write_byte(&nb,3);
          Etat = Locked;
156
          sw1=0x90;
```

#### 3.2 La fonction intro pin()

Elle permet à l'utilisateur de la carte de passer de l'état verrouillé à l'état déverrouillé en saisissant le code PIN. Si l'utilisateur ne réussi pas au bout de trois tentatives, la carte se met en état bloqué. Sa commande est : a0 20 00 00 08 (8 octets de PIN). les statuts word :

- 91 00 si l'état de la carte est différent de verrouillé.
- 6c 08 si le P3 est différent de 08.
- 98 4x si le PIN est faux, (x est le nombre de tentative qui reste à l'utilisateur).
- 90 00 si tout va bien.

```
void intro_pin(){
          if(Etat != Locked){
              sw1=0x91;
162
              return;
          if(p3!=8){
              sw1=0x6c; // P3 incorrect
165
              sw2=8; // sw2 contient l'information de la taille correcte
              return;
          sendbytet0(ins); //acquittement
170
          int i;
          uint8_t pin[8];
171
          int i;
          for(i=0; i<p3; i++){
              pin[i]=recbytet0();
176
          for(i=0; i<8; i++){
              if(pin[i]!=eeprom read byte(&ee pin[i])){
178
                   sw1=0x98;
                  eeprom write byte(&nb, eeprom read byte(&nb)-1);
                   if(eeprom_read_byte(&nb)==0){
                       Etat = Blocked;
182
183
                  sw2=0x40 + eeprom read byte(&nb);
184
                  return;
              }
187
          Etat = Locked;
          eeprom write byte(&nb, 3);
          sw1=0x90;
190
```

#### 3.3 La fonction intro puk()

À l'état bloquée de la carte, l'utilisateur doit saisir le code PUK et un nouveau code PIN. Si le code PUK est juste, la carte passe à l'état verrouillé après avoir changé le code PIN. Sinon elle reste à l'état bloqué (nombre d'essaie est illimité). Sa commande est : a0 2c 00 00 10 (8 octets du PUK) (8 octets du nouveau PIN)

- 91 00 : si l'état est différent de bloqué.
- 6c 14 : si le P3 est différent de 16.
- 98 04 : si le code PUK est faux.
- 90 00 : si tout va bien.

```
void intro puk(){
          if(Etat != Locked){
              sw1=0x91;
              return;
          if(p3!=16){
              sw1=0x6c; // P3 incorrect
              sw2=16; // sw2 contient l'information de la taille correcte
              return;
          sendbytet0(ins); //acquittement
202
          uint8_t puk[8];
          uint8 t pin[8];
          int i;
          for(i=0; i<p3/2; i++){
              puk[i]=recbytet0();
          for(i=0; i<p3/2; i++){
              pin[i]=recbytet0();
211
212
          for(i=0; i<8; i++){
              if(puk[i]!=eeprom read byte(&ee puk[i])){
213
214
                   sw1=0x98;
                   sw2=0x04;
                   return;
              }
217
218
219
          Etat = Locked;
          eeprom_write_block(pin, ee_pin, 8);
221
          eeprom write byte(&nb, 3);
222
          sw1=0x90;
```

#### 3.4 La fonction changer pin()

Pour cela, il faut que la carte soit à l'état déverrouillé. Cette fonction permet de changer le PIN et de choisir un autre plus facile à mémoriser par l'utilisateur que celui qui a été initialisé par l'opérateur, (ce n'est pas le cas avec le PUK).

Sa commande est:

a<br/>0 $24\ 00\ 00\ 10\ (8\ octets\ de\ l'\ ancien\ PIN)\ (8\ octets\ du\ nouveau\ PIN)\ .$ 

les statuts word:

- 91 00 : si l'état est différent de la déverrouillé.
- 6c 16 : si le P3 est différent de 16.
- 98 04 : si l'ancien PIN est faux.
- 90 00 : si tout va bien.

```
void changer_pin(){
          if(Etat != Locked){
              sw1=0x91;
228
              return;
230
          if(p3!=16){
              sw1=0x6c; // P3 incorrect
              sw2=16; // sw2 contient l'information de la taille correcte
232
              return;
234
          sendbytet0(ins); //acquittement
          uint8 t a pin[8];
          uint8_t n_pin[8];
238
          int i;
          for(i=0; i<8; i++){
240
              a pin[i] =recbytet0();
241
          for(i=0; i<8; i++){
242
              n_pin[i] =recbytet0();
          for(i=0; i<8; i++){
245
246
              if(a pin[i]!=eeprom read byte(&ee pin[i])){
                   sw1=0x98;
                   sw2=0x04;
248
                   return;
          eeprom write block(n pin, ee pin, 8);
          sw1=0x90;
      }
```

#### 3.5 La fonction etat()

Après la personnalisation, la carte ne retourne plus à son état "vierge". Cette fonction etat() détermine l'état de la carte après chaque réinitialisation selon nombre d'essais restant et ce qui est stocké dans le EEPROM.

```
256
      void etat(){
           switch(eeprom read byte(&nb)){
257
258
               case 0:
                    Etat = Blocked;
259
260
                    break;
               case 0xff:
261
                    Etat = Vierge;
262
263
                    break;
               default:
264
                    Etat = Locked;
265
266
                    break;
267
268
```

#### 4 La solution retenue pour résister à une attaque physique.

#### 4.1 Attaques temporelles

Cette attaque consiste à faire des tests et à mesurer le temps d'exécution. Tant que l'octet saisi par l'adversaire est correct le temps d'exécution augmente, ce dernier est majoré par la durée d'exécution du bon code PUK; (si le premier octet du code proposé par l'adversaire est faux, l'exécution prendra moins de temps que si c'était juste).

#### Résistance aux attaques temporelles

Nous avons adopté une solution pour l'attaque temporelle qui vérifie le code stocké dans l'EEPROM et celui saisi par l'utilisateur (ou l'adversaire) en temps constant en changeant la boucle qui teste l'égalité octet par octet du code PUK entré par l'utilisateur et celui stocké dans l'EEPROM. On choisi une variable intermédiaire initialisée à zéro, et sa valeur change dès qu'un octet est différent. Et à la fin de la boucle on vérifie la valeur de cette variable, si elle reste à 0, le code PUK saisi est correct, sinon il est faux.

Pour cela on va donc utiliser l'opérateur logique XOR:

Α	В	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Table de vérité XOR

On peut voir grâce à la table de vérité que la variable intermédiaire sera seulement changée lorsque la valeur saisie par l'utilisateur ou l'adversaire ne correspond pas. Nous allons donc changer des

fonction comme intro puk() ou changer pin() afin de les munir des attaques temporelles:

```
if(Etat != Locked){
         sw1=0x91;
    if(p3!=16){
         sw2=16; // sw2 contient l'information de la taille correcte
    sendbytet0(ins); //acquittement
    uint8_t a_pin[8];
uint8_t n_pin[8];
    int i;
    for(i=0; i<8; i++){
   a_pin[i] = recbytet0();</pre>
    for(i=0; i<8; i++){
         n_pin[i] =recbytet0();
    uint8_t test = 0;
for(i=0; i<8; i++){
   test |= (a_pin[i] ^ eeprom_read_byte(&ee_pin[i]));</pre>
    if(test !=0){
sw1=0x98;
         sw2=0x04;
         return;
    for(i=0; i<8; i++){
         if(a_pin[i]!=eeprom_read_byte(&ee_pin[i])){
              sw1=0x98;
              sw2=0x04;
    eeprom_write_block(n_pin, ee_pin, 8);
    sw1 = 0x90;
void intro_puk(){
     if(Etat != Locked){ ...
     if(p3!=16){ ...
     sendbytet0(ins); //acquittement
     uint8_t puk[8];
     uint8_t pin[8];
     int i;
     for(i=0; i<p3/2; i++){
   puk[i]=recbytet0();</pre>
     for(i=0; i<p3/2; i++){
          pin[i]=recbytet0();
     int8_t test = 0;
for(i=0; i<8; i++){
   test |= (a_pin[i] ^ eeprom_read_byte(&ee_pin[i]));</pre>
     if(test !=0){
          sw1=0x98;
          sw2=0x04;
     }
for(i=0; i<8; i++){ ■
     Etat = Locked;
     eeprom_write_block(pin, ee_pin, 8);
     eeprom_write_byte(&nb, 3);
     sw1=0x90;
```