Simulação do Conversor Buck com Controle Digital

1st Alfredo Savi

Departamento de Informática Universidade Tec. Federal do Paraná Pato Branco, Brasil alfredoc@alunos.utfpr.edu.br 2nd Rafael Anderson Dalmolin Departamento de Informática Universidade Tec. Federal do Paraná Pato Branco, Brasil rafaeldalmolin@alunos.utfpr.edu.br 3rd Weslley Almeida Departamento de Informática Universidade Tec. Federal do Paraná Pato Branco, Brasil weslleyalmeida@alunos.utfpr.edu.br

Abstract—Este artigo é referente ao projeto proposto na disciplina de controle digital, tem como objetivo apresentar a modelagem, o projeto, desenvolvimento teórico e implementação prática por meio de simulação de um circuito conversor buck malha aberta e posteriormente de malha fechada realizando o controle com um microcontrolador.

Index Terms—buck converter, control systems, signal processing, microcontrollers

I. INTRODUÇÃO

Um conversor Buck também é chamado de abaixador de tensão e consiste em um gerador de pulsos e um filtro passivo. Os dois são combinados para converter a tensão de entrada CC ¹ de tal forma que a tensão CC de saída seja um valor inferior. A Tecnologia que usa fonte de pulso e filtro LC², permite que a transferência de energia do indutor e do capacitor na saída possam alcançar uma transmissão de alta eficiência. Em outras palavras, o próprio conversor dissipa pouca energia. Para regular a tensão de saída, uma fonte de tensão e um amplificador de erro são adicionados ao circuito. [1] A figura 1 mostra um diagrama de blocos do sistema de malha fechada de um conversor Buck, no qual, consiste em quatro blocos, o conversor buck, um circuito para condicionamentos dos sinais, microcontrolador e um drive optoisolador.






Fig. 1. Diagrama de blocos de um conversor Buck

A figura 2 mostra o esquemático do circuito de um conversor Buck, no qual, associa um filtro passa-baixa e um comutador. O díodo fornece um caminho para passagem de

corrente quando a chave esta aberta; quando a chave encontrase no estado fechado, o díodo é reversamente polarizado impedindo a condução de corrente através do mesmo. [1]








Fig. 2. (a) Circuito conversor Buck; (b) Circuito equivalente para chave fechada; (c) Circuito equivalente para chave aberta

Fonte: HART [1]

Entre as vantagens do uso de um conversor Buck estão a boa imunidade a ruído, máxima flexibilidade na escolha de valores

¹CC: Corrente Continua ²LC: Indutor e Capacitor de indutor e tipos de capacitores, garantia de estabilidade do sistema, elevado ganho em baixas frequências e garantia de margem de fase. Dentre a grande gama de aplicações deste conversor, podemos citar algumas principais que se destacam, sendo elas:

- acionamento de motores para drones;
- equipamentos e esteiras industriais;
- refrigeração;
- sistemas de alimentação de energia;
- veículos elétricos;
- fontes controladas para computadores;
- eletroeletrônicos;
- processos físico-químicos e de automação como temperatura, fluxo, iluminação, velocidade, posição, entre tantas outras aplicações de precisão.

II. PROJETO MALHA ABERTA

Nesta seção serão apresentados a modelagem e projeto do conversor buck, o projeto do conversor buck, a função de transferência do conversor, os circuitos, simulações e códigos do buck e da etapa de condicionamento de sinais, e componentes necessários para montagem do circuito do físico.

A. MODELAGEM DO CONVERSOR BUCK

Em toda a modelagem do conversor Buck presente nesta seção utilizou-se como base o desenvolvimento matemático de HART, 2010 [1].

Para a análise da modelagem, supõe-se que o díodo permanece polarizado diretamente durante o tempo que o comutador está aberto, implicando em uma corrente contínua no indutor. A próxima etapa é examinar a tensão e a corrente no indutor.

Lembrando que: Os conversores Buck e os conversores CC-CC possuem as seguintes propriedades quando operam em regime permanente:

1) A corrente do indutor é periódica:

$$i_L(t+T) = i_L(t)$$

2) A tensão média do indutor é zero:

$$V_L = \frac{1}{T} \cdot \int_t^{t+T} V_L(\lambda) d\lambda = 0$$

3) A corrente média no capacitor é zero:

$$I_C = \frac{1}{T} \cdot \int I_C(\lambda) d\lambda = 0$$

 A potência fornecida pela fonte é a mesma potência fornecida pela carga. Para componentes não ideias, a fonte também fornece perdas.

$$Ps = Po (Ideal) Ps = Po + perdas (NaoIdeal)$$

Para iniciar a análise do circuito conversor Buck da figura 2, assumimos as seguintes premissas:

- 1) O circuito opera em estado estacionário;
- 2) A corrente no indutor é continua;
- 3) O capacitor possui um valor elevado, e a tensão de saída é mantida constante para V_0 ;
- 4) O período de comutação é T, a chave está fechada para o tempo DT e aberta para o tempo (1-D)T.

A análise será feita para dois modos, considerando o circuito com a chave fechada conforme visto na fig. 2(b) e depois para o circuito com a chave aberta da fig. 2(c).

1) Análise chave fechada: Quando a chave está fechada no circuito Buck conforme a fig. 2(b) o diodo é polarizado inversamente, e a tensão no indutor é:

$$v_L = V_s - V_0 = L.\left(\frac{di_L}{dt}\right)$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_0}{L}$$

A derivada da corrente é uma constante positiva, a mesma aumenta linearmente. A variação da corrente no indutor é apresentada pelo modelo matemático a seguir:

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{DT} = \frac{V_s - V_0}{L}$$
$$(\Delta i_L)_{fechado} = \left(\frac{V_s - V_0}{L}\right) DT$$

2) Análise chave aberta: Quando a chave está aberta o diodo permanece polarizado diretamente, e a tensão no indutor é:

$$v_L = -V_0 = L.\left(\frac{di_L}{dt}\right)$$
$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_0}{L}$$

A derivada da corrente no indutor é uma constate negativa, e a corrente diminui como mostrado na figura 2(c). A mudança de corrente no indutor está demonstrada a seguir:

$$\frac{\Delta i_L}{\Delta t} = \frac{\Delta i_L}{(1 - DT)T} = \frac{-V_0}{L}$$
$$(\Delta i_L)_{aberto} = \left(\frac{-V_0}{L}\right)(1 - D)T$$

A operação em estado estacionário requer que a corrente no indutor no final do ciclo de comutação seja a mesma que no começo, significando que a mudança na corrente do indutor ao longo do tempo seja zero.

$$\left(\Delta i_L\right)_{fechado} + \left(\Delta i_L\right)_{aberto} = 0 \tag{1}$$

Usando as equações para corrente no indutor com a chave aberta e fechada, temos:

$$\left(\frac{V_s - V_0}{L}\right)(DT) - \left(\frac{V_0}{L}\right)(1 - D)T = 0$$

$$\boxed{V_0 = V_s D}$$
(2)

O conversor Buck produz uma tensão de saída menor ou igual à entrada. Para a comutação periódica, a tensão média do indutor é zero.

$$V_L = (V_s - V_0)DT + (-V_0)(1 - D)T = 0$$

A corrente média do indutor deve ser a mesma corrente média na carga do resistor, desde que a corrente média do capacitor seja zero para a operação estável:

$$I_L = I_R = V_0/R \tag{3}$$

Obtendo as equações da corrente máxima e mínima no indutor, temos:

$$\begin{split} I_{max} &= I_L + \frac{\Delta i}{2} = \frac{V_0}{R} + \frac{1}{2}. \left[\frac{V_0}{L}. (1 - DT)T \right] = V_0 \left(\frac{1}{R} + \frac{1 - D}{2Lf} \right) \\ I_{min} &= I_R - \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_0}{R} - \frac{1}{2}. \left[\frac{V_0}{L}. (1 - DT)T \right] = V_0 \left(\frac{1}{R} + \frac{1 - D}{2Lf} \right) \end{split}$$

A última equação encontrada pode ser utilizada para determinar a indutância do indutor e a frequência de chaveamento. Afirmando que $I_{min}=0$, encontramos as seguintes expressões matemáticas:

$$I_{min} = 0 = V_0 \left(\frac{1}{R} - \frac{1-D}{2Lf}\right)$$
$$L_{min} f = \frac{(1-D)R}{2}$$

Para corrente contínua:

$$L_{min} = \frac{(1-D)R}{2f}$$

Onde f=1/T é a frequência de chaveamento e L_{min} é o valor de indutância mínima para a corrente continua, na prática este valor deve ser maior. Para determinar o valor de indutância para um indutor pico a pico, associamos a equação de I_{min} com a equação 2.

$$\Delta i_L = \left(\frac{V_s - V_0}{L}\right) DT = \left(\frac{V_s - V_0}{Lf}\right) D = \left(\frac{V_0 (1 - D)}{Lf}\right)$$

$$L = \left(\frac{V_s - V_0}{\Delta i_L f}\right) D = \frac{V_0 (1 - D)}{\Delta i_L f}$$
(4)

Considerando que os componentes do conversor são ideais, a potência da alimentação deve ser ser a mesma da potência absorvida na carga (Resistor).

$$P_S = P_0 = V_s \cdot I_s = V_0 \cdot I_0 = \frac{V_0}{V_s} = \frac{I_s}{I_0}$$

3) Ripple da tensão de saída: Para encontrar a corrente no capacitor foi aplicado a lei de kirchhoff e foi encontrado a seguinte relação: $I_c = i_L - I_R$. Onde a corrente no capacitor é positiva. Pelas definições de capacitância:

$$\Delta V_0 = \frac{\Delta Q}{C}$$

Considerando a variação de tensão na carga Q, temos:

$$\Delta V_0 = \frac{T.\Delta I_L}{8}$$

Combinando a equação da variação de corrente no indutor com a variação de tensão obtida anteriormente, podemos chegar a uma expressão de ondulação (*Ripple*).

$$r_{ipple} = \frac{\Delta V_0}{V_0} = \frac{(1-D)}{8LCf^2}$$
 (5)

Isolando o capacitor na equação, obtemos uma equação para a capacitância em termos de ondulação de tensão especifica:

$$C = \frac{(1-D)}{8L\left(\frac{\Delta V_0}{V_0}\right)f^2} = \frac{\Delta I_L}{8f\Delta V_{CR}V_o}$$
 (6)

B. PROJETO DO CONVERSOR BUCK

Após realizado a modelagem matemática na seção II-A, podemos utilizar as especificações do projeto definidas na tabela a baixo, sendo assim é possível calcular os componentes

necessários para a implementação de um circuito conversor buck.

TABLE I Parâmetros do Projeto

Parâmetro	Variável	Valor
Frequência de chaveamento	f_s	10kHz
Razão cíclica (Duty Cicle)	D	50%
Ripple de tensão	ΔV_C	< 2%
Ripple de corrente	ΔI_L	< 50%
Tensão de entrada	V_s	$24V(\pm 6V)$
Tensão de saída	V_0	12V+ Sinal Modulado
Potência da carga	P_{R0}	> 12W

- 1) Cálculo da tensão V_o :
- Utilizando a tensão de entrada máxima $V_{in}=30V$, a razão cíclica de D=0.5 e aplicando na equação 2, encontramos uma tensão de saída igual a:

$$V_0 = V_{in} \cdot D = (30V) \cdot (0.5) = 15V$$

- 2) Cálculo da Indutância Mínima:
- Definindo uma corrente de saída máxima $I_{OutMax} = 1A$ e considerando um *Ripple* de corrente máximo de 20%, encontramos um *Ripple* de Corrente igual a:

$$\Delta I_L = L_{IR} \cdot I_{OutMax} = (0.20) \cdot (1A) = 200mA$$

 podemos substituir na equação 4 da indutância e descobrir seu valor mínimo.

$$L = {{{\left({\frac{{{V_s} - {V_0}}}{{\Delta {i_L}f}}} \right)}}D = {{\left({\frac{{30V - 15V}}{{{\left({200mA} \right)}\left({10kHz} \right)}}} \right)}}(0.5) = 3.75mH$$

- 3) Cálculo da Capacitância Mínima:
- Definindo um *Ripple* de tensão de 1%, multiplicando pela tensão de saída obtemos o *Ripple* de tensão abaixo:

$$\Delta V_C = V_{CR} \cdot V_{out} = (0,01) \cdot (15V) = 150mV$$

Podemos substituir na equação 6 da capacitância, obtemos o valor mínimo do capacitor.

$$C = \frac{\Delta I_L}{8f\Delta V_{CR}V_o} = \frac{200mA}{8.(10kHz)(150mV)(15V)} = 1.1111\mu F$$

- 4) Cálculo do Resistor de Potência Mínimo:
- Sabendo que a corrente máxima será de $I_{OutMax} = 1A$ de acordo com o indutor calculado, podemos calcular o resistor de potência da seguinte forma:

$$R_0 = \frac{V_o}{I_{OutMax}} = \frac{15V}{1A} = 15\Omega$$

5) Componentes Físicos:

Na próxima seção vamos ver que o amortecimento ζ necessita estar entre $0.4 \le \zeta \le 0.7$ e a frequência de corte desejada em 1kHz. Porém tais especificações não foram alcançadas, com isso precisamos recalcular o capacitor para que tenha o comportamento desejado de amortecimento e atenuação mantendo os ripples de corrente e tensão mínimos calculados anteriormente. As etapas de cálculos serão apresentados na seção posterior.

Pensando em um projeto prático real, não ideal, foi feito a troca dos componentes para os valores comerciais mais próximos.

- O valor teórico do capacitor foi trocado para um de 22μF;
- O valor de resistor teórico foi mantido em $R=15\Omega$ porém com uma potência de 20W;
- O valor do indutor foi para um de L = 2.9mH.

TABLE II Componentes Práticos do Projeto

Parâmetro	Variável	Valores Práticos
Indutor	L	2.9mH
Capacitor	C	$22\mu F$
Resistência de carga	R	15Ω
Potência da carga	P	20W

C. FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

1) Função de Transferência pelo Domínio da Frequência: Fazendo a análise do circuito do conversor Buck, apresentado na da figura 7, e sabendo que ela é definida por uma função de transferência de um sistema de segunda ordem, a função de transferência do conversor no domínio da frequência tem o seguinte formato que está apresentado na equação 10.

$$FT_{2order}(s) = \frac{\omega_{LC}^2}{s^2 + 2.\omega_{LC}.\zeta_{LC}s + \omega_{LC}^2}$$
 (7)

Em que ω_{LC} é a frequência angular do circuito do conversor Buck, dado em rad/s, e ζ_{LC} é o coeficiente de amortecimento. De modo a obter os parâmetros da equação 7 em função dos componentes do circuito, tem-se as equações 8 e 9.

$$\omega_{LC} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{8}$$

$$\zeta_{LC} = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{9}$$

Substituindo as equações 8 e 9 na equação 7, e simplificando os termos, obtemos a na função de transferência em função dos componentes do circuito.

Função de transferência obtida pelo domínio da frequência:

$$FT2_{buck} = \frac{\frac{1}{LC}}{\left(s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}\right)}$$
 (10)

D. Função de Transferência do Conversor Buck

Substituindo o valores dos componentes já calculados na equação 10, obtém-se a função de transferência final 11.

$$FT_{Buck}(s) = \frac{40 \cdot 10^6}{s^2 + 6.666 \cdot 10^3 s + 40 \cdot 10^6}$$
 (11)

E. PROJETO DOS FILTROS

A frequência de corte do conversor deve ser menor que a frequência do circuito de condicionamento de sinais, assim é possível observar o comportamento da planta sem haver perda de informações no filtro. [1] isto de fato pois se obtivermos uma sobreposição das harmônicas haverá perca de informação no filtro.

O circuito buck se comporta como um filtro passa-baixas, e no de condicionamento de sinais temos um circuito passa-baixas sallen-key, segue a baixo os parâmetros calculados para serem atendidos os requisitos de projeto, que no caso são as frequências de cortes desejadas, fator de qualidade e coeficiente de amortecimento.

1) Frequências de Corte Fundamental - Sallen-Key: Tendo posse das informações como f_s e T, é possível descobrir a frequência fundamental e a de corte do filtro RLC.

$$f_{s} = 10kHz$$

$$T = 10ms$$

$$f1 = \frac{1}{T} = 100Hz$$

$$f_{LC} = \sqrt{f_{1} \cdot f_{s}} = \sqrt{(100Hz)(10kHz)} = 1kHz$$

Definindo uma frequência de corte $F_{PB}=2200Hz$ e verificando se cumpre o requisito de α .

$$\alpha = \frac{f_{SK} = \alpha \sqrt{f_s f_{LC}}}{\sqrt{(10kHz)(1000Hz)}} = 0.696$$

Como podemos observar α está dentro do intervalo esperado $0.5 < \alpha < 1$ e o ζ_{SK} apresentado na próxima seção também está no intervalo esperado $0.1 < \zeta = 0.3 < 0.4$.

Filtro RLC Passa-Baixas de Segunda Ordem:
 A figura, nos apresenta o circuito característico do filtro RLC.

Parâmetros desejados e Componentes:

$$F_{LC} = 1000 Hz \ \mbox{e} \ \zeta_{LC} = 0.5$$

$$R = 15\Omega, C = 22 uF \ \mbox{e} \ L = 2.9 mH$$

TABLE III Parâmetros Atendidos

Parâmetro	Variável	Valor
Frequência de corte	F_{LC}	1006.58424208Hz
Coeficiente de amortecimento	ζ_{LC}	0.52704627669473
Fator de qualidade	Q	0.94868329805051

A figura abaixo apresenta o diagrama de bode do filtro RLC, definido pela função de transferência da equação 11.




Fig. 3. Bode filtro RLC Fonte: Software MATLAB

3) Filtro Sallen-Key Passa-Baixas de Segunda Ordem: A figura 4, apresenta a topologia utilizada no circuito do filtro Sallen-Key.




Fig. 4. Circuito do Filtro Sallen-Key Passa-Baixas Fonte: Autoria própria

Parâmetros desejados e Componentes:

$$F_{SK} = 2200 Hz$$
 e $\zeta_{SK} = 0, 3$
 $R1 = 47k\Omega, R2 = 16k\Omega,$
 $C1 = 0.01 uF, C2 = 680 pF.$

TABLE IV Parâmetros Atendidos

Parâmetro	Variável	Valor
Frequência de corte	F_{SK}	2225.6494140315Hz
Coeficiente de amortecimento	ζ_{SK}	0.2995408720735
Fator de qualidade	Q	1.6692212870279

Tendo conhecimento desses parâmetros, podemos substituílos na equação 7 e chegarmos a função de transferência do filtro sallen-key de segunda ordem.

$$G_{FSK}(s) = \frac{195556946.18273}{s^2 + 8377.6595744681s + 195556946.18273}$$
(12)

A figura 5 apresenta o diagrama de bode do filtro Sallen-Key, definido pela função de transferência 12.




Fig. 5. Bode filtro Sallen-Key Fonte: Software MATLAB

4) Comparação das respostas dos filtros:

Na figura abaixo, temos o comportamento dos dois filtros plotados para comparação.




Fig. 6. Resposta dos dois filtros Fonte: Software MATLAB

F. CIRCUITOS E SIMULAÇÃO

Com os componentes calculados na seção anterior foi possível simular o conversor buck e verificar a sua resposta quando excitado com uma entrada de 24V, com isso observase que o ripple da saída está de acordo com as especificações pré estabelecidas.




Fig. 7. Circuito conversor Buck Fonte: Software LTSpice




Fig. 8. Vermelho: sinal de entrada do Buck de 24V, Azul: sinal de saída do Buck de 12V Fonte: Software LTSpice




Fig. 9. *Ripple* de tensão no sinal de saída Fonte: *Software* PSIM

Na figura 9, podemos observar que o ripple de tensão da simulação prática é de $12.064V-11.944V\approx 120mVpp$, que leva a um ripple de 60mV ficando dentro dos 2% estipulado no cálculo teórico.

G. CONDICIONAMENTO DE SINAIS

O condicionamento de sinal é utilizado para adequar os níveis e a seleção de frequência do sinal a ser controlado. Geralmente são aplicados em circuitos eletrônicos para minimizar efeitos de ruídos, circuitos subtratores para medição diferencial da tensão que representa a variável controlada, também servem como proteções, isolações e ajuste de ganho e offset, isto de acordo com as especificações do conversor analógico/digital (A/D) que recebe os sinais deste circuito.

A saída do buck apresenta uma tensão superior ao que o microcontrolador suporta, isto é, a entrada do ADC suporta uma tensão de no máximo 3V3 para o DSP/Microcontrolador. Com isso usa-se um divisor de tensão. A ideia do divisor funciona da seguinte maneira: Quando a tensão de saída do conversor for máximo (30V), a tensão do divisor será de 3V3.

Após esse divisor de tensão, foi projetado um circuito comparador subtrator, tendo como objetivo principal comparar a tensão de referência com a tensão na carga do conversor buck, selecionando a banda passante e ajustando um offset para esse sinal.

Também, nessa etapa, foi inserido o filtro Sallen-Key passa baixa calculado na seção anterior, como mostra a figura abaixo:




Fig. 10. Circuito divisor de tensão, Subtrator e filtro Sallen-Key Fonte: *Software* PSIM

Circuito de Offset, Somador e Circuito Ceifador

Após a filtragem do sinal, a tensão de saída é muito pequena, desta maneira, se faz necessário a inserção de um sinal de offset $\approx 1.63V$ para que o sinal chegue mais próximo de 3V que será recebido na porta ADC do microcontrolador.

Ao efetuar a soma do sinal de offset junto ao de saída do filtro Sallen-Key, devido ao comportamento do conversor buck ocorre a presença de um sobressinal, na qual, em que devidos valores de pico antes da estabilização podem acarretar na queima do dispositivo, se alcançar a tensão acima de 3V3, para contornar a situação, é necessário a implementação de um circuito ceifador que será responsável por realizar a segurança do microcontrolador, não deixando ultrapassar os 3V3.

A etapa descrita acima pode ser visualizada no circuito abaixo:




Fig. 11. Circuito de Offset, Somador e Circuito Ceifador Fonte: Software PSIM

Na sequência pode-se visualizar o sinal de saída após as duas etapas de condicionamentos e aplicação de filtros quando excitado com uma entrada 24V.




Fig. 12. Sinal de saída após condicionamento

Fonte: Software PSIM

Nessa etapa do foi utilizado a ferramenta do Software PSIM para gerar o sinal de PWM. Esse sinal foi configurado com frequência de 10kHz e é utilizado no Gate do MOSFET, gerando assim o chaveamento continuo do sinal de entrada no MOSFET. Esse PWM foi utilizado para o conversor buck em malha aberta, com uma razão cíclica de 50%.

A figura abaixo representa o sinal PWM:

H. Circuito PWM




Fig. 13. Sinal PWM Fonte: Software PSIM


III. PROJETO MALHA FECHADA

Nesta seção serão exibidos os resultados do sistema de controle em malha fechada para o conversor buck.

A. Geração do Sinal de Referência

O sinal de referência para a tensão de saída do conversor 4 Kp = 0.1; Buck. Logo abaixo, segue o código e a forma de onda gerada através da execução do código matlab.

```
1 %% ETAPA 01 - Gerando sinal (s8) de referencia para
      o buck
3 % Reset
4 clear;
5 clc;
6 close all;
             % Amplitude maxima da onda
8 \text{ Amax} = 18;
9 Amin = 6;
              % Amplitude minima da onda
10 Offset = 6 % Offset do sinal
II Fs = 10000; % Frequencia da onda
12 Ts = 1/Fs; % Periodo de amostragem
T = 0.02; % Periodo da onda
```



Listing 1. Sinal de Referência




Fig. 14. Sinal de Referência Fonte: Software MATLAB

B. Malha de Controle

A ação de controle gerada pelo PID (proporcional, integral e derivativo) sobre a onda do conversor dado a onda de referência é simulado através do código abaixo:

```
%[...]
2 %% Ganhos do controlador
Ki = 0.5;
  % Malha de Controle
0
      e(k) = x(k) - ym(k); %erro = referencia + saida
      adc
      uP(k) = Kp*e(k);
12
                                            %Controle
      Proporcional
      uI(k) = uI(k-1) + Ki * e(k);
                                            %Controle
      Integral
14
      uD(k) = Kd*(e(k) - e(k-1));
                                            %Controle
      Derivativo
      uPID(k) = uP(k) + uI(k) + uD(k);
                                            %Controle
16
      d(k) = abs(uPID(k))*P/E;
```

```
su = sign(uPID(k));
19 응[...]
                   Listing 2. Malha de Controle
                                                            13
```

Na figura 15, pode-se observar as três ações de controle 14 %[...] atuando na correção do erro.




Fig. 15. Ação de Controle Proporcional, Ação de Controle Derivativo e Ação de Controle Integral Fonte: Software MATLAB

Na figura 16, observa-se a saída da planta resultante da ação de controle.




Fig. 16. Saída da Planta e Sinal de Controle PID Fonte: Software MATLAB

C. Condicionamento de Sinais

Nos gráficos abaixo pode-se observar o comportamento dos sinais após a etapa de condicionamento, filtragem (Sallen-key) e ajuste do offset.

O código para demostração do condicionamento dos sinais pode ser visto a seguir:

```
Saida da planta + entrada PWM
      y(kc+1) = -a1 * y(kc) - a0 * y(kc-1) + b1 * PWM(kc) + b0 *
  PWM(kc-1);
      % Divisor Resistivo
      yd(kc+1) = y(kc+1) *K;
      % Condicionamento de sinais
      ys(kc+1) = -as1*ys(kc) - as0*ys(kc-1) + bs1*
  yd(kc) + bs0*yd(kc-1);
```

```
% Offset
yo(kc+1) = ys(kc+1) + offsetCS;
```

Listing 3. Condicionamento de Sinais

Na figura 17, observa-se a saída do conversor buck e o sinal de saída após o condicionamento do sinal, porém sem somar offset, já na figura 18 encontra-se o sinal de saída condicionado e aplicado offset, no qual atende os parâmetros de entrada para o ADC.




Fig. 17. Sinal da Planta e Saída do Condicionamento de Sinais (Filtro SLK) Fonte: Software MATLAB




Fig. 18. Sinal com Offset e Saída do Condicionamento de Sinais (Filtro SLK) Fonte: Software MATLAB

D. Conversor ADC

O conversor ADC foi implementado utilizando o código a seguir, no qual, converte o sinal de saída condicionado em um sinal discreto e quantizado com uma resolução de 10 bits.

```
용[...]
%Conversor ADC
    yA(k+1) = yo(kc+1);
    Amostragem
    for i = (kc+1): (kc+1+P)
        yR(i) = yA(k+1);
```

Listing 4. Malha de Controle

Na figura abaixo pode-se observar o sinal de saída quantizado do ADC:




Fig. 19. Quantização do ADC e Sinal de Saída do ADC Fonte: *Software* MATLAB

E. Geração do sinal PWM

O PWM será modulado através do controle do *duty cicle*, assim aumentando ou diminuindo é possível controlar a chave que fornece energia ao conversor buck, que faz com que seja possível chegar ao um sinal bem próximo do sinal de referência.

Na figura 20, é possível observarmos o PWM, alterando o valor do *duty cicle* para que seja possível chegar o mais próximo da tensão do sinal de referencia.

Listing 5. Malha de Controle




Fig. 20. Sinal PWM e Sinal de Saída do ADC Fonte: *Software* MATLAB

F. Resultado Final

Na figura 21, podemos ver o sinal referência da entrada, sinal de saída do conversor buck e o sinal de saída do ADC, no qual, pode-se verificar que o sinal de saída é muito próximo do sinal referência que foi dado.




Fig. 21. Sinal de referência, Saída da planta e Saída do ADC Fonte: Software MATLAB

IV. CÓDIGO COMPLETO

Abaixo, o código a seguir apresenta o script de simulação do sistema de controle do conversor buck em malha fechada implementado no software *MatLab*.

```
1 %*CONVERSOR BUCK MALHA FECHADA

2
3 clear;
4 clc;
5 close all
6 T = 0.1e-3;
7 s = tf('s');
8
9 %*Parametros do sinal de referencia

10
11 fs = 10000; % Freq de amostragem
12 T0 = 10e-3; % Periodo fundamental
13 f0 = 1/T0; % Freq fundamental
14 N = fs/f0; % Quant de pontos por amostra

15
16 Aref = 18; % Amplitude maxima da referencia
17 Oref = 6; % Offset minima da referencia
18 Vdif = Aref - Oref;
19 kq = 0;
```

```
21 %% Parametros do modulador PWM
                                                                                             89 uPID = zeros(1,N);
                                                                                             90 PWM = zeros(1,N*P);
22.
E = 24;
24 NbitsPWM = 8;
                                                                                             92 y = zeros(1,N*P); %saida planta
25 P = 2^NbitsPWM; % Num de niveis do PWM
                                                                                             93 yd = zeros(1,N*P); %saida divisor resistivo
26 Vmax = 30; % Tensao maxima na planta
                                                                                             94 ys = zeros(1, N*P);
                                                                                                                                   %saida do condicionamento
                                                                                             _{95} yo = zeros(1,N*P);
                                                                                                                                  %offset na saida
                                                                                                                                   %saida ADC
28 % Definicao dos parametros do conv. A/D
                                                                                             96 \text{ ym} = zeros(1,N);
29
                                                                                             vA = zeros(1,N);
                                                                                             98 yR = zeros(1, N*P);
_{30} EAD = 3;
                              % Entrada do conversor A/D
NbitsAD = 10; % Num. de bits do conv. A/D
                                                                                            99 yQ = zeros(1,N);
32 Q = 2^NbitsAD; % Num. de niveis conv. A/D
                                                                                            100
offsetCS = 0.5; % Offset do condicionamento
                                                                                            101 %%Simulação Conversor Buck
34 K = EAD / Vmax; % Ganho transdut.(div.res.)
                                                                                            102
                                                                                            103 \text{ for } k = 2 \cdot (4 + N)
35
36 %% Planta e Coeficientes da Equação de Diferencas
                                                                                                        % Vetor de tempo disc. para graficos
37
                                                                                            105
38 %Planta = Filtro Passa Baixas RLC 1 Ordem / BUCK
                                                                                                       t(k) = k * T;
                                                                                            106
                                                                                             107
                                                                                                       kq = kq + 1;
40 % Periodo de amostragem
                                                                                             108
41 Tc = T/P;
                                                                                                        x(k) = 6 + abs(12 * sin(((pi)/T0) * t(k)));
42 %%Planta Continua P(s) / Funcao de Transferencia em 110
                                                                                                        % Malha de Controle
          Tempo Continuo (CTTF)
                                                                                                        e(k) = x(k) - ym(k); %erro = referencia + saida
43 Pc = 40000000 / (s^2 + 6666.6666 * s + 40000000);
44 %%Planta Discreta P(z) / Funcao de Transferencia em 112
          Tempo Discreto (DTTF)
                                                                                                        uP(k) = Kp*e(k);
                                                                                                                                                                      %Controle
45 Pd = c2d(Pc,Tc);
                                                                                                        Proporcional
                                                                                                        uI(k) = uI(k-1) + Ki * e(k);
                                                                                            114
                                                                                                                                                                     %Controle
47 %Coeficientes ED
                                                                                                         Integral
                                                                                                        uD(k) = Kd*(e(k) - e(k-1));
48 [npd, dpd] = tfdata(Pd,'v')
                                                                                                                                                                     %Controle
49 a1 = dpd(2);
                                                                                                        Derivativo
a0 = dpd(3);
                                                                                            116
                                                                                                        uPID(k) = uP(k) + uI(k) + uD(k);
                                                                                                                                                                     %Controle
51 b1 = npd(2);
                                                                                                        PTD
52 b0 = npd(3);
                                                                                                        d(k) = abs(uPID(k))*P/E;
53
                                                                                            118
54 %% Condicionamento de Sinais e Coeficientes da
                                                                                                        su = sign(uPID(k));
                                                                                            119
         Equacao de Diferencas
                                                                                            120
                                                                                                        % Discretrizacao dos sistemas continuos
55
                                                                                            121
56 %Condicionamento = Filtro Passa Baixas Sallen Key 2 122
                                                                                                        for cc = 1:P
                                                                                                             % Contador e vetor de tempo do sist.
          Ordem
                                                                                                         Superdisc.
57
58 %Sensor Continuo P(s)
                                                                                                              kc = k*P + cc;
                                                                                             124
59 \text{ %Sc} = 96711798.839458 / (s^2 + 6673.1141199226*s +
                                                                                                              tc(kc) = kc*Tc;
                                                                                            125
          96711798.839458);
                                                                                            126
sc = 195556946.18273 / (s^2 + 8377.6595744681*s + 8377.659574681*s + 8377.6595744681*s + 8377.659574681*s + 8377.659574881*s + 8377.659576881585768576881*s + 8377.6595768857688576881*s + 8377.65957688158857685768857688576885768857688
                                                                                                              % Geracao do PWM(kc)
                                                                                                               if cc <= d(k)
          195556946.18273);
                                                                                             128
                                                                                                                     PWM(kc) = su * E;
                                                                                            129
62 %Sensor Discreto
                                                                                            130
                                                                                                               end
63 \text{ Sd} = c2d(Sc,Tc);
                                                                                                               if cc > d(k)
                                                                                             131
                                                                                                                     PWM(kc) = 0;
64
65 %Coeficientes ED
66 [nsd,dsd] = tfdata(Sd,'v')
                                                                                            134
as1 = dsd(2);
                                                                                                               % Saida da planta + entrada PWM
                                                                                            135
as0 = dsd(3);
                                                                                                              y(kc+1) = -a1 * y(kc) - a0 * y(kc-1) + b1 * PWM(kc) + b0 *
                                                                                            136
69 bs1 = nsd(2);
70 bs0 = nsd(3);
                                                                                                        PWM(kc-1);
                                                                                                               % Divisor Resistivo
                                                                                            138
72 %%Ganhos do controlador
                                                                                                              yd(kc+1) = y(kc+1) *K;
                                                                                            139
                                                                                             140
74 \text{ Kp} = 0.1;
                                                                                                               % Condicionamento de sinais
                                                                                            141
75 Ki = 0.5;
                                                                                                              ys(kc+1) = -as1*ys(kc) - as0*ys(kc-1) + bs1*
                                                                                            142
76 \text{ Kd} = 1.1;
                                                                                                        yd(kc) + bs0*yd(kc-1);
                                                                                            143
                                                                                                               % Offset
78 %%Inicializacao dos Vetores
                                                                                            144
                                                                                                              yo(kc+1) = ys(kc+1) + offsetCS;
                                                                                            145
t = zeros(1,N);
                                                                                             146
                                                                                                        end
81 tc = zeros(1, N*P);
                                                                                            147
82 x = zeros(1,N); %referencia
83 e = zeros(1,N); %erro
                                                                                            148
                                                                                                        %Conversor ADC
                                                                                                        yA(k+1) = yo(kc+1);
                                                                                             149
d = zeros(1, N);
                                                                                                        Amostragem
                                                                                            150
                                                                                                        for i = (kc+1):(kc+1+P)
yR(i) = yA(k+1);
```

```
yQ(k+1) = round(yR(kc+1)*Q/EAD)/Q*EAD; %
Quantizacao
ym(k+1) = (yQ(k+1) - offsetCS)/K; % Valor
Original
156 end
```

Listing 6. Código Completo

V. Considerações Finais

Observa-se que o projeto obteve êxito ao conseguir atingir todas as especificações dadas.

o *Ripple* de tensão está abaixo de 2% o que confere com os parâmetros pré estipulados, as frequências de corte dos filtros foram atendidas, ocorrendo apenas uma pequena variação por conta das adequações dos componentes para valores comerciais, devido o fato dos ajustes, a saída do conversor buck obteve-se a presença de um leve overshoot, porém, o sinal em regime permanente se estabiliza de acordo com a tensão projetada, ou seja, a saída tem o comportamento de acordo com Duty-Cicle.

Na etapa de condicionamento dos sinais obteve-se êxito, pois, ficou dentro da faixa necessária para o microcontrolador ADC fazer a discretização do sinal, sendo assim, após vários testes os parâmetros do controlador PID foram ajustados de forma que o sinal não ficasse oscilatório e pudesse estabilizar rapidamente, os ganhos que forneceram os melhores resultados foram: ganho proporcional = 0.1, ganho integral = 0.5 e ganho derivativo = 1.1, então foi possível através do projeto do controlador PID fazer o correto ajuste no duty cycle do PWM, fazendo com que a saída do conversor fosse muito semelhante ao sinal de referência aplicado na sua entrada.

REFERENCES

- [1] Hart, Daniel W, Power electronics, Tata McGraw-Hill Education, 2011.
- Moraes, Caio, Análise do conversor Buck em Condução Contínua, 2018, https://eletronicadepotencia.com/analise-do-conversor-buck-em-mcc/, Acessado em 18/08/2021.