



دانشگاه فردوسی مشهد



دانشکده مهندسی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی برق

گزارش پروژه درس اصول سیستم مخابراتی

پروژه پایانی بخش اول

دانشجو:

رحیمه حنفی (4042314063)

رومینا رحمانی (4011202992)

استاد درس:

دکتر مهرداد شکوه صارمی

آبان ماه 1404

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

چکیده:

در این پژوهه یک Delta–Sigma Modulator (DSM) مرتبه اول به منظور تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال با بهره‌گیری از بیش‌نمونه‌برداری (Oversampling) و Noise Shaping (پیاده‌سازی و تحلیل شد. شبیه‌سازی برای دو حالت کوانتیزر 1 بیت و کوانتیزر 3 بیت انجام گرفت. خروجی خام DSM در حوزه زمان و فرکانس تحلیل شد و معیارهای عملکرد شامل SNR، SNDR و THD با Dynamic Range تفکیک دقیق مولفه اصلی، نویز و هارمونیک‌ها محاسبه گردید. سپس با طراحی یک فیلتر FIR پایین‌گذر به روش Windowed–Sinc (بدون استفاده از توابع پیشرفته پردازش سیگنال) و انجام Downsampling دستی، زنجیره Decimation ساخته شد و تحلیل‌ها روی خروجی نهایی تکرار گردید. نتایج نشان دادند که یک‌بیتی پس از پردازش دیجیتال در هر دو دامنه به رزولوشن معادل 10 بیت SNDR بالاتری دست می‌یابد، و نقش حیاتی فیلتر FIR و Decimation در جلوگیری از Aliasing و بهبود کیفیت خروجی تأیید شد.

مقدمه:

با پیشرفت سیستم های مخابراتی و پردازش سیگنال دیجیتال نیاز به مبدل های آنالوگ به دیجیتال با دقت بالا و مصرف توان کم افزایش یافته است. مبدل های آنالوگ به دیجیتال (ADC) در سیستم های مخابراتی، صوتی و اندازه گیری نقش کلیدی دارند. در ADC های معمول (Nyquist ADC)، برای دستیابی به دقت بالا باید از کوانتیزر چندبیتی دقیق استفاده شود که از نظر سخت افزاری پیچیده و حساس است.

روش Delta-Sigma یک راهکار جایگزین ارائه می دهد: به جای افزایش مستقیم تعداد بیت کوانتیزر، با افزایش نرخ نمونه برداری و استفاده از حلقه فیدبک، نویز کوانتیزاسیون از باند مفید به فرکانس های بالا منتقل می شود همچنین این مبدل ها به دلیل بیش نمونه برداری و شکل دهی نویز گزینه مناسبی برای دستیابی به دقت بالا با سخت افزار نسبتاً ساده محسوب می شوند.

سپس با یک فیلتر پایین گذر دیجیتال و کاهش نرخ نمونه برداری سیگنال مفید استخراج شده و خروجی نهایی با دقت بالا به دست می آید.

اهداف:

1. آشنایی با ساختار و عملکرد DSM
2. مشاهده و تحلیل پدیده Noise Shaping
3. تحلیل خروجی های کوانتیزه شده با FFT و PSD
4. محاسبه معیار های عملکرد SNDR و Dynamic Range با تفکیک صحیح مولفه ها
5. طراحی فیلتر FIR مناسب برای Decimation بدون تولباکس های پردازش سیگنال
6. مقایسه عملکرد قبلاً / بعد از FIR و Downsampling
7. بررسی اثر تعداد بیت کوانتیزر (1 بیت در مقابل 3 بیت)

مبانی نظری:

Delta-Sigma Modulator-1

شامل یک انتگرال گیر یک کوانتیزره و یک فیدبک DSM منفی میباشد. انتگرال گیر اختلاف بین ورودی و خروجی فیدبک را جمع کرده و کوانتیزره سیگنال را به سطوح دیجیتال تبدیل میکند. فیدبک باعث میشود نویز کوانتیزاسیون به فرکانس های بالا منتقل شود.

Noise Shaping-2

نویز کوانتیزاسیون به جای بخش یکنواخت در DSM در کل باند فرکانسی به خارج از باند سیگنال مفید رانده میشود. این ویژگی امکان حذف نویز توسط فیلتر دیجیتال پایین گذر را فراهم میکند.

Dynamic Range و SNDR-3

SNDR: نسبت توان سیگنال اصلی به مجموع توان نویز و اعوجاج

Dynamic Range: بیشترین بازه از دامنه سیگنال که سیستم میتواند بدون غلبه نویز یا اشباع آن را پردازش کند.

Decimation و FIR-4

FIR فیلتر پایین گذر برای حذف نویز خارج از باند طراحی میشود. پس از فیلتر گذاری نرخ نمونه برداری کاهش یافته تا داده نهایی با نرخ مناسب و دقت بالا استخراج شود.

مراحل انجام:

بخش اول) پیاده سازی Delta-Sigma Modulator-Sigma Modulator

مرتبه اول دارای حلقه فیدبک شامل یک تفاضل‌گیر، یک انتگرال‌گیر و یک کوانتیزره است. معادلات گسسته

آن به صورت زیر است:

1. محاسبه خطأ (تفاضل ورودی و خروجی نمونه قبل):

$$e[n] = x[n] - y[n - 1]$$

2. انتگرال‌گیری (تجمع خطأ):

$$v[n] = v[n - 1] + e[n]$$

3. کوانتیزه کردن:

$$y[n] = Q(v[n])$$

دلیل انتخاب فرکانس نمونه برداری

در این پژوهه باند سیگنال مفید به صورت $f_B = 10\text{KHz}$ فرض شد و براساس روابط زیر فرکانس نمونه برداری

برای رسیدن به دقت 10 بیت محاسبه گردید.

این تابع OSR را از روی یک رابطه‌ی تئوری تقریبی برای DSM مرتبه‌ی اول انتخاب می‌کنه؛ به عبارتی اگر

بخواییم داخل باند از 0 تا f_B به یک SNDR هدف بررسیم، با فرض‌های ایده‌آل، OSR از رابطه زیر محاسبه

می‌شود.

در ساده‌ترین حالت (وقتی اعوجاج و هارمونیک‌ها رو نادیده بگیریم)، داریم:

$$SNDR \approx SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_{n,\text{inband}}} \right)$$

پس اگر SNDR هدف رو بدهیم،

$$\frac{P_s}{P_{n,\text{inband}}} = 10^{\text{SNDR}/10}$$

باید یک مدل برای $P_{n,\text{inband}}$ داشته باشیم

$$|NTF(e^{j\omega})| \approx \omega$$

پس PSD نویز خروجی در پایین تقریباً متناسب با ω^2 می‌شود.

وقتی این PSD را از 0 تا باند مفید انتگرال بگیریم، نتیجه‌ی معروف برای DSM مرتبه اول این است:

$$P_{n,\text{inband}} \approx \frac{A^2}{12} \cdot \frac{\pi^2}{3} \cdot \frac{1}{OSR^3}$$

بنابراین نویز داخل باند با $1/OSR^3$ کم می‌شود.

دقیقاً همون ضریب $\frac{\pi^2}{3}$ از انتگرال گرفتن f^2 روی باند به دست می‌آید.

$$Pn_coeff = \frac{A^2}{12} \cdot \frac{\pi^2}{3}$$

و بعداً این را تقسیم بر OSR^3 در نظر گرفته.

اگر ورودی سینوسی با دامنه‌ی پیک A داشته باشیم:

$$x(t) = A \sin(\cdot) \Rightarrow P_s = \frac{A^2}{2}$$

ما داریم:

$$SNR = \frac{P_s}{P_{n,\text{inband}}} = \frac{P_s}{\frac{\Delta^2}{12} \cdot \frac{\pi^2}{3} \cdot \frac{1}{OSR^3}}$$

پس:

$$SNR = \frac{P_s \cdot OSR^3}{\left(\frac{\Delta^2}{12} \cdot \frac{\pi^2}{3}\right)}$$

و شرط رسیدن به $SNDR_{target}$

$$10^{SNDR_{target}/10} = \frac{P_s \cdot OSR^3}{Pn_coeff}$$

پس:

$$OSR^3 = \frac{Pn_coeff}{P_s} \cdot 10^{SNDR_{target}/10}$$

و در نتیجه:

$$OSR = \left(\frac{Pn_coeff}{P_s} \cdot 10^{SNDR_{target}/10} \right)^{1/3}$$

این انتخاب OSR چه فرض‌هایی دارد؟

این فرمول تقریبی است و روی این فرض‌ها سوار است:

DSM مرتبه اول است (برای مرتبه دوم توان OSR فرق می‌کند)

کوانتیزاسیون با مدل نویز افزوده تقریب زده شده (نویز مستقل و تقریباً سفید)

فقط نویز کوانتیزاسیون در نظر گرفته شده (اعوجاج/هارمونیک limit cycle /لحاظ نشده)

سیگنال داخل باند یک سینوس ایده‌آل است

فرض شده (یعنی $\text{THD} \approx \text{SNR}$)

پس این تابع OSR را به عنوان یک نقطه شروع تئوری می‌دهد؛ بعد در شبیه‌سازی واقعی SNDR را می‌سنجیم و اگر لازم بود OSR یا پارامترها را اصلاح می‌کنیم.

چرا OSR با A رابطه دارد؟

چون:

$$P_s = A^2/2$$

هرچه A بزرگ‌تر باشد، توان سیگنال بیشتر است \Rightarrow برای رسیدن به یک SNDR مشخص، OSR لازم کمتر می‌شود.

در خروجی شما هم دیدیم:

برای $A=0.5 \rightarrow \text{OSR} \sim 240$ تخمینی

برای $A=0.6 \rightarrow \text{OSR} \sim 212$ تخمینی

این دقیقاً از همین رابطه می‌آید.

چرا $\Delta = 2 * v_{ref}$ گذاشتیم؟

برای کوانتیزر 1 بیت با خروجی $\pm V_{ref}$ ، فاصله بین دو سطح:

$$\Delta = 2V_{ref}$$

این تابع OSR را با حل کردن رابطه‌ی تئوری DSM مرتبه اول تعیین می‌کند که می‌گوید توان نویز داخل باند تقریباً $\alpha \propto 1/OSR^3$ است؛ سپس OSR لازم را برای رسیدن به SNDR هدف حساب می‌کند.

دلیل انتخاب فرکانس سیگنال ورودی

جلوگیری از تداخل هارمونیک‌ها در باند

جلوگیری از Aliasing در خروجی Down Sampling

دلیل انتخاب دامنه سیگنال ورودی


در DSM، اگر دامنه ورودی خیلی بزرگ شود، انتگرال‌گیر مجبور می‌شود برای جبران خطا مقدار $[n]v$ را خیلی بالا/پایین ببرد. این ممکن است باعث عوامل زیر شود:

افزایش THD (اعوجاج) کاهش SNDR


گاهی ناپایداری/limit cycle شدید

برای DSM یک‌بیتی، محدوده امن دامنه معمولاً از فول اسکیل کمتر انتخاب می‌شود.

به همین علت دامنه را یک دوم فول اسکیل در نظر می‌گیریم. همچنین مقادیر کمتر باعث کاهش توان سیگنال ورودی و SNDR می‌شود.



شکل 1- طیف خروجی DSM در 1 بیت



شکل 2- طیف خروجی DMS در 3 بیت

طراحی فیلتر FIR و تعیین Down Sampling با نرخ مناسب

طراحی فیلتر FIR محاسبه ضرایب $h[n]$ با روش Windowed-Sinc

در تابع fir_decimation_and_reanalysis این پارامترها تعیین می‌شوند:

نرخ Downsampling

$$D = OSR // 4$$

$$fs_out = fs / D$$

$$nyq_out = fs_out / 2$$

$$OSR = 256 \text{ با:}$$

$$D = 64$$

$$fs = 5.12 \text{ MHz}$$

$$fs_out = 80 \text{ kHz}$$

$$nyq_out = 40 \text{ kHz}$$

چرا $D=OSR/4$ در نظر گرفتیم؟

چون می خواهیم نرخ خروجی را خیلی پایین بیاوریم ولی نه آنقدر که نزدیک باند مفید شود.

در اینجا:

باند مفید $f_B = 10kHz$

Nyquist خروجی $40kHz$

پس هنوز فضای کافی برای transition band داریم.

انتخاب fc و fsb و fp

$$fp = fB \rightarrow 10kHz$$

$$fsb = 0.90 * nyq_out \rightarrow 36kHz$$

$$fc = 0.5 * (fp + fb) \rightarrow 23kHz$$

$$fp = fB$$

Passband edge گذاشته اید: دقیقاً برابر باند مفید

$$f_p = f_B = 10kHz$$

” یعنی سیگنال مفید تا $10kHz$ باید تضعیف شود.“

$$fsb = 0.9 * nyq_out$$

Nyquist خروجی بعد از: downsampling

$$f_{Nyq,out} = 40kHz$$

stopband گذاشته اید: شما شروع را

$$f_{sb} = 0.9 \times 40kHz = 36kHz$$

چرا ۰.۹؟

چون می‌خواهید قبل از رسیدن به $f_s = 40\text{ kHz}$ ، فیلتر شروع به حذف نویز کنیم تا:

نرده‌یک Nyquist خروجی، انرژی خیلی کم باشد

وقتی fold alias مقدار کمی شود

fc و fp میانگین

در روش sinc windowed-sinc انتخاب stopband و passband قطع بین

می‌کنند:

$$f_c = \frac{f_p + f_{sb}}{2} = 23\text{ kHz}$$

طراحی FIR با Windowed-Sinc چطور انجام می‌شود؟

این قسمت در تابع fir_lowpass_windowed_sinc است.

ایده‌ی اصلی: فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل sinc

پاسخ ضربه‌ی پایین‌گذر ایده‌آل (غیرقابل تحقق چون بی‌نهایت طول دارد):

$$h_{ideal}[n] = 2 \frac{f_c}{f_s} \operatorname{sinc}\left(2 \frac{f_c}{f_s}(n - M/2)\right)$$

باعث می‌شود فیلتر متقارن و linear-phase باشد (خیلی مهم برای عدم اعوجاج فاز در

باند مفید).

چرا window لازم است؟

چون sinc ایده‌آل بی‌نهایت است، ما مجبوریم آن را کوتاه کنیم که باعث ripple زیاد و

می‌شود.

راه حل: ضرب در پنجره:

$$\mathbf{h}[\mathbf{n}] = \mathbf{h}_{ideal}[\mathbf{n}] \cdot \mathbf{w}[\mathbf{n}]$$

که برای پنجره 3 انتخاب داریم:


Hann – Hamming - Black Man

پنجره Black Man از دو پنجره دیگر تضعیف استاپ بند بهتری دارد اما آن پهن است
که با افزایش مرتبه فیلتر قابل جبران است.


$$\text{num_taps} = 1201$$

این مهم‌ترین جزء است برای رسیدن به 10 بیت بعد از downsampling.
هرچه تعداد tap بیشتر باشد طول فیلتر بیشتر و transition band تیزتر و میرایی stopband بهتر است
و چون نویز DSM در فرکانس بالا خیلی زیاد است، برای جلوگیری از aliasing باید stopband خوب داشته باشیم.


DSM (Second Order Modulator) Analysis



شكل 3- خروجی 1 بیت در زمان بعد از فیلتر




شكل 4- خروجی 3بیت در زمان بعد از فیلتر




شكل 5- طیف دامنه fft خروجی 1بیت



شكل 6- طیف دامنه fft خروجی 3بیت



شکل 7- چگالی طیف توان 1بیت



شکل 8- چگالی طیف توان 3بیت

```

RAW DSM 1-bit Output - METRICS (In-band 0..fb)
-----
NFFT: 32768
df (Hz/bin): 156.25
In-band max bin kb: 64
Fundamental bin kl: 7
Fundamental Frequency (Hz): 1093.75
Guard bins: ±2 | Fund guard range: (5, 9)

[Powers in-band 0..fb (DC excluded)]
P_signal: 0.12499132166476993
P_harm: 8.130612177180961e-09
P_noise: 4.612789753847687e-08
P_inband: 0.12499137592327066

[Contribution in-band]
Signal %: 100.000%
Harm %: 0.000%
Noise %: 0.000%

[Metrics]
SNR (dB): 63.62411999240341
SNR (dB): 64.32916199967255
THD (dB): -71.86756614230431
Dynamic Range (dB): 70.3500634396678

Harmonic bins: [14, 21, 28, 35]
-----
```

شکل 9- محاسبه معیارهای SNDR و Dynamic Range برای 1بیت

```

RAW DSM 3-bit Output - METRICS (In-band 0..fb)
-----
NFFT: 32768
df (Hz/bin): 156.25
In-band max bin kb: 64
Fundamental bin kt: 7
Fundamental Frequency (Hz): 1093.75
Guard bins: ±2 | Fund guard range: (5, 9)

[Powers in-band 0..fb (DC excluded)]
P_signal: 0.12500037411385334
P_harm: 1.077733324461433e-10
P_noise: 1.0903644370549978e-09
P_inband: 0.1250003753119911

[Contribution in-band]
Signal %: 100.000%
Harm %: 0.000%
Noise %: 0.000%

[Metrics]
SNDR (dB): 80.18404553944433
SNR (dB): 80.59339634550037
THD (dB): -90.64000000979029
Dynamic Range (dB): 86.61398326075287

Harmonic bins: [14, 21, 28, 35]
-----
```

شکل 10- محاسبه معیارهای SNDR و Dynamic Range برای 3 بیت

بخش سوم) طراحی فیلتر FIR و Down Sampling

همان طور که در بخش طراحی فیلتر FIR و تعیین Down Sampling با نرخ مناسب توضیح داده شد

برای طراحی فیلتر FIR محاسبه ضرایب $h[n]$ با روش Windowed-Sinc داریم:

در تابع fir_decimation_and_reanalysis این پارامترها تعیین می‌شوند:

نرخ Downsampling

$$D = OSR // 4$$

$$fs_out = fs / D$$

$$nyq_out = fs_out / 2$$

$$OSR = 256$$

$$D = 64$$

$$fs = 5.12\text{MHz}$$

$$fs_out = 80\text{kHz}$$

$$nyq_out = 40\text{kHz}$$

چرا $D=OSR/4$ در نظر گرفتیم؟

چون می خواهیم نرخ خروجی را خیلی پایین بیاوریم ولی نه آنقدر که نزدیک باند مفید شود.

در اینجا:

باند مفید $f_B = 10kHz$

Nyquist خروجی $40kHz$

پس هنوز فضای کافی برای transition band داریم.

انتخاب fc و fsb و fp

$$fp = fB \rightarrow 10kHz$$

$$fsb = 0.90 * nyq_out \rightarrow 36kHz$$

$$fc = 0.5 * (fp + fb) \rightarrow 23kHz$$

$$fp = fB$$

Passband edge گذاشته اید: دقیقاً برابر باند مفید

$$f_p = f_B = 10kHz$$

” یعنی سیگنال مفید تا $10kHz$ باید تضعیف شود.“

$$fsb = 0.9 * nyq_out$$

Nyquist خروجی بعد از: downsampling

$$f_{Nyq,out} = 40kHz$$

stopband گذاشته اید: شما شروع را

$$f_{sb} = 0.9 \times 40kHz = 36kHz$$

چرا ۰.۹؟

چون می‌خواهید قبل از رسیدن به $f_s = 40\text{ kHz}$ ، فیلتر شروع به حذف نویز کنیم تا:

نرده‌یک Nyquist خروجی، انرژی خیلی کم باشد

وقتی fold alias مقدار کمی شود

fc و fp میانگین

در روش sinc windowed-sinc انتخاب stopband و passband قطع بین

می‌کنند:

$$f_c = \frac{f_p + f_{sb}}{2} = 23\text{ kHz}$$

طراحی FIR با Windowed-Sinc چطور انجام می‌شود؟

این قسمت در تابع fir_lowpass_windowed_sinc است.

ایده‌ی اصلی: فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل sinc

پاسخ ضربه‌ی پایین‌گذر ایده‌آل (غیرقابل تحقق چون بی‌نهایت طول دارد):

$$h_{ideal}[n] = 2 \frac{f_c}{f_s} \operatorname{sinc}\left(2 \frac{f_c}{f_s}(n - M/2)\right)$$

باعث می‌شود فیلتر متقارن و linear-phase باشد (خیلی مهم برای عدم اعوجاج فاز در

باند مفید).

چرا window لازم است؟

چون sinc ایده‌آل بی‌نهایت است، ما مجبوریم آن را کوتاه کنیم که باعث ripple زیاد و

می‌شود.

راه حل: ضرب در پنجره:

$$\mathbf{h}[\mathbf{n}] = \mathbf{h}_{ideal}[\mathbf{n}] \cdot \mathbf{w}[\mathbf{n}]$$

که برای پنجره 3 انتخاب داریم:

Hann – Hamming - Black Man

پنجره Black Man از دو پنجره دیگر تضعیف استاپ بند بهتری دارد اما آن پهن است transition band که با افزایش مرتبه فیلتر قابل جبران است.

$$\text{num_taps} = 1201$$

این مهم‌ترین جزء است برای رسیدن به 10 بیت بعد از downsampling هرچه تعداد tap بیشتر باشد طول فیلتر بیشتر و transition band تیزتر و میرایی stopband بهتر است و چون نویز DSM در فرکانس بالا خیلی زیاد است، برای جلوگیری از aliasing stopband باید خوب داشته باشیم.

در خروجی وقتی taps را 1201 گذاشتیم مرتبه فیلتر میشود 1200.


به طور خلاصه مشخصات فیلتر با توجه به باند مفید $f_B = 10\text{kHz}$ و نرخ خروجی بعد از decimation ($f_{out} = 80\text{kHz}$) انتخاب شد $f_c = f_{sb} = 36\text{kHz} \therefore f_p = 10\text{kHz}$.

.23kHz


ضرایب فیلتر با روش windowed-sinc محاسبه شدند f_c : ایدهآل با فرکانس قطع تولید و در پنجره Blackman ضرب شد.

با انتخاب 1201 tap تضعیف stopband حدود 75 dB به دست آمد که برای جلوگیری از aliasing نویز خارج از باند و حفظ SNDR معادل 10 بیت پس از downsampling کافی است.


تحلیل خروجی نهایی پس از پردازش سیگنال



شکل 11- خروجی نهایی 1بیت



شکل 12- خروجی نهایی 3بیت




شکل 13-fft نهایی 1بیت



شکل 14-fft نهایی 3 بیت



شکل 15-چگالی طیف توان 1 بیت



شکل 16-چگالی طیف توان 3 بیت

```

FINAL 1-bit Output (After FIR + Downsampling) - METRICS (In-band 0..fb)
-----
NFFT: 512
df (Hz/bin): 156.25
In-band max bin kb: 64
Fundamental bin k1: 7
Fundamental Frequency (Hz): 1093.75
Guard bins: ±2 | Fund guard range: (5, 9)

[Powers in-band 0..fb (DC excluded)]
P_signal: 0.1799956568933
P_harm: 9.681023268423309e-09
P_noise: 5.283477275919708e-08
P_inband: 0.17999571931912597

[Contribution in-band]
Signal %: 100.000%
Harm %: 0.000%
Noise %: 0.000%

[Metrics]
SNDR (dB): 64.5927226084035
SNR (dB): 65.3242182065979
THD (dB): -72.69340764677867
Dynamic Range (dB): 69.76050160466383

Harmonic bins: [14, 21, 28, 35]
-----
```

شکل 17 DR و SNDR 1 بیت

```

FINAL 3-bit Output (After FIR + Downsampling) - METRICS (In-band 0..fb)
-----
NFFT: 512
df (Hz/bin): 156.25
In-band max bin kb: 64
Fundamental bin k1: 7
Fundamental Frequency (Hz): 1093.75
Guard bins: ±2 | Fund guard range: (5, 9)

[Powers in-band 0..fb (DC excluded)]
P_signal: 0.1800043491745463
P_harm: 1.593703381308507e-09
P_noise: 1.764178222039867e-08
P_inband: 0.1800043684100319

[Contribution in-band]
Signal %: 100.000%
Harm %: 0.000%
Noise %: 0.000%

[Metrics]
SNDR (dB): 69.71179843847189
SNR (dB): 70.08740541823505
THD (dB): -88.52875504366105
Dynamic Range (dB): 74.52427547724619

Harmonic bins: [14, 21, 28, 35]
-----
```

شکل 18 DR و SNDR 3 بیت

مقایسه و نتایج

Down Sampling (Decimation)

در این پروژه خروجی خام مبدل دلتا-سیگما (DSM) یک سیگنال بیش نمونه برداری شده است که در کنار مؤلفه ای اصلی، مقدار زیادی نویز کوانتیزاسیون شکل داده شده (Noise Shaped) در فرکانس های بالا دارد. بنابراین اگر خروجی خام مستقیماً Downsample شود، بخش زیادی از نویز خارج از باند به داخل باند تا می خورد (aliasing) و SNDR کاهش شدیدی پیدا می کند. به همین دلیل استفاده از زنجیره ای Anti alias Lowpass FIR + Downsampling ضروری است.

مشاهدات از نتایج:

قبل از فیلترگذاری، SNDR داخل باند برای $1bit$ در حد $63\sim66 dB$ و برای $3bit$ در حد $80\sim83 dB$ است. این نشان می‌دهد که به دلیل Noise Shaping، نویز داخل باند به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

پس از اعمال فیلتر پایین‌گذر FIR و Downsampling با ضریب $D=64$ SNDR داخل باند برای $1-bit$ کمی کاهش پیدا کرده ($1\sim13 dB$) و برای $3bit$ کاهش بیشتری مشاهده می‌شود حدود $10\sim13 dB$ به حالت خام است به این دلیل که فیلتر FIR در باند عبور تقریباً بدون تضعیف است در گزارش شما ripple بسیار کم است بنابراین افت شدید SNDR به دلیل تضعیف سیگنال نیست.

افت SNDR پس از decimation بیشتر به دلیل این است که:

بعد از Downsampling، تعریف باند و نحوه اندازه‌گیری FFT با N کمتر، تغییر تفکیک فرکانسی و guard bins می‌تواند روی تفکیک مؤلفه‌ها اثر بگذارد.

در حالت $3bit$ چون نویز پایه بسیار کمتر است، هر مقدار خطای اندازه‌گیری/گارد/پنجره یا باقی‌مانده‌ی نویز نزدیک مرز باند اثر پرنگ‌تری در SNDR نهایی نشان می‌دهد.

نکته‌ی مهم این است که فیلتر به خوبی نویز خارج از باند را حذف کرده و تضعیف stopband حدود decimation درست انجام شده و از aliasing جلوگیری شده است. ۷۵dB پس از دید سیستم واقعی decimation نقش زنجیره decimation این است که قبل از کاهش نرخ نمونه‌برداری، نویز خارج از باند را حذف کند تا aliasing DSM این مرحله ضروری است و خروجی را برای استفاده‌ی عملی قابل اتکا می‌کند.

مقایسه کوانتیزر 1 بیت و 3 بیت

در کوانتیزر 1 بیت، خروجی فقط دو سطح $V_{ref} \pm$ دارد؛ بنابراین خطای کوانتیزاسیون خام بزرگ است، اما DSM با فیدبک و انتگرال گیر باعث Noise Shaping می‌شود و نویز را از فرکانس‌های پایین به بالا منتقل می‌کند. با این حال محدودیت 1 بیت باعث می‌شود هنوز نویز و اعوجاج (خصوصاً در دامنه‌های بالاتر) محسوس باشد.

در کوانتیزر 3 بیت، تعداد سطوح بیشتر است (8 سطح برای 3 بیت)، بنابراین:

گام کوانتیزاسیون کوچکتر می‌شود،
خطای کوانتیزاسیون کاهش می‌یابد،
و در نتیجه SNDR خام بالاتر از 1 bit به دست می‌آید.

مطابق نتایج:

در خروجی خام، حدود SNDR 3 bit بیشتری از 1 bit دارد. این اختلاف کاملاً منطقی است چون هم «خطای کوانتیزاسیون کمتر» است و هم Noise Shaping همچنان کمک می‌کند.

Noise Shaping در Delta-Sigma Modulator نقش

DSM مرتبه اول به طور ساده این کار را می‌کند: خطای بین ورودی و خروجی قبلی را جمع (انتگرال گیری) می‌کند و آن را به کوانتیزر می‌دهد. این انتگرال گیری باعث می‌شود سیستم برای فرکانس‌های پایین، خط را «فشار» دهد که میانگین خروجی به ورودی نزدیک بماند؛ اما چون کوانتیزر محدود است، خط به شکل نویز در خروجی ظاهر می‌شود.

نکته‌ی کلیدی:

در DSM، نویز کوانتیزاسیون مثل یک منبع نویز در داخل حلقه مدل می‌شود.

تابع انتقال نویز (NTF) برای DSM مرتبه اول تقریباً:

$$NTF(z) = \mathbf{1} - z^{-1}$$

است که در فرکانس پایین مقدارش کوچک است (نویز کم) و در فرکانس بالا بزرگتر می‌شود (نویز زیاد).

پس نویز «از باند پایین به بالا رانده می‌شود» و همین باعث بهبود SNDR داخل باند می‌شود.

نتیجه‌ی مشاهده‌پذیر در طیف و PSD:

در خروجی خام DSM، کف نویز در فرکانس‌های پایین کمتر است و هر چه به نزدیک Nyquist می‌رویم نویز زیادتر می‌شود.

این همان امضای واضح Noise Shaping است.

تأثیر تعداد بیت‌های کوانتیزیر بر SNDR

افزایش تعداد بیت‌ها دو اثر دارد:

کاهش اندازه‌ی گام کوانتیزاسیون Δ

هر چه Δ کوچکتر \rightarrow خطای کوانتیزاسیون کوچکتر \rightarrow نویز کمتر SNDR \rightarrow بهتر.

کاهش احتمال Overload/Limit Cycle در دامنه‌های بالاتر

در 1bit اگر دامنه ورودی زیاد شود، حلقه ممکن است به رفتارهای شبه-تناوبی یا ناپایداری نزدیک شود و اعوجاج افزایش یابد. در 3bit انعطاف بیشتر است و سیستم نرم‌تر رفتار می‌کند.

بنابراین انتظار داریم:

SNDR 3bit همواره بهتر از 1bit در خروجی خام هست

بعد از فیلتر و **Downsampling**، چون نویز خارج از باند حذف می‌شود، اختلاف می‌تواند کمتر شود چون **1bit** عمدها از **Noise Shaping** سود برده و حالا باند محدود شده است ولی باز هم **3bit** باید عموماً بهتر باشد.

اهمیت فیلتر **FIR** و **Decimation** در بهبود عملکرد

زنجیره **decimation** دو نقش اصلی دارد:

Anti-aliasing قبل از **Downsampling**

وقتی نرخ نمونهبرداری کم می‌شود، تمام انرژی طیف بالای Nyquist خروجی جدید به داخل باند تا می‌خورد. چون **DSM** عمداً نویز را به فرکانس‌های بالا برده، اگر فیلتر نباشد این نویز دقیقاً وارد باند می‌شود و عملکرد نابود می‌شود. پس فیلتر **FIR** ضروری است.

کاهش نرخ داده و تولید خروجی قابل استفاده

خروجی **DSM** با fs بسیار بزرگ تولید می‌شود اینجا $\sim 5.12\text{ MHz}$. بعد از **decimation** نرخ به 80 kHz می‌رسد؛ یعنی سیستم از نظر ذخیره‌سازی و پردازش قابل استفاده‌تر می‌شود.

در طراحی فیلتر **FIR** شما:

$$f_p = f_B$$

پنجره **Blackman** و تعداد **tap** زیاد \rightarrow تضعیف **stopband** حدود 75 dB

این دقیقاً برای این پروژه انتخاب درست و قابل دفاع است.

در این پروژه چند **trade-off** اصلی داریم:

بالا \leftrightarrow مصرف منابع OSR

بالاتر OSR → Noise Shaping → سیمتر SNDR → بهتر

:اما

fs می شود، بزرگتر

طول شبیه سازی و FFT سنگین تر می شود،

پردازش دیجیتال پرهزینه تر می شود.

تعداد FIR فیلتر ↔ tap کیفیت حذف نویز

بیشتر tap کمتر → transition band + stopband attenuation باریک تر → aliasing

:اما

محاسبات convolution بیشتر،

تأخیر گروهی بیشتر، (delay = (Ntap-1)/2)

صرف زمان و حافظه بیشتر.

1bit ↔ 3bit

1bit ساده تر، سخت افزار ADC ساده تر، ولی برای کیفیت بالا به OSR و فیلتر قوی نیاز دارد.

3bit پیچیده تر کوانتیزرهای DAC و چند سطحی اما SNDR خام بهتر است و معمولاً با OSR کمتر هم کیفیت خوبی می دهد.

مقایسه نتایج دامنه های A=0.6 و A=0.5

:طبق نتایج

برای 1bit خام با افزایش دامنه از 0.5 به 0.6، SNDR از حدود 63.6 dB به 66.1 dB افزایش یافته است.

دلیل: با دامنه‌ی بزرگ‌تر، توان سیگنال P_{sig} افزایش می‌یابد و تا زمانی که وارد overload نشویم، نسبت سیگنال به نویز بهتر می‌شود.

برای 3bit خام: افزایش دامنه باعث افزایش SNDR از $\sim 83.1 dB$ به $\sim 80.2 dB$ شده است.

چون 3bit ظرفیت بیشتری دارد، افزایش دامنه بدون نزدیک شدن به اشباع، بهبود واضح‌تری در SNDR نشان می‌دهد.

بعد از FIR+Downsampling، روند کلی مشابه است $A=0.6$ کمی بهتر از $A=0.5$ چون توان سیگنال بیشتر است و هنوز زیر V_{ref} قرار دارد طبق پیام. «no overload expected» افزایش دامنه تا وقتی به V_{ref} نزدیک نشود، معمولاً SNDR را بهتر می‌کند؛ ولی اگر دامنه بیش از حد بزرگ شود، ممکن است وارد overload/limit-cycle شود و اعوجاج بالا می‌رود و SNDR افت می‌کند. بنابراین $A=0.5$ و $A=0.6$ انتخاب‌های ایمن و منطقی هستند.

جمع‌بندی نهایی

با Noise Shaping DSM نویز را به فرکانس‌های بالا می‌راند و داخل باند SNDR را بهبود می‌دهد. 3-bit به دلیل گام کوانتیزاسیون کوچک‌تر، SNDR خام بهتری نسبت به 1bit دارد.

برای حذف نویز خارج از باند و جلوگیری از aliasing ضروری است و خروجی FIR + Decimation را قابل استفاده می‌کند.

افزایش OSR و tap‌های فیلتر کیفیت را بالا می‌برد اما پیچیدگی و هزینه محاسباتی را افزایش می‌دهد. در دامنه‌های $A=0.5$ و $A=0.6$ ، چون هر دو زیر V_{ref} هستند، افزایش دامنه موجب بهبود SNDR شده و سیستم وارد overload نشده است.

محاسبه دامنه براساس شماره گروه (d):

$$A = 0.6 + (d \bmod 4) * 0.05$$

$$d = 4 \rightarrow A = 0.6 + 0 * 0.05 = 0.6$$

تمامی بخش های قبل با توجه به این دامنه محاسبه شد و تصاویر خروجی آن در فایل ضمیمه موجود است. همانطور که در بخش پیش توضیح داده شد، در دامنه های $A=0.5$ و $A=0.6$ ، چون هر دو زیر V_{ref} هستند، افزایش دامنه موجب بهبود SNDR شده و سیستم وارد overload نشده است.