Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ ПО ИТОГОВОЙ РАБОТЕ

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Дисциплина «Разработка программных модулей»

 Преподаватель:
 Выполнили:

 Зенкин А.М.
 студенты группы Y2334

 «14» июня 2021г.
 Панаёт В. Т., Ганькин В. А.,

Оценка: Панаёт Р. Т., Котлярова С. Ю.

Санкт-Петербург 2020/2021

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить и проанализировать модули прошивки потенциостата.

ХОД РАБОТЫ

potentiostat

```
#ifndef POTENTIOSTAT_H
#define POTENTIOSTAT_H

#include "ps_system_state.h"

#endif
```

Исполняет содержимое файла "ps system state.h", если был открыт впервые.

ps_analog_subsystem

```
#ifndef PS_ANALOG_SUBSYSTEM_H
#define PS_ANALOG_SUBSYSTEM_H
#include "ps_hardware_defs.h"
#include "ps_pin_map.h"
#include "ps_gains.h"
#include "ps_volt_range.h"
#include "ps_curr_range.h"
#include "ps_return_status.h"
namespace ps
        public:
            static const uint16 t DefaultAnalogWriteResolution = 12;
                                  DefaultAnalogReadResolution = 16;
                                  DefaultAnalogReadAveraging = 16;
                                  DefaultAnalogReference = INTERNAL;
            static const uint16_t MaxValueAin = uint16_t((uint32_t(1) << DefaultA</pre>
nalogReadResolution) -1);
            static const uint16_t MaxValueDac = uint16_t((uint32_t(1) << DefaultA</pre>
nalogWriteResolution)-1);
            static const uint16 t MidValueDac = MaxValueDac/2;
            AnalogSubsystem();
```

```
void initialize();
             void setVolt(float value);
             float getVolt() const;
             float getCurr() const;
             float getRefElectVolt() const;
             void setVoltRange(VoltRangeDac range);
                  RangeDac getVoltRange() const;
             bool autoVoltRange(float minVolt, float maxVolt);
             void setCurrRange(CurrRange range);
                   inge getCurrRange() const;
             String getVoltRangeName() const;
                    getCurrRangeName() const;
#if defined HARDWARE_VERSION_0P2
                          getRefElectVoltRange() const;
             ReturnStatus setRefElectVoltRangeByName(String voltRangeName);
String getRefElectVoltRangeName() const;
             bool autoRefElectVoltRange(float minVolt, float maxVolt);
#endif
        protected:
                    in getVoltGain() const;
             void setCurrGainPath(CurrGainPath value);
                          getCurrGainPath() const;
             String getVoltGainString() const;
String getCurrGainPathString() con
                    getCurrGainPathString() const;
             void setValueDac(uint16_t value);
             uint16_t getValueDac() const;
             uint16_t getTransAmpAin() const;
                      getRefElectAin() const;
```

Подсистема для работы с вольтажом электродов, током трансимпедансного усилителя и отдельно для работы с вольтажом электрода сравнения (только для второй версии железа). Под железо второй версии расширен функционал. Под каждое железо своя настройка пинов по умолчанию. Настройка по умолчанию происходит при первой инициализации.

Методы

Для пользователя:

- 1. void initialize() инициализация, установка значений по умолчанию.
- 2. void setVolt(float *value*)установление значения исходящего напряжения на электрод сравнения
- 3. float getVolt() const получить текущее значение
- 4. float getCurr() const получить измерение тока с рабочего электрожа. Проверить на потенциостате.
- 5. float getRefElectVolt() const получить измерение напряжения электрода сравнения
- 6. void setVoltRange(VoltRangeDac *range*) установить промежуток исходящего напряжения для электрода сравнения. Изменяет значение усиления напряжения.
- 7. VoltRangeDac getVoltRange() const возвращает текущий промежуток напряжения.
- 8. bool autoVoltRange(float *minVolt*, float *maxVolt*) автоматическое установление промежутка напряжения. Алгоритм:
- 9. void setCurrRange(CurrRange *range*) установить диапазон тока для трансимпедансного усилителя.
- 10.CurrRange getCurrRange() const получить текущий диапазон тока для трансимпедансного усилителя.
- 11.ReturnStatus setVoltRangeByName(String *voltRangeName*) установить диапазон напряжения по его имени.
- 12.String getVoltRangeName() const получить имя диапазона напряжения

- 13.ReturnStatus setCurrRangeByName(String *currRangeName*) установить диапазон тока по его имени.
- 14.String getCurrRangeName() const получить имя диапазона тока;
- 15.void setRefElectVoltRange(VoltRangeAdc *range*) установить диапазон напряжения на аналоговом входе электрода для электрода сравнения;
- 16. VoltRangeAdc getRefElectVoltRange() const получить диапазон напряжения на аналоговом входе электрода для электрода сравнения;
- 17.ReturnStatus setRefElectVoltRangeByName(String *voltRangeName*) установить диапазон напряжения на аналоговом входе электрода по его имени.
- 18.String getRefElectVoltRangeName() const--получить имя диапазона напряжения на аналоговом входе электрода для электрода сравнения;
- 19.bool autoRefElectVoltRange (float *minVolt*, float *maxVolt*) автоматическая установка диапазона напряжения для электрода сравнения;

Внутренние:

- 1. void setVoltGain(VoltGain *value*) установить коэф. усиления для значения напряжения электрода сравнения
- 2. VoltGain getVoltGain() const считать усиление. Специфично для версии железа и варианта вольтажа
- 3. void setCurrGainPath(CurrGainPath *value*) установить путь усиления. Описание путей усиления ниже.
- 4. CurrGainPath getCurrGainPath() const получить текущий путь усиления
- 5. String getVoltGainString() const строковое представление
- 6. String getCurrGainPathString() const строковое представление
- 7. void setValueDac(uint16_t *value*) установить выходное напряжение с ЦАП
- 8. uint16_t getValueDac() const получить выходное напряжение с ЦАП
- 9. uint16_t getTransAmpAin() const считывание аналогового входа, связанного с трансимпедансным усилителем
- 10.uint16_t getRefElectAin() const считывание аналогового входа, связанного с электродом сравнения
- 11.void setRefElectVoltGain(VoltGain *value*) устанавливает усиление для электрода сравнения. Только для второй версии железа.
- 12. VoltGain getRefElectVoltGain() const получение текущего усиления. Считывает значения электрода сравнения и проверяет их.

ps_base_test

```
#ifndef PS_BASE_TEST_H
#define PS_BASE_TEST_H
#include <Arduino.h>
#include "ps_sample.h"
#include "ps constants.h"
#include "ps_return_status.h"
#include "third-party/ArduinoJson/ArduinoJson.h"
namespace ps
       public:
            BaseTest();
            virtual bool isDone(uint64_t t) const;
            virtual uint64_t getDoneTime() const;
            virtual void reset();
            virtual float getValue(uint64_t t) const;
            virtual float getMaxValue() const;
            virtual float getMinValue() const;
            virtual uint64_t getQuietTime() const;
            virtual void setQuietValue(float value);
            virtual void setQuietValueToStart();
            virtual float getQuietValue() const;
            virtual void setSamplePeriod(uint64_t samplePeriod);
            virtual uint64_t getSamplePeriod() const;
            virtual void setName(String name);
            virtual String getName();
            virtual SampleMethod getSampleMethod() const;
            virtual bool updateSample(Sample sampleRaw, Sample &sampleTest);
            virtual void getParam(JsonObject &jsonDat);
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDa
t);
```

```
virtual bool isMuxCompatible();
           virtual void setMuxCompatible(bool value);
       protected:
                    quietTime_ = 0;
           float quietValue_ = 0.0;
            uint64_t samplePeriod_ = 0;
                   sampleModulus_ = 0;
           String name_ = String("base");
                   ethod sampleMethod_ = SampleGeneric;
           bool muxCompatible_ = false;
                      &getParamJsonObject(JsonObject &json, ReturnStatus &status
);
           void setQuietValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDa
tPrm,
                  &status);
           void setQuietTimeFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject
                                                                         &jsonDat
                 &status);
   };
```

Модуль для создания основы теста. Имеет четыре важных параметра - время молчания, значение вольт на время молчания, метод выборки и время между выборками.

Методы

```
Для пользователя:
```

```
virtual bool isDone(uint64_t t) const - узнать исполнен ли тест virtual uint64_t getDoneTime() const - узнать время исполнения теста virtual void reset() - сброс теста
```

Получение значений:

```
virtual float getValue(uint64_t t) const;
virtual float getMaxValue() const;
virtual float getMinValue() const;
```

Установление и получение времени молчания

```
virtual void setQuietTime(uint64_t quietTime);
virtual uint64_t getQuietTime() const;
```

Установление и получение значения на время молчания

virtual void setQuietValue(float value);

virtual void setQuietValueToStart() - в начале следующего теста virtual float getQuietValue() const;

Установление и получение периода времени между выборками

virtual void setSamplePeriod(uint64_t samplePeriod);

virtual uint64_t getSamplePeriod() const;

Установление и получение имени теста

virtual void setName(String name);

virtual String getName();

Установление и получение выборки данных при тесте

virtual void setSampleMethod(SampleMethod);

virtual SampleMethod getSampleMethod() const;

Редактировать данные

virtual bool updateSample(Sample *sampleRaw*, Sample & *sampleTest*) - метод не работает. М. б. дописать?

Работа с JSON файлами

virtual void getParam(JsonObject & jsonDat) - получить текущие параметры () в JSON файле

virtual ReturnStatus setParam(JsonObject & jsonMsg, JsonObject & jsonDat) - установление параметров из JSON файла

Совместим ли тест с мультиплексором?

virtual bool isMuxCompatible();

virtual void setMuxCompatible(bool value); установить да или нет

Внутренние:

- 1. JsonObject &getParamJsonObject(JsonObject &json, ReturnStatus &status) получить параметр с JSON файла. Обработаны исключения когда подан не JSON файл и когда нет параметров в файле.
- 2. void setQuietValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status) установить значение для тест из JSON файла. Обработаны исключения, когда тип не float.

3. void setQuietTimeFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status) - установить время на тест из JSON файла. Обработаны исключения, когда тип не unsigned long (время не может быть отрицательным).

ps_circular_buffer

```
#ifndef PS CIRCULAR BUFFER H
#define PS CIRCULAR BUFFER H
#include <Arduino.h>
#include "third-party/Array/Array.h"
namespace ps
    template<typename T, size_t MAX_SIZE>
    class Cir
         public:
             CircularBuffer();
             T& front();
              T& back();
              T& operator[](const size_t index);
                operator[](const size t index) const;
             void push_back(const T &value);
             void push_front(const T &value);
             void pop_front();
             void pop_back();
             void clear();
             bool empty() const;
             bool full() const;
             size_t size() const;
              size_t max_size() const;
size_t pos_front() const;
size_t pos_back() const;
         protected:
             Array<T,MAX_SIZE+1> data_;
             volatile size_t pos_front_ = 0;
volatile size_t pos_back_ = 0;
```

Реализация циркулярного буфера для messege receiver.

Циркулярный буфер — это структура данных, использующая единственный буфер фиксированного размера, как будто бы после последнего элемента

сразу же снова идет первый. Такая структура легко предоставляет возможность буферизации потоков данных. Перезаписывает наиболее старые данные на новые.

$ps_command_table$

```
#ifndef PS COMMAND TABLE H
#define PS_COMMAND_TABLE_H
#include <Arduino.h>
#include "ps return status.h"
#include "ps_keyvalue_command.h"
#include "ps_constants.h"
#include "third-party/ArduinoJson/ArduinoJson.h"
#include "third-party/Array/Array.h"
    template<typename T, size_t MAX_SI</pre>
        public:
            CommandTable(T *client=nullptr);
            void clear();
            void clearTable();
            size_t size();
            size_t maxSize();
            void setClient(T *client);
            void registerMethod(String key, String value, ReturnStatus (T::*metho
d)(Jsc
            ct&,JsonObject&));
at);
        protected:
            T *client_;
                       lueCommand<T>,MAX_SIZE> table_;
```

реализация командной строки.

Методы

- 1. Table массив с зарегистрированными методами.
- 2. clearTable очистить табло
- 3. clear очистить табло и клиента, создавшего табло
- 4. size размер табло
- 5. maxSize максимальный размер табло (установлен в коде)
- 6. registerMethod зарегистрировать метод в табло
- 7. apply получить результат команды. Прописаны следующие исключение: клиент не найден, команда не найдена.

ps_constant_test

```
#ifndef PS_CONSTANT_TEST_H
#define PS_CONSTANT_TEST_H
#include "ps_base_test.h"
 namespace ps
                                public:
                                                   ConstantTest();
                                                    void setDuration(uint64 t duration);
                                                                               _t getDuration() const;
                                                    void setValue(float value);
                                                    float getValue();
                                                    virtual float getValue(uint64_t t) const override;
                                                   virtual bool isDone(uint64 t t) const override;
                                                    virtual uint64_t getDoneTime() const override;
                                                    virtual float getMaxValue() const override;
                                                    virtual float getMinValue() const override;
                                                   virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override;
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonObject &js
                                                                                                                                                                                                                                                                                              m<mark>Object &jsonD</mark>a
  t) override;
                                   protected:
                                                   uint64_t duration_ = 5000000;
                                                    float value = 1.0;
```

тест, где потенциал между рабочим и эталонным электродами остается постоянным. Как и другие испытания, испытание постоянным напряжением включает в себя период молчания, в течение которого выходное напряжение удерживается, и постоянное значение (напряжение молчания) в течение фиксированной продолжительности до начала испытания.

Параметры:

Параметр	Ед. изм	Тип данных
время молчания	MC.	uint_64
напряжение во время молчания	B.	float
напряжение	мс.	float
продолжительность теста	B.	uint_64

Для пользователя:

ConstantTest() - конструктор, в котором имя теста ставят constant и включают совместимость с мультиплексором.

Установить и получить продолжительность теста

- void setDuration(uint64_t duration);
- uint64_t getDuration() const;

Установить и получить исходящее напряжение

- void setValue(float value);
- float getValue();
- virtual float getValue(uint64_t t) const override; получить quiet_value

Готов ли тест и за сколько

- virtual bool isDone(uint64_t t) const override; готов ли тест
- virtual uint64_t getDoneTime() const override; время выполнения теста

Максимальное и минимальное значение напряжения

- virtual float getMaxValue() const override;
- virtual float getMinValue() const override;

JSON

- virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override Получить тек.
 параметры в JSON файл
- virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat)
 override; установить параметры из JSON файла

Внутренние:

Установить продолжительность и значение из JSON файла

- 1. void setDurationFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
- 2. void setValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);

ps_constants

 константы, используемые в зависимости от версии железа, входного тока и напряжения

ps_curr_range

Range по текущему CurrGainPath

ps_device_id_eeprom

сохранение в памяти id устройства

$ps_electrode_switch$

```
#ifndef PS_ELECTRODE_SWITCH_H
#define PS_ELECTRODE_SWITCH_H
```

```
#include "ps_hardware_defs.h"
#if defined HARDWARE_VERSION_0P2
namespace
        public:
            ElectrodeSwitch();
            void initialize();
            bool connected(int pin);
            void setConnected(int pin, bool value);
            bool ctrConnected();
            void setCtrConnected(bool value);
            bool refConnected();
            void setRefConnected(bool value);
            bool wrkConnected();
            void setWrkConnected(bool value);
            bool allConnected();
            void setAllConnected(bool value);
    };
#endif // if defined HARDWARE_VERSION
#endif // ifndef PS_ELECTRODE_SWITCH_H
```

переключатель и проверка состояния «соединён» электродов. Работает только на второй версии железа.

ps_filter

```
#ifndef PS_FILTER_H
#define PS_FILTER_H

namespace ps
{
    struct LowPassParam
    {
        float cutoffFreq; // cutoff frequency (-3dB) for fileter cascade
        float initialValue;
        unsigned int order;
    };
```

```
// Cascaded first order low-pass filters
    class
        public:
            static const unsigned int MaxOrder_ = 5;
            static const unsigned int MinOrder_ = 1;
            LowPass(float cutoff_freq=1.0, unsigned int order=1, float value=0.0)
            void setParam(float cutoff_freq, unsigned int order, float value);
            void setParam(L
                                       param);
                        param();
            float cutoffFreq();
            void setCutoffFreq(float cutoffFreq);
            float initialValue();
            void setInitialValue(float initialValue);
            float order();
            void setOrder(unsigned int order);
            float singleStageRC();
            float singleStageCutoffFreq();
            void update(float value, float dt);
            void reset();
            float value() const;
            volatile float state_[MaxOrder_+1];
            float rc;
            float elemCutoffFreq ;
            void initializeState();
    };
} // namespace filter
#endif
```

модуль реализуют фильтр нижних частот.

ps_gains

```
#ifndef PS_GAINS_H
#define PS_GAINS_H
```

```
#include <Arduino.h>
#include "ps_hardware_defs.h"
namespace ps
#if defined(VOLTAGE_VARIANT_AD8250) || defined(VOLTAGE_VARIANT_10V)
   enum VoltGain // Analog output voltage scaling factor
       VoltGain1X = 0, //[-1V, +1V]
       VoltGain2X = 1, // [-2V, +2V]
       VoltGain5X = 2, //[-5V, +5V]
       VoltGain10X = 3, //[-10V, +10V]
       NumVoltGain = 4
   };
   const String VoltGainStringArray[NumVoltGain] =
       String("VoltGain1X"),
       String("VoltGain2X"),
       String("VoltGain5X"),
       String("VoltGain10X")
   };
#elif defined VOLTAGE VARIANT AD8251
   enum VoltGain // Analog output voltage scaling factor
       VoltGain1X = 0, //[-1V, +1V]
       VoltGain2X = 1, // [-2V, +2V]
       VoltGain4X = 2, // [-4V, +4V]
       VoltGain8X = 3, // [-8V, +8V]
       VoltGain10X = 4, // [-10V, +10V] // used for reference input
       NumVoltGain = 5
   };
   const String VoltGainStringArray[NumVoltGain] =
       String("VoltGain1X"),
       String("VoltGain2X"),
       String("VoltGain4X"),
       String("VoltGain8X"),
       String("VoltGain10X")
   };
# error "VOLTAGE VARIANT must be specified"
#endif
   enum CurrGainPath // TransImpedance Amplifiler Current gain path
```

```
CurrGainPathIn1 = 0, // [-1uA, +1uA] w/ default resistors
       CurrGainPathIn2 = 1, // [-10uA, +10uA]
       CurrGainPathIn3 = 2, // [-100uA, +100uA]
       CurrGainPathIn4 = 3, // [-1000uA, +1000uA]
       CurrGainPathErr = 4, // Incorrect path setting
       NumCurrGainPath = 5
   };
   const String CurrGainPathStringArray[NumCurrGainPath] =
       String("CurrGainPathIn1"),
       String("CurrGainPathIn2"),
       String("CurrGainPathIn3"),
       String("CurrGainPathIn4"),
       String("CurrGainPathErr")
   };
    String voltGainToString(VoltGain value);
#endif
```

методы для строковой презентации коэффициентов усиления. Используется в аналоговой подсистеме.

ps_multistep_test

```
virtual void setStepValue(size_t n, float value);
virtual float getStepValue(size_t n) const;
              virtual uint64_t getDuration() const;
              virtual void setNumStep(size_t numStep);
              virtual size t getNumStep() const;
              virtual size_t getMaxNumStep() const;
              virtual bool isDone(uint64_t t) const override;
              virtual uint64 t getDoneTime() const override;
              virtual void reset() override;
              virtual float getValue(uint64_t t) const override;
              virtual float getMaxValue() const override;
              virtual float getMinValue() const override;
              virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override;
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDa
t) override;
         protected:
              Array<float, MAX_SIZE> valueArray_;
Appayed nt 64 to MAX_SIZE> dupationAr
                    <uint64_t, MAX_SIZE> durationArray_;
jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
```

тест, где каждое изменение напряжения задается шагом.

Параметры:

Параметр	Ед. изм	Тип данных
время молчания	мс	uint_64
напряжение молчания	В	float
шаг* - (продолжительность, напряжение)	(MC, B)	(uint_64, float)

^{*}макс кол-во шагов = 50

Методы:

Для пользователя:

MultiStepTest(size_t numStep=5) - конструктор, в котором имя теста ставят multiStep, готовят массивы значений и продолжительности, устанавливают количество шагов (по умолчанию 5) и включают совместимость с мультиплексором.

Установить или получить значение в шаге

- virtual void setStepValue(size_t n, float value)
- virtual float getStepValue(size_t n) const

Установить или получить продолжительность в шаге

- virtual void setStepDuration(size_t n, uint64_t duration);
- virtual uint64_t getStepDuration(size_t n) const;

Получить продолжительность теста

• virtual uint64_t getDuration() const;

Установить или получить кол-во шагов

- virtual void setNumStep(size_t numStep);
- virtual size_t getNumStep() const;

Получить максимально возможное кол-во шагов

• virtual size_t getMaxNumStep() const;

Готов ли тест и за сколько

- virtual bool isDone(uint64_t t) const override; готов ли тест
- virtual uint64_t getDoneTime() const override; время исполнения теста

Сброс

virtual void reset() override

Получить текущее значение

• virtual float getValue(uint64_t t) const override

Максимальное и минимальное значение

- virtual float getMaxValue() const override;
- virtual float getMinValue() const override;

JSON

- virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override получить параметры в JSON файл
- virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) override - установить параметры из JSON файла - value and duration

Внутренние:

Установить значение и продолжительность из JSON файла.

Обработаны след. исключения:

- для кол-ва шагов:
 - о не найдено кол-во шагов;
 - о на вход подан не массив;
 - о массив слишком большой
- для value and duration:
 - о продолжительность не int;
 - о значение не float;
 - о размер массива не 2;
 - о на вход подан не массив.
- 1. void setValueAndDurationFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);

ps_periodic_test

```
static constexpr uint32 t DefaultNumCycles = UINT32_C(10);
           PeriodicTest();
           virtual void setAmplitude(float amplitude);
           virtual float getAmplitude() const;
           virtual void setOffset(float offset);
           virtual float getOffset() const;
           virtual void setPeriod(uint64_t period);
           virtual uint64_t getPeriod() const;
           virtual void setNumCycles(uint32_t numCycles);
           virtual uint32_t getNumCycles() const;
           virtual void setShift(float lag);
           virtual float getShift() const;
           virtual uint32 t getCycleCount(uint64 t t) const;
           virtual bool isDone(uint64_t t) const override;
           virtual uint64 t getDoneTime() const override;
           virtual float getValue(uint64_t t) const override;
           virtual float getMaxValue() const override;
           virtual float getMinValue() const override;
           virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override;
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, Js
                                                                   Dbject &jsonDa
t) override;
       protected:
           float amplitude_ = DefaultAmplitude;  // 12-bit Dac int
           uint32 t numCycles_ = DefaultNumCycles; // Number of cycles to perfo
rm
           float shift_ = DefaultShift;
                                                   // Waveform shift as fractio
n of period [0,1]
                4_t shiftInUs_ = 0;
                                                    // Waveform shift in us;
           \verb|void setAmplitudeFromJson(JsonObject \&jsonMsgPrm, JsonObject \&jsonDat|\\
           status &status);
Prm,
           void setOffsetFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm
              &status);
           void setPeriodFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm
              &status);
           void setNumCyclesFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDat
             itus &status);
```

```
void setShiftFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm,
ReturnStatus &status);

void updateShiftInUs();

};

#endif
```

Параметры:

Параметр	Ед. изм	Тип данных
время молчания	мс	uint_64
напряжение молчания	В	float
амплитуда	В	float
смещение по у	В	float
период	мс	uint_64
кол-во циклов	шт.	uint_32
фазовый сдвиг (смещение по x)		float

Методы

Для пользователя:

PeriodicTest::PeriodicTest() - конструктор, в котором имя теста = periodic и рассчитывается перемещение в секундах.

Установить или получить амплитуду

- virtual void setAmplitude(float amplitude);
- virtual float getAmplitude() const;

Установить или получить смещение (относительно оси ординат)

- virtual void setOffset(float offset);
- virtual float getOffset() const;

Установить или получить период

- virtual void setPeriod(uint64_t period);
- virtual uint64_t getPeriod() const;

Установить или получить кол-во итераций

- virtual void setNumCycles(uint32_t numCycles);
- virtual uint32_t getNumCycles() const;

Установить или получить смещение относительно оси абсцисс

- virtual void setShift(float lag);
- virtual float getShift() const;

Текущая итерация

• virtual uint32_t getCycleCount(uint64_t t) const;

Готов ли тест и за сколько

- virtual bool isDone(uint64_t t) const override
- virtual uint64_t getDoneTime() const override
- virtual float getValue(uint64_t t) const override; получение текущего значения. Создан для обязательной инициализации в классах-наследниках.

Мин и Макс знач. напряжения

- virtual float getMaxValue() const override;
- virtual float getMinValue() const override;

Скинуть параметры в JSON файл

virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override;

Установить параметры из JSON файла

virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) override;

Внутренние:

Установить амплитуду, смещение, период, кол-во циклов, перемещение из JSON файла. Прописаны исключения на тип и для перемещения на значение [между 0 и 1]

- 1. void setAmplitudeFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
- 2. void setOffsetFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
- 3. void setPeriodFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
- 4. void setNumCyclesFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
- 5. void setShiftFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);
- 6. void updateShiftInUs() смещение по х в секундах

ps_cyclic_test.h

Наследник periodic_test. Тест, где потенциал между рабочим и опорным электродами циклически наращивается вверх и вниз кусочно-линейным способом - в треугольной форме волны.

Параметры:

Параметр	Ед. изм	Тип данных
время молчания	мс	uint_64
напряжение молчания	В	float

амплитуда	В	float
смещение по у	В	float
период	мс	uint_64
кол-во циклов	шт.	uint_32
фазовый сдвиг (смещение по х)		float

Методы

Для пользователя:

CyclicTest() - - конструктор, в котором имя теста = cyclic и multiplexer вкл.

virtual float getValue(uint64_t t) const override - получение текущего значения.

ps_pin_map

```
#ifndef PS_PIN_MAP_H
#define PS_PIN_MAP_H
#include <Arduino.h>
#include "ps_hardware_defs.h"
#if defined HARDWARE VERSION 0P1
   const int AD8250_GAIN_A0 = 0;
   const int AD8250_GAIN_A1 = 1;
   const int TIA_SW1_IN1 = 2;
   const int TIA_SW1_IN2 = 5;
   const int TIA_SW1_IN3 = 6;
   const int TIA SW1 IN4 = 7;
   const int TIA_SW2_IN1 = 8;
   const int TIA_SW2_IN2 = 9;
    const int TIA_SW2_IN3 = 22;
    const int TIA SW2 IN4 = 23;
#elif defined HARDWARE_VERSION_0P2
   const int DAC_GAIN_A0 = 0;
    const int DAC_GAIN_A1 = 1;
    const int TIA GAIN A0 = 5;
   const int TIA_GAIN_A1 = 6;
    const int REF_GAIN_A0 = 20;
    const int REF GAIN A1 = 21;
```

```
const int SW_CTR_ELECT = 7;
    const int SW_REF_ELECT = 8;
    const int SW_WRK_ELECT = 9;
#else
   error "HARDWARE_VERSION must be specified"
#endif
    const int DAC_UNI_PIN = A14;
    const int TIA_OUT_UNI_PIN = A1;
    const int REF_ELECT_UNI_PIN = A2;
    // Multiplexer switch pins
    const int MUX_WRK1_TO_TIA = 24;
    const int MUX_WRK1_TO_GND = 28;
    const int MUX_WRK2_TO_TIA = 25;
    const int MUX_WRK2_TO_GND = 29;
    const int MUX_WRK3_TO_TIA = 26;
    const int MUX WRK3 TO GND = 30;
    const int MUX_WRK4_TO_TIA = 27;
    const int MUX_WRK4_TO_GND = 31;
    const int MUX_WRK5_TO_TIA = 4;
    const int MUX WRK5 TO GND = 11;
    const int MUX_WRK6_TO_TIA = 19;
    const int MUX WRK6 TO GND = 13;
    const int MUX_WRK7_TO_TIA = 18;
    const int MUX_WRK7_TO_GND = 10;
    const int MUX_REF_CONN = 12;
#endif
```

нумерование пинов для изменения их состояния в коде.

ps_hardware_defs

```
//защита от повторного включения файла
#ifndef PS_HARDWARE_DEFS_H

#if 1

// Hardware version 0.2

// -------

#define HARDWARE_VERSION_0P2

#define VOLTAGE_VARIANT_10V

#define CURRENT_VARIANT_MICRO_AMP // select from (NANO, MICRO, MILL)

#else

// Hardware version 0.1
```

```
// ------

#define HARDWARE_VERSION_0P1

#define VOLTAGE_VARIANT_AD8250 // select from (AD8250 or AD8251)

#define CURRENT_VARIANT_MICRO_AMP // select from (NANO, MICRO or MILL)

#endif

#endif
```

Описание файла: Прописана защита от повторного включения файла и версия hardware(оборудование)

ps_keyvalue_command

```
#ifndef PS_KEYVALUE_COMMAND_H
#define PS_KEYVALUE_COMMAND_H
#include "ps_constants.h"
namespace ps
    template<typename T>
         public:
             KeyValueCommand() {};
             KeyValueCommand(String key, String value, ReturnStatus (T::*method)(
                   oject&));
              String key();
             void setKey(String key);
              String value();
             void setMethod(ReturnStatus (T::*method)(JsonObject&,Json
ReturnStatus applyMethod(T* client, JsonObject &jsonMsg,
jsonDat);
         protected:
             String key_;
             String value_;
                            (T::*method_)(JsonObject&, JsonObject&) = nullptr;
```

Описание файла: класс, через который происходит ввод ключевых команд в Командую строку(Command Table).

Имеет три атрибута:

```
String key_;
String value_;
ReturnStatus (T::*method_)(JsonObject&,JsonObject&) = nullptr;
Для всех них прописаны геттеры и сеттеры.
```

ps_linearsweep_test

```
#ifndef PS LINEARSWEEP TEST H
#define PS_LINEARSWEEP_TEST_H
#include "ps_base_test.h"
             class LinearSweepTest : public BaseTest
                         public:
                                      LinearSweepTest();
                                      void setStartValue(float value);
                                      float getStartValue() const;
                                      void setFinalValue(float value);
                                      float getFinalValue() const;
                                      void setDuration(uint64 t duration);
                                                                getDuration() const;
                                      virtual bool isDone(uint64_t t) const override;
                                                                                             getDoneTime() const override;
                                      virtual float getValue(uint64_t t) const override;
                                      virtual float getMaxValue() const override;
                                      virtual float getMinValue() const override;
                                      virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override;
                                                                                                       setParam(
                                                                                                                                                    Object &jsonMsg,
                                      virtual
                                                                                                                                                                                                                                               &jsonDa
 t) override;
                         protected:
                                      float startValue_ = -0.5;
                                      float finalValue_ = 0.5;
                                                          t duration = 2000000;
                                      void setStartValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonObject &jsonObject
                                                                                                                                                                                                                                               &jsonDa
 tPrm,
                                                             &status);
                                       void setFinalValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm,
                                                                                                                                                                                                                                                &jsonDa
tPrm,
                                                            &status);
```

```
void setDurationFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatP
rm, ReturnStatus &status);
};
} // namespace ps
#endif
```

Тест линейной развертки

Параметры:

Параметр	Ед. изм	Тип данных
Стартовое значение	B.	float
Финальное значение	B.	float
продолжительность теста	Сек.	uint_64

Методы:

Для пользователя:

Установить или получить стартового значения

- void setStartValue(float value);
- float getStartValue() const;

Установить или получить конечного значения

- void setFinalValue(float value);
- float getFinalValue() const;

Получить или установить продолжительность теста

- void setDuration(uint64_t duration);
- uint64_t getDuration() const;

Установить или получить кол-во шагов

- virtual void setNumStep(size_t numStep);
- virtual size_t getNumStep() const;

Получить максимально возможное кол-во шагов

• virtual size_t getMaxNumStep() const;

Готов ли тест и за сколько

- virtual bool isDone(uint64_t t) const override; готов ли тест
- virtual uint64_t getDoneTime() const override; время исполнения теста

Получить текущее значение

• virtual float getValue(uint64_t t) const override

Максимальное и минимальное значение

- virtual float getMaxValue() const override;
- virtual float getMinValue() const override;

JSON

- virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override получить параметры в JSON файл
- virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) override - установить параметры из JSON файла - value and duration

Внутренние:

Установить значение и продолжительность из JSON файла.

void setStartValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);

void setFinalValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);

void setDurationFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status);

Обработаны след. исключения:

- для кол-ва шагов:
 - о не найдено кол-во шагов;
 - о на вход подан не массив;
 - о массив слишком большой
- для value and duration:
 - о продолжительность не int;
 - о значение не float;

- о размер массива не 2;
- о на вход подан не массив.

ps_lookup_table

Описание файла: Файл, в котором объявлен класс LookupTable. Этот класс используется для того чтобы просматривать данные класса Array. В нём есть перегруженный оператор [] для удобного обращения, так же это можно сделать методом getValue, передав туда индекс.

$ps_message_parser$

Описание файла: переводит сообщение типа String в JSON объект

ps_message_receiver

```
#ifndef PS_MESSAGE_RECEIVER_H
#define PS_MESSAGE_RECEIVER_H
#include <Arduino.h>
#include "ps_constants.h"
#include "ps_circular_buffer.h"
        public:
             MessageReceiver();
             void reset();
             void readData();
               tring next();
             bool available() const;
             uint32_t getMessageCnt() const;
uint32_t getTotalMessageCnt() const;
         protected:
              CircularBuffer<char,SerialBufferSize> serialBuffer_;
             uint32_t messageCnt_ = 0;
uint32_t totalMessageCnt_ = 0;
    };
} // namespace ps
#endif
```

Описание файла:

Класс Message receiver отвечает за принятие сообщения. Состоит из ранее упомянутого циркулярного буфера, флага заполнения и счетчика принятых сообщений без переполнения и счётчика всех принятых сообщений.

В нем есть след методы:

void reset(); - обнуляет кол-во принятых сообщений без переполнения и снимает флаг переполнения

void readData(); - посимвольно принимает информацию

String next(); - копирует данные из буфера в строку

bool available() const; - проверка доступности

uint32_t getMessageCnt() const; - возвращает счётчик принятых сообщений без переполнения

uint32_t getTotalMessageCnt() const; - возвращает счётчик всех принятых сообщений.

ps_message_sender

```
} // namespace ps
#endif
```

Описание файла: Класс Message sender отвечает за запись данных в JSON объект.

В нем есть след методы:

void sendSample(Sample sample); - данные результата теста для отправки

void sendCommandResponse(ReturnStatus status, JsonObject &jsonDat); -

ps_multiplexer

```
#ifndef PS_MULTIPLEXER_H
#include "ps_pin_map.h"
#include "ps_constants.h"
#include "ps_return_status.h"
#include "third-party/Array/Array.h"
namespace ps
        public:
            static const int MuxSwitchPin[NumMuxPin];
            static const int MuxToTiaPin[NumMuxChan];
            static const int MuxToGndPin[NumMuxChan];
            Multiplexer();
            void setupSwitchPins();
            void clearSwitchPins();
            void connectCtrElect();
            void disconnectCtrElect();
            void connectRefElect();
            void disconnectRefElect();
```

```
void connectWrkElect(int electNum);
   void disconnectWrkElect();
   int currentWrkElect();
   bool isConnectedWrk();
   bool isConnectedCtr();
   bool isConnectedRef();
   void connectFirstEnabledWrkElect();
   void connectNextEnabledWrkElect();
   void start();
   void stop();
   bool isRunning();
   void enableWrkElect(int electNum);
   void disableWrkElect(int electNum);
   void enableAllWrkElect();
   void disableAllWrkElect();
   void setEnabledWrkElect(Array<int,NumMuxChan> enabledArray);
        v<int,NumMuxChan> getEnabledWrkElect();
   bool isWrkElectEnabled(int electNum);
   int numEnabledWrkElect();
   int electNumToIndex(int electNum);
   int indexToElectNum(int index);
protected:
   bool running_ = false;
   volatile int currWrkElect = NotConnected;
   int numEnabled = 0;
        v<bool,NumMuxChan> enabledTable ;
   void setAllChanToGnd();
   void initializeEnabledTable(bool value);
   int countNumEnabled();
```

Описание файла: Реализация мультиплексора.

Мультипле́ксор — устройство, им0еющее несколько сигнальных входов, один или более управляющих входов и один выход. Мультиплексор позволяет передавать сигнал с одного из нескольких входов на один выход; при этом выбор желаемого входа осуществляется подачей соответствующей

комбинации управляющих сигналов.

Методы:

Публичные:

void setupSwitchPins(); - установка контактов переключателя мультиплексора void clearSwitchPins(); - очистка контактов переключателя мультиплексора void connectCtrElect(); - подключение вспомогательного электрода к трансимпедантному усилителю

void disconnectCtrElect(); - отключение вспомогательного электрода от трансимпедансного усилителя

void connectRefElect(); - подключение сравнительного(референсный) электрода к трансимпедантному усилителю

void disconnectRefElect(); - отключение сравнительного(референсный) электрода от трансимпедансного усилителя

void connectWrkElect(int electNum); - Подключение рабочего электрода к трансимпедантному усилителю

void disconnectWrkElect(); - Отсоединение рабочего электрода от трансимпедансного усилителя

int currentWrkElect(); - возвращает текущий работающий электрод

bool isConnectedWrk(); - подключён ли работающий электрод

bool isConnectedCtr(); - подключён ли вспомогательный электрод

bool isConnectedRef(); - подключён ли сравнительный(референсный) электрод

void connectFirstEnabledWrkElect(); - подключение первого включенного рабочего электрода

void connectNextEnabledWrkElect(); - подключение следующего(после первого) включенного рабочего электрода

void start(); - включение мультиплексора

void stop(); - выключение мультиплексора

bool isRunning(); - работает ли мультиплексор?

void enableWrkElect(int electNum); - включение рабочего электода по номеру электрода

void disableWrkElect(int electNum); - выключение рабочего электорда по номеру электрода

void enableAllWrkElect(); - включение всех рабочих электродов

void disableAllWrkElect(); - выключение всех рабочих электородов

void setEnabledWrkElect(Array<int,NumMuxChan> enabledArray); - включение всех рабочих электродов из массива

Array<int,NumMuxChan> getEnabledWrkElect(); - возвращает массив включенных рабочих электродов

bool isWrkElectEnabled(int electNum); - включён ли рабочий электрод

int numEnabledWrkElect(); - кол-во включенных рабочих электродов

int electNumToIndex(int electNum); - перевод номера электрода в индекс для массива

int indexToElectNum(int index); - перевод индекса в номер электрода Защищённые:

void setAllChanToGnd(); - установка всех каналов к общему проводу void initializeEnabledTable(bool value); - иницализация таблицы включённых электродов

int countNumEnabled(); - подсчёт включенных электродов

ps_range.h

```
#ifndef PS_RANGE_H
#define PS_RANGE_H

namespace ps
{
    template<typename GainType, typename IntType>
    class Range
```

```
{
    public:
        Range() {};
        Range(String name, float minValue, float maxValue, GainType gain, Int
Type maxInt);
        String name() const;
        float minValue() const;
        float maxValue() const;
        GainType gain() const;
        IntType maxInt() const;
        inline IntType valueToInt(float volt) const;
        inline float intToValue(IntType value) const;

    private:
        String name_;
        float minValue_;
        float maxValue_;
        GainType gain_;
        IntType maxInt_;
};
```

Модуль описывает шаблон класса Range и шаблоны функций:

```
пате() - возвращает имя;

minValue() - возвращает минимальное значение;

maxValue() - возвращает максимальное значение;

gain() - возвращает коэффициент усиления;

maxInt() - возвращает maxInt;

valueToInt() - приводит передаваемое значение volt к int типу + возвращает значение ограниченное 0≤value≤maxInt_:

IntType value = IntType(float(maxInt_)/(maxValue_ - minValue_)*(maxValue_ - volt));

intToValue() - обратная по отношению к valueToInt операция.
```

ps_return_status

```
#ifndef PS_RETURN_STATUS_H
#define PS_RETURN_STATUS_H
#include <Arduino.h>
namespace ps
```

```
{
    class ReturnStatus
    {
        public:
            ReturnStatus() { };
            void appendToMessage(String value);
            bool success = true;;
            String message;
        };
} // namespace ps
#endif
```

сохраняет статус записывая в переменную message статусы тестов через запятую.

ps_sample.h

ps_sinusoid_test

```
#ifndef PS_SINUSOID_TEST_H
#define PS_SINUSOID_TEST_H

#include "ps_periodic_test.h"
#include "ps_lookup_table.h"
#include <Arduino.h>
namespace ps
```

```
class SinusoidTest : public PeriodicTest
{
   public:
        static constexpr uint32_t LookupTableSize = 300;

        SinusoidTest();
        virtual void setAmplitude(float amplitude) override;
        virtual void setOffset(float offset) override;
        virtual float getValue(uint64_t t) const override;
        void updateLookupTable();

    protected:
        LookupTable<float,LookupTableSize> lookupTable_;

};

} // namespace ps
#endif
```

Hacлeдник periodic_test. Этот тест проверяет, является ли ток в потенциостате синусоидальным.

Параметр	Ед. изм	Тип данных
время молчания	мс	uint_64
напряжение молчания	В	float
амплитуда	В	float
смещение по у	В	float
период	мс	uint_64
кол-во циклов	шт.	uint_32
фазовый сдвиг (смещение по х)	В	float

Методы

SinusoidTest(); - конструктор, в котором устанавливается название теста (sinusoid) и включается поддержка мультиплексера.

virtual void setAmplitude(float amplitude) override; - сеттер(установка значения) для амплитуды

virtual void setOffset(float offset) override; - сеттер(установка значения) для смещения по у

virtual float getValue(uint64_t t) const override; - получение значения в период времени

ps_squarewave_test

Тест прямоугольной вольтамперометрии.

```
#ifndef PS SQUAREWAVE TEST H
#define PS_SQUAREWAVE_TEST_H
#include "ps_base_test.h"
       public:
            SquareWaveTest();
            void setStartValue(float value);
            float getStartValue();
            void setFinalValue(float value);
            float getFinalValue();
            void setStepValue(float value);
            float getStepValue();
            void setAmplitude(float value);
            float getAmplitude();
            void setWindow(float value);
            float getWindow();
            virtual bool isDone(uint64_t t) const override;
            virtual uint64 t getDoneTime() const override;
            virtual void reset();
            virtual float getValue(uint64_t t) const override;
virtual float getStairValue(uint64_t t) const;
            virtual float getMaxValue() const override;
```

```
virtual float getMinValue() const override;
                                  virtual void setSamplePeriod(uint64 t samplePeriod) override;
                                 virtual bool updateSample(Sample sampleRaw, Sample &sampleTest);
                                 virtual void getParam(JsonObject &jsonDat) override;
virtual ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonObject &jsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonObject 
t) override;
                      protected:
                                  float startValue_ = -0.5;
                                  float finalValue_ = 0.5;
                                  float stepValue_ = 0.005;
                                  float amplitude_ = 0.025;
                                  float window = 0.2;
                                  float maxValue_ = 0.0;
                                  float minValue_ = 0.0;
                                  float stepSign = 1.0;
                                  uint64 t doneTime_ = 0;
                                  \frac{1}{\text{uint}_{64}} t numReverse_ = 0;
                                  float currForward = 0.0;
                                  float currReverse = 0.0;
                                  void updateDoneTime();
                                  void updateMaxMinValues();
                                  void updateWindowLenUs();
                                  void updateStepSign();
                                  void setStartValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDa
                                                   &status);
                                  void setFinalValueFromJson(]sonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDa
                                                  s &status);
tPrm,
                                   void setStepValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDat
                                                   &status);
Prm,
                                  void setAmplitudeFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDat
                                                   &status);
Prm,
                                  void setWindowFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm
                                          &status);
```

Параметры:

Параметр	Ед. изм	Тип данных
Стартовое значение	B.	float
Финальное значение	B.	float
Шаг	(MC, B)	float
Амплитуда	B.	float
Окно	%	float
Продолжительность теста	Сек.	uint_64

Методы:

SquareWaveTest() - конструктор, в котором устанавливается название теста (squareWave) и отключается поддержка мультиплексера.

setStartValue(float value) - устанавливает стартовое значение;

getStartValue() - получает стартовое значение;

setFinalValue(float value), getFinalValue() - установить/получить финальное значение;

setStepValue(float value), getStepValue() - установить/получить значение шага;

setAmplitude(float value), getAmplitude() - установить/получить амплитуду;

setWindow(float value), getWindow() - установить/получить окно;

getMaxValue() const, getMinValue() const - получить максимальное/минимальное значение;

setSamplePeriod(uint64_t SamplePeriod) - установить период выборки;

isDone(uint64_t t) const - провера выполненности теста;

getDoneTime() const - получить время выполнения;

```
reset() - сброс всех значений к нулю;
getValue(uint64_t t) const - получение значений;
getStairValue(uint64_t t) const - получение значения ступени;
updateSample(Sample sampleRaw, Sample &sampleTest) - обновить образец;
getParam(JsonObject &jsonDat), setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject
&jsonDat) - получить/установить значения из json файла;
updateDoneTime() - время обновления данных;
updateMaxMinValues() - обновить минимальное и максимальное значения;
updateWindowLenUs() - обновление значения окна;
updateStepSign() - изменяет знак uara(+/-);
setStartValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm,
ReturnStatus &status), setFinalValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm,
JsonObject &jsonDatPrm, ReturnStatus &status) - устанавливает начальное и
финальное значение из json файла;
setStepValueFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm,
ReturnStatus &status) - устанавливает значение шага из json файла;
setAmplitudeFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm,
ReturnStatus &status) - устанавливает амплитуду из json файла;
setWindowFromJson(JsonObject &jsonMsgPrm, JsonObject &jsonDatPrm,
ReturnStatus &status) - устанавливает окно из json файла;
```

ps_system_state.cpp

```
#ifndef PS_SYSTEM_STATE_H
#define PS_SYSTEM_STATE_H

#include <Arduino.h>
#include "ps_hardware_defs.h"
#include "ps_constants.h"
#include "ps_return_status.h"
#include "ps_analog_subsystem.h"
#include "ps_electrode_switch.h"
#include "ps_message_receiver.h"
#include "ps_message_sender.h"
#include "ps_message_parser.h"
#include "ps_message_parser.h"
#include "ps_command_table.h"
```

```
#include "ps_circular_buffer.h"
#include "ps_voltammetry.h"
#include "ps_sample.h"
#include "ps_filter.h"
#include "ps_multiplexer.h"
#include "third-party/Array/Array.h"
#define ARDUINOJSON_USE_DOUBLE 0
#include "third-party/ArduinoJson/ArduinoJson.h"
namespace ps
   class Sys
            SystemState();
            void initialize();
            void processMessages();
            void updateMessageData();
            void serviceDataBuffer();
t);
                         onCommandStopTest(JsonObject &jsonMsg, Jso
                                                                     nObject &jsonD
at);
                         onCommandGetVolt(IsonObject &jsonMsg, IsonObject &jsonDa
t);
                         onCommandSetVolt(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDa
t);
                         onCommandGetCurr(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDa
t);
nDat);
sonDat);
                                                                                &j
sonDat);
                         onCommandSetVoltRange(JsonObject &jsonMsg, J
                                                                                &j
sonDat);
                         onCommandGetVoltRange(JsonObject &jsonMsg, Jso
                                                                                 &j
sonDat);
                                                                                 &j
sonDat);
                         onCommandGetCurrRange(JsonObject &jsonMsg, JsonObject
                                                                                 &j
sonDat);
                         onCommandSetDeviceId(JsonObject &jsonMsg, Json
                                                                                &js
onDat);
```

```
onCommandGetDeviceId(Js
                                                           &jsonMsg,
onDat);
                          onCommandSetSamplePeriod(JsonObject &jsonMsg,
&jsonDat);
                          onCommandGetSamplePeriod(Jso
                                                               &jsonMsg,
&jsonDat);
                                                               &jsonMsg,
&jsonDat);
                          onCommandGetTestNames(Js
                                                     Object &jsonMsg,
sonDat);
                          onCommandGetVersion(JsonObject &jsonMsg,
                                                                                &jso
nDat);
                                                   Object &jsonMsg,
                                                                                &jso
nDat);
                          onCommandSetMuxEnabled(JsonObject &jsonMsg,
jsonDat);
                          onCommandGetMuxEnabled(JsonObject &jsonMsg,
jsonDat);
                                                          Object &jsonMsg,
                          {\sf onCommandSetEnabledMuxChan(Jsor}
  &jsonDat);
                          onCommandGetEnabledMuxChan(JsonObject &jsonMsg,
  &jsonDat);
                          onCommandGetMuxTestNames(JsonObject &jsonMsg,
&jsonDat);
                                                                  &jsonMsg,
   &jsonDat);
                          onCommandGetMuxRefElectConn(Js
                                                                  &jsonMsg,
   &jsonDat);
                                                                  &jsonMsg,
   &jsonDat);
                          onCommandGetMuxCtrElectConn(Js
                                                                  &jsonMsg,
   &jsonDat);
                          onCommandSetMuxWrkElectConn(JsonObject
                                                                  &jsonMsg,
   &jsonDat);
                                                                  &jsonMsg,
   &jsonDat);
                          onCommandDisconnAllMuxElect(Jso
                                                            bject &jsonMsg,
   &jsonDat);
#if defined HARDWARE_VERSION_0P2
                          onCommandSetRefElectConn(JsonObject
                                                               &jsonMsg,
&jsonDat);
                                                               &jsonMsg,
&jsonDat);
                          onCommandSetCtrElectConn(JsonObject
                                                               &jsonMsg,
&jsonDat);
                          onCommandGetCtrElectConn(]:
                                                               &jsonMsg,
&jsonDat);
                                                               &jsonMsg,
 &jsonDat);
                                                               &jsonMsg,
 &jsonDat);
```

```
onCommandSetAllElectConn():
                                                             &jsonMsg,
 &jsonDat);
                         onCommandGetAllElectConn(JsonObject &jsonMsg,
 &jsonDat);
                         onCommandSetElectAutoConn(JsonObject &jsonMsg,
 &jsonDat);
                         onCommandGetElectAutoConn(JsonObject &jsonMsg,
 &jsonDat);
                         onCommandSetRefElectVoltRange(JsonObject &jsonMsg,
 ect &jsonDat);
                         onCommandGetRefElectVoltRange(JsonObject &jsonMsg,
  ect &jsonDat);
                         onCommandGetHardwareVersion(JsonObject &jsonMsg,
  t &jsonDat);
#endif
            void startTest();
           void stopTest();
            void setSamplePeriod(uint32_t samplePeriod);
                  t getSamplePeriod();
            void setTestTimerCallback(void(*func)());
            void updateTestOnTimer();
            volatile bool testInProgress ;
            volatile bool lastSampleFlag_;
                            analogSubsystem_;
            Multiplexer multiplexer_;
#if defined HARDWARE_VERSION_0P2
                            electrodeSwitch ;
            bool electrodeAutoConnect_;
             MessageParser messageParser_;
                                    CommandTableMaxSize> commandTable_;
            IntervalTimer testTimer_;
            void (*testTimerCallback_)() = dummyTimerCallback;
            volatile uint64 t timerCnt ;
                  _t samplePeriod_;
                   t sampleModulus ;
            Array<LowPass,NumMuxChan> currLowPass_;
            float lowPassDtSec_;
                    *test ;
```

```
static void dummyTimerCallback() {};
    void updateSampleModulus();
};

} // namespace ps
#endif
```

Первым делом настраивает состояние системы по умолчанию — тестов нет, таймер не запущен, значения фильтра нижних частот тоже по умолчанию (частота среза -200), период на образец -0.1с.

Далее в командное табло регистрируются методы по формуле обращения «command <команда>» и устанавливается текущий клиент. Их много, позволяют настраивать все элементы описанные выше.

После включается аналоговая система с выходящим значением напряжения 0 и обнуляется циркулярный буфер приемщика сообщений.

Если версия устройства вторая, то производится автоматическая настройка электродов на вывод. Устанавливать состояние «присоединен» надо вручную в любом случае.

Методы system_state. Начнём с базовых, они доступны для любой версии железа.

Отдельно остановимся на тестах:

Запустить или остановить тест в безопасном режиме, т.к. входящие данные теста и если они неправильного синтаксиса, то тест не запустится. (это относится ко всем методам с set). Если мультиплексор включён, то тест должен его поддерживать, иначе теста не будет. Если на мультиплексоре заняты рабочие электроды, то тест также не запустится. При успешном прохождении проверок происходит подключение электродов к мультиплексору.

- ReturnStatus **onCommandRunTest**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandStopTest**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Установить или получить значение напряжения
- ReturnStatus **onCommandGetVolt**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandSetVolt**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Получить ток или получить напряжение на электроде сравнения
- ReturnStatus **onCommandGetCurr**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);

ReturnStatus **onCommandGetRefVolt**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);

.

- ReturnStatus **onCommandSetTestParam**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetTestParam**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Установить или получить промежуток изменения напряжения
- ReturnStatus **onCommandSetVoltRange**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · ReturnStatus **onCommandGetVoltRange**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · Установить или получить промежуток изменения тока
- ReturnStatus **onCommandSetCurrRange**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetCurrRange**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · Установить или получить код устройства
- ReturnStatus **onCommandSetDeviceId**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetDeviceId**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · Установить или получить время между выборками с командной строки
- ReturnStatus **onCommandSetSamplePeriod**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetSamplePeriod**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · Получить время выполнения теста, имена всех тестов, версию прошивки и вариант железа

- ReturnStatus **onCommandGetTestDoneTime**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetTestNames**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · ReturnStatus **onCommandGetVersion**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetVariant**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Вкл/выкл мультиплексор или проверить его состояние
- ReturnStatus **onCommandSetMuxEnabled**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetMuxEnabled**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Сделать доступным канал мультиплексора (тем самым в вкл. некоторое кол-во рабочих электродов. Кол-во зависит от канала) или проверить его состояние по индексу
- ReturnStatus **onCommandSetEnabledMuxChan**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetEnabledMuxChan**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Получить имена тестов на мультиплексоре
- ReturnStatus **onCommandGetMuxTestNames**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · Изменить состояние «присоединён» или получить текущее состояние электрода сравнения, вспомогательного электрода или рабочего электрода на мультеплексоре.
- · ReturnStatus **onCommandSetMuxRefElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetMuxRefElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);

- ReturnStatus **onCommandSetMuxCtrElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetMuxCtrElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · ReturnStatus **onCommandSetMuxWrkElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · ReturnStatus **onCommandGetMuxWrkElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Разъединить все электроды мультиплексора.
- ReturnStatus **onCommandDisconnAllMuxElect**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);

Установить или получить время между выборками

void setSamplePeriod(uint32_t samplePeriod);

uint32_t getSamplePeriod();

Буфер для хранения образцов

void SystemState::serviceDataBuffer()

Чтение информации с буфера

void SystemState::updateMessageData()

Вывод сообщений во время обработки JSON

void SystemState::processMessages()

установить колбэк таймера

void setTestTimerCallback(void(*func)());

void **updateTestOnTimer**() - изменение значений теста во время его исполнения

void **startTest**() – начинает тест

void **stopTest**() – останавливает тест.

Версия железа 2

- · Изменить состояние «присоединён» или получить текущее состояние электрода сравнения, вспомогательного электрода или рабочего электрода.
- ReturnStatus **onCommandSetRefElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetRefElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandSetCtrElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetCtrElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandSetWrkElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetWrkElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · Все электроды в состояние «присоединён» или получить состояние всех
- ReturnStatus **onCommandSetAllElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetAllElectConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- Автоматическое подключение всех электродов
- ReturnStatus **onCommandSetElectAutoConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- ReturnStatus **onCommandGetElectAutoConn**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);
- · Установить или получить промежуток изменения напряжения для электрода сравнения
- ReturnStatus **onCommandSetRefElectVoltRange**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);

- ReturnStatus **onCommandGetRefElectVoltRange**(JsonObject & jsonMsg, JsonObject & jsonDat);
- · Получить версию железа
- ReturnStatus **onCommandGetHardwareVersion**(JsonObject & *jsonMsg*, JsonObject & *jsonDat*);

ps_time_utils.h

```
#ifndef PS_TIME_UTILS_H
#define PS_TIME_UTILS_H

namespace ps
{
    inline wint32_t convertUsToMs(wint64_t t)
    {
        return wint32_t(t/UINT64_C(1000));
    }

    inline wint64_t convertMsToUs(wint32_t t)
    {
        return wint64_t(t)*UINT64_C(1000);
    }
} // namespace ps
#endif
```

Вспомогательные методы для преобразования секунд в миллисекунды и обратно

ps_volt_range

```
VoltRange(Stri
ain, uint16_t maxInt)
                      voltGain, uint16 t>(name, minValue, maxValue, voltGain, ma
xInt) {};
    };
        //using VoltRange::VoltRange;
        public:
           VoltRangeDac() : VoltRange() {};
           VoltRangeDac(String name, float minValue, float maxValue, VoltGain vo
ltGain, uint16_t maxInt)
                          ge(name, minValue, maxValue, voltGain, maxInt) {};
    };
    class VoltRangeAdc : public VoltRange
        //using VoltRange::VoltRange;
        public:
            VoltRangeAdc() : VoltRange() {};
           VoltRangeAdc(String name, float minValue, float maxValue, VoltGain vo
ltGain, uint16_t maxInt)
                         ge(name, minValue, maxValue, voltGain, maxInt) {};
    };
#endif
```

Конструкторы VoltRange, VoltRangeDac, VoltRangeAdc на основе шаблона класса, описанного в классе <u>ps_range.h</u>

ps_voltammetry

```
#ifndef PS_VOLTAMMETRY_H
#define PS_VOLTAMMETRY_H

#include "ps_constants.h"
#include "ps_return_status.h"
#include "ps_base_test.h"
#include "ps_cyclic_test.h"
#include "ps_sinusoid_test.h"
#include "ps_constant_test.h"
```

```
#include "ps_linearsweep_test.h"
#include "ps_multistep_test.h"
#include "ps_squarewave_test.h"
#include "third-party/ArduinoJson/ArduinoJson.h"
#include "third-party/Array/Array.h"
namespace ps
         public:
               Voltammetry();
                                                Object &jsonMsg, JsonObject &jsonDat, Bas
  * &testPtr);
                              s getParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat);
s setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat);
s getTestDoneTime(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat
);
                            cus getTestNames(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat);
cus getMuxTestNames(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat
);
               void setSamplePeriod(uint64_t samplePeriod);
                            t cyclicTest;
                               constantTest;
                                :<2> chronoampTest;
               static const String TestKey;
               Array<BaseTest*,AvailableTestsMaxSize> availableTests_;
     };
#endif
```

В .h файле описывается класс Voltametry, с public методами:

*getTest(String name) - указатель на имя теста;

ReturnStatus getTest(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat, BaseTest* &testPtr) - сохраняет в json тест;

ReturnStatus getParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) - сохраняет в json параметры теста;

ReturnStatus setParam(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) - устанавливает параметры из json файла;

ReturnStatus getTestDoneTime(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) - сохраняет в json файл время выполнения теста;

ReturnStatus getTestNames(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) - сохраняет в json файл имена тестов;

ReturnStatus getMuxTestNames(JsonObject &jsonMsg, JsonObject &jsonDat) - сохраняет в json файл мультиплексорные имена тестов;

void setSamplePeriod(uint64_t samplePeriod) - устанавливает период времени между выборками;

Затем создаются все тесты описанные в файлах ранее:

BaseTest baseTest;

CyclicTest cyclicTest;

SinusoidTest sinusoidTest;

ConstantTest constantTest;

SquareWaveTest squareWaveTest;

LinearSweepTest linearSweepTest;

MultiStepTest<2> chronoampTest;

MultiStepTest<MultiStepMaxSize> multiStepTest;

Создается переменная: static const String TestKey;

protected методы:

Array<BaseTest*,AvailableTestsMaxSize> availableTests_;

В .срр файле описывается как работают перечисленные выше методы.

вывод

Были изучены и проанализированы модули прошивки потенциостата.