Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого Институт электроники и телекоммуникаций Высшая школа прикладной физики и космических технологий

Курсовая работа

Русская клавиатура для телефона

по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры» направление 11.03.02 - «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Выполнил		
студент гр. 4931102/20101	$\mathbf{C}_{\mathbf{c}}$	уханов С.С.
		П.С
Преподаватель	Te	терин П.С.
	«»	2025 г.

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Задание	Error! Bookmark not defined.	
Схема подключения исследуемых элементов.	3	
Блок-схема и описание алгоритма программы	4	
Вывод	5	
Приложение	6	

Задача

Реализовать функциональность русской клавиатуры с кнопочных телефонов.

Схемы подключения




Рис. 2 Схема подключения клавиатуры к микроконтроллеру.

На рисунке 2 клавиатура подключена к 8 пинам микроконтроллера от PA0 до PA7, где PA0-PA3 являются портами, которые принимают напряжения с клавиатуры, а PA4-PA7 – посылают напряжения на клавиатуру.




Рис.2 Схема подключения ПК, адаптер и МК.

На схеме показано, как микроконтроллер и USB-адаптер объединяются в единую цепь для организации связи с ПК: вывод ТХ порта UART1 микроконтроллера соединяется с входом RX адаптера, а вывод RX микроконтроллера соответственно подключается к выходу ТХ адаптера, при этом общий провод GND микроконтроллера и адаптера обязательно связывается, чтобы обеспечить общий нулевой потенциал. USB-разъем адаптера служит интерфейсом к компьютеру, преобразуя уровни UART в USB-сигналы для передачи данных на ПК и приёма команд с него.

Блок схемы алгоритмов программ и их описание




Таблица 1. Команды для клавиатуры.

Номер кнопки	Команда (буквы/символы/цифры, которые будут выводиться на дисплей)	
1	Буквы/символы и спец. команды	Цифры и Спец. команды
	.,?!	1
2	ABC,	2
3	DEF,	3
4	GHI,	4
5	JKL,	5
6	MNO,	6
7	PQRS	7
8	TUV	8
9	WXYZ	9
10	+*#	Перенос строки
11	space	0
12	delete	
13-16	Ничего не выводится на дисплей	

Схема начинается с инициализации всех необходимых переменных и клавиатуры, после чего на четыре выхода, отвечающие за столбцы, устанавливается «высокий» уровень. Далее в бесконечном цикле поочерёдно активируется каждый столбец клавиатуры и определяется, какая именно кнопка нажата — сначала вычисляются координаты выбранного столбца и строки, затем проверяется её номер. Если это одна из первых 12 кнопок, то на дисплей выводится соответствующая буква таблице 1 (если кнопка зажата, то выводится соответствующее число), а если нажата кнопка 13-16, то ничего не произойдет. После обработки нажатия/зажатия схема возвращается к активации следующего столбца и повторяет весь алгоритм заново.

Вывод: в ходе работы была реализована следующая задача: вывод на дисплей соответствующей буквы/цифры в зависимости от нажатой кнопки, что позволило закрепить опыт подключения клавиатуры к МК и дисплею.

```
Приложение
```

#include <stdio.h>

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "main.h"
#define HOLD_THRESHOLD 700 // ms
#define MULTITAP_TIMEOUT 1000 // ms
//const char *letters_map[12] = {
     "", ".,?!", "АБВГ", "ДЕЖЗ", "ИЙКЛ",
//
       "МНОП", "РСТУ", "ФХЦЧ", "ШЩЪЫ",
//
       "ЬЭЮЯ", "+*#",
//
//};
const char *letters_map[12] = {
     "", ".,?!", "ABC", "DEF", "GHI",
        "JKL", "MNO", "PQRS", "TUV",
```

"WXYZ", "+*#",

```
};
const char *digits_map[12] = {
  "", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "\r\n", "0"
};
uint8_t i = 0;
uint16_t row_pins[4] = { GPIO_PINS_4, GPIO_PINS_5, GPIO_PINS_6,
GPIO_PINS_7 };
uint8_t button_state = 0;
uint16_t button_count = 0;
uint8_t last_state = 0;
uint8_t key;
char str[20];
uint8_t last_key;
uint16_t timeout;
int main(void)
{
      system_clock_config();
      SysTick_Config(system_core_clock / 1000);
      keyboard_init();
```

```
set_all_cols_high();
      uart_init();
      while(1) { }
}
void SysTick_Handler(void)
{
      key = keypad_scan();
      state_change_button();
}
void state_change_button(void)
{
      if (key)
      {
            if (key == last_state)
             {
                   if (button_count < 5) // 5 ms
                   {
                         button_count++;
                   }
                   else if (button_state == 0)
                   {
                         timeout = 0;
```

```
multi_tap(key);
                   button_state = 1;
             }
            else if (button_count < HOLD_THRESHOLD)
            {
                   button_count++;
             }
            else if (button_state == 1)
            {
                   if (key == 10)
                   {
                         uart_send_string("\b \b");
                         sprintf(str, "%s", digits_map[key]);
                   }
                   else
                         sprintf(str, "\b%s", digits_map[key]);
                   uart_send_string(str);
                   button_count = 1;
             }
      }
      last_state = key;
}
else
{
      if (button\_count > 0)
      {
            button_count--;
      }
      else if (button_state == 1)
```

```
{
                    button_state = 0;
             }
             else if (++timeout == MULTITAP_TIMEOUT)
             {
                    last_key = 0;
             }
       }
}
void multi_tap (uint8_t k)
{
      if (k == 11)
       {
             sprintf(str, "%s", letters_map[k]);
             uart_send_string(str);
             last_key = 0;
       }
      else if (k == 12)
       {
             uart\_send\_string("\b \b"); /\!/ delete
             last_key = 0;
       }
      else if (last_key == k)
       {
             sprintf(str, "\b\%c", letters\_map[k][++i \% 3]);
             uart_send_string(str);
       }
```

```
else
      {
            uint8_t i = 0;
            sprintf(str, "%c", letters_map[k][i]);
            uart_send_string(str);
            last_key = k;
      }
}
void keyboard_init(void)
{
      // clock PORT A
      CRM->apb2en_bit.gpioaen = 1;
      // C3
      GPIOA -> cfglr_bit.iomc1 = 0x01;
      GPIOA \rightarrow cfglr\_bit.iofc1 = 0x00;
      // C2
      GPIOA -> cfglr\_bit.iomc2 = 0x01;
      GPIOA->cfglr_bit.iofc2 = 0x00;
      // C1
      GPIOA->cfglr_bit.iomc3 = 0x01;
      GPIOA->cfglr_bit.iofc3 = 0x00;
      //R1
      GPIOA -> cfglr\_bit.iomc4 = 0x00;
      GPIOA->cfglr_bit.iofc4 = 0x02;
      GPIOA -> odt_bit.odt4 = 1;
```

```
GPIOA->cfglr_bit.iomc5 = 0x00;
      GPIOA -> cfglr_bit.iofc5 = 0x02;
      GPIOA -> odt_bit.odt5 = 1;
      //R3
      GPIOA->cfglr_bit.iomc6 = 0x00;
      GPIOA->cfglr_bit.iofc6 = 0x02;
      GPIOA->odt\_bit.odt6 = 1;
      // R4
      GPIOA->cfglr_bit.iomc7 = 0x00;
      GPIOA \rightarrow cfglr\_bit.iofc7 = 0x02;
      GPIOA->odt\_bit.odt7 = 1;
}
void set_all_cols_high(void)
{
                        GPIO_PINS_1;
      GPIOA->odt |=
                        GPIO_PINS_2;
      GPIOA->odt |=
      GPIOA->odt |=
                        GPIO_PINS_3;
}
void set_col_low(uint8_t col)
{
      set_all_cols_high();
```

//R2

```
if (col == 1)
            GPIOA->odt &= ~GPIO_PINS_3;
      else if (col == 2)
            GPIOA->odt &= ~GPIO_PINS_2;
      else if (col == 3)
            GPIOA->odt &= ~GPIO_PINS_1;
      uint16_t t = 10000;
      while (t > 0) \{ t --; \};
}
uint8_t keypad_scan(void)
{
      for (int col = 1; col < 4; col ++) {
            set_col_low(col);
            for (int row = 0; row < 4; row++) {
                  if (!gpio_input_data_bit_read(GPIOA, row_pins[row]))
                        return row *3 + col;
            }
      }
      return 0;
}
void uart_init (void)
{
      // Set USART1
```

```
CRM->apb2en_bit.gpioaen = 1;
     // TX
     GPIOA->cfghr_bit.iomc9 = 0x01;
     GPIOA->cfghr_bit.iofc9 = 0x02;
     //RX
     GPIOA -> cfghr_bit.iomc10 = 0x00;
      GPIOA -> cfghr_bit.iofc10 = 0x02;
      GPIOA -> odt_bit.odt10 = 1;
     CRM->apb2en_bit.usart1en = 1;
     USART1->ctrl1_bit.ten = 1;
     USART1->baudr_bit.div = 12500; // for 9600 baud
     USART1->ctrl1_bit.uen = 1;
void uart_send_string(const char *s)
      while (*s) {
           while (!(USART1->sts_bit.tdbe == 0))
           USART1->dt = *s++;
      }
#pragma once
#include "at32f403a_407.h"
```

}

{

}

```
#include "at32f403a_407_clock.h"
void state_change_button(void);
void keyboard_init(void);
void set_all_cols_high(void);
void set_col_low(uint8_t col);
uint8_t keypad_scan(void);
void uart_init (void);
void uart_send_string(const char *s);
void multi_tap (uint8_t k);
void hold_tap (uint8_t k);
```