Pedaleira Digital de Efeitos Para Guitarras

Gabriel da Silva Soares

Faculdade do Gama

Universidade de Brasília

Gama - DF, Brasil

Ricardo Vieira Borges
Faculdade do Gama
Universidade de Brasília
Gama - DF, Brasil

I. RESUMO

O projeto consiste no desenvolvimento de uma pedaleira digital de efeitos para guitarras, utilizando a placa Raspberry-Pi como núcleo de processamento, adquirindo, convertendo e editando as formas de onda a fim de adicionar efeitos ao sinal oriundo da guitarra. A ideia é de ter efeitos clássicos disponíveis, além de um efeito não comum criado pelo grupo, sendo possível misturar os efeitos de acordo com a necessidade do usuário.

II. INTRODUÇÃO

2.1. Pedaleira Digital

A pedaleira de guitarra é um equipamento eletrônico que é usado para alterar o som natural de uma guitarra elétrica. São utilizados durante concertos ao vivo e também em estúdios. Exemplos de efeitos presentes nesses equipamentos são Distortion, Overdrive, Wah-wah, Reverb, Delay etc.




Figura 1 - exemplo de edição de sinal por clipagem (efeito Overdrive).

As pedaleiras geralmente ficam no chão próximo ao músico e são conectados diretamente ao seu instrumento e são acionados pelo pé do músico que pressiona um interruptor. Pedaleiras podem ser compostas por uma série de pedais analógicos organizados em uma caixa com um conjunto de ligações específicas, cada pedal com seu efeito característico, podendo ser realizada a mistura de efeitos acionando mais de um pedal, esse tipo de conjunto recebe o sinal da guitarra, usa um estágio de amplificação e modifica esse sinal analogicamente utilizando circuitos. Outra forma de se implementar uma pedaleira, é por microcontrolador ou microprocessador, onde o sinal da guitarra é amplificado e adquirido por um conversor analógico-digital, esse sinal digital é editado pelo computador, adicionando o efeito desejado e o transformando de volta para analógico, seja por saída de aúdio, geradores de PWM ou conversores digitalanalógico.

A grande vantagem da utilização de uma pedaleira digital é a da possibilidade de uma gigantesca gama de efeitos e combinações do mesmo, dependendo da capacidade de processamento, utilizando pouco espaço e com baixo custo.

2.2. Conversores Analógico-Digital

O conversor analógico-digital (A/D ou ADC) é um dispositivo capaz de gerar uma representação digital (palavra de bits) a

partir de um sinal analógico, normalmente representado por um nível de tensão. É muito utilizado quando é necessária a comunicação entre um dispositivo digital (microprocessador, microcontrolador, FPGA e etc) e um dispositivo que manda informações em forma de nível de tensão (sensores, comparadores e etc).

Há duas definições cruciais no desempenho de um ADC, a resolução e a taxa de amostragem. Sendo a resolução o que afeta na precisão do ADC (ex: resolução de 12-bits, consegue representar até 4095 valores binários de uma faixa de tensão), quanto maior a resolução, maior a quantidade de representações do sinal e menor o erro. A taxa de amostragem implica na frequência máxima de sinal que o ADC consegue converter sem perder informação.

2.3. Comunicação SPI

Comunicação serial síncrona de 3 fios com conceito de mestre/escravo, ou seja, a comunicação é feita baseada em um sinal de clock gerado pelo dispositivo mestre, que envia ou recebe os dados do escravo, cada um desses dados é enviado de forma independente através de um dos fios, MOSI (master output, slave input) e MISO (master input, slave output), também é adicionado mais um fio para cada escravo presente no sistema, denominado SLAVE SELECT.




Figura 2 - diagrama de comunicação SPI.

2.4. Amplificadores de Tensão

Circuito com amplificador operacional para obter um ganho de tensão de acordo com os valores dos componentes utilizados, esse ganho de tensão é limitado pela tensão de alimentação do AmpOp.

Abaixo um esquema com amplificador operacional com malha de realimentação e ganho de tensão dado por:

$$A = \frac{R1}{R2} + 1$$

portanto:

$$Vout = A * Vin$$




Figura 3 - Exemplo de amplificador de tensão não inversor.

2.5. Raspberry Pi 3 Model B

Computador de placa única com as seguintes especificações:

- CPU Quad Core 1.2GHz.
- 1GB de RAM.
- Conexões Wi-fi e Bluetooth.
- Ethernet.
- 4 Portas USB 2.0.
- Saída HDMI.
- Saída estéreo de 4 polos (p/ áudio ou vídeo).
- 40 Pinos GPIO
- Entrada p/ cartão Micro SD.
- Entrada micro-USB p/ fonte.
- Entradas e saídas p/ periféricos Pi (tela touch screen, câmera e etc).

2.6. Tiva-C Séries TM4C123GH6PM

Launchpad da Texas Instruments com as seguintes especificações:

• ARM Cortex-M4 32-bit 80MHz.

- 256KB Flash, 32KB SRAM, 2KB EEPROM.
- Comunicações seriais disponíveis: 8 UART, 6 I2C, 4 SPI.
- 2 ADC's 12-bit 1 MSPS.
- Duas entradas micro USB, p/ debug e alimentação.

III. DESENVOLVIMENTO

Para esse projeto deve-se seguir algumas etapas básicas:

- Amplificar sinal da guitarra, até obter a mesma escala da faixa de tensão suportada pela entrada do ADC.
- Gerar uma tensão de offset em série com a tensão amplificada da guitarra, p/ elevar a mesma até não haver tensões negativas.
- Realizar conversão analógico-digital.
- Processar sinal digital via software, dependendo do efeito desejado.
- Converter sinal digital em analógico novamente, para reprodução em um altofalante.

A solução proposta é de utilizar um amplificador operacional com ganho específico (2.4) para amplificar o sinal da guitarra e elevar esse sinal (offset) utilizando um potenciômetro ligado a uma fonte de tensão, assim teremos um offset regulável de acordo com a necessidade. Após isso essa tensão deve ser convertida utilizando o conversor A/D 12-bits da placa Tiva-C (2.6) e a comunicando com a Raspberry-Pi (2.5) via SPI (2.3), observando os tempos de conversão e comunicação para gerar uma taxa de amostragem correta para a aplicação. Após receber os dados, a Raspberry-Pi trabalha esses dados via software com operações matemática e/ou condições de loops para gerar os efeitos desejados, disponibilizando

por fim esses dados em sua saída P2, para gerar um sinal de áudio mono.

Como o sinal de saída de uma guitarra com captadores passivos estão em escala de mV, optou-se por um ganho $A = 11(R1 = 10k\Omega)$ e $R2 = 1k\Omega$) com offset de 1.6V para que o sinal fique adequado para a entrada do conversor A/D da Tiva-C (0 a 3.3V).




Figura 4 - esquemático de hardware do projeto.

Tabela 1 - materiais utilizados.

Componente	Preço
Placa Raspberry-Pi 3	R\$ 150,00
Model B	
Tiva-C tm4c123gh6pm	R\$ 40,00
Resistores ($1k\Omega$, $10k\Omega$)	R\$ 0,50
Potênciômetro 10kΩ	R\$ 0,50
TL072 (ampop)	R\$ 1,80
Cabos P10	R\$ 15,00
Cabos P2	R\$ 5,00
Adaptador P2-P10	R\$ 8,00

Em primeiro lugar foi trabalhado o programa para que a placa Tiva-C realizasse a conversão A/D e enviasse os valores via SPI como escravo, além de configurar um timer para que o envio de dados seja sincronizado.

No código disponível (ANEXO I), primeiro é configurado o conversor analógico digital, definindo os valores nos registradores de configuração do ADCO, fazendo o mesmo trabalhar com um sample de 1Mpbs, o que resulta em uma velocidade de conversão de 83.33kHz para os 12 bits.

Após isso é configurado o módulo SPI da placa, como escravo e definido para enviar 8-bits por comunicação.

A função de conversão A/D espera o dado ser convertido e o salva em uma variável de 12-bits, que é enviada para a função de separação de bits, que separa a palavra de 12-bits em duas de 8-bits, que serão enviadas uma de cada vez pelo SPI.

O timer foi configurado para entrar nessas funções a cada 50us, o que gera uma frequência de amostragem de 20kHz.




Figura 5 - Temporização dos dados enviados, com clk do SPI a 500kHz e ADC a 83.3kHz.

No código disponível (ANEXO II) são inicializadas as bibliotecas a serem utilizadas, a parte de SPI foi configurada apenas para receber os dados do escravo, sem enviar nada, o SPI recebe os 8-bits de dados da Tiva-C, o salva em uma variável, e recebe outro dado de 8-bits (resto da conversão de 12-bits), desloca esse dado e junta com o dado anterior em um buffer. Esse buffer é colocado para rodar na saída P2 com a biblioteca ALSA.

IV. RESULTADOS

Conversão A/D:

A utilização de uma placa externa para conversão AD exigiu uma demanda maior de estudos, já que foi utilizada uma Tiva-C. Os resultados obtidos na conversão foram muito coerentes e, como o conversor da placa só operava em altas velocidades, sendo a mínima de 125ksps, foi necessário utilizar uma sub-rotina para reduzir a taxa de amostragem para 20ksps. Essa taxa foi

reduzida para que houvesse tempo para a comunicação SPI ocorrer.

Comunicação SPI:

A comunicação escolhida foi a SPI justamente pela sua velocidade em vista da comunicação UART e pela sua maior simplicidade, em vista da comunicação I²C. Na *raspberry*, utilizou-se o arquivo SPIDEV para configurar a comunicação, que inicialmente foi ajustada para trabalhar com um *clock* de 500kHz. Tudo ocorreu bem, porém, quando se optou por aumentar a frequência do *clock* para algo em torno de 1MHz, foi como se não houvesse nenhuma alteração na frequência, mantendo-se essa em 500kHz ainda.

Real time:

Foi feito um preenchimento de um buffer com os valores da conversão e depois que este estava preenchido, ele era percorrido para tocar a música em questão. Dessa forma, o projeto não estava em tempo real.

Conversão D/A:

A conversão de digital para analógico a priori seria feita por um chip externo. Porém, descobriu-se a biblioteca ALSA, que permite usar o próprio hardware de PCM da raspberry para efetuar a conversão. A configuração da ALSA foi efetuada após algumas referências e não retornou bom resultado. Percebeu-se que 12 bits não suficiente geravam variação para externalizar o som, então deslocou-se os valores da conversão para que estes se tornassem mais significativos. Após isso, percebeu-se que um dos parâmetros da configuração estava incorreto. O parâmetro era o tipo de variável, que estava em FLOAT, e então utilizou-se UNSIGNED de 16 bits. Depois dessa correção, foi possível tocar mesmo com os 12 bits, sem necessidade de se deslocar. Porém. deslocando-se 4 bits o volume foi mais perceptível.

Conjunto:

Quando se colocava um sinal na entrada do conjunto, esperava-se obter o mesmo sinal na saída, porém, havia um grande ruído. Utilizando o osciloscópio foi possível perceber que o ruído era inserido pelo potenciômetro que gerava o offset na entrada. Depois de corrigido esse problema, ainda havia outro: O som parecia ser quebrado em um determinado intervalo. A cada T segundos ouvia-se uma descontinuidade no som, mesmo que esse fosse uma senóide pura. Esse problema não foi corrigido. Além disso, foi setada uma frequência de amostragem de 20kHz no conversor A/D, porém, a frequência de amostragem vista na rasp quando se tocava o som era de aproximadamente 8kHz.

V. CONCLUSÃO

Dos 5 requisitos de o sistema deveria cumprir, 3 foram cumpridos. Dessa forma, foi impossibilitado o funcionamento do sistema como um todo, porém, houve ainda grande avanço no uso do hardware de PCM da placa. Entretanto, nota-se que o tempo disponível, em face à quantidade de estudos a serem executados, foi um fator limitante. O projeto acabou demandando mais do que o esperado.

VI. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[1] Mitch Gallagher. *Guitar Tone: Pursuing the Ultimate Guitar Sound*. Cengage Learning; p. 81.

- [2] A. W. FRANÇA. *Uso de Processamento Digital de Áudio na Implementação de Efeitos em Instrumentos Musicais*. Julho de 2015. http://bdm.unb.br/bitstream/10483/13268/1/2015_AndreWagnerFranca.pdf
- [3] T. Jeff. Introduction to sound programming with ALSA. Setembro de 2004 https://www.linuxjournal.com/article/6735?pag e=0,1
- [4] Alsa. *PCM* (*Digital Audio*) *Interface*. http://www.alsa-project.org/alsa-doc/alsa-lib/pcm.html
- [5] Documentação da spidev.

https://www.kernel.org/doc/Documentation/spi/spidev

[6] A. Paterniani. spidev code example.

https://elixir.bootlin.com/linux/v3.5/source/include/linux/spi/spidev.h#L114

[7] Jonatham W. Valvano. Design de Sistemas Embarcados. Disponível em: http://users.ece.utexas.edu/~valvano/>

ANEXO I

```
1 #include <stdint.h>
  2 #include <stdlib.h>
  3 #include "TM4C123.h"
  4
  5 //PE2 \rightarrow entrada anal\tilde{A}^3gica
  6 //PA2 -> SSIC1k
  7 //PA3 -> slave select
  8 //PA4 -> rx
  9 //PA5 -> tx MOSI
 10
 11 void ADC_config()
12 {
13
         //configurando ADC
        SYSCTL->RCGCGPIO |= 0x0010;  //habilitando clk em PE GPIOE->DIR &= ~(0x0004);  //porta PE2(ADCin) como
14
15
entrada
16 GPIOE->AFSEL = 0 \times 0004;
                                               //função alternativa no
pino PE2
GPIOE->DEN &= \sim (0x0004); //desabilita função
digital no pino PE2
18 GPIOE->AMSEL |= 0x0004; //habilita função
analógica no pino PE2
19
        SYSCTL->RCGCADC |= 0x0001; //habilita ADC0
20
SYSCTL->RCGC0 \mid= 0x10000\mid (0x03<<8);//habilita clk para ADC0,
mantém MAXADCOSPD em 00 p/ taxa de amostragem de 125kHz
22
        ADC0 \rightarrow SSPRI = 0 \times 0123;
                                               //define SS3 como
sequenciador com alta prioridade
24 ADCO->ACTSS &= \sim (0x0008); //desabilitar ASEN3 para
configurar
        ADCO\rightarrowEMUX |= 0xF000;
                                               //start do sequenciador
(modo contÃ-nuo)
26 ADCO->SSMUX3 &= 0x000F; //clear

27 ADCO->SSMUX3 += 1; //set Ain1 (PE2)

28 ADCO->SSCTL3 = 0x0006; //habilitando IEO e ENDO
27 ADC0->SSMUX3 += 1;  //set Ain1 (PE2)
28 ADC0->SCTL3 = 0x0006;  //habilitando IE0 e EN
29 ADC0->ACTSS |= 0x0008;  //finalmente habilita
ASEN3 (sequenciador)
 30 }
 31 void SSI_config()
 32 {
 33
         //configurando SSI
 34
         SYSCTL \rightarrow RCGC1 \mid = (1 << 4);
        SYSCTL \rightarrow RCGC2 \mid = (1 << 0);
 35
                                        //habilitando clk em PA
        SYSCTL->RCGCGPIO |= (1<<0);
 36
         SYSCTL \rightarrow RCGCSSI = (1 << 0);
 37
                                                //ativando SSI0
    while((SYSCTL->PRGPIO & 0x0001)==0){};//aguarda PortA ser
 38
ativada
39 GPIOA->AFSEL |= 0 \times 003C;
                                              //função alternativa nos
pinos SSI
 40 GPIOA->PCTL &= ~0x222200;
41 GPIOA->PCTL |= 0x222200;
                                              //clear
                                               //especificar função dos
pinos (tabela 23-5)
 42 GPIOA->AMSEL &= \sim (0 \times 003C); //desabilita função
```

```
analÃ<sup>3</sup>gica
        GPIOA->DEN |= (1<<2) | (1<<3) | (1<<4) | (1<<5); //habilitando
função digital em todos os pinos SSI
45
        SSI0->CR1 &= \sim (0 \times 0002);
                                              //desabilitando SSE p/
configurar
        SSIO - > CR1 \mid = 0 \times 0004;
                                              //define como escravo c/
saÃ-da habilitada
//master
                                              //16MHz (sÃ^3 p/ modo
master)
49 SSI0->CPSR &= \sim (0 \times 0.00 \text{ FB})
50 SSI0->CPSR |= 0 \times 0.0001;
        SSIO->CPSR &= \sim (0 \times 0.0 \text{FF});
                                              //pré-escala divisora do
clk, n\hat{A}^{\circ} de 2 a 254 (16MHz/160 = 100kHz)
        SSIO - > CRO \mid = 0 \times 00007;
                                              //definir SCR=0, SPH/SPO =
0/0, freescale SPI, 8bit data.
    SSIO->CR1 \mid = 0x0002;
                                              //ativar SSI
 53
 54 }
 55
 56 void send data(int data) //envia 8-bits de dados
 57
 58
 59
             SSI0->DR = data;
 60
             while ((SSIO \rightarrow SR \& (1 << 0)) == 0) \{\}; //aguarda transmissÃto
SPI
 61
 62
63 void send byte(int bits12) //separa o dado de 12-bits em 2 de
8-bits, manda um de cada vez
64 {
 65
        int bits8;
 66
          bits8 = bits12 & OxFF; //primeiro byte
 67
            send data(bits8);
                                        //envia primeiro byte p/
função SPI
 69
70
             bits8 = (bits12>>8) &0x0F; //segundo byte
                                         //envia segundo " " " "
71
             send data(bits8);
72 }
 73 int convert write (void)
74 {
75
      int ADC;
                                               //p/ salvar conversão de
12-bits
76
77
        ADCO \rightarrow PSSI = 0 \times 00008;
                                               //inicia sequenciador SS3
78
       while ((ADCO->RIS & 0 \times 00008) ==0) {}; //aquada conversÃto
79
 80
        ADC = ADC0 -> SSFIFO3;
                                               //salva conversão em
variÃ;vel
 82
        ADC0 \rightarrow ISC = 0 \times 00008;
 83
      send byte (ADC);
                                         //envia dado p/
separação
 85
       return ADC;
 87 int main()
 88 {
 89
 90 ADC_config(); //configuração do ADC
```

```
91 SSI config(); //configuraÃSão do SPI
 92
 93
 94 SYSCTL->RCGCTIMER |= (1<<0); //ativando TIMER A0
95 TIMERO->CTL &= ~(1<<0); //desabilita timer p
                                          //desabilita timer p/
configurar
 96 TIMERO->CFG = 0x0000000;
        TIMERO->TAMR \mid = 0 \times 02;
                                           //timer em modo
 97
periódico
//count up
                                           //conta até 1250 com
                                          //ativando timer
101
102 whi
103 {
       while (1)
               if((TIMERO->RIS & 0 \times 000000001) == 1){//condição com
a flag do timer p/ entrar na função
                                         //entra na função de
105
enviar/converter a cada 50us
106 TIMERO->ICR |= (1<<0);
107 convert write();
                                    //entra nas funções de
           convert write();
converter, separar bytes e enviar SPI
108
109 }
         }
110 }
111
```

ANEXO II

```
1 #include <fcntl.h>
 2 #include <string.h>
 3 #include <unistd.h>
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <sys/ioctl.h>
 7
   #include <linux/spi/spidev.h>
   #include <signal.h>
   #include <wiringPi.h>
   #include <alsa/asoundlib.h>
   #include <alsa/pcm.h>
   #define BUFFER LEN 50000
14
   /*SPIO: MOSI > GPIO10
15
              MISO > GPIO9
16
               SCLK > GPIO11
              CE0 > GPIO8
CE1 > GPIO7
17
18
19
20
   /* driver do SPI suporta as seguintes velocidades:
21
    * 3.9 MHz
    * 1953 KHz
23
    * 976 KHz
24
    * 488 KHz
25
   */
26
27
   //variÃfÂ;veis globais
28
   int spi fd;  //descritor de arquivo do SPI
30 int SL = 4; //slave select
31
   int rc;
32 unsigned int val;
33
   int dir;
34
35
36 static char *device = "default";
                                       //variÃ;veis da ALSA
   snd output t *output = NULL;
   unsigned long buffer [BUFFER LEN];
39
40
41 void ctrl c(int sig) {
42
            close(spi fd);
43
            exit(-1);
44
45
   void SPI Config(void) { //função para configurar o SPI
46
47
48
            int mode;
49
            mode = 8;
50
            //ioctl(spi_fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &mode_bit);
            //ioctl(spi fd, SPI IOC WR MAX SPEED HZ, &mode speed);
51
52
            ioctl(spi_fd, SPI_IOC_RD_MODE, &mode);
```

```
printf("/dev/spi/spidev0.0 aberto!\n");
             ioctl(spi fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &mode);
 55
             mode = 976000;
 56
             ioctl(spi fd, SPI IOC RD MAX SPEED HZ, &mode);
 57
 58
 59
 60 void SPI Read Write (int fd, unsigned long *data, int length) {
//funçao para transferência SPI
 61
 62
             int ret;
 63
             struct spi ioc transfer spi;
             memset(&spi, 0, sizeof(spi));
 64
             spi.tx buf = (unsigned long) data;
 65
             spi.rx buf = (unsigned long) data;
 66
 67
                            = length;
             spi.len
 68
             spi.delay usecs = 0;
             spi.speed hz = 976000;
 69
 70
             spi.bits per word = 8;
 71
             //Transferencia full duplex
             ret = ioctl(fd, SPI IOC MESSAGE(1), &spi);
 72
 73
 74
    //fazer um for pra preencher um vetor e um for pra tocar
 78 int main()
 79
 80
             wiringPiSetup();
 81
             pinMode(SL, OUTPUT);
 82
 83
             int err;
             snd_pcm_t *handle;
 84
 85
             snd pcm sframes t frames;
 86
 87
             unsigned long receive1=0, receive2=0;
             unsigned int c=0, j=0, rc=0;
 88
 89
 90
            digitalWrite(SL, HIGH); //inicia SL em 1
 91
             //configurando SPI
            spi fd = open("/dev/spidev0.0", O RDWR); //abre
arquivo SPI para leitura e escrita
 94
             SPI Config();
 95
 96
            // ERROR HANDLING
 97
             if ((err = snd pcm open(&handle, device,
SND PCM STREAM PLAYBACK, 0)) < 0) { //abre PCM em modo playback
                 printf("Playback open error: %s\n",
snd strerror(err));
100
                 exit (EXIT FAILURE);
101
102
             if ((err = snd pcm set params(handle,
//configura dispositivo PCM
                                       SND PCM FORMAT U16 LE,
104
//usa formato 16 bits little endian, pois o buffer é de 12 bits
105
                                       SND PCM ACCESS RW INTERLEAVED,
106
                                       1,
                                       8000,
107
```

```
//usa-se fs de 8kHz, nÃfo era a calculada, porém, empiricamente foi a
ðnica que funcionou.
108
                                        1,
109
                                        500000)) < 0) {
                 printf("Playback open error: %s\n",
110
snd strerror(err));
                exit(EXIT FAILURE);
111
112
113
             }
114
115
116
             for(c=0; c < BUFFER LEN; c++) {</pre>
117
118
                     digitalWrite(SL, HIGH);
119
                     usleep(1);
                     digitalWrite(SL, LOW); // SL=0, inicia a 1\hat{A}^a
120
leitura SPI
                     SPI Read Write (spi fd, &receivel, 1);
121
                     digitalWrite(SL, HIGH); // acaba a 1ª leitura
122
SPI
123
                     usleep(1);
124
                     digitalWrite(SL, LOW); // inicia a 2ª leitura
SPI
125
                     SPI_Read_Write(spi_fd, &receive2, 1);
126
                     digitalWrite(SL, HIGH); //Finaliza a 2ª leitura
SPI
127
128
                    buffer[c] = ((receive1 << 4) + (receive2 << 12));
//monta um buffer com os valores das convers\tilde{\mathrm{A}}\mu\mathrm{es} (deslocados em 4
bits),
129
//que posteriormente vai ser enviado ao PCM
130
131
                     printf("Loop em %d, valor do buffer:%d\n", c,
buffer[c]);
                     //printf("receive1:%d, receive2:%d\n", receive1,
132
receive2);
133
134
            for(j=0; j<1; j++){
//Reproduz 1 vez o que foi gravado no buffer
      rc = snd pcm writei(handle, buffer, BUFFER LEN);
//função que escreve no PCM no modo interleaved
137
            }
138
139
             //fechando todos os arquuidos
140
            snd pcm drain(handle);
141
             snd pcm close(handle);
             //free(buffer); -> se liberar o buffer da erro na
compilação.
143
             close(spi fd);
144
145
            return 0;
146
```