SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Proyecto de microcontroladores

Grado en Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Robótica

Índice

| 1. | Introducción al proyecto | 2 |
|----|--|----|
| | 1.1. Descripcion del hardware empleado | 2 |
| | 1.2. Descripcion del software empleado | |
| 2. | Funcionamiento del proyecto | 6 |
| 3. | Código de programación desarrollado | 6 |
| | 3.1. Instanciacion de librerias | 7 |
| | 3.2. Declaración de variables | 8 |
| | 3.3. Funciones empleadas | 9 |
| | 3.4. Programa principal | 12 |
| 4. | Posibles mejoras del proyecto | 13 |
| 5. | Anexos | 15 |
| | 5.1. Código del programa principal | 15 |
| | 5.2 Fatructure identificadore del HID | 20 |

Autores: Haes-Ellis, Richard Mark Montes Grova, Marco Antonio

1. Introducción al proyecto

En este proyecto se desarrollara un HID(Human Interface Device) para el control del puntero de un host, en este caso un ordenador, haciendo uso del sensorpack BOOSTXL-SENSORS y el microcontrolador Tiva TM4C1294, ambos del fabricante Texas Instruments.

En primer lugar, se realizara una introduccion al hardware empleado en el mismo para, posteriormente, abordar el software. Tras ello, en los siguientes puntos del proyecto, se trataran aspectos como el funcionamiento a alto nivel del proyecto como los codigos implementados en propio microcontrolador. En un ultimo apartado se trataran futuras o posibles mejoras y sus posibles aplicaciones.

1.1. Descripcion del hardware empleado

Se ha empleado como placa de desarrollo del proyecto el modelo TM9C1294 de la serie Tiva C de Texas Instrument. Este microntrolador es el que se muestra a continuación:




Figura 1: Microcontrolador empleado en el proyecto

Como se puede observar, la placa incorpora una conexion Ethernet, un puerto USB y una serie de leds. Además tiene un microcontrolador integrado, el Tiva TM123GH, conectado a un puerto USB cuya funcionalidad sera programar el microcontrolador principal.

Tambien se dispone de dos pares de ristras de pines destinadas al conexionado de dos Boosterpacks distintos, de tal modo que se puedan ampliar las funcionalidades como pueden ser una pantalla o el boosterpack empleado en este proyecto, BOOSTXL-SENSORS.

Para conocer informacion adiccional sobre el microcontrolador implementado en la placa puede la guia propocionada por el fabricante: http://www.ti.com/lit/ug/spmu365c.pdf.

Se ha optado por el uso de este microcontrolador para este proyecto por su capacidad de comunicar con un host por el puerto USB teniendo control total del periferico, de esta forma podemos emular dispostivos cotidianos como un teclado o un ratón. Además dispone de varios perifericos de comunicacion serie, los cuales nos sirven para acoplar dispostivos de radiofrecuencia y de esta forma eliminar el cableado.

En cuanto al Boosterpack empleado, BOOSTXL-SENSORS, es el mostrado a continuacion:



Figura 2: Boosterpack empleado en el proyecto

Contiene una gran cantidad de sensores como son una IMU, un magnetometro, sensores de temperatura y humedad del ambiente y de luminosidad. En lo que a este proyecto respecta, el principal sensor que se empleara sera la IMU integrada, la BMI160 de 6 ejes, es decir, se encuentra formada por un acelerometro de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes.

La medida del acelerometro sera dada en g, la cual puede ser estimulada modificando la orientación respecto a la gravedad de la tierra, o cambiando la velocidad a lo largo de un eje. En cuanto a la medida del giroscopio sera dada en grados por segundo, la cual se estimulara girando la placa respecto sus ejes absolutos.

En este proyecto, se emplearan las medidas asociadas a las velocidades angulares en torno a los ejes X y Z, ya que son las unicas empleadas para posicionarse en el plano 2D que forma la pantalla del computador. Se mostrara a continuación una imagen en la cual se mostrara el movimento en torno al eje X que generara una variación de la velocidad angular medida por el giroscpio:




Figura 3: Movimento en torno al eje X que genera una variacion de velocidad angular

La variación del angulo en torno al eje ${\bf Z}$ se medira del mismo modo, como se muestra a continuación:




Figura 4: Movimento en torno al eje Z que genera una variacion de velocidad angular

La comunicación del sensor con otros sensores del boosterpack y con la placa sera por medio de I^2C , el cual es el principal bus serie de datos, empleado para la comunicación entre elementos de un circuito.

Cabe destacar que los datos adquiridos del sensor viene con un ruido que afecta el funcionameitno del dispositovo, por lo que se ha empleado un filtro paso bajo, que no viene ser mas que haciendo la media de las 3 muestras anteriores. Los resutados de dicho filtro se encuentra en la siguente figura;




Figura 5: Grafica de filtrado de datos del acelerometro

Al igual que antes, se puede consultar datos concretos de cada sensor en la guia proporcionada por el fabricante: http://www.ti.com/lit/ug/slau666b/slau666b.pdf

1.2. Descripcion del software empleado

En cuanto al software empleado se basara en la API proporcionada por el fabricante, *TivaWare* para la familia de microcontoladores TIVA. Esta API contiene los elementos que se muestran en la siguiente imagen:




Figura 6: Estructura de la API Tivaware

Principalmente, se emplearan las liberias asociadas al manejo de los perifericos, *Peripheral Driver Library*, al manejo del puerto USB, *USB Library* y al manejo de sensores, *Sensor Library*. Ademas de la gran ayuda brinda la API, se proporcionan una serie de ejemplos de uso que ayudaran al desarrollo del software propio.

Ademas de ello, ha sido necesario el uso de librerias para el manejo de los GPio de la placa y la comunicación por el puerto serie de la UART.

Ademas de ello, se han empleado una serie de declaraciones proporciondadas por el profesor para solventar el desajuste de la actualizacion de las librerías, driverlib2.h y sensorlib2.h.

2. Funcionamiento del proyecto

En este apartado, se desarrollarán las principales funcionalidades implementadas en el proyecto. Las principales funciones son:

- Desarrollo de un HID con el microcontrolador.
- Empleo del Boosterpack para tomar la definir la posicion del puntero en la pantalla.
- Filtrado de las medidas tomadas a nivel de software.

Un $HID(Human\ Interface\ Device)$ es una arquitectura de comunicación empleada para comunicar los perifericos de interacción humana como pueden ser ratones o teclados.

La comunicación entre el dispositivo HID y el host se realiza a través de un conjunto de estructuras de ïnformes "definidas por el dispositivo que el host puede consultar. Los informes se definen tanto para la comunicación de la entrada del dispositivo con el host y para la selección de salidas y funciones del host.

Además de la flexibilidad que ofrece la arquitectura básica, los dispositivos HID también se benefician de una gran universalidad entre sistemas operativos, lo que significa que no es necesario desarrollar un driver, sobre todo en el caso de dispositivos estándar como teclados y joysticks.

A pesar de estas ventajas, el uso de HID tiene un inconveniente. La tasa de datos que pueden transferirse esta limitada a un máximo de $64~\mathrm{KB/s}$.

Se empleara comunicacion mediante USB. El puerto USB de la familia Tiva TM4C de microcontroladores soporta 3 modos de funcionamiento:

- Host mode: Permite conectar un teclado o un raton al microcontrolador.
- Device mode:Establece una comunicación con el PC a traves del USB.
- On-The-Go mode: Permite multiplexar el USB entre hosts y dispositivos.

En este proyecto se empleara el USB en modo *Device* o dispositivo, ya que se busca controlar el puntero del ordenador con el microcontrolador.

Durante el desarrollo del codigo de programacion se detallara el modo en el que se establece esta comunicacion entre el ordenador y el microcontrolador por medio del USB para crear el HID buscado.

Por otro lado, para controlar la posicion del puntero en la pantalla, se hara uso del giroscopio que, empleando la velocidad angular obtenida por el mismo, se podra estimar la posicion del puntero en el plano de la pantalla a partir de la definicion de un sistema inicial.

Como se mostro cuando se explico el boosterpack empleado que contiene el sensor, se tomaran las medidas de la velocidad angular en torno a los ejes X y Z.

También mencionar la pulsación de los botones del mouse, que se asociarán a los botones 1 y 2 de la placa.

3. Código de programación desarrollado

A continuación se mostrará un breve resumen de los diferentes apartados del código ya que en el mismo se encuentra detalladamente comentado cada funcionalidad.

- Instanciación de librerías
- Declaración de variables
- Funciones
- Codigo principal

3.1. Instanciacion de librerias

En el codigo principal, es decir, en $usb_dev_mouse.c$, se hara la declaracion de librerias. Se emplearán las librerías genericas proporcionadas por el fabricante de manejo del hardware integrado en el microcontrolador. Además, se incluirán las librerías que emplearán de la Driverlib y de la Usblib, sobre todo las dedicadas al manejo del USB HID mouse, además de los drivers de los botones y los pines del microcontrolador. También se instanciará el fichero que contiene el struct necesario que contiene informacion del fabricante entre otros. De esta forma podemso emular un HID con el microcontrolador.

```
#include <stdbool.h>
   #include <stdint.h>
    #include <stdio.h>
   // Librerias genericas
   #include "inc/hw_memmap.h"
6
   #include "inc/hw_types.h"
   #include "inc/hw_gpio.h"
   #include "inc/hw_sysctl.h"
10
   // Librerias del dirverlib
11
   #include "driverlib/debug.h"
^{12}
   #include "driverlib/fpu.h"
13
   #include "driverlib/qpio.h"
14
   #include "driverlib/pin_map.h"
   #include "driverlib/rom.h"
   #include "driverlib/rom_map.h"
   #include "driverlib/sysctl.h"
18
   #include "driverlib/systick.h"
19
   #include "driverlib/uart.h"
   // Libreria del puerto USB y dispositivos HID
22
   #include "usblib/usblib.h"
23
   #include "usblib/usbhid.h"
   #include "usblib/device/usbdevice.h"
   #include "usblib/device/usbdhid.h"
26
   #include "usblib/device/usbdhidkeyb.h"
27
   #include <usblib/device/usbdhidmouse.h>
   // Libreria para los GPIO
30
   #include "drivers/buttons.h"
31
   #include "drivers/pinout.h"
33
   // Informacion relativa a nuestro raton
34
   #include "usb_mouse_structs.h"
35
   // Libreria del puerto serie
37
   #include "utils/uartstdio.h"
38
39
   // Librerias para el sensor gyroscopo
   #include "HAL_I2C.h"
41
   #include "sensorlib2.h"
   #include "driverlib2.h"
```

Listing 1: Instanciacion de librerías

3.2. Declaración de variables

Tras ello, se pasará a los #defines y las variables del código. Algunos de estos defines, son susceptibles a cambios cómo puede ser en el caso del boosterpack de la placa dónde se pinchen los sensores o el número de muestras que se toman para el filtro. Sin embargo, los tres primeros no lo serán, pues son importantes para la ejecución del programa.

```
#define SYSTICKS_PER_SECOND 100 // Ticks por segundo para contar cada 1 ms
#define MAX_SEND_DELAY 80 // Tiempo supuesto que tarda en mandar un reporte
#define MOUSE_REPORT_BUTTON_RELEASE 0x00 // Macro para definir boton sin pulsar
#define N 3 // Numero de muestras a filtrar
#define BP 2 // Posicion del booosterpack
```

Listing 2: Defines del código

En lo que a las variables empleadas en el código concierne, se definirán una serie de variables encargadas de mantener el estado del HID implementado. Tras ello, se definirán una serie de variables necesarias y empleadas en para tomar los datos de la IMU y filtrarla para poder emplear estos datos para el desplazamiento del puntero.

Por último, se definirá un volatile enum para conocer el estado del ratón, el cuál servirá para la logica de programa que gobierna el HID.

```
volatile bool g_bConnected = false; // Varibale que indica si esta conectado a PC
   volatile bool g_bSuspended = false; // Variable que indica si se ha desconectado
    \hookrightarrow del bus USB
   volatile uint32_t g_ui32SysTickCount;
                                                   // Contador del sistema (RELOJ)
   uint32_t g_ui32PrevSysTickCount = 0; // Almacena valor del contador para contar
    \hookrightarrow tiempo
   // Buffer para la UART
   char string[50];
   // ID del sensor BMI160
   int DevID=0;
10
1.1
   // Almacena variables del gyroscopo
12
   struct bmi160_gyro_t s_gyroXYZ;
13
14
   // DATOS DE CALIBRACION
15
   int16_t gyro_off_x = 6;
                                              // Offset del eje x
   int16_t gyro_off_y = -19;
                                      // Offset del eje y
17
   int16_t gyro_off_z = -19;
                                      // Offset del eje z
18
19
   // Variables de sensibilidad
20
   int32_t scaling = 23;
                                   // Rango [1, Inf] A mas valor menos sensible
21
   int32_t thresh = 2;
                                  // Rangp [1, Inf] A mas valor menos responde a
22
    → movimientos
   // Buffers para almacenar muestras para el filtrado
24
   int32_t xfilterBuff[N]; // Eje x
25
   int32_t yfilterBuff[N]; // Eje y
26
27
28
   // Codigo de error
```

```
uint8_t cod_err=0;
   uint8_t Bme_OK = 0, Bmi_OK;
30
31
   // Datos filtrados
   int32_t xdata = 0;
                                       // Eje x
33
   int32_t ydata = 0;
                                       // Eje y
34
   // Datos procesados (Escalado y Umbral)
   int8_t xDistance = 0;
                                  // Eje x
   int8_t yDistance = 0;
                                  // Eje y
38
   // Variables de estado
40
                                  // Indica cambio de movimiento
   uint8_t movChange = 0;
41
   uint8_t butChange = 0;
                                  // Indica cambio en el estado de los botones
42
   // Varibles de estado del raton
44
   volatile enum{
45
           STATE_UNCONFIGURED,
                                       // Raton sin configurar
46
           STATE_IDLE,
                                                // Nada que mandar y a la espera de
47
       datos
                                          // Estado de suspenso
            STATE_SUSPEND,
48
           STATE_SENDING
                                          // Esperando a los datos para enviar (No lo
       usamos)
50
51
   // Inicialmente marcamos el dispositivo como no configurado
   g_iMouseState = STATE_UNCONFIGURED;
```

3.3. Funciones empleadas

Una vez analizadas las variables y librerias empleadas en el código principal se pasará al análisis de las funciones. La funciones empleadas en éste código serán:

■ SysTickIntHandler:

Esta función será la encargada de ir incrementando una cuenta en base a un reloj configurable, en nuestro caso lo hemos configurado de tal forma que cuente 100 ticks por segundo.

```
// Interrupcion de cuenta de reloj del sistema
void SysTickIntHandler(void) {
g_ui32SysTickCount++;
}
```

Listing 3: Defines del código

■ WaitForSendIdle:

Esta funcion sera la encargada de realizar una espera para el envio de señales por el USB o, funcionará a modo de timeout del sistema.

```
bool WaitForSendIdle(uint32_t ui32TimeoutTicks){
   uint32_t ui32Start, ui32Now, ui32Elapsed;
   ui32Start = g_ui32SysTickCount; // Medimos el tiempo actual
   ui32Elapsed = 0;
4
    // Mientras no haya timeout
   while(ui32Elapsed < ui32TimeoutTicks)</pre>
   {
8
            // Si esta el raton en estado de espera o no confugurado retornamos
9
        inmediatamete .
            if((g_iMouseState == STATE_IDLE) || (g_iMouseState == STATE_UNCONFIGURED))
10
11
                    return(true);
12
            }
13
            // Determinamos cuanto tiempo ha trascurrido desde que hemos esperado
14
            // deberia funcionar para una vuelta entera de q_ui32SysTickCount.
15
            ui32Now = g_ui32SysTickCount; // Medimos el tiempo actual
16
17
            // En el caso de que haya buffer overflow y de la vuelta (FF -> 00)
18
            // medimos la diferencia correspondiente
19
            ui32Elapsed = (ui32Start < ui32Now) ? (ui32Now - ui32Start) :</pre>
20
            (((uint32_t))0xFFFFFFFF - ui32Start) + ui32Now + 1);
21
   }
22
   // Si hemos llegado aqui esque ha pasado una vuelta entera, es decir 232 ticks
23
   // de g_ui32SysTickCount, que se traduce a (0.001ms/tick)*(2^{32}tick) = 49.71 dias...
       osea...
   return(false);
25
   }
26
```

Listing 4: Defines del código

• HIDMouseHandler:

La función que se muestra a continuación será la encargada de manejar el estado del raton que gobierna el funcionamiento del HID implementado en funcion del volatile enum definido anteriormente. Esta enumentacion contendrá los posibles estados en los que se puede encontrar el HID, es decir, conectado, desconectado, transmisión completada, suspendido o cuando se recupera tras la desconexion.

```
uint32_t HIDMouseHandler(void *pvCBData, uint32_t ui32Event,uint32_t ui32MsgData, void
    → *pvMsgData) {
   switch (ui32Event) {
            // Si se conecta al bus, ui32Event se pondra a USB_EVENT_CONNECTED
            case USB_EVENT_CONNECTED:
            {
5
                    g_iMouseState = STATE_IDLE; // Estado de espera
                    g_bConnected = true; // Inidcamos conexion
                    g_bSuspended = false;
                                                   // Y no suspenso
                    break;
            }
10
            // Si se desconecta al bus ui32Event se pondra a USB\_EVENT\_DISCONNECTED.
            case USB_EVENT_DISCONNECTED:
12
13
                    g_iMouseState = STATE_UNCONFIGURED; // Estado desconfigurado
                    g_bConnected = false; // Indicamos desconexion
                    break;
16
17
            // Nos vamos al estado de espera despues de haber enviado informacion
            case USB_EVENT_TX_COMPLETE:
19
20
                    g_iMouseState = STATE_IDLE; // Estado de espera
21
                    break;
22
            }
23
            // Si se ha suspendido el bus USB ui32Event saltara al estado
24
        USB_EVENT_SUSPEND
            case USB_EVENT_SUSPEND:
            {
26
                    g_iMouseState = STATE_SUSPEND; // Estado de suspension
27
                    g_bSuspended = true; // Indicamos suspension
28
                    break;
            }
30
            // Si el bus se recupera volvemos al estado de IDLE
31
            case USB_EVENT_RESUME:
32
                    g_iMouseState = STATE_IDLE; // Estado de espera
34
                    g_bSuspended = false; // Indicamos no suspension
35
                    break;
36
            }
38
            // Cualquier otro evento la ignoramos
39
            default:{ break;}
41
            return (0);
42
   }
43
```

Listing 5: Defines del código

■ Filter:

Por último, se mostrará el filtro diseñado para tomar las medidas de la IMU del sensorpack, el argumento de entrada será el dato dado por la estructura struct bmi160_gyro_t s_gyroXYZ menos el offset definido para el calibrado y el buffer diseñado para almacenar los datos tomados.

```
int32_t filter(int32_t sensVal, int32_t values[N])
    {
2
            int8_t i = 0;
3
            int8_t j = 0;
4
            int32_t avg;
5
            // Desplazamos todos los elementos a la izquierda
            for (i = 0; i < N - 1; i++)
9
                     values[i] = values[i + 1];
10
            }
11
12
            // Introducimos la medida al ultimo elemento del vector
1.3
            values[N - 1] = sensVal;
15
            // Calculamos el valor medio de todos los elementos del vector
16
            avg = 0;
17
            for (i = 0; i < N; i++)
            {
                     avg = avg + values[i];
20
            }
21
            return avg / N; // Dividimos para la media
22
    }
23
```

Listing 6: Defines del código

3.4. Programa principal

Para no sobrecargar la lectura, se ha optado por incluir el codigo principal del proyecto en un anexo y se comentarán a continuación los aspectos destacables.

En primer lugar se definirán las variables locales y se inicializará los perifericos y el reloj del microntrolador. Ademas de ello, se configurará el HID pasandole la estructura creada en usb_mouse_struct.c. Esta inicializacion y configuracion del sistema ocurre entre las lineas

Tras ello, se verificará el correcto funcionamiento de la IMU y comenzará el bucle infinito.

En él se esperará que se conecte el microcontrolador para iniciar el modo host. Una vez hecho esto, en funcion de los eventos que ocurran, es decir, conexion o desconexion del micro, se leeran datos de la IMU. Estos datos seran filtrados y escalados para posteriormente ser enviados al host.

En cuanto a la emulación de los botones del mouse, se emplearán los botones 1 y 2 de la placa para ello. Se leerán las pulsaciones empleando flancos de subida o bajada.

Por último, se enviarán los datos al host y se volverá al inicio del bucle.

4. Posibles mejoras del proyecto

En cuando a la principal mejora del proyecto, se basara en la implementación de una comunicación inalambrica en el mismo. Durante el desarrollo del proyecto se plantearon diversas vias posibles de implementacion:

■ Implementación de una comunicación basada en radio-frecuencia. Esta via se planteo empleando el boosterpack del fabricante *Texas Instrument*, CC110L, el cual emplea el protocolo de comunicacion SimpliciTI. Sin embargo, este modulo de radio frecuencia, ha sido disenado para su utilizacion con el microcontrolador MSP430, y es poco compatible con otros microcontroladores, aunque sea del mismo fabricante.



Figura 7: 430BOOST-CC110L Boosterpack

■ Implementacion de una comunicacion Wi-Fi. Para la implementacion de este modo de comunicacion, se haria uso del modulo ESP01, el cual es un modulo Wi-Fi de bajo coste, que puede ser configurado como punto de acceso o como cliente y enviar mensajes TCP entre varios para comunicarse entre ellos.



Figura 8: Modulo WiFi ESP01

Esta ultima via de comunicacion, es la que se ha considerado mas factible ya que los modulos ESP01 emplean comandos AT, es decir, el conjunto de comandos Hayes, los cuales son un conjunto de comandos empleados para configurar y parametrizar los modems.

La comunicacion del modulo ESP01 es mediante UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), y debido a que el microntrolador posee 8 puertos UART, es una aplicación bastante factible. Empleando las funciones para enviar datos por la UART en función de la dirección base de la misma, las cuales se encuentran ya diseñadas en el directorio raiz de este proyecto, seria posible establecer una comunicacion serial con el modulo Wi-Fi. Sin embargo, una vez establecida dicha comunicación serial, la cual conlleva consigo una sincronizacion de relojes entre las UART y la comunicación USB para implementar el dispositivo.

Una vez establecida esta comunicación, es necesario trazar un entramado de conexiones de red para crear un servidor TCP en el ESP01 a modo de punto de acceso al cual se pueda conectar el otro, el cual se encuentra en el otro microcontrolador, de tal modo que le envíe los datos por tramas TCP asociados a la IMU y la pulsación de los botones.

Por tanto, el esquema de montaje esperado cuando el proyecto haya sido mejorado, añadiendo la funcionalidad inalambrica es el siguiente:




Figura 9: Esquema de comunicaciones

No se ha optado por implementarlo en este proyecto, debido a la necesidad del uso de los objetos inherentes al lenguaje de programacion C++y sus clases para establecer un buen entramado de conexiones de red. Además de ello presentó una notable carga de tiempo de trabajo la sincronización de los relojes.

Destacar que las aplicaciones de este proyecto son muy extendidas, desde su uso para la ayuda a personas con movilidad reducida para su rehabilitacion, hasta el control de drones. Ya que el dispositivo diseñado esta estandarizado.

5. Anexos

5.1. Código del programa principal

```
int main(void)
   bool bLastSuspend;
   uint32_t ui32SysClock;
   uint32_t ui32PLLRate;
   // Run from the PLL at 120 MHz.
   ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN |

    SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480),120000000);
   // Configuramos el boosterpack
   Conf_Boosterpack(BP, ui32SysClock);
   // Configuramos los pines de la uart (ETHERNET/UART)
13
   PinoutSet(false, true);
   // Inicializamos los botones de la placa
   ButtonsInit();
17
18
   // Habilitamos el periferico UARTO
   ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UARTO);
   // Inicializamos la UART para la consola .
   UARTStdioConfig(0, 115200, ui32SysClock);
   // Inicialmente el raton estara desconfigurado
   g_bConnected = false;
   g_bSuspended = false;
   bLastSuspend = false;
   // Inicializamos el stack del USB para el modo dispositivo
   USBStackModeSet(0, eUSBModeDevice,
   // Le decimos a la libreria USB el clock de la CPU y la frecuncia de la PLL
   // Es requerido para las placas TM4C129.
   SysCtlVCOGet(SYSCTL_XTAL_25MHZ,
                                               &ui32PLLRate);
   USBDCDFeatureSet(0, USBLIB_FEATURE_CPUCLK, &ui32SysClock);
   USBDCDFeatureSet(0, USBLIB_FEATURE_USBPLL, &ui32PLLRate);
   // Pasamos informacion de nuestro dispositivo al dirver USB HID
   // Inicializamos el controlador USB y conectamos el dispositvo al bus
   USBDHIDMouseInit(0, (tUSBDHIDMouseDevice *)&g_sMouseDevice);
   // Configuramos el reloj del sistema para contar 100 veces por segudo
43
   ROM_SysTickPeriodSet(ui32SysClock / SYSTICKS_PER_SECOND);
   ROM_SysTickIntEnable();
   ROM_SysTickEnable();
   // Mensaje Inicial
   UARTprintf("\033[2J\033[H\n");
```

```
UARTprintf("*
                        usb-mouse
                                                *\n");
51
   UARTprintf("***********************************
n");
52
53
   // Comprobamos el funcionamiento del sensor
54
   UARTprintf("\033[2J\033[1;1H Inicializando BMI160...");
55
    cod_err = Test_I2C_dir(2, BMI160_I2C_ADDR2);
   if (cod_err)
58
           // Fallo del sensor
59
           UARTprintf("Error 0X%x en BMI160\n", cod_err);
           Bmi_OK = 0;
61
   }
62
   else
63
64
           // Exito
65
           UARTprintf("Inicializando BMI160, modo NAVIGATION... ");
66
           bmi160_initialize_sensor();
67
           bmi160_config_running_mode(APPLICATION_NAVIGATION);
           UARTprintf("Hecho! \nLeyendo DevID...");
69
           readI2C(BMI160_I2C_ADDR2, BMI160_USER_CHIP_ID_ADDR, &DevID, 1);
70
           UARTprintf("DevID= 0X%x \n", DevID);
           Bmi_OK = 1;
72
   }
73
74
   /* Empezamos esperando a que se conecte el micro a algun host , luego */
   /* Luego entramos en el manejador de botones y movimiento del sensor */
77
   /* Si por lo que sea nos desconectamos del host volvemos a la espera */
   79
   while (1)
80
81
   uint8_t ui8Buttons;
82
   uint8_t ui8ButtonsChanged;
84
   UARTprintf("\nEsperamos al host...\n");
85
    // Indica que el micro aun no esta listo para usar
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 0);
88
89
   // Nos quedamos esperado si no esta conectado al host (PC)
90
   while (!g_bConnected){}
91
92
   // Indica que el micro esta listo para usar
93
   GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_0, 1);
95
    // Una vez connectada informamos por UART
96
   UARTprintf("\nHost conectado...\n");
97
98
   // Marcamos el estado de espera
99
   g_iMouseState = STATE_IDLE;
100
101
   // Declaramos variable de botones
102
   uint8_t currB1State,prevB1State = 0;
```

```
uint8_t currB2State,prevB2State = 0;
    uint8_t butReport = 0;
105
    // En principio marcamos como bus no suspenso (Ya que nos acabamos de conectar)
107
    bLastSuspend = false;
108
109
    // Continuamos con nuestra logica de programa (Funcionnalidad del raton)
    // mientras estamos conectados. Esta variable es manejada por el MouseHandler
111
    // en funcion de los eventos que ocurran (Conexion/Desconecion/Suspension..)
112
    while (g_bConnected)
113
114
             // Comprobamos si el estado de suspenso ha cambiado
115
            if (bLastSuspend != g_bSuspended)
116
             {
117
                     // En caso de que si informamos por UART
                     bLastSuspend = g_bSuspended;
119
                     if (bLastSuspend)
120
                     {
                              UARTprintf("\nBus Suspended ... \n");
                     }
123
                     else
124
                     {
                              UARTprintf("\nHost Connected ... \n");
                     }
127
128
             // Si estamos en el estado de espera podemos realizar las funcionalidades
        normales
            if (g_iMouseState == STATE_IDLE)
130
             {
131
                     // Si ha pasado mas de 10 ms actualizamos
                     if (g_ui32SysTickCount - g_ui32PrevSysTickCount > 1)
133
                     {
134
                              // Reseteamos el cotador
135
                              g_ui32PrevSysTickCount = g_ui32SysTickCount;
                              // Si el sensor esta bien
137
                              if (Bmi_OK)
138
139
                                      // Leemos los datos por I2C
                                      bmi160_read_gyro_xyz(&s_gyroXYZ);
141
142
                                      // Filtramos los datos
143
                                      xdata =
144
       filter(s_gyroXYZ.x-gyro_off_x,xfilterBuff);
                                      vdata =
145
        filter(s_gyroXYZ.z-gyro_off_z,yfilterBuff);
146
                                      // QUE RANGO TOMA s_qyroXYX ? ----> 16 bits!!!
147
                                      // Se DEBE escalar desde -32768 a 32767. Lo
148
        hacemos por casting
                                      if((xdata/scaling) < thresh && (xdata/scaling) >
        -thresh)
                                                // Si esta dentro del umbral
150
        [-thresh, thres] rechazamos
                                               yDistance = 0;
151
```

```
}
152
                                      else
153
                                      {
                                                // En cualquier otro caso lo aceptamosy
         escalamos el dato
                                               yDistance = -(int8_t)(xdata/scaling);
155
                                      }
156
                                      // Lo mismo para el eje x
158
                                      if((ydata/scaling) < thresh && (ydata/scaling) >
159
        -thresh)
                                      {
                                               xDistance = 0;
161
                                      }
162
                                      else
163
                                      {
                                               xDistance = -(int8_t)(ydata/scaling);
165
166
167
                                      // Indicamos entonces que el raton se ha movido
168
                                      movChange = 1;
169
                              }
170
                     }
                     // Comprobamos si los botones han sido pulsados
173
                     ButtonsPoll(&ui8ButtonsChanged, &ui8Buttons);
174
                     // Actualizamos las variables de estado de los botones
176
                     currB1State = (ui8Buttons & LEFT BUTTON);
177
                     currB2State = (ui8Buttons & RIGHT_BUTTON);
178
179
                     butChange = 0;
180
181
                     // Detectamos flancos de subida o bajada
182
                                                                 // SUBIDA (0->1)
                     if (currB1State && !prevB1State)
184
                              prevB1State = 1; // Actualizamos el valor posterior
185
                                         = 1; // Indicamos cambio de estado
                              butChange
186
                              butReport = MOUSE_REPORT_BUTTON_2;
                     }
188
                     else if (!currB1State && prevB1State) // BAJADA (1->0)
189
                     {
190
                              prevB1State = 0; // Actualizamos el valor posterior
                                         = 1; // Indicamos cambio de estado
192
                              butReport = MOUSE_REPORT_BUTTON_RELEASE;
193
                     }
195
                     // Detectamos flancos de subida o bajada
196
                     if (currB2State && !prevB2State)
                                                                // SUBIDA (0->1)
197
                     {
198
                              prevB2State = 1; // Actualizamos el valor posterior
199
                              butChange = 1; // Indicamos cambio de estado
200
                              butReport = MOUSE_REPORT_BUTTON_1;
201
                     }
                     else if (!currB2State && prevB2State) // BAJADA (1->0)
203
```

```
{
204
                              prevB2State = 0; // Actualizamos el valor posterior
205
                              butChange = 1; // Indicamos cambio de estado
                              butReport = MOUSE_REPORT_BUTTON_RELEASE;
207
                      }
208
209
                      // Solo mandamos reportes al host si ha habido cambios
                      if (butChange | | movChange)
211
212
                              // Indicamos estado de envio
213
                              g_iMouseState = STATE_SENDING;
214
                              uint32_t ui32Retcode = 0;
215
                              uint8_t bSuccess = 0;
216
                              uint32_t numAtemp = 0;
217
                                       // Mandamos el reportaje continuamente si falla
                              while(!bSuccess && numAtemp < 60000)</pre>
219
                              {
220
                                       numAtemp++; // Numero de intentos
221
                                       // Mandamos el reporte
                                       ui32Retcode = USBDHIDMouseStateChange((void *)
223
        &g_sMouseDevice,
                                                          // Desplazamiento de pixeles en
                                       xDistance,
224
         el eje x
                                       yDistance,
                                                          // Desplazamiento de pixeles en
225
         el eje y
                                       butReport); // Estado de los botones
226
227
                                       // Si ha habido exito enviando el reporte
228
                                       if (ui32Retcode == MOUSE_SUCCESS)
229
                                       {
230
                                               // Esperamos a que el host reciba el
231
        reportaje si ha ido bien
                                               bSuccess =
232
        WaitForSendIdle(MAX_SEND_DELAY);
233
                                               // Se ha acabado el tiempo y no se ha
234
        puesto en IDLE?
                                               if (!bSuccess)
236
                                                        // Asumimos que el host se ha
237
         desconectado
                                                        g_bConnected = false;
238
                                               }
239
                                       }
240
                                       else
241
                                       {
242
                                               // Error al mandar reporte ignoramos
243
        petcion e informamos
                                               // UARTprintf("No ha sido posible enviar
244
        reporte. \n");
                                               bSuccess = false;
245
                                       }
246
247
                              // Reseteamos las variables de cambios de estado
248
```

```
butChange = 0;
movChange = 0;

movChange = 0;

fill the state of the state of
```

5.2. Estructura identificadora del HID

```
#include <stdint.h>
   #include <stdbool.h>
   #include <inc/hw_types.h>
   #include <usblib/usblib.h>
   #include <usblib/usbhid.h>
   #include <usblib/usb-ids.h>
   #include <usblib/device/usbdevice.h>
   #include <usblib/device/usbdcomp.h>
   #include <usblib/device/usbdhid.h>
   #include <usblib/device/usbdhidmouse.h>
10
   #include "usb_mouse_structs.h"
12
13
   // Idiomas soportados por nuestro dispositivo
14
   const uint8_t g_pui8LangDescriptor[] = {
            4.
16
            USB DTYPE STRING,
17
            USBShort(USB_LANG_EN_US)
18
   };
19
20
   // El string del fabricante (Podriamos poner nuestro nombre :D )
21
   const uint8_t g_pui8ManufacturerString[] = {
22
            (17 + 1) * 2,
23
            USB_DTYPE_STRING,
24
            'T', 0, 'h', 0, 'i', 0, 'a', 0, 'g', 0, 'o', 0, ' ', 0, 'I', 0,
25
            'n', 0, 'c', 0, '.', 0, ' ', 0, ' ', 0, ' ', 0, ' ', 0, ' ', 0, ' ', 0,
26
   };
28
   // El string del producto
29
   const uint8_t g_pui8ProductString[] = {
30
            (18 + 1) * 2,
31
            USB_DTYPE_STRING,
32
            'M', 0, 'o', 0, 'u', 0, 's', 0, 'e', 0, ', 0, 'd', 0, 'a', 0, ', 0,
33
            'U', 0, 'N', 0, 'E', 0, 'S', 0, 'P', 0, '-', 0, 'F', 0, 'E', 0, 'G', 0,
   };
35
36
   // Numero de serie del producto
37
   const uint8_t g_pui8SerialNumberString[] ={
            (8 + 1) * 2,
39
            USB_DTYPE_STRING,
40
            '1', 0, '2', 0, '3', 0, '4', 0, '5', 0, '6', 0, '7', 0, '8', 0
41
   };
42
43
```

```
// Descriptor de interfaz, en este caso se trata de un dispositivo HID Mouse
   const uint8_t g_pui8HIDInterfaceString[] = {
            (21 + 1) * 2,
           USB_DTYPE_STRING,
47
            'H', 0, 'I', 0, 'D', 0, ' ', 0, 'M', 0, 'o', 0, 'u', 0, 's', 0, 'e', 0, '
48
            'I', 0, 'n', 0, 't', 0, 'e', 0, 'r', 0, 'f', 0, 'a', 0, 'c', 0, 'e', 0, '
       ', O, '', O,
   };
50
51
   // String de configuracion
52
   const uint8_t g_pui8ConfigString[] = {
53
            (25 + 1) * 2,
54
           USB_DTYPE_STRING,
55
           'H', 0, 'I', 0, 'D', 0, ' ', 0, 'M', 0, 'o', 0, 'u', 0, 's', 0, 'e', 0, '
       ', 0, 'C', 0, 'o', 0,
            'n', 0, 'f', 0, 'i', 0, 'g', 0, 'u',0, 'r', 0, 'a', 0, 't', 0, 'i', 0,
5.7
       'o', 0, 'n', 0, '', 0,
           , , , 0
58
   };
59
60
   // Construimos la tabla de description del dispositivo
61
   const uint8_t * const g_ppui8StringDescriptors[] = {
62
                    g_pui8LangDescriptor,
63
                    g_pui8ManufacturerString,
64
                    g_pui8ProductString,
                    g_pui8SerialNumberString,
66
                    g_pui8HIDInterfaceString,
67
                    g_pui8ConfigString };
68
   #define NUM_STRING_DESCRIPTORS (sizeof(g_ppui8StringDescriptors) /
70
                                     sizeof(uint8_t *))
71
72
   tUSBDHIDMouseDevice g_sMouseDevice = {
   USB_VID_TI_1CBE,
74
   USB_PID_MOUSE, 0,
75
   USB_CONF_ATTR_SELF_PWR, HIDMouseHandler, (void *) &g_sMouseDevice,
76
                    g_ppui8StringDescriptors,
77
                    NUM_STRING_DESCRIPTORS, 0, 0 };
78
```