Применение теории нечетких выводов в системе управления статическим преобразователем электроэнергии

A. А. Леута¹, М. А. Кузнецов², К. В. Лямин³ СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

¹leuta@mail.ru, ²kuznmich@mail.ru,

³kostyalyamin@yandex.ru

Аннотация. Приводится методика формального описания (построения) нечетких систем управления статическими преобразователями.

Ключевые слова: преобразователь электроэнергии, нечеткое управление; нечеткий вывод

I. Введение

Управление статическими преобразователями электроэнергии осуществляется в целях обеспечения потребителей энергией требуемого качества с помощью встроенных систем управления. Взаимодействие между *управляемой* схемой силового преобразования электроэнергии и слаботочной управляющей системой в упрощенном виде можно представить так, как показано на рис. 1, где X – вектор параметров входной электроэнергии; Y – вектор параметров выходной электроэнергии; F – вектор параметров управляющего воздействия и Z – вектор параметров, задающих режимы и функции управления.




Рис. 1. Взаимодействие системы управления с силовым каналом преобразования электроэнергии

II. ПРОБЛЕМЫ

Для реализации рассматриваемых систем управления обычно применяются традиционные методы и средства классической теории управления с использованием аппарата дифференциального и интегрального исчислений, как в аналоговой, так и в дискретной форме, для чего необходимо составлять систему уравнений, описывающих поведение всех компонентов и связей для объекта, нагрузки и системы управления. При этом, чем выше требования к качеству функционирования

Ю. Н. Хижняков

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

преобразователя, точнее быть тем должно математическое описание, что может значительно усложнить систему уравнений, а значит и процессы расчетов при моделировании, реализации и настройке. Вместе с тем, в схеме и конструкции преобразователей [1], существуют не только электрические, но и температурные и электромагнитные взаимодействия (процессы), учет которых может еще больше усложнять задачу реализации, как математической модели, так и аппаратной части. В качестве примера, на рис. 2 показаны структура и функциональная схема статического преобразователя

На практике, в современных системах подобного типа, в качестве аппаратной части систем управления все больше и больше находят применения универсальные микроконтроллеры со стандартизованными компонентами ввода и вывода данных, а также схем измерения контролируемых параметров. Решающую роль, при этом, играют применяемые алгоритмы и программы, которые на стадии разработки и отладки реализуются методом проб и ошибок, в большей части интуитивно.




Рис. 2. Структура (a) и функциональная схема статического преобразователя (б)

III. ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ

Таким образом, имеется определенный перечень проблем, затрудняющих применение методов и средств традиционной классической теории, в то время как альтернативная теория систем нечетких множеств и нечеткого вывода, специально разработанная с целью расширения сферы приложения средств автоматизации за пределы применимости классической теории, позволяет достаточно просто решать задачи управления, уже рассмотренными микроконтроллерными средствами.

Рассмотрим функционирование преобразователя на рис. 1 в простых и интуитивно понятных терминах в соответствии с теорией нечеткого вывода. В качестве начального и упрощенного примера, будем наблюдать выходное напряжение преобразователя и, в зависимости от этого формировать вывод управляющего воздействия на схему канала силового преобразования с целью поддержания выходного напряжения на определенном уровне (режим стабилизации).

Определим, что лингвистическая переменная «Ивых» может принимать следующие значения: НИЗКОЕ, НОРМАЛЬНОЕ, ВЫСОКОЕ. Это позволяет делать такие промежуточные заключения как ОПАСНО, НЕ ОПАСНО и, далее к выводам в следующих терминах: ОТКЛЮЧИТЬ (ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ), ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ (ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ) или РУГЕЛИРОВАТЬ УМЕНЬШАЯ, ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, РЕГУЛИРОВАТЬ УВЕЛИЧИВАЯ.



Рис. 3. Решение задачи стабилизации напряжения в терминах лингвистических переменных человеком и системой нечеткого вывола



Рис. 4. Решение задачи защитного отключения

Средствами среды компьютерного моделирования МАТLAB Fuzzy Logic Toolbox собрана и проверена модель такой системы управления. В соответствии с положениями теории нечетких множеств изначально предполагается, что исходная информация не точна (размыта) в пространстве универсума X=[0;10], в качестве которого выбран замкнутый интервал действительных значений напряжения от 0 B до $U_{\rm max}$, и может быть соотнесена с некоторыми областями универсума, которые могут иметь

пересечения, как показано на рис. 5 для рассмотренного примера.




Рис. 5. Вид функций принадлежности для входной переменной (напряжение) и интерпретация измеренного значения U = 6.5 (o.e.).

принадлежности измеренного параметра (в данном случае напряжения) к конкретной области (областям) определяется специальной функцией (функцией принадлежности $\mu A(x) = fi(xi; ai,bi) = [0,1]),$ имеющей одну из типовых форм: **Z**-образную; Трапециевидную и S-образную. Выбор типа функций принадлежности в каждом конкретном случае решается путем экспертной оценки, исходя из некоторого представления о характере изменения параметра на наблюдаемом интервале. На рис. 17 показано, как отражается конкретное измеренное значение U=6,5 на значении функций принадлежности к терминам (термам) НИЗКОЕ (μ 1(x) =0,3) и НОРМА (μ 2(x) =0,68), при этом видно, что для терма ВЫСОКОЕ – значение $\mu 3(x) = 0$. Дальнейшая обработка данных производится с учетом полученных значений функций принадлежности, правил и методов нечеткого вывода. Если предположить, что в данном примере достаточно использовать три правила обработки данных:

- Если напряжение <ВЫСОКОЕ>, то следует его <УМЕНЬШАТЬ>;
- Если напряжение <HOPMA>, то <OCTAВИТЬ без изменения>;
- Если напряжение <НИЗКОЕ>, то следует его <УВЕЛИЧИВАТЬ>,

то видно, что правило 1 оказывается не активным из-за нулевого значения функции принадлежности, а правила 2 и 3 активны. Причем их активность пропорциональна соответствующим значениям функций принадлежности по вхолной переменной. Отразив эти значения пространстве выходной переменной, получим фигуру. выделенную цветом, как показано на рис. 6, а вычислив центр тяжести этой фигуры (в соответствии с одним из методов нечеткого вывода), получим проекцию на ось выходного параметра, то есть положение регулирующего органа в интервале допустимых значений (от 0 до Максимума). Что и даст конкретное значение результату по шкале выходного параметра (в данном случае 6 из 10 возможных).




Рис. 6. Функции принадлежности выходного параметра – положения регулятора напряжения и механизм вывода конкретного результата.

Рассмотренный пример показывает, что в результате, положение органа управления, должно соответствовать отметке 6 и может восприниматься как стремление к очень небольшому увеличению напряжения и, таким образом, оно изменится, переместившись в точку за пределами значения 7 или в окрестностях значения 7,25 (на рис. 6). Тогда значение функции принадлежности окажется равной 1 для терма «НОРМА» и нулю для термов «НИЗКОЕ» и «ВЫСОКОЕ». Активным останется только правило 2 и новое значение регулирующего органа будет установлено в положение 5, как центре тяжести фигуры образованной термом «ОСТАВИТЬ» (без изменений). Регулирование возобновится только тогда, когда результат измерения напряжения и обработка покажут необходимость в увеличении или уменьшении напряжения.

Аналогичным образом решается и задача защитного отключения для рис. 4, где выходной переменной является управление, имеющее только две функции принадлежности ОТКЛЮЧИТЬ и ОСТАВИТЬ преобразователь в работе. Решение второй задачи может осуществляться параллельно с первой, используются те же исходные данные и предварительные выводы. Естественно предусмотреть алгоритме приоритетность защитной функции отключения преобразователя.

Качество регулирования зависит от вида и положения функций принадлежности, поэтому настройка системы заключается в подборе функций принадлежности. Выбор вида функций принадлежности не строго регламентирован. Они могу быть заданы как табличным способом, так и аппроксимирующими отрезками прямых или кривых. В качестве примеров на рис. 7 приведены различные наиболее распространенные типы функции принадлежности, а в приложении приведены их аппроксимирующие формулы.

Приведенные виды функций принадлежности характерны для следующих неопределенных высказываний:

 а) и b) «небольшое значение», «низкая (незначительная) величина»;

- c), d) и e) «приблизительно равно», «среднее значение», «расположен в интервале»;
- f) и g) «большое значение», «значительная величина», «высокое значение»,

Рассмотренный пример прост, но очень нагляден для восприятия применимости теории нечеткого вывода в системах управления техническими объектами и, в частности, статическими преобразователями.




Рис. 7. Вид типовых функции принадлежности

Следует отметить, что реальные системы управления статическими преобразователями должны учитывать не только гораздо большее число входных и выходных переменных, но и сами эти переменные могут быть представлены большим числом функций принадлежности для более качественного решения задач управления. Так, например, регулируемое выходное напряжение может быть представлено большим числом термов функций соответствующим видом принадлежности, показанным на рис. 8,




Рис. 8. Расширение понятия «напряжение на выходе статического преобразователя»

где VL — очень низкое (Very Low) — Z-образная функция принадлежности с параметрами (70 75); L — низкое (Low) — трапецеидальная функция с параметрами (70 75 90 95); М — нормальное или среднее (Middle) — трапецеидальная функция с параметрами (90 95 105 110); Н — высокое (High) — трапецеидальная функция с параметрами (105 110 125 130); Fault — аварийное (Fault) — S-образная функция принадлежности с параметрами (125 130);

В качестве входных переменных должны быть добавлены:

• выходной ток статического преобразователя (нормальный, повышенный (перегрузка) –

отключаемый с выдержкой времени, аварийный – отключаемый мгновенно);

- температура силовых полупроводниковых приборов (нормальная, аварийная);
- входное напряжение (аналогично напряжению на выходе).

Из-за наличия выдержки времени на защитное отключение должны быть добавлены внутренние переменные: таймер по температуре; таймер по величине тока; таймер по нахождению выходного напряжения в зоне повышенных значений.

Полезным может оказаться значение производной регулируемого напряжения.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что решение задач управления статическими преобразователями полностью укладывается в положения и выводы теории нечетких систем, а для получения качественного функционирования требуется тщательная подготовка на стадии формального описания системы, с учетом экспертных оценок параметров в терминах данной теории, и проведение исследований для их уточнения и корректировки.

Список литературы

[1] Леута А.А., Нгуен М.Д., Нгуен Ч.Ч. Информационная поддержка принятия решений по оперативному управлению объектами судовой электроэнергетики с применением методов нечеткой логики // Известия государственного электротехнического университета. Сер. «Автоматизация и управление». СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2012. №1. С. 61–67.