

Trabajo Fin de Grado

Montaje y control coordinado de dos brazos robóticos

Assembly and coordinated control of two robotics arms

Autor

Josué David Poma Paqui

Director/es

Gonzalo López Nicolás Rosario Aragües Muñoz

Escuela de Arquitectura e Ingeniería (EINA) 2019

Montaje y control coordinado de dos brazos robóticos

RESUMEN

La aplicación de conceptos físicos y matemáticos sobre robots reales en el ámbito universitario puede verse impedida ya sea por temas de coste como por seguridad. Entonces se optará por robots de bajo coste económico. Se adquirirá dos brazos robóticos, PhantomX Pincher de 4 grados de libertad (GDL) para trabajar en un sistema multi-robot.

Tras su montaje, desarrollaremos el modelado geométrico de nuestro robot mediante matrices homogéneas y la parametrización de Denavit-Hartenberg, que junto a la cinemática inversa nos permitirán planificar trayectorias cartesianas.

La programación de los robots se realizará desde el entorno de MatLab. Nos apoyaremos en las librerías desarrolladas por el profesor australiano de robótica Peter Corke. No obstante, se detectarán errores durante la ejecución de estas. Se desarrollarán y se mostrarán las soluciones aplicadas.

Un sistema coordinado requiere poder leer continuamente la posición que marcan los encoders y además es importante plantearse cuán preciso es un robot para planificar la detección de finalización de un movimiento. Por ello, se graficará y cuantificará el error de posición.

Los motores no tienen un controlador de par para eliminar los errores de posición. Sin embargo, permiten modificar la curva de accionamiento de par. Mediante un buen ajuste se conseguirá un movimiento más suave, que no presente oscilaciones.

Se desarrollará un movimiento coordinado entre ambos robots, en el que se encargarán de manipular un sólido deformable, concretamente en girar 90° la suela de una zapatilla.

Contenido

0.	Int	roducción	1
	0.1.	Motivación	1
	0.2.	Objetivos	2
	0.3.	Contenido	3
1.	De	scripción del PhantomX Pincher	4
2.	Mo	ontaje del robot	6
	2.1.	Herramientas necesarias	6
	2.2.	Configuración de los motores	6
	2.3.	Ensamblaje	7
	2.3	Test de ensamblaje.	8
3.	Mo	odelado cinemático	9
	3.1.	Entre el espacio cartesiano y el articular	9
	3.2.	Método analítico algebraico.	9
	3.2	2.1 Localización espacial	9
	3.2	2.2 Matrices de transformación homogénea	10
	3.2	2.3 Modelo directo, Denavit-Hartenberg	11
	3.2	2.4 Modelo inverso, resolución analítica algebraica	13
	3.2	2.5 Análisis de las soluciones e implementación en MatLab	15
	3.3.	Transformaciones entre radianes y marcas del motor	16
4.	Pro	ogramación del robot	20
	4.1	Especificaciones de los motores, aspectos importantes	20
	4.2	Librerías	22
	4.3	Conexión	23
	4.4	Experimentos para evaluar la evolución de la posición y velocidad	25
	4.5	Modificación de la librería Arbotix.m	28
	4.5	5.1 Corrección y modificación de la función arb.setpos(id,pos,speed)	28
	4.5	5.2 Modificación de la función receive(arb)	29
	4.5	5.3 Adición de más funciones de lectura y escritura	32
	4.6	Experimentos de ajuste del perfil de movimiento	32
5.	Ap	olicación	36
	5.1	Objetivo	36
	5.2	Planificación	37
	5.3	Ejecución	41
	5.4	Resultados y conclusiones	44
6	Co	onclusiones	45
7	Ril	bliografía	i

8	Índ	ices	iv
	8.2	Índice de figuras	iv
	8.3	Índice de gráficas	v
	8.4	Índice de tablas	v
A	. An	exos	1
	A.1 Ir	nplementación del modelo geométrico en MatLab	1
	A.2 D	esarrollo detallado del método de variables intermedias	2
	A.3 P	rogramas y funciones de MatLab	8
	Pha	ntom_X.m	8
	Ma	trices_de_paso.m	9
	Syr	ndha.m (Función)	11
	Ikir	ne_PhantomX.m	12
	Inic	cializacion_comunicacion.m	15
	Art	ootix.m (Versión modificada)	16
	Exp	perimento_tipo1.m	40
	Ob	tencion_datos.m	42
	Exp	perimento_tipo2.m	45
	Pla	nificacion_recta.m	48
	Ap	licación.m	51
	A.4 T	abla de especificaciones del Dynamixel AX12-A	70
	A.5 C	ircuito del motor Dynamixel AX12+	71

0. Introducción

0.1. Motivación

La robótica constituye uno de los pilares de la revolución industrial 4.0. Comenzando como novelas de ciencia ficción, se convierte en realidad por primera vez en 1961 con la aparición del UNIMATE [1], el primer robot industrial, en una planta de General Motors en New Jersey. Desde entonces, los robots industriales han evolucionado, pero también han sido causa de accidentes laborales. Por ello, durante muchos años se han encontrado en jaulas tanto a nivel industrial como a nivel universitario.

En los últimos años, se ha ido desarrollando una serie de robots con fuerzas y velocidades limitadas, y equipados con una serie de sensores que les permiten detenerse en caso de contacto o choque. Son los conocidos cobots, y que, en mayo de este año, las compañías tuvieron la oportunidad de ver los últimos avances y aplicaciones desarrolladas sobre éstos en el primer congreso de robótica colaborativa del mundo "WeAreCOBOTS" [2].

Ambas tecnologías presentan ventajas y desventajas, pero lo cierto es que son caras, lo cual complica mucho su uso práctico en las universidades. Por ello, la aplicación de los conceptos físicos y matemáticos se realizan frecuentemente sobre simulación en ordenador, en los que no podemos apreciar los problemas y limitaciones que pueden surgir en un robot real.

Por ello, el propósito principal de este trabajo es aplicar los conceptos abstractos aprendidos en el curso de robótica sobre el brazo robótico, PhantomX Pincher (ver Figura 1). Su bajo coste económico nos permite adquirir dos unidades, y trabajar en un sistema multi-robot. Su precio

Figura 1 PhantomX Pincher

está justificado por tener 4 grados de libertad, así como limitaciones en el control de posición, constituyéndose como un robot de hobby.

0.2. Objetivos

El objetivo principal es poner en marcha dos brazos robóticos PhantomX Pincher y desarrollar movimientos coordinados entre ambos robots. En la parte coordinación se experimentará la manipulación de un sólido deformable, concretamente con una suela de calzado muy ligera de la empresa PrettyBallerinas. La idea de esto lo propusieron mis directores a raíz de la reciente colaboración de la Universidad de Zaragoza con empresas del sector del calzado, donde la automatización de procesos está muy por debajo de sectores como la automoción.

Los robots fueron adquiridos por el departamento a la compañía Trossen Robotics y sus manuales se encuentran en su página web. Para asegurar su correcto montaje, los leeremos detenidamente. Luego se verificará el ensamblaje desde la plataforma Arduino apoyándonos en las librerías realizadas por el fabricante [3].

Pero las tareas de coordinación, las haremos desde el entorno de MatLab que, a pesar de ser un programa de pago, nos ofrece una gran potencia para realizar los cálculos necesarios para la planificación de trayectorias. Además, nos permitirá simular el movimiento de ambos robots, graficar la evolución de las posición y velocidad de cada una de las articulaciones y realizar un movimiento coordinado. Para realizar órdenes desde MatLab sobre los robots nos apoyaremos en las librerías realizadas por el actual profesor australiano Peter Corke [4].

Por otro lado, aprovecharemos el software de MatLab para implementar el modelo geométrico que realizaremos de nuestro robot, así como la correcta transformación inversa que nos permitirá obtener las configuraciones articulares necesarias para poder realizar un movimiento cartesiano, como puede ser una trayectoria rectilínea.

La implementación de todo ello requiere un análisis y modelado previo sobre el PhantomX Pincher. Nos centraremos en la parte cinemática, porque en lo que se refiere a la parte dinámica, los motores Dynamixel AX-12A no incluyen un controlador de par, consecuencia de su bajo coste. Lo único que incluyen es un regulador de la curva de par (curva de tipo lineal) durante el accionamiento, pero no regula la magnitud del par a aplicar para lograr un error de posición nulo.

Por último, se realizará una evaluación y análisis experimental de los algoritmos desarrollados.

0.3. Contenido

Esta memoria está organizada como se indica a continuación:

El primer y segundo capítulo muestran una breve descripción de los robots y de los pasos a seguir para su montaje y verificación, así como los sitios webs donde se pueden consultar los manuales.

En el tercer capítulo se aborda en profundidad la cinemática. Se introducirá los diferentes tipos de localización que podemos usar, así como sus ventajas y desventajas. Se justificará el uso de matrices homogéneas, y se mostrará cómo se emplean para realizar un modelado geométrico del robot mediante los parámetros de Denavit-Hartenberg. Luego se mostrará las soluciones obtenidas en la cinemática inversa, así como un análisis de éstas. El desarrollo analítico de este método se incluye en el Anexo 2. El código de la implementación en MatLab se recoge también en los anexos, concretamente en el Anexo 3, que incluye los demás códigos que se desarrollan y/o modifican en este proyecto.

Al final de la parte cinemática se obtienen las funciones que nos permiten transformar radianes en marcas/pasos del motor y viceversa. Las marcas o pasos de motor son las unidades que debemos escribir sobre los registros de control.

En el cuarto capítulo, abordamos la programación de los robots desde el entorno de MatLab. Comenzamos introduciendo las especificaciones de los motores, así como los registros de control. La escritura y lectura de éstos se puede realizar con código a bajo o alto nivel; para realizarlo a alto nivel, se requieren librerías. Es aquí donde nos apoyaremos sobre las librerías del profesor Peter Corke. Y a continuación, se mostrará los pasos a seguir, para realizar una correcta conexión de todos los componentes implicados.

En ese mismo capítulo, se comentará las observaciones que se recogen en un primer tipo de experimentos sobre la evolución de la posición y la velocidad. También se explicará los problemas o dificultades, que encontramos a la hora de ejecutar las funciones que traían las librerías en nuestros primeros experimentos, y las correspondientes soluciones que desarrollamos. Después se realizará un segundo tipo de experimentos para verificar los cambios realizados y se evaluará la modificación de la des/aceleración angular.

En el quinto capítulo se planteará y se desarrollará el movimiento o aplicación que se llevará a cabo con la suela de calzado y que permitirá comprobar el correcto funcionamiento de ambos robots con todos los elementos analizados y desarrollados en los capítulos anteriores.

Y en sexto y último capítulo se mostrará las conclusiones generales acerca de este proyecto.

1. Descripción del PhantomX Pincher

En este trabajo se han usado dos brazos robóticos PhantomX Pincher. Este tipo de brazo robótico consta de 5 motores. Tal como se puede ver en la figura 2, los cuatro primeros motores forman articulaciones rotacionales, mientras que el último motor se encarga de abrir y cerrar la pinza, y no de variar la posición ni la orientación del efector final. Por este motivo, hablamos de que el robot tiene 4 grados de libertad (GDL) y no 5 GDL como afirman algunos autores de otras páginas webs.

Los robots se pueden adquirir a través de la web de Trossen Robotics [5], por un precio de 379,95\$/ud. (aproximadamente 345 €), que Figura 2 Tipos de movimiento de cada una de las incluye además de las piezas del robot (ver



articulaciones del PhantomX Pincher [5]

Figura 3), una placa ArbotiX-M, un adaptador de AC a DC1 y un cable FTDI 5.0 V (ver Figura 4) y 5 motores paso a paso Dynamixel AX-12A (ver Figura 5). Se trata por tanto de un robot muy económico que nos permitirá acercarnos a la robótica industrial. Además, su plataforma viene diseñada para que pueda ser montado sobre un robot móvil TurtleBot (ver Figura 6).



Figura 3 Partes mecánicas del robot

4

¹ Necesario un adaptador de enchufe americano a europeo.



Figura 4 Placa ArbotiX-M, adaptador AC-DC y cable FTDI 5.0



Figura 5 Motores Dynamixel AX-12A




Figura 6 Distintas plataformas TurtleBots [37]

Nuestro brazo robótico es ligero, pesa tan sólo 550 gramos. En el eje horizontal el brazo alcanza 31 cm, mientras que en el vertical 35 cm. La fuerza de agarre de la muñeca es de 0.5 kg y en cuanto al peso que es capaz de levantar, según recomendaciones del fabricante son las que se muestran en la Gráfica 1.

distancia (cm)	carga (g)
15	100
20	70
25	40

Tabla 1 Capacidad de carga con respecto a la distancia horizontal



2. Montaje del robot

El robot se entrega desmontado y el primer paso, antes de montar, es adquirir las herramientas necesarias para su correcto montaje. También, previamente al montaje, se descargará el programa DynaManager [6] con el que configuraremos los motores. Después se realizará el montaje y finalmente para poder comprobar su funcionamiento se instalará Arduino, los FTDI drivers y las librerías que incluyen un programa de testing.

2.1. Herramientas necesarias

Antes de realizar el montaje es necesario adquirir:

- Tijeras.
- Lija de grano fino.
- Alicates pequeño (Ver Figura 7).
- Pegamento instantáneo (Ver figura 7).
- Juego de destornilladores (recomendado)², que incluya (ver Figura 7 y 8):
 - Llave hexagonal de 1.5 mm.
 - Llave hexagonal de 2.5 mm.
 - Llave Philips (estrella) PH-2.



Figura 7 Kit de herramientas



Figura 8 Llaves necesarias

2.2. Configuración de los motores

La configuración de los motores previo al montaje es muy importante. En este paso debemos asignarle una identificación (ID) a través de software (DynaManager [6]) así como una etiqueta, para tenerlo en cuenta a la hora de montar el robot. Con ese mismo programa o manualmente debemos "centrar" los motores; es decir, asegurarnos de que las hendiduras que señalamos con las flechas azules en la figura 9, queden totalmente alineadas. Esto se realiza con el objetivo de que el servo quede situado a la mitad de su rango de funcionamiento (0°-300°).



Figura 9 Motor: posición inicial incorrecta

² Las herramientas que vienen en el pack son de una calidad baja.

2.3. Ensamblaje.

Una vez configurado los motores, podemos comenzar a ensamblar las piezas. Para ello, seguiremos las instrucciones que nos marca Trossen Robotics para el montaje de la pinza [7] y del brazo [8]. En la figura 10 se puede observar las fotos del montaje:




Figura 10 Fotos del montaje del robot

Cuando se inserten las tuercas en los motores, hay que asegurarse que las tuercas encajen perfectamente, de lo contrario, dará problemas a la hora de atornillar. Como recomendación, usar las tuercas que vienen en las cajas de los motores, en vez de las tuercas que vienen en el kit del robot, porque de estas últimas, hay algunas que no encajan por ser más grandes, debido a tolerancias de fabricación.

Dado que al atornillar se usa pegamento, hay que asegurarse que se está realizando correctamente el montaje.

Cuando montemos la pinza, se observará que las garras disponen de un pequeño agujero en comparación al tornillo que hay que insertar. A pesar de las líneas de flujo que se observan en las garras debido a su proceso de conformado, debemos agrandar el agujero atornillando únicamente el tornillo, luego desatornillaremos y realizamos el montaje.

2.3 Test de ensamblaje.

Al finalizar el montaje, procederemos a comprobar su funcionamiento. Para ello, comenzamos con la descarga de Arduino v. 1.0.6 [9]. Luego instalaremos los FTDI drivers [3] y las librerías que proporciona el fabricante [3]. Dentro de ellas se encuentra el programa, PincherTest.ino, que nos permitirá verificar su ensamblaje.

Todos los pasos para seguir, así como el vídeo en el que se muestra el movimiento que debe realizar el robot se encuentra en la web [10]. En dicha prueba, se realiza secuencialmente el movimiento individual de cada una de las articulaciones, tal como se puede apreciar en la figura 11. De esta manera, al completar todos estos pasos nos habremos asegurado de que el montaje e instalación de software ha sido el correcto.







Figura 11 Fotos de la prueba realizada para comprobar su correcto montaje. Movimiento de la segunda, tercera y cuarta articulación (de izquierda a derecha).

3. Modelado cinemático

Ahora que ya hemos montado el robot y comprobado su correcto montaje, vamos a abordar su cinemática. Para ello, partiremos explicando brevemente lo importante que es tener una función que nos permita pasar de trayectorias cartesianas a valores articulares, que serán las consignas. Luego se explicarán las herramientas matemáticas necesarias y las aplicaremos para nuestro robot. Finalmente obtendremos dicha función y la implementaremos en MatLab.

3.1. Entre el espacio cartesiano y el articular.

Nuestro manipulador consta de 4 GDL, o lo que es lo mismo, cuatro variables articulares, θ_i . En función del valor que tengan, permitirá que la pinza alcance una posición u otra, así como una orientación distinta, pero, teniendo en cuenta que no podremos alcanzar una localización arbitraria debido a que sólo tenemos 4 GDL.

El control se realiza en el espacio articular, pero muchas tareas requieren movimientos cartesianos, como moverse en línea recta o describir una circunferencia. Debemos, por tanto, ser capaces de realizar una transformación desde el espacio cartesiano, $\mathbf{X}=(x,y,z,\phi)^T$, al espacio articular $\mathbf{Q}=(\theta_1,\,\theta_2,\,\theta_3,\,\theta_4)$, conocida como transformación inversa. Existen métodos numéricos y analíticos. Estos últimos han tomado gran importancia, porque muchos procesos industriales requieren transformaciones eficientes en tiempo real [11].

Dentro de los métodos analíticos, hay dos enfoques, uno geométrico y otro algebraico. El primero de ellos, resulta más sencillo cuando tenemos pocos grados de libertad, pero no es sistemático, a diferencia del último. En cualquier caso, hay que tener en cuenta la multiplicidad de soluciones que se pueda presentar, así como posibles singularidades.

3.2. Método analítico algebraico.

3.2.1 Localización espacial.

Antes de adentrarnos en el método, debemos caracterizar la posición y orientación del efector final con respecto a la referencia base. Lo podemos hacer separadamente, entonces hablaremos de vector de localización, o conjuntamente, usando lo que se conoce como matriz de transformación homogénea.

El vector de localización está compuesto por un vector de posición y otro de orientación. En el caso de la posición se puede usar el sistema cartesiano, polar o cilíndrico. Para la orientación, se puede usar los ángulos de Euler, par de rotación y cuaternios. El inconveniente que presenta esta caracterización es que complica la composición de rotaciones [12] en el caso de ángulos de Euler y par de rotación. En cambio, los cuaternios, a pesar de permitir una composición más fácil de rotaciones, evitar singularidades [13] y ser más compactos que las matrices homogéneas, en las que necesitamos 12 elementos, no nos permiten representar traslaciones por sí solos [12], [14]. Además, usar este tipo de caracterización, no nos permite transformar un vector en otro; es decir, al tratar por separado posición y orientación no podemos tener una "función" o "transformación" a la que aportamos como entrada un vector de localización inicial, $\mathbf{X}_{\mathbf{i}} = (\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z},\phi,\theta,\psi)^{\mathrm{T}}$, y obtenemos un vector de localización final, $\mathbf{X}_{\mathbf{f}} = (\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z},\phi,\theta,\psi)^{\mathrm{T}}$, al que hemos aplicado una traslación en cualquier dirección y/o una rotación en torno a cualquier eje.

3.2.2 Matrices de transformación homogénea

Es por ello, que usaremos la matriz de transformación homogénea. A ella se le asocia tres conceptos o significados [15], [16], por un lado, permite posicionar y orientar el elemento terminal, pues dicha matriz, contiene el vector de posición, \vec{p} , la orientación expresada por vectores ortonormales, \vec{n} , \vec{o} , \vec{a} , que constituyen una base asociada al elemento terminal (ver figura 12). Todos ellos expresados en la referencia fija.




Figura 12 Descripción gráfica de localización (posición + orientación)

$$T = egin{pmatrix} \overrightarrow{n} & \overrightarrow{o} & \overrightarrow{a} & \overrightarrow{p} \ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = egin{pmatrix} orientación & posición \ perspectiva & escala \end{pmatrix}$$

Por otro lado, nos permiten transformar localizaciones. Dada una localización expresada en matriz de transformación homogénea, podemos aplicarle una rotación, \mathbf{R}_{3x3} , seguida de una traslación, $\mathbf{\vec{p}}$, y obtener una nueva localización solamente premultiplicando.

$$T = \begin{pmatrix} R_{3x3} & p_{3x1} \\ f_{1x3} & s_{1x1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} rotación & traslación \\ perpesctiva & escala \end{pmatrix}$$

El uso de estas matrices está muy extendido en otros campos como el tratamiento de imágenes, es por ello, que presenta un vector de perspectiva, f_{1x3} , y un escalar que es el factor de escala.

En el campo de la robótica, no se emplean, por lo que el vector de perspectiva es el vector nulo, y el factor de escala es la unidad.

Por último, estas matrices nos permiten realizar cambios de base.

3.2.3 Modelo directo, Denavit-Hartenberg

A continuación, describiremos la matriz de transformación homogénea entre la referencia fija y el efector final, 0T_n , como un producto de n transformaciones homogéneas, una por cada articulación.

$${}^{0}\boldsymbol{T}_{n} = {}^{0}\boldsymbol{T}_{1} \cdot {}^{1}\boldsymbol{T}_{2} \cdot \cdot \cdot {}^{n-1}\boldsymbol{T}_{n}$$

El método propuesto por Denavit-Hartenberg asigna a cada eslabón un sistema de referencia bajo ciertas restricciones [17], de forma que, sólo necesitaremos 4 movimientos (2 de traslación y 2 de rotación) en vez de 6 (3 de rotación y 3 de traslación) para pasar de una base a otra.

La matriz de transformación, $^{i-1}T_i$, asociada al eslabón i [14] [18], es función de 4 parámetros (θ,d,a,α) que dependen de la geometría y posición relativa de los eslabones. En función del tipo de articulación, rotatoria o prismática, el parámetro que será una variable para controlar es la θ o d, respectivamente. En nuestro caso, todas las articulaciones son rotacionales.




Figura 13 Sistemas de referencias según DH sobre el robot en reposo

$$^{i-1}\mathbf{T}_i = Rot(\mathbf{z}, \theta_i) \cdot Trasl(\mathbf{z}, d_i) \cdot Trasl(\mathbf{x}, a_i) \cdot Rot(\mathbf{x}, \alpha_i)$$

Aplicando el método de Denavit-Hartenb erg hemos obtenido los parámetros³ (ver Tabla 2) de cada una de las matrices homogéneas para la posición de reposo que hemos considerado (ver Figura 13). Como se puede ver en la tabla 2, nuestra posición angular de reposo, θ_i , no Tabla 2 Parámetros DH de nuestro robot

	d_i	a_i	\propto_i	θ_i
1	0	0	-90	0
2	0	-0,107	0	90
3	0	0,107	0	-90
4	0	0	-90	0

coincide con el valor nulo de las variables articulares 2 y 3. Por lo que será necesario definir un offset.

Además, la última base, $\overrightarrow{x_4}$, $\overrightarrow{y_4}$, $\overrightarrow{z_4}$, no posiciona el extremo de la pinza (ver Figura 13), por lo que añadimos una transformación homogénea adicional que contiene una traslación en la dirección $\overrightarrow{z_4}$ de 109 [mm].

$${}^{4}\boldsymbol{T}_{pinza} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.109 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$




Figura 14 Modelado en MatLab del robot, en reposo.

A continuación, introduciremos los parámetros de DH, el offset y ${}^4T_{pinza}$ en el software de MatLab (ver Anexo 1) con el objetivo de comprobar que el cálculo de los parámetros se ha

³ Las longitudes se expresan en metros y los ángulos en grados sexagesimales

realizado correctamente. Si graficamos el modelo (ver Figura 14) vemos que coincide con la posición de reposo planteada (ver Figura 13).

La implementación se ha realizado con la ayuda de las funciones que trae la *Robotics Toolbox* desarrollada por el profesor Peter Corke. Las *Toolboxes* son complementos que traen funciones destinadas a ciertos campos de estudio. Éstos pueden ser desarrollados por MathWorks, pero también por terceros. En nuestro caso hemos elegido trabajar con la *Robotics Toolbox* de Corke porque se usó en el curso de robótica y es software libre.

3.2.4 Modelo inverso, resolución analítica algebraica

Es el momento de centrarnos en la resolución del problema inverso; es decir, obtener las coordenadas articulares dadas una posición y orientación del destino u objeto a alcanzar.




Figura 15 Espacio de trabajo ampliado [39]

De antemano, debemos ser conscientes de las limitaciones que tiene nuestro robot en cuanto a tareas que requieran 5 o 6 GDL no tendrán solución en el espacio articular debido a que contamos con 4 GDL.

Por otro lado, las limitaciones articulares junto con la geometría del soporte del robot delimitan el número de soluciones y definen nuestro espacio de trabajo (ver Figura 15). Cualquier localización fuera de esta zona, no tiene solución.




Figura 16 Esquema de las referencias sobre las que trabajaremos

Por lo general, la posición y orientación del objeto serán dadas sobre una referencia mundo, ${}^{M}T_{O}$ (ver Figura 16). Pero a nosotros nos interesa tener como valores numéricos de referencia los elementos de la matriz ${}^{B0}T_{B4}$. Así pues, realizamos un par de transformaciones:

$$^{B0}T_{B4} = (^{M}T_{B0})^{-1}.^{M}T_{O}.(^{B4}T_{P})^{-1}$$

Sustituyendo por variables simbólicas:

$${}^{B0}T_{B4} = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

E igualando a la matriz de transformación, ${}^0T_4 = f(\theta_1,\theta_2,\theta_3,\theta_4)$, obtenemos un sistema de 12 ecuaciones no lineales y dependientes con 4 incógnitas, lo que dificulta la resolución. Por lo que se sigue el método heurístico de variables intermedias [17]. El cálculo detallado se encuentra en el Anexo 3.

A continuación, se muestra las soluciones alcanzadas, suponiendo que no hay límites articulares.

$$\theta_1 = atan2 (o_x, -o_y)$$

$$\theta_{2} = atan2(V_{124}, V_{114}) \pm arccos\left(\frac{\gamma}{+\sqrt{V_{114}^{2} + V_{124}^{2}}}\right)$$

$$\theta_{3} = atan2\left(\frac{V_{224}}{a_{3}}, \frac{V_{214}}{a_{3}}\right)$$

$$\theta_{4} = atan2(V_{321}, V_{311})$$

Donde:

$$\gamma = \frac{a_3^2 - a_2^2 - V_{114}^2 - V_{124}^2}{-2a_2}$$

$$V_{114} = p_x \cos(\theta_1) + p_y \sin(\theta_1)$$

$$V_{124} = -p_z$$

$$V_{224} = -p_z \cos(\theta_2) - \left(p_x \cos(\theta_1) + p_y \sin(\theta_1)\right) \sin(\theta_2)$$

$$V_{214} = \left(p_x \cos(\theta_1) + p_y \sin(\theta_1)\right) \cos(\theta_2) - a_2 + (-p_z) \sin(\theta_2)$$

$$V_{321} = (V_{121}C_2 - V_{111}S_2)C_3 - (V_{111}C_2 + V_{121}S_2)S_3$$

$$V_{311} = (V_{111}C_2 + V_{121}S_2)C_3 + (V_{121}C_2 - V_{111}S_2)S_3$$

Donde:

$$V_{121} = -n_z$$

$$V_{111} = n_x \cos(\theta_1) + n_y \sin(\theta_1)$$

3.2.5 Análisis de las soluciones e implementación en MatLab

Como se puede observar sólo para el ángulo θ_2 , tenemos una doble solución. Conceptualmente se traduce a que el robot puede alcanzar una localización con una configuración codo arriba y otra con el codo abajo.

Sin embargo, θ_2 no tiene solución si:

$$V_{124}^2 + V_{114}^2 < \gamma^2$$

Cuya inecuación se cumplirá si la localización se encuentra fuera del área de trabajo.

Ningún otro ángulo presenta doble solución, por lo que matemáticamente el número máximo de soluciones para una configuración puede ser de dos. En muchas ocasiones se reduce a una única solución o incluso a ninguna, debido a límites articulares o a orientaciones de la pinza inalcanzables, debido a que sólo disponemos de 4 GDL.

No se ha realizado ningún cálculo para el valor de θ_5 , porque el último motor sólo permite abrir y cerrar pinza; es decir, no es un GDL de nuestro robot. Su valor, se hallará experimentalmente, en función del objeto que queramos manipular.

Las ecuaciones de la resolución analítica se han implementado finalmente en la función *ikinePhantomX.m* (ver Anexo 3). La estructura de la función está basada en la *ikine560.m*⁴, versión adaptada a la de Robert Biro [19] por Josechu Guerrero para el curso de robótica de la Universidad de Zaragoza.

3.3. Transformaciones entre radianes y marcas del motor

En el apartado anterior, al implementar las funciones en MatLab, las posiciones angulares de cada articulación quedaban expresadas en radianes. Los motores de los brazos robóticos en cambio trabajan con otro tipo de unidades, denominadas marcas o pasos y su uso se restringe a un modo de funcionamiento de los motores.

Nuestros motores, tienen dos modos de funcionamiento conmutables [20]. El modo *Wheel* hace que el motor gire en el estacionario a la velocidad deseada, lo cual es útil, por ejemplo, para mover un vehículo.

El otro modo, *Joint*, tiene un rango limitado de movimiento (ver Figura 17) de hasta 300°. Este rango angular se encuentra dividido en 1024 pasos o marcas (ver Figura 17); es decir, la posición angular se encuentra discretizada. Con este tipo de discretización se tiene una resolución de 0.29°. La vista de la figura 18 corresponde con la vista frontal del motor Dynamixel (ver Figura 18).




Figura 17 Limites articulares, Joint mode [21]




Figura 18 Vista frontal del motor

⁴ Corresponde a la cinemática inversa del PUMA 560

Este último modo es el que viene configurado de fábrica y con el que trabajaremos. Pero, debemos prestar especial cuidado, porque ciertas configuraciones que están dentro del rango de movimiento pueden ocasionar que el robot colisione contra sí mismo. Para evitar este problema de forma rápida, los primeros puntos de partida de las trayectorias de nuestros robots serán obtenidas por guiado manual, luego se planificará la trayectoria y se simulará el movimiento.

A continuación, vamos a ver qué marcas corresponden a la posición de reposo (ver Figura 13). Para poder relacionarlo tendremos en cuenta también las figuras 17 y 18. Entonces se observará que la posición inicial de los motores expresado en marcas no es el mismo para todos los motores. La posición inicial en marcas de los motores 1, 2 y 5 es de 512 (ver Figura 19), mientras que para los motores 3 y 4 es de 814 (ver Figura 20).





 $0^{\circ} \equiv 814$ CCW $60^{\circ} \equiv 1023$ $-240^{\circ} \equiv 0$

Figura 19 Posición inicial (reposo) de los motores 1,2 y 5

Figura 20 Posición inicial (reposo) de los motores 3 y 4.

La diferencia entre unos motores y otros nos lleva a plantear dos funciones distintas para cada uno, en las que se obtendrá los ángulos expresados en marcas en función de las soluciones obtenidas por la cinemática inversa que están expresadas en radianes. Las dos funciones consideradas serán de tipo lineal. Para los motores 1, 2 y 5 obtenemos la función que se observa en la gráfica 3, mientras que para los motores 3 y 4 se obtiene la que se encuentra en la gráfica 2.







Gráfica 3 De radianes a marcas de motores 3 y 4

 $Gr\'{a}fica~2~De~radianes~a~marcas~de~motores~1,~2~y~5$

Del mismo modo, cuando trabajemos por guiado manual, será muy útil pasar la lectura de la posición articular expresada en marcas a radianes para luego obtener la matriz homogénea correspondiente a esa configuración y poder aplicarle traslación o rotación. De nuevo, se considera funciones de tipo lineal, para los motores 3 y 4 (ver Gráfica 4), mientras que para los motores 1,2 y 5 (ver Gráfica 5).





Gráfica 5 De marcas a radianes de motores 3 y 4

Gráfica 4 De marcas a radianes de motores 1, 2 y 5

Llegados a este punto, podríamos decir que ya tenemos las funciones necesarias. Pero aún nos queda un último apartado. Y es que resulta, que las soluciones en radianes obtenidas por la cinemática inversa no tienen por qué estar dentro del rango angular que tenemos en los motores. Recordemos que las soluciones obtenidas no tienen en cuenta las limitaciones articulares.

Para ejemplificar esto, imaginemos que para el motor 1 obtenemos una solución de $\frac{23}{12}\pi$ (345°), la cual numéricamente no está dentro del rango articular (ver Figura 19). Pero, si consideramos el ángulo $\frac{-\pi}{12}$ (-15°), que es equivalente, sí que entra en el rango articular.

Este inconveniente lo tenemos para los ángulos que tienen offset y para aquellos que no tienen únicamente un atan2 como solución, por ejemplo, el ángulo θ_2 :

$$\theta_2 = atan2(V_{124}, V_{114}) \pm arccos \left(\frac{\gamma}{+\sqrt{V_{114}^2 + V_{124}^2}}\right)$$

Para solucionar el problema mencionado deberemos expresar las soluciones en el rango $[-\pi,\pi]$. Para ello se implementó⁵ lo siguiente:

- Hallar el $sin(\alpha)$ y el $cos(\alpha)$.
- Usamos la función atan2, que devuelve el ángulo, β , en rango $[-\pi, \pi]$ y lo ubica en el cuadrante adecuado porque tiene en cuenta el signo de sus argumentos, los cuales serán el $\sin(\alpha)$ y el $\cos(\alpha)$. Para su mayor comprensión se adjunta la figura 21.




Figura 21 $\beta \in [-\pi, \pi]$

La solución anterior no es suficiente para los motores 3 y 4. Si imaginamos que la solución es de $\frac{3}{4}\pi$ (135°), entonces numéricamente no entra dentro del rango de soluciones (ver Figura 20) de estos motores. Pero si lo expresamos como $\frac{-5}{4}\pi$ (-225°), entonces sí que es una solución válida. Para solucionar esto se implementó adicionalmente⁶ a lo anterior, para los motores 3 y 4:

- Si el ángulo obtenido, θ , es mayor que $\frac{\pi}{3}$ (60°), entonces recalculamos el ángulo θ de la siguiente manera:

$$\theta = -\pi - (\pi - \theta).$$

De esta forma conseguimos que las soluciones de los motores 3 y 4 sean expresadas en el rango $[-\frac{-5}{3}\pi$, $\frac{\pi}{3}]$.

Hemos definido la cinemática inversa, que nos permitirá planificar trayectorias rectilíneas. Y se ha mostrado el tipo de discretización que usan los motores, y su relación con los ángulos expresados en radianes. Ahora podremos pasar a la programación del robot.

⁵ Se encuentra al final del **ikinePhantomX.m** (ver Anexo 3)

⁶ Se encuentra al final del **ikinePhantomX.m** (ver Anexo 3)

4. Programación del robot

Tras haber abordado la parte cinemática del robot, podríamos continuar con la parte dinámica; sin embargo, no lo haremos y explicaremos sus motivos a lo largo de este capítulo.

Para evitar extendernos en los aspectos técnicos de los motores se comentará aquellos que se han considerado importantes.

Apoyándonos en las librerías de Corke y la cinemática que hemos desarrollado en el capítulo anterior, realizaremos un primer tipo de experimentos donde se estudiará la evolución de la posición y velocidad. Durante este proceso, nos encontraremos con diferentes errores en las librerías de Corke que iremos solucionando hasta conseguir ejecutar con éxito este primer tipo de experimentos y conseguir sus curvas de posición y velocidad. Además, se desarrollará nuevas funciones sobre dichas librerías, con el fin de poder leer y escribir sobre más registros de control. Y para culminar, realizaremos un segundo tipo de experimentos en el que analizaremos cómo influye variar la evolución del par en la etapa transitoria del accionamiento.

4.1 Especificaciones de los motores, aspectos importantes

Las especificaciones de los motores se pueden consultar en profundidad en el manual que se encuentra en la página web de ROBOTIS e-manual [21] . No obstante, a continuación, se comentará los aspectos técnicos y de programación que se han considerado importantes y que pretenden dar una visión general antes de leer el manual y comenzar a programar. Se comentará la relación de reducción que llevan los motores, los sensores que lleva incorporados y el tipo de discretización que se usa para la posición y velocidad, el tipo de comunicación, los registros que maneja y si son de tipo volátil o no y el tipo de paquete de datos que se usa.

Los Dynamixel AX12-A incorporan un motor DC, un reductor [254:1] y un circuito de control que se comunica con la placa ArbotiX-M. A pesar de ser un pequeño motor ofrece un fuerte par de acción. La tabla con las especificaciones técnicas [6] se puede encontrar en el Anexo 4.

La posición angular está discretizada en 1024 marcas o pasos. Para identificar la marca en la que nos encontramos, el motor dispone de un sensor de posición, tal como se puede apreciar en el

circuito [22] que se adjunta en el Anexo 5. Aunque el circuito mostrado corresponde a una versión anterior al de nuestro motor, el esquema básico es el mismo.

A partir del circuito (Anexo 5), observamos que no hay un sensor para la lectura de la velocidad. Por este motivo las velocidades de los motores que devuelve la placa son solamente estimaciones. De hecho, el estudio realizado por Ethan Tira-Thompson [23], muestra que la lectura de posición es muy buena, teniendo un error de aproximadamente 0.5°, a una alta velocidad de comunicación. En cambio, la lectura de la de velocidad no sólo es imprecisa, error por encima del 10%, sino que además se actualizan cada 130 ms, lo que implica que en ocasiones tenga zonas muertas, aspecto que comprobaremos en el apartado 4.4.

La velocidad, al igual que la posición, se expresa en marcas. Su rango y valor depende del modo de funcionamiento en el que se esté trabajando. En nuestro caso, el modo sobre el que trabajaremos es el modo *joint*. El rango es 0~1023 en valor absoluto⁷, y cada marca representa 0.111 rpm, a excepción del 0, que implica que el motor se va a mover a la máxima velocidad permisible en cada momento, por lo que no existe un control de velocidad. Por tanto, la mínima velocidad será 0.111 rpm que corresponde a la marca 1 y la máxima de ~114 rpm bajo condiciones de carga nula.

Conocer el tipo de discretización que se maneja nos permitirá interpretar mejor los resultados que se observen al graficar la posición y la velocidad.

En cuanto a la comunicación es de tipo serie asíncrona con 8 bits. La velocidad de transmisión de datos entre la placa y los motores puede llegar hasta 1 Mbps y es la que usaremos. Por ejemplo, en el apartado 4.3 nosotros cargaremos el programa **pypose.ino** en la placa, en él la velocidad viene configurada a 1 Mbps.

En cambio, la velocidad que configuraremos entre el ordenador y la placa será de 38400 bps. Este parámetro lo configuraremos desde el entorno del MatLab, a la hora de realizar la comunicación con la placa, tal como podremos ver en **inicialización_comunicacion.m** (ver Anexo 3). Se ha querido aclarar estos dos aspectos, porque en la bibliografía la información puede resultar confusa en cuanto a este tema, ya que el manual de los motores está separado del de la placa.

-

⁷ El registro de la velocidad es **Presesent Speed** y el sentido de giro lo marca el bit 10 del registro **Present Load** [40].

La interacción con los motores lo realizaremos mediante la lectura y escritura sobre una tabla de control ("Control table" [24]), que contiene varios registros. La tabla contiene 2 partes bien diferenciadas, EEPROM y RAM. La primera mantiene los datos guardados en los registros tras una desconexión a la red eléctrica, mientras que la segunda no. Este aspecto es importante; por ejemplo, la velocidad se encuentra en la RAM, y su valor inicial es 0, pudiendo llegar a ser peligroso el movimiento debida a la alta velocidad. Por ello, tras volver a conectar la placa a una fuente de alimentación debemos configurar antes la velocidad que la consigna de posición.

Los paquetes de datos que usaremos para leer y escribir sobre los registros se codifican en código binario, que representaremos a través de números hexadecimales. Hay dos tipos de paquetes de datos, el de instrucciones y el de estado. El paquete de instrucciones sigue la siguiente estructura:

OXFF	0XFF ID	LENGTH	INSTRUCTION	PARAM 1		PARAM N	CHECK SUM	
------	---------	--------	-------------	---------	--	---------	-----------	--

Al estar 5 motores conectados a un mismo bus, no debe haber dos motores con el mismo ID, de lo contrario la instrucción no se ejecutará correctamente. El resto de los términos (length...), se deben configurar tal como se muestra en el manual de comunicación [25] o si se prefiere el manual para poder imprimirlo [26] [27].

Cualquier acción que realicemos, el ordenador recibirá un paquete de estado que seguirá la siguiente estructura:

OXFF	OXFF	ID	LENGTH	ERROR	PARAM 1		PARAM N	CHECK SUM
------	------	----	--------	-------	---------	--	---------	-----------

Quizás mencionar la estructura de los paquetes de datos sea muy específico, pero nos sirven de introducción para el apartado 4.5.2 donde volveremos a retomarlos para solucionar errores en las librerías.

4.2 Librerías

En el apartado anterior comentamos brevemente acerca del paquete de instrucciones. Se puso a disposición del lector las referencias a las que puede acudir para profundizar en el tema, donde

además puede encontrar ejemplos de programas realizados a bajo nivel. Pero trabajar de este modo, puede resultar muy laborioso. Es por ello, que el fabricante proporciona librerías [3].

Con ellas, la programación se realizará a alto nivel. Cualquier modificación o ampliación necesaria de las librerías, las podemos realizar si conocemos el código a bajo nivel.

Las librerías proporcionadas por el fabricante nos permiten preparar nuestros primeros programas sobre la plataforma Arduino. Sin embargo, estas librerías no disponen de funciones que permitan graficar la evolución de la posición o velocidad de cada uno de nuestros motores o simular el movimiento del robot. Por ello, nuestra programación se realizará sobre MatLab [4], además esto nos facilitará en un futuro incorporar cámaras como la LeapMotion, que permiten un control gestual en tiempo real mediante el movimiento de nuestras manos. De hecho, en la Universidad Nacional de Colombia se ha desarrollado el control del PhantomX Pincher a través de la LeapMotion [28].

Como comentamos en el párrafo anterior, el fabricante proporciona librerías para Arduino. Sin embargo, para MatLab no ha desarrollado nada. Por este motivo, nos apoyaremos en el trabajo realizado por el profesor Peter Corke, quien en su documentación [4], describe que el programa **pypose.ino**, proporcionado por el fabricante, permite interactuar con la placa a través del lenguaje de MatLab. Además, en la última versión de la toolbox desarrollada por él, RBT 10.3.1 (agosto 2018), se encuentra la librería, **Arbotix.m**, que establece la comunicación entre el ordenador y la placa, así como una serie de funciones básicas; por ejemplo, introducir la consigna de cualquiera de los motores, así como su velocidad sin tener que preocuparnos de escribir el paquete de instrucciones. Otra función interesante, es activar o desactivar el par resultante, que junto a la capacidad de leer la posición actual de los motores nos permitirá realizar trayectorias por guiado manual.

4.3 Conexión

Ya hemos definido el entorno y las librerías sobre las que trabajaremos. A continuación, estableceremos la conexión entre nuestro robot y la placa junto a los motores. Para ello, seguiremos los pasos que establece Corke [4]. Primero cargamos el programa pypose.ino en las placas ArbotiX-M. Este paso se realiza una única vez, siempre y cuando no instalemos otro programa desde Arduino.

A continuación, desde MatLab establecemos la comunicación, a través de **inicializacion_comunicacion.m** (ver Anexo 3), en cuyo código se adjunta explicaciones de lo que está realizando.

Aprovecharemos para comentar un aspecto muy importante y que puede confundir al lector. En este proyecto, se trabajará con 2 versiones de toolboxes, ambos pertenecen a Corke. El motivo de esto es que, la versión antigua, RBT 9.8, se había usado en el curso de robótica y se estaba familiarizado con ella por lo que al principio se trabajó con ella. En el transcurso del proyecto se vio, que esta versión no incluía la librería **Arbotix.m**, la cual era necesaria para poder interactuar con los motores a través de MatLab. Por este motivo se planteó ejecutar todos los programas que ya habíamos hecho con la nueva versión de toolbox, RBT 10.3.1, pero resultó que había incompatibilidades de directorios y nuevas formas de llamar a las funciones. Por ello, para evitar rehacer el trabajo avanzado, se decidió trabajar con ambas toolboxes.

Lo anterior implicaba alternar la instalación de la toolbox, cada vez que vayamos a usar una u otra. Como se puede ver en el Anexo 1, se propone una forma sencilla de hacerlo, a través del uso de rutas de búsqueda. Aunque en el Anexo 1, hablamos sobre la instalación de la RBT 9.8, es totalmente aplicable para la RBT 10.3.1, tal como se puede apreciar en la primera línea de código de **inicializacion_comunicacion.m**.

Si la conexión se ha realizado correctamente deberá aparecer el cuadro de mensaje que se observa en la figura 22 sobre la ventana de comandos de MatLab. A continuación, podremos usar las funciones predefinidas de la librería **Arbotix.m**.

```
Command Window

>> inicializacion_comunicacion
Robotics, Vision & Control: (c) Peter Corke 1992-2017 http://www.petercorke.com
- Robotics Toolbox for MATLAB (release 10.3.1)
- ARTE contributed code: 3D models for robot manipulators (C:\Program Files\MATLAB\)
- pHRIWARE (release 1.2): pHRIWARE is Copyrighted by Bryan Moutrie (2013-2019) (c)

robot1 =
Arbotix chain on serPort COM5 (open)
5 servos in chain

robot2 =
Arbotix chain on serPort COM4 (open)
5 servos in chain

fx >> |
```

Figura 22 Respuesta ante una ejecución correcta de inicializacion_comunicacion.m

4.4 Experimentos para evaluar la evolución de la posición y velocidad

Ahora que hemos realizado la conexión, continuamos con un primer tipo de experimentos en el que vamos a ver la evolución de la posición y velocidad de cada una de las articulaciones con el objetivo de comprobar y cuantificar el error de posición. Además, se buscará comprobar los puntos muertos que había al leer la velocidad [23].



Figura 23 Configuración $q1=[512\ 512\ 512\ 512\ 512\ 512]$ (izquierda) y configuración $q2=[600\ 600\ 600\ 600\ 600]$ (derecha)

Este primer movimiento va a ser muy sencillo en el que moveremos uno de los robots de $q1 = [512\ 512\ 512\ 512\ 512\ 512]$ a $q2 = [600\ 600\ 600\ 600\ 600]$ (ver Figura 23) a una velocidad de consigna de 100 (ver Figura 24). Y no se ha modificado ningún otro registro a parte de estos.


Las líneas de comando principales son las que se pueden observar en la figura 24. El resto de código que se emplea para recoger los datos de posición y velocidad se muestra en el Anexo 3, bajo el nombre de experimento_tipo1.m.

```
q2 = [600 600 600 600 600];
v_1 = 100*[1 1 1 1 1];
robotl.setpos(q2,v_1);
```

Figura 24 Código para alcanzar la posición q_2 a una velocidad v_1

Como se puede observar en las líneas de comando, no se utiliza ninguna instrucción de par. Y es que a pesar de las buenas prestaciones que ofrecen estos motores, no nos permiten realizar un control sobre el par motor, sino que se realiza internamente.

Y aunque existen parámetros relacionados con el par que se pueden configurar como el compliance margin [29], compliance slope [30] y punch [31] sólo sirven para conseguir un movimiento más fino si disminuimos la pendiente de actuación del par, tal como se puede observar en la figura 25. Además, siempre tendremos que asumir un error de posición [29] que se configura con el compliance margin (ver Figura 25). Este registro es volátil y siempre se reinicia a 1, que es equivalente a +/- 0.29°. Con la obtención de la evolución de las gráficas de posición podremos observar si el error observado experimentalmente se corresponde con el valor configurado en el registro de compliance margin.




A: CCW Compliance Slope(Address0x1D)
B: CCW Compliance Margin(Address0x1B)
C: CW Compliance Margin(Address0x1A)
D: CW Compliance Slope (Address0x1C)

E: Punch(Address0x30.31)

Figura 25 Parámetros de control dinámico en un Dynamixel AX-12 [30]

En la gráfica 6 se muestra el resultado de la evolución de la posición y de la velocidad de un movimiento en el que se ha configurado una velocidad de 100 marcas (≈11.1 rpm) y no se ha modificado ningún parámetro relacionado con el par (ver Figura 25). Este primer tipo de experimento se realizó sin carga un número repetido de veces, y los resultados siempre eran parecidos en cuanto a posición, pero en velocidad diferían los picos. En algunos casos, salían más y en otros menos y su posición a lo largo del tiempo era diferente.



Gráfica 6 Evolución de posición y velocidad en un primer tipo de experimento sobre un único robot.

En cuanto a la velocidad, no se observan zonas muertas, pero sí se observa que hay picos de velocidad sobre todo en torno al movimiento con velocidad cuasi-constante (ver círculo rojo), donde todos los motores tienden a tener una velocidad de 100 marcas. Esto quizás se deba a un movimiento de vaivén, tal como le ocurre a la articulación 3 al llegar a la posición final, y que se traduce en picos de velocidad.

Para evitar los vaivenes, podríamos disminuir la pendiente de desaceleración de par, disminuyendo con ello la desaceleración angular. Pero, la librería de **Arbotix.m** no dispone de funciones que nos permitan leer y escribir los parámetros de *compliance margin* [29], *compliance slope* [30] y *punch* [31]. Por ello, en el apartado 4.5 desarrollaremos nuevas funciones de lectura y escritura sobre estos y otros registros más.

Por otro lado, se observa un error de posición en todos los motores incluso sin carga. El error que se observa para algunas articulaciones es mayor que 1 marca (que equivale a +/- 0.29°), cuyos valores no coinciden con los valores configurados de fábrica sobre el registro de *compliance margin.* De hecho, investigadores de la International Federation of Automatic Control, IFAC, realizaron un informe [32] en el que comentan esto y desarrollan una solución de control dinámico para eliminar el error de posición, pero para un solo motor donde obtienen soluciones muy buenas incluso con carga. Y dejan como tarea aplicarlo a los 5 motores, cuyo inconveniente, es el alto acoplamiento. No se realizará esto porque implicaría una mayor extensión del proyecto.

Para detectar el final de movimiento, se comparará la posición actual con la consigna. Cuando la diferencia en todas las articulaciones sea menor a un error admisible que fijaremos nosotros, entonces se considerará que el movimiento ha finalizado. Tras varias ejecuciones de este primer movimiento se ha observado que el error siempre es inferior a 10 marcas. Por este motivo, definiremos que el error admisible será de 10 marcas, que es equivalente a +/- 2.90°, para futuros movimientos.

4.5 Modificación de la librería Arbotix.m

En el apartado anterior, analizamos las curvas de posición y velocidad de un movimiento experimental. Pero antes de obtener esas curvas, tuvimos varias dificultades al ejecutar dicho movimiento, por lo que a continuación, nombraremos cada uno de los problemas y sus correspondiente soluciones que hemos desarrollado. También, añadiremos más funciones de lectura y escritura sobre otros registros.

4.5.1 Corrección y modificación de la función arb.setpos(id,pos,speed)

Arb.setpos(id,pos,speed) es una de las funciones que está implementada en la librería **Arbotix.m.** Esta función nos permite alcanzar la posición deseada para cada uno de los motores a la velocidad que nosotros queramos.

Si recordamos, la velocidad está en la RAM, y su valor es volátil; es decir, se reinicia a cero (que equivale a la velocidad más alta posible) al desconectar la placa. Por lo que, cuando configurábamos una consigna de posición y velocidad tras conectar la placa a su fuente de alimentación, el robot se movía a una velocidad muy alta. Sin embargo, si volvíamos a ejecutar otra orden de movimiento a la misma velocidad configurada anteriormente, entonces el robot lo hacía correctamente.

Por lo tanto, revisamos el código de **Arbotix.m**, donde se observó que la estructura del código no era el correcto. El problema se debía a que se escribía primero la posición en el registro de control, y luego la velocidad, tal como se puede observar en la figura 26.

```
% single joint mode
id = varargin{1}; pos = varargin{2};

arb.writedata2(id, Arbotix.ADDR_GOAL, Arbotix.a2e( pos ));

if nargin == 4
    speed = varargin{3};
    arb.writedata2(id, Arbotix.ADDR_SPEED, speed);
end
```

Figura 26 Parte del código arb.setpos(varargin), versión original de Peter Corke

Para solucionarlo, invertimos el orden (ver Figura 27). Primero configuramos la consigna de velocidad a la que se van a mover cada una de las articulaciones. De ese modo el registro que contiene la consigna de velocidad, **moving speed** [33], queda grabado con el nuevo valor que hemos puesto. A continuación, se escribe la consigna de posición sobre el registro **goal position** [34]. Una vez que se ha escrito la consigna de posición el robot comienza a moverse e intentará alcanzar la velocidad de consigna (ver Gráfica 6, círculo rojo).

```
% single joint mode
id = varargin{1}; pos = varargin{2};

%Write first speed
if nargin == 4
    speed = varargin{3};
    arb.writedata2(id, Arbotix.ADDR_SPEED, speed);
end

% Now write pose
arb.writedata2(id, Arbotix.ADDR_GOAL,pos);
```

Figura 27 Parte del código arb.setpos(varargin), versión corregida

Como comentamos al principio de este subapartado, la función setpos() requiere que le introduzcamos como parámetro la consigna de posición. En la versión original de la librería, la posición debía ser expresada en radianes. El cambio de radianes a marcas de motor, lo realizaba internamente con la función a2e (Ver Figura 26). Pero las ecuaciones de esa transformación están basadas sobre otra posición diferente de reposo a la nuestra, concretamente su posición de reposo es [512 512 512 512 512] mientras que la nuestra es [512 512 814 814 512], lo que hace que las ecuaciones sean diferentes para los motores 3 y 4; tal como se vio en el apartado 3.3.

Por ello, nosotros al escribir la función setpos() lo haremos con ángulos expresados en marcas, de manera que las transformaciones lo haremos externamente. Del mismo modo, para su lectura usaremos marcas.

4.5.2 Modificación de la función receive(arb)

Para obtener las gráficas de posición, necesitamos leer reiteradamente la posición de cada uno de los motores, tal como se plantea en el código **experimento_tipo1.m** (ver Anexo 3). Sin embargo, en la ventana de comandos siempre aparecía la advertencia que podemos ver en la figura 28, y no conseguíamos obtener la evolución de la posición y velocidad.

Además, si tenemos en cuenta que más adelante realizaremos un movimiento coordinado en el que necesitaremos que uno de los robots se detenga en un punto de su trayectoria mientras el otro realice una tarea, requiere que leamos reiteradamente la posición. Por lo que, solucionar este error fue realmente importante ya que, si la lectura de posiciones se veía detenida por este error, entonces los robots no podrían avanzar porque no detectarían el final de carrera.

```
Warning: The specified amount of data was not returned within the Timeout period.

'serial' unable to read any data. For more information on possible reasons, see <a href="Serial Read Warnings">Serial Read Warnings</a>.
```

Solucionar esto, resultó una tarea mucho más complicada de lo que se creía a priori. En principio se pensó que sería un problema de tiempos, entonces se puso retardos dentro de la función **readdata(arb,id,addr,len)** en la librería de MatLab, lo cual funcionaba a bajas velocidades y con pocos puntos de paso. Así que fuimos más allá, y pusimos el modo depuración para ver lo que realmente ocurría, para ello hay que reestablecer la comunicación tal como se puede ver en la figura 29.

```
robotl Arbotix('port', 'COM5', 'nservos', 5,'baud',38400,'debug',true) %Se establece %la comunicación entre el ordenador y la placa ARBOTIX-M del robot n°l.

pause(8); %Necesario para que se ejecute la orden anterior

robot2 Arbotix('port', 'COM4', 'nservos', 5,'baud',38400,'debug',true) %Se establece %la comunicación entre el ordenador y la placa ARBOTIX-M del robot n°2.

pause(8); %Necesario para que se ejecute la orden anterior
```

Figura 29 Código para establecer la comunicación en modo depuración

Figura 28 Error en la lectura de una dirección del registro de control

Una vez realizado esto, la ventana de comando nos mostró lo que se puede ver en la figura 30 al realizar una lectura reiterada de posiciones.

```
receive: 0xff 0xff 0x01 0x02 0x00 0xfc 0xff 0xff 0x02 0x02 0x00 0xfb 0xff 0xff 0x03 0x02 0x00 0xfa 0xff 'serial' unable to read any data. For more information on possible reasons, see <a href="Serial Read Warnings">Serial Read Warnings</a>.


0x Warning: The specified amount of data was not returned within the Timeout period.

'serial' unable to read any data. For more information on possible reasons, see <a href="Serial Read Warnings">Serial Read Warnings</a>.

Ox Warning: The specified amount of data use not returned within the Timeout period.
```

Figura 30 Error en la lectura del paquete de datos recibido (Modo depuración)

Para poder entender lo que vemos en la figura 30, consultamos antes la estructura que tiene un paquete de datos recibido [26]:



Los dos primeros bytes indican el comienzo del paquete de datos. El ID corresponde al identificador del motor. El byte *length* es igual al número de parámetros más 2 unidades, que corresponden al byte *error* y *check sum*. Teniendo esto en cuenta, si analizamos los bytes que se reciben según la figura 30; el tercer byte vale 2 y corresponde a *length*; por lo cual, el número de parámetros se queda en cero, que obviamente no tiene sentido; ya que los parámetros contienen el valor numérico de la posición. Evidentemente esto significa que no se ha realizado la lectura correctamente, ya que tras el tercer byte sólo aparece el byte de *error* y check sum; y se repite el mismo problema con los siguientes motores hasta que se llena el buffer, salta el tiempo de período y no se habrá decodificado ninguna posición ya que no se dispone de valor para decodificar.

Para solucionar esto, fuimos a la función *receive* que se encuentra dentro de la librería **Arbotix.m**. Esta función, se encarga de decodificar el paquete de datos que se recibe en código binario. Se trata básicamente de una máquina de estados en la que va avanzando conforme va leyendo byte a byte, tal como podemos ver en la figura 31.

En la versión original, pasa del estado 3 al siguiente estado independientemente del valor de count, que es el número de parámetros. Si recordamos el problema estaba relacionado

```
switch state
   case 0 % expecting first 0xff
       if c == 255
           state = 1;
       end
   case 1 % expecting second 0xff
       if c == 255
           state = 2;
       end
   case 2 % expecting id
       s.id = c;
       state = 3;
   case 3 % expecting length
       len = c;
       count = len-2;
       params = [];
       state = 4;
```

```
switch state
    case 0 % expecting first 0xff
        if c == 255
            state = 1;
        end
   case 1 % expecting second 0xff
       if c == 255
            state = 2;
        end
   case 2 % expecting id
        s.id = c;
       state = 3;
   case 3 % expecting length
       len = c;
       count = len-2;
        %It's neccesary this
       %conditional statement(from
       %Josué David Poma 20/07/2019)
        if count ~= 0
            params = [];
           state = 4;
        else
            state = 0;
        end
```

Figura 31 Máquina de estados para decodificar el paquete de estado, versión original (izquierda) y versión modificada (derecha)

justamente con esto, que el número de parámetros era cero, y el decodificador continuaba leyendo nuevos paquetes.

Para solucionar esto, añadimos la sentencia condicional que se puede ver en la versión modificada (Figura 31, derecha), donde ordenamos que, si *count* es nulo, entonces volvemos al estado inicial. De esta manera logramos solucionar el problema planteado anteriormente.

4.5.3 Adición de más funciones de lectura y escritura.

En el apartado 4.4 mostramos una gráfica de velocidad sin entrar en detalles sobre cómo se llevan a cabo dichas lecturas. La librería original traía la función de leer **moving speed** que, si recordamos (ver apartado 4.5.1), es el registro en el que se guarda la consigna de velocidad. Sin embargo, la librería no traía función para leer **present speed** [35], cuyo registro contiene la velocidad actual mediante estimación, porque debemos recordar que los motores no tienen sensor de velocidad. Por este motivo, desarrollamos la función de lectura de velocidad arb.getcurspeed(id), y que implementamos en la librería **Arbotix.m** (ver Anexo 3).

Del mismo modo, en el apartado 4.4 se habló de que existe un regulador de la curva de par aplicada principalmente a través del *compliance slope* [30]. Así también, se nombró otros parámetros como el *compliance margin* [29] y *punch* [31]. Con la librería original no podíamos leer ni escribir sobre dichos registros; así que desarrollamos nuevas funciones de lectura y escritura, que se implementaron en la librería (**Arbotix.m**, ver Anexo 3):

Lectura	Escritura
arb.getcwcompmar(id)	arb.setcwmargin
arb.getcwwcompmar(id)	arb.setccwmargin
arb.getcwcomslope(id)	arb.setcwslope
arb.getcwwcomslope(id)	arb.setcwwslope
arb.getpunch(id)	arb.setpunch
arb.getcurspeed(id)	

4.6 Experimentos de ajuste del perfil de movimiento

Ahora que hemos implementado nuevas funciones sobre la librería **Arbotix.m** (ver Anexo 3) y corregido algunas funciones, vamos a realizar un segundo tipo de experimentos, en el que veremos cómo afecta al movimiento la modificación del *compliance slope* [30]. Pero antes, realizaremos un programa **obtención_datos.m** (ver Anexo 3), que nos muestra el valor actual

tanto de los registros que ya tenían su función de lectura en la librería original como de los registros a los que vamos a leer por primera vez tras haber creado sus funciones de lectura correspondiente. Se aprovechó también la lectura de otros registros como la temperatura. La respuesta a ese código lo podemos ver en la figura 33.


El valor del compliance slope es de 32 (ver Figura 33) tanto en sentido de las agujas del reloj (clockwise, cw) como en sentido antihorario el (counter clockwise, ccw) para ambos robots. Este valor se encuentra en la RAM por lo cual es volátil y se reinicia al valor de fábrica que es 32. Aunque puede tomar valores desde 0 a 255; en realidad, sólo hay 7 pasos o configuraciones para el compliance slope tal como se puede Figura 32 Modos de configuración del compliance slope [30] observar en la figura 32.

Step	Data Value	Data Representative Value
1	0(0x00) ~ 3(0x03)	2(0x02)
2	4(0x04) ~ 7(0x07)	4(0x04)
3	8(0x08)~15(0x0F)	8(0x08)
4	16(0x10)~31(0x1F)	16(0x10)
5	32(0x20)~63(0x3F)	32(0x20)
6	64(0x40)~127(0x7F)	64(0x40)
7	128(0x80)~254(0xFE)	128(0x80)

>> obtencion_datos					
DATOS: R1 CW COMPLIANCE MARGIN :	1	1	1	1	1
R2_CW COMPLIANCE MARGIN :			1	1	1
R1_CCW COMPLIANCE MARGIN :	1	1	1	1	1
R2_CCW COMPLIANCE MARGIN :	1	1	1	1	1
R1_CW COMPLIANCE SLOPE :				32	32
R2_CW COMPLIANCE SLOPE :	32 	32 	32 	32 	32
R1_CCW COMPLIANCE SLOPE :	32	32	32	32	32
R2_CCW COMPLIANCE SLOPE :	32	32	32	32	32
R1_SETTING SPEED :	0	0	0	0	0
R2_SETTING SPEED :	0	0	0	0	0
R1_PUNCH :	32	32	32	32	32
R2_PUNCH :	32	32	32	32	32
R1_TEMPERATURE :	38	54	53	37	40
R2_TEMPERATURE :	37	54	53	38	40
R1_CURRENT POSE (encoder):	512	515	816	812	512
R2_CURRENT POSE (encoder):	510	513	817	814	510
R1_CURRENT POSE (degree):					
R2_CURRENT POSE (degree):	-0.44	0.44	-0.41	-1.29	-0.44
Rl_CURRENT POSE (radian):	0	0.02	-0.01	-0.03	0
R2_CURRENT POSE (radian):	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	-0.01
R1_CURRENT SPEED :		0	0	0	0
R2_CURRENT SPEED :	0	0	0	0	0


Figura 33 Valor de varios registros de ambos robots.

El segundo tipo de experimentos va a ser similar al primero (ver apartado 4.4), el robot partirá de q1 = [512 512 512 512 512 512] a q2 = [600 600 600 600 600] con una velocidad de consigna de 100. Pero en esta ocasión lo haremos sobre los dos robots y configuraremos un *compliance slope* diferente para ambos robots. Teniendo en cuenta lo del párrafo anterior, el robot1 tendrá un *compliance slope* de 32 (valor de fábrica), mientras que el robot2 lo configuraremos con un valor de 64 (menor pendiente); esto implica que la pendiente se reduce a la mitad, pues el punch lo mantenemos de fábrica. Lo anterior se implementó en **experimento_tipo2.m** (ver Anexo 3). La ejecución de dicho programa se realizó varias veces sobre ambos robots sin carga y el resultado de dicho movimiento en cuanto a posición y velocidad eran parecidos. Las gráficas de posición y velocidad de ambos robots se pueden ver en las gráficas 7 y 8, respectivamente.



Gráfica 7 Evolución de la posición de ambos robots moviéndose con diferente compliance_slope.

Tal como esperábamos, se observó experimentalmente que el movimiento es más suave y fino sobre el robot2 ya que la pendiente de actuación del par era la mitad. Pero, esto causó que el error de posición sea mayor en comparación al que se tiene en el robot1. Numéricamente dicho



Gráfica 8 Evolución de la velocidad de ambos robots moviéndose con diferente compliance_slope.

error está próximo a las 20 marcas, lo que equivale a un error de +/- 5,8°; que para el tipo de aplicaciones de sujetar y desplazar objetos es suficiente. Así que, a partir de ahora usaremos en las aplicaciones un error admisible de 20 marcas, en vez de 10 (que mencionamos en el apartado 4.4).

Tras estos dos tipos de experimentos hemos solucionado los problemas que presentaba la librería original y se ha conseguido un movimiento más suave sin oscilaciones.


Así también, hemos definido un error admisible de +/- 20 marcas para detectar la finalización de movimiento. Su valor vino determinado al reducir la pendiente de aplicación del par, ya que pasó un error admisible de +/- 10 marcas a +/- 20 marcas, pero a cambio se conseguía movimientos más suaves. El siguiente paso es desarrollar la aplicación con la suela de un calzado.

5. Aplicación

Ahora que ya hemos realizado las modificaciones y correcciones necesarias sobre la librería, y que hemos visto que podemos conseguir movimientos más suaves y que su efecto sobre el error de posición no es significativo para el tipo de aplicación que vamos a desarrollar, podemos empezar a desarrollarla.

5.1 Objetivo

Nuestro objetivo es realizar un giro de 90º a la suela de la zapatilla; es decir, pasar de la posición 1 (ver Figura 34) a la posición 2 (ver Figura 35). Realizar esta tarea con un único robot es imposible, porque carecemos del giro de rotación en el eje z de la herramienta (ver Figura 36). De hecho, si observamos la figura 36, es imposible sujetar la pieza orientada de esa manera con un robot de 4 GDL.






Figura 34 Posición 1

Figura 35 Posición 2




Figura 36 Incapacidad de giro en el eje z, e incapacidad de sujetar la suela.

Aprovechando que nuestro sólido es deformable y que disponemos de dos brazos robóticos, nos planteamos pasar de la posición 3 (ver Figura 37) a la posición 4 (ver Figura 38). Una vez alcanzada esa posición, nos desplazaremos hacia abajo y ayudados por las "guías" de los legos conseguiremos que la suela haya rotado.





Figura 37 Posición 3

Figura 38 Posición 4

Junto a este movimiento principal, previamente realizaremos un movimiento de recogida de la suela en su posición original, luego lo elevaremos en línea recta, después la desplazaremos de derecha a izquierda, volveremos a bajar y subir; para finalmente realizar el movimiento de rotación de la suela.

5.2 Planificación

Como hemos venido comentando a lo largo de la memoria, es necesario detectar la finalización de movimiento para poder concatenar consignas. Para dicha detección, necesitaremos leer la posición, obtener la diferencia existente en valor absoluto para cada una de las articulaciones entre el valor actual de la posición y el de la consigna, y a continuación escoger el valor máximo. Si dicho valor es menor que un error de posición admisible, entonces el movimiento ha finalizado. En caso contrario, se repetirá el proceso anterior hasta que se cumpla que el error máximo sea menor al error admisible.

Recordemos que siempre existe un error de posición, tal como se pudo observar en la gráfica 6, donde dado una misma consigna para todas las articulaciones, los motores no la alcanzaban. Por esto motivo se definió un error admisible, cuyo valor será de 20 marcas (+/- 5.8°), y que usaremos en **aplicacion.m** (ver Anexo 3). No confundir este valor con el del *compliance margin*. Éste último, configura el error de posición que queremos tener, pero como hemos visto en el apartado 4.4, el error experimental es mayor a este valor, por ello, para detectar el final de

carrera usaremos un valor de error admisible por encima del error experimental que se observe. De hecho, cuando los robots cargan la suela, su error es mayor, teniendo que reajustar el valor de error admisible hasta 60 marcas (+/- 17°). Esto se puede ver claramente en el código aplicacion.m que se encuentra en el anexo 3, donde la variable que almacena el valor de error admisible se designa como "N_marcas" y se verá cómo hemos cambiado su valor en función de si estamos en un movimiento con carga o no.

Ahora que hemos explicado cómo detectamos el final de carrera, se explicará cómo se obtuvo las consignas que concatenaremos para formar una trayectoria. Cada trayectoria lo iniciaremos con un guiado manual para obtener la primera consigna. Para ello, desactivaremos el par, en caso de estar activado, mediante la función *relax(arb,varargin)*, entonces podremos mover el robot manualmente hacia la posición que nosotros deseemos, leer dicha posición y guardarla.

La mayoría de nuestras trayectorias son básicamente líneas rectas, por lo que a partir del primer punto que hemos obtenido del guiado manual, aplicaremos la cinemática de la que hemos hablado en el capítulo 3, que explicaremos paso a paso a continuación y se implementará en planificación_recta.m (ver Anexo 3).

De la consigna que hemos guardado nos quedamos con los cuatro primeros términos (recordemos que el último término corresponde al motor de abrir y cerrar pinza que no es un grado de libertad). Dado que está expresada en marcas lo pasamos a radianes, usando las ecuaciones del apartado 3.3, y aplicamos la cinemática directa, con la que obtenemos las matrices homogéneas correspondientes que están expresadas en metros. Por ejemplo:

$$q1 = \begin{bmatrix} 517 & 499 & 744 & 602 & 512 \end{bmatrix} \rightarrow q1 = \begin{bmatrix} 517 & 499 & 744 & 602 \end{bmatrix} \rightarrow T1 = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.03 & 1 & 0.2 \\ 0 & -1 & 0.03 & 0.01 \\ 1 & 0 & -0.01 & 0.15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Con esa matriz, nosotros sabemos que nos encontramos a una altura de 150 mm en los ejes de la base mundo, que en nuestro caso corresponden con la base robot, B0 (ver Figura 16), porque hemos usado la matriz identidad como matriz de paso entre ambas bases. Teniendo eso en cuenta, usando una regla, medimos el desplazamiento necesario según el eje z de la base robot. En nuestro caso hemos obtenido, que debemos descender 172 mm. Si dividimos en 20 puntos, obtenemos que debemos bajar 0.0086 metros en cada paso. Por tanto:

$$T1 = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.03 & 1 & 0.2 \\ 0 & -1 & 0.03 & 0.01 \\ 1 & 0 & -0.01 & 0.15 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow T2 = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.03 & 1 & 0.2 \\ 0 & -1 & 0.03 & 0.01 \\ 1 & 0 & -0.01 & 0.1414 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T2 = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.03 & 1 & 0.2 \\ 0 & -1 & 0.03 & 0.01 \\ 1 & 0 & -0.01 & 0.1414 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T3 = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.03 & 1 & 0.2 \\ 0 & -1 & 0.03 & 0.01 \\ 1 & 0 & -0.01 & 0.1328 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots T21 = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.03 & 1 & 0.2 \\ 0 & -1 & 0.03 & 0.01 \\ 1 & 0 & -0.01 & -0.0206 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Una vez que tenemos todas las transformaciones de paso, debemos obtener los ángulos necesarios para alcanzar dichas localizaciones. Para ello, aplicamos la cinemática inversa, apartado 3.2.4, y obtenemos los ángulos en radianes (ver Figura 39). Pero lo que nos interesa es que estén expresados en marcas, usamos de nuevo las ecuaciones del apartado 3.3. Pero, además debemos añadirle la posición angular del quinto motor, que en el caso de pinza abierta es de 512. Una vez realizado todo esto, ya tenemos los puntos de paso (ver Figura 39) expresados en marcas. Debemos comprobar que todas las marcas estén dentro del rango de movimiento del robot; es decir, no tengan un valor superior a 1023 o inferior a 0.

0.0307	-0.0615	-0.3845	-1.1106
0.0307	-0.0948	-0.2666	-1.1952
0.0307	-0.1207	-0.1589	-1.2770
0.0307	-0.1399	-0.0595	-1.3572
0.0307	-0.1527	0.0328	-1.4367
0.0307	-0.1591	0.1189	-1.5164
0.0307	-0.1591	0.1993	-1.5968
0.0307	-0.1524	0.2743	-1.6785
0.0307	-0.1387	0.3441	-1.7620
0.0307	-0.1175	0.4086	-1.8477
0.0307	-0.0883	0.4677	-1.9360
0.0307	-0.0506	0.5211	-2.0271
0.0307	-0.0041	0.5686	-2.1211
0.0307	0.0515	0.6097	-2.2178
0.0307	0.1163	0.6439	-2.3167
0.0307	0.1898	0.6707	-2.4171
0.0307	0.2715	0.6897	-2.5178
0.0307	0.3602	0.7005	-2.6173
0.0307	0.4545	0.7029	-2.7140
0.0307	0.5526	0.6969	-2.8060
0.0307	0.6528	0.6825	-2.8919

518	500	739	599	512
518	493	762	582	512
518	488	783	566	512
518	485	802	551	512
518	482	820	535	512
518	481	837	520	512
518	481	853	504	512
518	482	867	488	512
518	485	881	472	512
518	489	893	456	512
518	495	905	438	512
518	502	915	421	512
518	511	924	403	512
518	522	932	384	512
518	535	939	365	512
518	549	944	345	512
518	565	948	326	512
518	582	950	306	512
518	601	950	287	512
518	620	949	270	512
518	639	946	253	512

Figura 39 Puntos de paso de una trayectoria rectilínea expresados en radianes (izquierda) y en marcas (derecha).

Tras comprobar que efectivamente, ningún valor de las marcas se encuentra fuera del rango articular de movimiento, se deberá realizar una simulación de movimiento, para comprobar que se ha conseguido una trayectoria rectilínea.




Figura 40 Simulación de trayectoria rectilínea sobre MatLab.

Tal como se puede observar en la figura 40, la trayectoria rectilínea se ha realizado correctamente. Todos los pasos que hemos mencionado están implementados en **planificación_recta.m** (ver Anexo 3). Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de nuestras trayectorias son líneas rectas, por lo que se repetirá todo este proceso.

Los robots por defecto realizan un movimiento articular, pero los robots industriales suelen incluir funciones que les permiten realizar trayectorias rectilíneas con sólo introducirle dos localizaciones. Nuestro robot, incluye librerías para poder realizar este tipo de funciones, pero solamente para Arduino. Por ello, en MatLab recurrimos a hallar puntos de paso que estén lo suficientemente cerca, mediante cinemática inversa, y los introducimos como consignas.

Para pasar de la posición 3 a la posición 4 (ver Figura 41), el movimiento ya no es rectilíneo. Sino que, está compuesto por un movimiento de rotación en el eje z de la base del robot, B0 (ver Figura 16), y de un movimiento radial hacia el exterior manteniendo la cota z de las pinzas. Ambos movimientos se deben ejecutar a la vez porque estamos manejando un sólido que impide que desglosemos ambos movimientos. Por este motivo, el tipo de trayectoria es elíptica que podríamos planificar mediante varios puntos de paso, pero el movimiento del brazo hacia el exterior (mayor error de posición por tener más brazo en voladizo), así como las fuerzas que ejerce el sólido deformable sobre el robot, hace que planificar una trayectoria sin tener en




Figura 41 Movimiento desde la posición 3 (izquierda) a la posición 4 (derecha)

cuenta estos aspectos tenga mayor error de posición, por eso, se elige trazar la trayectoria mediante guiado manual.

5.3 Ejecución

Una vez halladas todas las consignas, las implementamos en **aplicación.m** (ver Anexo 3). Como comentamos en el apartado 4.6, el movimiento lo realizaremos con un *compliance slope* igual a 64, y manteniendo el *punch* de fábrica; lo que equivale a disminuir la pendiente a la mitad de la que viene por defecto (ver Figura 25), que conceptualmente es tener una menor des/aceleración angular y, por tanto, un movimiento más suave.

A continuación, se muestra una serie de fotos que muestran el movimiento en orden cronológico y que describiremos al final:




Figura 42 Secuencia de movimientos de la aplicación, parte I (orden de izquierda a derecha y de arriba abajo)




Figura 43 Secuencia de movimientos de la aplicación, parte II (orden de izquierda a derecha y de arriba abajo)




Figura 44 Secuencia de movimientos de la aplicación, parte III (orden de izquierda a derecha y de arriba abajo)

Como se puede observar en la figura 42, los robots parten del reposo a una posición que les permite descender en dirección del eje z y ponerse cerca de los extremos de la suela para a continuación cerrar la pinza.

En la figura 43 se observa que, una vez agarrada la plantilla, ambos robots se desplazan a la misma velocidad en dirección z hacia arriba. Desde ahí, se desplazan hacia la derecha y hacia la izquierda y vuelven de nuevo al centro. A continuación, el sistema multi-robot desciende para ubicar la suela en su posición original. Esto se realiza con el objetivo de demostrar que las trayectorias realizadas han sido bastante precisas, pues la plantilla no se ha descentrado de la posición original.

Por último, en la figura 44, sin soltar la suela, los robots vuelven a subir hacia arriba. Una vez ahí, de forma coordinada, los robots deforman la suela de tal forma que al bajar la plantilla encaje en los legos. Una vez encajada, los robots la sueltan, y vuelven a su posición de reposo.

5.4 Resultados y conclusiones

Finalmente se ha conseguido un movimiento coordinado entre ambos robots, y con una aplicación que requiere necesariamente el uso de un sistema multi-robot.

No obstante, el movimiento de dejar la suela sobre los legos, estando deformada, muchas de las veces, la plantilla se caía, porque las garras al abrirse y desplazarse lo arrastraban lo suficiente para que la suela se desequilibrara y cayera. Aproximadamente el 30% de las veces se conseguía terminar el movimiento.

Se observó que el error de posición aumentaba cuando ambos robots levantaban la suela. Este hecho es consecuencia, de lo que hemos comentado en el apartado 4.4, acerca de la falta de un controlador de la acción de par que no nos permita eliminar errores de posición. También se observó que en las trayectorias rectilíneas el robot iba paso a paso, de forma intermitente, a través de los puntos que hallamos mediante la cinemática inversa. Esto se debe, a que cada consigna que asignamos o escribimos al registro de *goal position,* las articulaciones desaceleran en cuanto detectan internamente que se están acercando a la consigna.

Otra de las dificultades que se encontró, fueron que la deformación de la suela tiende a separar las pinzas. Por ese motivo, la deformación que podíamos aplicarle se veía limitada.

6 Conclusiones

Abordar un movimiento coordinado, implicaba que los movimientos debían ser lo más precisos posibles, y se debía poder conocer la posición de los robots en cada instante para poder programarlos.

A pesar de ser brazos robóticos destinados al hobby, ofrecían una buena precisión, lo que permitió conseguir una buena coordinación. La mayoría de los fabricantes de robots para aficionados, incorporan librerías para trabajar en Arduino. Trabajar en un entorno diferente puede resultar una tarea complicada. Por ello, agradecemos al profesor australiano Peter Corke por el desarrollo de las librerías sobre las que nos hemos apoyado para trabajar en MatLab.

A partir de ahí, realizamos una aplicación de coordinación multi-robot, que consistía en rotar 90° una suela de calzado con dos robots de sólo 4 GDL. La aplicación que se ha mencionado en esta memoria ha sido una constante evolución de ideas primarias.

Antes de la aplicación, se realizaron pruebas en las que se evaluaba el funcionamiento de las funciones de las librerías. Se detectaron errores en las librerías, algunos relativamente fáciles de corregir mientras que otros implicaron adentrarse en código a bajo nivel, lo cual retraso el trabajo, pero se aprendió mediante la práctica la interacción entre un ordenador y una placa.

Aunque no se tenía un controlador de par que nos permitiese eliminar perturbaciones debido a cargas, pudimos configurar parámetros dinámicos que modificaban la des/aceleración angular, con lo que se consiguió un movimiento más suave, pero, en detrimento de la precisión. No obstante, la mayor pérdida de precisión se debió a cargas externas, como la suela.

Para la aplicación, se recurrió al guiado manual para obtener los primeros puntos. A partir de ahí se aplicó la cinemática inversa para desarrollar trayectorias rectilíneas, aportando el código con los algoritmos desarrollados en la memoria.

A pesar de que la aplicación que hemos diseñado se podría hacer con un único robot de 6 GDL e incluso de 5 GDL; hacerla con robots de 4 GDL fue mucho más complejo, debido a que las orientaciones que podemos alcanzar son muy limitadas. Por otro lado, la deformación de la suela tendía a separar las pinzas. Afortunadamente nuestro robot resiste lo suficiente, frente a este tipo de suela que es muy fina.

No obstante, sólo el 30 % de las veces se conseguía dejar la suela sobre los legos, ya que el otro 70% de las veces, la deformación que experimentaba la suela junto al rozamiento entre la pinza y la plantilla en el momento en el que las garras se abrían, hacía que la suela se desplazara, se desequilibrara y cayera.

En conclusión, se han alcanzado los objetivos propuestos que consistían en el montaje y control coordinado de dos brazos robóticos. Y se ha añadido una aplicación especial que se planificó y programó, que consistía en girar una suela de calzado. El 30% de las veces se conseguía girar la plantilla. Por otro lado, no se observó un movimiento continuo en las trayectorias rectilíneas.

Como continuación, se podría seguir evaluando diferentes tipos de suelas que se diferencien en la forma, el peso y el material; y buscar alternativas para poder escribir consignas, de una trayectoria rectilínea, que estando muy cerca entre sí, el movimiento sea continuo y no intermitente.

7 Bibliografía

- [1] J. F. Engelberger, Robotics in Practice: Management and applications of industrial robots, 1980.
- [2] «UNIVERSAL-ROBOTS,» [En línea]. Available: https://www.universal-robots.com/es/wearecobots congreso 2019/.
- [3] T. Robotics, «ArbotiX-M Robocontroller Getting Started Guide,» [En línea]. Available: https://learn.trossenrobotics.com/index.php/getting-started-with-the-arbotix/7-arbotix-quick-start-guide.
- [4] P. Corke, «Resources for robotics education: code, books and MOOCS,» [En línea]. Available: https://petercorke.com/wordpress/interfacing-a-hobby-robot-arm-to-matlab.
- [5] T. Robotics, «PhantomX Pincher Robot Arm Kit Mark II Turtlebot Arm,» [En línea]. Available: https://www.trossenrobotics.com/p/PhantomX-Pincher-Robot-Arm.aspx.
- [6] R. e-manual, «ROBOTIS e-manual,» [En línea]. Available: http://emanual.robotis.com/docs/en/dx/ax/ax-12a/#specifications.
- [7] T. Robotics, «PhantomX Parallel Gripper Assembly Guide,» [En línea]. Available: https://learn.trossenrobotics.com/projects/166-phantomx-parallel-gripper-assembly-guide.html.
- [8] T. Robotics, «PhantomX Pincher Robot Arm Assembly Guide,» [En línea]. Available: https://learn.trossenrobotics.com/16-interbotix/robot-arms/pincher-robot-arm/163-phantomx-pincher-robot-arm-assembly-guide.html.
- [9] Arduino, «Descarga de Arduino versión 1.0.6,» [En línea].
- [10] T. Robotics, «PhantomX Pincher Robot Arm Build Check,» [En línea]. Available: https://learn.trossenrobotics.com/interbotix/robot-arms/16-phantomx-pincher-robot-arm/25-phantomx-pincher-robot-arm-build-check.
- [11] J. J. G. Campo, El Problema Geométrico Inverso, Zaragoza, 1999, pp. 2; 9-17.
- [12] A. Barrientos, L. F. Peñín, C. Balaguer y R. Aracil, Fundamentos de Robótica, Madrid: Mc Graw Hill, 1997, pp. 84-91.
- [13] P. Corke, Robotics, Vision and Control, Australia: Springer, 2017, p. 40.
- [14] A. Barrientos, M. Álvarez, J. Hernández, J. del Cerro y C. Rossi, «Modelado de Cadenas cinemáticas mediante Matrices de Desplazamiento. Una alternativa al método de Denavit-Hartenberg.,» *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial,* nº 9, pp. 371-372, 2012.
- [15] K. M. Linch y F. C. Park, «Video Supplements for Modern Robotics,» Northwestern; Cambridge University Press, [En línea]. Available:

- https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/3-3-1-homogeneous-transformation-matrices/#department.
- [16] J. J. Guerrero Campo, «Tema 5: Localización Espacial,» de *Apuntes de clase,*Departamento de Automatización Flexible y Robótica de la Universidad de Zaragoza,
 2019.
- [17] J. J. Guerrero Campo, «Tema 6: Modelo Geométrico Directo,» de *Apuntes de clase.*Departamento de Automatización Flexible y Robótica de la Unversidad de Zaragoza,
 2019.
- [18] P. G. Mikell, W. Mitchell, N. N. Roger y G. O. Nicholas, Robótica Industrial, Tecnología, Programación y Aplicaciones, Mc Graw Hill, 1989.
- [19] R. B. a. G. McMurray, Desarrollo algoritmico para matlabde la cinemática inversa del robot Puma 560 (6 GDL), Georgia Institute of Technology.
- [20] R. e-manual, «ROBOTIS e-manual,» [En línea]. Available: http://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/#cwccw-angle-limit6-8.
- [21] R. e-manual, «ROBOTIS e-manual,» [En línea]. Available: http://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/.
- [22] C. H, «robosavvy,» [En línea]. Available: http://robosavvy.com/Builders/Chris.H/AX12Motor.pdf.
- [23] E. Tira-Thompson, «Carnegie Mellon University, The Robotics Institute,» [En línea]. Available: https://www.ri.cmu.edu/pub_files/2009/3/CMU-RI-TR-09-41.pdf.
- [24] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS e-manual,» [En línea]. Available: http://emanual.robotis.com/docs/en/dx/ax/ax-12a/#control-table.
- [25] R. e-manual, «Protocol 1.0 Communication overview,» [En línea]. Available: http://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/protocol1/#status-packet.
- [26] T. Robotics, «AX12 MANUAL,» [En línea]. Available: https://www.trossenrobotics.com/images/productdownloads/AX-12(English).pdf.
- [27] D. Jacobson, «Introduction to Dynamixel Motor Control Using the ArbotiX-M Robocontroller, pp. 12;48,» [En línea]. Available: http://biorobots.case.edu/wp-content/uploads/2014/12/IntroductiontoDynamixelMotorControlUsingtheArbotiX201 41112-1.pdf.
- (28) Ó. Justinico, P. Cárdenas y J. S. Rodríguez, «Control gestual de robot de 4 GDL con sensor LeapMotion».
- [29] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS e-manual,» [En línea]. Available: http://emanual.robotis.com/docs/en/dx/ax/ax-12a/#cw-compliance-margin.
- [30] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS e-manual compliance slope,» [En línea]. Available: http://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/ax/ax-12a/#compliance-slope-28-29.

- [31] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS e-manual, punch,» [En línea].
- [32] S. Zilong, Z. Gang, E. Denis y P. Wilfrid, «Modelling and control of actuators with built-in position controller,» 2015.
- [33] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS, e-manual Moving speed,» [En línea].
- [34] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS e-manual, Goal position,» [En línea].
- [35] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS e-manual, Present speed,» [En línea].
- [36] T. Robotics, «Setting DYNAMIXEL IDs with the DynaManager,» [En línea]. Available: https://learn.trossenrobotics.com/index.php/getting-started-with-the-arbotix/1-using-the-tr-dynamixel-servo-tool#&panel1-2.
- [37] TurleBot. [En línea]. Available: https://www.turtlebot.com/.
- [38] R. P. Paul, Robot manipulators: mathematics, programming, and control: the computer control of robot manipulators, 1981, p. 42.
- [39] H. Toquica Cáceres. [En línea]. Available:
 https://www.researchgate.net/profile/Hans_Toquica_Caceres/publication/32222235
 1_PhantomX_Pincher_Specifications/links/5a4d625aa6fdcc3e99d1616c/PhantomX-Pincher-Specifications.pdf.
- [40] e.-m. ROBOTIS, «ROBOTIS e-manual, Present Load,» [En línea].

8 Índices

8.2 Índice de figuras

Figura 1 PhantomX Pincher	1
Figura 2 Tipos de movimiento de cada una de las articulaciones del PhantomX Pincher [5]	4
Figura 3 Partes mecánicas del robot	4
Figura 4 Placa ArbotiX-M, adaptador AC-DC y cable FTDI 5.0	5
Figura 5 Motores Dynamixel AX-12A	5
Figura 6 Distintas plataformas TurtleBots [37]	5
Figura 7 Kit de herramientas	6
Figura 8 Llaves necesarias	6
Figura 9 Motor: posición inicial incorrecta	6
Figura 10 Fotos del montaje del robot	7
Figura 11 Fotos de la prueba realizada para comprobar su correcto montaje. Movimiento de la segui	nda,
tercera y cuarta articulación (de izquierda a derecha)	8
Figura 12 Descripción gráfica de localización (posición + orientación) [38]	10
Figura 13 Sistemas de referencias según DH sobre el robot en reposo	11
Figura 14 Modelado en MatLab del robot, en reposo.	12
Figura 15 Espacio de trabajo ampliado [39]	13
Figura 16 Esquema de las referencias sobre las que trabajaremos	14
Figura 17 Limites articulares, Joint mode [21]	16
Figura 18 Vista frontal del motor	16
Figura 19 Posición inicial (reposo) de los motores 1,2 y 5	17
Figura 20 Posición inicial (reposo) de los motores 3 y 4	17
Figura 21 $\beta \in [-\pi, \pi]$	19
Figura 22 Respuesta ante una ejecución correcta de inicializacion_comunicacion.m	24
Figura 23 Configuración q1=[512 512 512 512 512] (izquierda) y configuración q2= [600 600 600 600)
600] (derecha)	25
Figura 24 Código para alcanzar la posición q_2 a una velocidad v_1	25
Figura 25 Parámetros de control dinámico en un Dynamixel AX-12 [30]	26
Figura 26 Parte del código arb.setpos(varargin), versión original de Peter Corke	28
Figura 27 Parte del código arb.setpos(varargin), versión corregida	29
Figura 28 Error en la lectura de una dirección del registro de control	30
Figura 29 Código para establecer la comunicación en modo depuración	30
Figura 30 Error en la lectura del paquete de datos recibido (Modo depuración)	30
Figura 31 Máquina de estados para decodificar el paquete de estado, versión original (izquierda) y	
versión modificada (derecha)	31
Figura 32 Modos de configuración del compliance slope [30]	33
Figura 33 Valor de varios registros de ambos robots	33

Figura 34 Posición 136
Figura 35 Posición 236
Figura 36 Incapacidad de giro en el eje z, e incapacidad de sujetar la suela36
Figura 37 Posición 337
Figura 38 Posición 437
Figura 39 Puntos de paso de una trayectoria rectilínea expresados en radianes (izquierda) y en marcas
(derecha)
Figura 40 Simulación de trayectoria rectilínea sobre MatLab40
Figura 41 Movimiento desde la posición 3 (izquierda) a la posición 4 (derecha)41
Figura 42 Secuencia de movimientos de la aplicación, parte I (orden de izquierda a derecha y de arriba
abajo)41
Figura 43 Secuencia de movimientos de la aplicación, parte II (orden de izquierda a derecha y de arriba
abajo)
Figura 44 Secuencia de movimientos de la aplicación, parte III (orden de izquierda a derecha y de arriba
abajo)
8.3 Índice de gráficas
Gráfica 1 Capacidad de carga con respecto a la distancia horizontal5
Gráfica 2 De radianes a marcas de motores 1, 2 y 5
Gráfica 3 De radianes a marcas de motores 3 y 4
Gráfica 4 De marcas a radianes de motores 1, 2 y 5
Gráfica 5 De marcas a radianes de motores 3 y 418
Gráfica 6 Evolución de posición y velocidad en un primer tipo de experimento sobre un único robot27
Gráfica 7 Evolución de la posición de ambos robots moviéndose con diferente compliance_slope34
Gráfica 8 Evolución de la velocidad de ambos robots moviéndose con diferente compliance_slope35
8.4 Índice de tablas
Tabla 1 Capacidad de carga con respecto a la distancia horizontal5
Tabla 2 Parámetros DH de nuestro robot en reposo12

A. Anexos

A.1 Implementación del modelo geométrico en MatLab

Instalando la Robotics Toolbox

Como se ha comentado en la memoria, trabajaremos con la *Robotics Toolbox* de Corke debido a que se ha trabajado con ella, concretamente con la versión 9.8. Esta versión se puede descargar en: http://www.petercorke.com/RTB/.

Una vez descargado se lleva a la carpeta: Archivos de programa \rightarrow MATLAB \rightarrow R2018a \rightarrow toolbox.

Las versiones antiguas, como ésta, requieren que cada vez que queramos hacer uso de la *Robotics Toolbox*, tengamos que abrir la carpeta en MatLab y ejecutar **startup_rvc.m.**

La tarea anterior no es complicada, pero puede resultar monótona hacerlo cada vez que abramos MatLab. Así que, investigando un poco acerca de las rutas de búsqueda, hemos visto que podemos cambiar la que viene por defecto, simplemente escribiendo el directorio donde se encuentra nuestro script o programa, y así poder ejecutarlo de manera más limpia y rápida:

```
addpath('C:\Program Files\MATLAB\R2018a\toolbox\rvctools');
startup rvc; %Se ejecuta el antiguo startup de Corke
```

Modelado geométrico en MatLab

A continuación, los parámetros 'd','a' y 'alpha' se introducen como variables de entrada en el objeto *Link*. Por defecto, reconoce que son los parámetros DH no modificados, también que el tipo de articulación es de rotación.

Link, no sólo permite introducir los parámetros de DH, sino también permite introducir variables dinámicas como la masa e inercias de los eslabones rígidos. Para más información, abrir el archivo *Link.m* que se encuentra en: Archivos de programa \rightarrow MATLAB \rightarrow R2018a \rightarrow toolbox \rightarrow rvctools \rightarrow robot

Una vez introducido los parámetros de DH para cada uno de los objetos *Links*, debemos unirlos mediante *Seriallink*, que construye el objeto robot. Es aquí donde debemos introducir nuestra matriz de transformación homogénea entre la base 4 y la pinza, la matriz de paso entre la base mundo y la base del robot y el offset de las articulaciones 2 y 3

Todo lo anterior se encuentra en el programa **Phantom_X.m** (Ver Anexo 3). El dibujo del robot en la posición reposo que devuelve este programa se encuentra en la figura 13.

A.2 Desarrollo detallado del método de variables intermedias.

Nuestro objetivo es conocer las variables articulares necesarias para alcanzar una localización, ${}^{M}T_{O}$ requerida por el usuario. Dado que el quinto motor es de abrir y cerrar pinza no se tendrá en cuenta en este cálculo, su valor dependerá de la fuerza de agarre necesario.

En la figura 12, podemos ver claramente las bases sobre las que trabajaremos. Aunque sólo realizaremos el cálculo para un robot, esto es aplicable para el segundo robot.

Datos de partida:

Una vez que coloquemos a uno de los robots y el objeto que queramos alcanzar, conocemos las siguientes transformaciones: MT_O y ${}^MT_{B0}$.

Obtención de $^{B0}T_{B4}$:

Esta matriz contiene los <u>valores numéricos</u> de la posición y orientación de la base 4, y viene dada en función de los datos de partida y de la matriz de herramienta o pinza.

1) Hallamos $^{B0}T_{O}$:

$${}^{M}T_{O} = {}^{M}T_{B0} \cdot {}^{B0}T_{O} \rightarrow {}^{B0}T_{O} = ({}^{M}T_{B0})^{-1} \cdot {}^{M}T_{O}$$

2) Igualamos $^{B0}T_O$ a $^{B0}T_P$:

$${}^{B0}T_{P} = {}^{B0}T_{B4} . {}^{B4}T_{P}$$

$${}^{B0}T_{O} = ({}^{M}T_{B0})^{-1} . {}^{M}T_{O}$$

$${}^{B0}T_{B4} = ({}^{M}T_{B0})^{-1} . {}^{M}T_{O} . ({}^{B4}T_{P})^{-1}$$

Manipulación directa

El enfoque inicial sería igualar la matriz de paso, ${}^{0}T_{4}$, y la matriz ${}^{B0}T_{B4}$.

$${}^{0}T_{4}(\theta_{1}, \theta_{2}, \theta_{3}, \theta_{4}) = {}^{B0}T_{B4}$$

Obteniendo un sistema de 12 ecuaciones no lineales, dependientes y cuatro incógnitas, lo que dificulta su resolución analítica y el tiempo de cómputo aumenta.

Método de variables intermedias

Así que recurrimos a un método heurístico en el que se intenta obtener ecuaciones sencillas con una única dependencia articular.

1) Obtención de las matrices \mathbf{U} , sustituyendo por variables auxiliares la matriz U_n si al construir la matriz U_{n-1} , la variable articular θ_{n-1} no es paralela a θ_n . Nunca se sustituirá por variables auxiliares la matriz U_{n-max} , en nuestro caso la U_4 .

Además, si una matriz U contiene variables articulares que forman ejes paralelos, se simplificarán dichas matrices por el ángulo suma.

La obtención de estas matrices manualmente puede resultar tedioso e incluso se puede llegar a cometer errores, por ello, se usa una manipulación de variables simbólicas en MatLab, tal como se puede ver en el script *matrices_de_paso.m* (Ver Anexo 3). Es importante tener definida la función *symdha.m* (Ver Anexo 3).

$$U_4 = {}^3T_4 = {}^3T_4(\theta_4)$$

$$U_3 = {}^2T_3 . U_4 = {}^2T_3(\theta_3) . U_4(\theta_4)$$

 $U_2 = {}^1T_2 \cdot U_3 = {}^1T_2(\theta_2) \cdot U_3(\theta_3, \theta_4)$; ejes $2//3//4 \rightarrow$ No se sustituye U_3 por variables intermedias

 $U_1 = {}^0T_1 \cdot U_2 = {}^0T_4 = {}^0T_1(\theta_1) \cdot U_2(\theta_2, \theta_3, \theta_4)$; ejes 1 # (2//3//4) \rightarrow se simplifica U_2 por el ángulo suma y se sustituye por variables intermedias.

$$U_2 = \begin{pmatrix} C_{234} & 0 & -S_{234} & a_3C_{23} + a_2C_2 \\ S_{234} & 0 & C_{234} & a_3S_{23} + a_2S_2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_{211} & 0 & U_{213} & U_{214} \\ U_{221} & 0 & U_{223} & U_{224} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donde:

$$-C_{234} = \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4) -S_{234} = \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

 Definimos las matrices V. Nos sirven para reducir la cadena cinemática cada vez que hallamos una variable articular. De esta forma, tenemos variables numéricas para conformar las ecuaciones con las matrices U.

Dado que sólo usaremos alguna de las componentes de cada una de las matrices **V**, es ineficiente calcularlas enteras, por lo que obtendremos simbólicamente dichas matrices a través del script **matrices_de_paso.m** (Ver Anexo 3).

La definición de las matrices V es la siguiente:

$$V_{0} = {}^{B0}T_{B4}$$

$$V_{1} = \left({}^{0}T_{1} \right)^{-1}.V_{0}$$

$$V_{2} = \left({}^{1}T_{2} \right)^{-1}.V_{1}$$

$$V_{3} = \left({}^{2}T_{3} \right)^{-1}.V_{2}$$

Donde la matriz, $^{B0}T_{B4}$, cuyos valores numéricos los conocemos, los sustituimos por valores simbólicos:

$${}^{B0}T_{B4} = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Las matrices V_1 , V_2 , V_3 contienen elementos que implican sumas y restas de senos y cosenos. Muchas de las veces son largos, por lo que para evitar su transcripción las sustituiremos simbólicamente. Desharemos el cambio cuando tengamos establecidas las ecuaciones.

Esto puede resultar confuso, pero se podrá apreciar la utilidad de esto en el desarrollo detallado de ecuaciones que se hará a continuación:

3) Cálculo de θ_1 :

Igualamos U_1 a V_0 y nos fijaremos en aquellas igualdades que nos permitan despejar la variable articular θ_1 :

$$U_1 = \begin{pmatrix} U_{211}C_1 & S_1 & U_{213}C_1 & U_{214}C_1 \\ U_{221}S_1 & -C_1 & U_{223}S_1 & U_{214}S_1 \\ -U_{221} & 0 & -U_{223} & -U_{224} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad V_0 = \begin{pmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si seleccionamos los elementos U_{112} y U_{122} e igualamos a o_x y o_y , obtenemos:

$$\sin \theta_1 = o_x$$

$$-\cos \theta_1 = o_y$$

$$\theta_1 = \operatorname{atan}(\frac{o_x}{-o_y})$$

El inconveniente que tiene introducir en MatLab la función atan es que no tiene en cuenta el signo del numerador y denominador, por lo que ángulo devuelto puede a veces no corresponderse con el cuadrante correcto. Además, devuelve una solución en rango $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$. Esto implica que perdemos soluciones. Para evitarlo usaremos la función atan2 que tiene un rango $\left(-\pi,\pi\right]$ y tiene en cuenta ambos argumentos.

$$\theta_1 = atan2 (o_x, -o_y)$$

4) Cálculo de θ_2 :

Igualamos U_2 a V_1 .

$$U_2 = \begin{pmatrix} C_{234} & 0 & -S_{234} & a_3C_{23} + a_2C_2 \\ S_{234} & 0 & C_{234} & a_3S_{23} + a_2S_2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad V_1 = \begin{pmatrix} V_{111} & V_{112} & V_{113} & V_{114} \\ V_{121} & V_{122} & V_{123} & V_{124} \\ V_{131} & V_{132} & V_{133} & V_{134} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

En este caso, no hay un componente de la matriz U_2 que sólo dependa de θ_2 . Pero, si igualamos los términos de la fila 1 y 2 de la columna 4 de ambas matrices:

$$a_3C_{23} + a_2C_2 = V_{114}$$
 $a_3C_{23} = V_{114} - a_2C_2$ $a_3S_{23} + a_2S_2 = V_{124}$ $a_3S_{23} = V_{124} - a_2S_2$

Elevamos al cuadrado ambos términos de las dos ecuaciones y las sumamos:

 $(a_3C_{23})^2 + (a_3S_{23})^2 = (V_{114} - a_2C_2)^2 + (V_{124} - a_2S_2)^2$ Desarrollamos el lado izquierdo de la ecuación:

$$(a_3C_{23})^2 + (a_3S_{23})^2 = a_3^2(C_{23}^2 + S_{23}^2) = a_3^2$$

Desarrollamos el lado derecho de la ecuación:

$$(V_{114} - a_2C_2)^2 + (V_{124} - a_2S_2)^2$$

$$= V_{114}^2 - 2V_{114}a_2C_2 + a_2^2C_2^2 + V_{124}^2 - 2V_{124}a_2S_2 + a_2^2S_2^2$$

Igualando ambos miembros y despejando S_2 y C_2 :

$$a_{3}^{2} = V_{114}^{2} - 2V_{114}a_{2}C_{2} + a_{2}^{2}C_{2}^{2} + V_{124}^{2} - 2V_{124}a_{2}S_{2} + a_{2}^{2}S_{2}^{2}$$

$$a_{3}^{2} = V_{114}^{2} - 2V_{114}a_{2}C_{2} + V_{124}^{2} - 2V_{124}a_{2}S_{2} + a_{2}^{2}(C_{2}^{2} + S_{2}^{2})$$

$$a_{3}^{2} = V_{114}^{2} - 2V_{114}a_{2}C_{2} + V_{124}^{2} - 2V_{124}a_{2}S_{2} + a_{2}^{2}$$

$$a_{3}^{2} - a_{2}^{2} - V_{114}^{2} - V_{124}^{2} = -2V_{114}a_{2}C_{2} - 2V_{124}a_{2}S_{2}$$

$$a_{3}^{2} - a_{2}^{2} - V_{114}^{2} - V_{124}^{2} = -2a_{2}(V_{114}C_{2} - V_{124}S_{2})$$

$$\frac{a_{3}^{2} - a_{2}^{2} - V_{114}^{2} - V_{124}^{2}}{-2a_{2}} = V_{114}C_{2} - V_{124}S_{2}$$

Nos queda una ecuación típica de la forma:

$$a\cos(\theta_i) + b\sin(\theta_i) = c$$

Donde existe solución si,
$$a^2+b^2 \geq c^2$$

2 soluciones: $\theta_i = atan2(b,a) \pm arccos\left(\frac{c}{+\sqrt{a^2+b^2}}\right)$

En nuestro caso:

$$\theta_2 = atan2(V_{124}, V_{114}) \pm arccos\left(\frac{\gamma}{+\sqrt{V_{114}^2 + V_{124}^2}}\right)$$

Donde:

$$\gamma = \frac{a_3^2 - a_2^2 - V_{114}^2 - V_{124}^2}{-2a_2}$$

Deshacemos el cambio de variable simbólico efectuado sobre la matriz V_1 :

$$V_{114} = p_x \cos(\theta_1) + p_y \sin(\theta_1)$$

$$V_{124} = -p_z$$

Como se puede observar, para la articulación 2 existe 2 posibles soluciones, en función de la solución que escojamos,

5) Cálculo de θ_3 :

Igualamos U_3 a V_2 .

$$U_3 = \begin{pmatrix} C_{34} & 0 & -S_{34} & a_3C_3 \\ S_{34} & 0 & C_{34} & a_3S_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad V_2 = \begin{pmatrix} V_{211} & V_{212} & V_{213} & V_{214} \\ V_{221} & V_{222} & V_{223} & V_{224} \\ V_{231} & V_{232} & V_{233} & V_{234} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Igualamos los términos de las filas 1 y 2 de la columna 4:

$$a_{3}C_{3} = V_{214}$$

$$cos(\theta_{3}) = \frac{V_{214}}{a_{3}}$$

$$a_{3}S_{3} = V_{224}$$

$$sin(\theta_{3}) = \frac{V_{224}}{a_{3}}$$

$$\theta_{3} = atan2\left(\frac{V_{224}}{a_{3}}, \frac{V_{214}}{a_{3}}\right)$$

Deshacemos el cambio de variable de V_2 :

$$\begin{split} V_{224} &= V_{124}C_2 - V_{114}S_2 = -p_z \cos(\theta_2) - \left(p_x \cos(\theta_1) + p_y \sin(\theta_1)\right) \sin(\theta_2) \\ V_{214} &= V_{114}C_2 - a_2 + V_{124}S_2 \\ &= \left(p_x \cos(\theta_1) + p_y \sin(\theta_1)\right) \cos(\theta_2) - a_2 + (-p_z) \sin(\theta_2) \end{split}$$

6) Cálculo de θ_4 : Igualamos U_4 a V_3 .

$$U_4 = \begin{pmatrix} C_4 & 0 & -S_4 & 0 \\ S_4 & 0 & C_4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad V_3 = \begin{pmatrix} V_{311} & V_{312} & V_{313} & V_{314} \\ V_{321} & V_{322} & V_{323} & V_{324} \\ V_{331} & V_{332} & V_{333} & V_{334} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Igualamos las filas 1 y 2 de la columna 1:

$$C_4 = V_{311}$$

$$S_4 = V_{321}$$

$$\theta_4 = atan2(V_{321}, V_{311})$$

Deshacemos el cambio de variable de V_3 :

$$V_{321} = V_{221}C_3 - V_{211}S_3 = (V_{121}C_2 - V_{111}S_2)C_3 - (V_{111}C_2 + V_{121}S_2)S_3$$
$$V_{311} = V_{211}C_3 + V_{221}S_3 = (V_{111}C_2 + V_{121}S_2)C_3 + (V_{121}C_2 - V_{111}S_2)S_3$$

Donde:

$$V_{121} = -n_z$$

$$V_{111} = n_x \cos(\theta_1) + n_y \sin(\theta_1)$$

A.3 Programas y funciones de MatLab

Phantom_X.m

```
%%% Phantom X.m
%Introduce los parámetros de DH de nuestro robot Phantom X y construye el
%objeto PhantomX.
%En él se definen también la matriz de paso entre la base de la muñeca y la
%pinza y la matriz de paso entre la base mundo y la base del robot.
%Autor: Josué David Poma, Diciembre 2018
%Universidad de Zaragoza
%% Inicializando la Robotic Toolbox de 2011
addpath('C:\Program Files\MATLAB\R2018a\toolbox\rvctools');
startup rvc; %Se ejecuta el antiguo startup de Cork
%% Contruyendo el modelo geométrico del robot
L(1) = Link('d', 0, 'a', 0, 'alpha', -pi/2);
L(2) = Link('d', 0, 'a', -0.107, 'alpha', 0);

L(3) = Link('d', 0, 'a', 0.107, 'alpha', 0);
L(4) = Link('d', 0, 'a', 0, 'alpha', -pi/2);
Tool= [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0.109; 0 0 0 1]; %Matriz Homog. herramienta
Offset = [0 \text{ pi}/2 - \text{pi}/2 \ 0];
World = eye(4); %A modificar cuando realizemos las aplicaciones.
PhantomX = SerialLink(L, 'name',
'PhantomX', 'tool', Tool, 'offset', Offset, 'base', World);
q = [0 \ 0 \ 0]; %Posición de reposo
PhantomX.plot(q); %Dibujamos el robot en la posición de reposo
PhantomX.teach(); %Abrimos el cuadro de mandos
```

Matrices de paso.m

```
%%%MATRICES DE PASO
% Obtención simbólica de las matrices T, U y V para resolver el modelo
% geométrico inverso de robots manipuladores.
% Autor: Josué David Poma, Febrero 2019
% Versión adaptada a la de Josechu Guerrero, Diciembre 2014. Recurso
para el curso de robótica.
% Adaptación a toolbox v9.7 (Corke) - GLN Octubre 2013
%%Carga el modelo del Phantom X
Phantom X; % solo se necesitan los parámetros cinemáticos
% Extrae la matriz de los parámetros DH del modelo
dhPhantomX=[];
for i=1:4,
    link=PhantomX.links(i);
    if isempty(link.theta), t=0; else t=link.theta; end
    if isempty(link.d), d=0; else d=link.d; end
    if isempty(link.a), a=0; else a=link.a; end
    if isempty(link.alpha), b=0; else b=link.alpha; end
    dhPhantomX=[dhPhantomX; t d a b link.sigma ]; %[t d a b=alpha
end;
% Define de forma simbólica las matrices de paso;
T01=symdha(dhPhantomX(:,1:5),1);
T12=symdha(dhPhantomX(:,1:5),2);
T23=symdha(dhPhantomX(:,1:5),3);
T34=symdha(dhPhantomX(:,1:5),4);
% Define las matrices compuestas;
U4 = T34;
U3=T23*U4;
U2=T12*U3;
U1=T01*U2;
%U4 = f(t4) --> No genero variables auxiliares
%U3 = f(t3,t4) --> t2//t3//t4 No genero variables auxiliares
%U2 = f(t2,t3,t4) --> t1 no es paralelo a t2, por lo que genero variables
auxiliares para U2. Además, t2//t3//t4, por lo que primero
simplificaremos las expresiones de U2 con el ángulo suma
U2 = simplify(U2);
%Miramos U2 y se observa que quedan términos que dependen de más de una
variable, por lo que sustituimos por variables auxiliares.
U2(1,1) = 'U211';
U2(1,3) = 'U213';
U2(1,4) = 'U214';
U2(2,1) = 'U221';
U2(2,3) = 'U223';
U2(2,4) = 'U224';
```

```
%Obtenemos la nueva U1 como producto de T01 y U2 simplificada
U1=T01*U2
%Definición de las matrices V.
V0=str2sym('[nx, ox, ax, px; ny, oy ,ay, py; nz,oz, az, pz; 0, 0, 0,
1]');
V1=inv(T01)*V0;
%Para evitar errores a la hora de igualar elementos de las matrices "U"
con elementos de las matrices "V", se hace uso de variables intermedias
al igual que se hizo con las matrices U. De esa manera es más ordenado.
V1 = simplify(V1)
V1(1,1)='V111';
V1(1,2) = V112';
V1(1,3) = V113';
V1(1,4) = V114';
V1(2,1) = V121';
V1(2,2) = V122';
V1(2,3) = V123';
V1(2,4) = V124';
V1(3,1) = V131';
V1(3,2) = V132';
V1(3,3) = V133';
V1(3,4) = V134';
V2=inv(T12)*V1;
V2 = simplify(V2)
V2(1,1) = 'V211';
V2(1,2) = V212';
V2(1,3) = V213';
V2(1,4) = V214';
V2(2,1)='V221';
V2(2,2)='V222';
V2(2,3) = 'V223';
V2(2,4) = 'V224';
V3=inv(T23)*V2;
V3 = simplify(V3)
V3(1,1)='V311';
V3(1,2) = V312';
V3(1,3) = V313';
V3(1,4) = V314';
V3(3,1) = V331';
V3(3,2) = V332';
V3(3,3) = V333';
V3(3,4) = V334';
```

Symdha.m (Función)

```
%Construye una matriz simbólica a partir de los parámetros DH
%Uso:
% A = symdha(dh,n)
%Devuelve una matriz homogénea simbólica desde el eslabón na-1 al eslabón
na a partir de los datos cinemáticos (matriz de parámetros dh),
utilizando la representación de la Robotics Toolbox.
% MODIFICACIONES VARIAS: Josechu Guerrero - Enero 2000, Sept2000
% Adaptación a toolbox v9.7 - GLN Octubre 2013
v9.7 \Rightarrow DH=[theta d a alpha] = [t d a b tipo] (en toolbox
anterior:[b=alpha, A, t=theta, D, tipo]
function A=symdha(dh,n)
%b=alpha, t=theta in radianas
%create symbolic A matrix
a=sym('a');
b=sym('b');
t=sym('t');
d=sym('d');
Asym = [\cos(t) - \sin(t) \cdot \cos(b) \sin(t) \cdot \sin(b) a \cdot \cos(t) \cdot \sin(t) \cos(t) \cdot \cos(b)
-\cos(t) * \sin(b) \ a* \sin(t); 0 \ \sin(b) \ \cos(b) \ d; 0 \ 0 \ 1];
Asym = sym('[cos(t) -sin(t)*cos(b) sin(t)*sin(b) a*cos(t);sin(t)
cos(t)*cos(b) -cos(t)*sin(b) a*sin(t);0 sin(b) cos(b) d;0 0 0 1]');
var=str2sym('[a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 d1 d2 d3 d4 d5
d6 d7]');
A=subs(Asym,'b',sym(dh(n,4))); %subs in numerical twist angle of link
if dh(n, 3) == 0
                          %checks for existence of link length a
    A=subs(A, 'a', 0);
                          %subs in zero for link length
    A=subs(A, 'a', var(n)); %subs in variable link length
end
if dh(n,5) == 0 %checks whether link is revolute(0) or prismatic(non-0)
    A=subs(A,'t',var(7+n)); %subs in variable joint angle if revolute
    if dh(n, 2) == 0
        A=subs(A,'d',0); %subs in zero for joint offset length
    else
        A=subs(A,'d',var(14+n)); %subs in variable joint offset length
    end
else
    A=subs(A,'d',var(14+n)); %subs in variable joint offset length
if prismatic
    A=subs(A, 't', sym(dh(n,1)));
                                        %subs in the numerical joint
angle
end
A=simplify(A);
```

Ikine PhantomX.m

```
%%% IKINEPHANTOMX
% Función que devuelve las variables articulares en función de la
% localización deseada que se quiera alcanzar. No se tiene en cuenta
% limitaciones articulares.
% Reference:
% - Inverse kinematics for a PUMA 560,
  Paul and Zhang,
   The International Journal of Robotics Research,
   Vol. 5, No. 2, Summer 1986, p. 32-44
% Author::
% Robert Biro with Gary Von McMurray,
% GTRI/ATRP/IIMB,
% Georgia Institute of Technology
% 2/13/95
% See also SerialLink.FKINE, SerialLink.IKINE.
% Modificaciones varias para trabajo asignatura AFR
% Josechu Guerrero, ISA, Universidad de Zaragoza
% Octubre 2015
% Adaptación para nuestro robot PhantomX
% Josué David Poma, Febrero 2019
% Universidad de Zaragoza
function theta = ikinePhantomX(robot, T, varargin)
   % Se le pasa 3 parámetros a esta función
          %robot: nuestro objeto 'PhantomX'
          %T: matriz de localización que contiene la posición y
          orientación deseada
          %varargin: 'd' o 'u'; indica la configuración (codo arriba o
          codo abajo) que queremos debido a la doble solución.
              %ikinePhantomX(PhantomX, T, 'd') --> DOWN
              %ikinePhantomX(PhantomX, T, 'u') --> UP (Por defecto)
   % Captura los parametros de Denavit Hartenberg del robot necesarios
   % Distancias DH NO nulas del PhantomX
   L = robot.links;
   a2 = L(2).a;
   a3 = L(3).a;
   % En el caso de haber definido bases de referencia (mundo) y de la
    pinza
    T = inv(robot.base) * T*inv(robot.tool);
    % Renombrar los elementos de la matriz homogenea destino segun la
   forma\ T=[N\ O\ A\ P] , para faclitar su utilización en el codigo
   %posterior
   Nx = T(1,1); Ox = T(1,2); Ax = T(1,3);
                                              Px = T(1,4);
   Ny = T(2,1); Oy = T(2,2); Ay = T(2,3);
                                              Py = T(2,4);
   Nz = T(3,1); Oz = T(3,2); Az = T(3,3); Pz = T(3,4);
```

```
%Como se verá más adelante hay dos configuraciones posibles para
%una posición:
      - Codo arriba (UP)
       - Codo abajo (DOWN)
% El tercer argumento ('varargin'):
% ikinePhantomX(PhantomX, T, 'd') --> DOWN
   ikinePhantomX(PhantomX, T, 'u') --> UP
if nargin < 1</pre>
    configuration = '';
else
    configuration = lower(varargin);
end
% Configuración por defecto
n1 = 1; % Codo arriba
if contains(configuration, 'd')
   n1 = -1;
if contains(configuration, 'u')
    n1 = 1;
end
%% RESOLUCIÓN DEL MODELO GEOMETRICO-CINEMATICO INVERSO
% Hallando theta(1)
    theta(1) = atan2(Ox, -Oy);
% Hallando theta(2)
    V114 = Px*cos(theta(1)) + Py*sin(theta(1));
    V124 = -Pz;
    aux3 = (a3^2-a2^2-V114^2-V124^2)/(-2*a2);
    aux4 = sqrt(V114^2+V124^2);
     if ~isreal(aux4)
        warning('punto no alcanzable');
        theta = [NaN NaN NaN NaN];
        return
    theta(2) = atan2(V124,V114)+n1*acos(aux3/aux4); %Doble
    solución
% Hallando theta(3)
    %aux5 = sin(theta3)
    aux5 = (V124*cos(theta(2))-V114*sin(theta(2)))/a3;
    %aux6 = cos(theta3)
    aux6 = (V114*cos(theta(2)) - a2 + V124*sin(theta(2)))/a3;
    theta(3) = atan2(aux5, aux6);
% Hallando theta(4)
```

```
V111 = Nx*cos(theta(1)) + Ny*sin(theta(1));
    V121 = -Nz;
    V211 = V111*cos(theta(2)) + V121*sin(theta(2));
    V221 = V121*cos(theta(2)) - V111*sin(theta(2));
    %V321 = sin(theta(4))
    V321 = V221*cos(theta(3)) - V211*sin(theta(3));
    %V311 = cos(theta(4))
    V311 = V211*cos(theta(3)) + V221*sin(theta(3));
    theta(4) = atan2(V321, V311);
% Para el caso de haber definido offset en las variables
  articulares
for i=1:robot.n %#ok<*AGROW>
    theta(i) = theta(i) - L(i).offset;
end
%Rango [-pi,pi]
for i=1:4
    theta(i) = atan2(sin(theta(i)), cos(theta(i)));
%Para los motores 3 y 4
for i=3:4
   if theta(i)>(pi/3)
      theta(i) =-pi-(pi-theta(i));
end
```

Inicializacion comunicacion.m

```
%%IMPORTANTE:
 % Antes de ejecutar este programa, es necesario cargar el programa
 %pypose.ino en la placa ARBOTIX-M desde la plataforma Arduino. Dicho
 %programa se encuentra la librería de Arbotix, que se puede descargar
 %en: https://learn.trossenrobotics.com/interbotix/robot-arms/16-
 %phantomx-pincher-robot-arm/25-phantomx-pincher-robot-arm-build-check
 % Porque en él se establece la comunicación entre la placa y los
 %motores con una velocidad de 1 Mbps.
 % Autor: Josué David Poma, junio 2019
 % Universidad de Zaragoza
%% CONFIGURANDO COMUNICACIÓN ORDENADOR-->ARBOTIX-M
    %% Inicializando la toolbox de 2018
    addpath('C:\Program Files\MATLAB\R2018a\toolbox\rvctools 2');
        startup rvc; %Se ejecuta el nuevo startup de Corke, necesario
                     %para poder ejecutar la función arbotix.
%% Inicializamos la comunicación entre matlab-> placa ARBOTIX-M (38400
baud)
    addpath(fullfile( fileparts(which('startup rvc')), 'robot',
   'interfaces'));
    %Necesario para que se ejecute la función Arbotix que se encuentra
   %en la carpeta 'interfaces'.
   robot1 = Arbotix('port', 'COM5', 'nservos', 5, 'baud', 38400) %Se
   %establece la comunicación entre el ordenador y la placa ARBOTIX-M
   %del robot n°1.
   pause(8); %Necesario para que se ejecute la orden anterior
   robot2 = Arbotix('port', 'COM4', 'nservos', 5, 'baud', 38400) %Se
   %establece la comunicación entre el ordenador y la placa ARBOTIX-M
   %del robot n°2.
    pause(8); %Necesario para que se ejecute la orden anterior
%arb.disconnect()
```

Arbotix.m (Versión modificada)

```
%Arbotix Interface to Arbotix robot-arm controller
% A concrete subclass of the abstract Machine class that implements a
% connection over a serial port to an Arbotix robot-arm controller.
% Methods::
% Arbotix
                  Constructor, establishes serial communications
% delete
                   Destructor, closes serial connection
% getpos
                  Get joint angles
                  Set joint angles and optionally speed
% setpos
                Load a trajectory into Arbotix RAM
Control relax (zero torque) state
% setpath
응
  relax
% setled
                  Control LEDs on servos
                  Temperature of motors
응
  gettemp
  getcwcompmar Get CW compliance margin getccwcompmar Get CCW compliance margin
% getcwcompmar
용
  getcwcompslope Get CW compliance slope
  getccwcompslope Get CCW compliance slope
  getpunch Get punch
getcurspeed Get current speed
getspeed Get setting speed
응
  getspeed
                   Get setting speed
  setcwmargin Set CW compliance margin setccwmargin Set CCW compliance margin
  set0063wslope Set CW compliance slop
setccwslope Set CCW compliance slope
                    Set CW compliance slope
% writedata1 Write byte data to servo control table
  writedata2 Write word data to servo control table
% readdata Read servo control table
% command Execute command on servo
               Flushes serial data buffer
% flush
% receive
               Receive data
% Example::
         arb=Arbotix('port', '/dev/tty.usbserial-A800JDPN',
'nservos', 5);
% q = arb.getpos();
응
         arb.setpos(q + 0.1);
응
% Notes::
% - This is experimental code.
% - Considers the robot as a string of motors, and the last joint is
% assumed to be the gripper. This should be abstracted, at the
moment this
% is done in RobotArm.
% - Connects via serial port to an Arbotix controller running the
pypose
% sketch.
% See also Machine, RobotArm.
% Copyright (C) 1993-2015, by Peter I. Corke
% MODIFICACIONES: Josué David Poma, julio 2019 Universidad de Zaragoza
```

```
% This file is part of The Robotics Toolbox for MATLAB (RTB).
% RTB is free software: you can redistribute it and/or modify
% it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
published by
% the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
% (at your option) any later version.
% RTB is distributed in the hope that it will be useful,
% but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
% MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
% GNU Lesser General Public License for more details.
% You should have received a copy of the GNU Leser General Public
License
% along with RTB. If not, see <a href="http://www.gnu.org/licenses/">http://www.gnu.org/licenses/</a>.
% http://www.petercorke.com
% Copyright (c) 2013 Peter Corke
% only a subset of Arbotix commands supported
% READDATA, WRITEDATA (1 or 2 bytes only)
\ensuremath{\,^{\circ}} WRITESYNC and ACTION not supported but should be
% Should subclass an abstract superclass Machine
classdef Arbotix < Machine</pre>
    properties
        serPort;
        nservos;
         gripper
    end
    properties (Constant)
         %%% define some important memory locations from EEPROM Area
         % This values are not volatiles
         ADDR VERSION = 2;
        ADDR DELAYTIME = 5;
        ADDR CWLIMIT = 6;
         ADDR CCWLIMIT = 8;
         ADDR ALARM LED = 17;
        ADDR ALARM SHUTDOWN = 18;
         %%% Define memory locations from RAM Area
         % Always initial values will be dates of the tables INITIAL
          VALUES
         ADDR TORQUE = 24;
                                                 % 0(0x00)
         ADDR LED = 25;
                                                % 0(0x00)
         ADDR_CW_COMPLIANCE MARGIN = 26;
                                                % 1(0x01)
         ADDR_CCW_COMPLIANCE_MARGIN = 27; % 1(0x01)
        ADDR_CW_COMPLIANCE_SLOPE = 28; % 32(0x20)
ADDR_CCW_COMPLIANCE_SLOPE = 29; % 32(0x20)
ADDR_GOAL = 30; %Goal Position % [ADDR36]value
```

```
ADDR SPEED = 32; %Setting speed
                                      % 0(0x00)
    ADDR POS = 36; %Current position % ¿?
    ADDR CURRENT SPEED = 38;
                                응 :?
    ADDR TEMP = \overline{43};
                                       % ;?
    ADDR PUNCH = 48;
                                       % 32 (0x20)
    %%% define the instructions
    % native Arbotix instructions
    INS READ DATA = 2;
    INS WRITE DATA = 3;
    % pseudo Arbotix instructions, implemented by Arbotix pypose
    INS ARB SIZE POSE = 7;
    INS ARB LOAD POSE = 8;
    INS ARB LOAD SEQ = 9;
    INS ARB PLAY SEQ = 10;
    INS ARB LOOP SEQ = 11;
    INS ARB TEST = 25;
end
% Communications format:
% To Arbotix:
% Oxff Oxff ID LEN INSTRUC PAYLOAD CHKSUM
\mbox{\%} ID single byte, identifies the servo on the bus \mbox{O-(N-1)}
\mbox{\%} LEN single byte, indicates the number of bytes to follow the LEN
byte incl checksum
% INSTRUC a single byte saying what to do:
% 2 read data from control table: PAYLOAD=START ADR, NUM BYTES
   3 write data to control table: PAYLOAD=START ADR, P1, P2, ...
   7 set #DOF: PAYLOAD=NP
용
  8 load pose: PAYLOAD=POSE# $Q 1 $Q 2 ... $Q NP
  9 load sequence: PAYLOAD=POSE# $T POSE# $T ... 255
% 10 run sequence
% 11 loop sequence
% CHKSUM is a single byte, modulo 256 sum over ID .. PAYLOAD.
% Notes::
% - $X means that X is a 16-bit (word) quantity.
% - Arbotix only passes instructions 2 and 3 to the servos, other
% Dynamixel instructions are inaccessible.
% - Instructions 7-11 are implemented by the Arbotix pypose
 sketch.
% Methods::
% writedata1
               Writes byte data to control table
% writedata2 Writes word data to control table
% readdata Reads data from control table
% command
                Invokes instruction on servo
methods
    function arb = Arbotix(varargin)
```

```
%Arbotix.Arbotix Create Arbotix interface object
   % ARB = Arbotix(OPTIONS) is an object that represents a
    % connection to a chain of Arbotix servos connected via an
    % Arbotix controller and serial link to the host computer.
    % Options::
      'port',P
    응
                     Name of the serial port device,
                     eg. /dev/tty.USB0
      'baud',B
                     Set baud rate (default 38400)
      'debug',D
    응
                     Debug level, show communications packets
    9
                     (default 0)
    % 'nservos', N
                   Number of servos in the chain
   opt.port = '';
    opt.debug = false;
    opt.nservos = [];
   opt.baud = 38400;
   opt = tb optparse(opt, varargin);
   arb.serPort = opt.port;
   arb.debug = opt.debug;
   arb.nservos = opt.nservos;
   arb.connect(opt);
    % open and closed amount
   arb.gripper = [0 2.6];
end
function connect(arb, opt)
    %Arbotix.connect Connect to the physical robot controller
    % ARB.connect() establish a serial connection to the
     physical robot controller.
    % See also Arbotix.disconnect.
    % clean up any previous instances of the port, can
    happen...
    for tty = instrfind('port', opt.port)
        if ~isempty(tty)
            disp(['serPort ' tty.port 'is in use. Closing
                it.'])
            fclose(tty);
            delete(tty);
        end
   end
    if opt.verbose
        disp('Establishing connection to Arbotix chain...');
    end
```

```
arb.serPort = serial(arb.serPort, 'BaudRate', opt.baud);
    set(arb.serPort, 'InputBufferSize',1000)
set(arb.serPort, 'Timeout', 1)
set(arb.serPort, 'Tag', 'Arbotix')
    if opt.verbose
        disp('Opening connection to Arbotix chain...');
    pause (0.5);
    try
        fopen(arb.serPort);
    catch me
        disp('open failed');
        me.message
        return
    end
    arb.flush();
end
function disconnect(arb)
    % Arbotix.disconnect Disconnect from the physical robot
    % controller
    % ARB.disconnect() closes the serial connection.
    % See also Arbotix.connect.
    tty = instrfind('port', arb.serPort.port);
    fclose(tty);
    delete(tty);
end
function s = char(arb)
    %Arbotix.char Convert Arbotix status to string
    % C = ARB.char() is a string that succinctly describes
    % the status of the Arbotix controller link.
    % show serport Status, number of servos
    s = sprintf('Arbotix chain on serPort %s (%s)', ...
        arb.serPort.port, get(arb.serPort, 'Status'));
    if arb.nservos
           s = strvcat(s, sprintf(' %d servos in chain',
                        arb.nservos));
    end
end
function display(arb)
    %Arbotix.display Display parameters
    % ARB.display() displays the servo parameters in compact
    % single line format.
    % Notes::
```

```
% when the result of an expression is a Arbotix object and
         \mbox{\ensuremath{\$}} the command has no trailing semicolon.
         % See also Arbotix.char.
         loose = strcmp( get(0, 'FormatSpacing'), 'loose');
         if loose
             disp(' ');
         end
         disp([inputname(1), ' = '])
         disp( char(arb) );
     end % display()
     function p = getpos(arb, id)
         %Arbotix.getpos Get position
         % P = ARB.GETPOS(ID) is the position (0-1023) of servo ID.
         % P = ARB.GETPOS([]) is a vector (1xN) of positions of
         % servos 1 to N.
         % Notes::
         % - N is defined at construction time by the 'nservos'
           option.
         % See also Arbotix.e2a.
         arb.flush();
         if nargin < 2</pre>
             id = [];
         end
         if ~isempty(id)
             retval = arb.readdata(id, Arbotix.ADDR POS, 2);
             p = retval.params*[1; 256];
         else
             if isempty(arb.nservos)
                 error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                       specified');
             end
             p = [];
             for j=1:arb.nservos
                 retval = arb.readdata(j, Arbotix.ADDR POS, 2);
                 p(j) = retval.params*[1; 256];
             end
         end
     end
%% This code is a contribution from Josué David Poma 15/07/2019
%% Universidad de Zaragoza
     function speed = getspeed (arb,id)
     %It shows the setting angular speed in [0,1023]. O means
     %largest speed.
         arb.flush();
                                                                     21
```

% - This method is invoked implicitly at the command line

```
if nargin<2
        id=[];
    if ~isempty(id)
        retval = arb.readdata(id, Arbotix.ADDR SPEED, 2);
        speed = retval.params*[1;256];
    else
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        speed = [];
        for j=1:arb.nservos
            retval = arb.readdata(j,Arbotix.ADDR SPEED,2);
            speed(j)=retval.params*[1;256];
        end
    end
end
function current speed = getcurspeed (arb,id)
%It shows the current angular speed in [0,1023]. 0 means
%largest speed.
    arb.flush();
    if nargin<2</pre>
        id=[];
    end
    if ~isempty(id)
        retval=arb.readdata(id, Arbotix.ADDR CURRENT SPEED, 2);
        current speed = retval.params*[1;256];
    else
        if isempty(arb.nservos)
        error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
               specified');
        end
        current speed = [];
        for j=1:arb.nservos
         retval=arb.readdata(j, Arbotix.ADDR CURRENT SPEED, 2);
          current speed(j)=retval.params*[1;256];
        end
    end
end
function cwcompmar = getcwcompmar (arb,id)
%It shows the CW (clock wise) compliance margin. It's like the
%error in the CW direction margin
    arb.flush();
    if nargin<2</pre>
        id=[];
    end
    if ~isempty(id)
       retval=arb.readdata(id,Arbotix.ADDR CW COMPLIANCE MARGI
        cwcompmar = retval.params;
    else
```

```
if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                   specified');
        end
        cwcompmar = [];
        for j=1:arb.nservos
            retval=arb.readdata(j,Arbotix.ADDR_CW_COMPLIANCE_M
            ARGIN, 1);
            cwcompmar(j)=retval.params;
        end
    end
end
function ccwcompmar = getccwcompmar (arb,id)
%It shows the CCW (counter clock wise) compliance margin. It's
 like the error in the CCW direction margin
    arb.flush();
    if nargin<2
        id=[];
    end
    if ~isempty(id)
        retval=arb.readdata(id, Arbotix.ADDR CCW COMPLIANCE MAR
        GIN, 1);
        ccwcompmar = retval.params;
    else
        if isempty(arb.nservos)
           error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                 specified');
        ccwcompmar = [];
        for j=1:arb.nservos
            retval=arb.readdata(j,Arbotix.ADDR CCW COMPLIANCE
            MARGIN, 1);
            ccwcompmar(j) = retval.params;
        end
    end
end
function cwcompslope = getcwcompslope (arb,id)
%It shows the CW (clock wise) compliance slope.
    arb.flush();
    if nargin<2
        id=[];
    end
    if ~isempty(id)
        retval=arb.readdata(id, Arbotix.ADDR CW COMPLIANCE SLOP
        E,1);
        cwcompslope = retval.params;
    else
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        cwcompslope = [];
        for j=1:arb.nservos
```

```
retval=arb.readdata(j,Arbotix.ADDR_CW_COMPLIANCE_S
            LOPE, 1);
            cwcompslope(j)=retval.params;
        end
    end
end
function ccwcompslope = getccwcompslope (arb,id)
%It shows the CCW (counter clock wise) compliance slope.
    arb.flush();
    if nargin<2</pre>
        id=[];
    end
    if ~isempty(id)
        retval=arb.readdata(id, Arbotix.ADDR CCW COMPLIANCE SLO
        PE, 1);
        ccwcompslope = retval.params;
    else
        if isempty(arb.nservos)
           error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                 specified');
        end
        ccwcompslope = [];
          for j=1:arb.nservos
            retval=arb.readdata(j,Arbotix.ADDR CCW COMPLIANCE
            SLOPE, 1);
            ccwcompslope(j)=retval.params;
        end
    end
end
function punch = getpunch (arb,id)
%It shows punch. This parameter is useful for controlling
dynamic
    arb.flush();
    if nargin<2
        id=[];
    end
    if ~isempty(id)
        retval = arb.readdata(id, Arbotix.ADDR PUNCH, 2);
        punch = retval.params*[1;256];
    else
        if isempty(arb.nservos)
           error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                 specified');
        end
        punch = [];
        for j=1:arb.nservos
            retval = arb.readdata(j,Arbotix.ADDR PUNCH,2);
            punch(j)=retval.params*[1;256];
        end
    end
end
```

```
function setcwmargin(arb, varargin)
    %Arbotix.setcwmargin
    %ARB.SETCWMARGIN(ID,CWMARGIN) sets the cw compliance
   %margin [0,255] of servo ID
   %ARB.SETCWMARGIN(CWMARGIN) %sets the cw compliance margin
   %of servos 1-N to corresponding elements of the vector
   %POS(1xN).
   %Notes:
    \mbox{\$-} ID is in the range 1 to N
    %- N is defined at construction time by the 'nservos'
   %option
    %- CW compliance margin varies from 0 to 255. It means the
   %error between goal position and present position in the
   %clock wise direction. The unit is the same as Goal
   %Position(1 --> 0.29°; 2 --> 0.58°)
   if length (varargin{1})>1
        %vector mode
        cwmargin = varargin{1};
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        if length(cwmargin)~=arb.nservos
          error('RTB:Arbotix:badarg', 'Length of CWMARGIN
               vector must match number of servos');
        end
        for j=1:arb.nservos
           arb.writedata1(j, Arbotix.ADDR CW COMPLIANCE MARGIN,
           cwmargin);
        end
   else
        %single joint mode
        id = varargin{1}; cwmargin = varargin{2};
         arb.writedata1(id, Arbotix.ADDR CW COMPLIANCE MARGIN,
         cwmargin);
    end
end
function setccwmargin(arb, varargin)
    %Arbotix.setccwmargin
    %ARB.SETCCWMARGIN(ID,CCWMARGIN) sets the ccw compliance
   %margin [0,255] of servo ID
   %ARB.SETCCWMARGIN(CCWMARGIN) sets the ccw compliance
   %margin of servos 1-N to corresponding elements of the
   %vector POS(1xN).
```

```
%Notes:
    %- ID is in the range 1 to N
    %- N is defined at construction time by the 'nservos'
    %option
    %- CCW compliance margin varies from 0 to 255. It means
    %the error between goal position and present position in
    %the counter clock wise direction. The unit is the same as
   %Goal Position (1 --> 0.29°; 2 --> 0.58°)
    if length (varargin{1})>1
        %vector mode
        ccwmargin = varargin{1};
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        if length(ccwmargin)~=arb.nservos
          error('RTB:Arbotix:badarg', 'Length of CCWMARGIN
                vector must match number of servos');
        end
        for j=1:arb.nservos
           arb.writedata1(j,Arbotix.ADDR CCW COMPLIANCE MARGIN,
           ccwmargin);
        end
    else
        %single joint mode
        id = varargin{1};
       ccwmargin = varargin{2};
        arb.writedata1(id,Arbotix.ADDR_CCW_COMPLIANCE_MARGIN,
        ccwmargin);
    end
function setcwslope(arb, varargin)
    %Arbotix.setcwslope
    %ARB.SETCWSLOPE(ID,CWSLOPE) sets the cw compliance slope
    %[0,255] of servo ID
    %ARB.SETCWSLOPE(CWSLOPE) sets the cw compliance slope of
    %servos 1-N to corresponding elements of the vector
    %POS(1xN).
    %Notes:
    \mbox{\$-} ID is in the range 1 to N
    \mbox{\$-}\mbox{ N} is defined at construction time by the 'nservos'
    %option
    %- CW compliance slope sets the level of torque near the
   %goal position. Compliance slope is set in 7 steps, the
   %higher value, the more flexibility (smoother movement) is
   %obtained. Data representative value is actually used
```

```
%value. That is, even if the value is set to 25, 16 is
   %used internally as the representative value.
   % |Step| Data value | Data Representative Value |
   % |-----|
   % | 1 | 0 (0X00) ~3 (0X03) | 2 (0x02)
   % | 2 | 4(0x04) \sim 7(0x07) | 4(0x04)
   % | 3 | 8(0x08)~15(0x0F) | 8(0x08)
   % | 4 | 16(0x10)~31(0x1F) | 16(0x10)
   % | 5 | 32(0x20)~63(0x3F) | 32(0x20)
   % | 6 | 64(0x40)~127(0x7F) | 64(0x40)
   % | 7 | 128(0x80)~254(0xFE) | 128(0x80)
   § ______
   if length (varargin{1})>1
       %vector mode
       cwslope = varargin{1};
       if isempty(arb.nservos)
          error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
               specified');
       end
       if length(cwslope)~=arb.nservos
        error('RTB:Arbotix:badarg', 'Length of CWSLOPE
               vector must match number of servos');
       end
       for j=1:arb.nservos
          arb.writedata1(j,Arbotix.ADDR CW COMPLIANCE SLOPE,
          cwslope);
       end
   else
       %single joint mode
      id = varargin{1};
      cwslope = varargin{2};
      arb.writedata1(id, Arbotix.ADDR CW COMPLIANCE SLOPE,
      cwslope);
   end
function setccwslope(arb, varargin)
   %Arbotix.setccwslope
   %ARB.SETCCWSLOPE(ID,CCWSLOPE) sets the ccw compliance
   %slope[0,255] of servo ID
   %ARB.SETCCWSLOPE(CCWSLOPE) sets the ccw compliance slope
   %of servos 1-N to corresponding elements of the vector
   %POS(1xN).
   %Notes:
   %- ID is in the range 1 to N
```

```
%- N is defined at construction time by the 'nservos'
   %- CCW compliance slope sets the level of torque near the
   %goal position. Compliance slope is set in 7 steps, the
   %higher value, the more flexibility (smoother movement) is
   %obtained. Data representative value is actually used
   %value. That is, even if the value is set to 25, 16 is
   %used internally as the representative value.
   % |Step| Data value | Data Representative Value |
   % |-----|
   % | 1 | 0(0X00)~3(0X03) | 2(0x02)
       2 \mid 4(0x04) \sim 7(0x07) \mid 4(0x04)
       3 \mid 8(0x08) \sim 15(0x0F)
                               8 (0x08)
   % | 4 | 16(0x10)~31(0x1F) | 16(0x10)
   % | 5 | 32(0x20)~63(0x3F) | 32(0x20)
   % | 6 | 64 (0x40) ~127 (0x7F) | 64 (0x40)
% | 7 | 128 (0x80) ~254 (0xFE) | 128 (0x80)
   § -----
   if length (varargin{1})>1
       %vector mode
       ccwslope = varargin{1};
       if isempty(arb.nservos)
           error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                specified');
       end
       if length(ccwslope)~=arb.nservos
         error('RTB:Arbotix:badarg', 'Length of CCWSLOPE
              vector must match number of servos');
       end
       for j=1:arb.nservos
          arb.writedata1(j, Arbotix.ADDR CCW COMPLIANCE SLOPE,
          ccwslope);
       end
   else
       %single joint mode
       id = varargin{1};
      ccwslope = varargin{2};
      arb.writedata1(id, Arbotix. ADDR CCW COMPLIANCE SLOPE,
      ccwslope);
   end
function setpunch (arb, varargin)
   %Arbotix.setpunch
   %ARB.SETPUNCH(ID, PUNCH) sets the punch [32 (0x20), 1023
   %(0x3FF)] of servo ID
```

```
%ARB.SETPUNCH(PUNCH) sets the punch of servos 1-N to
    %corresponding elements of the vector POS(1xN).
    %Notes:
    %- ID is in the range 1 to N
    %- N is defined at construction time by the 'nservos'
    %option
    %- Punch varies from [32 to 1023]. It's the minimum
    %current to drive motor.
    if length (varargin{1})>1
        %vector mode
        punch = varargin{1};
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        if length(punch)~=arb.nservos
          error('RTB:Arbotix:badarg', 'Length of punch vector
                 must match number of servos');
        end
        for j=1:arb.nservos
            arb.writedata2(j, Arbotix.ADDR PUNCH, punch);
        end
    else
        %single joint mode
        id = varargin{1};
        punch = varargin{2};
        arb.writedata2(id, Arbotix.ADDR PUNCH, punch);
    end
end
%% This code belongs to Peter Corke
function setpos(arb, varargin)
    %Arbotix.setpos Set position
    \mbox{\ensuremath{\$}} ARB.SETPOS(ID, POS) sets the position (0-1023) of servo
    %ID.
    % ARB.SETPOS(ID, POS, SPEED) as above but also sets the
    %speed.
    \mbox{\%} ARB.SETPOS(POS) sets the position of servos 1-N to
    %corresponding elements of the vector POS (1xN).
    % ARB.SETPOS(POS, SPEED) as above but also sets the
    %velocity SPEED (1xN).
    % Notes::
    % - ID is in the range 1 to N
```

```
%option.
    % - SPEED varies from 0 to 1023, 0 means largest possible
   %speed.
    % - POS must be steps of encoder [0-1023].
    if length(varargin{1}) > 1
        % vector mode
        pos = varargin{1};
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        if length(pos) ~= arb.nservos
            error('RTB:Arbotix:badarg', 'Length of POS vector
                  must match number of servos');
        end
        % First of all, we MUST write SPEED
        % need a separate write for this, since pypose writes
       %max of 2 bytes
        if nargin == 3
            speed = varargin{2};
            if length(speed) ~= arb.nservos
                error('RTB:Arbotix:badarg', 'Length of SPEED
                      vector must match number of servos');
            end
            for j=1:arb.nservos
                arb.writedata2(j,Arbotix.ADDR SPEED,speed(j));
            end
        end
        %NOW WRITE POSE
        for j=1:arb.nservos
            arb.writedata2(j, Arbotix.ADDR_GOAL, pos(j));
        end
    else
        % single joint mode
        id = varargin{1}; pos = varargin{2};
        %Write first speed
        if nargin == 4
            speed = varargin{3};
            arb.writedata2(id, Arbotix.ADDR SPEED, speed);
        end
        % Now write pose
        arb.writedata2(id, Arbotix.ADDR GOAL,pos);
   end
end
```

 $\mbox{\ensuremath{\$}}$ - N is defined at construction time by the 'nservos'

```
function setpath(arb, jt, t)
   %Arbotix.setpath Load a path into Arbotix controller
   % ARB.setpath(JT) stores the path JT (PxN) in the Arbotix
   %controller where P is the number of points on the path
   %and N is the number of robot joints. Allows for smooth
   %multi-axis motion.
    % See also Arbotix.a2e.
    % will the path fit in Arbotix memory?
    if numrows(jt) > 30
        error('RTB:Arbotix:badarg', 'Too many points on
              trajectory (30 max)');
    end
    jt = Arbotix.a2e(jt); % convert to encoder values
    % set the number of servos
   arb.command(253, Arbotix.INS ARB SIZE POSE,
   uint8(numcols(jt)));
   pause(0.2); % this delay is important
   % set the poses
    % payload: <pose#> q1 q2 .. qN
    for i=1:numrows(jt)
       pose = jt(i,:);
       arb.command(253, Arbotix.INS ARB LOAD POSE, [i-1
        typecast( uint16(pose), 'uint8')]);
    end
    % set the sequence in which to execute the poses
    if nargin < 3</pre>
       dt = 200;
                  % milliseconds between poses
    else
       dt = t*1000;
    end
   dt8 = typecast( uint16(dt), 'uint8');
   cmd = [];
    for i=1:numrows(jt)
       cmd = [cmd uint8(i-1) dt8];
    cmd = [cmd 255 0 0]; % mark end of sequence
    arb.command(253, Arbotix.INS ARB LOAD SEQ, cmd);
    % now do it
    arb.command(253, Arbotix.INS ARB PLAY SEQ);
```

```
function relax(arb, id, status)
    %Arbotix.relax Control relax state
    % ARB.RELAX(ID) causes the servo ID to enter zero-torque
   % (relax state)
    % ARB.RELAX(ID, FALSE) causes the servo ID to enter
   %position-control mode
    % ARB.RELAX([]) causes servos 1 to N to relax
    % ARB.RELAX() as above
    % ARB.RELAX([], FALSE) causes servos 1 to N to enter
    %position-control mode.
    % Notes::
    \mbox{\$} - N is defined at construction time by the 'nservos'
    %option.
    if nargin == 1 || isempty(id)
        % vector mode
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        if nargin < 3</pre>
            % relax mode
            for j=1:arb.nservos
                arb.writedata1(j, Arbotix.ADDR TORQUE, 0);
            end
        else
            for j=1:arb.nservos
               arb.writedata1(j, Arbotix.ADDR TORQUE,
                status==false);
            end
        end
    else
        % single joint mode
        if nargin < 3</pre>
            % relax mode
            arb.writedata1(id, Arbotix.ADDR TORQUE, 0);
        else
            arb.writedata1(id, Arbotix.ADDR TORQUE,
            status==false);
        end
    end
end
function setled(arb, id, status)
    %Arbotix.led Set LEDs on servos
    % ARB.led(ID, STATUS) sets the LED on servo ID to on or
   %off according to the STATUS (logical).
    % ARB.led([], STATUS) as above but the LEDs on servos 1 to
   %N are set.
```

```
% Notes::
    % - N is defined at construction time by the 'nservos'
    %option.
    if isempty(id)
        % vector mode
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        for j=1:arb.nservos
            arb.writedata1(j, Arbotix.ADDR LED, status);
        end
    else
        % single joint mode
        arb.writedata1(id, Arbotix.ADDR LED, status);
    end
end
function t = gettemp(arb, id)
    %Arbotix.gettemp Get temperature
    % T = ARB.GETTEMP(ID) is the tempeature (deg C) of servo
   %ID.
    % T = ARB.GETTEMP() is a vector (1xN) of the temperature
   % of servos 1 to N.
    % Notes::
    % - N is defined at construction time by the 'nservos'
   %option.
    arb.flush();
    if nargin == 2
        retval = arb.readdata(id, Arbotix.ADDR TEMP, 1);
        t = retval.params;
    elseif nargin < 2</pre>
        if isempty(arb.nservos)
            error('RTB:Arbotix:notspec', 'Number of servos not
                  specified');
        end
        t = [];
        for j=1:arb.nservos
            retval = arb.readdata(j, Arbotix.ADDR TEMP, 1);
            t(j) = retval.params;
        end
    end
end
```

```
function retval = readdata(arb, id, addr, len)
    %Arbotix.readdata Read byte data from servo control table
   % R = ARB.READDATA(ID, ADDR) reads the successive elements
   %of the servo control table for servo ID, starting at
   %address ADDR. The complete return status in the
   %structure R, and the byte data is a vector in the field
   %'params'.
   % Notes::
   % - ID is in the range 0 to N-1, where N is the number of
   %servos in the system.
   % - If 'debug' was enabled in the constructor then the hex
   %values are echoed to the screen as well as being sent to
   %the Arbotix.
   % See also Arbotix.receive, Arbotix.command.
   arb.command(id, Arbotix.INS READ DATA, [addr len]);
   retval = arb.receive();
end
function writedata1(arb, id, addr, data)
    %Arbotix.writedatal Write byte data to servo control table
   % ARB.WRITEDATA1(ID, ADDR, DATA) writes the successive
   %elements of DATA to the servo control table for servo ID,
   %starting at address ADDR. The values of DATA must be in
   %the range 0 to 255.
   % Notes::
   % - ID is in the range 0 to N-1, where N is the number of
   %servos in the system.
   % - If 'debug' was enabled in the constructor then the hex
   %values are echoed to the screen as well as being sent to
   %the Arbotix.
   % See also Arbotix.writedata2, Arbotix.command.
   % each element of data is converted to a single byte
   arb.command(id, Arbotix.INS WRITE DATA, [addr
   uint8(data)]);
end
function writedata2(arb, id, addr, data)
    %Arbotix.writedata2 Write word data to servo control table
   % ARB.WRITEDATA2(ID, ADDR, DATA) writes the successive
   %elements of DATA to the servo control table for servo ID,
   %starting at address ADDR. The values of DATA must be in
   %the range 0 to 65535.
   % Notes::
```

```
% - ID is in the range 0 to N-1, where N is the number of
    %servos in the system.
    % - If 'debug' was enabled in the constructor then the hex
   %values are echoed to the screen as well as being sent to
   %the Arbotix.
    % See also Arbotix.writedata1, Arbotix.command.
    % each element of data is converted to a two byte value
    arb.command(id, Arbotix.INS WRITE DATA, [addr typecast(
   uint16(data), 'uint8')]);
end
function out = command(arb, id, instruc, data)
    %Arbotix.command Execute command on servo
    % R = ARB.COMMAND(ID, INSTRUC) executes the instruction
   %INSTRUC on servo ID.
    9
    \mbox{\%} R = ARB.COMMAND(ID, INSTRUC, DATA) as above but the
   %vector DATA forms the payload of the command message, and
   %all numeric values in DATA must be in the range 0 to 255.
    \ensuremath{\text{\%}} The optional output argument R is a structure holding
   %the return status.
    % Notes::
    % - ID is in the range 0 to N-1, where N is the number of
   %servos in the system.
    % - Values for INSTRUC are defined as class properties
   %INS *.
    % - If 'debug' was enabled in the constructor then the hex
   %values are echoed to the screen as well as being sent to
   %the Arbotix.
    % - If an output argument is requested the serial channel
   %is flushed first.
    % See also Arbotix.receive, Arbotix.flush.
    if nargout > 0
        arb.flush();
    end
    if isempty(id)
        id = 254;
                    % 0xFE is broadcast
    end
    if nargin < 4
        data = [];
    end
    out = [id length(data)+2 instruc data];
    cs = bitcmp(uint8( mod(sum(out), 256)));
    out = [255 255 uint8(out) cs];
    if arb.debug > 0
        fprintf('send:
                         ');
        fprintf('0x%02x ', out);
```

```
fprintf('\n');
    fwrite(arb.serPort, out);
   if nargout > 0
       out = arb.receive();
    end
end
function out = flush(robot)
    %Arbotix.flush Flush the receive buffer
   % ARB.FLUSH() flushes the serial input buffer, data is
   %discarded.
   % S = ARB.FLUSH() as above but returns a vector of all
   %bytes flushed from the channel.
   % Notes::
    % - Every command sent to the Arbotix elicits a reply.
    % - The method receive() should be called after every
   %command.
   % - Some Arbotix commands also return diagnostic text
   %information.
    % See also Arbotix.receive, Arbotix.parse.
   %Flush Buffer
   N = robot.serPort.BytesAvailable();
   data = [];
    % this returns a maximum of input buffer size
   while (N \sim = 0)
       data = [data; fread(robot.serPort, N)];
        pause(0.1); % seem to need this
       N = robot.serPort.BytesAvailable();
    end
    if nargout > 0
       out = data;
   end
end
function s = receive(arb)
    %Arbotix.receive Decode Arbotix return packet
   % R = ARB.RECEIVE() reads and parses the return packet
   %from the Arbotix and returns a structure with the
   %following fields:
   error Error code, 0 means OK params The returned
               The id of the servo that sent the message
                The returned parameters, can be a vector of
                byte values
```

```
% Notes::
% - Every command sent to the Arbotix elicits a reply.
% - The method receive() should be called after every
%command.
% - Some Arbotix commands also return diagnostic text
%information.
% - If 'debug' was enabled in the constructor then the hex
%values are echoed
% See also Arbotix.command, Arbotix.flush.
state = 0;
if arb.debug > 0
    fprintf('receive: ');
end
while true
    c = fread(arb.serPort, 1, 'uint8');
    if arb.debug > 0
        fprintf('0x%02x ', c);
    end
    switch state
        case 0 % expecting first 0xff
           if c == 255
                state = 1;
            end
        case 1 % expecting second 0xff
            if c == 255
                state = 2;
            end
        case 2 % expecting id
            s.id = c;
            state = 3;
        case 3 % expecting length
            len = c;
            count = len-2;
            %It's neccesary this conditional statement
             (from Josué David Poma 20/07/2019).
            if count ~= 0
                params = [];
                state = 4;
            else
                state = 0;
            end
        case 4 % expecting error code
            s.error = c;
            state = 5;
        case 5 % expecting parameters
            params = [params c];
            count = count - 1;
            if count == 0
                state = 6;
                s.params = params;
            end
        case 6 % expecting checksum
            cs = bitcmp(uint8( mod(s.id + len +
            sum(params), 256)));
```

```
if arb.debug > 0
                            fprintf('[0x%02x]\n', cs);
                        end
                        if cs ~= c
                            fprintf('checksum fail: is %d, should be
                                    %d\n', c, cs);
                        end
                        state = 0;
                        break;
                end
            end
        end
응
         % Low-level Dynamixel bus functions not supported by pypose
          sketch
         % Need to create better code for the Arbotix board
응
응
         function setpos sync(arb, pos, speed)
응
           % pos, speed are vectors
응
         end
응
응
        function discover (arb)
응
           % find how many servos in the chain
용
         end
양
용
        function ping(arb, id)
양
           arb.command(id, 1);
응
응
            retval = arb.receive();
응
            retval
응
         end
응
응
         function regwrite (arb, id, addr, data)
응
            arb.command(id, 4, [addr data]);
응
응
응
         function action(arb)
           arb.command(id, 5);
응
         end
응
         function reset (arb, id)
응
           arb.command(id, 6);
응
         end
응
응
         function syncwrite(arb, addr, matrix)
응
           % one column per actuator
             arb.command(id, hex2dec('83'));
응
응
         end
   end
   methods(Static)
        function a = e2a(e)
            %Arbotix.e2a Convert encoder to angle
            % A = ARB.E2A(E) is a vector of joint angles A
            %corresponding to the vector of encoder values E.
```

```
% TODO:
        % - Scale factor is constant, should be a parameter to
        %constructor.
        a = (e - 512) / 512 * 150 / 180 * pi;
    end
    function e = a2e(a)
        %Arbotix.a2e Convert angle to encoder
        % E = ARB.A2E(A) is a vector of encoder values E
        %corresponding to the
        % vector of joint angles A.
        % TODO:
        % - Scale factor is constant, should be a parameter to
        %constructor.
        e = a / pi * 180 / 150 * 512 + 512;
    end
    function parse(s)
        %Arbotix.parse Parse Arbotix return strings
        % ARB.PARSE(S) parses the string returned from the Arbotix
        \mbox{\ensuremath{\mbox{\$}}} controller and prints diagnostic text. The string S
        %contains a mixture of Dynamixel style return packets and
        %diagnostic text.
        응
        % Notes::
        % - Every command sent to the Arbotix elicits a reply.
        % - The method receive() should be called after every
        %command.
        % - Some Arbotix commands also return diagnostic text
        %information.
        % See also Arbotix.flush, Arbotix.command.
        str = [];
        while length(s) > 0
            if s(1) == 255 \&\& s(2) == 255
                % we have a packet
                len = s(4);
                pkt = s(1:4+len);
                s = s(4+len+1:end);
            else
                % we have a regular string character
                str = [str s(1)];
                s = s(2:end);
            end
        end
        fprintf('str: %s\n', char(str));
    end
end
```

Experimento_tipo1.m

```
%% Experimento 1
% Autor: Josué David Poma, julio 2019
% Universidad de Zaragoza
% En este primer experimento se graficará la evolución de las
%coordenadas
% articulares, así como las velocidades al llevar el robot desde un
\% punto inicial q1= [512 512 512 512 512] a un punto final q2=[600 600
% 600 600 600]. Y realizaremos un posterior análisis de las gráficas
%en la memoria y comentaremos los problemas que surgieron al ejecutar
% este código.
% Movemos el robot a la posición inicial de partida
q1 = [512 512 512 512 512];
v 1 = 100*[1 1 1 1 1];
% Como comentamos en la memoria, nosotros introduciremos el número de
% marcas en vez de radianes.
robot1.setpos(q1,v 1);
pause (10);
% Una vez situados en la posición inicial, mediante un bucle
% comenzamos a leer los datos de posición y velocidad, ejecutaremos
% el movimiento de q1 a q2, y mediante otro bucle leeremos la
%evolución de posición y velocidad.
% Inicialización de variables
r= []; cur pos1=[]; cur vel1=[]; time 1=[];
consigna=[];
% Lectura de posición y velocidad iniciales
r = 1;
cur_pos1(r,:) = robot1.getpos();
cur_vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
consigna(r,:) = 600;
time 1(r) = 0;
r = r +1;
tic
for j=1:10
    cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    consigna(r,:) = 600;
    time 1(r) = toc;
    r = \overline{r} + 1;
end
% Ejecutamos el movimiento de q1 a q2
q2 = [600 600 600 600 600];
```

```
v 1 = 100*[1 1 1 1 1];
robot1.setpos(q2,v 1); %Una vez que se manda esta orden, MatLab
continua
%ejecutando las siguientes líneas de código de este programa
independientemente
%de si el robot ha alcanzado o no la consigna. Lo cual nos permitirá
%leer la posición y velocidad durante el movimiento.
% Leemos la evolución de la posición y velocidad durante el
movimiento.
for j=1:30
    cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    consigna(r,:) = 600;
    time 1(r) = toc;
    r = r + 1;
end
% Graficamos los vectores de posición y velocidad.
pause(2)
close all
figure(1)
subplot(1,2,1);
hold on
plot(time 1, squeeze(cur pos1(:,1)), 'DisplayName', 'q1');
plot(time 1, squeeze(cur pos1(:,2)), 'DisplayName', 'q2');
plot(time 1, squeeze(cur pos1(:,3)), 'DisplayName', 'q3');
plot(time 1, squeeze(cur pos1(:,4)), 'DisplayName','q4');
plot(time_1, squeeze(cur_pos1(:,5)), 'DisplayName','q5');
plot(time_1, squeeze(consigna(:,1)), 'DisplayName', 'consigna');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS ARTICULACIONES ROBOT1'])
legend
grid
figure(1)
subplot(1,2,2);
hold on
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,1)), 'DisplayName','v1');
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,2)), 'DisplayName','v2');
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,3)), 'DisplayName','v3');
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,4)), 'DisplayName','v4');
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,5)), 'DisplayName','v5');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qdi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS VELOCIDADES ROBOT 1'])
legend
grid
```

Obtencion datos.m

%%OBTENCION DATOS % Autor: Josué David Poma, julio 2019 % Universidad de Zaragoza % Este código devuelve el valor de varios registros de ambos robots %entre ellos, los parámetros que modifican la aceleración angular, el %error de posición admisible, la temperatura, velocidades... %%Robot 1 Data r1 = [];Data_r1(1,:) = robot1.getcwcompmar(); Data_r1(2,:) = robot1.getccwcompmar(); Data r1(3,:) = robot1.getcwcompslope(); Data r1(4,:) = robot1.getccwcompslope(); Data r1(5,:) = robot1.getspeed(); %MOVING OR SETTING SPEED Data r1(6,:) = robot1.getpunch(); Data r1(7,:) = robot1.gettemp();Data r1(8,:) = robot1.qetpos(); %Posición expresada en encoder %Posición expresada en grados %Motores 1,2 y 5 Data $r1(9,1) = round((Data_r1(8,1)*300/1023-150),2);$ $Data_r1(9,2) = round((Data r1(8,2)*300/1023-150),2);$ Data r1(9,5) = round((Data r1(8,5)*300/1023-150),2);%Motores 3 y 4 Data r1(9,3) = round((Data r1(8,3)*300/1023-240),2);Data r1(9,4) = round((Data r1(8,4)*300/1023-240),2);%Posición expresada en radiane Data r1(10,:) = round((Data r1(9,:)/180 * pi),2);Data r1(11,:) = robot1.getcurspeed; Data r2 = [];Data r2(1,:) = robot2.getcwcompmar(); Data r2(2,:) = robot2.getccwcompmar(); Data r2(3,:) = robot2.qetcwcompslope();Data r2(4,:) = robot2.getccwcompslope(); %Moving or setting speed Data r2(5,:) = robot2.qetspeed();Data r2(6,:) = robot2.getpunch();Data r2(7,:) = robot2.gettemp();Data r2(8,:) = robot2.getpos(); %Posición expresada en encoder %Posición expresada en grados %Motores 1,2 y 5 Data r2(9,1) = round((Data r2(8,1)*300/1023-150),2); $Data_r2(9,2) = round((Data_r2(8,2)*300/1023-150),2);$ Data r2(9,5) = round((Data r2(8,5)*300/1023-150),2);%Motores 3 y 4 Data r2(9,3) = round((Data r2(8,3)*300/1023-240),2);Data r2(9,4) = round((Data r2(8,4)*300/1023-240),2);

```
Data_r2(10,:) = round((Data_r2(9,:)/180 * pi),2); %Posición
expresada en radianes
   Data r2(11,:) = robot2.getcurspeed;
   Data r1 str = num2str(Data r1); %Convertimos a una matriz de
caracteres
   Data r2 str = num2str(Data r2); %Convertimos a una matriz de
caracteres
   X = ['DATOS:']; disp(X);
   X = ['R1_CW COMPLIANCE MARGIN : ', Data_r1_str(1,:)];
disp(X);
   X = ['R2 \ CW \ COMPLIANCE \ MARGIN : ', Data r2 str(1,:)];
disp(X);
  X = ['-----
-']; disp(X);
   X = ['R1 \ CCW \ COMPLIANCE \ MARGIN : ', Data \ r1 \ str(2,:)];
disp(X);
   X = ['R2 CCW COMPLIANCE MARGIN : ', Data r2 str(2,:)];
disp(X);
  X = ['-----
-']; disp(X);
   X = ['R1 CW COMPLIANCE SLOPE : ', Data_r1_str(3,:)];
disp(X);
  X = ['R2 CW COMPLIANCE SLOPE : ', Data_r2_str(3,:)];
disp(X);
  X = ['----
-']; disp(X);
   X = ['R1 \ CCW \ COMPLIANCE \ SLOPE : ', Data r1 str(4,:)];
  X = ['R2 \ CCW \ COMPLIANCE \ SLOPE : ', Data \ r2 \ str(4,:)];
disp(X);
  X = ['----
-']; disp(X);
   X = ['R1_SETTING SPEED :
                              ', Data_r1_str(5,:)];
disp(X);
  X = ['R2_SETTING SPEED :
                               ', Data r2 str(5,:)];
disp(X);
  X = ['----
-']; disp(X);
                     : ', Data_r1_str(6,:)];
  X = ['R1 PUNCH]
disp(X);
  X = ['R2 PUNCH]
                          : ', Data r2 str(6,:)];
disp(X);
  X = ['-----
______
-']; disp(X);
  X = ['R1 TEMPERATURE
                          : ', Data_r1_str(7,:)];
disp(X);
  X = ['R2 TEMPERATURE
                       : ', Data_r2_str(7,:)];
disp(X);
```

```
-']; disp(X);
  X = ['R1 CURRENT POSE (encoder): ', Data r1 str(8,:)];
disp(X);
  X = ['R2 CURRENT POSE (encoder): ', Data r2 str(8,:)];
disp(X);
  X = ['-----
-']; disp(X);
  X = ['R1_CURRENT POSE (degree): ', Data_r1_str(9,:)];
disp(X);
  X = ['R2 CURRENT POSE (degree): ', Data r2 str(9,:)];
disp(X);
  X = ['-----
-']; disp(X);
  X = ['R1_CURRENT POSE (radian): ', Data_r1_str(10,:)];
disp(X);
  X = ['R2 CURRENT POSE (radian): ', Data r2 str(10,:)];
disp(X);
  X = ['----
-']; disp(X);
  X = ['R1_CURRENT SPEED : ', Data_r1_str(11,:)];
disp(X);
  X = ['R2\_CURRENT SPEED : ', Data\_r2\_str(11,:)];
disp(X);
```

Experimento_tipo2.m

```
%% EXPERIMENTO 2
% Autor: Josué David Poma, agosto 2019
% Universidad de Zaragoza
% En este segundo experimento se graficará la evolución de las
%coordenadas
% articulares, así como las velocidades al llevar ambos robots desde
%un punto inicial q1= [512 \ 512 \ 512 \ 512] a un punto final q2=[600]
%600 600 600]. Pero con la diferencia de configurar un diferente
%compliance slope, el robot1 tendrá un valor de 32 (valor de fábrica)
%mientras que el robot2 tendrá un valor de 64 (menor pendiente).
% Configuramos el compliance slope
compliance slope = 64*[1 1 1 1 1];
compliance slope fabrica = 32 *[1 1 1 1 1];
    %ROBOT 1
    robot1.setcwslope(compliance slope fabrica);
    robot1.setccwslope(compliance slope fabrica);
    %ROBOT 2
    robot2.setcwslope(compliance slope);
    robot2.setccwslope(compliance slope);
% Movemos los 2 robots a la posición inicial de partida
q1 = [512 512 512 512 512];
v 1 = 50*[1 1 1 1 1];
% Como comentamos en la memoria, nosotros introduciremos el número de
% marcas en vez de radianes.
robot1.setpos(q1,v_1);
robot2.setpos(q1,v 1);
pause (10);
% Una vez situados en la posición inicial, mediante un bucle
% comenzamos a leer los datos de posición y velocidad, ejecutaremos
% el movimiento de q1 a q2, y mediante otro bucle leeremos la
%evolución de posición y velocidad.
% Inicialización de variables
r= []; cur pos1=[]; cur vel1=[]; time=[];
        cur pos2=[]; cur vel2=[];
consigna=[];
% Lectura de posición y velocidad iniciales
r = 1;
cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
consigna(r,:) = 600;
time(r) = 0;
```

```
r = r + 1;
tic
for j=1:10
     cur_pos1(r,:) = robot1.getpos();
     cur_vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
     cur_pos2(r,:) = robot2.getpos();
     cur_vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
     consigna(r,:) = 600;
     time(r) = toc;
     r = r +1;
end
% Ejecutamos el movimiento de q1 a q2
q2 = [600 600 600 600 600];
robot1.setpos(q2,v_1);
robot2.setpos(q2,v_1);
% Leemos la evolución de la posición y velocidad durante el
movimiento.
for j=1:30
     cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
     cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
     cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
     cur_vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
    consigna(r,:) = 600;
     time(r) = toc;
     r = r +1;
end
% Graficamos los vectores de posición y velocidad.
pause (2)
close all
figure(1)
subplot(2,2,1);
hold on
plot(time, squeeze(cur_pos1(:,1)), 'DisplayName','q1');
plot(time, squeeze(cur_pos1(:,2)), 'DisplayName','q2');
plot(time, squeeze(cur_pos1(:,4)), 'DisplayName','q3'); plot(time, squeeze(cur_pos1(:,4)), 'DisplayName','q4'); plot(time, squeeze(cur_pos1(:,5)), 'DisplayName','q5');
plot(time, squeeze(consigna(:,1)), 'DisplayName','consigna');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS ARTICULACIONES ROBOT1'])
legend
grid
figure(1)
subplot(2,2,2);
```

```
hold on
plot(time, squeeze(cur vel1(:,1)), 'DisplayName','v1');
plot(time, squeeze(cur_vel1(:,2)), 'DisplayName','v2');
plot(time, squeeze(cur_vel1(:,3)), 'DisplayName','v3');
plot(time, squeeze(cur_vel1(:,4)), 'DisplayName','v4');
plot(time, squeeze(cur_vel1(:,5)), 'DisplayName','v5');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qdi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS VELOCIDADES ROBOT 1'])
legend
grid
figure(1)
subplot(2,2,3);
hold on
plot(time, squeeze(cur pos2(:,1)), 'DisplayName', 'q1');
plot(time, squeeze(cur pos2(:,2)), 'DisplayName', 'q2');
plot(time, squeeze(cur_pos2(:,3)), 'DisplayName','q3');
plot(time, squeeze(cur pos2(:,4)), 'DisplayName','q4');
plot(time, squeeze(cur pos2(:,5)), 'DisplayName','q5');
plot(time, squeeze(consigna(:,1)), 'DisplayName', 'consigna');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS ARTICULACIONES ROBOT2'])
grid
figure(1)
subplot(2,2,4);
hold on
plot(time, squeeze(cur vel2(:,1)), 'DisplayName','v1');
plot(time, squeeze(cur_vel2(:,2)), 'DisplayName', 'v2');
plot(time, squeeze(cur_vel2(:,3)), 'DisplayName','v3'); plot(time, squeeze(cur_vel2(:,4)), 'DisplayName','v4'); plot(time, squeeze(cur_vel2(:,5)), 'DisplayName','v5');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qdi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS VELOCIDADES ROBOT 2'])
legend
grid
```

Planificacion_recta.m

```
%% GUIADO MANUAL + PLANIFICACIÓN TRAYECTORIA RECTA
% Autor: Josué David Poma, septiembre 2019, Universidad de Zaragoza
% Mediante guiado manual se obtendrá la primera posición a partir de
%la cual queremos empezar una trayectoria rectilínea.
%Lectura de las posiciones
q1 m = [517 499 744 602]
                               512]; %Aquí escribimos la posición
%que hemos obtenido por quiado manual
q2 m = [517 499 744]
                        602
%Nos quedamos sólo con los cuatro primeros miembros
q1 m = q1 m(:,1:4);
q2_m = q2_m(:,1:4);
%Paso a radianes, aplicamos las ecuaciones del apartado 4.3
    for i = 1:4
        switch i
        case 3
        q1(i) = ((pi/3+4/3*pi)/1024)*q1 m(i)-4/3*pi;
        q2(i) = ((pi/3+4/3*pi)/1024)*q2 m(i)-4/3*pi;
        q1(i) = ((pi/3+4/3*pi)/1024)*q1 m(i)-4/3*pi;
        q2(i) = ((pi/3+4/3*pi)/1024)*q2 m(i)-4/3*pi;
        otherwise
        q1(i) = (5/6*pi/(1023-512))*q1 m(i)-5/6*pi;
        q2(i) = (5/6*pi/(1023-512))*q2 m(i)-5/6*pi;
        end
    end
% Para que las funciones de la cinemática funciones debemos cargar el
%robot, así como la toolbox v9.8. NOTA: La v9.8 se carga
%automáticamente al ejecutar el script Phantom_X.m
restoredefaultpath; %Obligatorio antes de ejecutar PhantomX
Phantom X;
pause (60); %Obligatorio el pause para que le de tiempo a ejecutarse, ó
usar un breakpoint.
    %Cinemática directa, qi-->Xi
    T1 = PhantomX.fkine(q1);
   T2 = PhantomX.fkine(q2);
    round (T1, 2);
    round (T2, 2);
    %Y si los graficamos
    figure(1)
    PhantomX.plot(q1);
```

```
PhantomX.plot(q2);
    %subida/bajada
    %ROBOT 1: Avanzamos de 145.5 mm a -27.2 mm en el eje z, lo demás
%lo mantenemos iqual si dividimos 172 mm en 20 puntos, debemos avanzar
%8.6 \text{ mm} = 0.0086 \text{ metros}
    %ROBOT2; Avanzamos de 145.5 mm a -8.3 mm en el eje z, lo demás lo
    %mantenemos iqual, debemos avanzar 154 mm. Si lo dividimos en 20
%puntos nos queda 7.7 mm por cada step= 0.0077metros
    %derecha-IZQUIERDA
    %robot 2: Avanzamos de 200 mm a 250 mm en el eje x, lo demás lo
    %mantenemos igual, si dividimos 50mm en 10 puntos, debemos avanzar
%5 \text{ mm} = 0.005 \text{ m}
    robot1: Avanzamos de 200 mm a 150 mm en el eje x, lo demás lo
%mantenemos iqual, si dividimos 50 mm en 10 puntos, debemos avanzar -
5mm = -0.005 m
    %Subida con la zapatilla deformada
    %ROBOT1: Avanzamos de -20 mm a 120 mm en el eje z, lo demás lo
    %mantenemos iqual, debemos avanzar 120 mm. Si lo dividimos en 10
%puntos nos queda en 12 mm por cada step = 0.012 metros
    %ROBOT2: Avanzamos de 0 mm a 120 mm en el eje z, lo demás lo
    %mantenemos igual. Debemos avanzar 120 mm. Si lo dividimos en 10
%puntos nos queda en 12 mm por cada step = 0.012 metros.
    Points T1 = []; Points T2 = [];
    Points T1(:,:,1)=T1;
    Points_T2(:,:,1)=T2;
    for i=2:21
        Points T1(:,:,i)=Points T1(:,:,i-1)+[ 0 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0
-0.0086; 0 0 0 0];
       Points T2(:,:,i)=Points T2(:,:,i-1)+[ 0 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0
-0.0077; 0 0 0 0];
    end
    traj1 ro1 = [];
    traj1 ro2 = [];
    %Aplicamos la cinemática inversa
    for i=1:21
       traj1 ro1(i,:) = ikinePhantomX(PhantomX,
Points_T1(:,:,i), 'u');
       traj1 ro2(i,:) = ikinePhantomX(PhantomX,
Points T2(:,:,i), 'u');
   end
```

figure(2)

```
%Comprobamos mediante secuencia de dibujos
    close all;
    figure(1);
    for i=1:21% <-- OJO CAMBIAR</pre>
         figure(1)
         PhantomX.plot(traj1_ro1(i,:));
        hold on
plot3 (Points T1(1,4,i), Points T1(2,4,i), Points T1(3,4,i), 'r+:');
    end
    %Lo expresamos en marcas
    for i=1:21
        for j=1:2
             traj1 ro1(i,j)=traj1 ro1(i,j)*195.2+512;
             traj1_ro2(i,j)=traj1_ro2(i,j)*195.2+512;
         end
         for j=3:4
             traj1 ro1(i,j)=traj1 ro1(i,j)*194+814;
             traj1_ro2(i,j)=traj1_ro2(i,j)*194+814;
         end
    end
    % Añadimos la posición del quinto motor, que en nuestro caso es
512
    for i=1:21
       aux1(i,:) = [traj1_ro1(i,:),512];
aux2(i,:) = [traj1_ro2(i,:),512];
    end
    traj1 ro1=aux1;
    traj1 ro2=aux2;
    %redondeamos
    traj1 ro1 = round(traj1 ro1)
    traj1 ro2 = round(traj1 ro2)
```

Aplicación.m

```
%% ROTACION DE LA PLANTILLA CON ROBOTS COLABORATIVOS
% Autor: Josué David Poma, septiembre 2019
% Universidad de Zaragoza
%Antes de iniciar el movimiento, se debe ejecutar:
%inicializacion comunicacion.m
%%MODFICACION DEL COMPLIANCE SLOPE
%Reducimos a la mitad la pendiente de la rapidez con la que se aplica
%el par
compliance_slope = 64*[1 1 1 1 1];
robot2.setccwslope(compliance slope);
robot2.setcwslope(compliance slope);
robot1.setcwslope(compliance_slope);
robot1.setccwslope(compliance slope);
% Inicialización de variables
    pause (2);
    a= []; b=[]; m = []; n=[]; j=[]; k=[];
    i =[]; r=[]; state = []; e1 = []; e2 = [];
    time 1 = []; time 2 = [];
    cur pos1 = []; cur pos2 = [];
    cur vel1 = []; cur vel2 = [];
%Hallamos posiciones y velocidades actuales antes
%de que inicie el movimiento
r = 1;
   cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    time 1(r) = 0;
    cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
    cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
    time 2(r) = 0;
bucle = 1; state = 0; r=2;
% error máximo admisible
N marcas = 20;
tic
while bucle==1
    cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    time_1(r) = toc;
    cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
    cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
    time 2(r) = toc;
    r = r + 1;
```

```
switch state
        case 0 %Partiendo a la posición de reposo
           v 1 = 100*[1 1 1 1 1];
            v 2 = 100*[1 1 1 1 1];
            pos0 = [512]
                                          814
                                                      814
5121;
            robot1.setpos(pos0, v_1);
            robot2.setpos(pos0, v 2);
            i = 0;
            while i == 0
                cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
                cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
                time 1(r) = toc;
                cur_pos2(r,:) = robot2.getpos();
                cur_vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
                time_2(r) = toc;
                e1 = max(abs(pos0-cur pos1(r,:)));
                e2 = max(abs(pos0-cur pos2(r,:)));
                r = r + 1;
                if (e1 < N marcas) && (e2 < N marcas)
                    i = 1;
                end
            end
            pause (30);
            state = 1;
        case 1 %Partiendo a la posición de arriba
            v 1 = 100*[1 1 1 1 1];
            v^{2} = 100*[1 1 1 1 1];
            pos1=[516
                      498 749
                                   605
                                         512];
            robot1.setpos(pos1, v 1);
            robot2.setpos(pos1, v_2);
            i=0;
            while i == 0
                cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
                cur_vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
                time_1(r) = toc;
                cur_pos2(r,:) = robot2.getpos();
                cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
                time 2(r) = toc;
                e1 = max(abs(pos1-cur_pos1(r,:)));
                e2 = max(abs(pos1-cur_pos2(r,:)));
                r = r + 1;
                if (e1 < N marcas) && (e2 < N marcas)
                    i = 1;
```

```
state = 2;
case 2 %Descenciendo en línea recta para posicionarse cerca
    %de la plantilla
    v 1 = 100*[1111];
    v_2 = 100*[1 1 1 1 1];
                     517
                                   744
    traj r2 = [
                            499
                                         602
                                                512
                     517
                                   765
                            493
                                         587
                                                512
                     517
                                   783
                            489
                                         573
                                                512
                     517
                                   800
                                         559
                                                512
                            486
                     517
                                   817
                                                512
                            483
                                         545
                     517
                                   832
                                                512
                            482
                                         531
                     517
                                   846
                                                512
                            481
                                         517
                     517
                                   860
                                                512
                            482
                                         503
                     517
                            484
                                   872
                                         489
                                                512
                     517
                            487
                                   884
                                         474
                                                512
                     517
                            491
                                   895
                                         459
                                                512
                     517
                            496
                                   905
                                         444
                                                512
                     517
                            503
                                   914
                                         428
                                                512
                                         412
                     517
                            511
                                   923
                                                512
                     517
                            520
                                   930
                                         395
                                                512
                     517
                            531
                                   936
                                         378
                                                512
                                                512
                     517
                            543
                                   941
                                         361
                     517
                            557
                                   945
                                         343
                                                512
                     517
                            571
                                   948
                                         326
                                                512];
                    517
   traj_r1 = [
                           499
                                  744
                                        602
                                               512
                                  767
                     517
                            493
                                         585
                                                512
                     517
                            488
                                   787
                                         569
                                                512
                     517
                                   806
                                         554
                            485
                                                512
                     517
                            482
                                   824
                                         538
                                                512
                     517
                            482
                                   840
                                         523
                                                512
                     517
                            482
                                   856
                                         507
                                                512
                     517
                            483
                                   870
                                                512
                                         491
                     517
                            486
                                         475
                                                512
                                   883
                     517
                            491
                                   895
                                         458
                                                512
                                                512
                     517
                            497
                                   907
                                         441
                     517
                            505
                                   917
                                         423
                                                512
                     517
                            514
                                   926
                                         405
                                                512
                     517
                            526
                                   933
                                         386
                                                512
                     517
                            539
                                   940
                                         367
                                                512
                     517
                            553
                                   944
                                         348
                                                512
                     517
                            569
                                   948
                                         328
                                                512
                     517
                                   949
                                         309
                                                512
                            587
                                         291
                                                512
                     517
                            605
                                   949
                     517
                            625
                                   948
                                          273
                                                512
                     517
                            644
                                   945
                                         257
                                                512];
    a= []; b=[]; m = []; n=[]; j=[]; k=[];
    a = size(traj r1);
```

```
b = size(traj r2);
            m = b(1);
            j = 1; robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1); n = n - 1;
            k = 1; robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2); m = m - 1;
            i = 0; e1 = []; e2 = [];
            while i==0
                cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
                cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
                time 1(r) = toc;
                cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
                cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
                time 2(r) = toc;
                e1 = max(abs(traj_r1(j,:)-cur_pos1(r,:)));
                e2 = max(abs(traj_r2(k,:)-cur_pos2(r,:)));
                if (e1 < N marcas)</pre>
                    okr1 = 1;
                else
                    okr1 = 0;
                end
                if (e2 < N marcas)</pre>
                    okr2 = 1;
                else
                    okr2 = 0;
                end
                if (e1 < N marcas) && (n>0) && (okr2 == 1)
                    j = j + 1;
                    robot1.setpos(traj_r1(j,:), v_1);
                    n = n -1;
                    okr2 = 0;
                end
                if (e2 < N marcas) && (m>0) && (okr1 == 1)
                    k = k + 1;
                    robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2);
                    m = m - 1;
                    okr1 = 0;
                end
                if ((j == a(1)) \&\& (k == b(1)) \&\& (e1 < N_marcas) \&\&
(e2< N marcas) && (okr1 == 1) && (okr2 == 1))
                    i = 1;
                end
                r = r + 1;
```

n = a(1);

```
end
    state = 3;
case 3 %Cerramos pinza
   robot2.setpos(5,5,75);
    robot1.setpos(5,95,75);
    i = 0; e1 = []; e2 = [];
    while i == 0
        cur_pos1(r,:) = robot1.getpos();
        cur_vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
        time 1(r) = toc;
        cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
        cur_vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
        time_2(r) = toc;
        e1 = abs(95-cur pos1(r,5));
        e2 = abs(5-cur pos2(r,5));
        if (e1 < N marcas) && (e2 < N_{marcas})
            i = 1;
        end
        r = r+1;
   end
    state = 4;
case 4 %Subimos
   v 1 = 50*[11111];
   v 2 = 50*[1 1 1 1 1];
   N marcas = 80;
               [ 517 571
   traj_r2 =
                              948
                                      326
                     557
               517
                          945
                                 343
                                         5
                          941
               517
                                         5
                     543
                                  361
               517
                     531
                           936
                                  378
                                         5
               517
                     520
                           930
                                  395
                                         5
               517
                     511
                           923
                                  412
                                         5
                          914
               517
                     503
                                  428
                                         5
               517
                     496
                           905
                                  444
                                         5
               517
                     491
                           895
                                  459
                                         5
               517
                     487
                           884
                                  474
                                         5
               517
                     484
                           872
                                  489
                                         5
               517
                     482
                           860
                                  503
                                         5
               517
                     481
                           846
                                  517
                                         5
               517
                     482
                           832
                                  531
                                         5
               517
                     483
                           817
                                         5
                                  545
               517
                           800
                                  559
                                         5
                     486
               517
                           783
                                  573
                                         5
                     489
                           765
               517
                     493
                                  587
                                         5
               517
                     499
                           744
                                  602
                                         5];
                       644
                              945
                                     257
  traj_r1 = [
                 517
                   517
                       625
                              948
                                     273
```

```
517
                     605
                            949
                                 291
                                          95
                517
                      587
                            949
                                  309
                                          95
                517
                      569
                            948
                                  328
                                          95
               517
                      553
                            944
                                  348
                                          95
               517
                      539
                            940
                                  367
                                          95
               517
                      526
                            933
                                  386
                                          95
               517
                      514
                            926
                                  405
                                          95
               517
                      505
                            917
                                          95
                                  423
               517
                            907
                                          95
                      497
                                  441
               517
                      491
                            895
                                  458
                                          95
               517
                            883
                                  475
                      486
                                          95
                517
                      483
                            870
                                  491
                                          95
               517
                      482
                            856
                                  507
                                          95
               517
                      482
                            840
                                  523
                                          95
               517
                      482
                            824
                                  538
                                          95
                517
                            806
                                  554
                                          95
                      485
                517
                                          95
                      488
                            787
                                  569
                517
                                          95
                      493
                            767
                                  585
                517
                            744
                      499
                                  602
                                          95];
a= []; b=[]; m = []; n=[]; j=[]; k=[];
a = size(traj r1);
n = a(1);
b = size(traj r2);
m = b(1);
j = 1; robot1.setpos(traj_r1(j,:), v_1); n = n - 1;
k = 1; robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2); m = m - 1;
i = 0; e1 = []; e2 = [];
while i==0
    cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur_vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    time_1(r) = toc;
    cur_pos2(r,:) = robot2.getpos();
    cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
    time 2(r) = toc;
    e1 = max(abs(traj r1(j,:)-cur pos1(r,:)));
    e2 = max(abs(traj r2(k,:)-cur pos2(r,:)));
    if (e1 < N marcas)</pre>
        okr1 = 1;
    else
        okr1 = 0;
    end
    if (e2 < N marcas)</pre>
        okr2 = 1;
    else
```

```
end
                if (e1 < N marcas) && (n>0) && (okr2 == 1)
                    j = j +1;
                    robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1);
                    n = n -1;
                    okr2 = 0;
                end
                if (e2 < N marcas) && (m>0) && (okr1 == 1)
                    k = k + 1;
                    robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2);
                    m = m - 1;
                    okr1 = 0;
                end
                if ((j == a(1)) \&\& (k == b(1)) \&\& (e1 < N_marcas) \&\&
(e2 < N_{marcas}) \&\& (okr1 == 1) \&\& (okr2 == 1))
                    i = 1;
                end
                r = r + 1;
            end
        state = 5;
        case 5 %Movimiento horizontal
            v 1 = 100*[1111];
            v^{2} = 100*[1 1 1 1 1];
            traj_r2=[]; traj_r1=[];
            N marcas = 80;
                                       743 601
                                                    5 %centro a la
            traj r2 = [
                            516
                                  501
derecha
                            516
                                  510
                                        735
                                              600
                                  519
                                                      5
                            516
                                        726
                                              600
                                        716
                                  529
                                                     5
                            516
                                              601
                                        705
                                                     5
                            516
                                  538
                                              602
                                                     5
                            516
                                  548
                                        693
                                              604
                                                     5
                            516
                                  559
                                        680
                                              606
                            516
                                  570
                                        666
                                              609
                                                     5
                            516
                                  581
                                        651
                                              614
                                                     5
                            516
                                  594
                                        633
                                               619
                                                      5
                            516
                                  608
                                        611
                                              626
                                                     5 %derecha al
centro
                            516
                                  594
                                       633
                                             619
                                                      5
                            516
                                  581
                                        651
                                              614
                                                      5
                            516
                                  570
                                        666
                                              609
                                                     5
                            516
                                  559
                                       680
                                                     5
                                              606
                                                     5
                            516
                                  548
                                        693
                                              604
                                                     5
                            516
                                  538
                                        705
                                              602
                                                     5
                            516
                                  529
                                        716
                                              601
                                                     5
                            516
                                  519
                                        726
                                             600
                            516
                                  510
                                        735
                                              600
```

okr2 = 0;

```
516
                                 501
                                     743 601 5 %centro a la
izq
                           516
                                 492
                                       751
                                             601
                                                   5
                           516
                                 483
                                       759
                                             602
                                                   5
                           516
                                 475
                                       766
                                             604
                                                   5
                           516
                                 466
                                       772
                                             606
                                                   5
                                 458
                                       778
                                             608
                                                   5
                           516
                                                   5
                           516
                                 450
                                       784
                                             611
                                                   5
                           516
                                 442
                                       789
                                             614
                                                   5
                           516
                                 434
                                       793
                                             617
                                 426
                                                   5
                           516
                                       798
                                             621
                                                  5 %derecha al
                           516
                                 418
                                       801
                                             625
centro
                           516
                                 426
                                       798
                                             621
                                                   5
                           516
                                 434
                                       793
                                             617
                                                   5
                                 442
                                                   5
                           516
                                       789
                                             614
                                                   5
                           516
                                 450
                                       784
                                             611
                                                   5
                                 458
                           516
                                       778
                                             608
                                                   5
                                 466
                           516
                                       772
                                             606
                                                   5
                                 475
                           516
                                       766
                                             604
                                                   5
                           516
                                 483
                                       759
                                             602
                                 492
                                       751
                                                   5
                           516
                                             601
                                 501
                           516
                                       743
                                             601
                                                   5];
                                  743
                                        601
          traj r1 = [516]
                            501
                                              95 %centro a la
derecha
                      516
                            492
                                  751
                                        601
                                               95
                      516
                                               95
                            483
                                  759
                                        602
                      516
                            475
                                  766
                                        604
                                               95
                      516
                            466
                                  772
                                        606
                                               95
                      516
                            458
                                  778
                                        608
                                               95
                      516
                            450
                                  784
                                        611
                                               95
                      516
                                  789
                                        614
                                               95
                            442
                                               95
                      516
                            434
                                  793
                                        617
                                               95
                      516
                            426
                                  798
                                        621
                                  801
                                               95 %derecha al centro
                      516
                            418
                                       625
                                              95
                      516
                            426
                                  798
                                        621
                                               95
                      516
                            434
                                  793
                                       617
                      516
                            442
                                  789
                                       614
                                               95
                                  784
                      516
                            450
                                       611
                                               95
                      516
                            458
                                  778
                                        608
                                               95
                                  772
                      516
                            466
                                        606
                                               95
                      516
                                  766
                            475
                                       604
                                               95
                                  759
                                       602
                                               95
                      516
                            483
                            492
                                  751
                                               95
                      516
                                       601
                                  743
                                               95
                      516
                            501
                                       601
                                                   %centro a la izq
                      516
                            510
                                 735
                                       600
                                              95
                      516
                            519
                                 726
                                       600
                                              95
                      516
                            529
                                 716
                                        601
                                              95
                            538 705
                                        602
                                              95
                      516
                      516
                            548 693
                                        604
                                              95
                                        606
                                680
                                              95
                      516
                            559
                                666
                                              95
                      516
                            570
                                        609
                                              95
                      516
                            581
                                651
                                        614
                      516
                            594
                                633
                                        619
                                              95
                      516
                            608 611
                                        626 95 %izquierda al
centro
```

```
516
                 594
                      633 619
                                     95
           516
                       651
                              614
                                     95
                 581
                 570
                       666
                              609
                                     95
           516
           516
                 559
                      680
                              606
                                     95
           516
                 548
                       693
                              604
                                     95
           516
                 538
                       705
                              602
                                     95
           516
                 529
                       716
                              601
                                     95
           516
                       726
                              600
                                     95
                 519
                       735
                                     95
           516
                 510
                              600
                       743
           516
                 501
                              601
                                     95];
a= []; b=[]; m = []; n=[]; j=[]; k=[];
a = size(traj r1);
n = a(1);
b = size(traj_r2);
m = b(1);
j = 1; robot1.setpos(traj_r1(j,:) , v_1); n = n - 1;
k = 1; robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2); m = m - 1;
i = 0; e1 = []; e2 = [];
while i==0
    cur_pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    time 1(r) = toc;
    cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
    cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
    time 2(r) = toc;
    e1 = \max(abs(traj_r1(j,:)-cur_pos1(r,:)));
    e2 = max(abs(traj r2(k,:)-cur pos2(r,:)));
    if (e1 < N marcas)</pre>
        okr1 = 1;
    else
        okr1 = 0;
    end
    if (e2 < N marcas)</pre>
        okr2 = 1;
    else
        okr2 = 0;
    end
    if (e1 < N_{marcas}) && (n>0) && (okr2 == 1)
        j = j + 1;
        robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1);
        n = n -1;
        okr2 = 0;
    end
```

```
if (e2 < N \text{ marcas}) \&\& (m>0) \&\& (okr1 == 1)
                   k = k + 1;
                   robot2.setpos(traj_r2(k,:), v_2);
                   m = m - 1;
                   okr1 = 0;
               end
               if ((j == a(1)) \&\& (k == b(1)) \&\& (e1 < N marcas) \&\&
(e2 < N marcas) && (okr1 == 1) && (okr2 == 1))
                   i = 1;
               end
               r = r + 1;
           end
           state = 6;
           case 6 %Bajamos
           v 1 = 50*[11111];
           v^{2} = 50*[1 1 1 1 1];
           N \text{ marcas} = 80;
           traj_r2 = [517]
                                499
                                      744
                                            602
                                                    5
                                                   5
                            517
                                 493
                                       765
                                            587
                                                   5
                            517
                                 489
                                       783
                                             573
                                                   5
                                       800
                            517
                                 486
                                             559
                                                   5
                            517
                                 483
                                       817
                                             545
                                                    5
                            517
                                 482
                                       832
                                             531
                                                   5
                            517
                                       846
                                             517
                                 481
                                             503
                                                    5
                            517
                                 482
                                       860
                                             489
                                                    5
                            517
                                 484
                                       872
                                                    5
                            517
                                 487
                                       884
                                             474
                                                    5
                           517
                                 491
                                       895
                                             459
                                                    5
                           517
                                  496
                                      905
                                             444
                                      914
                                             428
                                                    5
                           517
                                 503
                                                    5
                           517
                                 511
                                       923
                                             412
                                                    5
                                 520
                                       930
                                              395
                            517
                                                    5
                                       936
                            517
                                 531
                                            378
                                                   5
                            517
                                 543
                                       941
                                              361
                                                    5
                                       945
                            517
                                  557
                                              343
                                  571
                                                    5];
                            517
                                       948
                                              326
                                 499 744
          traj r1 = [
                                             602
                                                    95
                           517
                          517
                                493
                                      767
                                             585
                                                    95
                                             569
                           517
                                 488
                                      787
                                                    95
                           517
                                 485
                                       806
                                             554
                                                    95
                           517
                                 482
                                       824
                                             538
                                                   95
                          517
                                 482
                                      840
                                             523
                                                   95
                          517
                                 482
                                      856
                                            507
                                                    95
                          517
                                 483
                                      870
                                             491
                                                    95
```

```
517
                    486
                           883
                                475
                                         95
               517
                     491
                           895
                                         95
                                 458
               517
                     497
                           907
                                         95
                                 441
               517
                     505
                           917
                                 423
                                         95
               517
                     514
                           926
                                 405
                                         95
               517
                     526
                           933
                                  386
                                         95
               517
                     539
                           940
                                 367
                                         95
               517
                     553
                           944
                                  348
                                         95
               517
                           948
                                         95
                     569
                                 328
               517
                                         95
                     587
                           949
                                  309
                                  291
               517
                     605
                           949
                                         95
               517
                     625
                           948
                                  273
                                         95
               517
                     644
                           945
                                 257
                                         95];
a= []; b=[]; m = []; n=[]; j=[]; k=[];
a = size(traj_r1);
n = a(1);
b = size(traj r2);
m = b(1);
j = 1; robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1); n = n - 1;
k = 1; robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2); m = m - 1;
i = 0; e1 = []; e2 = [];
while i==0
    cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    time 1(r) = toc;
    cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
    cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
    time 2(r) = toc;
    e1 = max(abs(traj r1(j,:)-cur pos1(r,:)));
    e2 = max(abs(traj r2(k,:)-cur pos2(r,:)));
    if (e1 < N marcas)</pre>
        okr1 = 1;
    else
        okr1 = 0;
    end
    if (e2 < N marcas)</pre>
        okr2 = 1;
    else
        okr2 = 0;
    end
    if (e1 < N marcas) && (n>0) && (okr2 == 1)
        j = j + 1;
        robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1);
```

```
n = n -1;
                    okr2 = 0;
                end
                if (e2 < N \text{ marcas}) \&\& (m>0) \&\& (okr1 == 1)
                    k = k + 1;
                    robot2.setpos(traj_r2(k,:), v_2);
                    m = m - 1;
                    okr1 = 0;
                end
                if ((j == a(1)) \&\& (k == b(1)) \&\& (e1 < N marcas) \&\&
(e2 < N \text{ marcas}) \&\& (okr1 == 1) \&\& (okr2 == 1))
                    i = 1;
                end
                r = r + 1;
            end
            state = 7;
        case 7 %Subimos
            v 1 = 50*[11111];
            v^{2} = 50*[1 1 1 1 1];
            N marcas = 80;
                                        948 326
            traj r2 =
                       [
                            517 571
                                  945 343
                       517
                             557
                                               5
                                                 5
                       517
                                  941 361
                             543
                       517
                                  936
                                          378
                                                 5
                             531
                       517
                                                 5
                             520
                                  930
                                          395
                                                 5
                       517
                             511
                                  923
                                          412
                                                 5
                       517
                             503
                                   914
                                          428
                                                 5
                       517
                             496
                                  905
                                          444
                                                 5
                       517
                             491
                                   895
                                          459
                                                 5
                       517
                             487
                                   884
                                          474
                       517
                             484
                                  872
                                          489
                                                 5
                       517
                             482
                                   860
                                          503
                       517
                             481
                                   846
                                          517
                       517
                             482
                                   832
                                          531
                                                 5
                       517
                                    817
                                          545
                                                 5
                             483
                       517
                                    800
                                          559
                                                  5
                              486
                       517
                                    783
                                          573
                                                  5
                              489
                       517
                              493
                                    765
                                          587
                                                  5
                       517
                              499
                                    744
                                          602
                                                 5];
                                644
                                       945
                                             257
                                                     95
           traj r1 = [
                          517
                            517
                                 625
                                        948
                                              273
                            517
                                  605
                                        949
                                              291
                                                      95
                            517
                                        949
                                  587
                                              309
                                                      95
                            517
                                  569
                                        948
                                              328
                                                     95
                            517
                                  553
                                        944
                                              348
                                                     95
                            517
                                  539
                                        940
                                              367
                                                     95
                            517
                                  526
                                        933
                                              386
                                                     95
                           517
                                        926
                                              405
                                                      95
```

```
517
                      505
                            917
                                 423
                                          95
               517
                     497
                            907
                                          95
                                  441
               517
                      491
                            895
                                  458
                                          95
               517
                      486
                            883
                                  475
                                          95
               517
                      483
                            870
                                  491
                                          95
               517
                      482
                            856
                                  507
                                          95
               517
                      482
                            840
                                  523
                                          95
               517
                            824
                                  538
                                          95
                      482
                                  554
               517
                            806
                                          95
                      485
               517
                            787
                                          95
                      488
                                  569
                            767
               517
                                          95
                      493
                                  585
                            744
               517
                      499
                                  602
                                         95];
a= []; b=[]; m = []; n=[]; j=[]; k=[];
a = size(traj r1);
n = a(1);
b = size(traj_r2);
m = b(1);
j = 1; robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1); n = n - 1;
k = 1; robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2); m = m - 1;
i = 0; e1 = []; e2 = [];
while i==0
    cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
    cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
    time 1(r) = toc;
    cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
    cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
    time 2(r) = toc;
    e1 = max(abs(traj r1(j,:)-cur pos1(r,:)));
    e2 = max(abs(traj r2(k,:)-cur pos2(r,:)));
    if (e1 < N marcas)</pre>
        okr1 = 1;
    else
        okr1 = 0;
    end
    if (e2 < N marcas)</pre>
        okr2 = 1;
    else
        okr2 = 0;
    end
    if (e1 < N marcas) && (n>0) && (okr2 == 1)
        j = j + 1;
        robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1);
        n = n -1;
```

```
okr2 = 0;
                end
                if (e2 < N marcas) && (m>0) && (okr1 == 1)
                    k = k + 1;
                    robot2.setpos(traj r2(k,:), v 2);
                    m = m - 1;
                    okr1 = 0;
                end
                if ((j == a(1)) \&\& (k == b(1)) \&\& (e1 < N marcas) \&\&
(e2 < N \text{ marcas}) \&\& (okr1 == 1) \&\& (okr2 == 1))
                    i = 1;
                end
                r = r + 1;
            end
        state = 8;
        case 8 %Vamos a la posición inicial donde la suela está
deformada
            v 1 = 50*[1 1 1 1 1];
            v^{2} = 50*[1 1 1 1 1];
                               748
            pos1 = [567]
                         581
                                     501
                                             95];
                         612
                               687
                                     517
            pos2 = [573]
                                              5];
            robot1.setpos(pos1, v_1);
            robot2.setpos(pos2, v 2);
            N marcas = 20;
            i = 0;
            while i == 0
                cur_pos1(r,:) = robot1.getpos();
                cur_vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
                time_1(r) = toc;
                cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
                cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
                time 2(r) = toc;
                e1 = max(abs(pos1-cur pos1(r,:)));
                e2 = max(abs(pos2-cur pos2(r,:)));
                r = r + 1;
                if (e1 < N marcas) && (e2 < N marcas)
                    i = 1;
                end
            end
            state=9;
        case 9 %Bajamos
            v 1 = 50*[11111];
```

```
v 2 = 50*[1 1 1 1 1];
 N_{marcas} = 20;
                      612
 traj r2 =
            [ 573
                             687
                                            5
                                   517
                             712
                 573
                       610
                                    494
                                             5
                              733
                 573
                       611
                                    472
                                             5
                              750
                 573
                       614
                                    452
                                            5
                 573
                       620
                              764
                                    433
                                             5
                 573
                       627
                              775
                                    414
                                            5
                 573
                       637
                             784
                                    396
                                             5
                 573
                       648
                             790
                                    378
                 573
                       661
                             794
                                    362
                                             5
                 573
                       675
                              795
                                    347
                                             5
                 573
                       690
                             794
                                    333
                                             5];
                         748
traj r1 = [ 567]
                   581
                                501
                                        95
                         768
                                       95
             567
                   582
                                480
                         784
             567
                   586
                                459
                                       95
                   592
                         799
                                439
                                       95
             567
             567
                   601
                         810
                                419
                                       95
            567
                   611
                         819
                                400
                                       95
             567
                   623
                         826
                                381
                                       95
            567
                   637
                         830
                                363
                                       95
            567
                   652
                         832
                                346
                                       95
            567
                   668
                         832
                                330
                                       95
            567
                   686
                         829
                                316
                                       95];
 a= []; b=[]; m = []; n=[]; j=[]; k=[];
 a = size(traj_r1);
 n = a(1);
b = size(traj r2);
 m = b(1);
 j = 1; robot1.setpos(traj_r1(j,:), v_1); n = n - 1;
 k = 1; robot2.setpos(traj_r2(k,:) , v_2); m = m - 1;
 i = 0; e1 = []; e2 = [];
 while i==0
     cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
     cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
     time_1(r) = toc;
     cur_pos2(r,:) = robot2.getpos();
     cur_vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
     time 2(r) = toc;
```

```
e1 = max(abs(traj r1(j,:)-cur pos1(r,:)));
                 e2 = max(abs(traj r2(k,:)-cur pos2(r,:)));
                 if (e1 < N marcas)</pre>
                     okr1 = 1;
                 else
                     okr1 = 0;
                 end
                 if (e2 < N marcas)</pre>
                     okr2 = 1;
                 else
                     okr2 = 0;
                 end
                 if (e1 < N marcas) && (n>0) && (okr2 == 1)
                     j = j + 1;
                     robot1.setpos(traj r1(j,:), v 1);
                     n = n -1;
                     okr2 = 0;
                 end
                 if (e2 < N \text{ marcas}) \&\& (m>0) \&\& (okr1 == 1)
                     k = k + 1;
                     robot2.setpos(traj_r2(k,:), v_2);
                     m = m - 1;
                     okr1 = 0;
                 end
                 if ((j == a(1)) \&\& (k == b(1)) \&\& (e1 < N marcas) \&\&
(e2 < N \text{ marcas}) \&\& (okr1 == 1) \&\& (okr2 == 1))
                     i = 1;
                 end
                 r = r + 1;
            end
            state = 10;
        case 10 %abrimos pinzas
            robot2.setpos(5,300,50);
            robot1.setpos(5,300,50);
            i = 0; e1 = []; e2 = [];
            N_{marcas} = 20;
            while i == 0
                 cur pos1(r,:) = robot1.getpos();
                 cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
                 time_1(r) = toc;
                 cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
                 cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
                 time 2(r) = toc;
```

```
e1 = abs(300-cur_pos1(r,5));
                e2 = abs(300-cur pos2(r,5));
                if (e1 < N marcas) && (e2 < N marcas)
                    i = 1;
                end
                r = r+1;
            end
            state = 11;
         case 11 %Nos alejamos de la suela
            pos1 = [574]
                         656 953 230
                                             398];
                         656 877 312
            pos2 = [591]
                                            398];
            v_1 = 50*[1 1 1 1 1]; v_2 = v_1;
            robot2.setpos(pos2, v 1);
            robot1.setpos(pos1, v 2);
            i = 0; e1 = []; e2 = [];
            N marcas = 20;
            while i == 0
                cur_pos1(r,:) = robot1.getpos();
                cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
                time_1(r) = toc;
                cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
                cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
                time 2(r) = toc;
                e1 = max(abs(pos1-cur pos1(r,:)));
                e2 = max(abs(pos2-cur pos2(r,:)));
                if (e1 < N_{marcas}) \&\& (e2 < N_{marcas})
                    i = 1;
                end
                r = r+1;
            end
            state = 12;
        case 12 %Volvemos a la posición de reposo
            v 1 = 50*[1 1 1 1 1];
            v^{2} = 50*[1 1 1 1 1];
            pos0 = [512]
                                          814
                                                      814
                                512
5121;
            robot1.setpos(pos0, v_1);
            robot2.setpos(pos0, v 2);
            i = 0;
            while i == 0
                cur_pos1(r,:) = robot1.getpos();
                cur vel1(r,:) = robot1.getcurspeed();
```

```
time 1(r) = toc;
                   cur pos2(r,:) = robot2.getpos();
                   cur vel2(r,:) = robot2.getcurspeed();
                   time 2(r) = toc;
                   e1 = max(abs(pos0-cur pos1(r,:)));
                   e2 = max(abs(pos0-cur pos2(r,:)));
                   r = r + 1;
                   if (e1 < N marcas) && (e2 < N marcas)</pre>
                        i = 1;
                   end
               end
              bucle = 0;
          end
end
pause (2)
close all
figure(1)
subplot(2,2,1);
hold on
plot(time 1, squeeze(cur pos1(:,1)), 'DisplayName', 'q1');
plot(time_1, squeeze(cur_pos1(:,2)), 'DisplayName', 'q2');
plot(time_1, squeeze(cur_pos1(:,2)), DisplayName', 'q2'), plot(time_1, squeeze(cur_pos1(:,3)), 'DisplayName', 'q3'); plot(time_1, squeeze(cur_pos1(:,4)), 'DisplayName', 'q4'); plot(time_1, squeeze(cur_pos1(:,5)), 'DisplayName', 'q5');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS ARTICULACIONES ROBOT1'])
legend
grid
figure(1)
subplot(2,2,2);
hold on
plot(time 2, squeeze(cur pos2(:,1)), 'DisplayName', 'q1');
plot(time_2, squeeze(cur_pos2(:,2)), 'DisplayName','q2');
plot(time_2, squeeze(cur_pos2(:,3)), 'DisplayName', 'q3');
plot(time_2, squeeze(cur_pos2(:,4)), 'DisplayName','q4');
plot(time 2, squeeze(cur pos2(:,5)), 'DisplayName', 'q5');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('gi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS ARTICULACIONES ROBOT 2'])
legend
grid
figure(1)
```

```
subplot(2,2,3);
hold on
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,1)), 'DisplayName','v1');
plot(time 1, squeeze(cur vel1(:,2)), 'DisplayName','v2');
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,3)), 'DisplayName','v3');
plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,4)), 'DisplayName','v4'); plot(time_1, squeeze(cur_vel1(:,5)), 'DisplayName','v5');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qdi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS VELOCIDADES ROBOT 1'])
legend
grid
figure(1)
subplot(2,2,4);
hold on
plot(time_2, squeeze(cur_vel2(:,1)), 'DisplayName','v1');
plot(time_2, squeeze(cur_vel2(:,2)), 'DisplayName','v2');
plot(time_2, squeeze(cur_vel2(:,3)), 'DisplayName','v3');
plot(time_2, squeeze(cur_vel2(:,4)), 'DisplayName','v4');
plot(time 2, squeeze(cur vel2(:,5)), 'DisplayName','v5');
hold off
xlabel('Time (s)')
ylabel('qdi (marcas)')
title(['EVOLUCIÓN DE LAS VELOCIDADES ROBOT 2'])
grid
```

A.4 Tabla de especificaciones del Dynamixel AX12-A

La tabla que se presenta a continuación ha sido extraída de la página e-manual ROBOTIS [6].

Item	Specifications
Baud Rate	7843 bps ~ 1 Mbps
Resolution	0.29 [°]
Running Degree	0 [°] ~ 300 [°] Endless Turn
Weight	53.5g(AX-12, AX-12+), 54.6g(AX-12A)
Dimensions (W x H x D)	32mm x 50mm x 40mm
Gear Ratio	254 : 1
Stall Torque	1.5 N*m (at 12V, 1.5A)
No Load Speed	59rpm (at 12V)
Operating Temperature	-5 [°C] ~ +70 [°C]
Input Voltage	9.0 ~ 12.0V (Recommended : 11.1V)
Command Signal	Digital Packet
Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity)
Physical Connection	TTL Level Multi Drop Bus
ID	0 ~ 253
Feedback	Position, Temperature, Load, Input Voltage, etc
Material	Engineering Plastic

A.5 Circuito del motor Dynamixel AX12+

Este circuito [22] corresponde a la versión anterior del modelo AX12A, pero el esquema básico es el mismo, por ello, lo mostramos aquí.

