Grupo 3 - LAB AOC 24/04/2023

Amanda Guimarães caixeta Silva - 2018020360

Breno Gomes de Oliveira Santos - 2018020042

Rodolfo de Albuquerque Lessa Villa Verde - 2018020719

#### Instruções Aritméticas

Mnemônico	ADD																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd					rs2					rs1				-	0	0	0	0	0
Opcode	0000	00																														
Tamanho da instrução	32 bi	its																														
Quantidade de operandos	3																															
Exemplo de uso da instrução	add	dd rd, rs1, rs2;																														
Discriminação de	rs1: ı	regist	rado	or de	e orig	gem	de 3	32 bi	S																							
cada operando		rs2: registrador de origem de 32 bits																														
(tamanho e tipo)	rd: re	rd: registrador de destino de 32 bits																														
Tipo de operações que a Instrução demanda	Oper x[rd]	-		_																												
Tipo de endereçamento da instrução	Regis	strad	or																													

Mnemônico	ADDI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 imm[15:0] rd rs1 7 0 0 0 0 0 1
Opcode	00001
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	addi rd,rs1,imm;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	imm: valor imediato a ser adicionado de 16 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de adição com valor imediato x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	SUB																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd					rs2					rs1					0	0	0	1	0
Opcode	000	10																														
Tamanho da	32 b	its																														
instrução																																
Quantidade de	3																															
operandos																																

Exemplo de uso da instrução	sub rd, rs1, rs2;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de subtração: x[rd] = x[rs1] - x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	Registrador

## Instruções Lógicas

Mnemônico	XOR
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Opcode	00100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	xor rd, rs1, rs2;
Discriminação de	rs1: registrador de origem de 32 bits
cada operando	rs2: registrador de origem de 32 bits
(tamanho e tipo)	rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de	Operação de XOR
operações que a	x[rd] = x[rs1] ^ x[rs2]
instrução	
demanda	

Tipo de	Registrador
endereçamento	
da instrução	

Mnemônico	XORI
Mapa de campos	
da sua instrução	31   30   29   28   27   26   25   24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   09   08   07   06   05   04   03   02   01   00   imm[15:0]   rd   rs1   rs1
Opcode	00101
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	xori rd, rs1, rs2;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits imm: valor sign de 16 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de XOR entre o registrador rs1 e o um valor sign de 16 bits x[rd] = x[rs1] ^ sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	OR .							
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
Opcode	00110							
Tamanho da instrução	32 bits							
Quantidade de operandos	3							
Exemplo de uso da instrução	r rd, rs1, rs2;							
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	s1: registrador de origem de 32 bits s2: registrador de origem de 32 bits d: registrador de destino de 32 bits							
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de OR entre os registradores rs1 e rs2, depositando o valor em rd x[rd] = x[rs1]   x[rs2]							
Tipo de endereçamento da instrução	Registrador							

Mnemônico	ORI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 imm[15:0] rd rd rs1 7 16 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Opcode	00111
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3

Exemplo de uso da instrução	ori rd, rs1, imm;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	imm: valor em binário de 16 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação OR entre o registrador rs1 e o valor sign de 16 bits, depositando o valor em rd x[rd] = x[rs1]   sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	AND					
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
Opcode	01000					
Tamanho da instrução	32 bits					
Quantidade de operandos						
Exemplo de uso da instrução	and rd,rs1,rs2					
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs2: registrador de origem de 32 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits					
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação AND x[rd] = x[rs1] & x[rs2]					

Tipo de	registrador
endereçamento	
da instrução	

Mnemônico	ANDI
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 imm[15:0] rd rs1 7 81 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Opcode	01001
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	andi rd, rs1, imm;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de AND x[rd] = x[rs1] & sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

## Instruções de Desvio

Mnemônico	BEQ
-----------	-----

Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[31:20]
Opcode	01010
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	beq rs1, rs2, offset
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits offset: valor de 12 bits somado ao pc
Tipo de operações que a instrução demanda	Pega o ramo se o registrador rs1 e rs2 forem iguais if (x[rs1] == x[rs2]) -> pc = sext(offset)
Tipo de endereçamento da instrução	indireto

Mnemônico	BLT
Mapa de campos	
da sua instrução	<u>31   30   29   28   27   26   25   24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   09   08   07   06   05   04   03   02   01   00</u>
	offset[31:20]   rs2   rs1   0   1   0
Opcode	01011
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de	3
operandos	
Exemplo de uso da instrução	blt rs1, rs2, offset;

Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits offset: valor de 12 bits somado ao pc
Tipo de operações que a instrução demanda	Pega o ramo se o registrador rs1 é menor que rs2 if (x[rs1] <s pc="sext(offset)&lt;/td" x[rs2])=""></s>
Tipo de endereçamento da instrução	indireto

Mnemônico	BGE
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[31:20]
Opcode	01100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	bge rs1, rs2, offset
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits offset: valor de 5 bits somado ao pc
Tipo de operações que a instrução demanda	Pega o ramo se o registrador rs1 é maior ou igual que rs2 if (x[rs1] >=s x[rs2]) pc = sext(offset)
Tipo de endereçamento da instrução	indireto

# Instruções de Load

Mnemônico	LW
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[15:0] rd rs1
Opcode	10001
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	lw rd,offset(rs1)
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	offset: valor de 16 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Carrega um valor de 16 bits da memória e estende o sinal para bits XLEN antes de armazená-lo no registrador rd. $x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][15:0])$
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

### Instruções de Store

Mnemônico	SW
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[15:0]
Opcode	10100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	sw rs2,offset(rs1)
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Armazena valores de 32 bits dos bits baixos do registrador rs2 na memória.  M[x[rs1] + sext(offset)] = x[rs1][15:0]
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

### Instruções de Salto e Link

Mnemônico	JAL
-----------	-----

Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[31:20] rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Opcode	10101
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	jal rd,offset
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	offset: imediato de 12 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Vá para o endereço e coloque o endereço do remetente em rd. x[rd] = pc+4; pc = sext(offset)
Tipo de endereçamento da instrução	relativo

Mnemônico	JUMP
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	address 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Opcode	10110
Tamanho da instrução	32 bits

Quantidade de operandos	1
Exemplo de uso da instrução	jump address
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	endereco: valor de 12 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	PC = address
Tipo de endereçamento da instrução	base-deslocamento

## Instruções de Environment

Mnemônico	ECALL
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 U T T T T T T T T T T T T T T T T
Opcode	10111
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	0
Exemplo de uso da instrução	ecall

Discriminação de	
cada operando	
(tamanho e tipo)	
Tipo de operações que a instrução demanda	Faça uma solicitação ao ambiente de execução de suporte.  Quando executado no modo U, modo S ou modo M, ele gera uma exceção de chamada de ambiente do modo U, exceção de chamada de ambiente do modo S ou chamada de ambiente do modo M exceção de modo, respectivamente, e não executa nenhuma outra operação.
Tipo de endereçamento da instrução	Não utiliza endereçamento de memória, e sim um código de serviço que é carregado no registrador a0 (ou x10) do processador. O sistema operacional ou hypervisor verifica o valor desse registrador para determinar qual serviço deve ser executado.

Mnemônico	EBREAK
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11000
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	0
Exemplo de uso da instrução	ebreak
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	
Tipo de operações que a instrução demanda	Usado por depuradores para fazer com que o controle seja transferido de volta para um ambiente de depuração. Ele gera uma exceção de ponto de interrupção e não executa nenhuma outra operação.
Tipo de endereçamento da instrução	Não utiliza endereçamento de memória. Ela é geralmente usada em conjunto com um depurador para interromper a execução do programa em um ponto específico, permitindo que o programador possa examinar o estado dos registradores, memória, pilha e outras informações importantes para depuração.

### Instruções de Shift

Mnemônico	SLL
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11001
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	sll rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à esquerda lógico em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador $(x[rd] = x[rs1] u << x[rs2])$
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Mnemônico	SLLI

Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 shamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11010
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	slli rd,rs1,shamt
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	shamt: imediato de 8 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à esquerda lógico de um valor de um imediato em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador x[rd] = x[rs1] u<< shamt
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	SLR																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd					rs2					rs1					1	0	1	0	0
Opcode	110	11																														
		_																														$\dashv$
Tamanho da	32 b	its																														
instrução																																

Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	slr rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à direita lógico em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador x[rd] = x[rs1] >>u x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Mnemônico	SRLI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 sham:    31   30   29   28   27   26   25   24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   09   08   07   06   05   04   03   02   01   00   05   04   03   02   01   00   05   04   03   02   01   00   05   04   05   05   05   05   05
Opcode	11100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	sll rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	shamt: imediato de 8 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits

Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à esquerda lógico de um valor de um imediato em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador $x[rd] = x[rs1] u >> x[rs2]$
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	SRA
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11101
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	sra rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento aritmético à direita em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador $x[rd] = x[rs1] >> s x[rs2]$
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Mnemônico	SRAI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 sham:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11111
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	srai rd,rs1,shamt
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	shamt: imediato de 8 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento aritmético à direita lógico de um valor de um imediato em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador x[rd] = x[rs1] s>> shamt
Tipo de endereçamento da instrução	imediato