Grupo 3 - LAB AOC 24/04/2023

Amanda Guimarães caixeta Silva - 2018020360

Breno Gomes de Oliveira Santos - 2018020042

Rodolfo de Albuquerque Lessa Villa Verde - 2018020719

Funções Aritméticas

Mnemônico	ADD
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	00000
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	add rd, rs1, rs2;
Discriminação de	rs1: registrador de origem de 32 bits
cada operando	rs2: registrador de origem de 32 bits
(tamanho e tipo)	rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de adição x[rd] = x[rs1] + x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	Registrador

Mnemônico	ADDI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 imm[15:0] rd rs1 7 0 0 0 0 0 1
Opcode	00001
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	addi rd,rs1,imm;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	imm: valor imediato a ser adicionado de 16 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de adição com valor imediato x[rd] = x[rs1] + sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	SUB																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd					rs2					rs1					0	0	0	1	0
Opcode	000	10																														
Tamanho da	32 b	its																														
instrução																																
Quantidade de	3																															
operandos																																

Exemplo de uso da instrução	sub rd, rs1, rs2;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de subtração: x[rd] = x[rs1] - x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	Registrador

Mnemônico	AUIPC
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	[imm[31:10] 0 0 0 0 rd 0 0 0 1 1
Opcode	00011
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	auipc rd, imm;
Discriminação de	imm: valor imediato de 22 bits
cada operando (tamanho e tipo)	rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de	Operação de adição ao pc com deslocamento de 10 bits do imediato
operações que a	x[rd] = pc + sext(immediate[31:10] << 10)
instrução demanda	
Tipo de	imediato
endereçamento da instrução	
ua mstrução	

Funções Lógicas

Mnemônico	XOR
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rd rs2 rs1 0 0 1 0 0
Opcode	00100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	xor rd, rs1, rs2;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de XOR x[rd] = x[rs1] ^ x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	Registrador

Mnemônico	XORI																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	imn	า[15:0]																rd					rs1					0	0	1	0	1

Opcode	00101
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	xori rd, rs1, rs2;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits imm: valor sign de 16 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de XOR entre o registrador rs1 e o um valor sign de 16 bits x[rd] = x[rs1] ^ sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	OR																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd					rs2					rs1					0	0	1	1	0
Opcode	001	10																														
Tamanho da	32 b	its																														
instrução																																
Quantidade de	3																															
operandos																																
Exemplo de uso	or re	d, rs1	l, rs2	;																												
da instrução																																

Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de OR entre os registradores rs1 e rs2, depositando o valor em rd x[rd] = x[rs1] x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	Registrador

Mnemônico	ORI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 imm[15:0] rd rs1 7 0 0 1 1 1
Opcode	00111
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	ori rd, rs1, imm;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	imm: valor em binário de 16 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação OR entre o registrador rs1 e o valor sign de 16 bits, depositando o valor em rd x[rd] = x[rs1] sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	AND
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	01000
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	and rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs2: registrador de origem de 32 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação AND x[rd] = x[rs1] & x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Mnemônico	ANDI				
Mapa de campos					
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15	14 13 12 11 10	09 08 07 06 05	04 03 0	2 01 00
	imm[15:0]	rd	rs1	0 1 0	0 1
Opcode	01001				
Tamanho da	32 bits				
instrução					

Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	andi rd, rs1, imm;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Operação de AND x[rd] = x[rs1] & sext(immediate)
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Funções de Desvio

Mnemônico	BEQ
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[31:15]
Opcode	01010
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	beq rs1, rs2, offset
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits offset: valor de 16 bits somado ao pc

Tipo de operações que a instrução demanda	Pega o ramo se o registrador rs1 e rs2 forem iguais if (x[rs1] == x[rs2]) -> pc = pc + sext(offset)
Tipo de	indireto
endereçamento	
da instrução	

Mnemônico	BLT
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[15:0]
Opcode	01011
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	blt rs1, rs2, offset;
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits offset: valor de 5 bits somado ao pc
Tipo de operações que a instrução demanda	Pega o ramo se o registrador rs1 é menor que rs2 if (x[rs1] <s +="sext(offset)</td" pc="" x[rs2])=""></s>
Tipo de endereçamento da instrução	indireto

Mnemônico	BGE
-----------	-----

Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[15:0]
Opcode	01100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	bge rs1, rs2, offset
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits offset: valor de 5 bits somado ao pc
Tipo de operações que a instrução demanda	Pega o ramo se o registrador rs1 é maior ou igual que rs2 if (x[rs1] >=s x[rs2]) pc += sext(offset)
Tipo de endereçamento da instrução	indireto

Funções de Comparação

Mnemônico	SLT																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	80	07	06	05	04	03	02	01	00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd					rs2					rs1					0	1	1	0	1
Opcode	011	01																														
Tamanho da instrução	32 b	oits																														

Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	slt rd, rs1, rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Coloca 1 no registrador rd se o primeiro valor for menor que o segundo valor, caso contrário, define-o para 0 x[rd] = x[rs1] <s td="" x[rs2]<=""></s>
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Mnemônico	SLTI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 imm[15:0] rd rs1 rs1 0 1 1 1 0
Opcode	01110
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	slti rd, rs1, imm
Discriminação de	rs1: registrador de origem de 32 bits
cada operando	imm: valor imediato signed de 16 bits
(tamanho e tipo)	rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de	Coloca 1 no registrador rd se o primeiro valor for menor que o segundo valor, caso contrário, define-o para 0
operações que a	x[rd] = x[rs1] <s sext(immediate)<="" td=""></s>

instrução demanda	
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Funções de Load

Mnemônico	LB
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[7:0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	01111
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	lb rd,offset(rs1)
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Carrega um valor de 8 bits da memória e estende o sinal para bits XLEN antes de armazená-lo no registrador rd. $x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][7:0])$
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	LH
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[11:0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	10000
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	Ih rd,offset(rs1)
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Carrega um valor de 12 bits da memória e estende o sinal para bits XLEN antes de armazená-lo no registrador rd. $x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][12:0])$
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	LW
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	offset[15:0] rd rs1 1 0 0 0 1
Opcode	10001

Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	lw rd,offset(rs1)
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	offset: valor de 16 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Carrega um valor de 16 bits da memória e estende o sinal para bits XLEN antes de armazená-lo no registrador rd. $x[rd] = sext(M[x[rs1] + sext(offset)][15:0])$
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Funções de Store

Mnemônico	SB
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	offset[7:0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rd rs1 1 0 0 1 0
Opcode	10010
Tamanho da instrução	32 bits

Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	sb rs2,offset(rs1)
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Armazena valores de 8 bits dos bits baixos do registrador rs2 na memória. M[x[rs1] + sext(offset)] = x[rs2][7:0]
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	SH
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
	offset[11:0] 0 0 0 0 rd rs1 1 0 0 1 1
Opcode	10011
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	sh rs2,offset(rs1)
Discriminação de	rs1: registrador de origem de 32 bits
cada operando	rd: registrador de destino de 32 bits
(tamanho e tipo)	offset: valor imediato de 12 bits

Tipo de operações que a instrução demanda	Armazena valores de 16 bits dos bits baixos do registrador rs2 na memória. M[x[rs1] + sext(offset)] = x[rs2][11:0]
Tipo de endereçamento da instrucão	imediato

Mnemônico	SW
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[15:0] rd rs1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Opcode	10100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	sw rs2,offset(rs1)
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Armazena valores de 32 bits dos bits baixos do registrador rs2 na memória. M[x[rs1] + sext(offset)] = x[rs1][15:0]
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Funções de Salto e Link

Mnemônico	JAL
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 offset[15:0] rd
Opcode	10101
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	2
Exemplo de uso da instrução	jal rd,offset
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Vá para o endereço e coloque o endereço do remetente em rd. x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)
Tipo de endereçamento da instrução	relativo

Mnemônico	JUMP
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 endereco 0 0 1 0 1 1 0 09
Opcode	10110
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	1
Exemplo de uso da instrução	jump endereco
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	endereco: valor de 25 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	PC = {(PC+4)[31:28], address[25:0], '00'}
Tipo de endereçamento da instrução	base-deslocamento

Funções de Environment

Mnemônico	ECALL
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 1 1 1 1
Opcode	10111
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	0
Exemplo de uso da instrução	ecall
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	
Tipo de operações que a instrução demanda	Faça uma solicitação ao ambiente de execução de suporte. Quando executado no modo U, modo S ou modo M, ele gera uma exceção de chamada de ambiente do modo U, exceção de chamada de ambiente do modo S ou chamada de ambiente do modo M exceção de modo, respectivamente, e não executa nenhuma outra operação.
Tipo de endereçamento da instrução	Não utiliza endereçamento de memória, e sim um código de serviço que é carregado no registrador a0 (ou x10) do processador. O sistema operacional ou hypervisor verifica o valor desse registrador para determinar qual serviço deve ser executado.

Mnemônico	EBREAK

Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 U 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11000
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	0
Exemplo de uso da instrução	ebreak
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	
Tipo de operações que a instrução demanda	Usado por depuradores para fazer com que o controle seja transferido de volta para um ambiente de depuração. Ele gera uma exceção de ponto de interrupção e não executa nenhuma outra operação.
Tipo de endereçamento da instrução	Não utiliza endereçamento de memória. Ela é geralmente usada em conjunto com um depurador para interromper a execução do programa em um ponto específico, permitindo que o programador possa examinar o estado dos registradores, memória, pilha e outras informações importantes para depuração.

Funções de Shift

Mnemônico	SLL																															
Mapa de campos																																
da sua instrução	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd	, and the second	•	, The state of the	Ť	rs2	•	Ť	Ť	•	rs1	•	, The state of the	•	•	1	1	0	0	1
																																J

Opcode	11001
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	sll rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à esquerda lógico em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador $(x[rd] = x[rs1] u << x[rs2])$
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Mnemônico	SLLI
Mapa de campos	
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 shamt 8 0 <t< td=""></t<>
Opcode	11010
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3

Exemplo de uso da instrução	slli rd,rs1,shamt
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	shamt: imediato de 8 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à esquerda lógico de um valor de um imediato em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador $x[rd] = x[rs1]$ u<< shamt
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	SLR						
Mapa de campos							
da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00						
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1						
Opcode	11011						
Tamanho da instrução	32 bits						
Quantidade de	3						
operandos							
Exemplo de uso	slr rd,rs1,rs2						
da instrução							
Discriminação de	rs1: registrador de origem de 32 bits						
cada operando	rs2: registrador de origem de 32 bits						
(tamanho e tipo)	rd: registrador de destino de 32 bits						

Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à direita lógico em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador x[rd] = x[rs1] >>u x[rs2]
Tipo de	registrador
endereçamento	
da instrução	

Mnemônico	SRLI
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 shamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11100
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	sll rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	shamt: imediato de 8 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento à esquerda lógico de um valor de um imediato em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador $x[rd] = x[rs1] u >> x[rs2]$
Tipo de endereçamento da instrução	imediato

Mnemônico	SRA
Mapa de campos da sua instrução	31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opcode	11101
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	sra rd,rs1,rs2
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	rs1: registrador de origem de 32 bits rs2: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento aritmético à direita em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador x[rd] = x[rs1] >>s x[rs2]
Tipo de endereçamento da instrução	registrador

Mnemônico	SI	RAI																															
Mapa de campos																																	
da sua instrução		31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
	1 [sham	t							0	0	0	0	0	0	0	0	0	rd					rs1					1	1	1	1	0

Opcode	11111
Tamanho da instrução	32 bits
Quantidade de operandos	3
Exemplo de uso da instrução	srai rd,rs1,shamt
Discriminação de cada operando (tamanho e tipo)	shamt: imediato de 8 bits rs1: registrador de origem de 32 bits rd: registrador de destino de 32 bits
Tipo de operações que a instrução demanda	Executa um deslocamento aritmético à direita lógico de um valor de um imediato em um valor de registrador e armazena o resultado em um registrador x[rd] = x[rs1] s>> shamt
Tipo de endereçamento da instrução	imediato