Logic Sim v1.20.59: release report

2026-10-15 · Stable · repo Ronanski/icms-master-tool · sa Taglish, para sa user

Ano ang laman ng release

Stable

Mga file

logic-sim-v1.20.59.html (ang simulator) · Logic-Sim-v1.20.59.apk (Android) · Logic-Sim-v1.20.59-portable.exe (Windows) · ang report na ito. Isang apk at isang exe lang. Ang UAT ay nasa loob ng app (berdeng UAT button).

Update at channel

Pagbukas, tinitingnan ng app kung may bagong bersyon sa channel mo (Stable o Beta, sa taas-kanan). Kung meron, tatanungin ka: I-update ngayon / Huwag muna.

Ano ang bago mula v1.20.38 hanggang v1.20.59

Tapos

A/M, SV, MV at REMOTE (operator panel)

Sync na ang panel sa switching signals ng drawing: FORCE MANUAL (hindi puwedeng AUTO habang may force; pagkawala ng signal, ang operator ang pipili ng AUTO, hindi automatic). Sa AUTO, ang SV ang ginagalaw. REMOTE / LOCAL para sa 16 controller na may REMOTE sa drawing; ang 52 ay AUTO / MAN lang. 68 sa 68 controller ang tama ang A/M station.

COS at SCALE CONVERT

Ang COS ay manual operation: B leg ng A/M at SV T switch. Ang SCALE CONVERT ay nagpapakita na ng ratio ng drawing (hal. 1115 / 432). 42 COS na walang gamit ang nasuri sa PDF; sa ABC-005 ang 3 setup COS (density, sulfur, CaCO3) ay nagsisimula sa gitna ng range.

PV na hindi gumagalaw

Dalawang controller sa iisang PV ay sabay nang nagpapagalaw nito. Ang mga natitira ay interlock ng drawing sa cold start (ext input = 0): may babala sa panel na "OUTPUT PUTOL ng interlock" at button na Sanhi? na naglilista ng input na magpapawala nito.

Engine at repo (OPLAN-L1PAT)

Hiwalay na ang engine sa page (nasubok: 5128 net, pareho sa buong simulator). Organisado na ang repo: src, tests, tools, delivery, docs, archive.

Reset at default

Ang Reset ay pareho na ng bagong bukas na app para sa lahat ng sheet.

Ano ang nasubukan na

Pass

Awtomatiko (headless)

UAT dry run: v1.20.59: 2458 items, 6808 cases, 0 failing. Hiwalay na test: switches, reset, PID A/M, faceplate, force manual (68 sa 68), panel sync, values layout, pv_reacts.

Hindi pa nasubukan sa device

Ang apk at exe sa totoong phone / PC, ang tablet (kasama ang light mode ng tiered stepping), at ang pag-update ng Stable / Beta channel. Ito ang UAT mo.

Mga dapat mong malaman

Limitasyon

Live values

Hindi pa zero: 26 sa 2426 ang malalim na nakapatong sa masisikip na lugar, at may mga nagdidikit lang (text 31, block 78, wire 135). Hindi pa naaayos.

Hindi pa nagagawa

Excel findings #1 (ilaw HS/LS), #3 (2nd sheet), #6 (ramp vs instant ng HS/LS), #13 (grey analog). 8 ramp block na walang rate sa drawing ay 1 unit/s ang default. ABC-031, 035 ~ 039, 052 at 053: hindi pa na-trace ang A/M sa PDF.

Mga pagpapalagay

dMVH kada 1 s, TF first-order filter, CUT low cut, GAP dead zone: walang formula sa repo.

Susunod: ang UAT mo (nasa loob ng app)

Gawin mo

Paano

Buksan ang app, pindutin ang berdeng UAT button, pumili ng sheet at "Test this sheet" (o "Test ALL sheets"). Gamitin ang 👁 sa bawat case para tingnan mismo.