

```

00001      ** DL Register Area - 120Word
00002      **
00003      ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00004      ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00005      ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00006      ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00007      ****
00008
00009      "# Program Name      : [Chuck] Alignment Position
00010      "# Functionior      :
00011      "# Call Program     :
00012      "# Sub Program      :
00013      "# Func Program     :
00014
00015      VAR;
00016      " Scribe Chuck
00017 00000      LONG IDX_SCHY1 = 48;
00018 00001      LONG IDX_SCHY2 = 49;
00019      END_VAR;
00020
00021      " SCHY Alignment Position Moving Permission
00022      " 25.02.05 INTERLOCK CHECK AFTER BLOW Modify By YMW
00023      // IOW MB045773 == 1;
00024
00025      " Cutter Z Waiting Pos. Check
00026 00002      IOW MB045740 == 1;
00027
00028 00003      IF MB045281 == 1;                                " MTR - SC Interface
00029 00004          IOW MB30034 == 1;
00030 00005      IEND;
00031
00032 00006      IOW MB49440 == 0;
00033 00007      MB49440 = 1;
00034 00008      EOX;
00035      " Break Table Glass Data Not Exist
00036 00009      IF !MB030036 == 1;
00037 00010          IF MB053080 == 1;
00038              " Break Table Glass Data Exist
00039 00011              MW04846 = 2;
00040 00012              MW04848 = 1;
00041 00013              IF MB030034 | (MB071023 & MB045281 & MB070271) == 1;
00042 00014                  MW04946 = 1;                                " [Fix] Table Vacuum On
00043 00015                  MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00044 00016              ELSE;
00045 00017                  IF MB045780 & (MB071003 & MB071023) == 1;
00046 00018                      MW04946 = 10;                            " [Fix] Table Vacuum On
00047 00019                      MW04948 = 10;                            " [Fix] Table Blow Of
00048 00020                  ELSE;
00049 00021                      MW04946 = 2;                                " [Fix] Table Vacuum Off
00050 00022                      MW04948 = 1;                                " [Fix] Table Blow On
00051 00023                  IEND;
00052 00024              IEND;
00053 00025              MSEE MPS259;                                " Table Vacuum & Floating
00054 00026          ELSE;
00055 00027              MW04846 = 6;
00056 00028              MW04848 = 5;
00057 00029              IF MB030034 | (MB071023 & MB045281 & MB070271) == 1;
00058 00030                  MW04946 = 1;                                " [Fix] Table Vacuum On
00059 00031                  MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00060 00032              ELSE;
00061 00033                  MW04946 = 2;                                " [Fix] Table Vacuum Off
00062 00034                  MW04948 = 1;                                " [Fix] Table Blow On
00063 00035              IEND;
00064 00036              MSEE MPS259;                                " Table Vacuum & Floatin
00065 00037          IEND;
00066 00038      ELSE;
00067          " Break Table Glass Data Exist
00068 00039          MW04846 = 2;
00069 00040          MW04848 = 1;
00070 00041          IF MB030034 | (MB071023 & MB045281 & MB070271) == 1;
00071 00042              MW04946 = 1;                                " [Fix] Table Vacuum On
00072 00043              MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00073 00044          ELSE;
00074 00045              MW04946 = 2;                                " [Fix] Table Vacuum Off
00075 00046              MW04948 = 1;                                " [Fix] Table Blow On
00076 00047          IEND;
00077 00048          MSEE MPS259;                                " Table Vacuum & Floatin
00078 00049      IEND;
00079
00080      " SCHY Alignment Position Moving Permission
00081 00050      IOW MB045773 == 1
00082
00083
00084 00051      MB49440 = 0;
00085      " Position Unmatch Check
00086 00052      DW00015 = 0;
00087 00053      IF ILA816 == ML01164;

```

```

00088 00054      DB000150 = 1;
00089 00055      IEND;
00090 00056      IF ILA896 == ML01164;
00091 00057          DB000151 = 1;
00092 00058      IEND;
00093
00094 00059      IF MB048920 == 1                                " Fix Table Brush Action
00095          " Fix Table Brush Down Status
00096 00060          MB090440 = 0;
00097 00061          MB090441 = 0;
00098          //      TIM T100;
00099 00062          MB090400 = 1;
00100 00063          MB090401 = 1;
00101          //MB090580 = 1,                                " Fix Table Brush Blow On
00102 00064          IOW MB090100 & MB090101 == 1;
00103 00065      IEND;
00104
00105      " Scribe Start Position & Alignment Position UnMatch
00106 00066      IF !DB000150 | !DB000151 == 1;
00107
00108          " Scribe Chuck Y Alignment Position Moving Permiss:
00109 00067          IOW MB045773 == 1;
00110
00111 00068      IF MW04518 == 13                                " Dummy Align Mode
00112          " Scribe Chuck Alignment Position Setting
00113 00069          ML16096 = ML01166;
00114 00070          MSEE MPS170;
00115 00071      ELSE;
00116          " Scribe Chuck Alignment Position Setting
00117
00118 00072          ML16096 = ML01164;
00119 00073          MSEE MPS170;
00120
00121          " Scribe Chuck Alignment Position. Che
00122 00074          IOW MB046083 == 1
00123 00075      IEND;
00124 00076      IEND;
00125
00126 00077      IOW MB49440 == 0;
00127 00078      MB49440 = 1;
00128 00079      IF CW00056 == 0;
00129 00080          MW04846 = 10;
00130 00081          MW04848 = 6;
00131 00082          MW04946 = 10;                                " [Fix] Table Vacuum
00132
00133 00083      IF CW00057 == 0;
00134 00084          IF GL49058 == 1;
00135 00085              IF ML26338 < ILA816;
00136 00086                  MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00137 00087              ELSE;
00138 00088                  MW04948 = 10;                                " [Fix] Table Blow
00139 00089              IEND;
00140 00090          ELSE;
00141 00091              IF ML26336 < ILA816;
00142 00092                  MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00143 00093              ELSE;
00144 00094                  MW04948 = 10;                                " [Fix] Table Blow
00145 00095              IEND;
00146 00096          IEND;
00147 00097      ELSE;
00148 00098          MW04948 = 2;                                " [Fix] Table Blow Off
00149 00099      IEND;
00150
00151 00100      MSEE MPS259;                                " Table Vacuum & Floating
00152 00101      ELSE;
00153 00102          MB090570 = 0;                                " Cutting Table Blow Area1 ON
00154 00103          MB090610 = 1;                                " Cutting Table Blow Area1 OFF
00155 00104          MB090572 = 0;                                " Cutting Table Blow Area3 ON
00156 00105          MB090612 = 1;                                " Cutting Table Blow Area3 OFF
00157 00106          MB090574 = 0;                                " Cutting Table Blow Area5 ON
00158 00107          MB090614 = 1;                                " Cutting Table Blow Area5 OFF
00159 00108          MB055860 = 0;                                " Break Table Blow Area1 ON
00160 00109          MB055870 = 1;                                " Break Table Blow Area1 OFF
00161 00110          MB055862 = 0;                                " Break Table Blow Area3 ON
00162 00111          MB055872 = 1;                                " Break Table Blow Area3 OFF
00163 00112          MB055864 = 0;                                " Break Table Blow Area5 ON
00164 00113          MB055874 = 1;                                " Break Table Blow Area5 OFF
00165 00114          IOW MB090310 & MB090312 & MB090314 ==
00166 00115          IOW MB056870 & MB056872 & MB056874 ==
00167
00168 00116          TIM T100;
00169
00170 00117          MW04846 = 10;
00171 00118          MW04848 = 6;
00172 00119          MW04946 = 10;                                " [Fix] Table Vacuum
00173
00174 00120      IF CW00057 == 0;

```

```
00175 00121      IF GL49058 == 1;
00176 00122          IF ML26338 < ILA816;
00177 00123              MW04948 = 2;
00178 00124              ELSE;
00179 00125                  MW04948 = 10;
00180 00126                  IEND;
00181 00127              ELSE;
00182 00128                  IF ML26336 < ILA816;
00183 00129                      MW04948 = 2;
00184 00130                      ELSE;
00185 00131                          MW04948 = 10;
00186 00132                          IEND;
00187 00133                      IEND;
00188 00134                  ELSE;
00189 00135                      MW04948 = 2;
00190 00136                      IEND;
00191 00137                  MSEE MPS259;
00192 00138                  IEND;
00193 00139                  MB49440 = 0;
00194
00195 00140      IF MB030035 == 1;
00196 00141          IF ML26284 < IL0A816;
00197 00142              MW04820 = 41;
00198 00143              MSEE MPS256;
00199 00144              IEND;
00200 00145          IEND;
00201
00202 00146      TIM TMW26226;
                                "FIX TABLE, CUTTING TABLE BLOW OFF, AFTER T
                                CUTTING TABLE VACUUM ON
00203
00204 00147      IOW MB49440 == 0;
00205 00148      MB49440 = 1;
00206 00149      EOX;
00207 00150      IF MB00201D == 1
                                " P Work : Dummy
00208 00151          MW04846 = 10;
00209 00152          MW04848 = 6;
00210 00153          MW04946 = 10;
00211 00154          MW04948 = 10;
00212 00155          MSEE MPS259;
                                " Table Vacuum & Floating
00213 00156      ELSE;
00214 00157          MW04846 = 1;
00215 00158          MW04848 = 6;
00216 00159          MW04946 = 10;
00217 00160          IF CW000099 == 1;
00218 00161              MW04948 = 10;
00219 00162          ELSE;
00220 00163              MW04948 = 2;
00221 00164          IEND;
00222 00165          MSEE MPS259;
                                " Table Vacuum & Floating
00223 00166          IEND;
00224 00167          MB49440 = 0;
00225 00168      RET;
```