

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 ## Program Name : ScribeChuck Z Operation
00011 ## Functior :
00012 ## Call Program :
00013 ## Sub Program :
00014 ## Func Program
00015
00016 VAR;
00017 LONG SCH1_NoUs; %GL21170;
00018 LONG SCH2_NoUs; %GL21172;
00019 LONG SCH3_NoUs; %GL21174;
00020 LONG SCH4_NoUs; %GL21176;
00021 LONG SCH5_NoUs; %GL21178;
00022 LONG SCH6_NoUs; %GL21180;
00023 LONG SCH7_NoUs; %GL21182;
00024 LONG SCH8_NoUs; %GL21184;
00025 END_VAR;
00026
00027 00000 IOW MW04821 == 0;
00028 00001 MW04821 = 1;
00029
00030 00002 PLD [SCH1Z][SCH2Z][SCH3Z][SCH4Z][SCH5Z][SCH6Z][SCH7Z][SCH8Z];
00031 00003 VEL [SCH1Z]ML45112 [SCH2Z]ML45212 [SCH3Z]ML45312 [SCH4Z]ML45412
00032 [SCH5Z]ML45512 [SCH6Z]ML45612 [SCH7Z]ML45712 [SCH8Z]ML45812;
00033 00004 ACC [SCH1Z]ML45104 [SCH2Z]ML45204 [SCH3Z]ML45304 [SCH4Z]ML45404
00034 [SCH5Z]ML45504 [SCH6Z]ML45604 [SCH7Z]ML45704 [SCH8Z]ML45804;
00035 00005 DCC [SCH1Z]ML45106 [SCH2Z]ML45206 [SCH3Z]ML45306 [SCH4Z]ML45406
00036 [SCH5Z]ML45506 [SCH6Z]ML45606 [SCH7Z]ML45706 [SCH8Z]ML45806;
00037
00038 00006 SFORK MW04820 == 1 ? LBL01 "
00039 MW04820 == 2 ? LBL02 "
00040 MW04820 == 3 ? LBL03 "
00041 DEFAULTI ? LBL100;
00042
00043 00007 LBL01:
00044 00008 JOINTO LBL0X;
00045
00046 00009 LBL02:
00047 00010 JOINTO LBL0X;
00048
00049 00011 LBL03:
00050 00012 JOINTO LBL0X;
00051
00052 00013 LBL100:
00053 00014 JOINTO LBL0X;
00054 00015 LBL0X: SJOINT;
00055
00056 00016 SFORK MW04820 == 10 ? LBL10 "[SCH1Z] Chuck 1 Z Standby Position
00057 MW04820 == 11 ? LBL11 "[SCH1Z] Chuck 1 Z Moving Position
00058 MW04820 == 12 ? LBL12 "[SCH1Z] Chuck 1 Z Vacuum Position
00059 MW04820 == 13 ? LBL13 "[SCH2Z] Chuck 2 Z Standby Position
00060 MW04820 == 14 ? LBL14 "[SCH2Z] Chuck 2 Z Moving Position
00061 MW04820 == 15 ? LBL15 "[SCH2Z] Chuck 2 Z Vacuum Position
00062 MW04820 == 16 ? LBL16 "[SCH3Z] Chuck 3 Z Standby Position
00063 MW04820 == 17 ? LBL17 "[SCH3Z] Chuck 3 Z Moving Position
00064 DEFAULTI ? LBL200;
00065
00066 00017 LBL10:
00067
00068 00018 ML16102 = ML45130;
00069 00019 MOV [SCH1Z]ML16102;
00070
00071 00020 JOINTO LBL1X;
00072
00073 00021 LBL11:
00074
00075 00022 IF SCH1_NoUse == 0
00076 00023 ML16102 = ML45138;
00077 00024 ELSE;
00078 00025 ML16102 = ML45130;
00079 00026 IEND;
00080
00081 00027 MOV [SCH1Z]ML16102;
00082
00083 00028 JOINTO LBL1X;
00084
00085 00029 LBL12:
00086
00087 00030 IF SCH1_NoUse == 0

```

```

00088 00031          ML16102 = ML70206;
00089 00032      ELSE;
00090 00033          ML16102 = ML45130;
00091 00034      IEND;
00092
00093 00035      MOV [SCH1Z]ML16102;
00094 00036      JOINTO LBL1X;
00095
00096 00037      LBL13:
00097
00098 00038          ML16104 = ML45230;
00099 00039      MOV [SCH2Z]ML16104;
00100
00101 00040      JOINTO LBL1X;
00102
00103 00041      LBL14:
00104
00105 00042          IF SCH2_NoUse == 0;
00106 00043              ML16104 = ML45238;
00107 00044      ELSE;
00108 00045              ML16104 = ML45230;
00109 00046      IEND;
00110
00111 00047      MOV [SCH2Z]ML16104;
00112
00113 00048      JOINTO LBL1X;
00114
00115 00049      LBL15:
00116
00117 00050          IF SCH2_NoUse == 0;
00118 00051              ML16104 = ML70406;
00119 00052      ELSE;
00120 00053              ML16104 = ML45230;
00121 00054      IEND;
00122
00123 00055      MOV [SCH2Z]ML16104;
00124
00125 00056      JOINTO LBL1X;
00126
00127 00057      LBL16:
00128
00129 00058          ML16106 = ML45330;
00130 00059      MOV [SCH3Z]ML16106;
00131
00132 00060      JOINTO LBL1X;
00133
00134 00061      LBL17:
00135
00136 00062          IF SCH3_NoUse == 0;
00137 00063              ML16106 = ML45338;
00138 00064      ELSE;
00139 00065              ML16106 = ML45330;
00140 00066      IEND;
00141
00142 00067      MOV [SCH3Z]ML16106;
00143
00144 00068      JOINTO LBL1X;
00145
00146 00069      LBL200:
00147 00070      JOINTO LBL1X;
00148 00071      LBL1X: SJOINT;
00149
00150 00072      SFORK    MW04820 == 18 ? LBL18          "[SCH3Z] Chuck 3 Z Vacuum Position
00151              MW04820 == 19 ? LBL19          "[SCH4Z] Chuck 4 Z Standby Position
00152              MW04820 == 20 ? LBL20          "[SCH4Z] Chuck 4 Z Moving Position
00153              MW04820 == 21 ? LBL21          "[SCH4Z] Chuck 4 Z Vacuum Position
00154              MW04820 == 22 ? LBL22          "[SCH5Z] Chuck 5 Z Standby Position
00155              MW04820 == 23 ? LBL23          "[SCH5Z] Chuck 5 Z Moving Position
00156              MW04820 == 24 ? LBL24          "[SCH5Z] Chuck 5 Z Vacuum Position
00157              MW04820 == 25 ? LBL25          "[SCH6Z] Chuck 6 Z Standby Position
00158              DEFAULT ? LBL201;
00159
00160 00073      LBL18:
00161
00162 00074          IF SCH3_NoUse == 0;
00163 00075              ML16106 = ML70606;
00164 00076      ELSE;
00165 00077              ML16106 = ML45330;
00166 00078      IEND;
00167
00168 00079      MOV [SCH3Z]ML16106;
00169
00170 00080      JOINTO LBL2X;
00171
00172 00081      LBL19:
00173
00174 00082          ML16108 = ML45430;

```

```

00175 00083      MOV [SCH4Z]ML16108;
00176
00177 00084      JOINTO LBL2X;
00178
00179 00085      LBL20:
00180
00181 00086          IF SCH4_NoUse == 0;
00182 00087              ML16108 = ML45438;
00183 00088          ELSE;
00184 00089              ML16108 = ML45430;
00185 00090          IEND;
00186
00187 00091      MOV [SCH4Z]ML16108;
00188
00189 00092      JOINTO LBL2X;
00190
00191 00093      LBL21:
00192
00193 00094          IF SCH4_NoUse == 0;
00194 00095              ML16108 = ML70806;
00195 00096          ELSE;
00196 00097              ML16108 = ML45430;
00197 00098          IEND;
00198
00199 00099      MOV [SCH4Z]ML16108;
00200
00201 00100      JOINTO LBL2X;
00202
00203 00101      LBL22:
00204
00205 00102          ML16110 = ML45530;
00206 00103          MOV [SCH5Z]ML16110;
00207
00208 00104      JOINTO LBL2X;
00209
00210 00105      LBL23:
00211
00212 00106          IF SCH5_NoUse == 0;
00213 00107              ML16110 = ML45538;
00214 00108          ELSE;
00215 00109              ML16110 = ML45530;
00216 00110          IEND;
00217
00218 00111      MOV [SCH5Z]ML16110;
00219
00220 00112      JOINTO LBL2X;
00221
00222 00113      LBL24:
00223
00224 00114          IF SCH5_NoUse == 0;
00225 00115              ML16110 = ML71006;
00226 00116          ELSE;
00227 00117              ML16110 = ML45530;
00228 00118          IEND;
00229
00230 00119      MOV [SCH5Z]ML16110;
00231
00232 00120      JOINTO LBL2X;
00233
00234 00121      LBL25:
00235
00236 00122          ML16112 = ML45630;
00237 00123          MOV [SCH6Z]ML16112;
00238
00239 00124      JOINTO LBL2X;
00240
00241 00125      LBL201:
00242 00126          JOINTO LBL2X;
00243 00127      LBL2X: SJOINT;
00244
00245 00128      SFORK   MW04820 == 26 ? LBL26      "[SCH6Z] Chuck 6 Z Moving Position
00246              MW04820 == 27 ? LBL27      "[SCH6Z] Chuck 6 Z Vacuum Position
00247              MW04820 == 28 ? LBL28      "[SCH7Z] Chuck 7 Z Standby Position
00248              MW04820 == 29 ? LBL29      "[SCH7Z] Chuck 7 Z Moving Position
00249              MW04820 == 30 ? LBL30      "[SCH7Z] Chuck 7 Z Vacuum Position
00250              MW04820 == 31 ? LBL31      "[SCH8Z] Chuck 8 Z Standby Position
00251              MW04820 == 32 ? LBL32      "[SCH8Z] Chuck 8 Z Moving Position
00252              MW04820 == 33 ? LBL33      "[SCH8Z] Chuck 8 Z Vacuum Position
00253              DEFAULT ? LBL202;
00254
00255 00129      LBL26:
00256
00257 00130          IF SCH6_NoUse == 0;
00258 00131              ML16112 = ML45638;
00259 00132          ELSE;
00260 00133              ML16112 = ML45630;
00261 00134          IEND;

```

```

00262
00263 00135      MOV [SCH6Z]ML16112;
00264
00265 00136      JOINTO LBL3X;
00266
00267 00137      LBL27:
00268
00269 00138          IF SCH6_NoUse == 0;
00270 00139              ML16112 = ML71206;
00271 00140          ELSE;
00272 00141              ML16112 = ML45630;
00273 00142          IEND;
00274
00275 00143      MOV [SCH6Z]ML16112;
00276
00277 00144      JOINTO LBL3X;
00278
00279 00145      LBL28:
00280
00281 00146          ML16114 = ML45730;
00282 00147      MOV [SCH7Z]ML16114;
00283
00284 00148      JOINTO LBL3X;
00285
00286 00149      LBL29:
00287
00288 00150          IF SCH7_NoUse == 0;
00289 00151              ML16114 = ML45738;
00290 00152          ELSE;
00291 00153              ML16114 = ML45730;
00292 00154          IEND;
00293
00294 00155      MOV [SCH7Z]ML16114;
00295
00296 00156      JOINTO LBL3X;
00297
00298 00157      LBL30:
00299
00300 00158          IF SCH7_NoUse == 0;
00301 00159              ML16114 = ML71406;
00302 00160          ELSE;
00303 00161              ML16114 = ML45730;
00304 00162          IEND;
00305
00306 00163      MOV [SCH7Z]ML16114;
00307
00308 00164      JOINTO LBL3X;
00309
00310 00165      LBL31:
00311
00312 00166          ML16116 = ML45830;
00313 00167      MOV [SCH8Z]ML16116;
00314
00315 00168      JOINTO LBL3X;
00316
00317 00169      LBL32:
00318
00319 00170          IF SCH8_NoUse == 0;
00320 00171              ML16116 = ML45838;
00321 00172          ELSE;
00322 00173              ML16116 = ML45830;
00323 00174          IEND;
00324
00325 00175      MOV [SCH8Z]ML16116;
00326
00327 00176      JOINTO LBL3X;
00328
00329 00177      LBL33:
00330
00331 00178          IF SCH8_NoUse == 0;
00332 00179              ML16116 = ML71606;
00333 00180          ELSE;
00334 00181              ML16116 = ML45830;
00335 00182          IEND;
00336
00337 00183      MOV [SCH8Z]ML16116;
00338
00339 00184      JOINTO LBL3X;
00340
00341 00185      LBL202:
00342 00186          JOINTO LBL3X;
00343 00187      LBL3X: SJOINT.
00344
00345
00346 00188      SFORK    MW04820 == 34  ? LBL34      "
00347              MW04820 == 35  ? LBL35      "
00348              MW04820 == 36  ? LBL36      "

```

```

00349          MW04820 == 37 ? LBL37          "
00350          MW04820 == 38 ? LBL38          "
00351          MW04820 == 39 ? LBL39          " [Position] Chuck Z All Standby Position
00352          MW04820 == 40 ? LBL40          " [Position] Chuck Z All Moving Position
00353          MW04820 == 41 ? LBL41          " [Position] Chuck Z All Vacuum Position
00354          DEFAULT ? LBL203;
00355
00356 00189      LBL34:
00357 00190          JOINTO LBL4X;
00358
00359 00191      LBL35:
00360 00192          JOINTO LBL4X;
00361
00362 00193      LBL36:
00363 00194          JOINTO LBL4X;
00364
00365 00195      LBL37:
00366 00196          JOINTO LBL4X;
00367
00368 00197      LBL38:
00369 00198          JOINTO LBL4X;
00370
00371 00199      LBL39:
00372
00373 00200          ML16102 = ML45130;
00374 00201          ML16104 = ML45230;
00375 00202          ML16106 = ML45330;
00376 00203          ML16108 = ML45430;
00377 00204          ML16110 = ML45530;
00378 00205          ML16112 = ML45630;
00379 00206          ML16114 = ML45730;
00380 00207          ML16116 = ML45830;
00381 00208          MOV [SCH1Z]ML16102 [SCH2Z]ML16104 [SCH3Z]ML16106 [SCH4Z]ML16108
00382              [SCH5Z]ML16110 [SCH6Z]ML16112 [SCH7Z]ML16114 [SCH8Z]ML16116;
00383
00384 00209          JOINTO LBL4X;
00385
00386 00210      LBL40:
00387
00388 00211          IF SCH1_NoUse == 0;
00389 00212              ML16102 = ML45138;
00390 00213          ELSE;
00391 00214              ML16102 = ML45130;
00392 00215          IEND;
00393
00394 00216          IF SCH2_NoUse == 0;
00395 00217              ML16104 = ML45238;
00396 00218          ELSE;
00397 00219              ML16104 = ML45230;
00398 00220          IEND;
00399
00400 00221          IF SCH3_NoUse == 0;
00401 00222              ML16106 = ML45338;
00402 00223          ELSE;
00403 00224              ML16106 = ML45330;
00404 00225          IEND;
00405
00406 00226          IF SCH4_NoUse == 0;
00407 00227              ML16108 = ML45438;
00408 00228          ELSE;
00409 00229              ML16108 = ML45430;
00410 00230          IEND;
00411
00412 00231          IF SCH5_NoUse == 0;
00413 00232              ML16110 = ML45538;
00414 00233          ELSE;
00415 00234              ML16110 = ML45530;
00416 00235          IEND;
00417
00418 00236          IF SCH6_NoUse == 0;
00419 00237              ML16112 = ML45638;
00420 00238          ELSE;
00421 00239              ML16112 = ML45630;
00422 00240          IEND;
00423
00424 00241          IF SCH7_NoUse == 0;
00425 00242              ML16114 = ML45738;
00426 00243          ELSE;
00427 00244              ML16114 = ML45730;
00428 00245          IEND;
00429
00430 00246          IF SCH7_NoUse == 0;
00431 00247              ML16116 = ML45838;
00432 00248          ELSE;
00433 00249              ML16116 = ML45830;
00434 00250          IEND;
00435

```

```

00436 00251      MOV [SCH1Z]ML16102 [SCH2Z]ML16104 [SCH3Z]ML16106 [SCH4Z]ML16108
00437              [SCH5Z]ML16110 [SCH6Z]ML16112 [SCH7Z]ML16114 [SCH8Z]ML16116;
00438
00439 00252      JOINTO LBL4X;
00440
00441 00253      LBL41:
00442
00443 00254          IF SCH1_NoUse == 0;
00444 00255              ML16102 = ML70206;
00445 00256      ELSE;
00446 00257          ML16102 = ML45130;
00447 00258      IEND;
00448
00449 00259          IF SCH2_NoUse == 0;
00450 00260              ML16104 = ML70406;
00451 00261      ELSE;
00452 00262          ML16104 = ML45230;
00453 00263      IEND;
00454
00455 00264          IF SCH3_NoUse == 0;
00456 00265              ML16106 = ML70606;
00457 00266      ELSE;
00458 00267          ML16106 = ML45330;
00459 00268      IEND;
00460
00461 00269          IF SCH4_NoUse == 0;
00462 00270              ML16108 = ML70806;
00463 00271      ELSE;
00464 00272          ML16108 = ML45430;
00465 00273      IEND;
00466
00467 00274          IF SCH5_NoUse == 0
00468 00275              ML16110 = ML71006;
00469 00276      ELSE;
00470 00277          ML16110 = ML45530;
00471 00278      IEND;
00472
00473 00279          IF SCH6_NoUse == 0;
00474 00280              ML16112 = ML71206;
00475 00281      ELSE;
00476 00282          ML16112 = ML45630;
00477 00283      IEND;
00478
00479 00284          IF SCH7_NoUse == 0;
00480 00285              ML16114 = ML71406;
00481 00286      ELSE;
00482 00287          ML16114 = ML45730;
00483 00288      IEND;
00484
00485 00289          IF SCH7_NoUse == 0;
00486 00290              ML16116 = ML71606;
00487 00291      ELSE;
00488 00292          ML16116 = ML45830;
00489 00293      IEND;
00490
00491
00492 00294      MOV [SCH1Z]ML16102 [SCH2Z]ML16104 [SCH3Z]ML16106 [SCH4Z]ML16108
00493              [SCH5Z]ML16110 [SCH6Z]ML16112 [SCH7Z]ML16114 [SCH8Z]ML16116;
00494
00495 00295      JOINTO LBL4X;
00496
00497 00296      LBL203:
00498 00297          JOINTO LBL4X;
00499 00298      LBL4X: SJOINT;
00500
00501
00502 00299      MW04821 = 0;
00503
00504 00300      RET;

```