

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name : Break Table Carry Out PIO
00011 "# Functior :
00012 "# Call Program :
00013 "# Sub Program :
00014 "# Func Program
00015
00016 VAR;
00017 00000 LONG IDX_BKTY1 = 69;
00018 00001 LONG IDX_BKTY2 = 70;
00019 00002 LONG IDX_BKTZ1 = 72;
00020 00003 LONG IDX_BKTZ2 = 73;
00021 00004 LONG IDX_BKTZ3 = 74;
00022 00005 LONG IDX_BKTT1 = 75;
00023 00006 LONG IDX_BKTT2 = 76;
00024 END_VAR;
00025
00026 00007 DB000010 = 0;
00027 00008 WHILE DB000010 | MB055013 == 0;
00028 00009 EOX;
00029 00010 IF MB056005 & MB056025 & MB056050 == " Break Table Carry Out Pos Check
00030 00011 DB000010 = 1;
00031 00012 IEND;
00032 00013 WEND;
00033
00034 00014 DB000012 = 0;
00035 00015 WHILE DB000012 | MB055013 == 0;
00036 00016 EOX;
00037 00017 IF DB000010 & MB055696 & MB030036 == 1; " [Break Table Req Stick Transfer TR]Send Possib
00038 00018 MB045290 = 1;
le
00039 00019 DB000012 = 1;
00040 00020 IEND;
00041 00021 IF MB055013 == 1;
00042 00022 DB000012 = 1;
00043 00023 IEND;
00044 00024 WEND;
00045
00046 00025 IOW (MB045290 & MB075280) | MB055013 == 1;
00047
00048 00026 IF MB00004 & !MB055013 == 1;
00049 00027 DB000014 = 0;
00050 00028 WHILE DB000014 == 0;
00051 00029 EOX;
00052 00030 IF MB045290 & MB075280 == 1;
00053 00031 MB045291 = 1; " [Break Table Req Stick Transfer TR] Send Start
00054 00032 DB000014 = 1;
00055 00033 IEND;
00056 // IF MB055013 == 1;
00057 // DB000014 = 1;
00058 // IEND;
00059 00034 WEND;
00060
00061 00035 DB000016 = 0;
00062 00036 WHILE DB000016 == 0;
00063 00037 EOX;
00064 00038 IF (MB075281 & MB075286) | MB000800 == 1;
00065 00039 MB5585F = 1; " [Sol] Break Table Vacuum All Off
00066 00040 TIM TMW27500;
00067 00041 MB5586F = 1; " [Sol] Break Table Blow All On
00068 00042 DB000016 = 1;
00069 00043 IEND;
00070 // IF MB055013 == 1;
00071 // DB000016 = 1;
00072 // IEND;
00073 00044 WEND;
00074
00075 00045 DB000018 = 0;
00076 00046 WHILE DB000018 == 0;
00077 00047 EOX;
00078 00048 IF !MB030036 & MB075282 == 1;
00079 00049 IOW MB002006 == 1;
00080 00050 MB045292 = 1; " [Break Table Req Stick Transfer TR] Send Compl
ete
00081 00051 DB000018 = 1;
00082 00052 IEND;
00083 // IF MB055013 == 1;
00084 // DB000018 = 1;
00085 // IEND;

```

```
00086 00053      WEND;
00087
00088 00054      DB000020 = 0;
00089 00055      WHILE DB000020 == 0;
00090 00056          EOX;
00091 00057          IF MB002006 & !MB075282 == 1;
00092 00058              MW04529 = 0;
                                " [Break Table Req Stick Transfer] Interface Sig
nal Bit Reset
00093 00059          IOW MW07528 == 0;
00094 00060          MB05587F = 1;
                                " [Sol] Break Table Blow All Off
00095 00061          DB000020 = 1;
00096 00062          IEND;
00097      //          IF MB055013 == 1;
00098      //          DB000020 = 1;
00099      //          IEND;
00100 00063      WEND;
00101
00102      " [BKT Res STR] Interface Signal Bit Reset
00103 00064      DB000022 = 0;
00104 00065      WHILE DB000022 == 0;
00105 00066          EOX;
00106 00067          IF MB07528 == 0
                                " [Break Table Res Stick Transfer] Interface Sig
nal Bit Reset
00107 00068              DB000022 = 1;
00108 00069              IEND;
00109      //          IF MB055013 == 1;
00110      //          DB000022 = 1;
00111      //          IEND;
00112 00070      WEND;
00113 00071      IOW MB76010 == 1
                                " Stick Transfer Safety Pos Chec
00114 00072      IEND;
00115
00116 00073      RET;
```